

品牌	车型	年款	钥匙类型	读取密码	增加钥匙	全丢匹配	遥控匹配	其它功能
上汽名爵	GS(锐腾)	-2016	机械钥匙	×	○	×	△	1. 钥匙增加 2. 钥匙清除 3. 读取钥匙数量
上汽名爵	GS(锐腾)	2017	机械钥匙	×	○	×	△	1. 钥匙增加 2. 钥匙清除 3. 钥匙数量
上汽名爵	GT(锐行)		机械钥匙	×	○	×	/	1. 钥匙增加 2. 钥匙清除 3. 剩余解锁时间
上汽名爵	MG3		机械钥匙	×	○	×	△	1. 钥匙增加 2. 钥匙清除 3. 剩余解锁时间
上汽名爵	MG3(新款)		机械钥匙	×	○	×	/	1. 钥匙增加 2. 钥匙清除 3. 读取钥匙数量
上汽名爵	MG5		机械钥匙	×	○	×	/	1. 钥匙增加 2. 钥匙清除 3. 剩余解锁时间
上汽名爵	MG6	-2012	机械钥匙	×	○	×	/	1. 钥匙增加 2. 钥匙清除
上汽名爵	MG6	2013-	机械钥匙	○	○	×	/	1. 钥匙增加 2. 钥匙清除 3. 剩余解锁时间 4. 密码读取 5. 车身电脑匹配 6. 发动机电脑匹配 7. 全新系统匹配
上汽名爵	MG6 PRO		智能钥匙	×	○	×	/	1. 钥匙清除 2. 读钥匙数量
上汽名爵	MG ONE		智能钥匙	×	○	○	/	1. 读钥匙数量
上汽名爵	MG7	2014	机械钥匙	×	○	×	△	1. 钥匙增加 2. 钥匙清除 3. 剩余解锁时间

上汽名爵	ZS		机械钥匙	×	○	×	/	1. 钥匙增加 2. 钥匙清除 3. 读取钥匙数量
上汽名爵	GS(锐腾)	-2016	智能钥匙	×	○	×	/	1. 增加钥匙 2. 清除钥匙 3. 读取钥匙数量
上汽名爵	GS(锐腾)	2017-	智能钥匙	×	○	×	/	1. 增加钥匙 2. 清除钥匙 3. 读取钥匙数量
上汽名爵	HS		智能钥匙	×	○	×	/	1. 增加钥匙 2. 清除钥匙 3. 读取钥匙数量
上汽名爵	HS新能源		智能钥匙	×	○	×	/	1. 钥匙增加 2. 钥匙清除 3. 读取钥匙数量
上汽名爵	MG5		智能钥匙	×	○	×	/	1. 增加钥匙 2. 清除钥匙 3. 读取钥匙数量
上汽名爵	MG6		智能钥匙	×	○	×	/	1. 增加钥匙 2. 清除钥匙 3. 读取钥匙数量
上汽名爵	eMG6		智能钥匙	×	○	×	/	1. 增加钥匙 2. 清除钥匙 3. 读取钥匙数量
上汽名爵	ZS		智能钥匙	×	○	×	/	1. 钥匙增加 2. 钥匙清除 3. 读取钥匙数量
上汽名爵	EZS纯电动		智能钥匙	×	○	×	/	1. 增加钥匙 2. 清除钥匙 3. 读取钥匙数量
上汽名爵	领航		智能钥匙	×	○	×	/	1. 增加钥匙 2. 清除钥匙 3. 读取钥匙数量

上汽名爵	TF		机械钥匙	×	○	×	/	1. 增加遥控 2. 删除遥控 3. 读取应急密码 4. 读VIN码
------	----	--	------	---	---	---	---	---

XTOOL