



深圳市朗仁科技有限公司
Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

雷诺防盗功能表 V27.00

符号说明: ○: 全部支持通过OBD直接做 △: 部分支持通过OBD直接做 □: 全部支持 (拆防盗模块)
●: 全部支持通过OBD直接做 (需要配件) ▲: 部分支持通过OBD直接做 (需要配件) ■: 部分支持 (拆防盗模块)
×: 不支持 /: 不需要 ◎: 有条件支持

品牌	车型	年款	钥匙类型	读取密码	增加钥匙	全丢匹配	遥控匹配	其它功能
雷诺	古贝 (Avantime)	01-03	机械钥匙	○	○	○	/	
雷诺	卡宾 (Captur)	~2015		△	○	○	/	
雷诺	Captur	2016~		△	○	○	/	1. 匹配智能模块 (BCM) 2. 备份FLASH 3. 恢复FLASH 4. 生成经销商钥匙 5. 帮助
雷诺	克莱奥 (Clio)	~01		○	○	○	/	1. 匹配防盗器 2. 启动新的防盗器
雷诺	克莱奥 (Clio)	01-05		○	○	○	/	1. 12位密码 2. 免密码 3. 读取BCM内码
雷诺	克莱奥 (Clio II)			○	○	○	/	
雷诺	克莱奥 (Clio II HB)			△	○	○	/	
雷诺	克莱奥 (Clio II CAMPUS)			△	○	○	/	
雷诺	克莱奥 (Clio III)		机械钥匙	○	○	○	/	1. 读取钥匙数量
雷诺	克莱奥 (Clio III)		智能钥匙	○	○	○	○	1. 读取钥匙数量 2. 删除遥控
雷诺	克莱奥 (Clio IV)	~2015		△	○	○	/	
雷诺	克莱奥 (Clio IV)	2016~		△	○	○	/	1. 匹配智能模块 (BCM) 2. 备份FLASH 3. 恢复FLASH 4. 生成经销商钥匙 5. 帮助
雷诺	Duster (Dacia)	10-13	机械钥匙	○	○	○	/	
雷诺	Duster (Dacia)	13~	机械钥匙	○	○	○	/	1. 学习ECM
雷诺	Espace		机械钥匙	○	○	○	/	
雷诺	Espace	03-10	智能钥匙	○	○	○	/	
雷诺	Espace V	2015~	机械钥匙	△	○	○	/	1. 读取钥匙数量 2. 读取EEPROM 3. 学习HFM 4. 生成经销商钥匙 5. 解锁钥匙 6. 帮助
雷诺	Espace V	2015~	智能钥匙	△	○	○	/	1. 读取钥匙数量 2. 读取EEPROM 3. 学习HFM 4. 生成经销商钥匙 5. 解锁钥匙 6. 帮助
雷诺	风朗 (Fluence)	08-16	机械钥匙	○	○	○	/	
雷诺	风朗 (Fluence)	08-16	智能钥匙	○	○	○	/	
雷诺	科雷嘉 (kadjar IV)		机械钥匙	△	○	○	/	1. 读取钥匙数量 2. 读取EEPROM 3. 学习HFM 4. 生成经销商钥匙 5. 解锁钥匙 6. 帮助
雷诺	科雷嘉 (kadjar IV)		智能钥匙	△	○	○	/	1. 读取钥匙数量 2. 读取EEPROM 3. 学习HFM 4. 生成经销商钥匙 5. 解锁钥匙 6. 帮助
雷诺	Kangoo	~01		○	○	○	/	1. 匹配防盗器 2. 启动新的防盗器
雷诺	Kangoo	02-07		○	○	○	/	
雷诺	Kangoo II			○	○	○	/	
雷诺	科雷傲	~10	智能钥匙	○	○	○	/	
雷诺	科雷傲	10~		○	○	○	/	
雷诺	科雷傲II		机械钥匙	△	○	○	/	1. 读取钥匙数量 2. 读取EEPROM 3. 学习HFM 4. 生成经销商钥匙 5. 解锁钥匙 6. 帮助
雷诺	科雷傲II		智能钥匙	△	○	○	/	1. 读取钥匙数量 2. 读取EEPROM 3. 学习HFM 4. 生成经销商钥匙 5. 解锁钥匙 6. 帮助
雷诺	拉古娜 (Laguna)	01-07	机械钥匙	○	○	○	/	
雷诺	拉古娜 (Laguna)	01-07	智能钥匙	○	○	○	/	
雷诺	拉古娜 (Laguna)	08~	智能钥匙	○	○	○	/	
雷诺	拉古娜 (Laguna) (Keyless)			○	○	○	/	
雷诺	拉古娜III			○	○	○	/	
雷诺	Logan (Dacia)	04-09		○	○	○	/	
雷诺	Logan (Dacia)	10-13		○	○	○	/	
雷诺	Logan (Dacia)	13~		○	○	○	/	1. 学习ECM
雷诺	Master	~01		○	○	○	/	1. 匹配防盗器 2. 启动新的防盗器
雷诺	Master	02-07		○	○	○	/	

雷诺	Master	07-10		○	○	○	/	
雷诺	Master	10-16		○	○	○	/	
雷诺	MEGANE	2015-	机械钥匙	△	○	○	/	1. 读取钥匙数量 2. 读取EEPROM 3. 学习HFM 4. 生成经销商钥匙 5. 解锁钥匙 6. 帮助
雷诺	MEGANE	2015-	智能钥匙	△	○	○	/	1. 读取钥匙数量 2. 读取EEPROM 3. 学习HFM 4. 生成经销商钥匙 5. 解锁钥匙 6. 帮助
雷诺	梅甘娜/风景(Megane/Scenic)	03-06		○	○	○	/	1. 钥匙数量
雷诺	梅甘娜/风景(Megane/Scenic)	07-09		○	○	○	/	1. 钥匙数量
雷诺	Megane/Scenic III	08-15		○	○	○	/	
雷诺	Megane/Scenic IV	2016-	机械钥匙	△	○	○	/	1. 读取钥匙数量 2. 读取EEPROM 3. 学习HFM 4. 生成经销商钥匙 5. 解锁钥匙 6. 帮助
雷诺	Megane/Scenic IV	2016-	智能钥匙	△	○	○	/	1. 读取钥匙数量 2. 读取EEPROM 3. 学习HFM 4. 生成经销商钥匙 5. 解锁钥匙 6. 帮助
雷诺	Modus		机械钥匙	○	○	○	/	1. 读取钥匙数量
雷诺	Modus		智能钥匙	○	○	○	○	1. 读取钥匙数量 4. 删除遥控
雷诺	Sandero (Dacia)	05-10		○	○	○	/	
雷诺	Sandero (Dacia)	10-13		○	○	○	/	
雷诺	Solenza	03-05		○	○	○	/	
雷诺	Symbol (Dacia)	09-10		○	○	○	/	
雷诺	Symbol (Dacia)	10-13		○	○	○	/	
雷诺	Symbol (Dacia)	13-		○	○	○	/	1. 学习ECM
雷诺	Talisman	2015-	机械钥匙	△	○	○	/	1. 读取钥匙数量 2. 读取EEPROM 3. 学习HFM 4. 生成经销商钥匙 5. 解锁钥匙 6. 帮助
雷诺	Talisman	2015-	智能钥匙	△	○	○	/	1. 读取钥匙数量 2. 读取EEPROM 3. 学习HFM 4. 生成经销商钥匙 5. 解锁钥匙 6. 帮助
雷诺	Trafic	02-14		○	○	○	/	
雷诺	Twingo	02-07		○	○	○	/	
雷诺	Twingo	07-14	智能钥匙	/	○	○	/	
雷诺	Valsatis	02-07		○	○	○	/	
雷诺	Valsatis	08-12		○	○	○	/	
雷诺	Valsatis (Keyless)			○	○	○	/	