



深圳市朗仁科技有限公司  
Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

Smart防盗功能表 V26.20

符号说明: ○: 全部支持通过OBD直接做      △: 部分支持通过OBD直接做      □: 全部支持 (拆防盗模块)  
●: 全部支持通过OBD直接做 (需要配件)      ▲: 部分支持通过OBD直接做 (需要配件)      ■: 部分支持 (拆防盗模块)  
×: 不支持      /: 不需要      ◎: 有条件支持

品牌	车型	年款	读取密码	增加钥匙	全丢匹配	遥控匹配	其他功能
SMART	BR450	-2002	/	○	○	/	1.匹配钥匙
SMART	BR450	2002-	/	○	○	/	1.匹配钥匙 2.读钥匙数量
SMART	BR451		/	○	○	/	1.钥匙数量 2.钥匙匹配
SMART	BR452		/	○	○	/	1.匹配钥匙 2.读钥匙数量
SMART	BR453	2016-	○	○	×	/	1.增加钥匙 1.1.钥匙匹配 1.2.读取防盗密码 1.3.备份FLASH数据 1.4.写入FLASH数据 2.读取车架号(VIN) 3.写入车架号(VIN)
SMART	BR454		/	○	○	/	1.钥匙数量 2.匹配钥匙