



深圳市朗仁科技有限公司 Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

丰田 V26.84

符号说明: ○: 全部支持通过OBD直接做 △: 部分支持通过OBD直接做 □: 全部支持 (拆防盗模块)
●: 全部支持通过OBD直接做 (需要配件) ▲: 部分支持通过OBD直接做 (需要配件) ■: 部分支持 (拆防盗模块)
×: 不支持 /: 不需要 ◎: 有条件支持

品牌	地区	车型	年份	钥匙类型	读取密码	增加钥匙	全丢匹配	遥控匹配	其它功能
丰田	中国区	C-HR	2018	机械钥匙	/	○	△	○	
丰田	中国区	C-HR	2018	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	中国区	凯美瑞 (CAMRY)	-2010	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	中国区	凯美瑞 (CAMRY)	-2010	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	中国区	凯美瑞 (CAMRY)	2011-2014	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	中国区	凯美瑞 (CAMRY)	2011-2014	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	中国区	凯美瑞 (CAMRY)	2015-	机械钥匙	/	○	×	○	
丰田	中国区	凯美瑞 (CAMRY)	2015-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	中国区	卡罗拉 (COROLLA)	-2010	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	中国区	卡罗拉 (COROLLA)	-2010	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	中国区	卡罗拉 (COROLLA)	2011-2013	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	中国区	卡罗拉 (COROLLA)	2011-2013	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	中国区	卡罗拉 (COROLLA)	2014-	机械钥匙	/	○	×	○	
丰田	中国区	卡罗拉 (COROLLA)	2014-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动

丰田	中国区	花冠 (COROLLA EX)	-2006	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	中国区	花冠 (COROLLA EX)	2006-2010	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	中国区	花冠 (COROLLA EX)	2011-	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	中国区	皇冠 (CROWN)	-2009	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	中国区	皇冠 (CROWN)	-2009	智能钥匙	/	○	○	/	
丰田	中国区	皇冠 (CROWN)	2010-	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	中国区	皇冠 (CROWN)	2010-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	中国区	逸致 (EZ)	-2011	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	中国区	逸致 (EZ)	-2011	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	中国区	逸致 (EZ)	2012-	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	中国区	逸致 (EZ)	2012-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	中国区	汉兰达 (HIGHLANDER)	-2011	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	中国区	汉兰达 (HIGHLANDER)	-2011	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	中国区	汉兰达 (HIGHLANDER)	2012-	机械钥匙	/	○	△	○	
丰田	中国区	汉兰达 (HIGHLANDER)	2012-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	中国区	奕泽 (IZOA)	2018-	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	中国区	奕泽 (IZOA)	2018-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	中国区	兰德酷路泽 (LAND CRUISER)	2002-	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	中国区	兰德酷路泽 (LAND CRUISER)	2002-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	中国区	兰德酷路泽 (LAND CRUISER)	2012-	机械钥匙	/	○	○	○	

丰田	中国区	兰德酷路泽 (LAND CRUISER)	2014-	机械钥匙	/	○	×	○	
丰田	中国区	普拉多 (LAND CRUISER PRADO)	2004-2009	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	中国区	普拉多 (LAND CRUISER PRADO)	2009-2013	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	中国区	普拉多 (LAND CRUISER PRADO)	2009-2013	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	中国区	普拉多 (LAND CRUISER PRADO)	2014-2018	机械钥匙	/	○	△	○	
丰田	中国区	普拉多 (LAND CRUISER PRADO)	2014-2018	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	中国区	雷凌 (LEVIN)	2014-	机械钥匙	/	○	×	○	
丰田	中国区	雷凌 (LEVIN)	2014-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	中国区	普锐斯 (PRIUS)	2005-2006	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	中国区	普锐斯 (PRIUS)	2012	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	中国区	普锐斯 (PRIUS)	其他年款	防盗匹配	/	○	△	○	
丰田	中国区	荣放 (RAV4)	-2010	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	中国区	荣放 (RAV4)	-2010	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	中国区	荣放 (RAV4)	2011-	机械钥匙	/	○	△	○	
丰田	中国区	荣放 (RAV4)	2011-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	中国区	锐志 (REIZ)	-2010	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	中国区	锐志 (REIZ)	-2010	智能钥匙	/	○	○	/	
丰田	中国区	锐志 (REIZ)	2011-2013	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	中国区	锐志 (REIZ)	2011-2013	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	中国区	锐志 (REIZ)	2014-	机械钥匙	/	○	×	○	
丰田	中国区	威驰 (VIOS)	-2009	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	中国区	威驰 (VIOS)	2010-	机械钥匙	/	○	○	○	

丰田	中国区	威驰 (VIOS)	2010-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	中国区	威驰 FS (VIOS FS)	2017	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	中国区	威驰 FS (VIOS FS)	2017	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	中国区	雅力士 (YARiS)	-2011	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	中国区	雅力士 (YARiS)	-2011	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	中国区	雅力士 (YARiS)	2012-	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	中国区	雅力士 (YARiS)	2012-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	中国区	致享 (YARiS L ZHIXIANG)	2017	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	中国区	致享 (YARiS L ZHIXIANG)	2017	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	中国区	致享 (YARiS L ZHIXIANG)	2018	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	中国区	致享 (YARiS L ZHIXIANG)	2019	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	中国区	致享 (YARiS L ZHIXIANG)	2019	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	中国区	致炫 (YARiS L ZHIXUAN)	-2009	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	中国区	致炫 (YARiS L ZHIXUAN)	2011-	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	中国区	致炫 (YARiS L ZHIXUAN)	2011-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	86	2012-	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	日本区	86	2012-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	ALLION/PREMIO	2001-2004	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	ALLION/PREMIO	2007-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动

丰田	日本区	埃尔法 HV/威尔法 HV (ALPHARD HV/VELLFIRE HV)	2003-2005	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	埃尔法 HV/威尔法 HV (ALPHARD HV/VELLFIRE HV)	2005-2011	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	埃尔法 HV/威尔法 HV (ALPHARD HV/VELLFIRE HV)	2011-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	埃尔法/威尔法 (ALPHARD/VELLFIRE)	2002-2005	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	埃尔法/威尔法 (ALPHARD/VELLFIRE)	2005-2008	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	埃尔法/威尔法 (ALPHARD/VELLFIRE)	2008-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	ALTEZZA/ALTEZZA GITA		机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	AQUA	2011-2017	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	AQUA	2017-	机械钥匙	/	○	△	○	
丰田	日本区	AQUA	2017-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	ARISTO	2004-	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	AURIS	2006-2007	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	AURIS	2006-2007	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	AURIS	2007-2012	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	AURIS	2012-	机械钥匙	/	○	×	○	

丰田	日本区	AURIS	2012-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	AURIS HV	2016-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	AVENSIS	2003-2006	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	AVENSIS	2006-	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	AVENSIS	2006-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	BB	2000-	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	BELTA	2005-2007	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	BELTA	2005-2007	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	BELTA	2008-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	BLADE	2006-2007	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	BLADE	2006-2007	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	BLADE	2007-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	C-HR	2016-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	C-HR HV	2016-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	CALDINA	2000-	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	凯美瑞 (CAMRY)	1999-2001	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	凯美瑞 (CAMRY)	2001-2005	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	凯美瑞 (CAMRY)	2006	机械钥匙	/	○	△	○	
丰田	日本区	凯美瑞 HV (CAMRY HV)	2011-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	CARINA	1998-	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	CELICA/CURREN		机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	塞利西欧 (CELSIOR)	1998-2000	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	日本区	塞利西欧 (CELSIOR)	2000-	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配

丰田	日本区	世纪 (CENTURY)	1998-2005	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	柯斯达 (COASTER)	1999-2007	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	柯斯达 (COASTER)	2017-2018	机械钥匙	/	○	△	○	
丰田	日本区	柯斯达 (COASTER)	2018-	机械钥匙	/	○	×	○	
丰田	日本区	卡罗拉 (CAROLLA)		机械钥匙	/	○	△	○	
丰田	日本区	卡罗拉 AXIO HV/FIELDER HV (CAROLLA AXIO HV/FIELDER HV)	2013-2017	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	卡罗拉 AXIO HV/FIELDER HV (CAROLLA AXIO HV/FIELDER HV)	2017-	机械钥匙	/	○	×	○	
丰田	日本区	卡罗拉 AXIO HV/FIELDER HV (CAROLLA AXIO HV/FIELDER HV)	2017-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	卡罗拉 AXIO/FIELDER (C AROLLA AXIO/FIELDER)	2000-2006	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	卡罗拉 AXIO/FIELDER (C AROLLA AXIO/FIELDER)	2006-2008	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配

丰田	日本区	卡罗拉 AXIO/FIELDER (CAROLLA AXIO/FIELDER)	2006-2008	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	卡罗拉 AXIO/FIELDER (CAROLLA AXIO/FIELDER)	2008-2017	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	卡罗拉 AXIO/FIELDER (CAROLLA AXIO/FIELDER)	2017-	机械钥匙	/	○	×	○	
丰田	日本区	卡罗拉 AXIO/FIELDER (CAROLLA AXIO/FIELDER)	2017-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	卡罗拉 RUMION (CAROLLA RUMION)	2007-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	卡罗拉 RUNX/ALLEX (CAROLLA RUNX/ALLEX)	2001-	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	卡罗拉 SPACIO (CAROLLA SPACIO)	2001-	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	皇冠 (CROWN)	1999-2003	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	日本区	皇冠 (CROWN)	2003-2005	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	皇冠 (CROWN)	2005-2008	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	皇冠 (CROWN)	2008-2012	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	皇冠 (CROWN)	2012-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动

丰田	日本区	皇冠 ESTATE (CROWN ESTATE)		机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	日本区	皇冠 HV (CROWN HV)	2008-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	皇冠 MAJESTA (CROWN MAJESTA)	1997-2004	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	皇冠 MAJESTA (CROWN MAJESTA)	2004-2006	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	皇冠 MAJESTA (CROWN MAJESTA)	2009-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	皇冠 MILD HYBRID (CROWN MILD HYBRID)		机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	皇冠 PATROL CAR (CROWN PATROL CAR)	2000-2005	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	皇冠 PATROL CAR (CROWN PATROL CAR)	2005-2008	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	皇冠 PATROL CAR (CROWN PATROL CAR)	2008-2010	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	皇冠 PATROL CAR (CROWN PATROL CAR)	2010-2013	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	皇冠 PATROL CAR (CROWN PATROL CAR)	2013-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动

丰田	日本区	皇冠 SEDAN/COMFORT (CROWN SEDAN/COMFORT)	1998-	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	EQ	2012-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	ESTIMA	2000-2004	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	ESTIMA	2004-2005	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	ESTIMA	2006-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	ESTIMA HV	2001-2006	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	ESTIMA HV	2006-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	FJ 酷路泽 (FJ CRUISER)	2010-	机械钥匙	/	○	×	○	
丰田	日本区	FUN CARGO	1999-	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	GAIA	2000-	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	GRANVIA/GRAND 海狮 (GRANVIA/GRAND HIACE)	1998-	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	HARRIER	2000-2005	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	HARRIER	2006-2010	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	HARRIER	2010-2013	机械钥匙	/	○	△	○	
丰田	日本区	HARRIER	2013-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	HARRIER HV	2005-2013	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	HARRIER HV	2014-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	海狮 /REGIUSACE/HIM EDIC (HIACE/REG IUSACE/HIMEDIC)	1999-2007	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配

丰田	日本区	海狮 /REGIUSACE/HIM EDIC (HIACE/REG IUSACE/HIMEDIC)	2007-2010	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	海狮 /REGIUSACE/HIM EDIC (HIACE/REG IUSACE/HIMEDIC)	2010-2013	机械钥匙	/	○	△	○	
丰田	日本区	海狮 /REGIUSACE/HIM EDIC (HIACE/REG IUSACE/HIMEDIC)	2013-	机械钥匙	/	○	×	○	
丰田	日本区	海狮 /REGIUSACE/HIM EDIC (HIACE/REG IUSACE/HIMEDIC)	2013-2017	机械钥匙	/	○	×	○	
丰田	日本区	海狮 /REGIUSACE/HIM EDIC (HIACE/REG IUSACE/HIMEDIC)	2013-2017	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	海拉克斯	2017-	机械钥匙	/	○	△	○	
丰田	日本区	海拉克斯 (HILUX)	2017-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	海拉克斯 SURF (HILUX SURF)	1998-2007	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	海拉克斯 SURF (HILUX SURF)	2007-	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	IPSUM	2001-2007	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配

丰田	日本区	IPSUM	2007-	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	IQ	2008-2010	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	IQ	2010-2012	机械钥匙	/	○	△	○	
丰田	日本区	IQ	2010-2012	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	IQ	2012-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	ISIS	2004-2007	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	ISIS	2007-	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	IST	2002-2007	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	IST	2007-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	KLUGER	2000-2006	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	KLUGER	2006-	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	KLUGER HV	2005-2006	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	KLUGER HV	2006-	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	兰德酷路泽 (LAND CRUISER)	1998-2002	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	兰德酷路泽 (LAND CRUISER)	2002-2007	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	兰德酷路泽 (LAND CRUISER)	2007-2011	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	兰德酷路泽 (LAND CRUISER)	2012-	机械钥匙	/	○	×	○	
丰田	日本区	兰德酷路泽 (LAND CRUISER)	2012-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	普拉多(LAND CRUISER PRADO)	1998-2007	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	普拉多(LAND CRUISER PRADO)	2007-2009	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	普拉多(LAND CRUISER PRADO)	2009-2011	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	普拉多(LAND CRUISER PRADO)	2011-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动

丰田	日本区	莱特艾斯 (LITEACE)	1998-	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	MARK X	2004-2006	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	MARK X	2006-2009	机械钥匙	/	/	/	○	
丰田	日本区	MARK X	2009	机械钥匙	/	○	×	○	
丰田	日本区	MARK X	2009	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	MARK X ZIO	2007-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	MARK2 QUALIS/CAMRY GRACIA	1998-	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	MARK2/MARK2 BLIT	2003-	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	MIRAI	2014-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	MR-S	2005-	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	日本区	MR2	1997-	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	NADIA	1998-	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	NOAH HV/VOXY HV/ESQUIRE HV	2014-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	NOAH/VOXY/ESQU IRE	2001-2005	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	NOAH/VOXY/ESQU IRE	2005-2007	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	NOAH/VOXY/ESQU IRE	2007-2017	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	NOAH/VOXY/ESQU IRE	2017-	机械钥匙	/	○	×	○	
丰田	日本区	NOAH/VOXY/ESQU IRE	2017-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	OPA	2004-	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	PLATZ	1999-	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	PORTE/SPADE	2004-2007	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配

丰田	日本区	PORTE/SPADE	2012-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	普锐斯(PRIUS)	1997-2009	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	普锐斯(PRIUS)	2009-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	普锐斯 ALPHA (PRIUS ALPHA)	2011-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	普锐斯 PHV (PRIUS PHV)	2009-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	PROBOX HV/SUCCEED HV	2018-	机械钥匙	/	○	×	○	
丰田	日本区	PROBOX/SUCCEED	2002-2007	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	PROBOX/SUCCEED	2016-2018	机械钥匙	/	/	/	○	
丰田	日本区	PROBOX/SUCCEED	2018-	机械钥匙	/	○	×	○	
丰田	日本区	PROGRES/BREVIS	1998-	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	PRONARD	2002-	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	QUICKDELIVERY	2003-	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	RACTIS	2005-2007	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	RACTIS	2005-2007	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	RACTIS	2007-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	RAUM	2003-2009	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	RAUM	2009-2010	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	荣放(RAV4)	1998-2005	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	荣放(RAV4)	2005-2007	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	荣放(RAV4)	2005-2007	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	荣放(RAV4)	2007-2010	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	荣放(RAV4)	2007-2010	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	荣放(RAV4)	2010-	机械钥匙	/	○	×	○	
丰田	日本区	荣放(RAV4)	2010-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动

丰田	日本区	REGIUS/TOURING 海狮 (REGIUS/TOURIN G HIACE)	1999-	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	SAI	2009-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	SDF VEHICLE	1999-	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	SIENTA	2003-2007	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	SIENTA	2007-2015	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	SIENTA	2015-2018	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	SIENTA	2018-	机械钥匙	/	○	×	○	
丰田	日本区	SIENTA	2018-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	SIENTA HV	2015-2018	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	SIENTA HV	2018-	机械钥匙	/	○	×	○	
丰田	日本区	SIENTA HV	2018-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	SOARER	2004-	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	SUPRA	1998-	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	城市之花 (TOWNACE)	1998-	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	TOYOACE/CAMROA D/DYNA 150/100	2001-2007	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	TOYOACE/CAMROA D/DYNA 150/100	2008-	机械钥匙	/	○	×	○	
丰田	日本区	TOYOACE/DYNA 200	1999-2006	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	TOYOACE/DYNA 200	2006-	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	VANGUARD	2007-2010	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	VANGUARD	2007-2010	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动

丰田	日本区	VANGUARD	2010-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	VANGUARD	2012-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	VEROSSA	2003-	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	VISTA/VISTA ARDEO	1998-	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	VITZ	1999-2005	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	VITZ	2005-2007	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	VITZ	2005-2007	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	VITZ	2007-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	VITZ HV	2017-	机械钥匙	/	○	×	○	
丰田	日本区	VITZ HV	2017-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	日本区	VOLTZ	2003-	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	WILL CYPHA	2002-	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	WILL VI	2000-	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	WILL VS	2001-	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	WINDOM	1998-	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	WISH	2003-2007	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	WISH	2007-	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	日本区	WISH	2007-	智能钥匙	/	○	▲■	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	美洲区	奔跑者 (4RUNNER)	1998-2001	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	奔跑者 (4RUNNER)	2002	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	奔跑者 (4RUNNER)	2003-2009	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	美洲区	奔跑者 (4RUNNER)	2010	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	奔跑者 (4RUNNER)	2010	智能钥匙	/	○	○	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动

丰田	美洲区	奔跑者 (4RUNNER)	2011-2018	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	奔跑者 (4RUNNER)	2011-2018	智能钥匙	/	○	○	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	美洲区	86	2017-2019	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	86	2017-2019	智能钥匙	/	○	○	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	美洲区	亚洲龙 (AVALON)	-1998	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	亚洲龙 (AVALON)	1998-2004	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	亚洲龙 (AVALON)	2005-2009	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	美洲区	亚洲龙 (AVALON)	2010-2012	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	美洲区	亚洲龙 (AVALON)	2013-2018	智能钥匙	/	○	○	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	美洲区	亚洲龙 HV (AVALON HV)	2013-2019	智能钥匙	/	○	○	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	美洲区	森雅 (AVANZA)	2012-2015	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	C-HR	2017-2018	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	C-HR	2017-2018	智能钥匙	/	○	○	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	美洲区	凯美瑞 (CAMRY)	-1998	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	凯美瑞 (CAMRY)	1998-2000	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	凯美瑞 (CAMRY)	2001-2002	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	凯美瑞 (CAMRY)	2003-2004	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	美洲区	凯美瑞 (CAMRY)	2005-2006	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	美洲区	凯美瑞 (CAMRY)	2007-2009	智能钥匙	/	○	○	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	美洲区	凯美瑞 (CAMRY)	2007-2011	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	美洲区	凯美瑞 (CAMRY)	2010	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	凯美瑞 (CAMRY)	2010	智能钥匙	/	○	○	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	美洲区	凯美瑞 (CAMRY)	2012-2018	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	凯美瑞 (CAMRY)	2012-2018	智能钥匙	/	○	○	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	美洲区	凯美瑞 HV (CAMRY HV)	2007-2018	智能钥匙	/	○	○	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动

丰田	美洲区	凯美瑞 OPTION A (CAMRY OPTION A)	-1998	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	凯美瑞 OPTION A (CAMRY OPTION A)	1998-2000	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	凯美瑞 OPTION A (CAMRY OPTION A)	2001-2002	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	凯美瑞 OPTION B (CAMRY OPTION B)	2003-2006	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	美洲区	凯美瑞 OPTION C (CAMRY OPTION C)	2003-2006	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	美洲区	卡罗拉 (COROLLA)	2005-2007	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	美洲区	卡罗拉 (COROLLA)	2008-2009	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	美洲区	卡罗拉 (COROLLA)	2008-2009	智能钥匙	/	○	○	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	美洲区	卡罗拉 (COROLLA)	2010-2011	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	卡罗拉 (COROLLA)	2010-2011	智能钥匙	/	○	○	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	美洲区	卡罗拉 (COROLLA)	2012-2016	智能钥匙	/	○	○	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	美洲区	卡罗拉 (COROLLA)	2012-2019	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	卡罗拉 (COROLLA)	2017-2018	智能钥匙	/	○	○	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	美洲区	卡罗拉 IM (COROLLA IM)	2017-2018	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	回声 (ECHO)	2003-2005	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	FCHV-ADV	2009	机械钥匙	/	/	/	○	

丰田	美洲区	FJ 酷路泽 (FJ CRUISER)	2007	机械钥匙	/	/	/	○	
丰田	美洲区	FJ 酷路泽 (FJ CRUISER)	2008-2019	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	美洲区	FJ 酷路泽 (FJ CRUISER)	2010	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	美洲区	FJ 酷路泽 (FJ CRUISER)	2011-2014	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	海狮 (HIACE)	2006-2011	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	美洲区	海狮 (HIACE)	2012-2018	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	汉兰达 (HIGHLANDER)	2001-2003	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	汉兰达 (HIGHLANDER)	2004-2007	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	美洲区	汉兰达 (HIGHLANDER)	2008-2009	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	美洲区	汉兰达 (HIGHLANDER)	2008-2014	智能钥匙	/	○	○	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	美洲区	汉兰达 (HIGHLANDER)	2010-2012	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	汉兰达 (HIGHLANDER)	2013-2018	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	汉兰达 (HIGHLANDER)	2015-2018	智能钥匙	/	○	○	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	美洲区	汉兰达 4 CYL (HIGHLANDER 4 CYL)	2001-2003	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	汉兰达 HV (HIGHLANDER HV)	2006-2007	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	美洲区	汉兰达 HV (HIGHLANDER HV)	2008	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配

丰田	美洲区	汉兰达 HV (HIGHLANDER HV)	2008	智能钥匙	/	○	○	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	美洲区	汉兰达 HV (HIGHLANDER HV)	2009-2010	智能钥匙	/	○	○	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	美洲区	汉兰达 HV (HIGHLANDER HV)	2011	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	汉兰达 HV (HIGHLANDER HV)	2011	智能钥匙	/	○	○	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	美洲区	汉兰达 HV (HIGHLANDER HV)	2012-2013	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	汉兰达 HV (HIGHLANDER HV)	2012-2013	智能钥匙	/	○	○	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	美洲区	汉兰达 HV (HIGHLANDER HV)	2014-2018	智能钥匙	/	○	○	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	美洲区	海拉克斯	2009	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	美洲区	海拉克斯	2010	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	美洲区	海拉克斯	2011-2017	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	海拉克斯	2018-2019	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	海拉克斯 (HILUX)	2018-2019	智能钥匙	/	○	○	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	美洲区	兰德酷路泽 (LAND CRUISER)	1998-2002	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	兰德酷路泽 (LAND CRUISER)	2003-2007	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	美洲区	兰德酷路泽 (LAND CRUISER)	2008-2015	智能钥匙	/	○	○	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	美洲区	兰德酷路泽 (LAND CRUISER)	2016-2018	智能钥匙	/	○	○	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动

丰田	美洲区	MATRIX	2005-2008	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	美洲区	MATRIX	2009	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	美洲区	MATRIX	2010-2011	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	美洲区	MATRIX	2012-2014	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	MIRAI	2016-2018	智能钥匙	/	○	○	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	美洲区	MR2 SPYDER	2000-2001	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	MR2 SPYDER	2002-2005	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	普锐斯(PRIUS)	2001-2003	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	普锐斯(PRIUS)	2004	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	普锐斯(PRIUS)	2004-2009	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	美洲区	普锐斯(PRIUS)	2010-2018	智能钥匙	/	○	○	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	美洲区	普锐斯 C(PRIUS C)	2012-2014	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	普锐斯 C(PRIUS C)	2014-2018	智能钥匙	/	○	○	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	美洲区	普锐斯 C(PRIUS C)	2015-2017	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	普锐斯 PHV(PRIUS PHV)	2010-2015	机械钥匙	/	/	/	○	
丰田	美洲区	普锐斯 PHV(PRIUS PHV)	2010-2015	智能钥匙	/	○	○	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	美洲区	普锐斯 PRIME(PRIUS PRIME)	2017-2019	机械钥匙	/	/	/	○	
丰田	美洲区	普锐斯 PRIME(PRIUS PRIME)	2017-2019	智能钥匙	/	○	○	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	美洲区	普锐斯 V(PRIUS V)	2012-2014	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	普锐斯 V(PRIUS V)	2012-2017	智能钥匙	/	○	○	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	美洲区	普锐斯 V(PRIUS V)	2015-2017	机械钥匙	/	○	○	○	

丰田	美洲区	普锐斯 Newer Body (PRIUS Newer Body)	2016-2018	智能钥匙	/	○	○	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	美洲区	荣放 (RAV4)	2002-2003	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	荣放 (RAV4)	2004-2005	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	荣放 (RAV4)	2006-2009	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	美洲区	荣放 (RAV4)	2010-2012	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	荣放 (RAV4)	2010-2012	智能钥匙	/	○	○	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	美洲区	荣放 (RAV4)	2013-2018	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	荣放 (RAV4)	2013-2018	智能钥匙	/	○	○	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	美洲区	荣放 EV (RAV4 EV)	2012-2014	机械钥匙	/	/	/	○	
丰田	美洲区	荣放 EV (RAV4 EV)	2012-2014	智能钥匙	/	○	○	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	美洲区	荣放 HV (RAV4 HV)	2016-2018	机械钥匙	/	/	/	○	
丰田	美洲区	荣放 HV (RAV4 HV)	2016-2018	智能钥匙	/	○	○	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	美洲区	荣放 HV (RAV4 HV)	2019-2020	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	荣放 HV (RAV4 HV)	2019-2020	智能钥匙	/	○	○	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	美洲区	红杉 (SEQUOIA)	2001-2002	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	红杉 (SEQUOIA)	2003-2007	机械钥匙	/	/	/	○	
丰田	美洲区	红杉 (SEQUOIA)	2008-2009	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	美洲区	红杉 (SEQUOIA)	2010-2011	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	红杉 (SEQUOIA)	2012-2019	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	塞纳 (SIENNA)	1998-2003	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	塞纳 (SIENNA)	2004-2007	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	美洲区	塞纳 (SIENNA)	2008-2010	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	美洲区	塞纳 (SIENNA)	2011-2014	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	塞纳 (SIENNA)	2011-2019	智能钥匙	/	○	○	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动

丰田	美洲区	塞纳 (SIENNA)	2015-2018	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	速乐娜 (SOLARA)	-1998	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	速乐娜 (SOLARA)	1998-2000	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	速乐娜 (SOLARA)	2001-2002	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	速乐娜 (SOLARA)	2004-2007	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	美洲区	速乐娜 (SOLARA)	2008-2009	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	美洲区	速乐娜 4 CYL (SOLARA 4 CYL)	-1998	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	速乐娜 4 CYL (SOLARA 4 CYL)	1998-2000	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	速乐娜 4 CYL (SOLARA 4 CYL)	2001-2002	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	塔科马 (TACOMA)	2005-2007	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	美洲区	塔科马 (TACOMA)	2008-2010	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	美洲区	塔科马 (TACOMA)	2011-2015	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	塔科马 (TACOMA)	2016-2018	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	塔科马 (TACOMA)	2016-2018	智能钥匙	/	○	○	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	美洲区	坦途 (TUNDRA)	2004-2006	机械钥匙	/	/	/	○	
丰田	美洲区	坦途 (TUNDRA)	2007-2010	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	美洲区	坦途 (TUNDRA)	2011-2017	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	坦途 (TUNDRA)	2017-2018	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	威飒 (VENZA)	2009-2010	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	美洲区	威飒 (VENZA)	2009-2010	智能钥匙	/	○	○	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	美洲区	威飒 (VENZA)	2011-2016	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	威飒 (VENZA)	2011-2016	智能钥匙	/	○	○	/	ID认证盒与转向锁同步, 远程遥控发动机启动
丰田	美洲区	雅力士 (YARiS)	2004-2005	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	雅力士 (YARiS)	2007	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	美洲区	雅力士 (YARiS)	2008-2011	机械钥匙	/	○	○	○	发动机ECU匹配
丰田	美洲区	雅力士 (YARiS)	2012-2014	机械钥匙	/	○	○	○	

丰田	美洲区	雅力士 (YARiS)	2015-2017	机械钥匙	/	○	○	○	
丰田	美洲区	雅力士 (YARiS)	2016-2017	智能钥匙	/	○	○	/	
丰田	美洲区	雅力士 IA (YARiS IA)	2018	智能钥匙	/	○	○	/	
丰田	东南亚	Rush	2017-2021	智能钥匙	/	○	○	○	
丰田	东南亚	Avanza	2018-2021	智能钥匙	/	○	○	○	
丰田	东南亚	Agya	2020-2021	智能钥匙	/	○	○	○	