



深圳市朗仁科技有限公司 Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

众泰功能表 V26.75

系统类型	车型	功能菜单
车身遥控系统	T7 PLUS-2019	1、遥控匹配
	G70S	2、清除遥控 3、遥控数量
智能钥匙系统	G70S	1、读钥匙学习状态 2、钥匙匹配 3、清除钥匙 4、复位EMS 5、PEPS匹配 6、ESCL匹配 7、EMS匹配 8、匹配整套新系统 9、写TBOX密钥
密码计算器	大迈 X5	新款47芯片智能钥匙密码读取
	大迈 X7	
	SR7	
	SR9	
	T300	
	T500	
	T600	
	T700	
	Z500	
	Z700	
智能钥匙系统	2008	1、遥控器A匹配 2、遥控器B匹配 3、智能钥匙A匹配 4、智能钥匙A匹配
	5008	
	T200	
	Z200	
	Z200HB	
联创防盗系统	朗朗	1、读取版本信息 2、读取故障码 3、清除故障码 4、读取数据流 5、编程功能
	5008	
	T200	
	Z300	
上海实业防盗系统	Z360	1、读取版本信息 2、读取故障码 3、清除故障码 4、读取数据流 5、密码设置 6、编程功能
	A1	
	Z100	
	Z300	
	朗悦	
	朗俊	
智能钥匙系统	A16	1、读钥匙学习状态 2、钥匙匹配 3、清除钥匙 4、复位EMS 5、PEPS匹配 6、ESCL匹配 7、EMS匹配 8、匹配整套新系统 9、写TBOX密钥
	大迈X5	
	大迈X7	
	G60	
	G60E	
	SR7	
	SR9	
	T300/T300EV	
	T500	
	T600	
	纳恩(迈腾款钥匙)	
	600C	
	L10	
	Z300	
	Z360	
	Z500	
	Z500EV	
	Z560	
	Z700	
	大乘G70S	

车身遥控系统	A16	1、遥控匹配 2、清除遥控 3、遥控数量
	大迈X5	
	大迈X7	
	E20	
	G60	
	G60E	
	G60S	
	SR7	
	SR7EV	
	SR9	
	T300/T300EV 类型1	
	T300/T300EV 类型2	
	T500	
	T600	
	新T600	
	T600C	
	L10	
	Z300 类型2	
	Z360 类型2	
	Z500	
	Z500EV	
	Z560	
	Z700	
	芝麻E30	
	大乘G70S	
智能钥匙系统	B21	1、钥匙匹配 2、钥匙清除 3、读钥匙数 4、全新系统匹配 5、匹配BDM 6、匹配ESCL 7、匹配EMS 8、匹配T-BOX 9、复位EMS 10、复位T-BOX
智能钥匙系统	E20	1、读钥匙学习状态 2、钥匙匹配 3、清除钥匙 4、写VIN码 5、写PIN码 6、PEPS匹配 7、ESCL匹配 8、EMS匹配 9、EMS复位 10、匹配整套新系统
智能钥匙系统	E200	1、钥匙匹配 2、清除钥匙 3、读钥匙数量
智能钥匙系统	G60S	1、钥匙匹配(售后) 2、钥匙匹配(下线) 3、匹配PEPS和ESCL 4、匹配EMS 5、删除PEPS 6、删除ESCL 7、删除EMS 8、全新系统匹配 9、写VIN码
防盗系统	T600	1、钥匙匹配 2、钥匙清除 3、防盗器匹配 4、发动机ECU匹配 5、发动机ECU复位 6、防盗器复位 7、防盗器锁定 8、检查钥匙 9、检查发动机

智能钥匙系统	霍富(现代款钥匙)	1、PIN码编写 2、VIN码编写 3、和PEPS比较PIN码 4、PEPS匹配 5、ESCL匹配 6、IMMO匹配 7、钥匙匹配
智能钥匙系统	新T600	1、钥匙匹配 2、钥匙清除 3、钥匙数量 4、钥匙全丢 5、复位发动机ECU 6、更换BCM 7、全系统匹配 8、更换发动机EMS 9、更换ESCL 10、T-BOX密钥认证 11、写VIN码
防盗系统	T700	1、钥匙匹配 2、钥匙清除 3、钥匙数量 4、钥匙全丢 5、复位发动机ECU 6、更换BCM
	T800	7、全系统匹配 8、更换发动机EMS 9、更换ESCL 10、T-BOX密钥认证 11、写VIN码
智能钥匙系统	云 100 PLUS	1、钥匙匹配 2、匹配IMMO和ESCL 3、写VIN码
车身遥控系统	Z100	1、遥控匹配 2、清除遥控
	朗悦 朗俊	
车身遥控系统	Z300 类型1	1、遥控匹配
	Z360 类型1	