

厦门金龙 V6.47 功能列表 (注意: 仅供参考)

备注: ●代表该功能支持 ○代表没有此功能

车型	系统	系统名	版本信息	读故障码	清故障码	读数据流	动作测试	特殊功能
厦门金龙	发动机系统	德尔福系统491QE	●	●	●	●	●	
厦门金龙	发动机系统	德尔福系统JM495	●	●	●	●	●	
厦门金龙	发动机系统	三菱系统	○	○	○	○	○	
厦门金龙	发动机系统	德尔福系统欧3标准	●	●	●	●	●	
厦门金龙	发动机系统	日产系统	○	○	○	○	○	
厦门金龙	发动机系统	4G64系统	●	●	●	●	●	
厦门金龙	发动机系统	联电OBD系统	●	●	●	●	●	
厦门金龙	发动机系统	GW2.8TC博世V50共轨系统	●	●	●	●	●	
厦门金龙	发动机系统	V19发动机德尔福MT80系统	●	●	●	●	●	
厦门金龙	发动机系统	玉柴4F90-30德尔福共轨系统	●	●	●	●	●	
厦门金龙	发动机系统	三菱4G63德尔福MT22U系统	○	○	○	○	○	
厦门金龙	发动机系统	德尔福MT20U2系统	●	●	●	●	●	
厦门金龙	发动机系统	博世 4JB1T系统	●	●	●	●	●	
厦门金龙	防抱死刹车系统	德尔福系统	●	●	●	●	●	
厦门金龙	防抱死刹车系统	元丰防抱死刹车系统	●	●	●	●	●	写液压块加注状态, 写EOL液压阀块状态, 人工排气