



深圳市朗仁科技有限公司

Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

### 亚洲车系保养灯归零功能表

软件版本: 27.94

汽车	车型/系统	方法	年款	类型
阿库拉	车身系统	自动复位		
阿库拉	仪表系统	自动复位		
阿库拉	2. 2CL	手工复位	1997	
阿库拉	2. 3CL	手工复位	1998	
阿库拉	2. 5TL	手工复位	1996	
阿库拉	2. 5TL	手工复位	1997	
阿库拉	3. 0CL	手工复位	1997-1998	
阿库拉	3. 2CL	手工复位	2001-2003	
阿库拉	3. 2TL	手工复位	1996	
阿库拉	3. 2TL	手工复位	1997	
阿库拉	3. 2TL	手工复位	2001-2003	
阿库拉	3. 2TL	手工复位	2004-2005	
阿库拉	3. 5RL	手工复位	2001-2004	
阿库拉	3. 5RL	手工复位	2005	
阿库拉	CL	手工复位	1997-1998	
阿库拉	CL	手工复位	1999-2003	
阿库拉	CSX	手工复位	2006-2010	
阿库拉	EL	手工复位	1997-1999	
阿库拉	EL	手工复位	2000	
阿库拉	EL	手工复位	2001-2005	
阿库拉	ILX	手工复位		类型1
阿库拉	ILX	手工复位		类型2
阿库拉	INTEGRA	手工复位	1986-1990	
阿库拉	INTEGRA	手工复位	1991-1993	
阿库拉	INTEGRA	手工复位	1994-1995	
阿库拉	INTEGRA	手工复位	1996-2001	

阿库拉	LEGEND	手工复位	1986-1990	
阿库拉	LEGEND	手工复位	1991-1995	
阿库拉	MDX	手工复位	2001-2005	
阿库拉	MDX	手工复位	2006-2010	
阿库拉	MDX	手工复位	2011-2012	
阿库拉	MDX	手工复位	2014-2015	
阿库拉	RDX	手工复位	2007-2010	
阿库拉	RDX	手工复位	2011-2012	
阿库拉	RDX	手工复位	2013-2015	
阿库拉	RL	手工复位	1996-1998	
阿库拉	RL	手工复位	2000	
阿库拉	RL	手工复位	2001-2004	
阿库拉	RL	手工复位	2005	
阿库拉	RL	手工复位	2006-2010	
阿库拉	RLX	手工复位	2014-2015	
阿库拉	RSX	手工复位	2002-2006	
阿库拉	TL	手工复位	1995-1998	
阿库拉	TL	手工复位	1999-2000	
阿库拉	TL	手工复位	2001-2003	
阿库拉	TL	手工复位	2004-2005	
阿库拉	TL	手工复位	2006-2010	
阿库拉	TL	手工复位	2011-2012	
阿库拉	TSX	手工复位	2004-2005	
阿库拉	TSX	手工复位	2006-2010	
阿库拉	TSX	手工复位	2011	
阿库拉	TSX	手工复位	2012	
阿库拉	VIGOR	手工复位	1992-1994	
阿库拉	ZDX	手工复位	2010	
阿库拉	ZDX	手工复位	2011	
阿库拉	ZDX	手工复位	2012	
本田	车身系统	自动复位		
本田	仪表系统	自动复位		
本田	Integra(型格)	手工复位	1994-1995	
本田	Integra(型格)	手工复位	1996-2001	

本田	Accord(雅阁)Crosstour	手工复位	2010	
本田	Accord(雅阁)Crosstour	手工复位	2011-2012	
本田	JAZZ(进口飞度)	手工复位	2007-2012	
本田	ODYSSEYTOURING(奥德赛)	手工复位	2005-2012	
本田	JADE(杰德)	手工复位	2017	
本田	CR-Z	手工复位	2012	
本田	CLARITY	手工复位	2017-2019	
本田	CROSSTOUR(歌诗图)	手工复位	1997-2015	
本田	FIT(飞度)	手工复位	2007-2012	
本田	FIT(飞度)	手工复位	2013-2014	
本田	FIT(飞度)	手工复位	2015-2019	
本田	ACCORD(雅阁)	手工复位	1982-1985	
本田	ACCORD(雅阁)	手工复位	1986-1990	
本田	ACCORD(雅阁)	手工复位	1991	
本田	ACCORD(雅阁)	手工复位	1992-1996	
本田	ACCORD(雅阁)	手工复位	1997-1999	
本田	ACCORD(雅阁)	手工复位	2000	
本田	ACCORD(雅阁)	手工复位	2001-2002	
本田	ACCORD(雅阁)	手工复位	2003-2005	
本田	ACCORD(雅阁)	手工复位	2006-2011	类型1
本田	ACCORD(雅阁)	手工复位	2006-2011	类型2
本田	ACCORD(雅阁)	手工复位	2013-2014	类型1
本田	ACCORD(雅阁)	手工复位	2013-2014	类型2
本田	ACCORD(雅阁)	手工复位	2015-2017	
本田	ACCORD(雅阁)	手工复位	2018-2020	
本田	ACCORD(雅阁)	手工复位		其他
本田	ACCORD(雅阁)	手工复位		十代雅阁
本田	AVANCIER(冠道)	手工复位	-2018	类型1
本田	AVANCIER(冠道)	手工复位	2018-	类型2
本田	AVANCIER(冠道)	手工复位		类型3
本田	AVANCIER(冠道)	手工复位		类型4
本田	CIVIC(本田思域)	手工复位	1982-1990	
本田	CIVIC(本田思域)	手工复位	1997-1999	
本田	CIVIC(本田思域)	手工复位	2000	

本田	CIVIC(本田思域)	手工复位	2001-2005	
本田	CIVIC(本田思域)	手工复位	2006-2011	
本田	CIVIC(本田思域)	手工复位	2012-2015	没有配置多功能显示屏
本田	CIVIC(本田思域)	手工复位	2012-2015	配置多功能显示屏
本田	CIVIC(本田思域)	手工复位	2016-2020	没有配置多功能显示屏
本田	CIVIC(本田思域)	手工复位	2016-2020	配置多功能显示屏
本田	CIVIC(本田思域)	手工复位	2017	1.5T
本田	CR-V	手工复位	1997-1999	
本田	CR-V	手工复位	2000-2001	
本田	CR-V	手工复位	2002-2006	
本田	CR-V	手工复位	2007-2010	
本田	CR-V	手工复位	2012-2016	没有配置多功能显示屏
本田	CR-V	手工复位	2012-2016	配置多功能显示屏
本田	CR-V	手工复位	2017	没有配置多功能显示屏
本田	CR-V	手工复位	2017	配置多功能显示屏
本田	CR-V	手工复位	2018	低配
本田	CR-V	手工复位	2018	高配
本田	CR-V	手工复位	2019	没有配置多功能显示屏
本田	CR-V	手工复位	2019	配置多功能显示屏
本田	CR-V	手工复位		其他
本田	HR-V	手工复位	2016-2018	
本田	HR-V	手工复位	2019	没有配置多功能显示屏
本田	HR-V	手工复位	2019	配置多功能显示屏
本田	UR-V	手工复位	2017	
本田	CRX(思域)	手工复位	1984-1990	
本田	CRX(思域)	手工复位	2011-2016	
本田	CRIDER(凌派)	手工复位	2019	
本田	CRIDER(凌派)	手工复位		其他
本田	ELEMENT(元素)	手工复位	2003-2006	
本田	ELEMENT(元素)	手工复位	2007-2011	
本田	INSIGHT(音赛特)	手工复位	2000-2005	
本田	INSIGHT(音赛特)	手工复位	2006	
本田	INSIGHT(音赛特)	手工复位	2010-2012	
本田	INSIGHT(音赛特)	手工复位	2018-2020	

本田	INSPIRE(英诗派)	手工复位		
本田	INSPIRE(雅阁)	手工复位	2009-2012	
本田	ODYSSAY(奥德赛)	手工复位	1997-1999	
本田	ODYSSAY(奥德赛)	手工复位	2000-2004	
本田	ODYSSAY(奥德赛)	手工复位	2005	
本田	ODYSSAY(奥德赛)	手工复位	2011-2017	没有配置多功能显示屏
本田	ODYSSAY(奥德赛)	手工复位	2011-2017	配置多功能显示屏
本田	ODYSSAY(奥德赛)	手工复位	2018-2020	
本田	PASSPORT	手工复位	2019	
本田	PILOT(飞行员)	手工复位	2003-2005	
本田	PILOT(飞行员)	手工复位	2006-2012	
本田	PILOT(飞行员)	手工复位	2016-2018	
本田	PILOT(飞行员)	手工复位	2019-2020	
本田	PRELUDE(披露)	手工复位	1982-1989	
本田	PRELUDE(披露)	手工复位	1997-1999	
本田	PRELUDE(披露)	手工复位	2000-2002	
本田	S2000	手工复位	2000-2005	
本田	S2000	手工复位	2006	
本田	S2000	手工复位	2007-2009	
本田	RIDGELINE	手工复位	2006-2008	
本田	RIDGELINE	手工复位	2009-2010	
本田	RIDGELINE	手工复位	2011	
本田	RIDGELINE	手工复位	2012	
本田	RIDGELINE	手工复位	2017-2019	
本田	享域	手工复位	2019	
本田	AccordCrosstour	手工复位	2010	
本田	AccordCrosstour	手工复位	2011-2012	
丰田	COROLLA(卡罗拉)	软件复位	2017-	
丰田	4RUNNER(超霸)	手工复位	2003	
丰田	4RUNNER(超霸)	手工复位	2004	
丰田	4RUNNER(超霸)	手工复位	2005-2009	
丰田	4RUNNER(超霸)	手工复位	2010	
丰田	AVALON(亚洲龙)	手工复位	2004-2005	
丰田	AVALON(亚洲龙)	手工复位	2006-2007	

丰田	AVALON(亚洲龙)	手工复位	2008-2010	
丰田	CAMRY(凯美瑞)	手工复位	2004	
丰田	CAMRY(凯美瑞)	手工复位	2005-2008	
丰田	CAMRY(凯美瑞)	手工复位	2009	
丰田	CAMRY(凯美瑞)	手工复位	2010	
丰田	CAMRYHYBRID(凯美瑞混合动力)	手工复位	2006-2009	
丰田	COASTER(考斯特)	手工复位		N04C-TYDiesel
丰田	COROLLA(卡罗拉)	手工复位	2005-2008	
丰田	COROLLA(卡罗拉)	手工复位	2009-2010	
丰田	COROLLA(卡罗拉)	手工复位	2011-	带功能显示屏
丰田	COROLLA(卡罗拉)	手工复位	2011-	不带多功能显示屏
丰田	COROLLA(卡罗拉)	手工复位	2019-	
丰田	ES330	手工复位	2004	
丰田	ES330	手工复位	2005	
丰田	FJCRUISER(FJ酷路泽)	手工复位	2006-2010	
丰田	GX470	手工复位	2004	
丰田	GX470	手工复位	2005	
丰田	HIGHLANDER(汉兰达)	手工复位	2004	
丰田	HIGHLANDER(汉兰达)	手工复位	2005-2008	
丰田	HIGHLANDER(汉兰达)	手工复位	2009-2010	
丰田	HIGHLANDER(汉兰达)	手工复位	2012-2014	
丰田	IS330	手工复位	2004	
丰田	LANDCRUISER(陆地巡洋舰)	手工复位	2003-2005	
丰田	LANDCRUISER(陆地巡洋舰)	手工复位	2006-2009	
丰田	LANDCRUISER(陆地巡洋舰)	手工复位	2010	
丰田	LANDCRUISER200(陆地巡洋舰200)	手工复位	2008-2014	
丰田	LANDCRUISERLC200(陆地巡洋舰LC200)	手工复位	2007-2011	1VD-FTV
丰田	LEVIN(雷凌)	手工复位		
丰田	LX470	手工复位	2004	
丰田	MATRIX	手工复位	2004	
丰田	MATRIX	手工复位	2005-2008	
丰田	MATRIX	手工复位	2009-2010	
丰田	PREVIA(普瑞维亚)	手工复位	1991-1997	
丰田	PRIUS(普锐斯)	手工复位	2001-2003	

丰田	PRIUS(普锐斯)	手工复位	2004-2005	
丰田	PRIUS(普锐斯)	手工复位	2006-2009	
丰田	PRIUS(普锐斯)	手工复位	2010	
丰田	PRIUS(二代XW20)	手工复位	2003-2008	
丰田	PRIUS(三代XW20)	手工复位	2009-2013	
丰田	RAV4(荣放)	手工复位	2004	
丰田	RAV4(荣放)	手工复位	2005-2008	
丰田	RAV4(荣放)	手工复位	2009-2010	
丰田	RAV4(三代XA30)	手工复位	2009-2013	
丰田	RX330	手工复位	2004	
丰田	RX330	手工复位	2005	
丰田	SEQUOIA(红杉)	手工复位	2001-2003	
丰田	SEQUOIA(红杉)	手工复位	2004	
丰田	SEQUOIA(红杉)	手工复位	2005-2008	
丰田	SEQUOIA(红杉)	手工复位	2009-2010	
丰田	SIENNA(塞纳)	手工复位	1998-2003	
丰田	SIENNA(塞纳)	手工复位	2004	
丰田	SIENNA(塞纳)	手工复位	2005-2010	
丰田	SOLARA(凯美瑞海外)	手工复位	2004	
丰田	SOLARA(凯美瑞海外)	手工复位	2005	
丰田	SOLARA(凯美瑞海外)	手工复位	2006-2008	
丰田	SOLARA(凯美瑞海外二代)	手工复位	2004-2008	
丰田	TACOMA(塔科马)	手工复位	2005-2008	
丰田	TACOMA(塔科马)	手工复位	2009-2010	
丰田	TACOMA2(塔科马2)	手工复位	2004-2014	
丰田	TUNDRA(坦途)	手工复位	2003	
丰田	TUNDRA(坦途)	手工复位	2005-2008	
丰田	TUNDRA(坦途)	手工复位	2009-2010	
丰田	TUNDRA2(坦途2)	手工复位	2005-2014	
丰田	VENZA(威飒)	手工复位	2008-2013	
丰田	YARIS(雅力士)	手工复位	2006-2008	
丰田	YARIS(雅力士)	手工复位	2009-2010	
丰田	YARIS(雅力士)	手工复位	2011-2013	
丰田	其他	手工复位		北美

丰田	其他	手工复位		其他
雷克萨斯	ES (XV40)	手工复位	2007-2012	
雷克萨斯	EX (XV30)	手工复位	2004-2012	
雷克萨斯	ES350	手工复位	2007-2012	
雷克萨斯	ES330	手工复位	2004-2006	
雷克萨斯	GS (S190)	手工复位	2006	
雷克萨斯	GS (S190)	手工复位	2007	
雷克萨斯	GS (S190)	手工复位	2008-2012	
雷克萨斯	GS450h	手工复位	2007-2012	
雷克萨斯	GS460	手工复位	2008-2012	
雷克萨斯	GS350	手工复位	2007	
雷克萨斯	GS350	手工复位	2008-2012	
雷克萨斯	GS430	手工复位	2006	
雷克萨斯	GS430	手工复位	2007	
雷克萨斯	GS300	手工复位	2006-2007	
雷克萨斯	GX (J150)	手工复位	2010-2012	
雷克萨斯	GX (J120)	手工复位	2003-2006	
雷克萨斯	GX (J120)	手工复位	2007-2009	
雷克萨斯	GX460	手工复位	2010-2012	
雷克萨斯	GX470	手工复位	2003-2006	
雷克萨斯	GX470	手工复位	2007-2009	
雷克萨斯	IS350	手工复位		
雷克萨斯	IS (XE20)	手工复位	2006-2007	
雷克萨斯	IS (XE20)	手工复位	2008-2012	
雷克萨斯	IS (XE10)	手工复位	2004-2005	
雷克萨斯	ES330	手工复位	2004	
雷克萨斯	ES330	手工复位	2005	
雷克萨斯	ES350	手工复位	2007-2011	
雷克萨斯	GX460	手工复位	2008-2010	
雷克萨斯	GS350	手工复位	2008-2010	
雷克萨斯	GS450H	手工复位	2008-2011	
雷克萨斯	GX470	手工复位	2004	
雷克萨斯	GX470	手工复位	2005	
雷克萨斯	GX470	手工复位	2006-2009	



雷克萨斯	HS250	手工复位	2010	
雷克萨斯	IS250/C	手工复位	2006-2010	
雷克萨斯	IS350/C	手工复位	2006-2010	
雷克萨斯	IS330	手工复位	2004	
雷克萨斯	ISF	手工复位	2008-2010	
雷克萨斯	LS460	手工复位	2007-2010	
雷克萨斯	LS430	手工复位	2001-2006	
雷克萨斯	LS600H	手工复位	2008-2010	
雷克萨斯	LX470	手工复位	2004	
雷克萨斯	LX470	手工复位	2005-2007	
雷克萨斯	LX570	手工复位	2008-2010	
雷克萨斯	RX300	手工复位	2018	
雷克萨斯	RX330	手工复位	2004	
雷克萨斯	RX330	手工复位	2005	
雷克萨斯	SC430	手工复位	2006-2010	
日产	天籁	手工复位		类型1(新天籁)
日产	天籁	手工复位		类型1(天籁2.5)
日产	天籁	手工复位	2008-2012	类型2
日产	蓝鸟	手工复位		
日产	新蓝鸟	手工复位		
日产	骏逸(Geniss)	手工复位		
日产	骊威(Livina)	手工复位		
日产	阳光	手工复位		
日产	劲客	手工复位		类型1
日产	劲客	手工复位		类型2
日产	SYLPHY(轩逸)	手工复位		
日产	TIIDA(颐达)	手工复位		
日产	350Z	手工复位	2005	
日产	350Z	手工复位		其他
日产	370Z	手工复位	2009-2010	
日产	370Z	手工复位		其他
日产	ALMERATINO	手工复位	2000-2006	
日产	ALTIMA	手工复位	2000-2006	
日产	ALTIMA	手工复位	2007-2010	

日产	ARMADA	手工复位	2004-2007	
日产	ARMADA	手工复位	2008-2012	
日产	CUBE	手工复位	2009-2012	
日产	CEFIRO(风度)	手工复位		
日产	FRONTIER	手工复位	2005-2010	
日产	FRONTIER	手工复位	2011-2012	
日产	GT-R(贵士)	手工复位	2009-2012	
日产	MAXIMA	手工复位	1990-1996	
日产	MAXIMA	手工复位	2003-2008	
日产	MAXIMA	手工复位	2009-2012	
日产	MARCH(玛驰)	手工复位		
日产	MICRA	手工复位		
日产	MURANO(楼兰)	手工复位	2003-2008	
日产	MURANO(楼兰)	手工复位	2009-2012	
日产	MURANO(楼兰)	手工复位	2017-	
日产	MURANO(楼兰)	手工复位		其他
日产	N16ALMERA	手工复位	2002	
日产	NV(1500/2500/3500CargoVan)	手工复位	2012-2014	
日产	NV200(PassengerVan)	手工复位	2013-2014	
日产	P12PRIMERA	手工复位	2002-2008	
日产	PATROL(途乐)	手工复位		
日产	PATHFINDER	手工复位	2005-2007	
日产	PATHFINDER	手工复位	2008-2012	
日产	PATHFINDER	手工复位	2004-2011	带导航系统
日产	PATHFINDER	手工复位	2004-2011	不带导航系统
日产	PALADIN(帕拉丁)	手工复位		
日产	PRIMERA	手工复位	2002-2008	类型1
日产	PRIMERA	手工复位	2002-2008	类型2
日产	Qashqai(逍客)	手工复位	2006-2011	设定方法
日产	Qashqai(逍客)	手工复位	2006-2011	保养间隔周期,设置可以改变,按如下操作进行
日产	Qashqai(逍客)	手工复位	2016	
日产	QUEST	手工复位	2005-2010	
日产	TITAN	手工复位	2004-2012	

日产	X-Trail(奇骏)	手工复位	2007-2011	设定方法
日产	X-Trail(奇骏)	手工复位	2007-2011	保养间隔周期, 设置可以改变, 按如下操作进行
日产	X-Trail(奇骏)	手工复位	2018-	
日产	X-Trail(奇骏)	手工复位		其他
日产	Z	手工复位	2003-2005	
日产	Z	手工复位	2006-2008	
日产	Z	手工复位	2009-2010	
日产	NOTE	手工复位	2006-2011	
日产	PRIMASTAR	手工复位	2006-2008	
日产	PRIMASTAR	手工复位	2009-2011	类型1
日产	PRIMASTAR	手工复位	2009-2011	类型2
日产	PRIMASTAR	手工复位	2012	
英菲尼迪	EXSERIES	手工复位	2008-2010	
英菲尼迪	GSERIES	手工复位	2005-2006	
英菲尼迪	GSERIES	手工复位	2007-2012	
英菲尼迪	FXSERIES	手工复位	2004-2005	
英菲尼迪	FXSERIES	手工复位	2006-2008	
英菲尼迪	FXSERIES	手工复位	2009-2012	
英菲尼迪	MSERIES	手工复位	2003-2004	
英菲尼迪	MSERIES	手工复位	2006-2007	
英菲尼迪	MSERIES	手工复位	2008-2012	
英菲尼迪	QX56	手工复位	2004-2007	
英菲尼迪	QX56	手工复位	2008-2010	
英菲尼迪	Q50	手工复位	2014	
现代	自动识别	自动复位		
现代	名图	手工复位		
现代	菲斯塔	手工复位	2018-	
起亚	自动识别	自动复位		
起亚	K5	手工复位	2011-	
起亚	CADENZA	手工复位	2014	
起亚	FORTE	手工复位	2010	
起亚	K900	手工复位	2014	
起亚	OPTIMA	手工复位	2013-2014	

起亚	智跑	手工复位	2019	
三菱		自动复位		
三菱	手动归零	手工复位	2008-2010	
三菱	LANCERSPORTBACK (CX A)	手工复位	2008-2011	
三菱	LANCEREVOLUTIONX	手工复位	2008-2010	
三菱	LANCEREVOLUTION10	手工复位	2008-2010	
三菱	LANCER (CY\Z A)	手工复位	2008-2010	
三菱	LANCEREVOLUTION	手工复位	2009-2010	
三菱	LANCERSPORTBACK	手工复位	2007-2010	
三菱	OUTLANDER	手工复位	2018	
三菱	OUTLANDER	手工复位	2019	
三菱	OUTLANDER	手工复位	2004-2011	
马自达	BONGO/BONGOBRAWNY/SPECTRON (本格)	自动复位		
马自达	CX-3	自动复位		
马自达	CX-5	自动复位		
马自达	CX-7 (欧洲/普通区域)	自动复位		
马自达	CX-8	自动复位		
马自达	CX-9 (北美/普通区域)	自动复位		
马自达	DEMIO/121DEMIO/121	自动复位		
马自达	DEMIO/FESTIVAMINIWAGON	自动复位		
马自达	FAMILIA/LASER (福美来)	自动复位		
马自达	马自达2/DEMIO	自动复位		
马自达	马自达3	自动复位		
马自达	马自达3/阿特兹	自动复位		
马自达	马自达3/昂克赛拉	自动复位		
马自达	马自达5/i-MAX	自动复位		
马自达	马自达6/阿特兹	自动复位		
马自达	MPV (北美/普通区域)	自动复位		
马自达	MX-5 (北美/普通区域)	自动复位		
马自达	MX-5	自动复位		
马自达	MX-5/ROADSTER	自动复位		
马自达	MX-5MIATA	自动复位		
马自达	Millenia (千年)	自动复位		
马自达	PREMACY (普力马)	自动复位		

马自达	PROTEGE(万事得)	自动复位		
马自达	Titan(大力神)	自动复位		
马自达	XEDOS9	自动复位		
马自达	CX-4	手工复位		
马自达	CX-5	手工复位		类型1
马自达	CX-5	手工复位		类型2
马自达	CX-5	手工复位		类型3
马自达	CX-5	手工复位		类型4
马自达	CX-5	手工复位		类型5
马自达	MAZDA3/AXELA	手工复位		类型1
马自达	MAZDA3/AXELA	手工复位		类型2
马自达	MAZDA3/AXELA	手工复位		类型3
马自达	MAZDA3/AXELA	手工复位		类型4
马自达	MAZDA3/AXELA	手工复位	2020	类型5
马自达	MAZDA2/DAMIO	手工复位		类型1
马自达	MAZDA2/DAMIO	手工复位		类型2
斯巴鲁	自动识别	自动复位		
斯巴鲁	Forester(森林人)	手工复位	2014	
斯巴鲁	Impreza(翼豹)	手工复位	2012	
斯巴鲁	Impreza(翼豹)	手工复位	2013	
斯巴鲁	Impreza(翼豹)	手工复位	2014	
斯巴鲁	Legacy(力狮)	手工复位		
斯巴鲁	Levorg	手工复位		
斯巴鲁	Outback(傲虎)	手工复位		
斯巴鲁	Tribeca(驰鹏)	手工复位		
斯巴鲁	Wrx	手工复位		
斯巴鲁	XV	手工复位	2019	
五十铃	ASOENDER	手工复位	2003-2005	
五十铃	ASOENDER	手工复位	2006	
五十铃	ASOENDER	手工复位	2007	
五十铃	OASIS	手工复位	1998-1999	
五十铃	I-280	手工复位	2006	
五十铃	I-290	手工复位	2007	
五十铃	I-350	手工复位	2006	

五十铃	I-370	手工复位	2007	
铃木	(T)XL-7/GRANDVITARA/VITARA	自动复位		
铃木	SX4	自动复位		1.9 柴油发动机
铃木	新奥拓	手工复位	2013-	
铃木	SX4天语	手工复位	2013-	
铃木	Splash(派喜)	手工复位	2008-2011	
铃木	XL-7	手工复位	2007-2009	
铃木	GrandVitara(超级维特拉)	手工复位	2013	
铃木	DF40	手工复位		
宝腾	Iriz	自动复位		
宝腾	INSPIRA	自动复位		
宝腾	Preve	自动复位		
宝腾	Suprima	自动复位		
马恒达	XUV500	自动复位		
马恒达	TUV300	自动复位		
马恒达	MARAZZO	自动复位		
马恒达	XUV300	自动复位		