



深圳市朗仁科技有限公司 Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

保时捷功能表V12.90

提示及说明:

编程功能仅支持H6PRO,H6PRO大师版产品.

* 表示此功能为新增功能.

✓ 表示此功能支持.

表示此功能不支持.

※ 表示此功能部分支持.

车型	系统名称	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	读取冻结帧	动作测试	特殊功能	设码	编程
卡宴(2010年之前,9PA)	发动机系统	✓	✓	✓	✓		✓			
卡宴(2010年之前,9PA)	波箱	✓	✓	✓	✓					
卡宴(2010年之前,9PA)	气囊	✓	✓	✓	✓		✓			
卡宴(2010年之前,9PA)	胎压监控系统	✓	✓	✓	✓			0240-0241		
卡宴(2010年之前,9PA)	牵引杆	✓	✓	✓	✓		✓			
卡宴(2010年之前,9PA)	空调	✓	✓	✓	✓		✓			
卡宴(2010年之前,9PA)	座椅占用检测	✓	✓	✓	✓					
卡宴(2010年之前,9PA)	网关	✓	✓	✓	✓					
卡宴(2010年之前,9PA)	辅助加热器	✓	✓	✓	✓		✓			
卡宴(2010年之前,9PA)	右侧前照灯控制单元	✓	✓	✓	✓		✓	0237-0238		
卡宴(2010年之前,9PA)	左侧前照灯控制单元	✓	✓	✓	✓		✓	0230-0236		
卡宴(2010年之前,9PA)	组合仪表	✓	✓	✓	✓		✓			
卡宴(2010年之前,9PA)	左侧HBA	✓	✓	✓	✓		✓	0242		
卡宴(2010年之前,9PA)	水平控制	✓	✓	✓	✓		✓	0239		
卡宴(2010年之前,9PA)	磁场传感器	✓	✓	✓	✓					
卡宴(2010年之前,9PA)	新HBA	✓	✓	✓	✓					
卡宴(2010年之前,9PA)	钥匙	✓	✓	✓	✓		✓			
卡宴(2010年之前,9PA)	全景式天窗	✓	✓	✓	✓					

卡宴(2010年之前,9PA)	倒车辅助	√	√	√	√		√			
卡宴(2010年之前,9PA)	保时捷动态底盘控制	√	√	√	√		√			
卡宴(2010年之前,9PA)	稳定系统(防抱死)	√	√	√	√		√			
卡宴(2010年之前,9PA)	后侧/车门	√	√	√	√		√			
卡宴(2010年之前,9PA)	右侧HBA	√	√	√	√		√	0243		
卡宴(2010年之前,9PA)	座椅记忆,驾驶员	√	√	√	√					
卡宴(2010年之前,9PA)	座椅记忆,乘客	√	√	√	√					
卡宴(2010年之前,9PA)	转向柱开关	√	√	√	√		√			
卡宴(2010年之前,9PA)	尾门	√	√	√	√		√			
卡宴(2010年之前,9PA)	分动箱	√	√	√	√					
卡宴(2010年之前,9PA)	横向锁	√	√	√	√					
卡宴(2010年之前,9PA)	车辆电气系统	√	√	√	√		√			
卡宴(2010年之前,9PA)	刮水器	√	√	√	√		√			
卡宴(2011年之后,92A)	发动机系统	√	√	√	√	※	√	0024-0036		
卡宴(2011年之后,92A)	手自一体变速器控制	√	√	√	√	※	√			
卡宴(2011年之后,92A)	车身稳定管理系统(PSM)	√	√	√	√	※	√	0015-0018		
卡宴(2011年之后,92A)	安全气囊	√	√	√	√	※	√	0037-0038		
卡宴(2011年之后,92A)	仪表盘	√	√	√	√	※	√	0007-0012		
卡宴(2011年之后,92A)	驻车制动	√	√	√	√	※	√	0001-0002		
卡宴(2011年之后,92A)	胎压监测系统	√	√	√	√	※	√	0017		
卡宴(2011年之后,92A)	空调压缩机	√	√	√	√	※	√			
卡宴(2011年之后,92A)	自适应巡航控制	√	√	√	√	※	√			
卡宴(2011年之后,92A)	辅助罗盘仪表	√	√	√	√	※	√			
卡宴(2011年之后,92A)	附加仪表:时钟	√	√	√	√	※	√			
卡宴(2011年之后,92A)	空调	√	√	√	√	※	√	0047-0048		
卡宴(2011年之后,92A)	全轮驱动	√	√	√	√	※	√	0060		
卡宴(2011年之后,92A)	辅助加热	√	√	√	√	※	√			
卡宴(2011年之后,92A)	驾驶员车门	√	√	√	√		√			
卡宴(2011年之后,92A)	驾驶员侧座椅记忆	√	√	√	√		√			
卡宴(2011年之后,92A)	外部放大器	√	√	√	√	※	√			
卡宴(2011年之后,92A)	前端电控系统	√	√	√	√	※	√	0051-0053		
卡宴(2011年之后,92A)	网关	√	√	√	√	※	√	0003-0004		
卡宴(2011年之后,92A)	高电压电池	√	√	√	√	※	√	0039-0040		
卡宴(2011年之后,92A)	高电压动力电子设备	√	√	√	√	※	√			

卡宴(2011年之后,92A)	车道变换辅助系统	√	√	√	√	※	√			
卡宴(2011年之后,92A)	左大灯	√	√	√	√	※	√	0055-0057		
卡宴(2011年之后,92A)	水平控制/PASM	√	√	√	√	※	√	0018-0023		
卡宴(2011年之后,92A)	驻车辅助	√	√	√	√	※	√			
卡宴(2011年之后,92A)	乘客车门	√	√	√	√		√			
卡宴(2011年之后,92A)	乘客侧座椅记忆	√	√	√	√		√			
卡宴(2011年之后,92A)	通讯管理系统(PCM/CDR)	√	√	√	√	※	√	0041-0046		
卡宴(2011年之后,92A)	动态底盘控制系统(PDCC)	√	√	√	√	※	√	0049-0050		
卡宴(2011年之后,92A)	后盖	√	√	√	√	※	√	0061		
卡宴(2011年之后,92A)	后端电控系统	√	√	√	√	※	√	0054		
卡宴(2011年之后,92A)	后差速锁	√	√	√	√					
卡宴(2011年之后,92A)	左后车门	√	√	√	√		√			
卡宴(2011年之后,92A)	右后车门	√	√	√	√		√			
卡宴(2011年之后,92A)	倒车摄像头	√	√	√	√		√			
卡宴(2011年之后,92A)	右大灯	√	√	√	√	※	√	0058-0059		
卡宴(2011年之后,92A)	转向辅助	√	√	√	√	※	√			
卡宴(2011年之后,92A)	动力转向电控系统	√	√	√	√	※	√	0005-0006		
卡宴(2011年之后,92A)	拖车挂接	√	√	√	√		√			
卡宴(2011年之后,92A)	TV 调谐器	√	√	√	√	※	√			
卡宴(2011年之后,92A)	前部摄像机	√	√	√	√	※	√			
卡宴(2011年之后,92A)	紧急呼叫系统	√	√	√	√	※	√			
卡宴(2011年之后,92A)	DVD 换片机	√	√	√	√	※				
卡宴(2011年之后,92A)	外扩音器	√	√	√	√	※				
卡宴(2011年之后,92A)	高压充电器	√	√	√	√	※				
Boxster(987)	发动机系统	√	√	√	√		√	0199-0201		
Boxster(987)	座椅占用检测	√	√	√	√		√	0214-0215		
Boxster(987)	空调	√	√	√	√		√	0216		
Boxster(987)	胎压监控系统	√	√	√	√			0206		
Boxster(987)	组合仪表	√	√	√	√		√	0189-0194		
Boxster(987)	网关	√	√	√	√		√	0195-0198		
Boxster(987)	计时器	√	√	√	√		√			
Boxster(987)	转弯灯	√	√	√	√		√			
Boxster(987)	驾驶员侧车门	√	√	√	√		√			
Boxster(987)	前端电子系统	√	√	√	√		√			

Boxster(987)	倒车辅助	√	√	√	√		√			
Boxster(987)	中控锁系统防盗	√	√	√	√			0208-0210		
Boxster(987)	电子减震系统	√	√	√	√		√			
Boxster(987)	副驾驶侧车门	√	√	√	√		√			
Boxster(987)	保时捷通讯管理系统	√	√	√	√		√	0217-0224		
Boxster(987)	自动(PDK)选档杆	√	√	√	√		√			
Boxster(987)	波箱	√	√	√	√		√			
Boxster(987)	保时捷防撞系统(安全气囊)	√	√	√	√		√			
Boxster(987)	稳定系统(防抱死)	√	√	√	√		√			
Boxster(987)	后端电子系统	√	√	√	√		√	0228-0229		
Boxster(987)	座椅记忆	√	√	√	√		√			
Boxster(987)	转向柱开关	√	√	√	√		√			
Boxster(987)	车辆电气系统	√	√	√	√		√			
Boxster(987)	外部放大器	√	√	√	√					
Boxster(987)	CD自动换片机	√	√	√	√					
Boxster(987)	导航	√	√	√	√		√			
Boxster(987)	电话	√	√	√	√					
Boxster(987)	电视调谐器	√	√	√	√		√	0224-0225		
Boxster(987)	保时捷通讯管理系统2: 多媒体	√	√	√	√		√			
Boxster(986)	发动机系统	√	√	√	√		√	0258		
Boxster(986)	波箱	√	√	√	√		√			
Boxster(986)	防抱死制动系统	√	√	√	√			0244		
Boxster(986)	空调	√	√	√	√		√			
Boxster(986)	气囊	√	√	√	√			0251-0257		
Boxster(986)	报警系统	√	√	√	√					
Boxster(986)	组合仪表	√	√	√	√		√	0245-0250		
Boxster(986)	倒车辅助	√	√	√	√		√			
Boxster(986)	座椅记忆	√	√	√	√		√			
Boxster(986)	HBA控制单元	√	√	√	√		√			
Boxster/Cayman(981)	发动机系统	√	√	√	√	※	√	0286-0291		
Boxster/Cayman(981)	变速器控制	√	√	√	√	※	√	0294-0296		
Boxster/Cayman(981)	车身稳定管理系统(PSM)	√	√	√	√	※	√	0278-0281		
Boxster/Cayman(981)	气囊	√	√	√	√	※	√	0292-0293		
Boxster/Cayman(981)	仪表	√	√	√	√	※	√	0276-0277		

Boxster/Cayman(981)	驻车制动器	√	√	√	√	※	√	0270-0271		
Boxster/Cayman(981)	轮胎气压监控系统	√	√	√	√	※	√			
Boxster/Cayman(981)	网关	√	√	√	√	※	√	0272-0273		
Boxster/Cayman(981)	选档杆	√	√	√	√	※	√			
Boxster/Cayman(981)	方向盘电子元件	√	√	√	√	※	√	0274-0275		
Boxster/Cayman(981)	附加仪表: 秒表	√	√	√	√	※	√			
Boxster/Cayman(981)	通讯管理系统(PCM/CDR)	√	√	√	√	※	√	0299-0301		
Boxster/Cayman(981)	电视调谐器	√	√	√	√	※	√			
Boxster/Cayman(981)	外部放大器	√	√	√	√	※	√			
Boxster/Cayman(981)	空调	√	√	√	√	※	√	0302-0303		
Boxster/Cayman(981)	停车辅助	√	√	√	√	※	√			
Boxster/Cayman(981)	活动悬架管理系统(PASM)	√	√	√	√	※	√	0282-0284		
Boxster/Cayman(981)	动力转向	√	√	√	√	※	√			
Boxster/Cayman(981)	活顶	√	√	√	√	※	√			
Boxster/Cayman(981)	前端电子设备	√	√	√	√	※	√	0304-0307		
Boxster/Cayman(981)	后端电子设备	√	√	√	√	※	√	0308		
Boxster/Cayman(981)	左侧大灯	√	√	√	√	※	√			
Boxster/Cayman(981)	右侧大灯	√	√	√	√	※	√			
Boxster/Cayman(981)	驾驶员侧座椅记忆	√	√	√	√		√			
Boxster/Cayman(981)	乘客侧座椅位置记忆	√	√	√	√		√			
Boxster/Cayman(981)	驾驶员侧车门	√	√	√	√		√			
Boxster/Cayman(981)	乘客侧车门	√	√	√	√		√			
Boxster/Cayman(981)	自适应巡航控制(ACC)	√	√	√	√	※	√			
Boxster/Cayman(981)	前部摄像机	√	√	√	√	※	√			
Boxster/Cayman(981)	倒车摄像头	√	√	√	√	※	√			
Boxster/Cayman(981)	车道变换辅助系统	√	√	√	√	※				
卡曼(987)	发动机系统	√	√	√	√		√			
卡曼(987)	座椅占用检测	√	√	√	√		√			
卡曼(987)	空调	√	√	√	√		√			
卡曼(987)	组合仪表	√	√	√	√		√			
卡曼(987)	网关	√	√	√	√		√			
卡曼(987)	计时器	√	√	√	√		√			
卡曼(987)	转弯灯	√	√	√	√		√			
卡曼(987)	驾驶员侧车门	√	√	√	√		√			

卡曼(987)	前端电子系统	√	√	√	√		√			
卡曼(987)	倒车辅助	√	√	√	√		√			
卡曼(987)	中控锁系统防盗	√	√	√	√					
卡曼(987)	电子减震系统	√	√	√	√		√			
卡曼(987)	副驾驶侧车门	√	√	√	√		√			
卡曼(987)	保时捷通讯管理系统	√	√	√	√		√			
卡曼(987)	自动(PDK)选档杆	√	√	√	√		√			
卡曼(987)	波箱	√	√	√	√		√			
卡曼(987)	保时捷防撞系统	√	√	√	√		√			
卡曼(987)	稳定系统(防抱死)	√	√	√	√		√			
卡曼(987)	后端电子系统	√	√	√	√		√			
卡曼(987)	座椅记忆	√	√	√	√		√			
卡曼(987)	转向柱开关	√	√	√	√		√			
卡曼(987)	胎压监控系统	√	√	√	√					
卡曼(987)	车辆电气系统	√	√	√	√		√			
卡曼(987)	外部放大器	√	√	√	√					
卡曼(987)	CD自动换片机	√	√	√	√					
卡曼(987)	导航	√	√	√	√		√			
卡曼(987)	电话	√	√	√	√					
卡曼(987)	电视调谐器	√	√	√	√		√			
卡曼(987)	保时捷通讯管理系统2：多媒体	√	√	√	√		√			
911(997)	发动机系统	√	√	√	√		√	0199-0201		
911(997)	波箱	√	√	√	√		√	0207		
911(997)	稳定系统(防抱死)	√	√	√	√		√	0202-0205		
911(997)	保时捷防撞系统	√	√	√	√		√	0211-0213		
911(997)	组合仪表	√	√	√	√		√	0189-0194		
911(997)	倒车辅助	√	√	√	√		√			
911(997)	自动(PDK)选档杆	√	√	√	√		√			
911(997)	中控锁系统防盗	√	√	√	√			0208-0210		
911(997)	网关	√	√	√	√		√	0195-0198		
911(997)	空调	√	√	√	√		√	0216		
911(997)	座椅占用检测	√	√	√	√		√	0214-0215		
911(997)	计时器	√	√	√	√		√			
911(997)	活顶	√	√	√	√		√			

911(997)	转弯灯	√	√	√	√		√			
911(997)	驾驶员侧车门	√	√	√	√		√			
911(997)	前端电子系统	√	√	√	√		√			
911(997)	电子减震系统	√	√	√	√		√			
911(997)	副驾驶侧车门	√	√	√	√		√			
911(997)	保时捷通讯管理系统	√	√	√	√		√	0217-0224		
911(997)	牵引系统	√	√	√	√		√			
911(997)	后端电子系统	√	√	√	√		√	0228-0229		
911(997)	座椅记忆	√	√	√	√		√			
911(997)	转向柱开关	√	√	√	√		√			
911(997)	Targa车顶	√	√	√	√		√	0227		
911(997)	胎压监控系统	√	√	√	√			0206		
911(997)	单元支架	√	√	√	√		√			
911(997)	车辆电气系统	√	√	√	√		√			
911(997)	外部放大器	√	√	√	√					
911(997)	CD自动换片机	√	√	√	√					
911(997)	导航	√	√	√	√		√			
911(997)	电话	√	√	√	√					
911(997)	电视调谐器	√	√	√	√		√	0224-0225		
911(997)	保时捷通讯管理系统2：多媒体	√	√	√	√		√			
911(996)	发动机系统	√	√	√	√		√	0258		
911(996)	波箱	√	√	√	√		√			
911(996)	防抱死制动系统	√	√	√	√			0244		
911(996)	报警系统	√	√	√	√		√	0251-0257		
911(996)	气囊	√	√	√	√					
911(996)	空调	√	√	√	√		√			
911(996)	组合仪表	√	√	√	√		√	0245-0250		
911(996)	座椅记忆	√	√	√	√		√			
911(996)	倒车辅助	√	√	√	√		√			
911(996)	活顶	√	√	√	√		√			
911(996)	防滚翻保护	√	√	√	√					
911(996)	HBA控制单元	√	√	√	√		√			
911(991)	发动机系统	√	√	√	√	※	√	0167-0171		
911(991)	变速器控制	√	√	√	√	※	√	0173-0174		

911(991)	车身稳定管理系统(PSM)	√	√	√	√	※	√	0160-0163		
911(991)	气囊	√	√	√	√	※	√	0172		
911(991)	仪表	√	√	√	√	※	√	0158-0159		
911(991)	驻车制动器	√	√	√	√	※	√	0152-0153		
911(991)	轮胎气压监控系统	√	√	√	√	※	√			
911(991)	网关	√	√	√	√	※	√	0154-0155		
911(991)	选档杆	√	√	√	√	※	√			
911(991)	方向盘电子元件	√	√	√	√	※	√	0156-0157		
911(991)	秒表	√	√	√	√	※	√			
911(991)	电视调谐器	√	√	√	√	※	√			
911(991)	通讯管理系统(PCM/CDR)	√	√	√	√	※	√	0177-0179		
911(991)	外部放大器	√	√	√	√	※	√			
911(991)	空调	√	√	√	√	※	√	0180-0181		
911(991)	停车辅助	√	√	√	√	※	√			
911(991)	活动悬架管理系统(PASM)	√	√	√	√	※	√	0164-0166		
911(991)	动态底盘控制系统(PDCC)	√	√	√	√	※	√	0182-0183		
911(991)	动力转向	√	√	√	√	※	√			
911(991)	前端电子设备	√	√	√	√	※	√	0184-0187		
911(991)	后端电子设备	√	√	√	√	※	√	0188		
911(991)	右侧大灯	√	√	√	√	※	√			
911(991)	左侧大灯	√	√	√	√	※	√			
911(991)	驾驶员侧座椅记忆	√	√	√	√		√			
911(991)	乘客侧座椅位置记忆	√	√	√	√		√			
911(991)	驾驶员侧车门	√	√	√	√		√			
911(991)	乘客侧车门	√	√	√	√		√			
911(991)	左后车门	√	√	√	√		√			
911(991)	右后车门	√	√	√	√		√			
911(991)	活顶	√	√	√	√	※	√			
911(991)	自适应巡航控制(ACC)	√	√	√	√	※	√			
911(991)	前部摄像机	√	√	√	√	※	√			
911(991)	倒车摄像头	√	√	√	√	※	√			
911(991)	保时捷牵引力管理系统 (PTM)	√	√	√	√	※	√	0175-0176		
911(991)	后轴转向, 左侧	√	√	√	√	※	√			
911(991)	后轴转向, 右侧	√	√	√	√	※	√			

911(991)	前桥升程	√	√	√	√	※	√			
911(991)	车道变换辅助系统	√	√	√	√	※				
帕拉梅拉	TV 调谐器	√	√	√	√	※	√			
帕拉梅拉	安全气囊	√	√	√	√	※	√			
帕拉梅拉	变速杆	√	√	√	√	※	√			
帕拉梅拉	变速器控制	√	√	√	√	※	√	0097		
帕拉梅拉	车道变换辅助系统	√	√	√	√	※				
帕拉梅拉	车身稳定管理系统(PSM)	√	√	√	√	※	√	0074-0078		
帕拉梅拉	乘客侧座椅记忆	√	√	√	√		√			
帕拉梅拉	乘客车门	√	√	√	√		√			
帕拉梅拉	倒车摄像头	√	√	√	√		√			
帕拉梅拉	动力转向电控系统	√	√	√	√	※	√	0066-0067		
帕拉梅拉	动态底盘控制系统(PDCC)	√	√	√	√	※	√	0102-0103		
帕拉梅拉	发动机系统	√	√	√	√	※	√	0084-0096		
帕拉梅拉	辅助加热	√	√	√	√		√			
帕拉梅拉	附加仪表-时钟	√	√	√	√	※	√			
帕拉梅拉	高电压电池	√	√	√	√	※	√	0098-0099		
帕拉梅拉	高电压动力电子设备	√	√	√	√	※				
帕拉梅拉	高压充电器	√	√	√	√	※	√			
帕拉梅拉	后差速锁	√	√	√	√	※				
帕拉梅拉	后端电控系统	√	√	√	√		√	0110-0111		
帕拉梅拉	后盖	√	√	√	√	※	√			
帕拉梅拉	驾驶员侧座椅记忆	√	√	√	√		√			
帕拉梅拉	驾驶员车门	√	√	√	√		√			
帕拉梅拉	空调	√	√	√	√	※	√	0100-0101		
帕拉梅拉	空调压缩机	√	√	√	√	※	√			
帕拉梅拉	前部摄像机	√	√	√	√	※	√			
帕拉梅拉	前端电控系统	√	√	√	√	※	√	0105-0109		
帕拉梅拉	水平控制/PASM	√	√	√	√	※	√	0080-0083		
帕拉梅拉	胎压监测系统	√	√	√	√	※	√	0079		
帕拉梅拉	通讯管理系统(PCM/CDR)	√	√	√	√	※	√			
帕拉梅拉	拖车挂接	√	√	√	√		√			
帕拉梅拉	外部放大器	√	√	√	√	※	√			
帕拉梅拉	网关	√	√	√	√	※	√	0064-0065		

帕拉梅拉	仪表盘	√	√	√	√	※	√	0068-0073		
帕拉梅拉	右大灯	√	√	√	√	※	√	0113		
帕拉梅拉	右后车门	√	√	√	√		√			
帕拉梅拉	驻车辅助	√	√	√	√	※	√			
帕拉梅拉	驻车制动	√	√	√	√	※	√	0062-0063		
帕拉梅拉	转向辅助	√	√	√	√	※	√			
帕拉梅拉	自适应巡航控制	√	√	√	√	※	√			
帕拉梅拉	左大灯	√	√	√	√	※	√	0112		
帕拉梅拉	左后车门	√	√	√	√		√			
卡雷拉GT	发动机系统	√	√	√	√		√			
卡雷拉GT	胎压监控系统	√	√	√	√					
卡雷拉GT	防抱死制动系统	√	√	√	√					
卡雷拉GT	气囊	√	√	√	√					
卡雷拉GT	空调	√	√	√	√					
卡雷拉GT	组合仪表	√	√	√	√		√			
卡雷拉GT	报警系统	√	√	√	√			0259-0260		
GT2(996)	HBA控制单元	√	√	√	√		√			
GT2(996)	保时捷通讯管理系统	√	√	√	√					
GT2(996)	报警系统	√	√	√	√			0261-0269		
GT2(996)	发动机系统	√	√	√	√		√			
GT2(996)	防抱死制动系统	√	√	√	√		√			
GT2(996)	空调	√	√	√	√		√			
GT2(996)	气囊	√	√	√	√					
GT2(996)	组合仪表	√	√	√	√					
GT3(996)	CD收音机23	√	√	√	√					
GT3(996)	HBA控制单元	√	√	√	√		√			
GT3(996)	报警系统	√	√	√	√		√			
GT3(996)	发动机系统	√	√	√	√					
GT3(996)	防抱死制动系统	√	√	√	√					
GT3(996)	空调	√	√	√	√		√			
GT3(996)	气囊	√	√	√	√					
GT3(996)	组合仪表	√	√	√	√		√			
Macan	DVD 换片机	√	√	√	√	※				
Macan	安全气囊	√	√	√	√	※	√	0141-0142		

Macan	变速器控制	√	√	√	√	※	√			
Macan	车道变换辅助系统 (LCA)	√	√	√	√	※	√			
Macan	车身稳定管理系统 (PSM)	√	√	√	√	※	√	0124-0127		
Macan	乘客侧车门	√	√	√	√	※				
Macan	乘客座椅位置记忆	√	√	√	√	※				
Macan	倒车摄像机	√	√	√	√	※	√			
Macan	电视调谐器	√	√	√	√	※	√			
Macan	调音器	√	√	√	√	※	√			
Macan	动力转向	√	√	√	√	※	√	0145		
Macan	发动机	√	√	√	√	※	√	0132-0140		
Macan	方向盘电子元件	√	√	√	√	※	√	0118-0119		
Macan	辅助水加热器	√	√	√	√		√			
Macan	附加罗盘仪表	√	√	√	√	※	√			
Macan	附加仪表 - 时钟	√	√	√	√	※	√			
Macan	后差速锁	√	√	√	√					
Macan	后端电子设备	√	√	√	√	※	√	0149		
Macan	后盖	√	√	√	√	※	√	0150		
Macan	还原剂系统	√	√	√	√	※	√			
Macan	驾驶员侧车门	√	√	√	√	※				
Macan	驾驶员侧座椅记忆	√	√	√	√	※				
Macan	紧急呼叫系统	√	√	√	√	※	√			
Macan	空调	√	√	√	√	※	√	0143-0144		
Macan	轮胎气压监控系统	√	√	√	√	※	√			
Macan	前部摄像机	√	√	√	√	※	√			
Macan	前端电子设备	√	√	√	√	※	√	0146-0148		
Macan	全轮驱动	√	√	√	√	※	√	0151		
Macan	水平高度控制/PASM	√	√	√	√	※	√	0128-0132		
Macan	停车辅助	√	√	√	√	※	√			
Macan	通讯管理系统 (PCM/CDR)	√	√	√	√	※	√			
Macan	拖车钩	√	√	√	√	※	√			
Macan	外部放大器	√	√	√	√	※	√			
Macan	网关	√	√	√	√	※	√	0116-0117		
Macan	右后车门	√	√	√	√	※				
Macan	中央前照灯	√	√	√	√	※	√			

Macan	驻车制动器	√	√	√	√	※	√	0115		
Macan	自适应巡航控制 (ACC)	√	√	√	√	※	√			
Macan	组合仪表	√	√	√	√	※	√	0120-0123		
Macan	用于移动设备的感应充电器	√	√	√	√	※				
Macan	运动型排气系统	√	√	√	√	※				
Macan	左后车门	√	√	√	√	※				
Boxster/Cayman(982)	变速器控制	√	√	√	√	※	√	0286-0291		
Boxster/Cayman(982)	车道变换辅助系统	√	√	√	√	※	√	0294-0296		
Boxster/Cayman(982)	车身稳定管理系统(PSM)	√	√	√	√	※	√	0278-0281		
Boxster/Cayman(982)	乘客侧车门	√	√	√	√		√	0292-0293		
Boxster/Cayman(982)	乘客侧座椅位置记忆	√	√	√	√		√	0276-0277		
Boxster/Cayman(982)	倒车摄像头	√	√	√	√	※	√	0270-0271		
Boxster/Cayman(982)	电视调谐器	√	√	√	√	※	√			
Boxster/Cayman(982)	动力转向	√	√	√	√	※	√	0272-0273		
Boxster/Cayman(982)	发动机系统	√	√	√	√	※	√			
Boxster/Cayman(982)	方向盘电子元件	√	√	√	√	※	√	0274-0275		
Boxster/Cayman(982)	附加仪表: 秒表	√	√	√	√	※	√			
Boxster/Cayman(982)	后端电子设备	√	√	√	√	※	√	0299-0301		
Boxster/Cayman(982)	活顶	√	√	√	√	※	√			
Boxster/Cayman(982)	活动悬架管理系统(PASM)	√	√	√	√	※	√			
Boxster/Cayman(982)	驾驶员侧车门	√	√	√	√		√	0302-0303		
Boxster/Cayman(982)	驾驶员侧座椅记忆	√	√	√	√		√			
Boxster/Cayman(982)	空调	√	√	√	√	※	√	0282-0284		
Boxster/Cayman(982)	轮胎气压监控系统	√	√	√	√	※	√			
Boxster/Cayman(982)	气囊	√	√	√	√	※	√			
Boxster/Cayman(982)	前部摄像机	√	√	√	√	※	√	0304-0307		
Boxster/Cayman(982)	前端电子设备	√	√	√	√	※	√	0308		
Boxster/Cayman(982)	停车辅助	√	√	√	√	※	√			
Boxster/Cayman(982)	通讯管理系统(PCM/CDR)	√	√	√	√	※	√			
Boxster/Cayman(982)	外部放大器	√	√	√	√	※	√			
Boxster/Cayman(982)	网关	√	√	√	√	※	√			
Boxster/Cayman(982)	选档杆	√	√	√	√	※	√			
Boxster/Cayman(982)	仪表	√	√	√	√	※	√			
Boxster/Cayman(982)	右侧大灯	√	√	√	√	※	√			

Boxster/Cayman(982)	驻车制动器	√	√	√	√	※	√			
Boxster/Cayman(982)	自适应巡航控制(ACC)	√	√	√	√	※	√			
Boxster/Cayman(982)	左侧大灯	√	√	√	√	※	√			
918Spyder	DME(数字式发动机电子设备)	√	√	√	√	※				
918Spyder	Tiptronic(手自一体变速器)控制	√	√	√	√	※				
918Spyder	安全气囊	√	√	√	√	※				
918Spyder	PSM(保时捷稳定管理系统)	√	√	√	√	※				
918Spyder	空调	√	√	√	√	※				
918Spyder	仪表组合	√	√	√	√	※				
918Spyder	网关	√	√	√	√	※				
918Spyder	水平高度控制	√	√	√	√	※				
918Spyder	驾驶员车门	√	√	√	√	※				
918Spyder	乘客车门	√	√	√	√	※				
918Spyder	前端电子设备	√	√	√	√	※				
918Spyder	后端电子设备	√	√	√	√	※				
918Spyder	驻车制动器	√	√	√	√	※				
918Spyder	胎压监控系统(TPM)	√	√	√	√	※				
918Spyder	高压蓄电池	√	√	√	√	※				
918Spyder	后桥高压功率电子设备	√	√	√	√	※				
918Spyder	选档杆	√	√	√	√	※				
918Spyder	电动助力转向系统	√	√	√	√	※				
918Spyder	空调压缩机	√	√	√	√	※				
918Spyder	中央前照灯	√	√	√	√	※				
918Spyder	后轴转向, 左侧	√	√	√	√	※				
918Spyder	后轴转向, 右侧	√	√	√	√	※				
918Spyder	前桥升程	√	√	√	√	※				
918Spyder	高压充电器	√	√	√	√	※				
918Spyder	前桥高压功率电子设备	√	√	√	√	※				
918Spyder	电动制动助力器	√	√	√	√	※				
918Spyder	多媒体控制单元	√	√	√	√	※				
918Spyder	PCM 显示/操作器控制单元	√	√	√	√	※				
918Spyder	空气动力学单元	√	√	√	√	※				
918Spyder	方向盘电子元件	√	√	√	√	※				
Cayman GT4	DME(数字式发动机电子设备)	√	√	√	√					

Cayman GT4	Tiptronic(手自一体变速器) 控制	√	√	√	√					
Cayman GT4	安全气囊	√	√	√	√					
Cayman GT4	PSM(保时捷稳定管理系统)	√	√	√	√					
Cayman GT4	空调	√	√	√	√					
Cayman GT4	仪表组合	√	√	√	√					
Cayman GT4	网关	√	√	√	√					
Cayman GT4	驾驶员车门	√	√	√	√					
Cayman GT4	乘客车门	√	√	√	√					
Cayman GT4	前端电子设备	√	√	√	√					
Cayman GT4	后端电子设备	√	√	√	√					
Cayman GT4	转向盘电子设备	√	√	√	√					
Cayman GT4	胎压监控系统 (TPM)	√	√	√	√					
Cayman GT4	选档杆	√	√	√	√					
Cayman GT4	电动助力转向系统	√	√	√	√					
Cayenne(9YA)	外部声学系统 (eSound)	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	车内声学系统 (iSound)	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	路线检测	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	距离传感器 (ACC)	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	后部扰流板	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	安全气囊 (SC)	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	空调系统	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	四轮驱动电子设备	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	动力机组支承	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	辅助加热器 (燃油)	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	高压充电器 (OBC)	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	附加蓄电池 (48 V)	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	高压蓄电池 (BMC)	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	后部中控台内的显示和操作控制单元	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	前部中控台内的操作控制单元	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	制动电子装置 (PSM, 包括停车制动器)	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	制动助力器 (eBKV)	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	倒车摄像头	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	前端电子装置 (BCM1)	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	后端电子装置 (BCM2)	√	√	√	√	※				

Cayenne(9YA)	用于移动设备的感应充电器	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	底盘控制 (PASM)	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	前部天窗 (全景车顶)	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	车道变换辅助系统, 左侧 (从动设备)	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	电压转换器 (48V)	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	组合仪表	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	后舱盖	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	驾驶员侧车门, 前部	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	乘客侧车门, 前部	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	驾驶员侧车门, 后部	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	乘客侧车门, 后部	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	高压功率电子设备	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	发动机电子装置 (DME)	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	前角雷达传感器, 右侧	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	前角雷达传感器, 左侧	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	辅助系统	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	网关	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	选档杆支架	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	平视显示器	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	中央电脑 (PCM 5.0)	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	RTM 功能监控 (中国)	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	车道变换辅助系统, 右侧 (主设备)	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	大灯灯泡 (LED), 左侧	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	大灯灯光调节, 左侧	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	大灯灯泡 (LED), 右侧	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	大灯灯光调节, 右侧	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	轮轴差速器锁	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	CD/DVD 自动换片机	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	夜视系统	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	后轴转向	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	PDCC, 前部	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	PDCC, 后部	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	驾驶员侧的座椅调节装置, 前部	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	乘客侧的座椅调节装置, 前部	√	√	√	√	※				

Cayenne(9YA)	音箱放大器	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	动力转向 (EPS)	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	方向盘电子设备	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	转向柱锁	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	连接	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	热量管理 (TME)	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	轮胎气压监控	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	拖车钩	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	变速箱电子装置 (Tiptronic)	√	√	√	√	※				
Cayenne(9YA)	保时捷车辆跟踪系统 (PVTS), 仅限 EACU	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	外部声音	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	车内声学系统 (iSound)	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	距离测量传感器 - 左侧 (ACC4 从动设备)	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	路线检测	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	距离测量传感器, 右侧 (ACC4, 主设备)	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	后部扰流板	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	安全气囊 (SC)	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	空调系统	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	辅助加热器 (燃油)	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	高压充电器	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	蓄电池管理系统2	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	高压蓄电池 (BMC)	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	后控制面板	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	前控制面板	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	制动电子装置 (PSM, 包括停车制动器)	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	制动助力器	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	倒车摄像机系统	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	前端电子装置 (BCM1)	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	后端电子装置 (BCM2)	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	用于移动设备的感应充电器	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	底盘控制 (PASM)	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	后排座椅娱乐系统, 左侧	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	后排座椅娱乐系统, 右侧	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	后天窗 (仅遮阳帘)	√	√	√	√	※				

Panamera(971)	前部天窗（全景车顶）	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	车道变换辅助系统 2，左侧（从动设备）	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	电压转换器 (48V)	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	组合仪表	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	后盖	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	驾驶员侧车门，前部	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	乘客侧车门，前部	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	驾驶员侧车门，后部	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	乘客侧车门，后部	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	高压功率电子设备	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	发动机电子系统 (DME)	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	紧急呼叫系统 (ERA Glonass)	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	前部摄像机	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	网关	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	选档杆支架	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	平视显示器	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	中央电脑 (PCM)	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	RTM 功能监控（中国）	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	车道变换辅助系统，右侧（主设备）	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	大灯灯泡 (LED)，左侧	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	大灯灯光调节，左侧	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	大灯灯泡 (LED)，右侧	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	大灯灯光调节，右侧	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	轮轴差速器锁	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	DVD换盘机	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	夜视系统	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	后轴转向	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	还原剂系统	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	PDCC，前部	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	PDCC，后部	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	驾驶员侧的座椅调节装置，前部	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	乘客侧的座椅调节装置，前部	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	驾驶员侧的座椅调节装置，后部	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	乘客侧的座椅调节装置，后部	√	√	√	√	※				

Panamera(971)	功率放大器	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	动力转向	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	方向盘电子设备	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	转向柱锁	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	热量管理 (TME)	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	轮胎气压监控	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	拖车钩	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	变速箱电子装置 (PDKII)	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	电视调谐器	√	√	√	√	※				
Panamera(971)	Porsche 车辆跟踪系统 (PVTs)	√	√	√	√	※				
Taycan	声学系统控制单元 (电动音效外部/标准设备)	√	√	√	√	※				
Taycan	车内声学系统 (iSound)	√	√	√	√	※				
Taycan	距离传感器 (ACC)	√	√	√	√	※				
Taycan	后部扰流板	√	√	√	√	※				
Taycan	安全气囊 (SC)	√	√	√	√	※				
Taycan	空调系统	√	√	√	√	※				
Taycan	高压充电器 (OBC)	√	√	√	√	※				
Taycan	高压电池	√	√	√	√	※				
Taycan	空调系统控制, 后部	√	√	√	√	※				
Taycan	制动电控系统 (PSM)	√	√	√	√	※				
Taycan	制动助力器 (eBKV)	√	√	√	√	※				
Taycan	倒车摄像头	√	√	√	√	※				
Taycan	前端电子装置 (BCM1)	√	√	√	√	※				
Taycan	后端电子装置 (BCM2)	√	√	√	√	※				
Taycan	用于移动设备的感应充电器	√	√	√	√	※				
Taycan	底盘控制 (PASM)	√	√	√	√	※				
Taycan	车道变换辅助系统, 左侧 (LCA)	√	√	√	√	※				
Taycan	组合仪表	√	√	√	√	※				
Taycan	高压直流充电器 (助力器)	√	√	√	√	※				
Taycan	高压电压转换器	√	√	√	√	※				
Taycan	后舱盖	√	√	√	√	※				
Taycan	驾驶员侧车门, 前部	√	√	√	√	※				
Taycan	乘客侧车门, 前部	√	√	√	√	※				

Taycan	驾驶员侧车门，后部	√	√	√	√	※				
Taycan	乘客侧车门，后部	√	√	√	√	※				
Taycan	高压电源电子装置，前部	√	√	√	√	※				
Taycan	高压电源电子装置，后部	√	√	√	√	※				
Taycan	发动机电子装置（DME）	√	√	√	√	※				
Taycan	前角雷达传感器，右侧	√	√	√	√	※				
Taycan	前角雷达传感器，左侧	√	√	√	√	※				
Taycan	辅助系统	√	√	√	√	※				
Taycan	网关	√	√	√	√	※				
Taycan	选档杆支架	√	√	√	√	※				
Taycan	中央计算机（PCM）	√	√	√	√	※				
Taycan	RTM 功能监控（中国）	√	√	√	√	※				
Taycan	车道变换辅助系统，右侧（LCA）	√	√	√	√	※				
Taycan	左侧大灯	√	√	√	√	※				
Taycan	右侧大灯	√	√	√	√	※				
Taycan	轮轴差速器锁	√	√	√	√	※				
Taycan	夜视系统	√	√	√	√	※				
Taycan	无线电（OTA）	√	√	√	√	※				
Taycan	后轴转向	√	√	√	√	※				
Taycan	PDCC，前部	√	√	√	√	※				
Taycan	PDCC，后部	√	√	√	√	※				
Taycan	驾驶员侧的座椅调节装置，前部	√	√	√	√	※				
Taycan	乘客侧的座椅调节装置，前部	√	√	√	√	※				
Taycan	音箱放大器	√	√	√	√	※				
Taycan	动力转向（EPS）	√	√	√	√	※				
Taycan	方向盘电子设备	√	√	√	√	※				
Taycan	连接	√	√	√	√	※				
Taycan	热量管理（TME）	√	√	√	√	※				
Taycan	轮胎气压监控	√	√	√	√	※				
911(992)	内部声音	√	√	√	√	※				
911(992)	距离传感器（ACC）	√	√	√	√	※				
911(992)	后部扰流板	√	√	√	√	※				

911(992)	安全气囊	√	√	√	√	※				
911(992)	全轮驱动控制 (PTM)	√	√	√	√	※				
911(992)	前部中控台内的操作控制单元	√	√	√	√	※				
911(992)	制动电子装置 (PSM, 包括停车制动器)	√	√	√	√	※				
911(992)	制动助力器	√	√	√	√	※				
911(992)	倒车摄像头	√	√	√	√	※				
911(992)	前端电子装置 (BCM1)	√	√	√	√	※				
911(992)	后端电子装置 (BCM2)	√	√	√	√	※				
911(992)	底盘控制 (PASM)	√	√	√	√	※				
911(992)	滑动天窗	√	√	√	√	※				
911(992)	车道变换辅助系统 2, 左侧 (从动设备)	√	√	√	√	※				
911(992)	组合仪表	√	√	√	√	※				
911(992)	驾驶员侧车门	√	√	√	√	※				
911(992)	乘客侧车门	√	√	√	√	※				
911(992)	动力机组支承	√	√	√	√	※				
911(992)	转向柱调节	√	√	√	√	※				
911(992)	软篷控制单元	√	√	√	√	※				
911(992)	发动机电控系统 (DME)	√	√	√	√	※				
911(992)	前桥提升系统	√	√	√	√	※				
911(992)	辅助系统	√	√	√	√	※				
911(992)	网关	√	√	√	√	※				
911(992)	选档杆	√	√	√	√	※				
911(992)	中央电脑 (PCM 5.2)	√	√	√	√	※				
911(992)	车道变换辅助系统 1, 右侧 (主设备)	√	√	√	√	※				
911(992)	左前照灯 (LED)	√	√	√	√	※				
911(992)	右前照灯 (LED)	√	√	√	√	※				
911(992)	夜视系统	√	√	√	√	※				
911(992)	后桥转向系统, 右侧 (从动设备)	√	√	√	√	※				
911(992)	后桥转向系统, 左侧 (主设备)	√	√	√	√	※				
911(992)	驾驶员侧的座椅调节	√	√	√	√	※				
911(992)	前排乘客侧的座椅调节	√	√	√	√	※				
911(992)	功率放大器	√	√	√	√	※				

911(992)	动力转向	√	√	√	√	※				
911(992)	方向盘电子设备	√	√	√	√	※				
911(992)	连接	√	√	√	√	※				
911(992)	轮胎气压监控	√	√	√	√	※				
911(992)	变速箱电子装置 (PDKII)	√	√	√	√	※				
911(992)	Porsche 车辆跟踪系统 (PVTs)	√	√	√	√	※				

XTOOL

特殊功能列表

编号	功能名称	系统名称	车型
SP0001	校准	驻车制动器	卡宴(2011年之后,92A)
SP0002	检查驻车制动器的基本设置	驻车制动器	卡宴(2011年之后,92A)
SP0003	蓄电池更换	网关	卡宴(2011年之后,92A)
SP0004	实际/指定的配置	网关	卡宴(2011年之后,92A)
SP0005	转向角传感器校准	方向盘电子设备	卡宴(2011年之后,92A)
SP0006	功能启动	方向盘电子设备	卡宴(2011年之后,92A)
SP0007	校准燃油油位传感器	仪表	卡宴(2011年之后,92A)
SP0008	设置总里程	仪表	卡宴(2011年之后,92A)
SP0009	重置保养间隔	仪表	卡宴(2011年之后,92A)
SP0010	读取警告记忆	仪表	卡宴(2011年之后,92A)
SP0011	将燃油油位传感器比较值保存到后端电子装置控制单元	仪表	卡宴(2011年之后,92A)
SP0012	从后端电子控制单元恢复油箱传感器校准值	仪表	卡宴(2011年之后,92A)
SP0013	对制动器排气	PSM	卡宴(2011年之后,92A)
SP0014	PSM 传感器校准	PSM	卡宴(2011年之后,92A)
SP0015	液压交换测试	PSM	卡宴(2011年之后,92A)
SP0016	泵测试	PSM	卡宴(2011年之后,92A)
SP0017	设定车轮传感器	轮胎压力监控 (TPM)	卡宴(2011年之后,92A)
SP0018	充装空气悬架系统/独立部件	水平控制/PASM	卡宴(2011年之后,92A)
SP0019	高度传感器系统部件测试	水平控制/PASM	卡宴(2011年之后,92A)
SP0020	高度传感器系统校准	水平控制/PASM	卡宴(2011年之后,92A)
SP0021	对整个空气悬架系统进行放气	水平控制/PASM	卡宴(2011年之后,92A)
SP0022	按桥逐个放气	水平控制/PASM	卡宴(2011年之后,92A)
SP0023	更换空气弹簧	水平控制/PASM	卡宴(2011年之后,92A)
SP0024	匹配	发动机	卡宴(2011年之后,92A)
SP0025	系统测试	发动机	卡宴(2011年之后,92A)
SP0026	删除自适应数据	发动机	卡宴(2011年之后,92A)
SP0027	就绪状态	发动机	卡宴(2011年之后,92A)
SP0028	首次启动	发动机	卡宴(2011年之后,92A)
SP0029	对燃油系统进行排气	发动机	卡宴(2011年之后,92A)

SP0030	柴油微粒过滤器再生	发动机	卡宴(2011年之后,92A)
SP0031	在DME中采用气缸组1柴油微粒过滤器里程	发动机	卡宴(2011年之后,92A)
SP0032	在DME中采用气缸组2柴油微粒过滤器里程	发动机	卡宴(2011年之后,92A)
SP0033	废气在循环测试	发动机	卡宴(2011年之后,92A)
SP0034	涡轮增压器测试	发动机	卡宴(2011年之后,92A)
SP0035	读取警告信息的原因	发动机	卡宴(2011年之后,92A)
SP0036	油箱泄漏诊断	发动机	卡宴(2011年之后,92A)
SP0037	校准座椅占用检测	安全气囊	卡宴(2011年之后,92A)
SP0038	锁	安全气囊	卡宴(2011年之后,92A)
SP0039	高压蓄电池正在充电	高压蓄电池	卡宴(2011年之后,92A)
SP0040	蓄电池分类	高压蓄电池	卡宴(2011年之后,92A)
SP0041	AM场强	PCM/CDR	卡宴(2011年之后,92A)
SP0042	FM场强	PCM/CDR	卡宴(2011年之后,92A)
SP0043	当前FM场强	PCM/CDR	卡宴(2011年之后,92A)
SP0044	功能启动	PCM/CDR	卡宴(2011年之后,92A)
SP0045	PCM自检	PCM/CDR	卡宴(2011年之后,92A)
SP0046	确认更新	PCM/CDR	卡宴(2011年之后,92A)
SP0047	设定: LIN自动寻址	空调	卡宴(2011年之后,92A)
SP0048	设定LIN伺服电机限位	空调	卡宴(2011年之后,92A)
SP0049	压力传感器校准	PDCC	卡宴(2011年之后,92A)
SP0050	阀启动	PDCC	卡宴(2011年之后,92A)
SP0051	前照灯光束调节校准	前端电子设备	卡宴(2011年之后,92A)
SP0052	转向柱调节校正运行	前端电子设备	卡宴(2011年之后,92A)
SP0053	Kessy 功能分析	前端电子设备	卡宴(2011年之后,92A)
SP0054	滑动天窗/全景式天窗标准化	后端电子设备	卡宴(2011年之后,92A)
SP0055	同步测试	左侧/中央前照灯	卡宴(2011年之后,92A)
SP0056	前照灯光束调节校准	左侧/中央前照灯	卡宴(2011年之后,92A)
SP0057	前照灯调节	左侧/中央前照灯	卡宴(2011年之后,92A)
SP0058	前照灯光束调节校准	右大灯	卡宴(2011年之后,92A)
SP0059	前照灯调节	右大灯	卡宴(2011年之后,92A)
SP0060	变速箱机油保养	全轮驱动	卡宴(2011年之后,92A)
SP0061	校准	后盖	卡宴(2011年之后,92A)

SP0062	校准	驻车制动器	帕拉梅拉
SP0063	检查驻车制动器的基本设置	驻车制动器	帕拉梅拉
SP0064	蓄电池更换	网关	帕拉梅拉
SP0065	实际/指定的配置	网关	帕拉梅拉
SP0066	转向角传感器校准	方向盘电子设备	帕拉梅拉
SP0067	功能启动	方向盘电子设备	帕拉梅拉
SP0068	校准燃油油位传感器	仪表	帕拉梅拉
SP0069	设置总里程	仪表	帕拉梅拉
SP0070	重置保养间隔	仪表	帕拉梅拉
SP0071	显示警告事件记忆并在必要时将其清除	仪表	帕拉梅拉
SP0072	将燃油油位传感器比较值保存到后端电子装置控制单元	仪表	帕拉梅拉
SP0073	从后端电子控制单元恢复油箱传感器校准值	仪表	帕拉梅拉
SP0074	对制动器排气	PSM	帕拉梅拉
SP0075	组合传感器校准	PSM	帕拉梅拉
SP0076	滚动测试模式	PSM	帕拉梅拉
SP0077	速度传感器测试	PSM	帕拉梅拉
SP0078	静态测试	PSM	帕拉梅拉
SP0079	设定车轮传感器	轮胎压力监控 (TPM)	帕拉梅拉
SP0080	高度传感器系统部件测试	水平控制/PASM	帕拉梅拉
SP0081	高度传感器系统校准	水平控制/PASM	帕拉梅拉
SP0082	更换几个部件或更换蓄压器	水平控制/PASM	帕拉梅拉
SP0083	更换空气弹簧	水平控制/PASM	帕拉梅拉
SP0084	匹配	发动机	帕拉梅拉
SP0085	系统测试	发动机	帕拉梅拉
SP0086	删除自适应数据	发动机	帕拉梅拉
SP0087	就绪状态	发动机	帕拉梅拉
SP0088	首次启动	发动机	帕拉梅拉
SP0089	读取永久故障记忆	发动机	帕拉梅拉
SP0090	读取警告信息的原因	发动机	帕拉梅拉
SP0091	油箱泄漏诊断	发动机	帕拉梅拉
SP0092	对燃油系统进行排气	发动机	帕拉梅拉
SP0093	柴油微粒过滤器再生	发动机	帕拉梅拉

SP0094	在DME中采用气缸组1柴油微粒过滤器里程	发动机	帕拉梅拉
SP0095	废气在循环测试	发动机	帕拉梅拉
SP0096	涡轮增压器测试	发动机	帕拉梅拉
SP0097	读取永久故障记忆	变速器控制	帕拉梅拉
SP0098	蓄电池分类	高压蓄电池	帕拉梅拉
SP0099	高压蓄电池正在充电	高压蓄电池	帕拉梅拉
SP0100	设定：LIN自动寻址	空调	帕拉梅拉
SP0101	针对LIN控制电机的测量运行	空调	帕拉梅拉
SP0102	压力传感器校准	PDCC	帕拉梅拉
SP0103	阀启动	PDCC	帕拉梅拉
SP0104	HBA校准	前端电子设备	帕拉梅拉
SP0105	转向柱调节校正运行	前端电子设备	帕拉梅拉
SP0106	显示中控锁历史记录	前端电子设备	帕拉梅拉
SP0107	显示伺服电子系统紧急操作计数器	前端电子设备	帕拉梅拉
SP0108	前照灯调节	前端电子设备	帕拉梅拉
SP0109	Kessy功能分析	前端电子设备	帕拉梅拉
SP0110	滑动天窗/全景式天窗标准化	后端电子设备	帕拉梅拉
SP0111	显示防盗报警系统的历史记录存储器	后端电子设备	帕拉梅拉
SP0112	前照灯调节	左侧/中央前照灯	帕拉梅拉
SP0113	前照灯调节	右大灯	帕拉梅拉
SP0114	校准	后盖	帕拉梅拉
SP0115	组件位置	驻车制动器	Macan
SP0116	蓄电池更换	网关	Macan
SP0117	实际/指定的配置	网关	Macan
SP0118	转向角传感器校准	方向盘电子设备	Macan
SP0119	功能启动	方向盘电子设备	Macan
SP0120	设置总里程	仪表	Macan
SP0121	重置保养间隔	仪表	Macan
SP0122	读取警告记忆	仪表	Macan
SP0123	油箱校准	仪表	Macan
SP0124	对制动器排气	PSM	Macan
SP0125	PSM传感器校准	PSM	Macan

SP0126	液压交换测试	PSM	Macan
SP0127	泵测试	PSM	Macan
SP0128	高度传感器系统部件测试	水平控制/PASM	Macan
SP0129	高度传感器系统校准	水平控制/PASM	Macan
SP0130	对整个空气悬架系统进行放气	水平控制/PASM	Macan
SP0131	更换空气弹簧	水平控制/PASM	Macan
SP0132	对空气悬架系统充气	水平控制/PASM	Macan
SP0133	匹配	发动机	Macan
SP0134	系统测试	发动机	Macan
SP0135	删除自适应数据	发动机	Macan
SP0136	就绪状态	发动机	Macan
SP0137	首次启动	发动机	Macan
SP0138	微粒过滤器再生	发动机	Macan
SP0139	在DME中采用气缸组1柴油微粒过滤器里程	发动机	Macan
SP0140	涡轮增压器测试	发动机	Macan
SP0141	校准乘客检测	安全气囊	Macan
SP0142	锁	安全气囊	Macan
SP0143	设定：LIN自动寻址	空调	Macan
SP0144	设定LIN伺服电机限位	空调	Macan
SP0145	校准	电动转向	Macan
SP0146	前照灯光束调节校准	前端电子设备	Macan
SP0147	转向柱调节校正运行	前端电子设备	Macan
SP0148	Kessy 功能分析	前端电子设备	Macan
SP0149	滑动天窗/全景式天窗标准化	后端电子设备	Macan
SP0150	校准后盖	后盖	Macan
SP0151	变速箱机油保养	四轮驱动	Macan
SP0152	校准	驻车制动器	911(991)
SP0153	检查驻车制动器的基本设置	驻车制动器	911(991)
SP0154	蓄电池更换	网关	911(991)
SP0155	实际/指定的配置	网关	911(991)
SP0156	转向角传感器校准	方向盘电子元件	911(991)
SP0157	功能启动	方向盘电子元件	911(991)

SP0158	设置总里程	仪表	911(991)
SP0159	重置保养间隔	仪表	911(991)
SP0160	对制动器排气	PSM	911(991)
SP0161	滚动测试模式	PSM	911(991)
SP0162	传感器补偿	PSM	911(991)
SP0163	静态测试	PSM	911(991)
SP0164	系统测试：单元支座	水平控制/PASM	911(991)
SP0165	校准	水平控制/PASM	911(991)
SP0166	驱动链接测试：减震器阀	水平控制/PASM	911(991)
SP0167	匹配	发动机	911(991)
SP0168	系统测试	发动机	911(991)
SP0169	删除自适应数据	发动机	911(991)
SP0170	就绪状态	发动机	911(991)
SP0171	首次启动	发动机	911(991)
SP0172	乘客检测，更换/调试	安全气囊	911(991)
SP0173	读取永久故障记忆	变速器控制	911(991)
SP0174	机油加注	变速器控制	911(991)
SP0175	前桥主减速器更换	保时捷牵引力管理系统 (PTM)	911(991)
SP0176	部件更换	保时捷牵引力管理系统 (PTM)	911(991)
SP0177	功能启动	PCM/CDR	911(991)
SP0178	多媒体接口测试	PCM/CDR	911(991)
SP0179	确认更新	PCM/CDR	911(991)
SP0180	压缩机试车	空调	911(991)
SP0181	伺服电机设定	空调	911(991)
SP0182	压力传感器校准	PDCC	911(991)
SP0183	阀启动	PDCC	911(991)
SP0184	启动钥匙保持电磁阀	前端电子设备	911(991)
SP0185	刮水角度自适应	前端电子设备	911(991)
SP0186	前照灯调节	前端电子设备	911(991)
SP0187	Kessy 功能分析	前端电子设备	911(991)
SP0188	滑动/举升式车顶标准化	后端电子设备	911(991)
SP0189	油箱校准	仪表	911(997)/Boxster(987)

SP0190	机油更换	仪表	911(997)/Boxster(987)
SP0191	增加总里程	仪表	911(997)/Boxster(987)
SP0192	设置保养间隔	仪表	911(997)/Boxster(987)
SP0193	机油油位	仪表	911(997)/Boxster(987)
SP0194	机油探头触点的电压差	仪表	911(997)/Boxster(987)
SP0195	网关安装的部件列表	网关	911(997)/Boxster(987)
SP0196	休眠模式	网关	911(997)/Boxster(987)
SP0197	单线测试	网关	911(997)/Boxster(987)
SP0198	唤醒监护	网关	911(997)/Boxster(987)
SP0199	持续故障记忆	发动机	911(997)/Boxster(987)
SP0200	程序防盗码	发动机	911(997)/Boxster(987)
SP0201	清除自适应值	发动机	911(997)/Boxster(987)
SP0202	静态测试	PSM	911(997)/Boxster(987)
SP0203	放气	PSM	911(997)/Boxster(987)
SP0204	速度传感器测试	PSM	911(997)/Boxster(987)
SP0205	交换测试	PSM	911(997)/Boxster(987)
SP0206	系统自适应	轮胎压力监控 (TPM)	911(997)/Boxster(987)
SP0207	油液加注模式	PDK_波箱	911(997)/Boxster(987)
SP0208	ELV识别	PAS	911(997)/Boxster(987)
SP0209	设定控制单元	PAS	911(997)/Boxster(987)
SP0210	设定电子转向柱锁	PAS	911(997)/Boxster(987)
SP0211	读取碰撞数据	安全气囊	911(997)/Boxster(987)
SP0212	读取系统时间和AWS状态	安全气囊	911(997)/Boxster(987)
SP0213	系统测试	安全气囊	911(997)/Boxster(987)
SP0214	校准	AWS	911(997)/Boxster(987)
SP0215	设定传感器	AWS	911(997)/Boxster(987)
SP0216	系统检查	空调	911(997)/Boxster(987)
SP0217	光学功率测试	PCM	911(997)/Boxster(987)
SP0218	MOST系统测试	PCM	911(997)/Boxster(987)
SP0219	实际配置和标称配置	PCM	911(997)/Boxster(987)
SP0220	显示/重置MOST环中的计数器	PCM	911(997)/Boxster(987)
SP0221	键盘测试	PCM	911(997)/Boxster(987)

SP0222	场强测试	PCM	911(997)/Boxster(987)
SP0223	FM磁场强度	PCM	911(997)/Boxster(987)
SP0224	自检	PCM	911(997)/Boxster(987)
SP0225	天线线束检查	电视调节器	911(997)/Boxster(987)
SP0226	音频和视频线束检查	电视调节器	911(997)/Boxster(987)
SP0227	校准	车顶	911(997)/Boxster(987)
SP0228	启动状态存储器	后端电子系统	911(997)/Boxster(987)
SP0229	报警事件存储器	后端电子系统	911(997)/Boxster(987)
SP0230	校准	左侧前照灯控制单元	卡宴(2010年之前,9PA)
SP0231	复位	左侧前照灯控制单元	卡宴(2010年之前,9PA)
SP0232	reset dipped beam values	左侧前照灯控制单元	卡宴(2010年之前,9PA)
SP0233	reset high beam values	左侧前照灯控制单元	卡宴(2010年之前,9PA)
SP0234	reset static cornering light values	左侧前照灯控制单元	卡宴(2010年之前,9PA)
SP0235	system exchange	左侧前照灯控制单元	卡宴(2010年之前,9PA)
SP0236	AHBA校准	左侧前照灯控制单元	卡宴(2010年之前,9PA)
SP0237	复位	右侧前照灯控制单元	卡宴(2010年之前,9PA)
SP0238	同步测试	右侧前照灯控制单元	卡宴(2010年之前,9PA)
SP0239	校准	水平控制	卡宴(2010年之前,9PA)
SP0240	系统自适应	胎压监控系统	卡宴(2010年之前,9PA)
SP0241	写入轮组	胎压监控系统	卡宴(2010年之前,9PA)
SP0242	校准	左大灯	卡宴(2010年之前,9PA)
SP0243	校准	右大灯	卡宴(2010年之前,9PA)
SP0244	静态测试	稳定系统(防抱死)	911(996)/Boxster(986)
SP0245	重置油箱校准	组合仪表	911(996)/Boxster(986)
SP0246	油箱校准	组合仪表	911(996)/Boxster(986)
SP0247	总里程	组合仪表	911(996)/Boxster(986)
SP0248	事件	组合仪表	911(996)/Boxster(986)
SP0249	清除事件存储器	组合仪表	911(996)/Boxster(986)
SP0250	启动组合仪表	组合仪表	911(996)/Boxster(986)
SP0251	事件	报警系统	911(996)/Boxster(986)
SP0252	清除事件存储器	报警系统	911(996)/Boxster(986)
SP0253	启动状态存储器	报警系统	911(996)/Boxster(986)
SP0254	清除启动状态存储器	报警系统	911(996)/Boxster(986)
SP0255	学习能力	报警系统	911(996)/Boxster(986)

SP0256	系统检查	报警系统	911(996)/Boxster(986)
SP0257	输入信号	报警系统	911(996)/Boxster(986)
SP0258	程序防盗码	发动机	911(996)/Boxster(986)
SP0259	学习能力	报警系统	卡雷拉GT
SP0260	输入信号	报警系统	卡雷拉GT
SP0261	学习能力	报警系统	GT2(996)
SP0262	输入信号	报警系统	GT2(996)
SP0263	学习能力	报警系统	GT3(996)
SP0264	输入信号	报警系统	GT3(996)
SP0265	事件	报警系统	GT3(996)
SP0266	清除事件存储器	报警系统	GT3(996)
SP0267	启动状态存储器	报警系统	GT3(996)
SP0268	清除启动状态存储器	报警系统	GT3(996)
SP0269	系统检查	报警系统	GT3(996)
SP0270	校准	驻车制动器	Boxster/Cayman(982)
SP0271	检查驻车制动器的基本设置	驻车制动器	Boxster/Cayman(982)
SP0272	蓄电池更换	网关	Boxster/Cayman(982)
SP0273	实际/指定的配置	网关	Boxster/Cayman(982)
SP0274	转向角传感器校准	方向盘电子元件	Boxster/Cayman(982)
SP0275	功能启动	方向盘电子元件	Boxster/Cayman(982)
SP0276	设置总里程	仪表	Boxster/Cayman(982)
SP0277	重置保养间隔	仪表	Boxster/Cayman(982)
SP0278	对制动器排气	PSM	Boxster/Cayman(982)
SP0279	滚动测试模式	PSM	Boxster/Cayman(982)
SP0280	传感器补偿	PSM	Boxster/Cayman(982)
SP0281	静态测试	PSM	Boxster/Cayman(982)
SP0282	系统测试：单元支座	水平控制/PASM	Boxster/Cayman(982)
SP0283	校准	水平控制/PASM	Boxster/Cayman(982)
SP0284	驱动链接测试：减震器阀	水平控制/PASM	Boxster/Cayman(982)
SP0285	匹配	发动机	Boxster/Cayman(982)
SP0286	系统测试	发动机	Boxster/Cayman(982)
SP0287	短期测试	发动机	Boxster/Cayman(982)
SP0288	删除自适应数据	发动机	Boxster/Cayman(982)
SP0289	就绪状态	发动机	Boxster/Cayman(982)

SP0290	首次启动	发动机	Boxster/Cayman(982)
SP0291	机油加注	发动机	Boxster/Cayman(982)
SP0292	乘客检测，更换/调试	安全气囊	Boxster/Cayman(982)
SP0293	锁	安全气囊	Boxster/Cayman(982)
SP0294	读取永久故障记忆	变速器控制	Boxster/Cayman(982)
SP0295	校准	变速器控制	Boxster/Cayman(982)
SP0296	机油加注	变速器控制	Boxster/Cayman(982)
SP0297	前桥主减速器更换	保时捷牵引力管理系统 (PTM)	Boxster/Cayman(982)
SP0298	部件更换	保时捷牵引力管理系统 (PTM)	Boxster/Cayman(982)
SP0299	功能启动	PCM/CDR	Boxster/Cayman(982)
SP0300	多媒体接口测试	PCM/CDR	Boxster/Cayman(982)
SP0301	确认更新	PCM/CDR	Boxster/Cayman(982)
SP0302	压缩机试车	空调	Boxster/Cayman(982)
SP0303	伺服电机设定	空调	Boxster/Cayman(982)
SP0304	启动钥匙保持电磁阀	前端电子设备	Boxster/Cayman(982)
SP0305	刮水角度自适应	前端电子设备	Boxster/Cayman(982)
SP0306	前照灯调试	前端电子设备	Boxster/Cayman(982)
SP0307	Kessy 功能分析	前端电子设备	Boxster/Cayman(982)
SP0308	滑动/举升式车顶标准化	后端电子设备	Boxster/Cayman(982)

特殊功能列表

编号	功能名称	系统名称	车型
SP0001	校准	驻车制动器	卡宴(2011年之后,92A)
SP0002	检查驻车制动器的基本设置	驻车制动器	卡宴(2011年之后,92A)
SP0003	蓄电池更换	网关	卡宴(2011年之后,92A)
SP0004	实际/指定的配置	网关	卡宴(2011年之后,92A)
SP0005	转向角传感器校准	方向盘电子设备	卡宴(2011年之后,92A)
SP0006	功能启动	方向盘电子设备	卡宴(2011年之后,92A)
SP0007	校准燃油油位传感器	仪表	卡宴(2011年之后,92A)
SP0008	设置总里程	仪表	卡宴(2011年之后,92A)
SP0009	重置保养间隔	仪表	卡宴(2011年之后,92A)
SP0010	读取警告记忆	仪表	卡宴(2011年之后,92A)
SP0011	将燃油油位传感器比较值保存到后端电子装置	仪表	卡宴(2011年之后,92A)
SP0012	从后端电子控制单元恢复油箱传感器校准值	仪表	卡宴(2011年之后,92A)
SP0013	对制动器排气	PSM	卡宴(2011年之后,92A)
SP0014	PSM 传感器校准	PSM	卡宴(2011年之后,92A)
SP0015	液压交换测试	PSM	卡宴(2011年之后,92A)
SP0016	泵测试	PSM	卡宴(2011年之后,92A)
SP0017	设定车轮传感器	轮胎压力监控 (TPM)	卡宴(2011年之后,92A)
SP0018	充装空气悬架系统/独立部件	水平控制/PASM	卡宴(2011年之后,92A)
SP0019	高度传感器系统部件测试	水平控制/PASM	卡宴(2011年之后,92A)
SP0020	高度传感器系统校准	水平控制/PASM	卡宴(2011年之后,92A)
SP0021	对整个空气悬架系统进行放气	水平控制/PASM	卡宴(2011年之后,92A)
SP0022	按桥逐个放气	水平控制/PASM	卡宴(2011年之后,92A)
SP0023	更换空气弹簧	水平控制/PASM	卡宴(2011年之后,92A)
SP0024	匹配	发动机	卡宴(2011年之后,92A)
SP0025	系统测试	发动机	卡宴(2011年之后,92A)
SP0026	删除自适应数据	发动机	卡宴(2011年之后,92A)
SP0027	就绪状态	发动机	卡宴(2011年之后,92A)
SP0028	首次启动	发动机	卡宴(2011年之后,92A)
SP0029	对燃油系统进行排气	发动机	卡宴(2011年之后,92A)
SP0030	柴油微粒过滤器再生	发动机	卡宴(2011年之后,92A)

SP0031	在DME中采用气缸组1柴油微粒过滤器里程	发动机	卡宴(2011年之后,92A)
SP0032	在DME中采用气缸组2柴油微粒过滤器里程	发动机	卡宴(2011年之后,92A)
SP0033	废气在循环测试	发动机	卡宴(2011年之后,92A)
SP0034	涡轮增压器测试	发动机	卡宴(2011年之后,92A)
SP0035	读取警告信息的原因	发动机	卡宴(2011年之后,92A)
SP0036	油箱泄漏诊断	发动机	卡宴(2011年之后,92A)
SP0037	校准座椅占用检测	安全气囊	卡宴(2011年之后,92A)
SP0038	锁	安全气囊	卡宴(2011年之后,92A)
SP0039	高压蓄电池正在充电	高压蓄电池	卡宴(2011年之后,92A)
SP0040	蓄电池分类	高压蓄电池	卡宴(2011年之后,92A)
SP0041	AM场强	PCM/CDR	卡宴(2011年之后,92A)
SP0042	FM场强	PCM/CDR	卡宴(2011年之后,92A)
SP0043	当前FM场强	PCM/CDR	卡宴(2011年之后,92A)
SP0044	功能启动	PCM/CDR	卡宴(2011年之后,92A)
SP0045	PCM自检	PCM/CDR	卡宴(2011年之后,92A)
SP0046	确认更新	PCM/CDR	卡宴(2011年之后,92A)
SP0047	设定: LIN自动寻址	空调	卡宴(2011年之后,92A)
SP0048	设定LIN伺服电机限位	空调	卡宴(2011年之后,92A)
SP0049	压力传感器校准	PDCC	卡宴(2011年之后,92A)
SP0050	阀启动	PDCC	卡宴(2011年之后,92A)
SP0051	前照灯光束调节校准	前端电子设备	卡宴(2011年之后,92A)
SP0052	转向柱调节校正运行	前端电子设备	卡宴(2011年之后,92A)
SP0053	Kessy 功能分析	前端电子设备	卡宴(2011年之后,92A)
SP0054	滑动天窗/全景式天窗标准化	后端电子设备	卡宴(2011年之后,92A)
SP0055	同步测试	左侧/中央前照灯	卡宴(2011年之后,92A)
SP0056	前照灯光束调节校准	左侧/中央前照灯	卡宴(2011年之后,92A)
SP0057	前照灯调节	左侧/中央前照灯	卡宴(2011年之后,92A)
SP0058	前照灯光束调节校准	右大灯	卡宴(2011年之后,92A)
SP0059	前照灯调节	右大灯	卡宴(2011年之后,92A)
SP0060	变速箱机油保养	全轮驱动	卡宴(2011年之后,92A)
SP0061	校准	后盖	卡宴(2011年之后,92A)
SP0062	校准	驻车制动器	帕拉梅拉
SP0063	检查驻车制动器的基本设置	驻车制动器	帕拉梅拉
SP0064	蓄电池更换	网关	帕拉梅拉

SP0065	实际/指定的配置	网关	帕拉梅拉
SP0066	转向角传感器校准	方向盘电子设备	帕拉梅拉
SP0067	功能启动	方向盘电子设备	帕拉梅拉
SP0068	校准燃油油位传感器	仪表	帕拉梅拉
SP0069	设置总里程	仪表	帕拉梅拉
SP0070	重置保养间隔	仪表	帕拉梅拉
SP0071	显示警告事件记忆并在必要时将其清除	仪表	帕拉梅拉
SP0072	将燃油油位传感器比较值保存到后端电子装置	仪表	帕拉梅拉
SP0073	从后端电子控制单元恢复油箱传感器校准值	仪表	帕拉梅拉
SP0074	对制动器排气	PSM	帕拉梅拉
SP0075	组合传感器校准	PSM	帕拉梅拉
SP0076	滚动测试模式	PSM	帕拉梅拉
SP0077	速度传感器测试	PSM	帕拉梅拉
SP0078	静态测试	PSM	帕拉梅拉
SP0079	设定车轮传感器	轮胎压力监控 (TPM)	帕拉梅拉
SP0080	高度传感器系统部件测试	水平控制/PASM	帕拉梅拉
SP0081	高度传感器系统校准	水平控制/PASM	帕拉梅拉
SP0082	更换几个部件或更换蓄压器	水平控制/PASM	帕拉梅拉
SP0083	更换空气弹簧	水平控制/PASM	帕拉梅拉
SP0084	匹配	发动机	帕拉梅拉
SP0085	系统测试	发动机	帕拉梅拉
SP0086	删除自适应数据	发动机	帕拉梅拉
SP0087	就绪状态	发动机	帕拉梅拉
SP0088	首次启动	发动机	帕拉梅拉
SP0089	读取永久故障记忆	发动机	帕拉梅拉
SP0090	读取警告信息的原因	发动机	帕拉梅拉
SP0091	油箱泄漏诊断	发动机	帕拉梅拉
SP0092	对燃油系统进行排气	发动机	帕拉梅拉
SP0093	柴油微粒过滤器再生	发动机	帕拉梅拉
SP0094	在DME中采用气缸组1柴油微粒过滤器里程	发动机	帕拉梅拉
SP0095	废气在循环测试	发动机	帕拉梅拉
SP0096	涡轮增压器测试	发动机	帕拉梅拉
SP0097	读取永久故障记忆	变速器控制	帕拉梅拉

SP0098	蓄电池分类	高压蓄电池	帕拉梅拉
SP0099	高压蓄电池正在充电	高压蓄电池	帕拉梅拉
SP0100	设定：LIN自动寻址	空调	帕拉梅拉
SP0101	针对LIN控制电机的测量运行	空调	帕拉梅拉
SP0102	压力传感器校准	PDCC	帕拉梅拉
SP0103	阀启动	PDCC	帕拉梅拉
SP0104	HBA校准	前端电子设备	帕拉梅拉
SP0105	转向柱调节校正运行	前端电子设备	帕拉梅拉
SP0106	显示中控锁历史记录	前端电子设备	帕拉梅拉
SP0107	显示伺服电子系统紧急操作计数器	前端电子设备	帕拉梅拉
SP0108	前照灯调节	前端电子设备	帕拉梅拉
SP0109	Kessy功能分析	前端电子设备	帕拉梅拉
SP0110	滑动天窗/全景式天窗标准化	后端电子设备	帕拉梅拉
SP0111	显示防盗报警系统的历史记录存储器	后端电子设备	帕拉梅拉
SP0112	前照灯调节	左侧/中央前照灯	帕拉梅拉
SP0113	前照灯调节	右大灯	帕拉梅拉
SP0114	校准	后盖	帕拉梅拉
SP0115	组件位置	驻车制动器	Macan
SP0116	蓄电池更换	网关	Macan
SP0117	实际/指定的配置	网关	Macan
SP0118	转向角传感器校准	方向盘电子设备	Macan
SP0119	功能启动	方向盘电子设备	Macan
SP0120	设置总里程	仪表	Macan
SP0121	重置保养间隔	仪表	Macan
SP0122	读取警告记忆	仪表	Macan
SP0123	油箱校准	仪表	Macan
SP0124	对制动器排气	PSM	Macan
SP0125	PSM传感器校准	PSM	Macan
SP0126	液压交换测试	PSM	Macan
SP0127	泵测试	PSM	Macan
SP0128	高度传感器系统部件测试	水平控制/PASM	Macan
SP0129	高度传感器系统校准	水平控制/PASM	Macan
SP0130	对整个空气悬架系统进行放气	水平控制/PASM	Macan
SP0131	更换空气弹簧	水平控制/PASM	Macan

SP0132	对空气悬架系统充气	水平控制/PASM	Macan
SP0133	匹配	发动机	Macan
SP0134	系统测试	发动机	Macan
SP0135	删除自适应数据	发动机	Macan
SP0136	就绪状态	发动机	Macan
SP0137	首次启动	发动机	Macan
SP0138	微粒过滤器再生	发动机	Macan
SP0139	在DME中采用气缸组1柴油微粒过滤器里程	发动机	Macan
SP0140	涡轮增压器测试	发动机	Macan
SP0141	校准乘客检测	安全气囊	Macan
SP0142	锁	安全气囊	Macan
SP0143	设定：LIN自动寻址	空调	Macan
SP0144	设定LIN伺服电机限位	空调	Macan
SP0145	校准	电动转向	Macan
SP0146	前照灯光束调节校准	前端电子设备	Macan
SP0147	转向柱调节校正运行	前端电子设备	Macan
SP0148	Kessy 功能分析	前端电子设备	Macan
SP0149	滑动天窗/全景式天窗标准化	后端电子设备	Macan
SP0150	校准后盖	后盖	Macan
SP0151	变速箱机油保养	四轮驱动	Macan
SP0152	校准	驻车制动器	911(991)
SP0153	检查驻车制动器的基本设置	驻车制动器	911(991)
SP0154	蓄电池更换	网关	911(991)
SP0155	实际/指定的配置	网关	911(991)
SP0156	转向角传感器校准	方向盘电子元件	911(991)
SP0157	功能启动	方向盘电子元件	911(991)
SP0158	设置总里程	仪表	911(991)
SP0159	重置保养间隔	仪表	911(991)
SP0160	对制动器排气	PSM	911(991)
SP0161	滚动测试模式	PSM	911(991)
SP0162	传感器补偿	PSM	911(991)
SP0163	静态测试	PSM	911(991)
SP0164	系统测试：单元支座	水平控制/PASM	911(991)
SP0165	校准	水平控制/PASM	911(991)
SP0166	驱动链接测试：减震器阀	水平控制/PASM	911(991)

SP0167	匹配	发动机	911(991)
SP0168	系统测试	发动机	911(991)
SP0169	删除自适应数据	发动机	911(991)
SP0170	就绪状态	发动机	911(991)
SP0171	首次启动	发动机	911(991)
SP0172	乘客检测，更换/调试	安全气囊	911(991)
SP0173	读取永久故障记忆	变速器控制	911(991)
SP0174	机油加注	变速器控制	911(991)
SP0175	前桥主减速器更换	保时捷牵引力管理系统 (PTM)	911(991)
SP0176	部件更换	保时捷牵引力管理系统 (PTM)	911(991)
SP0177	功能启动	PCM/CDR	911(991)
SP0178	多媒体接口测试	PCM/CDR	911(991)
SP0179	确认更新	PCM/CDR	911(991)
SP0180	压缩机试车	空调	911(991)
SP0181	伺服电机设定	空调	911(991)
SP0182	压力传感器校准	PDCC	911(991)
SP0183	阀启动	PDCC	911(991)
SP0184	启动钥匙保持电磁阀	前端电子设备	911(991)
SP0185	刮水角度自适应	前端电子设备	911(991)
SP0186	前照灯调节	前端电子设备	911(991)
SP0187	Kessy 功能分析	前端电子设备	911(991)
SP0188	滑动/举升式车顶标准化	后端电子设备	911(991)
SP0189	油箱校准	仪表	911(997)/Boxster(987)
SP0190	机油更换	仪表	911(997)/Boxster(987)
SP0191	增加总里程	仪表	911(997)/Boxster(987)
SP0192	设置保养间隔	仪表	911(997)/Boxster(987)
SP0193	机油油位	仪表	911(997)/Boxster(987)
SP0194	机油探头触点的电压差	仪表	911(997)/Boxster(987)
SP0195	网关安装的部件列表	网关	911(997)/Boxster(987)
SP0196	休眠模式	网关	911(997)/Boxster(987)
SP0197	单线测试	网关	911(997)/Boxster(987)
SP0198	唤醒监护	网关	911(997)/Boxster(987)
SP0199	持续故障记忆	发动机	911(997)/Boxster(987)

SP0200	程序防盗码	发动机	911(997)/Boxster(987)
SP0201	清除自适应值	发动机	911(997)/Boxster(987)
SP0202	静态测试	PSM	911(997)/Boxster(987)
SP0203	放气	PSM	911(997)/Boxster(987)
SP0204	速度传感器测试	PSM	911(997)/Boxster(987)
SP0205	交换测试	PSM	911(997)/Boxster(987)
SP0206	系统自适应	轮胎压力监控 (TPM)	911(997)/Boxster(987)
SP0207	油液加注模式	PDK 波箱	911(997)/Boxster(987)
SP0208	ELV识别	PAS	911(997)/Boxster(987)
SP0209	设定控制单元	PAS	911(997)/Boxster(987)
SP0210	设定电子转向柱锁	PAS	911(997)/Boxster(987)
SP0211	读取碰撞数据	安全气囊	911(997)/Boxster(987)
SP0212	读取系统时间和AWS状态	安全气囊	911(997)/Boxster(987)
SP0213	系统测试	安全气囊	911(997)/Boxster(987)
SP0214	校准	AWS	911(997)/Boxster(987)
SP0215	设定传感器	AWS	911(997)/Boxster(987)
SP0216	系统检查	空调	911(997)/Boxster(987)
SP0217	光学功率测试	PCM	911(997)/Boxster(987)
SP0218	MOST系统测试	PCM	911(997)/Boxster(987)
SP0219	实际配置和标称配置	PCM	911(997)/Boxster(987)
SP0220	显示/重置MOST环中的计数器	PCM	911(997)/Boxster(987)
SP0221	键盘测试	PCM	911(997)/Boxster(987)
SP0222	场强测试	PCM	911(997)/Boxster(987)
SP0223	FM磁场强度	PCM	911(997)/Boxster(987)
SP0224	自检	PCM	911(997)/Boxster(987)
SP0225	天线线束检查	电视调节器	911(997)/Boxster(987)
SP0226	音频和视频线束检查	电视调节器	911(997)/Boxster(987)
SP0227	校准	车顶	911(997)/Boxster(987)
SP0228	启动状态存储器	后端电子系统	911(997)/Boxster(987)
SP0229	报警事件存储器	后端电子系统	911(997)/Boxster(987)
SP0230	校准	左侧前照灯控制单元	卡宴(2010年之前,9PA)
SP0231	复位	左侧前照灯控制单元	卡宴(2010年之前,9PA)
SP0232	reset dipped beam values	左侧前照灯控制单元	卡宴(2010年之前,9PA)
SP0233	reset high beam values	左侧前照灯控制单元	卡宴(2010年之前,9PA)
SP0234	reset static cornering light values	左侧前照灯控制单元	卡宴(2010年之前,9PA)

SP0235	system exchange	左侧前照灯控制单元	卡宴(2010年之前,9PA)
SP0236	AHBA校准	左侧前照灯控制单元	卡宴(2010年之前,9PA)
SP0237	复位	右侧前照灯控制单元	卡宴(2010年之前,9PA)
SP0238	同步测试	右侧前照灯控制单元	卡宴(2010年之前,9PA)
SP0239	校准	水平控制	卡宴(2010年之前,9PA)
SP0240	系统自适应	胎压监控系统	卡宴(2010年之前,9PA)
SP0241	写入轮组	胎压监控系统	卡宴(2010年之前,9PA)
SP0242	校准	左大灯	卡宴(2010年之前,9PA)
SP0243	校准	右大灯	卡宴(2010年之前,9PA)
SP0244	静态测试	稳定系统(防抱死)	911(996)/Boxster(986)
SP0245	重置油箱校准	组合仪表	911(996)/Boxster(986)
SP0246	油箱校准	组合仪表	911(996)/Boxster(986)
SP0247	总里程	组合仪表	911(996)/Boxster(986)
SP0248	事件	组合仪表	911(996)/Boxster(986)
SP0249	清除事件存储器	组合仪表	911(996)/Boxster(986)
SP0250	启动组合仪表	组合仪表	911(996)/Boxster(986)
SP0251	事件	报警系统	911(996)/Boxster(986)
SP0252	清除事件存储器	报警系统	911(996)/Boxster(986)
SP0253	启动状态存储器	报警系统	911(996)/Boxster(986)
SP0254	清除启动状态存储器	报警系统	911(996)/Boxster(986)
SP0255	学习能力	报警系统	911(996)/Boxster(986)
SP0256	系统检查	报警系统	911(996)/Boxster(986)
SP0257	输入信号	报警系统	911(996)/Boxster(986)
SP0258	程序防盗码	发动机	911(996)/Boxster(986)
SP0259	学习能力	报警系统	卡雷拉GT
SP0260	输入信号	报警系统	卡雷拉GT
SP0261	学习能力	报警系统	GT2(996)
SP0262	输入信号	报警系统	GT2(996)
SP0263	学习能力	报警系统	GT3(996)
SP0264	输入信号	报警系统	GT3(996)
SP0265	事件	报警系统	GT3(996)
SP0266	清除事件存储器	报警系统	GT3(996)
SP0267	启动状态存储器	报警系统	GT3(996)
SP0268	清除启动状态存储器	报警系统	GT3(996)
SP0269	系统检查	报警系统	GT3(996)

SP0270	校准	驻车制动器	Boxster/Cayman(982)
SP0271	检查驻车制动器的基本设置	驻车制动器	Boxster/Cayman(982)
SP0272	蓄电池更换	网关	Boxster/Cayman(982)
SP0273	实际/指定的配置	网关	Boxster/Cayman(982)
SP0274	转向角传感器校准	方向盘电子元件	Boxster/Cayman(982)
SP0275	功能启动	方向盘电子元件	Boxster/Cayman(982)
SP0276	设置总里程	仪表	Boxster/Cayman(982)
SP0277	重置保养间隔	仪表	Boxster/Cayman(982)
SP0278	对制动器排气	PSM	Boxster/Cayman(982)
SP0279	滚动测试模式	PSM	Boxster/Cayman(982)
SP0280	传感器补偿	PSM	Boxster/Cayman(982)
SP0281	静态测试	PSM	Boxster/Cayman(982)
SP0282	系统测试：单元支座	水平控制/PASM	Boxster/Cayman(982)
SP0283	校准	水平控制/PASM	Boxster/Cayman(982)
SP0284	驱动链接测试：减震器阀	水平控制/PASM	Boxster/Cayman(982)
SP0285	匹配	发动机	Boxster/Cayman(982)
SP0286	系统测试	发动机	Boxster/Cayman(982)
SP0287	短期测试	发动机	Boxster/Cayman(982)
SP0288	删除自适应数据	发动机	Boxster/Cayman(982)
SP0289	就绪状态	发动机	Boxster/Cayman(982)
SP0290	首次启动	发动机	Boxster/Cayman(982)
SP0291	机油加注	发动机	Boxster/Cayman(982)
SP0292	乘客检测，更换/调试	安全气囊	Boxster/Cayman(982)
SP0293	锁	安全气囊	Boxster/Cayman(982)
SP0294	读取永久故障记忆	变速器控制	Boxster/Cayman(982)
SP0295	校准	变速器控制	Boxster/Cayman(982)
SP0296	机油加注	变速器控制	Boxster/Cayman(982)
SP0297	前桥主减速器更换	保时捷牵引力管理系统 (PTM)	Boxster/Cayman(982)
SP0298	部件更换	保时捷牵引力管理系统 (PTM)	Boxster/Cayman(982)
SP0299	功能启动	PCM/CDR	Boxster/Cayman(982)
SP0300	多媒体接口测试	PCM/CDR	Boxster/Cayman(982)
SP0301	确认更新	PCM/CDR	Boxster/Cayman(982)
SP0302	压缩机试车	空调	Boxster/Cayman(982)

SP0303	伺服电机设定	空调	Boxster/Cayman(982)
SP0304	启动钥匙保持电磁阀	前端电子设备	Boxster/Cayman(982)
SP0305	刮水角度自适应	前端电子设备	Boxster/Cayman(982)
SP0306	前照灯调试	前端电子设备	Boxster/Cayman(982)
SP0307	Kessy 功能分析	前端电子设备	Boxster/Cayman(982)
SP0308	滑动/举升式车顶标准化	后端电子设备	Boxster/Cayman(982)

XTOOL