



深圳市朗仁科技有限公司

Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

沃尔沃功能表 V11.80

提示及说明:

- * 表示此功能为新增功能.
- √ 表示此功能支持。
- 表示此功能不支持。
- ※ 表示此功能部分支持。

车型（系列）	车型名称	年份	系统名称	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	特殊功能
XC系列	XC90(新款)	2020	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0001,S0002,S0003,S0004,S0005,S0006,S0007,S0008
XC系列	XC90(新款)	2020	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√		S0009,S0010,S0011,S0012
XC系列	XC90(新款)	2020	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√	√	S0013
XC系列	XC90(新款)	2020	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0014
XC系列	XC90(新款)	2020	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	S0015,S0016,S0017
XC系列	XC90(新款)	2020	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√		S0018,S0019
XC系列	XC90(新款)	2020	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√		S0020,S0021
XC系列	XC90(新款)	2020	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0022
XC系列	XC90(新款)	2020	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0022
XC系列	XC90(新款)	2020	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2020	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		S0023,S0024
XC系列	XC90(新款)	2020	电视模块 (TVM)	√	√	√			
XC系列	XC90(新款)	2020	附加网关单元 (AGU)	√	√	√			
XC系列	XC90(新款)	2020	变频器电动后轴驱动模块 (IEM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2020	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	√	√	√			
XC系列	XC90(新款)	2020	悬挂模块 (SUM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2020	变频发电机模块 (IGM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2020	OBDF防火墙模块 (OFM)	√					
XC系列	XC90(新款)	2020	电子档位选择器模块 (EGSM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2020	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90(新款)	2020	动力转向控制模块 (PSCM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2020	广角视觉模块 (WAM)	√	√	√	√		S0025
XC系列	XC90(新款)	2020	信息娱乐主机 (IHU)	√	√	√	√	√	S0026,S0027,S0028
XC系列	XC90(新款)	2020	板载式充电器模块 (OBC)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2020	音频模块 (AUD)	√	√	√	√		S0029
XC系列	XC90(新款)	2020	蓄电池能源管理模块 (BECM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2020	主动式安全网域主机 (ASDM)	√	√	√	√		S0030
XC系列	XC90(新款)	2020	左侧障碍检测控制模块 (SODL)	√	√	√	√		S0031,S0032
XC系列	XC90(新款)	2020	右侧障碍检测控制模块 (SODR)	√	√	√	√		S0031,S0032

XC系列	XC90(新款)	2020	头顶控制台模块(OHC)	√					
XC系列	XC90(新款)	2020	车辆动态网域主机(VDDM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2020	变速箱制动器控制模块(TACM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2020	车辆连线模块(VCM)	√	√	√	√	√	S0033,S0034
XC系列	XC90(新款)	2020	乘客电动座椅模块(PSMP)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2020	驾驶座电动座椅模块(PSMD)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2020	约束模块左侧(RML)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2020	约束模块右侧(RMR)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2020	尾门动力操作模块(POT)	√	√	√	√		S0035,S0036
XC系列	XC90(新款)	2020	外装声音模块(ESM)	√	√	√			
XC系列	XC90(新款)	2020	转向柱锁模块(SCL)	√	√	√			
XC系列	XC90(新款)	2020	抬头显示器模块(HUD)	√					
XC系列	XC90(新款)	2020	方向盘模块(SWM)	√					
XC系列	XC90(新款)	2020	中央控制台显示器(CCD)	√					
XC系列	XC90(新款)	2020	蓄电池监测模块(BMS)	√					
XC系列	XC90(新款)	2020	变速杆模块(GSM)	√					
XC系列	XC90(新款)	2020	车内动作传感器(IMS)	√					
XC系列	XC90(新款)	2020	备用蓄电池发声器(BBS)	√					
XC系列	XC90(新款)	2020	氮氧化物减少控制模块(NRCM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2020	左侧大灯控制模块(HCML)	√	√	√			
XC系列	XC90(新款)	2020	右侧大灯控制模块(HCMR)	√	√	√			
XC系列	XC90(新款)	2020	防抱死刹车系统2(ABS2)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2020	车辆运算单元1(VCU1)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2019	汽油发动机模块(ECM)	√	√	√	√	√	S0001,S0002,S0003,S0004,S0005,S0006,S0007,S0008
XC系列	XC90(新款)	2019	自动变速箱控制模块(TCM)	√	√	√	√		S0009,S0010,S0011,S0012
XC系列	XC90(新款)	2019	防抱死刹车模块(ABS)	√	√	√	√	√	S0013
XC系列	XC90(新款)	2019	安全气囊(SRS)	√	√	√	√		S0014
XC系列	XC90(新款)	2019	中央电子模块(CEM)	√	√	√	√	√	S0015,S0016,S0017
XC系列	XC90(新款)	2019	空调控制模块(CCM)	√	√	√	√		S0018,S0019
XC系列	XC90(新款)	2019	驾驶员资讯模块(DIM)	√	√	√	√		S0020,S0021
XC系列	XC90(新款)	2019	乘客车门模块(PDM)	√	√	√	√	√	S0022
XC系列	XC90(新款)	2019	驾驶员车门模块(DDM)	√	√	√	√	√	S0022
XC系列	XC90(新款)	2019	方向盘转角传感器模块(SAS)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2019	差速器电子模块(DEM)	√	√	√	√		S0023,S0024
XC系列	XC90(新款)	2019	电视模块(TVM)	√	√	√			
XC系列	XC90(新款)	2019	附加网关单元(AGU)	√	√	√			
XC系列	XC90(新款)	2019	变频器电动后轴驱动模块(IEM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2019	驻车辅助摄像头模块(PAC)	√	√	√			
XC系列	XC90(新款)	2019	悬挂模块(SUM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2019	变频发电机模块(IGM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2019	OBD防火墙模块(OFM)	√					
XC系列	XC90(新款)	2019	电子档位选择器模块(EGSM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2019	挂车模块(TRM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90(新款)	2019	动力转向控制模块(PSCM)	√	√	√	√		

XC系列	XC90(新款)	2019	广角视觉模块(WAM)	√	√	√	√		S0025
XC系列	XC90(新款)	2019	信息娱乐主机(IHU)	√	√	√	√	√	S0026,S0027,S0028
XC系列	XC90(新款)	2019	板载式充电器模块(OBC)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2019	音频模块(AUD)	√	√	√	√		S0029
XC系列	XC90(新款)	2019	蓄电池能源管理模块(BECM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2019	主动式安全网域主机(ASDM)	√	√	√	√		S0030
XC系列	XC90(新款)	2019	左侧障碍检测控制模块(SODL)	√	√	√	√		S0031,S0032
XC系列	XC90(新款)	2019	右侧障碍检测控制模块(SODR)	√	√	√	√		S0031,S0032
XC系列	XC90(新款)	2019	头顶控制台模块(OHC)	√					
XC系列	XC90(新款)	2019	车辆动态网域主机(VDDM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2019	变速箱制动器控制模块(TACM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2019	车辆连线模块(VCM)	√	√	√	√	√	S0033,S0034
XC系列	XC90(新款)	2019	乘客电动座椅模块(PSMP)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2019	驾驶座电动座椅模块(PSMD)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2019	约束模块左侧(RML)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2019	约束模块右侧(RMR)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2019	尾门动力操作模块(POT)	√	√	√	√		S0035,S0036
XC系列	XC90(新款)	2019	外装声音模块(ESM)	√	√	√			
XC系列	XC90(新款)	2019	转向柱锁模块(SCL)	√	√	√			
XC系列	XC90(新款)	2019	抬头显示器模块(HUD)	√					
XC系列	XC90(新款)	2019	方向盘模块(SWM)	√					
XC系列	XC90(新款)	2019	中央控制台显示器(CCD)	√					
XC系列	XC90(新款)	2019	蓄电池监测模块(BMS)	√					
XC系列	XC90(新款)	2019	变速杆模块(GSM)	√					
XC系列	XC90(新款)	2019	车内动作传感器(IMS)	√					
XC系列	XC90(新款)	2019	备用蓄电池发声器(BBS)	√					
XC系列	XC90(新款)	2019	氮氧化物减少控制模块(NRCM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2019	左侧大灯控制模块(HCLM)	√	√	√			
XC系列	XC90(新款)	2019	右侧大灯控制模块(HCMR)	√	√	√			
XC系列	XC90(新款)	2018	汽油发动机模块(ECM)	√	√	√	√	√	S0001,S0002,S0003,S0004,S0005,S0006,S0007,S0008
XC系列	XC90(新款)	2018	自动变速箱控制模块(TCM)	√	√	√	√		S0009,S0010,S0011,S0012
XC系列	XC90(新款)	2018	防抱死刹车模块(ABS)	√	√	√	√	√	S0013
XC系列	XC90(新款)	2018	安全气囊(SRS)	√	√	√	√		S0014
XC系列	XC90(新款)	2018	中央电子模块(CEM)	√	√	√	√	√	S0015,S0016,S0017
XC系列	XC90(新款)	2018	空调控制模块(CCM)	√	√	√	√		S0018,S0019
XC系列	XC90(新款)	2018	驾驶员资讯模块(DIM)	√	√	√	√		S0020,S0021
XC系列	XC90(新款)	2018	乘客车门模块(PDM)	√	√	√	√	√	S0022
XC系列	XC90(新款)	2018	驾驶员车门模块(DDM)	√	√	√	√	√	S0022
XC系列	XC90(新款)	2018	方向盘转角传感器模块(SAS)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2018	差速器电子模块(DEM)	√	√	√	√		S0023,S0024
XC系列	XC90(新款)	2018	电视模块(TVM)	√	√	√			
XC系列	XC90(新款)	2018	附加网关单元(AGU)	√	√	√			
XC系列	XC90(新款)	2018	变频器电动后轴驱动模块(IEM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2018	驻车辅助摄像头模块(PAC)	√	√	√			

XC系列	XC90(新款)	2018	悬挂模块(SUM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2018	变频发电机模块(IGM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2018	泊车辅助模块(PAM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2018	电子档位选择器模块(EGSM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2018	挂车模块(TRM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90(新款)	2018	动力转向控制模块(PSCM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2018	广角视觉模块(WAM)	√	√	√	√		S0025
XC系列	XC90(新款)	2018	信息娱乐主机(IHU)	√	√	√	√	√	S0026,S0027,S0028
XC系列	XC90(新款)	2018	板载式充电器模块(OBC)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2018	音频模块(AUD)	√	√	√	√		S0029
XC系列	XC90(新款)	2018	蓄电池能源管理模块(BECM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2018	主动式安全网域主机(ASDM)	√	√	√	√		S0030
XC系列	XC90(新款)	2018	左侧障碍检测控制模块(SODL)	√	√	√	√		S0031,S0032
XC系列	XC90(新款)	2018	右侧障碍检测控制模块(SODR)	√	√	√	√		S0031,S0032
XC系列	XC90(新款)	2018	头顶控制台模块(OHC)	√					
XC系列	XC90(新款)	2018	车辆动态网域主机(VDDM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2018	变速箱制动器控制模块(TACM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2018	车辆连线模块(VCM)	√	√	√	√	√	S0033,S0034
XC系列	XC90(新款)	2018	乘客电动座椅模块(PSMP)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2018	驾驶座电动座椅模块(PSMD)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2018	约束模块左侧(RML)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2018	约束模块右侧(RMR)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2018	尾门动力操作模块(POT)	√	√	√	√		S0035,S0036
XC系列	XC90(新款)	2018	外装声音模块(ESM)	√	√	√			
XC系列	XC90(新款)	2018	转向柱锁模块(SCL)	√	√	√			
XC系列	XC90(新款)	2018	抬头显示器模块(HUD)	√					
XC系列	XC90(新款)	2018	方向盘模块(SWM)	√					
XC系列	XC90(新款)	2018	中央控制台显示器(CCD)	√					
XC系列	XC90(新款)	2018	蓄电池监测模块(BMS)	√					
XC系列	XC90(新款)	2018	变速杆模块(GSM)	√					
XC系列	XC90(新款)	2018	车内动作传感器(IMS)	√					
XC系列	XC90(新款)	2018	备用蓄电池发声器(BBS)	√					
XC系列	XC90(新款)	2017	汽油发动机模块(ECM)	√	√	√	√	√	S0001,S0002,S0003,S0004,S0005,S0006,S0007,S0008
XC系列	XC90(新款)	2017	自动变速箱控制模块(TCM)	√	√	√	√		S0009,S0010,S0011,S0012
XC系列	XC90(新款)	2017	防抱死刹车模块(ABS)	√	√	√	√	√	S0013
XC系列	XC90(新款)	2017	安全气囊(SRS)	√	√	√	√		S0014
XC系列	XC90(新款)	2017	中央电子模块(CEM)	√	√	√	√	√	S0015,S0016,S0017
XC系列	XC90(新款)	2017	空调控制模块(CCM)	√	√	√	√		S0018,S0019
XC系列	XC90(新款)	2017	驾驶员资讯模块(DIM)	√	√	√	√		S0020,S0021
XC系列	XC90(新款)	2017	乘客车门模块(PDM)	√	√	√	√	√	S0022
XC系列	XC90(新款)	2017	驾驶员车门模块(DDM)	√	√	√	√	√	S0022
XC系列	XC90(新款)	2017	方向盘转角传感器模块(SAS)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2017	差速器电子模块(DEM)	√	√	√	√		S0023,S0024
XC系列	XC90(新款)	2017	电视模块(TVM)	√	√	√			

XC系列	XC90(新款)	2017	附加网关单元 (AGU)	✓	✓	✓			
XC系列	XC90(新款)	2017	变频器电动后轴驱动模块 (IEM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90(新款)	2017	车用信息通讯模块 (TEM)	✓	✓	✓	✓		S0037
XC系列	XC90(新款)	2017	悬挂模块 (SUM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90(新款)	2017	变频发电机模块 (IGM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90(新款)	2017	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90(新款)	2017	电子档位选择器模块 (EGSM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90(新款)	2017	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC90(新款)	2017	动力转向控制模块 (PSCM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90(新款)	2017	广角视觉模块 (WAM)	✓	✓	✓	✓		S0025
XC系列	XC90(新款)	2017	信息娱乐主机 (IHU)	✓	✓	✓	✓	✓	S0026,S0027,S0028
XC系列	XC90(新款)	2017	板载式充电器模块 (OBC)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90(新款)	2017	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓	✓		S0029
XC系列	XC90(新款)	2017	蓄电池能源管理模块 (BECM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90(新款)	2017	主动式安全网域主机 (ASDM)	✓	✓	✓	✓		S0030
XC系列	XC90(新款)	2017	左侧障碍检测控制模块 (SODL)	✓	✓	✓	✓		S0031,S0032
XC系列	XC90(新款)	2017	右侧障碍检测控制模块 (SODR)	✓	✓	✓	✓		S0031,S0032
XC系列	XC90(新款)	2017	头顶控制台模块 (OHC)	✓					
XC系列	XC90(新款)	2017	车辆动态网域主机 (VDDM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90(新款)	2017	变速箱制动器控制模块 (TACM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90(新款)	2017	车辆连线模块 (VCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0033,S0034
XC系列	XC90(新款)	2017	乘客电动座椅模块 (PSMP)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90(新款)	2017	驾驶座电动座椅模块 (PSMD)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90(新款)	2017	约束模块左侧 (RML)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90(新款)	2017	约束模块右侧 (RMR)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90(新款)	2017	尾门动力操作模块 (POT)	✓	✓	✓	✓		S0035,S0036
XC系列	XC90(新款)	2017	外装声音模块 (ESM)	✓	✓	✓			
XC系列	XC90(新款)	2017	转向柱锁模块 (SCL)	✓	✓	✓			
XC系列	XC90(新款)	2017	抬头显示器模块 (HUD)	✓					
XC系列	XC90(新款)	2017	方向盘模块 (SWM)	✓					
XC系列	XC90(新款)	2017	中央控制台显示器 (CCD)	✓					
XC系列	XC90(新款)	2017	蓄电池监测模块 (BMS)	✓					
XC系列	XC90(新款)	2017	变速杆模块 (GSM)	✓					
XC系列	XC90(新款)	2017	车内动作传感器 (IMS)	✓					
XC系列	XC90(新款)	2017	备用蓄电池发声器 (BBS)	✓					
XC系列	XC90(新款)	2017	自动发动机固定模块 (AEEM)	✓					
XC系列	XC90(新款)	2016	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0001,S0002,S0003,S0004,S0005,S0006,S0007,S0008
XC系列	XC90(新款)	2016	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓		S0009,S0010,S0011,S0012
XC系列	XC90(新款)	2016	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0013
XC系列	XC90(新款)	2016	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0014
XC系列	XC90(新款)	2016	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0015,S0016,S0017
XC系列	XC90(新款)	2016	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓		S0020,S0021

XC系列	XC90(新款)	2016	蓄电池能源管理模块(BECM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2016	主动式安全网域主机(ASDM)	√	√	√	√		S0030
XC系列	XC90(新款)	2016	空调控制模块(CCM)	√	√	√	√		S0018,S0019
XC系列	XC90(新款)	2016	乘客车门模块(PDM)	√	√	√	√	√	S0022
XC系列	XC90(新款)	2016	驾驶员车门模块(DDM)	√	√	√	√	√	S0022
XC系列	XC90(新款)	2016	方向盘转角传感器模块(SAS)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2016	差速器电子模块(DEM)	√	√	√	√		S0023,S0024
XC系列	XC90(新款)	2016	电视模块(TVM)	√	√	√			
XC系列	XC90(新款)	2016	附加网关单元(AGU)	√	√	√			
XC系列	XC90(新款)	2016	变频器电动后轴驱动模块(IEM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2016	车用信息通讯模块(TEM)	√	√	√	√		S0037
XC系列	XC90(新款)	2016	悬挂模块(SUM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2016	变频发电机模块(IGM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2016	泊车辅助模块(PAM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2016	电子档位选择器模块(EGSM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2016	挂车模块(TRM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90(新款)	2016	动力转向控制模块(PSCM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2016	广角视觉模块(WAM)	√	√	√	√		S0025
XC系列	XC90(新款)	2016	信息娱乐主机(IHU)	√	√	√	√	√	S0026,S0027,S0028
XC系列	XC90(新款)	2016	板载式充电器模块(OBC)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2016	音频模块(AUD)	√	√	√	√		S0029
XC系列	XC90(新款)	2016	左侧障碍检测控制模块(SODL)	√	√	√	√		S0031,S0032
XC系列	XC90(新款)	2016	右侧障碍检测控制模块(SODR)	√	√	√	√		S0031,S0032
XC系列	XC90(新款)	2016	头顶控制台模块(OHC)	√					
XC系列	XC90(新款)	2016	车辆动态网域主机(VDDM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2016	变速箱制动器控制模块(TACM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2016	车辆连线模块(VCM)	√	√	√	√	√	S0033,S0034
XC系列	XC90(新款)	2016	乘客电动座椅模块(PSMP)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2016	驾驶座电动座椅模块(PSMD)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2016	约束模块左侧(RML)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2016	约束模块右侧(RMR)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(新款)	2016	尾门动力操作模块(POT)	√	√	√	√		S0035,S0036
XC系列	XC90(新款)	2016	外装声音模块(ESM)	√	√	√			
XC系列	XC90(新款)	2016	转向柱锁模块(SCL)	√	√	√			
XC系列	XC90(新款)	2016	抬头显示器模块(HUD)	√					
XC系列	XC90(新款)	2016	方向盘模块(SWM)	√					
XC系列	XC90(新款)	2016	中央控制台显示器(CCD)	√					
XC系列	XC90(新款)	2016	蓄电池监测模块(BMS)	√					
XC系列	XC90(新款)	2016	变速杆模块(GSM)	√					
XC系列	XC90(新款)	2016	车内动作传感器(IMS)	√					
XC系列	XC90(新款)	2016	备用蓄电池发声器(BBS)	√					
XC系列	XC90(新款)	2016	自动发动机固定模块(AEEM)	√					

XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2016	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0038
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2016	柴油发动机 (DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2016	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	S0049,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055S0010,S0012
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2016	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√	√	S0056
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2016	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0057,S0058,S0059
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2016	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2016	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2016	车头灯控制模块 (HCM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2016	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√	√	S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091,S0020
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2016	附件USB单元模块 (AUU)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2016	附件电子模块 (AEM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2016	后电子模块 (REM)	√	√	√	√	√	S0092,S0093,S0094
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2016	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	√					S0095
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2016	燃烧预热模块 (CPM)	√			√		S0096

XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2016	低音炮模块 (SUB)	✓	✓	✓			
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2016	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2016	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2016	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		S0099,S0100
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2016	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2016	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0101,S0102,S0103
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2016	中央电子模块 (CEM_HS)	✓	✓	✓			
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2016	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2016	蓝牙电话模块 (BPM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2016	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2016	全球定位模块 (GPS)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2016	多媒体模块 (MMM)	✓	✓	✓			
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2016	上方电子模块 (UEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0104,S0105,S0106,S0107
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2016	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098

XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2016	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	S0108
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2015	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0038
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2015	柴油发动机 (DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2015	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	S0010,S0012,S0049,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2015	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√	√	S0056
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2015	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0057,S0058,S0059
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2015	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2015	车头灯控制模块 (HCM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2015	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√	√	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2015	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0098
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2015	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2015	信息控制模块 (ICM)	√	√	√	√		S0099,S0100
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2015	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2015	后电子模块 (REM)	√	√	√	√	√	S0092,S0093,S0094

XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2015	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	√					S0095
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2015	燃烧预热模块 (CPM)	√			√		S0096
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2015	低音炮模块 (SUB)	√	√	√			
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2015	上方电子模块 (UEM)	√	√	√	√	√	S0104,S0105,S0106,S0107
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2015	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0098
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2015	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	S0108
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2015	遥控数字音频接收器 (RDAR)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2015	中央电子模块 (CEM_HS)	√	√	√			
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2015	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		S0101,S0102,S0103
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2015	音频模块 (AUD)	√	√	√			
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2015	蓝牙电话模块 (BPM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2015	集成音频模块 (IAM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2015	全球定位模块 (GPS)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2015	多媒体模块 (MMM)	√	√	√			

XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2015	附件USB单元模块 (AUU)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2015	附件电子模块 (AEM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2014	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0038
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2014	柴油发动机 (DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2014	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	S0010,S0012,S0049,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2014	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√	√	S0056
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2014	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0057,S0058,S0059
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2014	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2014	附件USB单元模块 (AUU)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2014	附件电子模块 (AEM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2014	后电子模块 (REM)	√	√	√	√	√	S0092,S0093,S0094
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2014	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	√					S0095
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2014	燃烧预热模块 (CPM)	√			√		S0096
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2014	低音炮模块 (SUB)	√	√	√			

XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2014	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2014	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2014	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2014	上方电子模块 (UEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0104,S0105,S0106,S0107
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2014	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2014	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0108
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2014	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2014	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		S0099,S0100
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2014	中央电子模块 (CEM_HS)	✓	✓	✓			
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2014	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2014	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2014	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0101,S0102,S0103
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2014	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2014	蓝牙电话模块 (BPM)	✓	✓	✓	✓		

XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2014	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2014	全球定位模块 (GPS)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2014	多媒体模块 (MMM)	✓	✓	✓			
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2013	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2013	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2013	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0049,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2013	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0056
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2013	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0057,S0058,S0059
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2013	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2013	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0109,S0110,S0111,S0112,S0113,S0114,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0121,S0122,S0123S0020
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2013	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2013	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2013	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2013	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓	✓	

XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2013	信息控制模块(ICM)	√	√	√	√		S0099,S0100
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2013	后电子模块(REM)	√	√	√	√	√	S0092,S0093,S0094
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2013	附件USB单元模块(AUU)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2013	附件电子模块(AEM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2013	驻车辅助摄像头模块(PAC)	√					S0095
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2013	燃烧预热模块(CPM)	√			√		S0096
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2013	上方电子模块(UEM)	√	√	√	√	√	S0104,S0105,S0106,S0107
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2013	驾驶员车门模块(DDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0098
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2013	电动座椅模块(PSM)	√	√	√	√	√	S0108
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2013	中央电子模块(CEM_HS)	√	√	√			
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2013	遥控数字音频接收器(RDAR)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2013	电话模块(PHM)	√	√	√	√		S0101,S0102,S0103
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2013	音频模块(AUD)	√	√	√			
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2013	蓝牙电话模块(BPM)	√	√	√	√		

XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2013	集成音频模块(IAM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2013	全球定位模块(GPS)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2013	多媒体模块(MMM)	√	√	√			
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2013	空调控制模块(CCM)	√	√	√	√		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2012	汽油发动机模块(ECM)	√	√	√	√	√	S0038
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2012	自动变速箱控制模块(TCM)	√	√	√	√	√	S0010,S0012,S0049,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2012	防抱死刹车模块(ABS)	√	√	√	√	√	S0056
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2012	安全气囊(SRS)	√	√	√	√		S0057,S0058,S0059
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2012	中央电子模块(CEM)	√	√	√	√	√	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0113,S0114,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0121,S0122,S0123
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2012	上方电子模块(UEM)	√	√	√	√	√	S0104,S0105,S0106,S0107
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2012	后电子模块(REM)	√	√	√	√	√	S0092,S0093,S0094
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2012	CD播放机模块(MP2)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2012	差速器电子模块(DEM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2012	信息控制模块(ICM)	√	√	√	√		S0099,S0100

XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2012	方向盘转角传感器模块(SAS)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2012	驾驶员资讯模块(DIM)	√	√	√	√	√	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2012	乘客车门模块(PDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0098
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2012	电动座椅模块(PSM)	√	√	√	√	√	S0108
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2012	驾驶员车门模块(DDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0098
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2012	空调控制模块(CCM)	√	√	√	√		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2012	附件电子模块(AEM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2012	附件USB单元模块(AUU)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2012	低音炮模块(SUB)	√	√	√			
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2012	媒体播放器模块(MP1)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2012	中央电子模块(CEM_HS)	√	√	√			
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2012	燃烧预热模块(CPM)	√			√		S0096
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2012	车头灯控制模块(HCM)	√	√	√	√		S0124,S0125,S0126
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2012	集成音频模块(IAM)	√	√	√	√	√	

XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2012	遥控数字音频接收器 (RDAR)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2012	蓝牙电话模块 (BPM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2012	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		S0101,S0102,S0103
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2012	音频模块 (AUD)	√	√	√			
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2012	多媒体模块 (MMM)	√	√	√			
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2012	全球定位模块 (GPS)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2011	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0038
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2011	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	S0010,S0012,S0049,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2011	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√	√	S0056
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2011	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0057,S0058,S0059
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2011	后电子模块 (REM)	√	√	√	√	√	S0092,S0093,S0094
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2011	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√	√	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2011	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0098
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2011	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	S0108

XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2011	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0098
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2011	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2011	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0113,S0114,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0121,S0122,S0123
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2011	上方电子模块 (UEM)	√	√	√	√	√	S0104,S0105,S0106,S0107
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2011	CD播放机模块(MP2)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2011	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2011	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		S0101,S0102,S0103
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2011	音频模块 (AUD)	√	√	√			
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2011	信息控制模块 (ICM)	√	√	√	√		S0099,S0100
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2011	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2011	附件USB单元模块 (AUU)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2011	燃烧预热模块 (CPM)	√			√		S0096
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2011	中央电子模块 (CEM_HS)	√	√	√			
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2011	车头灯控制模块 (HCM)	√	√	√	√		S0124,S0125,S0126

XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2011	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2011	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2011	蓝牙电话模块 (BPM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2011	多媒体模块 (MMM)	✓	✓	✓			
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2011	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2011	全球定位模块 (GPS)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2011	低音炮模块 (SUB)	✓	✓	✓			
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2011	媒体播放器模块 (MP1)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2010	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2010	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0049,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2010	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0056
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2010	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0057,S0058,S0059
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2010	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0113,S0114,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0121,S0122,S0123
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2010	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091

XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2010	乘客车门模块(PDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0098
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2010	上方电子模块(UEM)	√	√	√	√	√	S0104,S0105,S0106,S0107
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2010	后电子模块(REM)	√	√	√	√	√	S0092,S0093,S0094
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2010	驾驶员车门模块(DDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0098
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2010	电动座椅模块(PSM)	√	√	√	√	√	S0108
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2010	空调控制模块(CCM)	√	√	√	√		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2010	CD播放机模块(MP2)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2010	差速器电子模块(DEM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2010	信息控制模块(ICM)	√	√	√	√		S0099,S0100
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2010	方向盘转角传感器模块(SAS)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2010	多媒体模块(MMM)	√	√	√			
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2010	电话模块(PHM)	√	√	√	√		S0101,S0102,S0103
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2010	音频模块(AUD)	√	√	√			
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2010	附件电子模块(AEM)	√	√	√	√	√	

XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2010	中央电子模块 (CEM_HS)	✓	✓	✓			
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2010	低音炮模块 (SUB)	✓	✓	✓			
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2010	媒体播放器模块 (MP1)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2010	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		S0096
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2010	全球定位模块 (GPS)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2009	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2009	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0049,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2009	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0056
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2009	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0057,S0058,S0059
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2009	后电子模块 (REM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0092,S0093,S0094
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2009	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2009	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2009	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0108
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2009	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098

XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2009	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2009	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0113,S0114,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0121,S0122,S0123
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2009	上方电子模块 (UEM)	√	√	√	√	√	S0104,S0105,S0106,S0107
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2009	信息控制模块 (ICM)	√	√	√	√		S0099,S0100
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2009	CD播放机模块(MP2)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2009	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2009	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2009	多媒体模块 (MMM)	√	√	√			
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2009	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		S0101,S0102,S0103
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2009	音频模块 (AUD)	√	√	√			
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2009	附件电子模块 (AEM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2009	中央电子模块 (CEM_HS)	√	√	√			
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2009	全球定位模块 (GPS)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2009	低音炮模块 (SUB)	√	√	√			

XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2009	媒体播放器模块 (MP1)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2009	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		S0096
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2008	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2008	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0049,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2008	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0056
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2008	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0057,S0058,S0059
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2008	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0113,S0114,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0121,S0122,S0123
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2008	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2008	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2008	后电子模块 (REM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0092,S0093,S0094
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2008	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2008	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2008	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0108
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2008	低音炮模块 (SUB)	✓	✓	✓			

XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2008	上方电子模块 (UEM)	√	√	√	√	√	S0104,S0105,S0106,S0107
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2008	信息控制模块 (ICM)	√	√	√	√		S0099,S0100
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2008	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		S0101,S0102,S0103
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2008	音频模块 (AUD)	√	√	√			
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2008	CD播放机模块(MP2)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2008	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2008	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2008	多媒体模块 (MMM)	√	√	√			
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2008	中央电子模块 (CEM_HS)	√	√	√			
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2008	附件电子模块 (AEM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2008	全球定位模块 (GPS)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2008	媒体播放器模块 (MP1)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2008	燃烧预热模块 (CPM)	√			√		S0096
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2007	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0038

XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2007	自动变速箱控制模块(TCM)	√	√	√	√	√	S0010,S0012,S0049,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2007	防抱死刹车模块(ABS)	√	√	√	√	√	S0056
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2007	安全气囊(SRS)	√	√	√	√		S0057,S0058,S0059
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2007	CD播放机模块(MP2)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2007	差速器电子模块(DEM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2007	信息控制模块(ICM)	√	√	√	√		S0099,S0100
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2007	后电子模块(REM)	√	√	√	√	√	S0092,S0093,S0094
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2007	驾驶员资讯模块(DIM)	√	√	√	√	√	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2007	乘客车门模块(PDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0098
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2007	中央电子模块(CEM)	√	√	√	√	√	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0113,S0114,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0121,S0122,S0123
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2007	上方电子模块(UEM)	√	√	√	√	√	S0104,S0105,S0106,S0107
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2007	电动座椅模块(PSM)	√	√	√	√	√	S0108
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2007	驾驶员车门模块(DDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0098
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2007	空调控制模块(CCM)	√	√	√	√		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068

XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2007	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		S0101,S0102,S0103
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2007	音频模块 (AUD)	√	√	√			
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2007	低音炮模块 (SUB)	√	√	√			
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2007	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2007	多媒体模块 (MMM)	√	√	√			
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2007	中央电子模块 (CEM_HS)	√	√	√			
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2007	附件电子模块 (AEM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2007	全球定位模块 (GPS)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2007	媒体播放器模块 (MP1)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2007	燃烧预热模块 (CPM)	√			√		S0096
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2006	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0038
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2006	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	S0010,S0012,S0049,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2006	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√	√	S0056
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2006	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0057,S0058,S0059

XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2006	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0098
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2006	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	S0108
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2006	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0098
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2006	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2006	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0113,S0114,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0121,S0122,S0123
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2006	上方电子模块 (UEM)	√	√	√	√	√	S0104,S0105,S0106,S0107
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2006	后电子模块 (REM)	√	√	√	√	√	S0092,S0093,S0094
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2006	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√	√	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2006	CD播放机模块(MP2)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2006	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2006	信息控制模块 (ICM)	√	√	√	√		S0099,S0100
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2006	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2006	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		S0101,S0102,S0103
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2006	音频模块 (AUD)	√	√	√			

XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2006	多媒体模块 (MMM)	√	√	√			
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2006	附件电子模块 (AEM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2006	中央电子模块 (CEM_HS)	√	√	√			
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2006	全球定位模块 (GPS)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2006	低音炮模块 (SUB)	√	√	√			
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2006	媒体播放器模块 (MP1)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2006	燃烧预热模块 (CPM)	√			√		S0096
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2005	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0038
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2005	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	S0010,S0012,S0049,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2005	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√	√	S0056
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2005	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0057,S0058,S0059
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2005	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√	√	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2005	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0098
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2005	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	S0108

XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2005	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0098
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2005	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2005	CD播放机模块(MP2)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2005	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2005	信息控制模块 (ICM)	√	√	√	√		S0099,S0100
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2005	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2005	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0113,S0114,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0121,S0122,S0123
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2005	上方电子模块 (UEM)	√	√	√	√	√	S0104,S0105,S0106,S0107
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2005	后电子模块 (REM)	√	√	√	√	√	S0092,S0093,S0094
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2005	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		S0101,S0102,S0103
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2005	音频模块 (AUD)	√	√	√			
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2005	多媒体模块 (MMM)	√	√	√			
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2005	附件电子模块 (AEM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2005	中央电子模块 (CEM_HS)	√	√	√			

XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2005	全球定位模块 (GPS)	√	√	√	√		
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2005	低音炮模块 (SUB)	√	√	√			
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2005	媒体播放器模块 (MP1)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90(ECM:B6324S5,B6324S,B8444S,D5244T18,D5244T5)	2005	燃烧预热模块 (CPM)	√			√		S0096
XC系列	XC90	2016	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0127,S0128,S0129,S0130S0038
XC系列	XC90	2016	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	S0131,S0132,S0133S0010,S0012,S0049,S0050,S0051,S0054
XC系列	XC90	2016	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√		S0134,S0135S0056
XC系列	XC90	2016	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0057,S0058,S0059
XC系列	XC90	2016	车头灯控制模块 (HCM)	√	√	√	√		S0124,S0125,S0126
XC系列	XC90	2016	燃烧预热模块 (CPM)	√			√		S0096
XC系列	XC90	2016	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	S0136,S0137,S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0123
XC系列	XC90	2016	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√	√	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
XC系列	XC90	2016	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0098
XC系列	XC90	2016	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90	2016	信息控制模块 (ICM)	√	√	√	√		S0099,S0100
XC系列	XC90	2016	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
XC系列	XC90	2016	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
XC系列	XC90	2016	附件USB单元模块 (AUU)	√	√	√	√		
XC系列	XC90	2016	附件电子模块 (AEM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90	2016	后电子模块 (REM)	√	√	√	√	√	S0092,S0093,S0094
XC系列	XC90	2016	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	√					S0095
XC系列	XC90	2016	上方电子模块 (UEM)	√	√	√	√	√	S0104,S0105,S0106,S0107
XC系列	XC90	2016	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0098
XC系列	XC90	2016	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	S0108
XC系列	XC90	2016	遥控数字音频接收器 (RDAR)	√	√	√	√		
XC系列	XC90	2016	多媒体模块 (MMM)	√	√	√			
XC系列	XC90	2016	低音炮模块 (SUB)	√	√	√			
XC系列	XC90	2016	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		S0101,S0102,S0103
XC系列	XC90	2016	音频模块 (AUD)	√	√	√			

XC系列	XC90	2016	蓝牙电话模块 (BPM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90	2016	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC90	2016	全球定位模块 (GPS)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90	2016	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90	2015	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0127,S0128,S0129,S0130
XC系列	XC90	2015	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0049,S0050,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133
XC系列	XC90	2015	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓		S0056,S0134,S0135
XC系列	XC90	2015	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0057,S0058,S0059
XC系列	XC90	2015	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		S0124,S0125,S0126
XC系列	XC90	2015	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		S0096
XC系列	XC90	2015	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0123,S0136,S0137
XC系列	XC90	2015	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
XC系列	XC90	2015	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
XC系列	XC90	2015	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90	2015	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		S0099,S0100
XC系列	XC90	2015	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
XC系列	XC90	2015	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90	2015	上方电子模块 (UEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0104,S0105,S0106,S0107
XC系列	XC90	2015	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
XC系列	XC90	2015	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0108
XC系列	XC90	2015	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90	2015	附件USB单元模块 (AUU)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90	2015	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC90	2015	后电子模块 (REM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0092,S0093,S0094
XC系列	XC90	2015	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	✓					S0095
XC系列	XC90	2015	低音炮模块 (SUB)	✓	✓	✓			
XC系列	XC90	2015	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0101,S0102,S0103
XC系列	XC90	2015	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			
XC系列	XC90	2015	蓝牙电话模块 (BPM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90	2015	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC90	2015	全球定位模块 (GPS)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90	2015	多媒体模块 (MMM)	✓	✓	✓			
XC系列	XC90	2015	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90	2014	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0127,S0128,S0129,S0130

XC系列	XC90	2014	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0049,S0050,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133
XC系列	XC90	2014	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0057,S0058,S0059
XC系列	XC90	2014	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓		S0056,S0134,S0135
XC系列	XC90	2014	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		S0124,S0125,S0126
XC系列	XC90	2014	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		S0096
XC系列	XC90	2014	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90	2014	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		S0099,S0100
XC系列	XC90	2014	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
XC系列	XC90	2014	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90	2014	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0123,S0136,S0137
XC系列	XC90	2014	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
XC系列	XC90	2014	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
XC系列	XC90	2014	附件USB单元模块 (AUU)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90	2014	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC90	2014	后电子模块 (REM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0092,S0093,S0094
XC系列	XC90	2014	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	✓					S0095
XC系列	XC90	2014	低音炮模块 (SUB)	✓	✓	✓			
XC系列	XC90	2014	上方电子模块 (UEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0104,S0105,S0106,S0107
XC系列	XC90	2014	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
XC系列	XC90	2014	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0108
XC系列	XC90	2014	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90	2014	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0101,S0102,S0103
XC系列	XC90	2014	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			
XC系列	XC90	2014	蓝牙电话模块 (BPM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90	2014	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC90	2014	全球定位模块 (GPS)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90	2014	多媒体模块 (MMM)	✓	✓	✓			
XC系列	XC90	2013	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0127,S0128,S0129,S0130
XC系列	XC90	2013	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0049,S0050,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133
XC系列	XC90	2013	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓		S0056,S0134,S0135
XC系列	XC90	2013	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0057,S0058,S0059
XC系列	XC90	2013	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
XC系列	XC90	2013	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
XC系列	XC90	2013	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		S0124,S0125,S0126

XC系列	XC90	2013	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		S0096
XC系列	XC90	2013	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0123,S0136,S0137
XC系列	XC90	2013	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90	2013	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		S0099,S0100
XC系列	XC90	2013	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
XC系列	XC90	2013	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90	2013	附件USB单元模块 (AUU)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90	2013	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC90	2013	后电子模块 (REM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0092,S0093,S0094
XC系列	XC90	2013	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	✓					S0095
XC系列	XC90	2013	上方电子模块 (UEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0104,S0105,S0106,S0107
XC系列	XC90	2013	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
XC系列	XC90	2013	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0108
XC系列	XC90	2013	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90	2013	多媒体模块 (MMM)	✓	✓	✓			
XC系列	XC90	2013	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0101,S0102,S0103
XC系列	XC90	2013	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			
XC系列	XC90	2013	蓝牙电话模块 (BPM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90	2013	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC90	2013	全球定位模块 (GPS)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90	2012	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0127,S0128,S0129,S0130
XC系列	XC90	2012	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0138,S0139,S0140,S0141,S0142,S0143,S0144,S0145,S0146S0038,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0048
XC系列	XC90	2012	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0049,S0050,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133
XC系列	XC90	2012	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓		S0056,S0134,S0135
XC系列	XC90	2012	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0057,S0058,S0059
XC系列	XC90	2012	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
XC系列	XC90	2012	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
XC系列	XC90	2012	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0108
XC系列	XC90	2012	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
XC系列	XC90	2012	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
XC系列	XC90	2012	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0123,S0136,S0137
XC系列	XC90	2012	上方电子模块 (UEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0104,S0105,S0106,S0107
XC系列	XC90	2012	后电子模块 (REM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0092,S0093,S0094
XC系列	XC90	2012	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		S0099,S0100
XC系列	XC90	2012	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90	2012	多媒体模块 (MMM)	✓	✓	✓			
XC系列	XC90	2012	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	

XC系列	XC90	2012	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		S0096
XC系列	XC90	2012	媒体播放器模块 (MP1)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC90	2012	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		S0124,S0125,S0126
XC系列	XC90	2012	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0147,S0148
XC系列	XC90	2012	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90	2012	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0101,S0102,S0103
XC系列	XC90	2012	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			
XC系列	XC90	2012	CD播放器模块(MP2)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC90	2012	天线模块 (ATM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90	2012	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90	2012	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90	2012	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC90	2012	全球定位模块 (GPS)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90	2012	附件USB单元模块 (AUU)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90	2012	蓝牙电话模块 (BPM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90	2011	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0127,S0128,S0129,S0130
XC系列	XC90	2011	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0048,S0138,S0139,S0140,S0141,S0142,S0143,S0144,S0145,S0146
XC系列	XC90	2011	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0049,S0050,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133
XC系列	XC90	2011	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓		S0056,S0134,S0135
XC系列	XC90	2011	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0057,S0058,S0059
XC系列	XC90	2011	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
XC系列	XC90	2011	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
XC系列	XC90	2011	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0108
XC系列	XC90	2011	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
XC系列	XC90	2011	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
XC系列	XC90	2011	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0101,S0102,S0103
XC系列	XC90	2011	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			
XC系列	XC90	2011	CD播放器模块(MP2)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC90	2011	天线模块 (ATM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90	2011	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0123,S0136,S0137
XC系列	XC90	2011	上方电子模块 (UEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0104,S0105,S0106,S0107
XC系列	XC90	2011	后电子模块 (REM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0092,S0093,S0094
XC系列	XC90	2011	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90	2011	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		S0099,S0100
XC系列	XC90	2011	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		S0124,S0125,S0126
XC系列	XC90	2011	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0147,S0148
XC系列	XC90	2011	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		

XC系列	XC90	2011	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90	2011	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC90	2011	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90	2011	多媒体模块 (MMM)	✓	✓	✓			
XC系列	XC90	2011	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC90	2011	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		S0096
XC系列	XC90	2011	媒体播放器模块 (MP1)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC90	2011	全球定位模块 (GPS)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90	2011	附件USB单元模块 (AUU)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90	2011	蓝牙电话模块 (BPM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90	2010	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0127,S0128,S0129,S0130
XC系列	XC90	2010	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0048,S0138,S0139,S0140,S0141,S0142,S0143,S0144,S0145,S0146
XC系列	XC90	2010	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0049,S0050,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133
XC系列	XC90	2010	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓		S0056,S0134,S0135
XC系列	XC90	2010	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0057,S0058,S0059
XC系列	XC90	2010	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
XC系列	XC90	2010	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
XC系列	XC90	2010	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0108
XC系列	XC90	2010	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
XC系列	XC90	2010	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
XC系列	XC90	2010	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0123,S0136,S0137
XC系列	XC90	2010	上方电子模块 (UEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0104,S0105,S0106,S0107
XC系列	XC90	2010	后电子模块 (REM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0092,S0093,S0094
XC系列	XC90	2010	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		S0124,S0125,S0126
XC系列	XC90	2010	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0147,S0148
XC系列	XC90	2010	CD播放器模块 (MP2)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC90	2010	天线模块 (ATM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90	2010	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90	2010	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		S0099,S0100
XC系列	XC90	2010	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90	2010	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0101,S0102,S0103
XC系列	XC90	2010	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			
XC系列	XC90	2010	多媒体模块 (MMM)	✓	✓	✓			
XC系列	XC90	2010	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	

XC系列	XC90	2010	燃烧预热模块 (CPM)	√			√		S0096
XC系列	XC90	2010	媒体播放器模块 (MP1)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90	2010	遥控数字音频接收器 (RDAR)	√	√	√	√		
XC系列	XC90	2010	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90	2009	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0038,S0127,S0128,S0129,S0130
XC系列	XC90	2009	柴油发动机 (DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	S0038,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0048,S0138,S0139,S0140,S0141,S0142,S0143,S0144,S0145,S0146
XC系列	XC90	2009	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	S0010,S0012,S0049,S0050,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133
XC系列	XC90	2009	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√		S0056,S0134,S0135
XC系列	XC90	2009	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0057,S0058,S0059
XC系列	XC90	2009	后电子模块 (REM)	√	√	√	√	√	S0092,S0093,S0094
XC系列	XC90	2009	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√	√	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
XC系列	XC90	2009	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0098
XC系列	XC90	2009	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	S0108
XC系列	XC90	2009	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0123,S0136,S0137
XC系列	XC90	2009	上方电子模块 (UEM)	√	√	√	√	√	S0104,S0105,S0106,S0107
XC系列	XC90	2009	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0098
XC系列	XC90	2009	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
XC系列	XC90	2009	CD播放器模块 (MP2)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90	2009	天线模块 (ATM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90	2009	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90	2009	信息控制模块 (ICM)	√	√	√	√		S0099,S0100
XC系列	XC90	2009	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		S0101,S0102,S0103
XC系列	XC90	2009	音频模块 (AUD)	√	√	√			
XC系列	XC90	2009	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
XC系列	XC90	2009	多媒体模块 (MMM)	√	√	√			
XC系列	XC90	2009	附件电子模块 (AEM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90	2009	燃烧预热模块 (CPM)	√			√		S0096
XC系列	XC90	2009	媒体播放器模块 (MP1)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90	2009	车头灯控制模块 (HCM)	√	√	√	√		S0124,S0125,S0126
XC系列	XC90	2009	无钥匙车辆模块 (KVM)	√	√	√	√	√	S0147,S0148
XC系列	XC90	2009	遥控数字音频接收器 (RDAR)	√	√	√	√		
XC系列	XC90	2009	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90	2008	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0038,S0127,S0128,S0129,S0130

XC系列	XC90	2008	柴油发动机 (DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	S0038,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0048,S0138,S0139,S0140,S0141,S0142,S0143,S0144,S0145,S0146
XC系列	XC90	2008	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	S0010,S0012,S0049,S0050,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133
XC系列	XC90	2008	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√		S0056,S0134,S0135
XC系列	XC90	2008	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0057,S0058,S0059
XC系列	XC90	2008	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√	√	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
XC系列	XC90	2008	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0098
XC系列	XC90	2008	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	S0108
XC系列	XC90	2008	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0098
XC系列	XC90	2008	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
XC系列	XC90	2008	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0123,S0136,S0137
XC系列	XC90	2008	上方电子模块 (UEM)	√	√	√	√	√	S0104,S0105,S0106,S0107
XC系列	XC90	2008	后电子模块 (REM)	√	√	√	√	√	S0092,S0093,S0094
XC系列	XC90	2008	CD播放器模块 (MP2)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90	2008	天线模块 (ATM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90	2008	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90	2008	信息控制模块 (ICM)	√	√	√	√		S0099,S0100
XC系列	XC90	2008	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
XC系列	XC90	2008	多媒体模块 (MMM)	√	√	√			
XC系列	XC90	2008	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		S0101,S0102,S0103
XC系列	XC90	2008	音频模块 (AUD)	√	√	√			
XC系列	XC90	2008	附件电子模块 (AEM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90	2008	燃烧预热模块 (CPM)	√			√		S0096
XC系列	XC90	2008	媒体播放器模块 (MP1)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90	2008	车头灯控制模块 (HCM)	√	√	√	√		S0124,S0125,S0126
XC系列	XC90	2008	无钥匙车辆模块 (KVM)	√	√	√	√	√	S0147,S0148
XC系列	XC90	2008	遥控数字音频接收器 (RDAR)	√	√	√	√		
XC系列	XC90	2008	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90	2008	附件USB单元模块 (AUU)	√	√	√	√		
XC系列	XC90	2007	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0038,S0127,S0128,S0129,S0130
XC系列	XC90	2007	柴油发动机 (DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	S0038,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0048,S0138,S0139,S0140,S0141,S0142,S0143,S0144,S0145,S0146
XC系列	XC90	2007	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	S0010,S0012,S0049,S0050,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133
XC系列	XC90	2007	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√		S0056,S0134,S0135
XC系列	XC90	2007	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0057,S0058,S0059

XC系列	XC90	2007	后电子模块 (REM)	√	√	√	√	√	S0092,S0093,S0094
XC系列	XC90	2007	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√	√	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
XC系列	XC90	2007	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0098
XC系列	XC90	2007	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	S0108
XC系列	XC90	2007	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0098
XC系列	XC90	2007	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
XC系列	XC90	2007	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0123,S0136,S0137
XC系列	XC90	2007	上方电子模块 (UEM)	√	√	√	√	√	S0104,S0105,S0106,S0107
XC系列	XC90	2007	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		S0101,S0102,S0103
XC系列	XC90	2007	音频模块 (AUD)	√	√	√			
XC系列	XC90	2007	CD播放机模块 (MP2)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90	2007	天线模块 (ATM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90	2007	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90	2007	信息控制模块 (ICM)	√	√	√	√		S0099,S0100
XC系列	XC90	2007	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
XC系列	XC90	2007	车头灯控制模块 (HCM)	√	√	√	√		S0124,S0125,S0126
XC系列	XC90	2007	无钥匙车辆模块 (KVM)	√	√	√	√	√	S0147,S0148
XC系列	XC90	2007	遥控数字音频接收器 (RDAR)	√	√	√	√		
XC系列	XC90	2007	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90	2007	多媒体模块 (MMM)	√	√	√			
XC系列	XC90	2007	附件电子模块 (AEM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90	2007	燃烧预热模块 (CPM)	√			√		S0096
XC系列	XC90	2007	媒体播放器模块 (MP1)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90	2006	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0038,S0127,S0128,S0129,S0130
XC系列	XC90	2006	柴油发动机 (DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	S0038,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0048,S0138,S0139,S0140,S0141,S0142,S0143,S0144,S0145,S0146
XC系列	XC90	2006	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	S0010,S0012,S0049,S0050,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133
XC系列	XC90	2006	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√		S0056,S0134,S0135
XC系列	XC90	2006	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0057,S0058,S0059
XC系列	XC90	2006	后电子模块 (REM)	√	√	√	√	√	S0092,S0093,S0094
XC系列	XC90	2006	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√	√	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
XC系列	XC90	2006	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0098
XC系列	XC90	2006	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	S0108
XC系列	XC90	2006	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0098
XC系列	XC90	2006	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068

XC系列	XC90	2006	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0101,S0102,S0103
XC系列	XC90	2006	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			
XC系列	XC90	2006	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC90	2006	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		S0096
XC系列	XC90	2006	媒体播放器模块 (MP1)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC90	2006	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		S0124,S0125,S0126
XC系列	XC90	2006	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0147,S0148
XC系列	XC90	2006	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0123,S0136,S0137
XC系列	XC90	2006	上方电子模块 (UEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0104,S0105,S0106,S0107
XC系列	XC90	2006	CD播放机模块(MP2)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC90	2006	天线模块 (ATM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90	2006	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90	2006	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		S0099,S0100
XC系列	XC90	2006	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90	2006	多媒体模块 (MMM)	✓	✓	✓			
XC系列	XC90	2006	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90	2006	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC90	2005	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0127,S0128,S0129,S0130
XC系列	XC90	2005	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0048,S0138,S0139,S0140,S0141,S0142,S0143,S0144,S0145,S0146
XC系列	XC90	2005	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0049,S0050,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133
XC系列	XC90	2005	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓		S0056,S0134,S0135
XC系列	XC90	2005	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0057,S0058,S0059
XC系列	XC90	2005	后电子模块 (REM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0092,S0093,S0094
XC系列	XC90	2005	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
XC系列	XC90	2005	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
XC系列	XC90	2005	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0108
XC系列	XC90	2005	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
XC系列	XC90	2005	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
XC系列	XC90	2005	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0101,S0102,S0103
XC系列	XC90	2005	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			
XC系列	XC90	2005	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0123,S0136,S0137
XC系列	XC90	2005	上方电子模块 (UEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0104,S0105,S0106,S0107
XC系列	XC90	2005	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC90	2005	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		S0096
XC系列	XC90	2005	媒体播放器模块 (MP1)	✓	✓	✓	✓	✓	

XC系列	XC90	2005	CD播放机模块(MP2)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90	2005	天线模块(ATM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90	2005	差速器电子模块(DEM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90	2005	信息控制模块(ICM)	√	√	√	√		S0099,S0100
XC系列	XC90	2005	方向盘转角传感器模块(SAS)	√	√	√	√		
XC系列	XC90	2005	多媒体模块(MMM)	√	√	√			
XC系列	XC90	2005	车头灯控制模块(HCM)	√	√	√	√		S0124,S0125,S0126
XC系列	XC90	2005	无钥匙车辆模块(KVM)	√	√	√	√	√	S0147,S0148
XC系列	XC90	2005	遥控数字音频接收器(RDAR)	√	√	√	√		
XC系列	XC90	2005	挂车模块(TRM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90	2004	汽油发动机模块(ECM)	√	√	√	√	√	S0149S0128,S0129,S0130
XC系列	XC90	2004	柴油发动机(DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	S0150S0048
XC系列	XC90	2004	自动变速箱控制模块(TCM)	√	√	√	√	√	S0151,S0010,S0012,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133
XC系列	XC90	2004	防抱死刹车模块(ABS)	√	√	√	√	√	S0152S0056,S0135
XC系列	XC90	2004	安全气囊(SRS)	√	√	√	√		S0057,S0058,S0059
XC系列	XC90	2004	后电子模块(REM)	√	√	√	√	√	S0092,S0093,S0094
XC系列	XC90	2004	驾驶员资讯模块(DIM)	√	√	√	√	√	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
XC系列	XC90	2004	乘客车门模块(PDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0098
XC系列	XC90	2004	电动座椅模块(PSM)	√	√	√	√	√	S0108
XC系列	XC90	2004	驾驶员车门模块(DDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0098
XC系列	XC90	2004	空调控制模块(CCM)	√	√	√	√		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
XC系列	XC90	2004	中央电子模块(CEM)	√	√	√	√	√	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0113,S0114,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0121,S0122,S0123
XC系列	XC90	2004	上方电子模块(UEM)	√	√	√	√	√	S0104,S0105,S0106,S0107
XC系列	XC90	2004	电话模块(PHM)	√	√	√	√		S0101,S0102,S0103
XC系列	XC90	2004	方向盘模块(SWM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90	2004	信息控制模块(ICM)	√	√	√	√		S0099,S0100
XC系列	XC90	2004	方向盘转角传感器模块(SAS)	√	√	√	√		
XC系列	XC90	2004	多媒体模块(MMM)	√	√	√			
XC系列	XC90	2004	音频模块(AUD)	√	√	√			
XC系列	XC90	2004	CD播放机模块(MP2)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90	2004	天线模块(ATM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90	2004	差速器电子模块(DEM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90	2004	附件电子模块(AEM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90	2004	燃烧预热模块(CPM)	√			√		S0096

XC系列	XC90	2004	电子节气门模块 (ETM)	√			√		
XC系列	XC90	2004	媒体播放器模块 (MP1)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90	2003	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0128,S0129,S0130,S0149
XC系列	XC90	2003	柴油发动机 (DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	S0048,S0150
XC系列	XC90	2003	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	S0010,S0012,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133,S0151
XC系列	XC90	2003	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√	√	S0056,S0135,S0152
XC系列	XC90	2003	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0057,S0058,S0059
XC系列	XC90	2003	后电子模块 (REM)	√	√	√	√	√	S0092,S0093,S0094
XC系列	XC90	2003	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√	√	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
XC系列	XC90	2003	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0098
XC系列	XC90	2003	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	S0108
XC系列	XC90	2003	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0098
XC系列	XC90	2003	CD播放机模块 (MP2)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90	2003	天线模块 (ATM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90	2003	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0113,S0114,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0121,S0122,S0123
XC系列	XC90	2003	上方电子模块 (UEM)	√	√	√	√	√	S0104,S0105,S0106,S0107
XC系列	XC90	2003	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
XC系列	XC90	2003	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		S0101,S0102,S0103
XC系列	XC90	2003	方向盘模块 (SWM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90	2003	音频模块 (AUD)	√	√	√			
XC系列	XC90	2003	附件电子模块 (AEM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90	2003	燃烧预热模块 (CPM)	√			√		S0096
XC系列	XC90	2003	电子节气门模块 (ETM)	√			√		
XC系列	XC90	2003	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		
XC系列	XC90	2003	信息控制模块 (ICM)	√	√	√	√		S0099,S0100
XC系列	XC90	2003	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
XC系列	XC90	2003	多媒体模块 (MMM)	√	√	√			
XC系列	XC90	2003	媒体播放器模块 (MP1)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC90	2003	低音炮模块 (SUB)	√	√	√			
XC系列	XC70	2016	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168S0038,S0128
XC系列	XC70	2016	柴油发动机 (DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168

XC系列	XC70	2016	自动变速箱控制模块(TCM)	√	√	√	√	√	S0192,S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132
XC系列	XC70	2016	防抱死刹车模块(ABS)	√	√	√	√	√	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
XC系列	XC70	2016	安全气囊(SRS)	√	√	√	√		S0198,S0199
XC系列	XC70	2016	方向盘转角传感器模块(SAS)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2016	信息控制模块(ICM)	√	√	√	√		S0200,S0201,S0202
XC系列	XC70	2016	空调控制模块(CCM)	√	√	√	√	√	S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209S0060,S0064,S0066,S0068
XC系列	XC70	2016	驻车制动模块(PBM)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2016	泊车辅助模块(PAM)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2016	无钥匙车辆模块(KVM)	√	√	√	√		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
XC系列	XC70	2016	电动座椅模块(PSM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC70	2016	向前感应模块(FSM)	√	√	√	√		S0216,S0217,S0218
XC系列	XC70	2016	闭合速度模块(CVM)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2016	燃烧预热模块(CPM)	√	√	√	√		S0219
XC系列	XC70	2016	中央电子模块(CEM)	√	√	√	√	√	S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244S0050,S0116,S0121,S0122
XC系列	XC70	2016	驾驶员资讯模块(DIM)	√	√	√	√		S0245,S0246,S0247,S0248,S0249,S0250,S0251,S0252S0020,S0078,S0088,S0089
XC系列	XC70	2016	乘客车门模块(PDM)	√	√	√	√	√	S0253S0097
XC系列	XC70	2016	悬挂模块(SUM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC70	2016	差速器电子模块(DEM)	√	√	√	√		S0254,S0255
XC系列	XC70	2016	电视模块(TVM)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2016	动力转向控制模块(PSCM)	√	√	√	√		S0256
XC系列	XC70	2016	后座椅娱乐模块(RSE)	√	√	√	√		S0257
XC系列	XC70	2016	低音炮模块(SUB)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2016	驾驶员车门模块(DDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0253
XC系列	XC70	2016	电话模块(PHM)	√	√	√	√		S0258S0103
XC系列	XC70	2016	音频模块(AUD)	√	√	√			S0259S0029
XC系列	XC70	2016	集成音频模块(IAM)	√	√	√	√		S0260
XC系列	XC70	2016	数字音频广播模块(DABM)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2016	遥控数字音频接收器(RDAR)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2016	挂车模块(TRM)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2016	尾门动力操作模块(POT)	√	√	√	√		S0261,S0262,S0263
XC系列	XC70	2016	驻车辅助摄像头模块(PAC)	√	√	√			S0264,S0265S0095
XC系列	XC70	2016	高位显示前部模块(HLDF)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2015	汽油发动机模块(ECM)	√	√	√	√	√	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168

XC系列	XC70	2015	柴油发动机 (DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
XC系列	XC70	2015	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
XC系列	XC70	2015	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√	√	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
XC系列	XC70	2015	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0198,S0199
XC系列	XC70	2015	安全气囊低速 (SRS_LS)	√	√	√	√		S0266S0198
XC系列	XC70	2015	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2015	驻车制动模块 (PBM)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2015	向前感应模块 (FSM)	√	√	√	√		S0216,S0217,S0218
XC系列	XC70	2015	闭合速度模块 (CVM)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2015	燃烧预热模块 (CPM)	√	√	√	√		S0219
XC系列	XC70	2015	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√		S0020,S0078,S0088,S0089,S0245,S0246,S0247,S0248,S0249,S0250,S0251,S0252
XC系列	XC70	2015	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0253
XC系列	XC70	2015	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		S0103,S0258
XC系列	XC70	2015	音频模块 (AUD)	√	√	√	√		S0029,S0259
XC系列	XC70	2015	集成音频模块 (IAM)	√	√	√	√		S0260
XC系列	XC70	2015	数字音频广播模块 (DABM)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2015	遥控数字音频接收器 (RDAR)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2015	泊车辅助模块 (PAM)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2015	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0253
XC系列	XC70	2015	悬挂模块 (SUM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC70	2015	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		S0254,S0255
XC系列	XC70	2015	信息控制模块 (ICM)	√	√	√	√		S0200,S0201,S0202
XC系列	XC70	2015	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√	√	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
XC系列	XC70	2015	无钥匙车辆模块 (KVM)	√	√	√	√		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
XC系列	XC70	2015	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC70	2015	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2015	尾门动力操作模块 (POT)	√	√	√	√		S0261,S0262,S0263
XC系列	XC70	2015	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	√	√	√			S0095,S0264,S0265
XC系列	XC70	2015	电视模块 (TVM)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2015	动力转向控制模块 (PSCM)	√	√	√	√		S0256
XC系列	XC70	2015	后座椅娱乐模块 (RSE)	√	√	√	√		S0257
XC系列	XC70	2015	低音炮模块 (SUB)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2015	高位显示前部模块 (HLDF)	√	√	√	√		

XC系列	XC70	2015	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
XC系列	XC70	2014	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
XC系列	XC70	2014	柴油发动机 (DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
XC系列	XC70	2014	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
XC系列	XC70	2014	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√	√	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
XC系列	XC70	2014	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0198,S0199
XC系列	XC70	2014	安全气囊低速 (SRS LS)	√	√	√	√		S0198,S0266
XC系列	XC70	2014	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2014	驻车制动模块 (PBM)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2014	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√		S0020,S0078,S0088,S0089,S0245,S0246,S0247,S0248,S0249,S0250,S0251,S0252
XC系列	XC70	2014	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0253
XC系列	XC70	2014	悬挂模块 (SUM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC70	2014	信息控制模块 (ICM)	√	√	√	√		S0200,S0201,S0202
XC系列	XC70	2014	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√	√	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
XC系列	XC70	2014	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0253
XC系列	XC70	2014	向前感应模块 (FSM)	√	√	√	√		S0216,S0217,S0218
XC系列	XC70	2014	闭合速度模块 (CVM)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2014	燃烧预热模块 (CPM)	√	√	√	√		S0219
XC系列	XC70	2014	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
XC系列	XC70	2014	泊车辅助模块 (PAM)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2014	无钥匙车辆模块 (KVM)	√	√	√	√		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
XC系列	XC70	2014	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC70	2014	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2014	尾门动力操作模块 (POT)	√	√	√	√		S0261,S0262,S0263
XC系列	XC70	2014	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	√	√	√			S0095,S0264,S0265
XC系列	XC70	2014	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		S0103,S0258

XC系列	XC70	2014	音频模块 (AUD)	√	√	√			S0029,S0259
XC系列	XC70	2014	集成音频模块 (IAM)	√	√	√	√		S0260
XC系列	XC70	2014	数字音频广播模块 (DABM)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2014	遥控数字音频接收器 (RDAR)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2014	电视模块 (TVM)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2014	动力转向控制模块 (PSCM)	√	√	√	√		S0256
XC系列	XC70	2014	后座椅娱乐模块 (RSE)	√	√	√	√		S0257
XC系列	XC70	2014	低音炮模块 (SUB)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2014	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		S0254,S0255
XC系列	XC70	2013	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
XC系列	XC70	2013	柴油发动机 (DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
XC系列	XC70	2013	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
XC系列	XC70	2013	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√	√	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
XC系列	XC70	2013	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0198,S0199
XC系列	XC70	2013	安全气囊低速 (SRS_LS)	√	√	√	√		S0198,S0266
XC系列	XC70	2013	驻车制动模块 (PBM)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2013	集成音频模块 (IAM)	√	√	√	√		S0260
XC系列	XC70	2013	后座椅娱乐模块 (RSE)	√	√	√	√		S0257
XC系列	XC70	2013	数字音频广播模块 (DABM)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2013	遥控数字音频接收器 (RDAR)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2013	无钥匙车辆模块 (KVM)	√	√	√	√		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
XC系列	XC70	2013	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC70	2013	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2013	尾门动力操作模块 (POT)	√	√	√	√		S0261,S0262,S0263
XC系列	XC70	2013	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	√	√	√			S0095,S0264,S0265
XC系列	XC70	2013	向前感应模块 (FSM)	√	√	√	√		S0216,S0217,S0218
XC系列	XC70	2013	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
XC系列	XC70	2013	动力转向控制模块 (PSCM)	√	√	√	√		S0256
XC系列	XC70	2013	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2013	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√		S0267,S0268,S0269,S0270,S0020,S0069,S0078,S0080,S0086,S0087,S0088,S0245,S0247

XC系列	XC70	2013	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
XC系列	XC70	2013	悬挂模块 (SUM)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC70	2013	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		S0254,S0255
XC系列	XC70	2013	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		S0200,S0201,S0202
XC系列	XC70	2013	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
XC系列	XC70	2013	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
XC系列	XC70	2013	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0103,S0258
XC系列	XC70	2013	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			S0029,S0259
XC系列	XC70	2013	电视模块 (TVM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC70	2013	闭合速度模块 (CVM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC70	2013	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓		S0219
XC系列	XC70	2013	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		S0094
XC系列	XC70	2012	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
XC系列	XC70	2012	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
XC系列	XC70	2012	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
XC系列	XC70	2012	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
XC系列	XC70	2012	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0198,S0266
XC系列	XC70	2012	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC70	2012	安全气囊高速 (SRS HS)	✓	✓	✓	✓		S0198
XC系列	XC70	2012	低音炮模块 (SUB)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC70	2012	闭合速度模块 (CVM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC70	2012	数字音频广播模块 (DABM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC70	2012	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	✓	✓	✓			S0095,S0264,S0265
XC系列	XC70	2012	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓		S0020,S0069,S0078,S0080,S0086,S0087,S0088,S0245,S0247,S0267,S0268,S0269,S0270
XC系列	XC70	2012	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
XC系列	XC70	2012	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC70	2012	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
XC系列	XC70	2012	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
XC系列	XC70	2012	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			S0029,S0259
XC系列	XC70	2012	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		S0254,S0255
XC系列	XC70	2012	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		S0200,S0201,S0202
XC系列	XC70	2012	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		

XC系列	XC70	2012	多媒体模块 (MMM)	✓	✓	✓			
XC系列	XC70	2012	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S024,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
XC系列	XC70	2012	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		S0094
XC系列	XC70	2012	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓		S0260
XC系列	XC70	2012	蓝牙电话模块 (BPM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC70	2012	悬挂模块 (SUM)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC70	2012	驻车制动模块 (PBM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC70	2012	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓		S0219
XC系列	XC70	2012	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC70	2012	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
XC系列	XC70	2012	高位显示前部模块 (HLDF)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC70	2012	尾门动力操作模块 (POT)	✓	✓	✓	✓		S0261,S0262,S0263
XC系列	XC70	2012	附件USB单元模块 (AUU)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC70	2012	向前感应模块 (FSM)	✓	✓	✓	✓		S0216,S0217,S0218
XC系列	XC70	2012	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC70	2012	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0103,S0258
XC系列	XC70	2011	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
XC系列	XC70	2011	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
XC系列	XC70	2011	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
XC系列	XC70	2011	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
XC系列	XC70	2011	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0198,S0266
XC系列	XC70	2011	安全气囊高速 (SRS_HS)	✓	✓	✓	✓		S0198
XC系列	XC70	2011	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓		S0020,S0069,S0078,S0080,S0086,S0087,S0088,S0245,S0247,S0267,S0268,S0269,S0270
XC系列	XC70	2011	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
XC系列	XC70	2011	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC70	2011	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
XC系列	XC70	2011	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S024,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
XC系列	XC70	2011	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			S0029,S0259
XC系列	XC70	2011	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		S0254,S0255

XC系列	XC70	2011	信息控制模块(ICM)	√	√	√	√		S0200,S0201,S0202
XC系列	XC70	2011	方向盘转角传感器模块(SAS)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2011	燃烧预热模块(CPM)	√	√	√	√		S0219
XC系列	XC70	2011	车头灯控制模块(HCM)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2011	无钥匙车辆模块(KVM)	√	√	√	√		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
XC系列	XC70	2011	高位显示前部模块(HLDF)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2011	尾门动力操作模块(POT)	√	√	√	√		S0261,S0262,S0263
XC系列	XC70	2011	附件USB单元模块(AUU)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2011	向前感应模块(FSM)	√	√	√	√		S0216,S0217,S0218
XC系列	XC70	2011	遥控数字音频接收器(RDAR)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2011	挂车模块(TRM)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2011	低音炮模块(SUB)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2011	闭合速度模块(CVM)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2011	数字音频广播模块(DABM)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2011	驻车辅助摄像头模块(PAC)	√	√	√			S0095,S0264,S0265
XC系列	XC70	2011	电话模块(PHM)	√	√	√	√		S0103,S0258
XC系列	XC70	2011	多媒体模块(MMM)	√	√	√			
XC系列	XC70	2011	泊车辅助模块(PAM)	√	√	√	√		S0094
XC系列	XC70	2011	集成音频模块(IAM)	√	√	√	√		S0260
XC系列	XC70	2011	蓝牙电话模块(BPM)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2011	悬挂模块(SUM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC70	2011	驻车制动模块(PBM)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2011	动力转向控制模块(PSCM)	√	√	√	√		S0256
XC系列	XC70	2011	空调控制模块(CCM)	√	√	√	√	√	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
XC系列	XC70	2010	汽油发动机模块(ECM)	√	√	√	√	√	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
XC系列	XC70	2010	柴油发动机(DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
XC系列	XC70	2010	自动变速箱控制模块(TCM)	√	√	√	√	√	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
XC系列	XC70	2010	防抱死刹车模块(ABS)	√	√	√	√	√	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
XC系列	XC70	2010	安全气囊(SRS)	√	√	√	√		S0198,S0266
XC系列	XC70	2010	安全气囊高速(SRS HS)	√	√	√	√		S0198
XC系列	XC70	2010	驾驶员资讯模块(DIM)	√	√	√	√		S0020,S0069,S0078,S0080,S0086,S0087,S0088,S0245,S0247,S0267,S0268,S0269,S0270
XC系列	XC70	2010	乘客车门模块(PDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0253

XC系列	XC70	2010	驻车制动模块 (PBM)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2010	燃烧预热模块 (CPM)	√	√	√	√		S0219
XC系列	XC70	2010	车头灯控制模块 (HCM)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2010	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		S0254,S0255
XC系列	XC70	2010	信息控制模块 (ICM)	√	√	√	√		S0200,S0201,S0202
XC系列	XC70	2010	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC70	2010	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0253
XC系列	XC70	2010	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√	√	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
XC系列	XC70	2010	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2010	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
XC系列	XC70	2010	多媒体模块 (MMM)	√	√	√			
XC系列	XC70	2010	泊车辅助模块 (PAM)	√	√	√	√		S0094
XC系列	XC70	2010	集成音频模块 (IAM)	√	√	√	√		S0260
XC系列	XC70	2010	无钥匙车辆模块 (KVM)	√	√	√	√		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
XC系列	XC70	2010	高位显示前部模块 (HLDF)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2010	尾门动力操作模块 (POT)	√	√	√	√		S0261,S0262,S0263
XC系列	XC70	2010	蓝牙电话模块 (BPM)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2010	悬挂模块 (SUM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC70	2010	附件USB单元模块 (AUU)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2010	向前感应模块 (FSM)	√	√	√	√		S0216,S0217,S0218
XC系列	XC70	2010	遥控数字音频接收器 (RDAR)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2010	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2010	低音炮模块 (SUB)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2010	闭合速度模块 (CVM)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2010	数字音频广播模块 (DABM)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2010	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	√	√	√			S0095,S0264,S0265
XC系列	XC70	2010	音频模块 (AUD)	√	√	√			S0029,S0259
XC系列	XC70	2009	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
XC系列	XC70	2009	柴油发动机 (DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
XC系列	XC70	2009	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
XC系列	XC70	2009	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√	√	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
XC系列	XC70	2009	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0198,S0266
XC系列	XC70	2009	安全气囊高速 (SRS_HS)	√	√	√	√		S0198

XC系列	XC70	2009	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC70	2009	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
XC系列	XC70	2009	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
XC系列	XC70	2009	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓		S0020,S0069,S0078,S0080,S0086,S0087,S0088,S0245,S0247,S0267,S0268,S0269,S0270
XC系列	XC70	2009	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
XC系列	XC70	2009	驻车制动模块 (PBM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC70	2009	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓		S0219
XC系列	XC70	2009	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC70	2009	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
XC系列	XC70	2009	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			S0029,S0259
XC系列	XC70	2009	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
XC系列	XC70	2009	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		S0254,S0255
XC系列	XC70	2009	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		S0200,S0201,S0202
XC系列	XC70	2009	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC70	2009	多媒体模块 (MMM)	✓	✓	✓			
XC系列	XC70	2009	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		S0094
XC系列	XC70	2009	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓		S0260
XC系列	XC70	2009	蓝牙电话模块 (BPM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC70	2009	附件USB单元模块 (AUU)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC70	2009	向前感应模块 (FSM)	✓	✓	✓	✓		S0216,S0217,S0218
XC系列	XC70	2009	高位显示前部模块 (HLDF)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC70	2009	尾门动力操作模块 (POT)	✓	✓	✓	✓		S0261,S0262,S0263
XC系列	XC70	2009	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC70	2009	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC70	2009	低音炮模块 (SUB)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC70	2009	闭合速度模块 (CVM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC70	2009	数字音频广播模块 (DABM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC70	2009	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	✓	✓	✓			S0095,S0264,S0265
XC系列	XC70	2009	悬挂模块 (SUM)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC70	2008	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168

XC系列	XC70	2008	柴油发动机 (DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
XC系列	XC70	2008	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
XC系列	XC70	2008	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√	√	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
XC系列	XC70	2008	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0198,S0266
XC系列	XC70	2008	安全气囊高速 (SRS_HS)	√	√	√	√		S0198
XC系列	XC70	2008	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
XC系列	XC70	2008	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√		S0020,S0069,S0078,S0080,S0086,S0087,S0088,S0245,S0247,S0267,S0268,S0269,S0270
XC系列	XC70	2008	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0253
XC系列	XC70	2008	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC70	2008	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0253
XC系列	XC70	2008	悬挂模块 (SUM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC70	2008	驻车制动模块 (PBM)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2008	燃烧预热模块 (CPM)	√	√	√	√		S0219
XC系列	XC70	2008	车头灯控制模块 (HCM)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2008	无钥匙车辆模块 (KVM)	√	√	√	√		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
XC系列	XC70	2008	高位显示前部模块 (HLDF)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2008	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		S0254,S0255
XC系列	XC70	2008	信息控制模块 (ICM)	√	√	√	√		S0200,S0201,S0202
XC系列	XC70	2008	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2008	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2008	低音炮模块 (SUB)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2008	尾门动力操作模块 (POT)	√	√	√	√		S0261,S0262,S0263
XC系列	XC70	2008	附件USB单元模块 (AUU)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2008	向前感应模块 (FSM)	√	√	√	√		S0216,S0217,S0218
XC系列	XC70	2008	遥控数字音频接收器 (RDAR)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2008	闭合速度模块 (CVM)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2008	数字音频广播模块 (DABM)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2008	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	√	√	√			S0095,S0264,S0265
XC系列	XC70	2008	多媒体模块 (MMM)	√	√	√			
XC系列	XC70	2008	音频模块 (AUD)	√	√	√			S0029,S0259

XC系列	XC70	2008	泊车辅助模块 (PAM)	√	√	√	√		S0094
XC系列	XC70	2008	集成音频模块 (IAM)	√	√	√	√		S0260
XC系列	XC70	2008	蓝牙电话模块 (BPM)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2008	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√	√	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
XC系列	XC70	2007	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0038,S0127,S0128,S0129,S0130
XC系列	XC70	2007	柴油发动机 (DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	S0038,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0048,S0138,S0139,S0140,S0141,S0142,S0143,S0144,S0145,S0146
XC系列	XC70	2007	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	S0010,S0012,S0049,S0050,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133
XC系列	XC70	2007	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√		S0056,S0134,S0135
XC系列	XC70	2007	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0057,S0058,S0059
XC系列	XC70	2007	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
XC系列	XC70	2007	后电子模块 (REM)	√	√	√	√	√	S0092,S0093,S0094
XC系列	XC70	2007	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√	√	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
XC系列	XC70	2007	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0098
XC系列	XC70	2007	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	S0108
XC系列	XC70	2007	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0098
XC系列	XC70	2007	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0123,S0136,S0137
XC系列	XC70	2007	上方电子模块 (UEM)	√	√	√	√	√	S0104,S0105,S0106,S0107
XC系列	XC70	2007	附件电子模块 (AEM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC70	2007	燃烧预热模块 (CPM)	√			√		S0096
XC系列	XC70	2007	车头灯控制模块 (HCM)	√	√	√	√		S0124,S0125,S0126
XC系列	XC70	2007	无钥匙车辆模块 (KVM)	√	√	√	√	√	S0147,S0148
XC系列	XC70	2007	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		S0101,S0102,S0103
XC系列	XC70	2007	音乐模块 (AUM)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2007	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2007	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2007	道路交通信息 (RTI)	√	√	√			
XC系列	XC70	2007	遥控数字音频接收器 (RDAR)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2007	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√		
XC系列	XC70	2006	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0038,S0127,S0128,S0129,S0130
XC系列	XC70	2006	柴油发动机 (DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	S0038,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0048,S0138,S0139,S0140,S0141,S0142,S0143,S0144,S0145,S0146
XC系列	XC70	2006	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	S0010,S0012,S0049,S0050,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133
XC系列	XC70	2006	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√		S0056,S0134,S0135
XC系列	XC70	2006	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0057,S0058,S0059

XC系列	XC70	2006	后电子模块 (REM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0092,S0093,S0094
XC系列	XC70	2006	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0123,S0136,S0137
XC系列	XC70	2006	上方电子模块 (UEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0104,S0105,S0106,S0107
XC系列	XC70	2006	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC70	2006	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓			
XC系列	XC70	2006	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC70	2006	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		S0096
XC系列	XC70	2006	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		S0124,S0125,S0126
XC系列	XC70	2006	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
XC系列	XC70	2006	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
XC系列	XC70	2006	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0108
XC系列	XC70	2006	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
XC系列	XC70	2006	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
XC系列	XC70	2006	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0101,S0102,S0103
XC系列	XC70	2006	音乐模块 (AUM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC70	2006	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC70	2006	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0147,S0148
XC系列	XC70	2006	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC70	2006	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC70	2005	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0127,S0128,S0129,S0130
XC系列	XC70	2005	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0048,S0138,S0139,S0140,S0141,S0142,S0143,S0144,S0145,S0146
XC系列	XC70	2005	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0049,S0050,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133
XC系列	XC70	2005	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓		S0056,S0134,S0135
XC系列	XC70	2005	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0057,S0058,S0059
XC系列	XC70	2005	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
XC系列	XC70	2005	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0108
XC系列	XC70	2005	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
XC系列	XC70	2005	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
XC系列	XC70	2005	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0123,S0136,S0137
XC系列	XC70	2005	上方电子模块 (UEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0104,S0105,S0106,S0107
XC系列	XC70	2005	后电子模块 (REM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0092,S0093,S0094
XC系列	XC70	2005	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
XC系列	XC70	2005	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC70	2005	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		S0096

XC系列	XC70	2005	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		S0124,S0125,S0126
XC系列	XC70	2005	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0147,S0148
XC系列	XC70	2005	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC70	2005	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0101,S0102,S0103
XC系列	XC70	2005	音乐模块 (AUM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC70	2005	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC70	2005	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC70	2005	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓			
XC系列	XC70	2005	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC70	2004	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0128,S0129,S0130,S0149
XC系列	XC70	2004	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0048,S0150
XC系列	XC70	2004	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133,S0151
XC系列	XC70	2004	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0056,S0135,S0152
XC系列	XC70	2004	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0057,S0058,S0059
XC系列	XC70	2004	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC70	2004	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓			
XC系列	XC70	2004	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC70	2004	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		S0096
XC系列	XC70	2004	电子节气门模块 (ETM)	✓			✓		
XC系列	XC70	2004	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
XC系列	XC70	2004	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
XC系列	XC70	2004	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0108
XC系列	XC70	2004	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
XC系列	XC70	2004	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0113,S0114,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0121,S0122,S0123
XC系列	XC70	2004	上方电子模块 (UEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0104,S0105,S0106,S0107
XC系列	XC70	2004	后电子模块 (REM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0092,S0093,S0094
XC系列	XC70	2004	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
XC系列	XC70	2004	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0101,S0102,S0103
XC系列	XC70	2004	音乐模块 (AUM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC70	2004	方向盘模块 (SWM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC70	2004	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC70	2003	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0128,S0129,S0130,S0149
XC系列	XC70	2003	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0048,S0150
XC系列	XC70	2003	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133,S0151
XC系列	XC70	2003	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0056,S0135,S0152
XC系列	XC70	2003	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0057,S0058,S0059
XC系列	XC70	2003	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091

XC系列	XC70	2003	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
XC系列	XC70	2003	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0108
XC系列	XC70	2003	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
XC系列	XC70	2003	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
XC系列	XC70	2003	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0113,S0114,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0121,S0122,S0123
XC系列	XC70	2003	上方电子模块 (UEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0104,S0105,S0106,S0107
XC系列	XC70	2003	后电子模块 (REM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0092,S0093,S0094
XC系列	XC70	2003	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0101,S0102,S0103
XC系列	XC70	2003	音乐模块 (AUM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC70	2003	方向盘模块 (SWM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC70	2003	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC70	2003	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC70	2003	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓			
XC系列	XC70	2003	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC70	2003	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		S0096
XC系列	XC70	2003	电子节气门模块 (ETM)	✓			✓		
XC系列	XC70	2002	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0128,S0129,S0130,S0149
XC系列	XC70	2002	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133,S0151
XC系列	XC70	2002	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0056,S0135,S0152
XC系列	XC70	2002	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0057,S0058,S0059
XC系列	XC70	2002	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
XC系列	XC70	2002	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
XC系列	XC70	2002	方向盘模块 (SWM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC70	2002	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0108
XC系列	XC70	2002	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
XC系列	XC70	2002	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
XC系列	XC70	2002	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0113,S0114,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0121,S0122,S0123
XC系列	XC70	2002	上方电子模块 (UEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0104,S0105,S0106,S0107
XC系列	XC70	2002	后电子模块 (REM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0092,S0093,S0094
XC系列	XC70	2002	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0101,S0102,S0103
XC系列	XC70	2002	音乐模块 (AUM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC70	2002	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC70	2002	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓			
XC系列	XC70	2002	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC70	2002	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		S0096
XC系列	XC70	2002	电子节气门模块 (ETM)	✓			✓		
XC系列	XC70	2001	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0128,S0129,S0130,S0149
XC系列	XC70	2001	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133,S0151
XC系列	XC70	2001	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0056,S0135,S0152
XC系列	XC70	2001	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0057,S0058,S0059

XC系列	XC70	2001	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
XC系列	XC70	2001	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
XC系列	XC70	2001	后电子模块 (REM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0092,S0093,S0094
XC系列	XC70	2001	方向盘模块 (SWM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC70	2001	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC70	2001	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0108
XC系列	XC70	2001	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
XC系列	XC70	2001	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
XC系列	XC70	2001	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0113,S0114,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0121,S0122,S0123
XC系列	XC70	2001	上方电子模块 (UEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0104,S0105,S0106,S0107
XC系列	XC70	2001	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0101,S0102,S0103
XC系列	XC70	2001	音乐模块 (AUM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC70	2001	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓			
XC系列	XC70	2001	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC70	2001	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		S0096
XC系列	XC70	2001	电子节气门模块 (ETM)	✓			✓		
XC系列	XC60	2020	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0001,S0002,S0003,S0004,S0005,S0006,S0007,S0008
XC系列	XC60	2020	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓		S0009,S0010,S0011,S0012
XC系列	XC60	2020	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0013
XC系列	XC60	2020	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0014
XC系列	XC60	2020	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0015,S0016,S0017
XC系列	XC60	2020	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓		S0020,S0021
XC系列	XC60	2020	主动式安全网域主机 (ASDM)	✓	✓	✓	✓		S0030
XC系列	XC60	2020	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2020	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		S0018,S0019
XC系列	XC60	2020	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0022
XC系列	XC60	2020	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		S0023,S0024
XC系列	XC60	2020	电视模块 (TVM)	✓	✓	✓			
XC系列	XC60	2020	备用蓄电池发声器 (BBS)	✓					
XC系列	XC60	2020	车内动作传感器 (IMS)	✓					
XC系列	XC60	2020	中央控制台显示器 (CCD)	✓					
XC系列	XC60	2020	头顶控制台模块 (OHC)	✓					
XC系列	XC60	2020	方向盘模块 (SWM)	✓					
XC系列	XC60	2020	转向柱锁模块 (SCL)	✓	✓	✓			
XC系列	XC60	2020	约束模块左侧 (RML)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2020	约束模块右侧 (RMR)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2020	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓	✓		S0029
XC系列	XC60	2020	广角视觉模块 (WAM)	✓	✓	✓	✓		S0025
XC系列	XC60	2020	悬挂模块 (SUM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2020	左侧障碍检测控制模块 (SODL)	✓	✓	✓	✓		S0031,S0032
XC系列	XC60	2020	右侧障碍检测控制模块 (SODR)	✓	✓	✓	✓		S0031,S0032

XC系列	XC60	2020	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC60	2020	动力转向控制模块 (PSCM)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2020	信息娱乐主机 (IHU)	√	√	√	√	√	S0026,S0027,S0028
XC系列	XC60	2020	车辆连线模块 (VCM)	√	√	√	√	√	S0033,S0034
XC系列	XC60	2020	车辆动态网域主机 (VDDM)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2020	尾门动力操作模块 (POT)	√	√	√	√		S0035,S0036
XC系列	XC60	2020	蓄电池监测模块 (BMS)	√					
XC系列	XC60	2020	变速箱制动器控制模块 (TACM)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2020	电子档位选择器模块 (EGSM)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2020	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	√	√	√			
XC系列	XC60	2020	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0022
XC系列	XC60	2020	外装声音模块 (ESM)	√	√	√			
XC系列	XC60	2020	驾驶座电动座椅模块 (PSMD)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2020	乘客电动座椅模块 (PSMP)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2020	OBDFirewall模块 (OFM)	√					
XC系列	XC60	2020	板载式充电器模块 (OBC)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2020	抬头显示器模块 (HUD)	√					
XC系列	XC60	2020	附加网关单元 (AGU)	√	√	√			
XC系列	XC60	2020	变频发电机模块 (IGM)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2020	变频器电动后轴驱动模块 (IEM)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2020	蓄电池能源管理模块 (BECM)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2020	变速杆模块 (GSM)	√					
XC系列	XC60	2020	氮氧化物减少控制模块 (NRCM)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2020	左侧大灯控制模块 (HCML)	√	√	√			
XC系列	XC60	2020	右侧大灯控制模块 (HCLR)	√	√	√			
XC系列	XC60	2020	防抱死刹车系统2(ABS2)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2020	车辆运算单元1(VCU1)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2019	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0001,S0002,S0003,S0004,S0005,S0006,S0007,S0008
XC系列	XC60	2019	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√		S0009,S0010,S0011,S0012
XC系列	XC60	2019	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√	√	S0013
XC系列	XC60	2019	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0014
XC系列	XC60	2019	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	S0015,S0016,S0017
XC系列	XC60	2019	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√		S0020,S0021
XC系列	XC60	2019	主动式安全网域主机 (ASDM)	√	√	√	√		S0030
XC系列	XC60	2019	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2019	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√		S0018,S0019
XC系列	XC60	2019	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0022
XC系列	XC60	2019	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		S0023,S0024
XC系列	XC60	2019	电视模块 (TVM)	√	√	√			
XC系列	XC60	2019	备用蓄电池发声器 (BBS)	√					

XC系列	XC60	2019	车内动作传感器 (IMS)	√					
XC系列	XC60	2019	中央控制台显示器 (CCD)	√					
XC系列	XC60	2019	头顶控制台模块 (OHC)	√					
XC系列	XC60	2019	方向盘模块 (SWM)	√					
XC系列	XC60	2019	转向柱锁模块 (SCL)	√	√	√			
XC系列	XC60	2019	约束模块左侧 (RML)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2019	约束模块右侧 (RMR)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2019	音频模块 (AUD)	√	√	√	√		S0029
XC系列	XC60	2019	广角视觉模块 (WAM)	√	√	√	√		S0025
XC系列	XC60	2019	悬挂模块 (SUM)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2019	左侧障碍检测控制模块 (SODL)	√	√	√	√		S0031,S0032
XC系列	XC60	2019	右侧障碍检测控制模块 (SODR)	√	√	√	√		S0031,S0032
XC系列	XC60	2019	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC60	2019	动力转向控制模块 (PSCM)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2019	信息娱乐主机 (IHU)	√	√	√	√	√	S0026,S0027,S0028
XC系列	XC60	2019	车辆连线模块 (VCM)	√	√	√	√	√	S0033,S0034
XC系列	XC60	2019	车辆动态域网主机 (VDDM)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2019	尾门动力操作模块 (POT)	√	√	√	√		S0035,S0036
XC系列	XC60	2019	蓄电池监测模块 (BMS)	√					
XC系列	XC60	2019	变速箱制动器控制模块 (TACM)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2019	电子档位选择器模块 (EGSM)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2019	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	√	√	√			
XC系列	XC60	2019	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0022
XC系列	XC60	2019	外装声音模块 (ESM)	√	√	√			
XC系列	XC60	2019	驾驶座电动座椅模块 (PSMD)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2019	乘客电动座椅模块 (PSMP)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2019	OBD防火墙模块 (OFM)	√					
XC系列	XC60	2019	板载式充电器模块 (OBC)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2019	抬头显示器模块 (HUD)	√					
XC系列	XC60	2019	附加网关单元 (AGU)	√	√	√			
XC系列	XC60	2019	变频发电机模块 (IGM)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2019	变频器电动后轴驱动模块 (IEM)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2019	蓄电池能源管理模块 (BECM)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2019	变速杆模块 (GSM)	√					
XC系列	XC60	2019	氮氧化物减少控制模块 (NRCM)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2019	左侧大灯控制模块 (HCML)	√	√	√			
XC系列	XC60	2019	右侧大灯控制模块 (HCMR)	√	√	√			
XC系列	XC60	2018	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0001,S0002,S0003,S0004,S0005,S0006,S0007,S0008
XC系列	XC60	2018	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√		S0009,S0010,S0011,S0012
XC系列	XC60	2018	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√	√	S0013

XC系列	XC60	2018	安全气囊(SRS)	√	√	√	√		S0014
XC系列	XC60	2018	中央电子模块(CEM)	√	√	√	√	√	S0015,S0016,S0017
XC系列	XC60	2018	驾驶员资讯模块(DIM)	√	√	√	√		S0020,S0021
XC系列	XC60	2018	主动式安全网域主机(ASDM)	√	√	√	√		S0030
XC系列	XC60	2018	方向盘转角传感器模块(SAS)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2018	空调控制模块(CCM)	√	√	√	√		S0018,S0019
XC系列	XC60	2018	驾驶员车门模块(DDM)	√	√	√	√	√	S0022
XC系列	XC60	2018	差速器电子模块(DEM)	√	√	√	√		S0023,S0024
XC系列	XC60	2018	电视模块(TVM)	√	√	√			
XC系列	XC60	2018	备用蓄电池发声器(BBS)	√					
XC系列	XC60	2018	车内动作传感器(IMS)	√					
XC系列	XC60	2018	中央控制台显示器(CCD)	√					
XC系列	XC60	2018	头顶控制台模块(OHC)	√					
XC系列	XC60	2018	方向盘模块(SWM)	√					
XC系列	XC60	2018	转向柱锁模块(SCL)	√	√	√			
XC系列	XC60	2018	约束模块左侧(RML)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2018	约束模块右侧(RMR)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2018	音频模块(AUD)	√	√	√	√		S0029
XC系列	XC60	2018	广角视觉模块(WAM)	√	√	√	√		S0025
XC系列	XC60	2018	悬挂模块(SUM)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2018	左侧障碍检测控制模块(SODL)	√	√	√	√		S0031,S0032
XC系列	XC60	2018	右侧障碍检测控制模块(SODR)	√	√	√	√		S0031,S0032
XC系列	XC60	2018	挂车模块(TRM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC60	2018	动力转向控制模块(PSCM)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2018	信息娱乐主机(IHU)	√	√	√	√	√	S0026,S0027,S0028
XC系列	XC60	2018	车辆连线模块(VCM)	√	√	√	√	√	S0033,S0034
XC系列	XC60	2018	车辆动态网域主机(VDDM)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2018	尾门动力操作模块(POT)	√	√	√	√		S0035,S0036
XC系列	XC60	2018	蓄电池监测模块(BMS)	√					
XC系列	XC60	2018	变速箱制动器控制模块(TACM)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2018	电子档位选择器模块(EGSM)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2018	驻车辅助摄像头模块(PAC)	√	√	√			
XC系列	XC60	2018	乘客车门模块(PDM)	√	√	√	√	√	S0022
XC系列	XC60	2018	外装声音模块(ESM)	√	√	√			
XC系列	XC60	2018	驾驶座电动座椅模块(PSMD)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2018	乘客电动座椅模块(PSMP)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2018	泊车辅助模块(PAM)	√	√	√	√		

XC系列	XC60	2018	板载式充电器模块 (OBC)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2018	抬头显示器模块 (HUD)	√					
XC系列	XC60	2018	附加网关单元 (AGU)	√	√	√			
XC系列	XC60	2018	变频发电机模块 (IGM)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2018	变频器电动后轴驱动模块 (IEM)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2018	蓄电池能源管理模块 (BECM)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2018	变速杆模块 (GSM)	√					
XC系列	XC60	2017	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
XC系列	XC60	2017	柴油发动机 (DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
XC系列	XC60	2017	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
XC系列	XC60	2017	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√	√	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
XC系列	XC60	2017	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0198,S0199
XC系列	XC60	2017	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2017	驻车制动模块 (PBM)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2017	向前感应模块 (FSM)	√	√	√	√		S0216,S0217,S0218
XC系列	XC60	2017	闭合速度模块 (CVM)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2017	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
XC系列	XC60	2017	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√		S0020,S0078,S0088,S0089,S0245,S0246,S0247,S0248,S0249,S0250,S0251,S0252
XC系列	XC60	2017	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0253
XC系列	XC60	2017	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0253
XC系列	XC60	2017	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC60	2017	无钥匙车辆模块 (KVM)	√	√	√	√		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
XC系列	XC60	2017	泊车辅助模块 (PAM)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2017	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2017	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	√	√	√			S0095,S0264,S0265
XC系列	XC60	2017	尾门动力操作模块 (POT)	√	√	√	√		S0261,S0262,S0263
XC系列	XC60	2017	悬挂模块 (SUM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC60	2017	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		S0254,S0255
XC系列	XC60	2017	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		S0103,S0258
XC系列	XC60	2017	音频模块 (AUD)	√	√	√			S0029,S0259

XC系列	XC60	2017	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓		S0260
XC系列	XC60	2017	数字音频广播模块 (DABM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2017	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2017	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓		S0219
XC系列	XC60	2017	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
XC系列	XC60	2017	电视模块 (TVM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2017	左侧障碍检测控制模块 (SODL)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2017	右侧障碍检测控制模块 (SODR)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2017	动力转向控制模块 (PSCM)	✓	✓	✓	✓		S0256
XC系列	XC60	2017	后座椅娱乐模块 (RSE)	✓	✓	✓	✓		S0257
XC系列	XC60	2017	高位显示前部模块 (HLDF)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2017	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		S0200,S0201,S0202
XC系列	XC60	2017	低音炮模块 (SUB)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2016	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
XC系列	XC60	2016	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
XC系列	XC60	2016	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
XC系列	XC60	2016	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
XC系列	XC60	2016	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0198,S0199
XC系列	XC60	2016	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2016	驻车制动模块 (PBM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2016	向前感应模块 (FSM)	✓	✓	✓	✓		S0216,S0217,S0218
XC系列	XC60	2016	闭合速度模块 (CVM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2016	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
XC系列	XC60	2016	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
XC系列	XC60	2016	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
XC系列	XC60	2016	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC60	2016	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
XC系列	XC60	2016	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2016	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2016	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓		S0020,S0078,S0088,S0089,S0245,S0246,S0247,S0248,S0249,S0250,S0251,S0252

XC系列	XC60	2016	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
XC系列	XC60	2016	悬挂模块 (SUM)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC60	2016	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓		S0260
XC系列	XC60	2016	数字音频广播模块 (DABM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2016	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2016	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓		S0219
XC系列	XC60	2016	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		S0254,S0255
XC系列	XC60	2016	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0103,S0258
XC系列	XC60	2016	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			S0029,S0259
XC系列	XC60	2016	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	✓	✓	✓			S0095,S0264,S0265
XC系列	XC60	2016	尾门动力操作模块 (POT)	✓	✓	✓	✓		S0261,S0262,S0263
XC系列	XC60	2016	电视模块 (TVM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2016	左侧障碍检测控制模块 (SODL)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2016	右侧障碍检测控制模块 (SODR)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2016	动力转向控制模块 (PSCM)	✓	✓	✓	✓		S0256
XC系列	XC60	2016	后座椅娱乐模块 (RSE)	✓	✓	✓	✓		S0257
XC系列	XC60	2016	高位显示前部模块 (HLDF)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2016	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		S0200,S0201,S0202
XC系列	XC60	2016	低音炮模块 (SUB)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2015	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
XC系列	XC60	2015	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
XC系列	XC60	2015	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
XC系列	XC60	2015	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
XC系列	XC60	2015	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0198,S0199
XC系列	XC60	2015	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2015	驻车制动模块 (PBM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2015	向前感应模块 (FSM)	✓	✓	✓	✓		S0216,S0217,S0218
XC系列	XC60	2015	闭合速度模块 (CVM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2015	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
XC系列	XC60	2015	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209

XC系列	XC60	2015	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
XC系列	XC60	2015	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC60	2015	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
XC系列	XC60	2015	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2015	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓		S0020,S0078,S0088,S0089,S0245,S0246,S0247,S0248,S0249,S0250,S0251,S0252
XC系列	XC60	2015	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
XC系列	XC60	2015	悬挂模块 (SUM)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC60	2015	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		S0254,S0255
XC系列	XC60	2015	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0103,S0258
XC系列	XC60	2015	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			S0029,S0259
XC系列	XC60	2015	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓		S0260
XC系列	XC60	2015	数字音频广播模块 (DABM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2015	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2015	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓		S0219
XC系列	XC60	2015	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2015	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	✓	✓	✓			S0095,S0264,S0265
XC系列	XC60	2015	尾门动力操作模块 (POT)	✓	✓	✓	✓		S0261,S0262,S0263
XC系列	XC60	2015	电视模块 (TVM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2015	左侧障碍检测控制模块 (SODL)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2015	右侧障碍检测控制模块 (SODR)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2015	动力转向控制模块 (PSCM)	✓	✓	✓	✓		S0256
XC系列	XC60	2015	后座椅娱乐模块 (RSE)	✓	✓	✓	✓		S0257
XC系列	XC60	2015	高位显示前部模块 (HLDF)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2015	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		S0200,S0201,S0202
XC系列	XC60	2015	低音炮模块 (SUB)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2014	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
XC系列	XC60	2014	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
XC系列	XC60	2014	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
XC系列	XC60	2014	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
XC系列	XC60	2014	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0198,S0199
XC系列	XC60	2014	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2014	驻车制动模块 (PBM)	✓	✓	✓	✓		

XC系列	XC60	2014	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
XC系列	XC60	2014	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
XC系列	XC60	2014	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC60	2014	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
XC系列	XC60	2014	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2014	向前感应模块 (FSM)	✓	✓	✓	✓		S0216,S0217,S0218
XC系列	XC60	2014	闭合速度模块 (CVM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2014	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
XC系列	XC60	2014	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓		S0020,S0078,S0088,S0089,S0245,S0246,S0247,S0248,S0249,S0250,S0251,S0252
XC系列	XC60	2014	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
XC系列	XC60	2014	悬挂模块 (SUM)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC60	2014	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓		S0260
XC系列	XC60	2014	数字音频广播模块 (DABM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2014	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2014	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓		S0219
XC系列	XC60	2014	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		S0254,S0255
XC系列	XC60	2014	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0103,S0258
XC系列	XC60	2014	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			S0029,S0259
XC系列	XC60	2014	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2014	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	✓	✓	✓			S0095,S0264,S0265
XC系列	XC60	2014	尾门动力操作模块 (POT)	✓	✓	✓	✓		S0261,S0262,S0263
XC系列	XC60	2014	电视模块 (TVM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2014	左侧障碍检测控制模块 (SODL)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2014	右侧障碍检测控制模块 (SODR)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2014	动力转向控制模块 (PSCM)	✓	✓	✓	✓		S0256
XC系列	XC60	2014	后座椅娱乐模块 (RSE)	✓	✓	✓	✓		S0257
XC系列	XC60	2014	高位显示前部模块 (HLDF)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2014	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		S0200,S0201,S0202
XC系列	XC60	2014	低音炮模块 (SUB)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2013	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168

XC系列	XC60	2013	柴油发动机 (DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
XC系列	XC60	2013	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
XC系列	XC60	2013	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√	√	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
XC系列	XC60	2013	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0198,S0199
XC系列	XC60	2013	动力转向控制模块 (PSCM)	√	√	√	√		S0256
XC系列	XC60	2013	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2013	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
XC系列	XC60	2013	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√		S0020,S0069,S0078,S0080,S0086,S0087,S0088,S0245,S0247,S0267,S0268,S0269,S0270
XC系列	XC60	2013	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0253
XC系列	XC60	2013	悬挂模块 (SUM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC60	2013	驻车制动模块 (PBM)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2013	向前感应模块 (FSM)	√	√	√	√		S0216,S0217,S0218
XC系列	XC60	2013	闭合速度模块 (CVM)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2013	燃烧预热模块 (CPM)	√	√	√	√		S0219
XC系列	XC60	2013	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		S0254,S0255
XC系列	XC60	2013	信息控制模块 (ICM)	√	√	√	√		S0200,S0201,S0202
XC系列	XC60	2013	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√	√	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
XC系列	XC60	2013	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0253
XC系列	XC60	2013	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		S0103,S0258
XC系列	XC60	2013	音频模块 (AUD)	√	√	√			S0029,S0259
XC系列	XC60	2013	电视模块 (TVM)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2013	集成音频模块 (IAM)	√	√	√	√		S0260
XC系列	XC60	2013	后座椅娱乐模块 (RSE)	√	√	√	√		S0257
XC系列	XC60	2013	数字音频广播模块 (DABM)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2013	遥控数字音频接收器 (RDAR)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2013	泊车辅助模块 (PAM)	√	√	√	√		S0094
XC系列	XC60	2013	无钥匙车辆模块 (KVM)	√	√	√	√		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
XC系列	XC60	2013	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC60	2013	尾门动力操作模块 (POT)	√	√	√	√		S0261,S0262,S0263
XC系列	XC60	2013	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2013	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	√	√	√			S0095,S0264,S0265

XC系列	XC60	2012	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
XC系列	XC60	2012	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
XC系列	XC60	2012	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
XC系列	XC60	2012	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
XC系列	XC60	2012	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0198,S0266
XC系列	XC60	2012	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
XC系列	XC60	2012	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓		S0020,S0069,S0078,S0080,S0086,S0087,S0088,S0245,S0247,S0267,S0268,S0269,S0270
XC系列	XC60	2012	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
XC系列	XC60	2012	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC60	2012	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
XC系列	XC60	2012	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
XC系列	XC60	2012	悬挂模块 (SUM)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC60	2012	驻车制动模块 (PBM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2012	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓		S0219
XC系列	XC60	2012	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2012	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
XC系列	XC60	2012	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			S0029,S0259
XC系列	XC60	2012	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		S0254,S0255
XC系列	XC60	2012	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		S0200,S0201,S0202
XC系列	XC60	2012	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2012	多媒体模块 (MMM)	✓	✓	✓			
XC系列	XC60	2012	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		S0094
XC系列	XC60	2012	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓		S0260
XC系列	XC60	2012	蓝牙电话模块 (BPM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2012	附件USB单元模块 (AUU)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2012	向前感应模块 (FSM)	✓	✓	✓	✓		S0216,S0217,S0218
XC系列	XC60	2012	高位显示前部模块 (HLDF)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2012	尾门动力操作模块 (POT)	✓	✓	✓	✓		S0261,S0262,S0263
XC系列	XC60	2012	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2012	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2012	低音炮模块 (SUB)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2012	闭合速度模块 (CVM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2012	数字音频广播模块 (DABM)	✓	✓	✓	✓		

XC系列	XC60	2012	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	✓	✓	✓			S0095,S0264,S0265
XC系列	XC60	2012	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0103,S0258
XC系列	XC60	2011	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
XC系列	XC60	2011	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
XC系列	XC60	2011	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
XC系列	XC60	2011	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
XC系列	XC60	2011	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0198,S0266
XC系列	XC60	2011	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
XC系列	XC60	2011	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓		S0020,S0069,S0078,S0080,S0086,S0087,S0088,S0245,S0247,S0267,S0268,S0269,S0270
XC系列	XC60	2011	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
XC系列	XC60	2011	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			S0029,S0259
XC系列	XC60	2011	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		S0254,S0255
XC系列	XC60	2011	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		S0200,S0201,S0202
XC系列	XC60	2011	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2011	多媒体模块 (MMM)	✓	✓	✓			
XC系列	XC60	2011	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC60	2011	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
XC系列	XC60	2011	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
XC系列	XC60	2011	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		S0094
XC系列	XC60	2011	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓		S0260
XC系列	XC60	2011	蓝牙电话模块 (BPM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2011	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2011	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
XC系列	XC60	2011	高位显示前部模块 (HLDF)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2011	尾门动力操作模块 (POT)	✓	✓	✓	✓		S0261,S0262,S0263
XC系列	XC60	2011	悬挂模块 (SUM)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC60	2011	驻车制动模块 (PBM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2011	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓		S0219
XC系列	XC60	2011	附件USB单元模块 (AUU)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2011	向前感应模块 (FSM)	✓	✓	✓	✓		S0216,S0217,S0218
XC系列	XC60	2011	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2011	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2011	低音炮模块 (SUB)	✓	✓	✓	✓		

XC系列	XC60	2011	闭合速度模块 (CVM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2011	数字音频广播模块 (DABM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2011	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	✓	✓	✓			S0095,S0264,S0265
XC系列	XC60	2011	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0103,S0258
XC系列	XC60	2011	动力转向控制模块 (PSCM)	✓	✓	✓	✓		S0256
XC系列	XC60	2010	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
XC系列	XC60	2010	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
XC系列	XC60	2010	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
XC系列	XC60	2010	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
XC系列	XC60	2010	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0198,S0266
XC系列	XC60	2010	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
XC系列	XC60	2010	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓		S0020,S0069,S0078,S0080,S0086,S0087,S0088,S0245,S0247,S0267,S0268,S0269,S0270
XC系列	XC60	2010	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			S0029,S0259
XC系列	XC60	2010	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		S0254,S0255
XC系列	XC60	2010	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		S0200,S0201,S0202
XC系列	XC60	2010	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
XC系列	XC60	2010	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC60	2010	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
XC系列	XC60	2010	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
XC系列	XC60	2010	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2010	多媒体模块 (MMM)	✓	✓	✓			
XC系列	XC60	2010	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		S0094
XC系列	XC60	2010	驻车制动模块 (PBM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2010	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓		S0219
XC系列	XC60	2010	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2010	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
XC系列	XC60	2010	高位显示前部模块 (HLDF)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2010	尾门动力操作模块 (POT)	✓	✓	✓	✓		S0261,S0262,S0263
XC系列	XC60	2010	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓		S0260
XC系列	XC60	2010	蓝牙电话模块 (BPM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2010	悬挂模块 (SUM)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC60	2010	附件USB单元模块 (AUU)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2010	向前感应模块 (FSM)	✓	✓	✓	✓		S0216,S0217,S0218

XC系列	XC60	2010	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2010	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2010	低音炮模块 (SUB)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2010	闭合速度模块 (CVM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2010	数字音频广播模块 (DABM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2010	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	✓	✓	✓			S0095,S0264,S0265
XC系列	XC60	2010	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0103,S0258
XC系列	XC60	2009	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
XC系列	XC60	2009	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
XC系列	XC60	2009	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
XC系列	XC60	2009	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
XC系列	XC60	2009	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0198,S0266
XC系列	XC60	2009	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
XC系列	XC60	2009	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓		S0020,S0069,S0078,S0080,S0086,S0087,S0088,S0245,S0247,S0267,S0268,S0269,S0270
XC系列	XC60	2009	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
XC系列	XC60	2009	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC60	2009	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			S0029,S0259
XC系列	XC60	2009	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		S0254,S0255
XC系列	XC60	2009	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		S0200,S0201,S0202
XC系列	XC60	2009	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2009	多媒体模块 (MMM)	✓	✓	✓			
XC系列	XC60	2009	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		S0094
XC系列	XC60	2009	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
XC系列	XC60	2009	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
XC系列	XC60	2009	驻车制动模块 (PBM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2009	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓		S0219
XC系列	XC60	2009	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2009	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
XC系列	XC60	2009	高位显示前部模块 (HLDF)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2009	尾门动力操作模块 (POT)	✓	✓	✓	✓		S0261,S0262,S0263
XC系列	XC60	2009	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓		S0260
XC系列	XC60	2009	蓝牙电话模块 (BPM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC60	2009	悬挂模块 (SUM)	✓	✓	✓	✓	✓	

XC系列	XC60	2009	附件USB单元模块(AUU)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2009	向前感应模块(FSM)	√	√	√	√		S0216,S0217,S0218
XC系列	XC60	2009	遥控数字音频接收器(RDAR)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2009	挂车模块(TRM)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2009	低音炮模块(SUB)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2009	闭合速度模块(CVM)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2009	数字音频广播模块(DABM)	√	√	√	√		
XC系列	XC60	2009	驻车辅助摄像头模块(PAC)	√	√	√			S0095,S0264,S0265
XC系列	XC40	2020	汽油发动机模块(ECM)	√	√	√	√	√	S0001,S0002,S0003,S0004,S0005,S0006,S0007,S0008
XC系列	XC40	2020	自动变速箱控制模块(TCM)	√	√	√	√		S0009,S0010,S0011,S0012
XC系列	XC40	2020	安全气囊(SRS)	√	√	√	√		S0014
XC系列	XC40	2020	中央电子模块(CEM)	√	√	√	√	√	S0015,S0016,S0017
XC系列	XC40	2020	驾驶员资讯模块(DIM)	√	√	√	√		S0020,S0021
XC系列	XC40	2020	主动式安全网域主机(ASDM)	√	√	√	√		S0030
XC系列	XC40	2020	方向盘转角传感器模块(SAS)	√	√	√	√		
XC系列	XC40	2020	空调控制模块(CCM)	√	√	√	√		S0018,S0019
XC系列	XC40	2020	乘客车门模块(PDM)	√	√	√	√	√	S0022
XC系列	XC40	2020	驾驶员车门模块(DDM)	√	√	√	√	√	S0022
XC系列	XC40	2020	差速器电子模块(DEM)	√	√	√	√		S0023,S0024
XC系列	XC40	2020	电视模块(TVM)	√	√	√			
XC系列	XC40	2020	备用蓄电池发声器(BBS)	√					
XC系列	XC40	2020	车内动作传感器(IMS)	√					
XC系列	XC40	2020	中央控制台显示器(CCD)	√					
XC系列	XC40	2020	头顶控制台模块(OHC)	√					
XC系列	XC40	2020	方向盘模块(SWM)	√					
XC系列	XC40	2020	转向柱锁模块(SCL)	√	√	√			
XC系列	XC40	2020	约束模块左侧(RML)	√	√	√	√		
XC系列	XC40	2020	约束模块右侧(RMR)	√	√	√	√		
XC系列	XC40	2020	音频模块(AUD)	√	√	√	√		S0029
XC系列	XC40	2020	广角视觉模块(WAM)	√	√	√	√		S0025
XC系列	XC40	2020	悬挂模块(SUM)	√	√	√	√		
XC系列	XC40	2020	左侧障碍检测控制模块(SODL)	√	√	√	√		S0031,S0032
XC系列	XC40	2020	右侧障碍检测控制模块(SODR)	√	√	√	√		S0031,S0032
XC系列	XC40	2020	挂车模块(TRM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC40	2020	动力转向控制模块(PSCM)	√	√	√	√		
XC系列	XC40	2020	信息娱乐主机(IHU)	√	√	√	√	√	S0026,S0027,S0028
XC系列	XC40	2020	车辆连线模块(VCM)	√	√	√	√	√	S0033,S0034
XC系列	XC40	2020	车辆动态网域主机(VDDM)	√	√	√	√		
XC系列	XC40	2020	尾门动力操作模块(POT)	√	√	√	√		S0035,S0036
XC系列	XC40	2020	蓄电池监测模块(BMS)	√					
XC系列	XC40	2020	变速箱制动器控制模块(TACM)	√	√	√	√		
XC系列	XC40	2020	电子档位选择器模块(EGSM)	√	√	√	√		
XC系列	XC40	2020	驻车辅助摄像头模块(PAC)	√	√	√			
XC系列	XC40	2020	板载式充电器模块(OBC)	√	√	√	√		

XC系列	XC40	2020	蓄电池能源管理模块 (BECM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC40	2020	变频发电机模块 (IGM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC40	2020	氮氧化物减少控制模块 (NRCM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC40	2020	OBD防火墙模块 (OFM)	✓					
XC系列	XC40	2020	无线电话充电器模块 (WPC)	✓					
XC系列	XC40	2020	左侧大灯控制模块 (HCML)	✓	✓	✓			
XC系列	XC40	2020	右侧大灯控制模块 (HCMR)	✓	✓	✓			
XC系列	XC40	2020	制动增压器模块 (BBM)	✓	✓	✓			
XC系列	XC40	2020	外装声音模块 (ESM)	✓	✓	✓			
XC系列	XC40	2019X	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0001,S0002,S0003,S0004,S0005,S0006,S0007,S0008
XC系列	XC40	2019X	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓		S0009,S0010,S0011,S0012
XC系列	XC40	2019X	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0014
XC系列	XC40	2019X	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0015,S0016,S0017
XC系列	XC40	2019X	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓		S0020,S0021
XC系列	XC40	2019X	主动式安全网域主机 (ASDM)	✓	✓	✓	✓		S0030
XC系列	XC40	2019X	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC40	2019X	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		S0018,S0019
XC系列	XC40	2019X	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0022
XC系列	XC40	2019X	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0022
XC系列	XC40	2019X	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		S0023,S0024
XC系列	XC40	2019X	电视模块 (TVM)	✓	✓	✓			
XC系列	XC40	2019X	备用蓄电池发声器 (BBS)	✓					
XC系列	XC40	2019X	车内动作传感器 (IMS)	✓					
XC系列	XC40	2019X	中央控制台显示器 (CCD)	✓					
XC系列	XC40	2019X	头顶控制台模块 (OHC)	✓					
XC系列	XC40	2019X	方向盘模块 (SWM)	✓					
XC系列	XC40	2019X	转向柱锁模块 (SCL)	✓	✓	✓			
XC系列	XC40	2019X	约束模块左侧 (RML)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC40	2019X	约束模块右侧 (RMR)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC40	2019X	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓	✓		S0029
XC系列	XC40	2019X	广角视觉模块 (WAM)	✓	✓	✓	✓		S0025
XC系列	XC40	2019X	悬挂模块 (SUM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC40	2019X	左侧障碍检测控制模块 (SODL)	✓	✓	✓	✓		S0031,S0032
XC系列	XC40	2019X	右侧障碍检测控制模块 (SODR)	✓	✓	✓	✓		S0031,S0032
XC系列	XC40	2019X	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓	✓	
XC系列	XC40	2019X	动力转向控制模块 (PSCM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC40	2019X	信息娱乐主机 (IHU)	✓	✓	✓	✓	✓	S0026,S0027,S0028
XC系列	XC40	2019X	车辆连线模块 (VCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0033,S0034
XC系列	XC40	2019X	车辆动态网域主机 (VDDM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC40	2019X	尾门动力操作模块 (POT)	✓	✓	✓	✓		S0035,S0036
XC系列	XC40	2019X	蓄电池监测模块 (BMS)	✓					
XC系列	XC40	2019X	变速箱制动器控制模块 (TACM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC40	2019X	电子档位选择器模块 (EGSM)	✓	✓	✓	✓		
XC系列	XC40	2019X	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	✓	✓	✓			

XC系列	XC40	2019X	氮氧化物减少控制模块(NRCM)	√	√	√	√		
XC系列	XC40	2019X	OBD防火墙模块(OFM)	√					
XC系列	XC40	2019X	无线电话充电器模块(WPC)	√					
XC系列	XC40	2019X	左侧大灯控制模块(HCML)	√	√	√			
XC系列	XC40	2019X	右侧大灯控制模块(HCMR)	√	√	√			
XC系列	XC40	2019	汽油发动机模块(ECM)	√	√	√	√	√	S0001,S0002,S0003,S0004,S0005,S0006,S0007,S0008
XC系列	XC40	2019	自动变速箱控制模块(TCM)	√	√	√	√		S0009,S0010,S0011,S0012
XC系列	XC40	2019	安全气囊(SRS)	√	√	√	√		S0014
XC系列	XC40	2019	中央电子模块(CEM)	√	√	√	√	√	S0015,S0016,S0017
XC系列	XC40	2019	驾驶员资讯模块(DIM)	√	√	√	√		S0020,S0021
XC系列	XC40	2019	主动式安全网域主机(ASDM)	√	√	√	√		S0030
XC系列	XC40	2019	方向盘转角传感器模块(SAS)	√	√	√	√		
XC系列	XC40	2019	空调控制模块(CCM)	√	√	√	√		S0018,S0019
XC系列	XC40	2019	乘客车门模块(PDM)	√	√	√	√	√	S0022
XC系列	XC40	2019	驾驶员车门模块(DDM)	√	√	√	√	√	S0022
XC系列	XC40	2019	差速器电子模块(DEM)	√	√	√	√		S0023,S0024
XC系列	XC40	2019	电视模块(TVM)	√	√	√			
XC系列	XC40	2019	备用蓄电池发声器(BBS)	√					
XC系列	XC40	2019	车内动作传感器(IMS)	√					
XC系列	XC40	2019	中央控制台显示器(CCD)	√					
XC系列	XC40	2019	头顶控制台模块(OHC)	√					
XC系列	XC40	2019	方向盘模块(SWM)	√					
XC系列	XC40	2019	转向柱锁模块(SCL)	√	√	√			
XC系列	XC40	2019	约束模块左侧(RML)	√	√	√	√		
XC系列	XC40	2019	约束模块右侧(RMR)	√	√	√	√		
XC系列	XC40	2019	音频模块(AUD)	√	√	√	√		S0029
XC系列	XC40	2019	广角视觉模块(WAM)	√	√	√	√		S0025
XC系列	XC40	2019	悬挂模块(SUM)	√	√	√	√		
XC系列	XC40	2019	左侧障碍检测控制模块(SODL)	√	√	√	√		S0031,S0032
XC系列	XC40	2019	右侧障碍检测控制模块(SODR)	√	√	√	√		S0031,S0032
XC系列	XC40	2019	挂车模块(TRM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC40	2019	动力转向控制模块(PSCM)	√	√	√	√		
XC系列	XC40	2019	信息娱乐主机(IHU)	√	√	√	√	√	S0026,S0027,S0028
XC系列	XC40	2019	车辆连线模块(VCM)	√	√	√	√	√	S0033,S0034
XC系列	XC40	2019	车辆动态网域主机(VDDM)	√	√	√	√		
XC系列	XC40	2019	尾门动力操作模块(POT)	√	√	√	√		S0035,S0036
XC系列	XC40	2019	蓄电池监测模块(BMS)	√					
XC系列	XC40	2019	变速箱制动器控制模块(TACM)	√	√	√	√		
XC系列	XC40	2019	电子档位选择器模块(EGSM)	√	√	√	√		
XC系列	XC40	2019	驻车辅助摄像头模块(PAC)	√	√	√			
XC系列	XC40	2019	板载式充电器模块(OBC)	√	√	√	√		
XC系列	XC40	2019	蓄电池能源管理模块(BECM)	√	√	√	√		
XC系列	XC40	2019	变频发电机模块(IGM)	√	√	√	√		
XC系列	XC40	2019	氮氧化物减少控制模块(NRCM)	√	√	√	√		

XC系列	XC40	2019	OBD防火墙模块(OFM)	√					
XC系列	XC40	2019	无线电话充电器模块(WPC)	√					
XC系列	XC40	2019	左侧大灯控制模块(HCML)	√	√	√			
XC系列	XC40	2019	右侧大灯控制模块(HCMR)	√	√	√			
XC系列	XC40	2019	制动增压器模块(BBM)	√	√	√			
XC系列	XC40	2018	汽油发动机模块(ECM)	√	√	√	√	√	S0001,S0002,S0003,S0004,S0005,S0006,S0007,S0008
XC系列	XC40	2018	自动变速箱控制模块(TCM)	√	√	√	√		S0009,S0010,S0011,S0012
XC系列	XC40	2018	安全气囊(SRS)	√	√	√	√		S0014
XC系列	XC40	2018	中央电子模块(CEM)	√	√	√	√	√	S0015,S0016,S0017
XC系列	XC40	2018	驾驶员资讯模块(DIM)	√	√	√	√		S0020,S0021
XC系列	XC40	2018	主动式安全网域主机(ASDM)	√	√	√	√		S0030
XC系列	XC40	2018	方向盘转角传感器模块(SAS)	√	√	√	√		
XC系列	XC40	2018	空调控制模块(CCM)	√	√	√	√		S0018,S0019
XC系列	XC40	2018	乘客车门模块(PDM)	√	√	√	√	√	S0022
XC系列	XC40	2018	驾驶员车门模块(DDM)	√	√	√	√	√	S0022
XC系列	XC40	2018	差速器电子模块(DEM)	√	√	√	√		S0023,S0024
XC系列	XC40	2018	电视模块(TVM)	√	√	√			
XC系列	XC40	2018	备用蓄电池发声器(BBS)	√					
XC系列	XC40	2018	车内动作传感器(IMS)	√					
XC系列	XC40	2018	中央控制台显示器(CCD)	√					
XC系列	XC40	2018	头顶控制台模块(OHC)	√					
XC系列	XC40	2018	方向盘模块(SWM)	√					
XC系列	XC40	2018	转向柱锁模块(SCL)	√	√	√			
XC系列	XC40	2018	约束模块左侧(RML)	√	√	√	√		
XC系列	XC40	2018	约束模块右侧(RMR)	√	√	√	√		
XC系列	XC40	2018	音频模块(AUD)	√	√	√	√		S0029
XC系列	XC40	2018	广角视觉模块(WAM)	√	√	√	√		S0025
XC系列	XC40	2018	悬挂模块(SUM)	√	√	√	√		
XC系列	XC40	2018	左侧障碍检测控制模块(SODL)	√	√	√	√		S0031,S0032
XC系列	XC40	2018	右侧障碍检测控制模块(SODR)	√	√	√	√		S0031,S0032
XC系列	XC40	2018	挂车模块(TRM)	√	√	√	√	√	
XC系列	XC40	2018	动力转向控制模块(PSCM)	√	√	√	√		
XC系列	XC40	2018	信息娱乐主机(IHU)	√	√	√	√	√	S0026,S0027,S0028
XC系列	XC40	2018	车辆连线模块(VCM)	√	√	√	√	√	S0033,S0034
XC系列	XC40	2018	车辆动态网域主机(VDDM)	√	√	√	√		
XC系列	XC40	2018	尾门动力操作模块(POT)	√	√	√	√		S0035,S0036
XC系列	XC40	2018	蓄电池监测模块(BMS)	√					
XC系列	XC40	2018	变速箱制动器控制模块(TACM)	√	√	√	√		
XC系列	XC40	2018	电子档位选择器模块(EGSM)	√	√	√	√		
XC系列	XC40	2018	驻车辅助摄像头模块(PAC)	√	√	√			
S系列	S90	2020	汽油发动机模块(ECM)	√	√	√	√	√	S0001,S0002,S0003,S0004,S0005,S0006,S0007,S0008
S系列	S90	2020	自动变速箱控制模块(TCM)	√	√	√	√		S0009,S0010,S0011,S0012
S系列	S90	2020	防抱死刹车模块(ABS)	√	√	√	√	√	S0013
S系列	S90	2020	安全气囊(SRS)	√	√	√	√		S0014

S 系列	S90	2020	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓		S0020,S0021
S 系列	S90	2020	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0015,S0016,S0017
S 系列	S90	2020	主动式安全网域主机 (ASDM)	✓	✓	✓	✓		S0030
S 系列	S90	2020	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90	2020	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	✓	✓	✓			
S 系列	S90	2020	备用蓄电池发声器 (BBS)	✓					
S 系列	S90	2020	车内动作传感器 (IMS)	✓					
S 系列	S90	2020	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		S0018,S0019
S 系列	S90	2020	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0022
S 系列	S90	2020	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0022
S 系列	S90	2020	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		S0023,S0024
S 系列	S90	2020	电视模块 (TVM)	✓	✓	✓			
S 系列	S90	2020	变速杆模块 (GSM)	✓					
S 系列	S90	2020	中央控制台显示器 (CCD)	✓					
S 系列	S90	2020	头顶控制台模块 (OHC)	✓					
S 系列	S90	2020	方向盘模块 (SWM)	✓					
S 系列	S90	2020	抬头显示器模块 (HUD)	✓					
S 系列	S90	2020	转向柱锁模块 (SCL)	✓	✓	✓			
S 系列	S90	2020	外装声音模块 (ESM)	✓	✓	✓			
S 系列	S90	2020	约束模块左侧 (RML)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90	2020	约束模块右侧 (RMR)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90	2020	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓	✓		S0029
S 系列	S90	2020	广角视觉模块 (WAM)	✓	✓	✓	✓		S0025
S 系列	S90	2020	OBDF 防火墙模块 (OFM)	✓					
S 系列	S90	2020	悬挂模块 (SUM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90	2020	左侧障碍检测控制模块 (SODL)	✓	✓	✓	✓		S0031,S0032
S 系列	S90	2020	右侧障碍检测控制模块 (SODR)	✓	✓	✓	✓		S0031,S0032
S 系列	S90	2020	驾驶座电动座椅模块 (PSMD)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90	2020	乘客电动座椅模块 (PSMP)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90	2020	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S90	2020	动力转向控制模块 (PSCM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90	2020	信息娱乐主机 (IHU)	✓	✓	✓	✓	✓	S0026,S0027,S0028
S 系列	S90	2020	车辆连线模块 (VCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0033,S0034
S 系列	S90	2020	附加网关单元 (AGU)	✓	✓	✓			
S 系列	S90	2020	蓄电池监测模块 (BMS)	✓					
S 系列	S90	2020	车辆动态网域主机 (VDDM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90	2020	尾门动力操作模块 (POT)	✓	✓	✓	✓		S0035,S0036
S 系列	S90	2020	变速箱制动器控制模块 (TACM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90	2020	板载式充电器模块 (OBC)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90	2020	变频发电机模块 (IGM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90	2020	电子档位选择器模块 (EGSM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90	2020	变频器电动后轴驱动模块 (IEM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90	2020	蓄电池能源管理模块 (BECM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90	2020	氮氧化物减少控制模块 (NRCM)	✓	✓	✓	✓		

S 系列	S90	2020	左侧大灯控制模块 (HCML)	✓	✓	✓			
S 系列	S90	2020	右侧大灯控制模块 (HCMR)	✓	✓	✓			
S 系列	S90	2020	防抱死刹车系统2(ABS2)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90	2020	车辆运算单元1(VCU1)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90	2019	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0001,S0002,S0003,S0004,S0005,S0006,S0007,S0008
S 系列	S90	2019	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓		S0009,S0010,S0011,S0012
S 系列	S90	2019	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0013
S 系列	S90	2019	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0014
S 系列	S90	2019	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓		S0020,S0021
S 系列	S90	2019	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0015,S0016,S0017
S 系列	S90	2019	主动式安全网域主机 (ASDM)	✓	✓	✓	✓		S0030
S 系列	S90	2019	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90	2019	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	✓	✓	✓			
S 系列	S90	2019	备用蓄电池发声器 (BBS)	✓					
S 系列	S90	2019	车内动作传感器 (IMS)	✓					
S 系列	S90	2019	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		S0018,S0019
S 系列	S90	2019	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0022
S 系列	S90	2019	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0022
S 系列	S90	2019	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		S0023,S0024
S 系列	S90	2019	电视模块 (TVM)	✓	✓	✓			
S 系列	S90	2019	变速杆模块 (GSM)	✓					
S 系列	S90	2019	中央控制台显示器 (CCD)	✓					
S 系列	S90	2019	头顶控制台模块 (OHC)	✓					
S 系列	S90	2019	方向盘模块 (SWM)	✓					
S 系列	S90	2019	抬头显示器模块 (HUD)	✓					
S 系列	S90	2019	转向柱锁模块 (SCL)	✓	✓	✓			
S 系列	S90	2019	外装声音模块 (ESM)	✓	✓	✓			
S 系列	S90	2019	约束模块左侧 (RML)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90	2019	约束模块右侧 (RMR)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90	2019	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓	✓		S0029
S 系列	S90	2019	广角视觉模块 (WAM)	✓	✓	✓	✓		S0025
S 系列	S90	2019	OBD防火墙模块 (OFM)	✓					
S 系列	S90	2019	悬挂模块 (SUM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90	2019	左侧障碍检测控制模块 (SODL)	✓	✓	✓	✓		S0031,S0032
S 系列	S90	2019	右侧障碍检测控制模块 (SODR)	✓	✓	✓	✓		S0031,S0032
S 系列	S90	2019	驾驶座电动座椅模块 (PSMD)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90	2019	乘客电动座椅模块 (PSMP)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90	2019	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S90	2019	动力转向控制模块 (PSCM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90	2019	信息娱乐主机 (IHU)	✓	✓	✓	✓	✓	S0026,S0027,S0028
S 系列	S90	2019	车辆连线模块 (VCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0033,S0034
S 系列	S90	2019	附加网关单元 (AGU)	✓	✓	✓			
S 系列	S90	2019	蓄电池监测模块 (BMS)	✓					
S 系列	S90	2019	车辆动态网域主机 (VDDM)	✓	✓	✓	✓		

S 系列	S90	2019	尾门动力操作模块 (POT)	✓	✓	✓	✓		S0035,S0036
S 系列	S90	2019	变速箱制动器控制模块 (TACM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90	2019	板载式充电器模块 (OBC)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90	2019	变频发电机模块 (IGM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90	2019	电子档位选择器模块 (EGSM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90	2019	变频器电动后轴驱动模块 (IEM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90	2019	蓄电池能源管理模块 (BECM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90	2019	氮氧化物减少控制模块 (NRCM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90	2019	左侧大灯控制模块 (HCML)	✓	✓	✓			
S 系列	S90	2019	右侧大灯控制模块 (HCMR)	✓	✓	✓			
S 系列	S90	2018	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0001,S0002,S0003,S0004,S0005,S0006,S0007,S0008
S 系列	S90	2018	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓		S0009,S0010,S0011,S0012
S 系列	S90	2018	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0013
S 系列	S90	2018	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0014
S 系列	S90	2018	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0015,S0016,S0017
S 系列	S90	2018	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓		S0020,S0021
S 系列	S90	2018	主动式安全网域主机 (ASDM)	✓	✓	✓	✓		S0030
S 系列	S90	2018	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90	2018	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		S0018,S0019
S 系列	S90	2018	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0022
S 系列	S90	2018	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0022
S 系列	S90	2018	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		S0023,S0024
S 系列	S90	2018	电视模块 (TVM)	✓	✓	✓			
S 系列	S90	2018	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	✓	✓	✓			
S 系列	S90	2018	备用蓄电池发声器 (BBS)	✓					
S 系列	S90	2018	车内动作传感器 (IMS)	✓					
S 系列	S90	2018	变速杆模块 (GSM)	✓					
S 系列	S90	2018	中央控制台显示器 (CCD)	✓					
S 系列	S90	2018	头顶控制台模块 (OHC)	✓					
S 系列	S90	2018	方向盘模块 (SWM)	✓					
S 系列	S90	2018	抬头显示器模块 (HUD)	✓					
S 系列	S90	2018	转向柱锁模块 (SCL)	✓	✓	✓			
S 系列	S90	2018	外装声音模块 (ESM)	✓	✓	✓			
S 系列	S90	2018	约束模块左侧 (RML)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90	2018	约束模块右侧 (RMR)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90	2018	驾驶座电动座椅模块 (PSMD)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90	2018	乘客电动座椅模块 (PSMP)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90	2018	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓	✓		S0029
S 系列	S90	2018	广角视觉模块 (WAM)	✓	✓	✓	✓		S0025
S 系列	S90	2018	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		

S 系列	S90	2018	悬挂模块 (SUM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90	2018	左侧障碍检测控制模块 (SODL)	✓	✓	✓	✓		S0031,S0032
S 系列	S90	2018	右侧障碍检测控制模块 (SODR)	✓	✓	✓	✓		S0031,S0032
S 系列	S90	2018	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S90	2018	动力转向控制模块 (PSCM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90	2018	信息娱乐主机 (IHU)	✓	✓	✓	✓	✓	S0026,S0027,S0028
S 系列	S90	2018	车辆连线模块 (VCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0033,S0034
S 系列	S90	2018	附加网关单元 (AGU)	✓	✓	✓			
S 系列	S90	2018	车辆动态网域主机 (VDDM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90	2018	尾门动力操作模块 (POT)	✓	✓	✓	✓		S0035,S0036
S 系列	S90	2018	蓄电池监测模块 (BMS)	✓					
S 系列	S90	2018	变速箱制动器控制模块 (TACM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90	2018	板载式充电器模块 (OBC)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90	2018	变频发电机模块 (IGM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90	2018	电子档位选择器模块 (EGSM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90	2018	变频器电动后轴驱动模块 (IEM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90	2018	蓄电池能源管理模块 (BECM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90	2017	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0001,S0002,S0003,S0004,S0005,S0006,S0007,S0008
S 系列	S90	2017	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓		S0009,S0010,S0011,S0012
S 系列	S90	2017	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0013
S 系列	S90	2017	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0014
S 系列	S90	2017	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0015,S0016,S0017
S 系列	S90	2017	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓		S0020,S0021
S 系列	S90	2017	主动式安全网域主机 (ASDM)	✓	✓	✓	✓		S0030
S 系列	S90	2017	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90	2017	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		S0018,S0019
S 系列	S90	2017	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0022
S 系列	S90	2017	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0022
S 系列	S90	2017	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		S0023,S0024
S 系列	S90	2017	电视模块 (TVM)	✓	✓	✓			
S 系列	S90	2017	自动发动机固定模块 (AEEM)	✓					
S 系列	S90	2017	备用蓄电池发声器 (BBS)	✓					
S 系列	S90	2017	车内动作传感器 (IMS)	✓					
S 系列	S90	2017	变速杆模块 (GSM)	✓					
S 系列	S90	2017	中央控制台显示器 (CCD)	✓					
S 系列	S90	2017	头顶控制台模块 (OHC)	✓					
S 系列	S90	2017	方向盘模块 (SWM)	✓					
S 系列	S90	2017	抬头显示器模块 (HUD)	✓					
S 系列	S90	2017	转向柱锁模块 (SCL)	✓	✓	✓			
S 系列	S90	2017	外装声音模块 (ESM)	✓	✓	✓			

S 系列	S90	2017	约束模块左侧 (RML)	√	√	√	√		
S 系列	S90	2017	约束模块右侧 (RMR)	√	√	√	√		
S 系列	S90	2017	驾驶座电动座椅模块 (PSMD)	√	√	√	√		
S 系列	S90	2017	乘客电动座椅模块 (PSMP)	√	√	√	√		
S 系列	S90	2017	音频模块 (AUD)	√	√	√	√		S0029
S 系列	S90	2017	广角视觉模块 (WAM)	√	√	√	√		S0025
S 系列	S90	2017	泊车辅助模块 (PAM)	√	√	√	√		
S 系列	S90	2017	悬挂模块 (SUM)	√	√	√	√		
S 系列	S90	2017	左侧障碍检测控制模块 (SODL)	√	√	√	√		S0031,S0032
S 系列	S90	2017	右侧障碍检测控制模块 (SODR)	√	√	√	√		S0031,S0032
S 系列	S90	2017	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S90	2017	动力转向控制模块 (PSCM)	√	√	√	√		
S 系列	S90	2017	信息娱乐主机 (IHU)	√	√	√	√	√	S0026,S0027,S0028
S 系列	S90	2017	车辆连线模块 (VCM)	√	√	√	√	√	S0033,S0034
S 系列	S90	2017	附加网关单元 (AGU)	√	√	√			
S 系列	S90	2017	车辆动态网域主机 (VDDM)	√	√	√	√		
S 系列	S90	2017	尾门动力操作模块 (POT)	√	√	√	√		S0035,S0036
S 系列	S90	2017	蓄电池监测模块 (BMS)	√					
S 系列	S90L	2020	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0001,S0002,S0003,S0004,S0005,S0006,S0007,S0008
S 系列	S90L	2020	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√		S0009,S0010,S0011,S0012
S 系列	S90L	2020	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√	√	S0013
S 系列	S90L	2020	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0014
S 系列	S90L	2020	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	S0015,S0016,S0017
S 系列	S90L	2020	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√		S0020,S0021
S 系列	S90L	2020	主动式安全网域主机 (ASDM)	√	√	√	√		S0030
S 系列	S90L	2020	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
S 系列	S90L	2020	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√		S0018,S0019
S 系列	S90L	2020	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0022
S 系列	S90L	2020	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0022
S 系列	S90L	2020	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		S0023,S0024
S 系列	S90L	2020	电视模块 (TVM)	√	√	√			
S 系列	S90L	2020	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	√	√	√			
S 系列	S90L	2020	备用蓄电池发声器 (BBS)	√					
S 系列	S90L	2020	车内动作传感器 (IMS)	√					
S 系列	S90L	2020	变速杆模块 (GSM)	√					
S 系列	S90L	2020	中央控制台显示器 (CCD)	√					
S 系列	S90L	2020	头顶控制台模块 (OHC)	√					

S 系列	S90L	2020	方向盘模块(SWM)	√					
S 系列	S90L	2020	抬头显示器模块(HUD)	√					
S 系列	S90L	2020	转向柱锁模块(SCL)	√	√	√			
S 系列	S90L	2020	外装声音模块(ESM)	√	√	√			
S 系列	S90L	2020	约束模块左侧(RML)	√	√	√	√		
S 系列	S90L	2020	约束模块右侧(RMR)	√	√	√	√		
S 系列	S90L	2020	驾驶座电动座椅模块(PSMD)	√	√	√	√		
S 系列	S90L	2020	乘客电动座椅模块(PSMP)	√	√	√	√		
S 系列	S90L	2020	音频模块(AUD)	√	√	√	√		S0029
S 系列	S90L	2020	广角视觉模块(WAM)	√	√	√	√		S0025
S 系列	S90L	2020	OBD防火墙模块(OFM)	√					
S 系列	S90L	2020	悬挂模块(SUM)	√	√	√	√		
S 系列	S90L	2020	左侧障碍检测控制模块(SODL)	√	√	√	√		S0031,S0032
S 系列	S90L	2020	右侧障碍检测控制模块(SODR)	√	√	√	√		S0031,S0032
S 系列	S90L	2020	挂车模块(TRM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S90L	2020	动力转向控制模块(PSCM)	√	√	√	√		
S 系列	S90L	2020	信息娱乐主机(IHU)	√	√	√	√	√	S0026,S0027,S0028
S 系列	S90L	2020	车辆连线模块(VCM)	√	√	√	√	√	S0033,S0034
S 系列	S90L	2020	附加网关单元(AGU)	√	√	√			
S 系列	S90L	2020	车辆动态网域主机(VDDM)	√	√	√	√		
S 系列	S90L	2020	尾门动力操作模块(POT)	√	√	√	√		S0035,S0036
S 系列	S90L	2020	蓄电池监测模块(BMS)	√					
S 系列	S90L	2020	变速箱制动器控制模块(TACM)	√	√	√	√		
S 系列	S90L	2020	板载式充电器模块(OBC)	√	√	√	√		
S 系列	S90L	2020	变频发电机模块(IGM)	√	√	√	√		
S 系列	S90L	2020	电子档位选择器模块(EGSM)	√	√	√	√		
S 系列	S90L	2020	变频器电动后轴驱动模块(IEM)	√	√	√	√		
S 系列	S90L	2020	蓄电池能源管理模块(BECM)	√	√	√	√		
S 系列	S90L	2020	左侧大灯控制模块(HCML)	√	√	√			
S 系列	S90L	2020	右侧大灯控制模块(HCMR)	√	√	√			
S 系列	S90L	2020	防抱死刹车系统2(ABS2)	√	√	√	√		
S 系列	S90L	2020	车辆运算单元1(VCU1)	√	√	√	√		
S 系列	S90L	2019	汽油发动机模块(ECM)	√	√	√	√	√	S0001,S0002,S0003,S0004,S0005,S0006,S0007,S0008
S 系列	S90L	2019	自动变速箱控制模块(TCM)	√	√	√	√		S0009,S0010,S0011,S0012
S 系列	S90L	2019	防抱死刹车模块(ABS)	√	√	√	√	√	S0013
S 系列	S90L	2019	安全气囊(SRS)	√	√	√	√		S0014
S 系列	S90L	2019	中央电子模块(CEM)	√	√	√	√	√	S0015,S0016,S0017
S 系列	S90L	2019	驾驶员资讯模块(DIM)	√	√	√	√		S0020,S0021

S 系列	S90L	2019	主动式安全网域主机 (ASDM)	✓	✓	✓	✓		S0030
S 系列	S90L	2019	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90L	2019	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		S0018,S0019
S 系列	S90L	2019	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0022
S 系列	S90L	2019	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0022
S 系列	S90L	2019	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		S0023,S0024
S 系列	S90L	2019	电视模块 (TVM)	✓	✓	✓			
S 系列	S90L	2019	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	✓	✓	✓			
S 系列	S90L	2019	备用蓄电池发声器 (BBS)	✓					
S 系列	S90L	2019	车内动作传感器 (IMS)	✓					
S 系列	S90L	2019	变速杆模块 (GSM)	✓					
S 系列	S90L	2019	中央控制台显示器 (CCD)	✓					
S 系列	S90L	2019	头顶控制台模块 (OHC)	✓					
S 系列	S90L	2019	方向盘模块 (SWM)	✓					
S 系列	S90L	2019	抬头显示器模块 (HUD)	✓					
S 系列	S90L	2019	转向柱锁模块 (SCL)	✓	✓	✓			
S 系列	S90L	2019	外装声音模块 (ESM)	✓	✓	✓			
S 系列	S90L	2019	约束模块左侧 (RML)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90L	2019	约束模块右侧 (RMR)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90L	2019	驾驶座电动座椅模块 (PSMD)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90L	2019	乘客电动座椅模块 (PSMP)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90L	2019	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓	✓		S0029
S 系列	S90L	2019	广角视觉模块 (WAM)	✓	✓	✓	✓		S0025
S 系列	S90L	2019	OBD防火墙模块 (OFM)	✓					
S 系列	S90L	2019	悬挂模块 (SUM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90L	2019	左侧障碍检测控制模块 (SODL)	✓	✓	✓	✓		S0031,S0032
S 系列	S90L	2019	右侧障碍检测控制模块 (SODR)	✓	✓	✓	✓		S0031,S0032
S 系列	S90L	2019	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S90L	2019	动力转向控制模块 (PSCM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90L	2019	信息娱乐主机 (IHU)	✓	✓	✓	✓	✓	S0026,S0027,S0028
S 系列	S90L	2019	车辆连线模块 (VCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0033,S0034
S 系列	S90L	2019	附加网关单元 (AGU)	✓	✓	✓			
S 系列	S90L	2019	车辆动态网域主机 (VDDM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90L	2019	尾门动力操作模块 (POT)	✓	✓	✓	✓		S0035,S0036
S 系列	S90L	2019	蓄电池监测模块 (BMS)	✓					
S 系列	S90L	2019	变速箱制动器控制模块 (TACM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90L	2019	板载式充电器模块 (OBC)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90L	2019	变频发电机模块 (IGM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90L	2019	电子档位选择器模块 (EGSM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90L	2019	变频器电动后轴驱动模块 (IEM)	✓	✓	✓	✓		

S 系列	S90L	2019	蓄电池能源管理模块 (BECM)	√	√	√	√		
S 系列	S90L	2019	左侧大灯控制模块 (HCML)	√	√	√			
S 系列	S90L	2019	右侧大灯控制模块 (HCMR)	√	√	√			
S 系列	S90L	2018	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0001,S0002,S0003,S0004,S0005,S0006,S0007,S0008
S 系列	S90L	2018	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√		S0009,S0010,S0011,S0012
S 系列	S90L	2018	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√	√	S0013
S 系列	S90L	2018	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0014
S 系列	S90L	2018	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	S0015,S0016,S0017
S 系列	S90L	2018	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√		S0020,S0021
S 系列	S90L	2018	主动式安全网域主机 (ASDM)	√	√	√	√		S0030
S 系列	S90L	2018	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
S 系列	S90L	2018	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√		S0018,S0019
S 系列	S90L	2018	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0022
S 系列	S90L	2018	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0022
S 系列	S90L	2018	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		S0023,S0024
S 系列	S90L	2018	电视模块 (TVM)	√	√	√			
S 系列	S90L	2018	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	√	√	√			
S 系列	S90L	2018	备用蓄电池发声器 (BBS)	√					
S 系列	S90L	2018	车内动作传感器 (IMS)	√					
S 系列	S90L	2018	变速杆模块 (GSM)	√					
S 系列	S90L	2018	中央控制台显示器 (CCD)	√					
S 系列	S90L	2018	头顶控制台模块 (OHC)	√					
S 系列	S90L	2018	方向盘模块 (SWM)	√					
S 系列	S90L	2018	抬头显示器模块 (HUD)	√					
S 系列	S90L	2018	转向柱锁模块 (SCL)	√	√	√			
S 系列	S90L	2018	外装声音模块 (ESM)	√	√	√			
S 系列	S90L	2018	约束模块左侧 (RML)	√	√	√	√		
S 系列	S90L	2018	约束模块右侧 (RMR)	√	√	√	√		
S 系列	S90L	2018	驾驶座电动座椅模块 (PSMD)	√	√	√	√		
S 系列	S90L	2018	乘客电动座椅模块 (PSMP)	√	√	√	√		
S 系列	S90L	2018	音频模块 (AUD)	√	√	√	√		S0029
S 系列	S90L	2018	广角视觉模块 (WAM)	√	√	√	√		S0025
S 系列	S90L	2018	泊车辅助模块 (PAM)	√	√	√	√		
S 系列	S90L	2018	悬挂模块 (SUM)	√	√	√	√		
S 系列	S90L	2018	左侧障碍检测控制模块 (SODL)	√	√	√	√		S0031,S0032
S 系列	S90L	2018	右侧障碍检测控制模块 (SODR)	√	√	√	√		S0031,S0032
S 系列	S90L	2018	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S90L	2018	动力转向控制模块 (PSCM)	√	√	√	√		
S 系列	S90L	2018	信息娱乐主机 (IHU)	√	√	√	√	√	S0026,S0027,S0028
S 系列	S90L	2018	车辆连线模块 (VCM)	√	√	√	√	√	S0033,S0034

S 系列	S90L	2018	附加网关单元 (AGU)	√	√	√			
S 系列	S90L	2018	车辆动态网域主机 (VDDM)	√	√	√	√		
S 系列	S90L	2018	尾门动力操作模块 (POT)	√	√	√	√		S0035,S0036
S 系列	S90L	2018	蓄电池监测模块 (BMS)	√					
S 系列	S90L	2018	变速箱制动器控制模块 (TACM)	√	√	√	√		
S 系列	S90L	2018	板载式充电器模块 (OBC)	√	√	√	√		
S 系列	S90L	2018	变频发电机模块 (IGM)	√	√	√	√		
S 系列	S90L	2018	电子档位选择器模块 (EGSM)	√	√	√	√		
S 系列	S90L	2018	变频器电动后轴驱动模块 (IEM)	√	√	√	√		
S 系列	S90L	2018	蓄电池能源管理模块 (BECM)	√	√	√	√		
S 系列	S90L	2018X	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0001,S0002,S0003,S0004,S0005,S0006,S0007,S0008
S 系列	S90L	2018X	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√		S0009,S0010,S0011,S0012
S 系列	S90L	2018X	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√	√	S0013
S 系列	S90L	2018X	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0014
S 系列	S90L	2018X	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	S0015,S0016,S0017
S 系列	S90L	2018X	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√		S0020,S0021
S 系列	S90L	2018X	主动式安全网域主机 (ASDM)	√	√	√	√		S0030
S 系列	S90L	2018X	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
S 系列	S90L	2018X	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√		S0018,S0019
S 系列	S90L	2018X	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0022
S 系列	S90L	2018X	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0022
S 系列	S90L	2018X	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		S0023,S0024
S 系列	S90L	2018X	电视模块 (TVM)	√	√	√			
S 系列	S90L	2018X	尾门动力操作模块 (POT)	√	√	√	√		S0035,S0036
S 系列	S90L	2018X	备用蓄电池发声器 (BBS)	√					
S 系列	S90L	2018X	车内动作传感器 (IMS)	√					
S 系列	S90L	2018X	变速杆模块 (GSM)	√					
S 系列	S90L	2018X	中央控制台显示器 (CCD)	√					
S 系列	S90L	2018X	头顶控制台模块 (OHC)	√					
S 系列	S90L	2018X	方向盘模块 (SWM)	√					
S 系列	S90L	2018X	抬头显示器模块 (HUD)	√					
S 系列	S90L	2018X	转向柱锁模块 (SCL)	√	√	√			
S 系列	S90L	2018X	外装声音模块 (ESM)	√	√	√			
S 系列	S90L	2018X	约束模块左侧 (RML)	√	√	√	√		
S 系列	S90L	2018X	约束模块右侧 (RMR)	√	√	√	√		
S 系列	S90L	2018X	驾驶座电动座椅模块 (PSMD)	√	√	√	√		
S 系列	S90L	2018X	乘客电动座椅模块 (PSMP)	√	√	√	√		
S 系列	S90L	2018X	音频模块 (AUD)	√	√	√	√		S0029
S 系列	S90L	2018X	广角视觉模块 (WAM)	√	√	√	√		S0025
S 系列	S90L	2018X	泊车辅助模块 (PAM)	√	√	√	√		

S 系列	S90L	2018X	悬挂模块 (SUM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90L	2018X	左侧障碍检测控制模块 (SODL)	✓	✓	✓	✓		S0031,S0032
S 系列	S90L	2018X	右侧障碍检测控制模块 (SODR)	✓	✓	✓	✓		S0031,S0032
S 系列	S90L	2018X	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S90L	2018X	动力转向控制模块 (PSCM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90L	2018X	信息娱乐主机 (IHU)	✓	✓	✓	✓	✓	S0026,S0027,S0028
S 系列	S90L	2018X	车辆连线模块 (VCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0033,S0034
S 系列	S90L	2018X	车辆动态网域主机 (VDDM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90L	2018X	蓄电池监测模块 (BMS)	✓					
S 系列	S90L	2017	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0001,S0002,S0003,S0004,S0005,S0006,S0007,S0008
S 系列	S90L	2017	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓		S0009,S0010,S0011,S0012
S 系列	S90L	2017	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0013
S 系列	S90L	2017	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0014
S 系列	S90L	2017	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0015,S0016,S0017
S 系列	S90L	2017	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓		S0020,S0021
S 系列	S90L	2017	主动式安全网域主机 (ASDM)	✓	✓	✓	✓		S0030
S 系列	S90L	2017	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90L	2017	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		S0018,S0019
S 系列	S90L	2017	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0022
S 系列	S90L	2017	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0022
S 系列	S90L	2017	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		S0023,S0024
S 系列	S90L	2017	电视模块 (TVM)	✓	✓	✓			
S 系列	S90L	2017	自动发动机固定模块 (AEEM)	✓					
S 系列	S90L	2017	备用蓄电池发声器 (BBS)	✓					
S 系列	S90L	2017	车内动作传感器 (IMS)	✓					
S 系列	S90L	2017	变速杆模块 (GSM)	✓					
S 系列	S90L	2017	中央控制台显示器 (CCD)	✓					
S 系列	S90L	2017	头顶控制台模块 (OHC)	✓					
S 系列	S90L	2017	方向盘模块 (SWM)	✓					
S 系列	S90L	2017	抬头显示器模块 (HUD)	✓					
S 系列	S90L	2017	转向柱锁模块 (SCL)	✓	✓	✓			
S 系列	S90L	2017	外装声音模块 (ESM)	✓	✓	✓			
S 系列	S90L	2017	约束模块左侧 (RML)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90L	2017	约束模块右侧 (RMR)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90L	2017	驾驶座电动座椅模块 (PSMD)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90L	2017	乘客电动座椅模块 (PSMP)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90L	2017	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓	✓		S0029
S 系列	S90L	2017	广角视觉模块 (WAM)	✓	✓	✓	✓		S0025
S 系列	S90L	2017	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90L	2017	悬挂模块 (SUM)	✓	✓	✓	✓		

S 系列	S90L	2017	左侧障碍检测控制模块 (SODL)	✓	✓	✓	✓		S0031,S0032
S 系列	S90L	2017	右侧障碍检测控制模块 (SODR)	✓	✓	✓	✓		S0031,S0032
S 系列	S90L	2017	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S90L	2017	动力转向控制模块 (PSCM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90L	2017	信息娱乐主机 (IHU)	✓	✓	✓	✓	✓	S0026,S0027,S0028
S 系列	S90L	2017	车辆连线模块 (VCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0033,S0034
S 系列	S90L	2017	附加网关单元 (AGU)	✓	✓	✓			
S 系列	S90L	2017	车辆动态域网域主机 (VDDM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S90L	2017	尾门动力操作模块 (POT)	✓	✓	✓	✓		S0035,S0036
S 系列	S90L	2017	蓄电池监测模块 (BMS)	✓					
S 系列	S80	2016	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
S 系列	S80	2016	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
S 系列	S80	2016	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0030,S0031,S0032,S0033,S0034,S0035,S0152,S0167
S 系列	S80	2016	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
S 系列	S80	2016	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0198,S0199
S 系列	S80	2016	驻车制动模块 (PBM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2016	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2016	向前感应模块 (FSM)	✓	✓	✓	✓		S0216,S0217,S0218
S 系列	S80	2016	闭合速度模块 (CVM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2016	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓		S0219
S 系列	S80	2016	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
S 系列	S80	2016	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓		S0020,S0078,S0088,S0089,S0245,S0246,S0247,S0248,S0249,S0250,S0251,S0252
S 系列	S80	2016	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
S 系列	S80	2016	悬挂模块 (SUM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S80	2016	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		S0254,S0255
S 系列	S80	2016	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		S0200,S0201,S0202
S 系列	S80	2016	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
S 系列	S80	2016	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
S 系列	S80	2016	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓		S0260
S 系列	S80	2016	数字音频广播模块 (DABM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2016	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2016	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0103,S0258

S 系列	S80	2016	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			S0029,S0259
S 系列	S80	2016	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2016	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
S 系列	S80	2016	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S80	2016	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2016	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	✓	✓	✓			S0095,S0264,S0265
S 系列	S80	2016	电视模块 (TVM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2016	动力转向控制模块 (PSCM)	✓	✓	✓	✓		S0256
S 系列	S80	2016	高位显示前部模块 (HLDF)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2015	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
S 系列	S80	2015	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
S 系列	S80	2015	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
S 系列	S80	2015	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
S 系列	S80	2015	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0198,S0199
S 系列	S80	2015	安全气囊低速 (SRS_LS)	✓	✓	✓	✓		S0198,S0266
S 系列	S80	2015	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2015	驻车制动模块 (PBM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2015	向前感应模块 (FSM)	✓	✓	✓	✓		S0216,S0217,S0218
S 系列	S80	2015	闭合速度模块 (CVM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2015	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓		S0219
S 系列	S80	2015	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓		S0020,S0078,S0088,S0089,S0245,S0246,S0247,S0248,S0249,S0250,S0251,S0252
S 系列	S80	2015	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
S 系列	S80	2015	悬挂模块 (SUM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S80	2015	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		S0254,S0255
S 系列	S80	2015	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		S0200,S0201,S0202
S 系列	S80	2015	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
S 系列	S80	2015	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
S 系列	S80	2015	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0103,S0258
S 系列	S80	2015	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			S0029,S0259
S 系列	S80	2015	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2015	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
S 系列	S80	2015	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S80	2015	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		

S 系列	S80	2015	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	✓	✓	✓			S0095,S0264,S0265
S 系列	S80	2015	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓		S0260
S 系列	S80	2015	数字音频广播模块 (DABM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2015	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2015	电视模块 (TVM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2015	动力转向控制模块 (PSCM)	✓	✓	✓	✓		S0256
S 系列	S80	2015	高位显示前部模块 (HLDF)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2015	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
S 系列	S80	2014	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
S 系列	S80	2014	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
S 系列	S80	2014	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
S 系列	S80	2014	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
S 系列	S80	2014	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0198,S0199
S 系列	S80	2014	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2014	安全气囊低速 (SRS LS)	✓	✓	✓	✓		S0198,S0266
S 系列	S80	2014	驻车制动模块 (PBM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2014	向前感应模块 (FSM)	✓	✓	✓	✓		S0216,S0217,S0218
S 系列	S80	2014	闭合速度模块 (CVM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2014	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
S 系列	S80	2014	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓		S0020,S0078,S0088,S0089,S0245,S0246,S0247,S0248,S0249,S0250,S0251,S0252
S 系列	S80	2014	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
S 系列	S80	2014	悬挂模块 (SUM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S80	2014	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		S0254,S0255
S 系列	S80	2014	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		S0200,S0201,S0202
S 系列	S80	2014	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
S 系列	S80	2014	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
S 系列	S80	2014	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0103,S0258
S 系列	S80	2014	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			S0029,S0259

S 系列	S80	2014	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2014	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
S 系列	S80	2014	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S80	2014	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2014	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	✓	✓	✓			S0095,S0264,S0265
S 系列	S80	2014	电视模块 (TVM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2014	动力转向控制模块 (PSCM)	✓	✓	✓	✓		S0256
S 系列	S80	2014	高位显示前部模块 (HLDF)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2014	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓		S0260
S 系列	S80	2014	数字音频广播模块 (DABM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2014	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2014	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓		S0219
S 系列	S80	2013	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
S 系列	S80	2013	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
S 系列	S80	2013	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
S 系列	S80	2013	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
S 系列	S80	2013	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0198,S0199
S 系列	S80	2013	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2013	安全气囊低速 (SRS_LS)	✓	✓	✓	✓		S0198,S0266
S 系列	S80	2013	动力转向控制模块 (PSCM)	✓	✓	✓	✓		S0256
S 系列	S80	2013	驻车制动模块 (PBM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2013	向前感应模块 (FSM)	✓	✓	✓	✓		S0216,S0217,S0218
S 系列	S80	2013	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓		S0219
S 系列	S80	2013	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
S 系列	S80	2013	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓		S0020,S0069,S0078,S0080,S0086,S0087,S0088,S0245,S0247,S0267,S0268,S0269,S0270
S 系列	S80	2013	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
S 系列	S80	2013	悬挂模块 (SUM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S80	2013	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		S0254,S0255
S 系列	S80	2013	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		S0200,S0201,S0202
S 系列	S80	2013	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
S 系列	S80	2013	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
S 系列	S80	2013	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0103,S0258

S 系列	S80	2013	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			S0029,S0259
S 系列	S80	2013	电视模块 (TVM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2013	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓		S0260
S 系列	S80	2013	后座椅娱乐模块 (RSE)	✓	✓	✓	✓		S0257
S 系列	S80	2013	数字音频广播模块 (DABM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2013	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2013	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2013	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
S 系列	S80	2013	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S80	2013	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2013	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	✓	✓	✓			S0095,S0264,S0265
S 系列	S80	2013	闭合速度模块 (CVM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2012	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
S 系列	S80	2012	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
S 系列	S80	2012	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
S 系列	S80	2012	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
S 系列	S80	2012	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0198,S0266
S 系列	S80	2012	安全气囊高速 (SRS HS)	✓	✓	✓	✓		S0198
S 系列	S80	2012	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
S 系列	S80	2012	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓		S0020,S0069,S0078,S0080,S0086,S0087,S0088,S0245,S0247,S0267,S0268,S0269,S0270
S 系列	S80	2012	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
S 系列	S80	2012	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S80	2012	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
S 系列	S80	2012	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			S0029,S0259
S 系列	S80	2012	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		S0254,S0255
S 系列	S80	2012	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		S0200,S0201,S0202
S 系列	S80	2012	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2012	多媒体模块 (MMM)	✓	✓	✓			
S 系列	S80	2012	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		S0094
S 系列	S80	2012	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓		S0260

S 系列	S80	2012	驻车制动模块 (PBM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2012	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓		S0219
S 系列	S80	2012	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2012	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
S 系列	S80	2012	高位显示前部模块 (HLDF)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2012	尾门动力操作模块 (POT)	✓	✓	✓	✓		S0261,S0262,S0263
S 系列	S80	2012	附件USB单元模块 (AUU)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2012	向前感应模块 (FSM)	✓	✓	✓	✓		S0216,S0217,S0218
S 系列	S80	2012	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2012	蓝牙电话模块 (BPM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2012	悬挂模块 (SUM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S80	2012	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2012	低音炮模块 (SUB)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2012	闭合速度模块 (CVM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2012	数字音频广播模块 (DABM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2012	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	✓	✓	✓			S0095,S0264,S0265
S 系列	S80	2012	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0103,S0258
S 系列	S80	2012	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
S 系列	S80	2011	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
S 系列	S80	2011	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
S 系列	S80	2011	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
S 系列	S80	2011	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
S 系列	S80	2011	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0198,S0266
S 系列	S80	2011	安全气囊高速 (SRS_HS)	✓	✓	✓	✓		S0198
S 系列	S80	2011	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
S 系列	S80	2011	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓		S0020,S0069,S0078,S0080,S0086,S0087,S0088,S0245,S0247,S0267,S0268,S0269,S0270
S 系列	S80	2011	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
S 系列	S80	2011	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S80	2011	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
S 系列	S80	2011	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			S0029,S0259
S 系列	S80	2011	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		S0254,S0255

S 系列	S80	2011	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		S0200,S0201,S0202
S 系列	S80	2011	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2011	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		S0094
S 系列	S80	2011	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓		S0260
S 系列	S80	2011	蓝牙电话模块 (BPM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2011	悬挂模块 (SUM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S80	2011	驻车制动模块 (PBM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2011	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓		S0219
S 系列	S80	2011	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2011	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
S 系列	S80	2011	高位显示前部模块 (HLDF)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2011	尾门动力操作模块 (POT)	✓	✓	✓	✓		S0261,S0262,S0263
S 系列	S80	2011	多媒体模块 (MMM)	✓	✓	✓			
S 系列	S80	2011	附件USB单元模块 (AUU)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2011	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0103,S0258
S 系列	S80	2011	向前感应模块 (FSM)	✓	✓	✓	✓		S0216,S0217,S0218
S 系列	S80	2011	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2011	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2011	低音炮模块 (SUB)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2011	闭合速度模块 (CVM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2011	数字音频广播模块 (DABM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2011	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	✓	✓	✓			S0095,S0264,S0265
S 系列	S80	2011	添加剂定量供给模块 (ADM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2011	动力转向控制模块 (PSCM)	✓	✓	✓	✓		S0256
S 系列	S80	2011	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
S 系列	S80	2010	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
S 系列	S80	2010	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
S 系列	S80	2010	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
S 系列	S80	2010	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
S 系列	S80	2010	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0198,S0266
S 系列	S80	2010	安全气囊高速 (SRS_HS)	✓	✓	✓	✓		S0198

S 系列	S80	2010	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
S 系列	S80	2010	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√		S0020,S0069,S0078,S0080,S0086,S0087,S0088,S0245,S0247,S0267,S0268,S0269,S0270
S 系列	S80	2010	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0253
S 系列	S80	2010	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S80	2010	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√	√	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
S 系列	S80	2010	音频模块 (AUD)	√	√	√			S0029,S0259
S 系列	S80	2010	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		S0254,S0255
S 系列	S80	2010	信息控制模块 (ICM)	√	√	√	√		S0200,S0201,S0202
S 系列	S80	2010	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
S 系列	S80	2010	泊车辅助模块 (PAM)	√	√	√	√		S0094
S 系列	S80	2010	集成音频模块 (IAM)	√	√	√	√		S0260
S 系列	S80	2010	蓝牙电话模块 (BPM)	√	√	√	√		
S 系列	S80	2010	多媒体模块 (MMM)	√	√	√			
S 系列	S80	2010	悬挂模块 (SUM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S80	2010	驻车制动模块 (PBM)	√	√	√	√		
S 系列	S80	2010	燃烧预热模块 (CPM)	√	√	√	√		S0219
S 系列	S80	2010	车头灯控制模块 (HCM)	√	√	√	√		
S 系列	S80	2010	无钥匙车辆模块 (KVM)	√	√	√	√		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
S 系列	S80	2010	高位显示前部模块 (HLDF)	√	√	√	√		
S 系列	S80	2010	尾门动力操作模块 (POT)	√	√	√	√		S0261,S0262,S0263
S 系列	S80	2010	附件USB单元模块 (AUU)	√	√	√	√		
S 系列	S80	2010	向前感应模块 (FSM)	√	√	√	√		S0216,S0217,S0218
S 系列	S80	2010	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√		
S 系列	S80	2010	低音炮模块 (SUB)	√	√	√	√		
S 系列	S80	2010	闭合速度模块 (CVM)	√	√	√	√		
S 系列	S80	2010	数字音频广播模块 (DABM)	√	√	√	√		
S 系列	S80	2010	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	√	√	√			S0095,S0264,S0265

S 系列	S80	2010	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		S0103,S0258
S 系列	S80	2010	添加剂定量供给模块 (ADM)	√	√	√	√		
S 系列	S80	2010	遥控数字音频接收器 (RDAR)	√	√	√	√		
S 系列	S80	2010	动力转向控制模块 (PSCM)	√	√	√	√		S0256
S 系列	S80	2010	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0253
S 系列	S80	2009	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
S 系列	S80	2009	柴油发动机 (DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
S 系列	S80	2009	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
S 系列	S80	2009	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√	√	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
S 系列	S80	2009	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0198,S0266
S 系列	S80	2009	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
S 系列	S80	2009	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√		S0020,S0069,S0078,S0080,S0086,S0087,S0088,S0245,S0247,S0267,S0268,S0269,S0270
S 系列	S80	2009	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0253
S 系列	S80	2009	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S80	2009	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0253
S 系列	S80	2009	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√	√	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
S 系列	S80	2009	泊车辅助模块 (PAM)	√	√	√	√		S0094
S 系列	S80	2009	集成音频模块 (IAM)	√	√	√	√		S0260
S 系列	S80	2009	蓝牙电话模块 (BPM)	√	√	√	√		
S 系列	S80	2009	悬挂模块 (SUM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S80	2009	驻车制动模块 (PBM)	√	√	√	√		
S 系列	S80	2009	燃烧预热模块 (CPM)	√	√	√	√		S0219
S 系列	S80	2009	车头灯控制模块 (HCM)	√	√	√	√		
S 系列	S80	2009	无钥匙车辆模块 (KVM)	√	√	√	√		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
S 系列	S80	2009	高位显示前部模块 (HLDF)	√	√	√	√		

S 系列	S80	2009	尾门动力操作模块 (POT)	✓	✓	✓	✓		S0261,S0262,S0263
S 系列	S80	2009	附件USB单元模块 (AUU)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2009	向前感应模块 (FSM)	✓	✓	✓	✓		S0216,S0217,S0218
S 系列	S80	2009	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2009	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2009	低音炮模块 (SUB)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2009	闭合速度模块 (CVM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2009	数字音频广播模块 (DABM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2009	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	✓	✓	✓			S0095,S0264,S0265
S 系列	S80	2009	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0103,S0258
S 系列	S80	2009	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			S0029,S0259
S 系列	S80	2009	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		S0254,S0255
S 系列	S80	2009	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		S0200,S0201,S0202
S 系列	S80	2009	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2009	多媒体模块 (MMM)	✓	✓	✓			
S 系列	S80	2008	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
S 系列	S80	2008	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
S 系列	S80	2008	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
S 系列	S80	2008	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
S 系列	S80	2008	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0198,S0266
S 系列	S80	2008	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244

S 系列	S80	2008	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√		S0020,S0069,S0078,S0080,S0086,S0087,S0088,S0245,S0247,S0267,S0268,S0269,S0270
S 系列	S80	2008	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0253
S 系列	S80	2008	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S80	2008	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0253
S 系列	S80	2008	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√	√	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
S 系列	S80	2008	音频模块 (AUD)	√	√	√			S0029,S0259
S 系列	S80	2008	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		S0254,S0255
S 系列	S80	2008	车头灯控制模块 (HCM)	√	√	√	√		
S 系列	S80	2008	无钥匙车辆模块 (KVM)	√	√	√	√		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
S 系列	S80	2008	高位显示前部模块 (HLDF)	√	√	√	√		
S 系列	S80	2008	尾门动力操作模块 (POT)	√	√	√	√		S0261,S0262,S0263
S 系列	S80	2008	信息控制模块 (ICM)	√	√	√	√		S0200,S0201,S0202
S 系列	S80	2008	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
S 系列	S80	2008	多媒体模块 (MMM)	√	√	√			
S 系列	S80	2008	泊车辅助模块 (PAM)	√	√	√	√		S0094
S 系列	S80	2008	集成音频模块 (IAM)	√	√	√	√		S0260
S 系列	S80	2008	蓝牙电话模块 (BPM)	√	√	√	√		
S 系列	S80	2008	悬挂模块 (SUM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S80	2008	驻车制动模块 (PBM)	√	√	√	√		
S 系列	S80	2008	燃烧预热模块 (CPM)	√	√	√	√		S0219
S 系列	S80	2008	附件USB单元模块 (AUU)	√	√	√	√		
S 系列	S80	2008	向前感应模块 (FSM)	√	√	√	√		S0216,S0217,S0218
S 系列	S80	2008	遥控数字音频接收器 (RDAR)	√	√	√	√		
S 系列	S80	2008	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√		
S 系列	S80	2008	低音炮模块 (SUB)	√	√	√	√		
S 系列	S80	2008	闭合速度模块 (CVM)	√	√	√	√		
S 系列	S80	2008	数字音频广播模块 (DABM)	√	√	√	√		
S 系列	S80	2008	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	√	√	√			S0095,S0264,S0265

S 系列	S80	2008	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		S0103,S0258
S 系列	S80	2007	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
S 系列	S80	2007	柴油发动机 (DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
S 系列	S80	2007	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
S 系列	S80	2007	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√	√	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
S 系列	S80	2007	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0198,S0266
S 系列	S80	2007	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
S 系列	S80	2007	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√		S0020,S0069,S0078,S0080,S0086,S0087,S0088,S0245,S0247,S0267,S0268,S0269,S0270
S 系列	S80	2007	乘客人门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0253
S 系列	S80	2007	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S80	2007	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0253
S 系列	S80	2007	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√	√	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
S 系列	S80	2007	音频模块 (AUD)	√	√	√			S0029,S0259
S 系列	S80	2007	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		S0254,S0255
S 系列	S80	2007	信息控制模块 (ICM)	√	√	√	√		S0200,S0201,S0202
S 系列	S80	2007	多媒体模块 (MMM)	√	√	√			
S 系列	S80	2007	泊车辅助模块 (PAM)	√	√	√	√		S0094
S 系列	S80	2007	集成音频模块 (IAM)	√	√	√	√		S0260
S 系列	S80	2007	蓝牙电话模块 (BPM)	√	√	√	√		
S 系列	S80	2007	悬挂模块 (SUM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S80	2007	驻车制动模块 (PBM)	√	√	√	√		
S 系列	S80	2007	燃烧预热模块 (CPM)	√	√	√	√		S0219
S 系列	S80	2007	车头灯控制模块 (HCM)	√	√	√	√		
S 系列	S80	2007	无钥匙车辆模块 (KVM)	√	√	√	√		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
S 系列	S80	2007	附件USB单元模块 (AUU)	√	√	√	√		
S 系列	S80	2007	向前感应模块 (FSM)	√	√	√	√		S0216,S0217,S0218
S 系列	S80	2007	遥控数字音频接收器 (RDAR)	√	√	√	√		
S 系列	S80	2007	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
S 系列	S80	2007	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√		
S 系列	S80	2007	低音炮模块 (SUB)	√	√	√	√		
S 系列	S80	2007	闭合速度模块 (CVM)	√	√	√	√		
S 系列	S80	2007	数字音频广播模块 (DABM)	√	√	√	√		

S 系列	S80	2007	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	✓	✓	✓			S0095,S0264,S0265
S 系列	S80	2007	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0103,S0258
S 系列	S80	2007	高位显示前部模块 (HLDF)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2007	尾门动力操作模块 (POT)	✓	✓	✓	✓		S0261,S0262,S0263
S 系列	S80	2006	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0127,S0128,S0129,S0130
S 系列	S80	2006	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0048,S0138,S0139,S0140,S0141,S0142,S0143,S0144,S0145,S0146
S 系列	S80	2006	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0049,S0050,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133
S 系列	S80	2006	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓		S0056,S0134,S0135
S 系列	S80	2006	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0057,S0058,S0059
S 系列	S80	2006	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0123,S0136,S0137
S 系列	S80	2006	上方电子模块 (UEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0104,S0105,S0106,S0107
S 系列	S80	2006	后电子模块 (REM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0092,S0093,S0094
S 系列	S80	2006	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
S 系列	S80	2006	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
S 系列	S80	2006	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0108
S 系列	S80	2006	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
S 系列	S80	2006	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
S 系列	S80	2006	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0101,S0102,S0103
S 系列	S80	2006	音乐模块 (AUM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2006	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2006	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓			
S 系列	S80	2006	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S80	2006	燃烧预热模块 (CPM)	✓				✓	S0096
S 系列	S80	2006	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		S0124,S0125,S0126
S 系列	S80	2006	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0147,S0148
S 系列	S80	2006	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2006	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2006	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2005	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0127,S0128,S0129,S0130
S 系列	S80	2005	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0048,S0138,S0139,S0140,S0141,S0142,S0143,S0144,S0145,S0146
S 系列	S80	2005	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0049,S0050,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133
S 系列	S80	2005	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓		S0056,S0134,S0135
S 系列	S80	2005	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0057,S0058,S0059

S 系列	S80	2005	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0123,S0136,S0137
S 系列	S80	2005	上方电子模块 (UEM)	√	√	√	√	√	S0104,S0105,S0106,S0107
S 系列	S80	2005	后电子模块 (REM)	√	√	√	√	√	S0092,S0093,S0094
S 系列	S80	2005	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√	√	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
S 系列	S80	2005	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0098
S 系列	S80	2005	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	S0108
S 系列	S80	2005	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0098
S 系列	S80	2005	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
S 系列	S80	2005	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		S0101,S0102,S0103
S 系列	S80	2005	音乐模块 (AUM)	√	√	√	√		
S 系列	S80	2005	道路交通信息 (RTI)	√	√	√			
S 系列	S80	2005	附件电子模块 (AEM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S80	2005	燃烧预热模块 (CPM)	√			√		S0096
S 系列	S80	2005	车头灯控制模块 (HCM)	√	√	√	√		S0124,S0125,S0126
S 系列	S80	2005	无钥匙车辆模块 (KVM)	√	√	√	√	√	S0147,S0148
S 系列	S80	2005	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√		
S 系列	S80	2005	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		
S 系列	S80	2005	遥控数字音频接收器 (RDAR)	√	√	√	√		
S 系列	S80	2005	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
S 系列	S80	2004	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0128,S0129,S0130,S0149
S 系列	S80	2004	柴油发动机 (DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	S0048,S0150
S 系列	S80	2004	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	S0010,S0012,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133,S0151
S 系列	S80	2004	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√	√	S0056,S0135,S0152
S 系列	S80	2004	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0057,S0058,S0059
S 系列	S80	2004	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0113,S0114,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0121,S0122,S0123
S 系列	S80	2004	上方电子模块 (UEM)	√	√	√	√	√	S0104,S0105,S0106,S0107
S 系列	S80	2004	后电子模块 (REM)	√	√	√	√	√	S0092,S0093,S0094
S 系列	S80	2004	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√	√	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
S 系列	S80	2004	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0098
S 系列	S80	2004	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	S0108
S 系列	S80	2004	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0098
S 系列	S80	2004	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
S 系列	S80	2004	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		S0101,S0102,S0103
S 系列	S80	2004	音乐模块 (AUM)	√	√	√	√		

S 系列	S80	2004	方向盘模块 (SWM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2004	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓			
S 系列	S80	2004	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S80	2004	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		S0096
S 系列	S80	2004	电子节气门模块 (ETM)	✓			✓		
S 系列	S80	2004	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2004	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2003	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0128,S0129,S0130,S0149
S 系列	S80	2003	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0048,S0150
S 系列	S80	2003	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133,S0151
S 系列	S80	2003	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0056,S0135,S0152
S 系列	S80	2003	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0057,S0058,S0059
S 系列	S80	2003	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0113,S0114,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0121,S0122,S0123
S 系列	S80	2003	上方电子模块 (UEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0104,S0105,S0106,S0107
S 系列	S80	2003	后电子模块 (REM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0092,S0093,S0094
S 系列	S80	2003	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
S 系列	S80	2003	乘用车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
S 系列	S80	2003	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0108
S 系列	S80	2003	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
S 系列	S80	2003	电子节气门模块 (ETM)	✓			✓		
S 系列	S80	2003	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
S 系列	S80	2003	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0101,S0102,S0103
S 系列	S80	2003	音乐模块 (AUM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2003	方向盘模块 (SWM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2003	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓			
S 系列	S80	2003	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		S0096
S 系列	S80	2003	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S80	2003	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2003	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2002	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0128,S0129,S0130,S0149
S 系列	S80	2002	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0048,S0150
S 系列	S80	2002	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133,S0151
S 系列	S80	2002	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0056,S0135,S0152
S 系列	S80	2002	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0057,S0058,S0059
S 系列	S80	2002	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0113,S0114,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0121,S0122,S0123
S 系列	S80	2002	上方电子模块 (UEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0104,S0105,S0106,S0107

S 系列	S80	2002	后电子模块 (REM)	√	√	√	√	√	S0092,S0093,S0094
S 系列	S80	2002	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√	√	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
S 系列	S80	2002	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0098
S 系列	S80	2002	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	S0108
S 系列	S80	2002	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0098
S 系列	S80	2002	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
S 系列	S80	2002	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		S0101,S0102,S0103
S 系列	S80	2002	音乐模块 (AUM)	√	√	√	√		
S 系列	S80	2002	方向盘模块 (SWM)	√	√	√	√		
S 系列	S80	2002	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		
S 系列	S80	2002	道路交通信息 (RTI)	√	√	√			
S 系列	S80	2002	附件电子模块 (AEM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S80	2002	燃烧预热模块 (CPM)	√			√		S0096
S 系列	S80	2002	电子节气门模块 (ETM)	√			√		
S 系列	S80	2002	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
S 系列	S80	2001	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0128,S0129,S0130,S0149
S 系列	S80	2001	柴油发动机 (DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	S0048,S0150
S 系列	S80	2001	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	S0010,S0012,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133,S0151
S 系列	S80	2001	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√	√	S0056,S0135,S0152
S 系列	S80	2001	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0057,S0058,S0059
S 系列	S80	2001	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0113,S0114,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0121,S0122,S0123
S 系列	S80	2001	上方电子模块 (UEM)	√	√	√	√	√	S0104,S0105,S0106,S0107
S 系列	S80	2001	后电子模块 (REM)	√	√	√	√	√	S0092,S0093,S0094
S 系列	S80	2001	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√	√	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
S 系列	S80	2001	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0098
S 系列	S80	2001	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	S0108
S 系列	S80	2001	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0098
S 系列	S80	2001	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
S 系列	S80	2001	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		S0101,S0102,S0103
S 系列	S80	2001	音乐模块 (AUM)	√	√	√	√		
S 系列	S80	2001	方向盘模块 (SWM)	√	√	√	√		
S 系列	S80	2001	道路交通信息 (RTI)	√	√	√			
S 系列	S80	2001	附件电子模块 (AEM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S80	2001	燃烧预热模块 (CPM)	√			√		S0096
S 系列	S80	2001	电子节气门模块 (ETM)	√			√		

S 系列	S80	2001	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2000	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0128,S0129,S0130,S0149
S 系列	S80	2000	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0048,S0150
S 系列	S80	2000	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133,S0151
S 系列	S80	2000	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0056,S0135,S0152
S 系列	S80	2000	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0057,S0058,S0059
S 系列	S80	2000	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0113,S0114,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0121,S0122,S0123
S 系列	S80	2000	上方电子模块 (UEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0104,S0105,S0106,S0107
S 系列	S80	2000	后电子模块 (REM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0092,S0093,S0094
S 系列	S80	2000	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
S 系列	S80	2000	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
S 系列	S80	2000	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0108
S 系列	S80	2000	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
S 系列	S80	2000	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
S 系列	S80	2000	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0101,S0102,S0103
S 系列	S80	2000	音乐模块 (AUM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2000	方向盘模块 (SWM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	2000	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓			
S 系列	S80	2000	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S80	2000	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		S0096
S 系列	S80	2000	电子节气门模块 (ETM)	✓			✓		
S 系列	S80	2000	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	1999	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0128,S0129,S0130,S0149
S 系列	S80	1999	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0048,S0150
S 系列	S80	1999	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133,S0151
S 系列	S80	1999	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0056,S0135,S0152
S 系列	S80	1999	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0057,S0058,S0059
S 系列	S80	1999	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S80	1999	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0113,S0114,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0121,S0122,S0123
S 系列	S80	1999	上方电子模块 (UEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0104,S0105,S0106,S0107
S 系列	S80	1999	后电子模块 (REM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0092,S0093,S0094
S 系列	S80	1999	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
S 系列	S80	1999	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
S 系列	S80	1999	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0108

S 系列	S80	1999	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0098
S 系列	S80	1999	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
S 系列	S80	1999	方向盘模块 (SWM)	√	√	√	√		
S 系列	S80	1999	道路交通信息 (RTI)	√	√	√			
S 系列	S80	1999	燃烧预热模块 (CPM)	√			√		S0096
S 系列	S80	1999	电子节气门模块 (ETM)	√			√		
S 系列	S80	1999	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		S0101,S0102,S0103
S 系列	S80	1999	音乐模块 (AUM)	√	√	√	√		
S 系列	S70	2000	汽油发动机模块 (ECM) (B5244T)	√	√	√	√	√	
S 系列	S70	2000	汽油发动机模块 (ECM) (B5234T3)	√	√	√	√	√	
S 系列	S70	2000	汽油发动机模块 (ECM) (B5202FS)		√	√	√		
S 系列	S70	2000	汽油发动机模块 (ECM) (B5204T3)	√	√	√	√	√	
S 系列	S70	2000	汽油发动机模块 (ECM) (B5234T7)	√	√	√	√	√	
S 系列	S70	2000	汽油发动机模块 (ECM) (B5204T4)	√	√	√	√	√	
S 系列	S70	2000	汽油发动机模块 (ECM) (B5244SG2)	√	√	√	√	√	
S 系列	S70	2000	汽油发动机模块 (ECM) (B5244SG)	√	√	√	√	√	
S 系列	S70	2000	汽油发动机模块 (ECM) (B5244S2)	√	√	√	√	√	
S 系列	S70	2000	汽油发动机模块 (ECM) (D5252T MSA 15.8)	√	√	√	√	√	S0048,S0150
S 系列	S70	2000	汽油发动机模块 (ECM) (B5244S)	√	√	√	√	√	
S 系列	S70	2000	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√		S0051
S 系列	S70	2000	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√	√	S0056,S0135,S0152
S 系列	S70	2000	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		
S 系列	S70	2000	组合仪表板模块 (CI)	√	√	√	√	√	S0020
S 系列	S70	2000	防盗器 (IMM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S70	2000	保护锁死与报警模块 (VGLA)	√	√	√	√	√	
S 系列	S70	2000	左侧电动座椅模块 (PSL)	√	√	√	√	√	
S 系列	S70	2000	右侧电动座椅模块 (PSR)	√	√	√	√	√	
S 系列	S70	2000	燃烧预热模块 (CPM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S70	2000	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S70	2000	道路交通信息 (RTI)	√	√	√	√	√	
S 系列	S70	1999	汽油发动机模块 (ECM) (B5204T4)	√	√	√	√	√	
S 系列	S70	1999	汽油发动机模块 (ECM) (B5254T)	√	√	√	√	√	
S 系列	S70	1999	汽油发动机模块 (ECM) (B5234FS)		√	√	√		
S 系列	S70	1999	汽油发动机模块 (ECM) (B5204T3)	√	√	√	√	√	
S 系列	S70	1999	汽油发动机模块 (ECM) (B5252FS)		√	√	√		
S 系列	S70	1999	汽油发动机模块 (ECM) (B5234T7)	√	√	√	√	√	
S 系列	S70	1999	汽油发动机模块 (ECM) (B5234T3)	√	√	√	√	√	
S 系列	S70	1999	汽油发动机模块 (ECM) (B5234T3)	√	√	√	√	√	
S 系列	S70	1999	汽油发动机模块 (ECM) (B5202FS)		√	√	√		

S 系列	S70	1999	汽油发动机模块 (ECM) (D5252T MSA 15.7)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S70	1999	汽油发动机模块 (ECM) (D5252T MSA 15.8)	✓	✓	✓	✓	✓	S0048,S0150
S 系列	S70	1999	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓		S0051
S 系列	S70	1999	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0056,S0135,S0152
S 系列	S70	1999	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S70	1999	组合仪表板模块 (CI)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020
S 系列	S70	1999	防盗器 (IMM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S70	1999	保护锁死与报警模块 (VGLA)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S70	1999	左侧电动座椅模块 (PSL)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S70	1999	右侧电动座椅模块 (PSR)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S70	1999	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S70	1999	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S70	1999	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S70	1998	汽油发动机模块 (ECM) (D4204T14)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S70	1998	汽油发动机模块 (ECM) (B5202FS)		✓	✓	✓		
S 系列	S70	1998	汽油发动机模块 (ECM) (B5204T2)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S70	1998	汽油发动机模块 (ECM) (B5204T3)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S70	1998	汽油发动机模块 (ECM) (B5234FS)		✓	✓	✓		
S 系列	S70	1998	汽油发动机模块 (ECM) (B5234T2)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S70	1998	汽油发动机模块 (ECM) (B5234T3)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S70	1998	汽油发动机模块 (ECM) (B5234T4)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S70	1998	汽油发动机模块 (ECM) (B5234T7)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S70	1998	汽油发动机模块 (ECM) (B5252FS)		✓	✓	✓		
S 系列	S70	1998	汽油发动机模块 (ECM) (B5254FS)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S70	1998	汽油发动机模块 (ECM) (B5254T)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S70	1998	汽油发动机模块 (ECM) (D5252T MSA 15.7)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S70	1998	汽油发动机模块 (ECM) (D5252T MSR 15.7)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S70	1998	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S70	1998	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S70	1998	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S70	1998	组合仪表板模块 (CI)	✓					
S 系列	S70	1998	防盗器 (IMM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S70	1998	保护锁死与报警模块 (VGLA)	✓	✓	✓			
S 系列	S70	1998	左侧电动座椅模块 (PSL)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S70	1998	右侧电动座椅模块 (PSR)	✓	✓	✓	✓		

S 系列	S70	1998	燃烧预热模块 (CPM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S70	1998	道路交通信息 (RTI)	√	√	√	√	√	
S 系列	S70	1997	汽油发动机模块 (ECM) (D4204T14)	√	√	√	√		
S 系列	S70	1997	汽油发动机模块 (ECM) (B5202FS)		√	√	√		
S 系列	S70	1997	汽油发动机模块 (ECM) (B5204T2)	√	√	√	√		
S 系列	S70	1997	汽油发动机模块 (ECM) (B5234FS)		√	√	√		
S 系列	S70	1997	汽油发动机模块 (ECM) (B5234T3)	√	√	√	√		
S 系列	S70	1997	汽油发动机模块 (ECM) (B5252FS)		√	√	√		
S 系列	S70	1997	汽油发动机模块 (ECM) (B5254FS)	√	√	√	√		
S 系列	S70	1997	汽油发动机模块 (ECM) (B5204T3)	√	√	√	√		
S 系列	S70	1997	汽油发动机模块 (ECM) (B5234T2)	√	√	√	√		
S 系列	S70	1997	汽油发动机模块 (ECM) (B5254T)	√	√	√	√		
S 系列	S70	1997	汽油发动机模块 (ECM) (B5234T4)	√	√	√	√		
S 系列	S70	1997	汽油发动机模块 (ECM) (B5234T7)	√	√	√	√		
S 系列	S70	1997	汽油发动机模块 (ECM) (D5252T MSA 15.7)	√	√	√	√		
S 系列	S70	1997	汽油发动机模块 (ECM) (D5252T MSR 15.7)	√	√	√	√		
S 系列	S70	1997	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√		
S 系列	S70	1997	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√		
S 系列	S70	1997	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		
S 系列	S70	1997	组合仪表板模块 (CI)	√					
S 系列	S70	1997	防盗器 (IMM)	√	√	√	√		
S 系列	S70	1997	保护锁死与报警模块 (VGLA)	√	√	√			
S 系列	S70	1997	左侧电动座椅模块 (PSL)	√	√	√	√		
S 系列	S70	1997	右侧电动座椅模块 (PSR)	√	√	√	√		
S 系列	S70	1997	燃烧预热模块 (CPM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S70	1997	道路交通信息 (RTI)	√	√	√	√	√	
S 系列	S60	2020	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0001,S0002,S0003,S0004,S0005,S0006,S0007,S0008
S 系列	S60	2020	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√		S0009,S0010,S0011,S0012
S 系列	S60	2020	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√	√	S0013
S 系列	S60	2020	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0014
S 系列	S60	2020	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√		S0020,S0021
S 系列	S60	2020	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	S0015,S0016,S0017
S 系列	S60	2020	主动式安全网域主机 (ASDM)	√	√	√	√		S0030
S 系列	S60	2020	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2020	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	√	√	√			
S 系列	S60	2020	备用蓄电池发声器 (BBS)	√					

S 系列	S60	2020	车内动作传感器 (IMS)	√					
S 系列	S60	2020	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√		S0018,S0019
S 系列	S60	2020	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0022
S 系列	S60	2020	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0022
S 系列	S60	2020	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		S0023,S0024
S 系列	S60	2020	电视模块 (TVM)	√	√	√			
S 系列	S60	2020	变速杆模块 (GSM)	√					
S 系列	S60	2020	中央控制台显示器 (CCD)	√					
S 系列	S60	2020	头顶控制台模块 (OHC)	√					
S 系列	S60	2020	方向盘模块 (SWM)	√					
S 系列	S60	2020	抬头显示器模块 (HUD)	√					
S 系列	S60	2020	转向柱锁模块 (SCL)	√	√	√			
S 系列	S60	2020	外装声音模块 (ESM)	√	√	√			
S 系列	S60	2020	约束模块左侧 (RML)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2020	约束模块右侧 (RMR)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2020	音频模块 (AUD)	√	√	√	√		S0029
S 系列	S60	2020	广角视觉模块 (WAM)	√	√	√	√		S0025
S 系列	S60	2020	OBDF 防火墙模块 (OFM)	√					
S 系列	S60	2020	悬挂模块 (SUM)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2020	左侧障碍检测控制模块 (SODL)	√	√	√	√		S0031,S0032
S 系列	S60	2020	右侧障碍检测控制模块 (SODR)	√	√	√	√		S0031,S0032
S 系列	S60	2020	驾驶座电动座椅模块 (PSMD)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2020	乘客电动座椅模块 (PSMP)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2020	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S60	2020	动力转向控制模块 (PSCM)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2020	信息娱乐主机 (IHU)	√	√	√	√	√	S0026,S0027,S0028
S 系列	S60	2020	车辆连线模块 (VCM)	√	√	√	√	√	S0033,S0034
S 系列	S60	2020	附加网关单元 (AGU)	√	√	√			
S 系列	S60	2020	蓄电池监测模块 (BMS)	√					
S 系列	S60	2020	车辆动态网域主机 (VDDM)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2020	尾门动力操作模块 (POT)	√	√	√	√		S0035,S0036
S 系列	S60	2020	变速箱制动器控制模块 (TACM)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2020	板载式充电器模块 (OBC)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2020	变频发电机模块 (IGM)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2020	电子档位选择器模块 (EGSM)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2020	变频器电动后轴驱动模块 (IEM)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2020	蓄电池能源管理模块 (BECM)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2020	车辆运算单元1 (VCU1)	√	√	√	√		

S 系列	S60	2020	左侧大灯控制模块 (HCML)	✓	✓	✓			
S 系列	S60	2020	右侧大灯控制模块 (HCMR)	✓	✓	✓			
S 系列	S60	2020	防抱死刹车系统2(ABS2)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2019	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0001,S0002,S0003,S0004,S0005,S0006,S0007,S0008
S 系列	S60	2019	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓		S0009,S0010,S0011,S0012
S 系列	S60	2019	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0013
S 系列	S60	2019	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0014
S 系列	S60	2019	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓		S0020,S0021
S 系列	S60	2019	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0015,S0016,S0017
S 系列	S60	2019	主动式安全网域主机 (ASDM)	✓	✓	✓	✓		S0030
S 系列	S60	2019	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2019	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	✓	✓	✓			
S 系列	S60	2019	备用蓄电池发声器 (BBS)	✓					
S 系列	S60	2019	车内动作传感器 (IMS)	✓					
S 系列	S60	2019	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		S0018,S0019
S 系列	S60	2019	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0022
S 系列	S60	2019	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0022
S 系列	S60	2019	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		S0023,S0024
S 系列	S60	2019	电视模块 (TVM)	✓	✓	✓			
S 系列	S60	2019	变速杆模块 (GSM)	✓					
S 系列	S60	2019	中央控制台显示器 (CCD)	✓					
S 系列	S60	2019	头顶控制台模块 (OHC)	✓					
S 系列	S60	2019	方向盘模块 (SWM)	✓					
S 系列	S60	2019	抬头显示器模块 (HUD)	✓					
S 系列	S60	2019	转向柱锁模块 (SCL)	✓	✓	✓			
S 系列	S60	2019	外装声音模块 (ESM)	✓	✓	✓			
S 系列	S60	2019	约束模块左侧 (RML)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2019	约束模块右侧 (RMR)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2019	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓	✓		S0029
S 系列	S60	2019	广角视觉模块 (WAM)	✓	✓	✓	✓		S0025
S 系列	S60	2019	OBD防火墙模块 (OFM)	✓					
S 系列	S60	2019	悬挂模块 (SUM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2019	左侧障碍检测控制模块 (SODL)	✓	✓	✓	✓		S0031,S0032
S 系列	S60	2019	右侧障碍检测控制模块 (SODR)	✓	✓	✓	✓		S0031,S0032
S 系列	S60	2019	驾驶座电动座椅模块 (PSMD)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2019	乘客电动座椅模块 (PSMP)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2019	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓	✓	

S 系列	S60	2019	动力转向控制模块 (PSCM)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2019	信息娱乐主机 (IHU)	√	√	√	√	√	S0026,S0027,S0028
S 系列	S60	2019	车辆连线模块 (VCM)	√	√	√	√	√	S0033,S0034
S 系列	S60	2019	附加网关单元 (AGU)	√	√	√			
S 系列	S60	2019	蓄电池监测模块 (BMS)	√					
S 系列	S60	2019	车辆动态网域主机 (VDDM)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2019	尾门动力操作模块 (POT)	√	√	√	√		S0035,S0036
S 系列	S60	2019	变速箱制动器控制模块 (TACM)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2019	板载式充电器模块 (OBC)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2019	变频发电机模块 (IGM)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2019	电子档位选择器模块 (EGSM)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2019	变频器电动后轴驱动模块 (IEM)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2019	蓄电池能源管理模块 (BECM)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2019	氮氧化物减少控制模块 (NRCM)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2019	左侧大灯控制模块 (HCML)	√	√	√			
S 系列	S60	2019	右侧大灯控制模块 (HCMR)	√	√	√			
S 系列	S60	2018	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
S 系列	S60	2018	柴油发动机 (DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
S 系列	S60	2018	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
S 系列	S60	2018	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√	√	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
S 系列	S60	2018	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0198,S0199
S 系列	S60	2018	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2018	驻车制动模块 (PBM)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2018	向前感应模块 (FSM)	√	√	√	√		S0216,S0217,S0218
S 系列	S60	2018	闭合速度模块 (CVM)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2018	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
S 系列	S60	2018	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√		S0020,S0078,S0088,S0089,S0245,S0246,S0247,S0248,S0249,S0250,S0251,S0252
S 系列	S60	2018	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0253
S 系列	S60	2018	悬挂模块 (SUM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S60	2018	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		S0103,S0258

S 系列	S60	2018	音频模块 (AUD)	√	√	√			S0029,S0259
S 系列	S60	2018	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		S0254,S0255
S 系列	S60	2018	信息控制模块 (ICM)	√	√	√	√		S0200,S0201,S0202
S 系列	S60	2018	集成音频模块 (IAM)	√	√	√	√		S0260
S 系列	S60	2018	电视模块 (TVM)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2018	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	√	√	√			S0095,S0264,S0265
S 系列	S60	2018	燃烧预热模块 (CPM)	√	√	√	√		S0219
S 系列	S60	2018	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√	√	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
S 系列	S60	2018	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0253
S 系列	S60	2018	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S60	2018	无钥匙车辆模块 (KVM)	√	√	√	√		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
S 系列	S60	2018	泊车辅助模块 (PAM)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2018	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2018	动力转向控制模块 (PSCM)	√	√	√	√		S0256
S 系列	S60	2018	左侧障碍检测控制模块 (SODL)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2018	右侧障碍检测控制模块 (SODR)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2018	数字音频广播模块 (DABM)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2018	遥控数字音频接收器 (RDAR)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2017	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
S 系列	S60	2017	柴油发动机 (DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
S 系列	S60	2017	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
S 系列	S60	2017	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√	√	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
S 系列	S60	2017	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0198,S0199
S 系列	S60	2017	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2017	驻车制动模块 (PBM)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2017	向前感应模块 (FSM)	√	√	√	√		S0216,S0217,S0218
S 系列	S60	2017	闭合速度模块 (CVM)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2017	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
S 系列	S60	2017	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√		S0020,S0078,S0088,S0089,S0245,S0246,S0247,S0248,S0249,S0250,S0251,S0252
S 系列	S60	2017	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0253
S 系列	S60	2017	悬挂模块 (SUM)	√	√	√	√	√	

S 系列	S60	2017	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0103,S0258
S 系列	S60	2017	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			S0029,S0259
S 系列	S60	2017	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		S0254,S0255
S 系列	S60	2017	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		S0200,S0201,S0202
S 系列	S60	2017	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓		S0260
S 系列	S60	2017	后座椅娱乐模块 (RSE)	✓	✓	✓	✓		S0257
S 系列	S60	2017	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	✓	✓	✓			S0095,S0264,S0265
S 系列	S60	2017	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓		S0219
S 系列	S60	2017	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
S 系列	S60	2017	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
S 系列	S60	2017	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S60	2017	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
S 系列	S60	2017	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2017	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2017	动力转向控制模块 (PSCM)	✓	✓	✓	✓		S0256
S 系列	S60	2017	左侧障碍检测控制模块 (SODL)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2017	右侧障碍检测控制模块 (SODR)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2017	数字音频广播模块 (DABM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2017	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2017	电视模块 (TVM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2016	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
S 系列	S60	2016	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
S 系列	S60	2016	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
S 系列	S60	2016	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
S 系列	S60	2016	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0198,S0199
S 系列	S60	2016	驻车制动模块 (PBM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2016	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
S 系列	S60	2016	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓		S0020,S0078,S0088,S0089,S0245,S0246,S0247,S0248,S0249,S0250,S0251,S0252
S 系列	S60	2016	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
S 系列	S60	2016	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2016	向前感应模块 (FSM)	✓	✓	✓	✓		S0216,S0217,S0218
S 系列	S60	2016	闭合速度模块 (CVM)	✓	✓	✓	✓		

S 系列	S60	2016	悬挂模块 (SUM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S60	2016	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		S0254,S0255
S 系列	S60	2016	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0103,S0258
S 系列	S60	2016	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			S0029,S0259
S 系列	S60	2016	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	✓	✓	✓			S0095,S0264,S0265
S 系列	S60	2016	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓		S0219
S 系列	S60	2016	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
S 系列	S60	2016	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
S 系列	S60	2016	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S60	2016	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
S 系列	S60	2016	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2016	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2016	动力转向控制模块 (PSCM)	✓	✓	✓	✓		S0256
S 系列	S60	2016	左侧障碍检测控制模块 (SODL)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2016	右侧障碍检测控制模块 (SODR)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2016	电视模块 (TVM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2016	后座椅娱乐模块 (RSE)	✓	✓	✓	✓		S0257
S 系列	S60	2016	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		S0200,S0201,S0202
S 系列	S60	2016	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓		S0260
S 系列	S60	2016	数字音频广播模块 (DABM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2016	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2015	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
S 系列	S60	2015	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
S 系列	S60	2015	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
S 系列	S60	2015	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
S 系列	S60	2015	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0198,S0199
S 系列	S60	2015	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2015	驻车制动模块 (PBM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2015	向前感应模块 (FSM)	✓	✓	✓	✓		S0216,S0217,S0218
S 系列	S60	2015	闭合速度模块 (CVM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2015	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244

S 系列	S60	2015	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√		S0020,S0078,S0088,S0089,S0245,S0246,S0247,S0248,S0249,S0250,S0251,S0252
S 系列	S60	2015	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0253
S 系列	S60	2015	悬挂模块 (SUM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S60	2015	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		S0254,S0255
S 系列	S60	2015	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		S0103,S0258
S 系列	S60	2015	音频模块 (AUD)	√	√	√			S0029,S0259
S 系列	S60	2015	信息控制模块 (ICM)	√	√	√	√		S0200,S0201,S0202
S 系列	S60	2015	集成音频模块 (IAM)	√	√	√	√		S0260
S 系列	S60	2015	数字音频广播模块 (DABM)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2015	遥控数字音频接收器 (RDAR)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2015	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	√	√	√			S0095,S0264,S0265
S 系列	S60	2015	燃烧预热模块 (CPM)	√	√	√	√		S0219
S 系列	S60	2015	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√	√	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
S 系列	S60	2015	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0253
S 系列	S60	2015	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S60	2015	无钥匙车辆模块 (KVM)	√	√	√	√		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
S 系列	S60	2015	泊车辅助模块 (PAM)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2015	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2015	动力转向控制模块 (PSCM)	√	√	√	√		S0256
S 系列	S60	2015	左侧障碍检测控制模块 (SODL)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2015	右侧障碍检测控制模块 (SODR)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2015	电视模块 (TVM)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2015	后座椅娱乐模块 (RSE)	√	√	√	√		S0257
S 系列	S60	2014	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
S 系列	S60	2014	柴油发动机 (DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
S 系列	S60	2014	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
S 系列	S60	2014	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√	√	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
S 系列	S60	2014	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0198,S0199
S 系列	S60	2014	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2014	驻车制动模块 (PBM)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2014	向前感应模块 (FSM)	√	√	√	√		S0216,S0217,S0218
S 系列	S60	2014	闭合速度模块 (CVM)	√	√	√	√		

S 系列	S60	2014	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
S 系列	S60	2014	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√		S0020,S0078,S0088,S0089,S0245,S0246,S0247,S0248,S0249,S0250,S0251,S0252
S 系列	S60	2014	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0253
S 系列	S60	2014	悬挂模块 (SUM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S60	2014	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		S0254,S0255
S 系列	S60	2014	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		S0103,S0258
S 系列	S60	2014	音频模块 (AUD)	√	√	√			S0029,S0259
S 系列	S60	2014	信息控制模块 (ICM)	√	√	√	√		S0200,S0201,S0202
S 系列	S60	2014	集成音频模块 (IAM)	√	√	√	√		S0260
S 系列	S60	2014	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	√	√	√			S0095,S0264,S0265
S 系列	S60	2014	燃烧预热模块 (CPM)	√	√	√	√		S0219
S 系列	S60	2014	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√	√	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
S 系列	S60	2014	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0253
S 系列	S60	2014	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S60	2014	无钥匙车辆模块 (KVM)	√	√	√	√		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
S 系列	S60	2014	泊车辅助模块 (PAM)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2014	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2014	动力转向控制模块 (PSCM)	√	√	√	√		S0256
S 系列	S60	2014	左侧障碍检测控制模块 (SODL)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2014	右侧障碍检测控制模块 (SODR)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2014	电视模块 (TVM)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2014	后座椅娱乐模块 (RSE)	√	√	√	√		S0257
S 系列	S60	2014	数字音频广播模块 (DABM)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2014	遥控数字音频接收器 (RDAR)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2013	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
S 系列	S60	2013	柴油发动机 (DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
S 系列	S60	2013	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
S 系列	S60	2013	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√	√	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
S 系列	S60	2013	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0198,S0199
S 系列	S60	2013	驻车制动模块 (PBM)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2013	向前感应模块 (FSM)	√	√	√	√		S0216,S0217,S0218
S 系列	S60	2013	闭合速度模块 (CVM)	√	√	√	√		

S 系列	S60	2013	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓		S0219
S 系列	S60	2013	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S024,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
S 系列	S60	2013	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓		S0020,S0069,S0078,S0080,S0086,S0087,S0088,S0245,S0247,S0267,S0268,S0269,S0270
S 系列	S60	2013	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
S 系列	S60	2013	悬挂模块 (SUM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S60	2013	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		S0254,S0255
S 系列	S60	2013	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		S0200,S0201,S0202
S 系列	S60	2013	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0103,S0258
S 系列	S60	2013	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			S0029,S0259
S 系列	S60	2013	电视模块 (TVM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2013	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓		S0219
S 系列	S60	2013	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
S 系列	S60	2013	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
S 系列	S60	2013	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S60	2013	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2013	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
S 系列	S60	2013	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2013	动力转向控制模块 (PSCM)	✓	✓	✓	✓		S0256
S 系列	S60	2013	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2013	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓		S0260
S 系列	S60	2013	后座椅娱乐模块 (RSE)	✓	✓	✓	✓		S0257
S 系列	S60	2013	数字音频广播模块 (DABM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2013	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2013	左侧障碍检测控制模块 (SODL)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2013	右侧障碍检测控制模块 (SODR)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2013	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	✓	✓	✓			S0095,S0264,S0265
S 系列	S60	2012	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
S 系列	S60	2012	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
S 系列	S60	2012	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
S 系列	S60	2012	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
S 系列	S60	2012	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0198,S0199

S 系列	S60	2012	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
S 系列	S60	2012	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√		S0020,S0069,S0078,S0080,S0086,S0087,S0088,S0245,S0247,S0267,S0268,S0269,S0270
S 系列	S60	2012	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0253
S 系列	S60	2012	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S60	2012	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0253
S 系列	S60	2012	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√	√	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
S 系列	S60	2012	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		S0103,S0258
S 系列	S60	2012	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		S0254,S0255
S 系列	S60	2012	燃烧预热模块 (CPM)	√	√	√	√		S0219
S 系列	S60	2012	车头灯控制模块 (HCM)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2012	无钥匙车辆模块 (KVM)	√	√	√	√		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
S 系列	S60	2012	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2012	驻车制动模块 (PBM)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2012	向前感应模块 (FSM)	√	√	√	√		S0216,S0217,S0218
S 系列	S60	2012	闭合速度模块 (CVM)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2012	信息控制模块 (ICM)	√	√	√	√		S0200,S0201,S0202
S 系列	S60	2012	集成音频模块 (IAM)	√	√	√	√		S0260
S 系列	S60	2012	音频模块 (AUD)	√	√	√			S0029,S0259
S 系列	S60	2012	悬挂模块 (SUM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S60	2012	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	√	√	√			S0095,S0264,S0265
S 系列	S60	2012	泊车辅助模块 (PAM)	√	√	√	√		S0094
S 系列	S60	2012	数字音频广播模块 (DABM)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2012	遥控数字音频接收器 (RDAR)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2012	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2012	动力转向控制模块 (PSCM)	√	√	√	√		S0256
S 系列	S60	2011	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
S 系列	S60	2011	柴油发动机 (DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
S 系列	S60	2011	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
S 系列	S60	2011	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√	√	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
S 系列	S60	2011	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0198,S0199
S 系列	S60	2011	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244

S 系列	S60	2011	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√		S0020,S0069,S0078,S0080,S0086,S0087,S0088,S0245,S0247,S0267,S0268,S0269,S0270
S 系列	S60	2011	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0253
S 系列	S60	2011	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S60	2011	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0253
S 系列	S60	2011	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√	√	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
S 系列	S60	2011	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		S0103,S0258
S 系列	S60	2011	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		S0254,S0255
S 系列	S60	2011	燃烧预热模块 (CPM)	√	√	√	√		S0219
S 系列	S60	2011	车头灯控制模块 (HCM)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2011	无钥匙车辆模块 (KVM)	√	√	√	√		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
S 系列	S60	2011	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2011	驻车制动模块 (PBM)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2011	向前感应模块 (FSM)	√	√	√	√		S0216,S0217,S0218
S 系列	S60	2011	闭合速度模块 (CVM)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2011	信息控制模块 (ICM)	√	√	√	√		S0200,S0201,S0202
S 系列	S60	2011	集成音频模块 (IAM)	√	√	√	√		S0260
S 系列	S60	2011	音频模块 (AUD)	√	√	√			S0029,S0259
S 系列	S60	2011	数字音频广播模块 (DABM)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2011	遥控数字音频接收器 (RDAR)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2011	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2011	悬挂模块 (SUM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S60	2011	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	√	√	√			S0095,S0264,S0265
S 系列	S60	2011	泊车辅助模块 (PAM)	√	√	√	√		S0094
S 系列	S60	2011	动力转向控制模块 (PSCM)	√	√	√	√		S0256
S 系列	S60	2010	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0038,S0127,S0128,S0129,S0130
S 系列	S60	2010	柴油发动机 (DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	S0038,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0048,S0138,S0139,S0140,S0141,S0142,S0143,S0144,S0145,S0146
S 系列	S60	2010	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	S0010,S0012,S0049,S0050,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133
S 系列	S60	2010	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√		S0056,S0134,S0135
S 系列	S60	2010	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0057,S0058,S0059
S 系列	S60	2010	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0123,S0136,S0137
S 系列	S60	2010	上方电子模块 (UEM)	√	√	√	√	√	S0104,S0105,S0106,S0107
S 系列	S60	2010	后电子模块 (REM)	√	√	√	√	√	S0092,S0093,S0094
S 系列	S60	2010	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√	√	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
S 系列	S60	2010	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0098
S 系列	S60	2010	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	S0108
S 系列	S60	2010	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0098
S 系列	S60	2010	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068

S 系列	S60	2010	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0101,S0102,S0103
S 系列	S60	2010	音乐模块 (AUM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2010	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2010	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓			
S 系列	S60	2010	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S60	2010	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		S0096
S 系列	S60	2010	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		S0124,S0125,S0126
S 系列	S60	2010	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0147,S0148
S 系列	S60	2010	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2010	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2010	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2009	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0127,S0128,S0129,S0130
S 系列	S60	2009	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0048,S0138,S0139,S0140,S0141,S0142,S0143,S0144,S0145,S0146
S 系列	S60	2009	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0049,S0050,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133
S 系列	S60	2009	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓		S0056,S0134,S0135
S 系列	S60	2009	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0057,S0058,S0059
S 系列	S60	2009	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0123,S0136,S0137
S 系列	S60	2009	上方电子模块 (UEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0104,S0105,S0106,S0107
S 系列	S60	2009	后电子模块 (REM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0092,S0093,S0094
S 系列	S60	2009	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
S 系列	S60	2009	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
S 系列	S60	2009	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0108
S 系列	S60	2009	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
S 系列	S60	2009	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
S 系列	S60	2009	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0101,S0102,S0103
S 系列	S60	2009	音乐模块 (AUM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2009	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2009	悬挂模块 (SUM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0271
S 系列	S60	2009	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓			
S 系列	S60	2009	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S60	2009	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		S0096
S 系列	S60	2009	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		S0124,S0125,S0126
S 系列	S60	2009	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0147,S0148
S 系列	S60	2009	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2009	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2009	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2008	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0127,S0128,S0129,S0130
S 系列	S60	2008	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0048,S0138,S0139,S0140,S0141,S0142,S0143,S0144,S0145,S0146

S 系列	S60	2008	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	S0010,S0012,S0049,S0050,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133
S 系列	S60	2008	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√		S0056,S0134,S0135
S 系列	S60	2008	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0057,S0058,S0059
S 系列	S60	2008	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0123,S0136,S0137
S 系列	S60	2008	上方电子模块 (UEM)	√	√	√	√	√	S0104,S0105,S0106,S0107
S 系列	S60	2008	后电子模块 (REM)	√	√	√	√	√	S0092,S0093,S0094
S 系列	S60	2008	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√	√	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
S 系列	S60	2008	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0098
S 系列	S60	2008	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	S0108
S 系列	S60	2008	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0098
S 系列	S60	2008	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
S 系列	S60	2008	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		S0101,S0102,S0103
S 系列	S60	2008	音乐模块 (AUM)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2008	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2008	音频模块 (AUD)	√	√	√			
S 系列	S60	2008	道路交通信息 (RTI)	√	√	√			
S 系列	S60	2008	附件电子模块 (AEM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S60	2008	燃烧预热模块 (CPM)	√			√		S0096
S 系列	S60	2008	车头灯控制模块 (HCM)	√	√	√	√		S0124,S0125,S0126
S 系列	S60	2008	无钥匙车辆模块 (KVM)	√	√	√	√	√	S0147,S0148
S 系列	S60	2008	遥控数字音频接收器 (RDAR)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2008	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2008	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
S 系列	S60	2007	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0038,S0127,S0128,S0129,S0130
S 系列	S60	2007	柴油发动机 (DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	S0038,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0048,S0138,S0139,S0140,S0141,S0142,S0143,S0144,S0145,S0146
S 系列	S60	2007	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	S0010,S0012,S0049,S0050,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133
S 系列	S60	2007	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√		S0056,S0134,S0135
S 系列	S60	2007	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0057,S0058,S0059
S 系列	S60	2007	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0123,S0136,S0137
S 系列	S60	2007	上方电子模块 (UEM)	√	√	√	√	√	S0104,S0105,S0106,S0107
S 系列	S60	2007	后电子模块 (REM)	√	√	√	√	√	S0092,S0093,S0094
S 系列	S60	2007	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√	√	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
S 系列	S60	2007	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0098
S 系列	S60	2007	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	S0108
S 系列	S60	2007	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0098

S 系列	S60	2007	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
S 系列	S60	2007	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0101,S0102,S0103
S 系列	S60	2007	音乐模块 (AUM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2007	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2007	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓			
S 系列	S60	2007	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S60	2007	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		S0096
S 系列	S60	2007	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		S0124,S0125,S0126
S 系列	S60	2007	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0147,S0148
S 系列	S60	2007	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2007	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2007	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2006	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0127,S0128,S0129,S0130
S 系列	S60	2006	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0048,S0138,S0139,S0140,S0141,S0142,S0143,S0144,S0145,S0146
S 系列	S60	2006	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0049,S0050,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133
S 系列	S60	2006	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓		S0056,S0134,S0135
S 系列	S60	2006	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0057,S0058,S0059
S 系列	S60	2006	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0123,S0136,S0137
S 系列	S60	2006	上方电子模块 (UEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0104,S0105,S0106,S0107
S 系列	S60	2006	后电子模块 (REM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0092,S0093,S0094
S 系列	S60	2006	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
S 系列	S60	2006	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
S 系列	S60	2006	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0108
S 系列	S60	2006	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
S 系列	S60	2006	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
S 系列	S60	2006	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0101,S0102,S0103
S 系列	S60	2006	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓			
S 系列	S60	2006	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S60	2006	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		S0096
S 系列	S60	2006	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		S0124,S0125,S0126
S 系列	S60	2006	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0147,S0148
S 系列	S60	2006	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2006	音乐模块 (AUM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2006	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2006	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2006	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2006	悬挂模块 (SUM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0271
S 系列	S60	2005	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0127,S0128,S0129,S0130

S 系列	S60	2005	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0048,S0138,S0139,S0140,S0141,S0142,S0143,S0144,S0145,S0146
S 系列	S60	2005	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0049,S0050,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133
S 系列	S60	2005	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓		S0056,S0134,S0135
S 系列	S60	2005	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0057,S0058,S0059
S 系列	S60	2005	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0123,S0136,S0137
S 系列	S60	2005	上方电子模块 (UEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0104,S0105,S0106,S0107
S 系列	S60	2005	后电子模块 (REM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0092,S0093,S0094
S 系列	S60	2005	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
S 系列	S60	2005	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
S 系列	S60	2005	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0108
S 系列	S60	2005	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
S 系列	S60	2005	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
S 系列	S60	2005	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0101,S0102,S0103
S 系列	S60	2005	音乐模块 (AUM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2005	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2005	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓			
S 系列	S60	2005	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S60	2005	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		S0096
S 系列	S60	2005	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		S0124,S0125,S0126
S 系列	S60	2005	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0147,S0148
S 系列	S60	2005	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2005	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2005	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2004	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0128,S0129,S0130,S0149
S 系列	S60	2004	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0048,S0150
S 系列	S60	2004	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133,S0151
S 系列	S60	2004	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0056,S0135,S0152
S 系列	S60	2004	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0057,S0058,S0059
S 系列	S60	2004	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0113,S0114,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0121,S0122,S0123
S 系列	S60	2004	上方电子模块 (UEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0104,S0105,S0106,S0107
S 系列	S60	2004	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0108
S 系列	S60	2004	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
S 系列	S60	2004	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
S 系列	S60	2004	后电子模块 (REM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0092,S0093,S0094
S 系列	S60	2004	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091

S 系列	S60	2004	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
S 系列	S60	2004	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0101,S0102,S0103
S 系列	S60	2004	音乐模块 (AUM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2004	方向盘模块 (SWM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2004	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓			
S 系列	S60	2004	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S60	2004	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		S0096
S 系列	S60	2004	电子节气门模块 (ETM)	✓			✓		
S 系列	S60	2004	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2004	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2003	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0128,S0129,S0130,S0149
S 系列	S60	2003	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0048,S0150
S 系列	S60	2003	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133,S0151
S 系列	S60	2003	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0056,S0135,S0152
S 系列	S60	2003	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0057,S0058,S0059
S 系列	S60	2003	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0113,S0114,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0121,S0122,S0123
S 系列	S60	2003	上方电子模块 (UEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0104,S0105,S0106,S0107
S 系列	S60	2003	后电子模块 (REM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0092,S0093,S0094
S 系列	S60	2003	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
S 系列	S60	2003	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
S 系列	S60	2003	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
S 系列	S60	2003	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0108
S 系列	S60	2003	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
S 系列	S60	2003	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0101,S0102,S0103
S 系列	S60	2003	音乐模块 (AUM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2003	方向盘模块 (SWM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2003	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓			
S 系列	S60	2003	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S60	2003	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		S0096

S 系列	S60	2003	电子节气门模块 (ETM)	✓			✓		
S 系列	S60	2003	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2003	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2002	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0128,S0129,S0130,S0149
S 系列	S60	2002	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0048,S0150
S 系列	S60	2002	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133,S0151
S 系列	S60	2002	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0056,S0135,S0152
S 系列	S60	2002	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0057,S0058,S0059
S 系列	S60	2002	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0113,S0114,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0121,S0122,S0123
S 系列	S60	2002	上方电子模块 (UEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0104,S0105,S0106,S0107
S 系列	S60	2002	后电子模块 (REM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0092,S0093,S0094
S 系列	S60	2002	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
S 系列	S60	2002	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
S 系列	S60	2002	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
S 系列	S60	2002	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0108
S 系列	S60	2002	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
S 系列	S60	2002	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0101,S0102,S0103
S 系列	S60	2002	音乐模块 (AUM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2002	方向盘模块 (SWM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2002	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓			
S 系列	S60	2002	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S60	2002	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		S0096
S 系列	S60	2002	电子节气门模块 (ETM)	✓			✓		
S 系列	S60	2002	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2001	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0128,S0129,S0130,S0149
S 系列	S60	2001	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0048,S0150
S 系列	S60	2001	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133,S0151
S 系列	S60	2001	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0056,S0135,S0152
S 系列	S60	2001	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0057,S0058,S0059

S 系列	S60	2001	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
S 系列	S60	2001	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0101,S0102,S0103
S 系列	S60	2001	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0113,S0114,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0121,S0122,S0123
S 系列	S60	2001	上方电子模块 (UEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0104,S0105,S0106,S0107
S 系列	S60	2001	后电子模块 (REM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0092,S0093,S0094
S 系列	S60	2001	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
S 系列	S60	2001	音乐模块 (AUM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2001	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
S 系列	S60	2001	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0108
S 系列	S60	2001	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
S 系列	S60	2001	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓			
S 系列	S60	2001	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S60	2001	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		S0096
S 系列	S60	2001	电子节气门模块 (ETM)	✓			✓		
S 系列	S60	2001	方向盘模块 (SWM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60	2001	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60L	2019	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
S 系列	S60L	2019	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
S 系列	S60L	2019	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
S 系列	S60L	2019	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
S 系列	S60L	2019	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0198,S0199
S 系列	S60L	2019	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
S 系列	S60L	2019	驻车制动模块 (PBM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60L	2019	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		

S 系列	S60L	2019	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓		S0020,S0078,S0088,S0089,S0245,S0246,S0247,S0248,S0249,S0250,S0251,S0252
S 系列	S60L	2019	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
S 系列	S60L	2019	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
S 系列	S60L	2019	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
S 系列	S60L	2019	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		S0254,S0255
S 系列	S60L	2019	电视模块 (TVM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60L	2019	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	✓	✓	✓			S0095,S0264,S0265
S 系列	S60L	2019	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			S0029,S0259
S 系列	S60L	2019	悬挂模块 (SUM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S60L	2019	左侧障碍检测控制模块 (SODL)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60L	2019	右侧障碍检测控制模块 (SODR)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60L	2019	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60L	2019	动力转向控制模块 (PSCM)	✓	✓	✓	✓		S0256
S 系列	S60L	2019	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		S0200,S0201,S0202
S 系列	S60L	2019	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
S 系列	S60L	2019	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S60L	2019	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓		S0260
S 系列	S60L	2019	闭合速度模块 (CVM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60L	2019	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60L	2019	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓		S0219
S 系列	S60L	2019	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0103,S0258
S 系列	S60L	2019	向前感应模块 (FSM)	✓	✓	✓	✓		S0216,S0217,S0218
S 系列	S60L	2019	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S60L	2019	数字音频广播模块 (DABM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S40(2004年后)	2012	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0127,S0128,S0129,S0130
S 系列	S40(2004年后)	2012	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0048,S0138,S0139,S0140,S0141,S0142,S0143,S0144,S0145,S0146
S 系列	S40(2004年后)	2012	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0049,S0050,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133
S 系列	S40(2004年后)	2012	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓		S0056,S0134,S0135

S 系列	S40(2004年后)	2012	安全气囊(SRS)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2012	中央电子模块1 (CEM)	√	√	√	√	√	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0123,S0136,S0137
S 系列	S40(2004年后)	2012	方向盘模块 (SWM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2012	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2012	添加剂定量供给模块 (ADM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2012	电动助力转向模块 (EPS)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2012	车头灯控制模块 (HCM)	√	√	√	√		S0124,S0125,S0126
S 系列	S40(2004年后)	2012	中央电子模块2 (CEM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2012	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2012	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2012	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2012	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2012	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2012	AM/FM模块 (AFM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2012	媒体播放机模块 (MPM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2012	信息控制模块 (ICM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2012	多媒体模块 (MMM)	√	√	√			
S 系列	S40(2004年后)	2012	附件电子模块 (AEM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2012	泊车辅助模块 (PAM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2012	集成音频模块 (IAM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2012	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2012	音频模块 (AUD)	√	√	√			
S 系列	S40(2004年后)	2012	燃烧预热模块 (CPM)	√			√		
S 系列	S40(2004年后)	2012	无钥匙车辆模块 (KVM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2012	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2012	遥控数字音频接收器 (RDAR)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2012	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2012	蓝牙电话模块 (BPM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2011	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0038,S0127,S0128,S0129,S0130
S 系列	S40(2004年后)	2011	柴油发动机 (DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	S0038,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0048,S0138,S0139,S0140,S0141,S0142,S0143,S0144,S0145,S0146
S 系列	S40(2004年后)	2011	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	S0010,S0012,S0049,S0050,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133
S 系列	S40(2004年后)	2011	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√		S0056,S0134,S0135
S 系列	S40(2004年后)	2011	安全气囊(SRS)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2011	中央电子模块1 (CEM)	√	√	√	√	√	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0123,S0136,S0137
S 系列	S40(2004年后)	2011	方向盘模块 (SWM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2011	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2011	添加剂定量供给模块 (ADM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2011	电动助力转向模块 (EPS)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2011	车头灯控制模块 (HCM)	√	√	√	√		S0124,S0125,S0126

S 系列	S40(2004年后)	2011	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2011	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2011	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2011	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2011	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2011	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2011	音频模块 (AUD)	√	√	√			
S 系列	S40(2004年后)	2011	中央电子模块2 (CEM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2011	信息控制模块 (ICM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2011	多媒体模块 (MMM)	√	√	√			
S 系列	S40(2004年后)	2011	附件电子模块 (AEM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2011	泊车辅助模块 (PAM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2011	集成音频模块 (IAM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2011	AM/FM模块 (AFM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2011	媒体播放机模块 (MPM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2011	燃烧预热模块 (CPM)	√			√		
S 系列	S40(2004年后)	2011	无钥匙车辆模块 (KVM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2011	遥控数字音频接收器 (RDAR)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2011	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2011	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2011	蓝牙电话模块 (BPM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2010	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2010	柴油发动机 (DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2010	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2010	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2010	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2010	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2010	方向盘模块 (SWM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2010	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2010	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2010	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2010	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2010	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2010	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2010	音频模块 (AUD)	√	√	√			
S 系列	S40(2004年后)	2010	信息控制模块 (ICM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2010	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2010	添加剂定量供给模块 (ADM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2010	电动助力转向模块 (EPS)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2010	车头灯控制模块 (HCM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2010	多媒体模块 (MMM)	√	√	√			
S 系列	S40(2004年后)	2010	附件电子模块 (AEM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2010	泊车辅助模块 (PAM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2010	集成音频模块 (IAM)	√	√	√	√	√	

S 系列	S40(2004年后)	2010	AM/FM模块(AFM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2010	媒体播放机模块(MPM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2010	燃烧预热模块(CPM)	√			√		
S 系列	S40(2004年后)	2010	无钥匙车辆模块(KVM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2010	遥控数字音频接收器(RDAR)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2010	挂车模块(TRM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2010	蓝牙电话模块(BPM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2009	汽油发动机模块(ECM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2009	柴油发动机(DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2009	自动变速箱控制模块(TCM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2009	防抱死刹车模块(ABS)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2009	安全气囊(SRS)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2009	中央电子模块(CEM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2009	方向盘模块(SWM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2009	差速器电子模块(DEM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2009	电话模块(PHM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2009	音频模块(AUD)	√	√	√			
S 系列	S40(2004年后)	2009	添加剂定量供给模块(ADM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2009	电动助力转向模块(EPS)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2009	车头灯控制模块(HCM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2009	信息控制模块(ICM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2009	多媒体模块(MMM)	√	√	√			
S 系列	S40(2004年后)	2009	附件电子模块(AEM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2009	泊车辅助模块(PAM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2009	集成音频模块(IAM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2009	AM/FM模块(AFM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2009	媒体播放机模块(MPM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2009	燃烧预热模块(CPM)	√			√		
S 系列	S40(2004年后)	2009	无钥匙车辆模块(KVM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2009	驾驶员资讯模块(DIM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2009	乘客车门模块(PDM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2009	电动座椅模块(PSM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2009	驾驶员车门模块(DDM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2009	空调控制模块(CCM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2009	遥控数字音频接收器(RDAR)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2009	挂车模块(TRM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2009	蓝牙电话模块(BPM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2008	汽油发动机模块(ECM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2008	柴油发动机(DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2008	自动变速箱控制模块(TCM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2008	防抱死刹车模块(ABS)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2008	安全气囊(SRS)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2008	中央电子模块1(CEM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2008	方向盘模块(SWM)	√	√	√	√		

S 系列	S40(2004年后)	2008	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2008	添加剂定量供给模块 (ADM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2008	电动助力转向模块 (EPS)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2008	车头灯控制模块 (HCM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2008	中央电子模块2 (CEM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2008	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2008	信息控制模块 (ICM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2008	多媒体模块 (MMM)	√	√	√			
S 系列	S40(2004年后)	2008	附件电子模块 (AEM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2008	泊车辅助模块 (PAM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2008	集成音频模块 (IAM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2008	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2008	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2008	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2008	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2008	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2008	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2008	音频模块 (AUD)	√	√	√			
S 系列	S40(2004年后)	2008	AM/FM模块 (AFM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2008	媒体播放机模块 (MPM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2008	燃烧预热模块 (CPM)	√			√		
S 系列	S40(2004年后)	2008	无钥匙车辆模块 (KVM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2008	遥控数字音频接收器 (RDAR)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2007	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2007	柴油发动机 (DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2007	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2007	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2007	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2007	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2007	方向盘模块 (SWM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2007	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2007	添加剂定量供给模块 (ADM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2007	电动助力转向模块 (EPS)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2007	车头灯控制模块 (HCM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2007	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2007	音频模块 (AUD)	√	√	√			
S 系列	S40(2004年后)	2007	信息控制模块 (ICM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2007	多媒体模块 (MMM)	√	√	√			
S 系列	S40(2004年后)	2007	附件电子模块 (AEM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2007	泊车辅助模块 (PAM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2007	集成音频模块 (IAM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2007	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2007	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2007	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	

S 系列	S40(2004年后)	2007	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年后)	2007	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S40(2004年后)	2007	AM/FM模块 (AFM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S40(2004年后)	2007	媒体播放机模块 (MPM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年后)	2007	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		
S 系列	S40(2004年后)	2007	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年后)	2007	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S40(2004年后)	2007	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S40(2004年后)	2006	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年后)	2006	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年后)	2006	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年后)	2006	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S40(2004年后)	2006	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S40(2004年后)	2006	中央电子模块1 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年后)	2006	方向盘模块 (SWM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S40(2004年后)	2006	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年后)	2006	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年后)	2006	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年后)	2006	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年后)	2006	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S40(2004年后)	2006	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S40(2004年后)	2006	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			
S 系列	S40(2004年后)	2006	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S40(2004年后)	2006	添加剂定量供给模块 (ADM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S40(2004年后)	2006	电动助力转向模块 (EPS)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S40(2004年后)	2006	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S40(2004年后)	2006	中央电子模块2 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年后)	2006	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S40(2004年后)	2006	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年后)	2006	AM/FM模块 (AFM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S40(2004年后)	2006	媒体播放机模块 (MPM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年后)	2006	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		
S 系列	S40(2004年后)	2006	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年后)	2006	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S40(2004年后)	2006	多媒体模块 (MMM)	✓	✓	✓			
S 系列	S40(2004年后)	2006	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年后)	2006	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S40(2004年后)	2006	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S40(2004年后)	2005	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年后)	2005	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年后)	2005	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年后)	2005	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S40(2004年后)	2005	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S40(2004年后)	2005	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	

S 系列	S40(2004年后)	2005	方向盘模块(SWM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2005	驾驶员资讯模块(DIM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2005	乘客车门模块(PDM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2005	电动座椅模块(PSM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2005	驾驶员车门模块(DDM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2005	空调控制模块(CCM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2005	电话模块(PHM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2005	音频模块(AUD)	√	√	√			
S 系列	S40(2004年后)	2005	信息控制模块(ICM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2005	差速器电子模块(DEM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2005	添加剂定量供给模块(ADM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2005	电动助力转向模块(EPS)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2005	车头灯控制模块(HCM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2005	多媒体模块(MMM)	√	√	√			
S 系列	S40(2004年后)	2005	附件电子模块(AEM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2005	泊车辅助模块(PAM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2005	集成音频模块(IAM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2005	AM/FM模块(AFM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2005	挂车模块(TRM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2005	媒体播放机模块(MPM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2005	燃烧预热模块(CPM)	√			√		
S 系列	S40(2004年后)	2005	无钥匙车辆模块(KVM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2005	遥控数字音频接收器(RDAR)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2004	汽油发动机模块(ECM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2004	柴油发动机(DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2004	自动变速箱控制模块(TCM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2004	防抱死刹车模块(ABS)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2004	安全气囊(SRS)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2004	中央电子模块1(CEM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2004	方向盘模块(SWM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2004	电动助力转向模块(EPS)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2004	车头灯控制模块(HCM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2004	中央电子模块2(CEM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2004	电话模块(PHM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2004	音频模块(AUD)	√	√	√			
S 系列	S40(2004年后)	2004	信息控制模块(ICM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2004	多媒体模块(MMM)	√	√	√			
S 系列	S40(2004年后)	2004	附件电子模块(AEM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2004	驾驶员资讯模块(DIM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2004	乘客车门模块(PDM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2004	电动座椅模块(PSM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2004	驾驶员车门模块(DDM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004年后)	2004	空调控制模块(CCM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004年后)	2004	挂车模块(TRM)	√	√	√	√		

S 系列	S40(2004年后)	2004	AM/FM模块(AFM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S40(2004年后)	2004	媒体播放机模块(MPM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年后)	2004	燃烧预热模块(CPM)	✓			✓		
S 系列	S40(2004年后)	2004	无钥匙车辆模块(KVM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年后)	2004	遥控数字音频接收器(RDAR)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S40(2004年前)	2004	汽油发动机模块(ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年前)	2004	自动变速箱控制模块(TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年前)	2004	防抱死刹车模块(ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年前)	2004	安全气囊(SRS)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S40(2004年前)	2004	防盗器(IMM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年前)	2004	燃烧预热模块(CPM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年前)	2004	防旋转模块(DSA)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年前)	2004	中央电子模块(CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年前)	2004	驾驶员资讯模块(DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年前)	2004	空调控制模块(CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年前)	2004	保护锁死与报警模块(VGLA)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年前)	2003	汽油发动机模块(ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年前)	2003	自动变速箱控制模块(TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年前)	2003	防抱死刹车模块(ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年前)	2003	安全气囊(SRS)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S40(2004年前)	2003	中央电子模块(CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年前)	2003	驾驶员资讯模块(DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年前)	2003	空调控制模块(CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年前)	2003	燃烧预热模块(CPM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年前)	2003	防旋转模块(DSA)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年前)	2003	防盗器(IMM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年前)	2003	保护锁死与报警模块(VGLA)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年前)	2002	汽油发动机模块(ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年前)	2002	自动变速箱控制模块(TCM) (AW55-50SN)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年前)	2002	防抱死刹车模块(ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年前)	2002	安全气囊(SRS)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S40(2004年前)	2002	防盗器(IMM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年前)	2002	保护锁死与报警模块(VGLA)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年前)	2002	燃烧预热模块(CPM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年前)	2002	防旋转模块(DSA)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年前)	2002	中央电子模块(CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年前)	2002	驾驶员资讯模块(DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年前)	2002	空调控制模块(CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年前)	2001	汽油发动机模块(ECM) (B4204T3)	✓	✓	✓	✓	✓	

S 系列	S40(2004 年前)	2001	汽油发动机模块 (ECM) (B4204T5)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004 年前)	2001	汽油发动机模块 (ECM) (B4184SM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004 年前)	2001	汽油发动机模块 (ECM) (B4164S2)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004 年前)	2001	汽油发动机模块 (ECM) (B4184S2)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004 年前)	2001	汽油发动机模块 (ECM) (B4204S2)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004 年前)	2001	汽油发动机模块 (ECM) (B4184S3)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004 年前)	2001	汽油发动机模块 (ECM) (B4184S10)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004 年前)	2001	汽油发动机模块 (ECM) (B4184S9)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004 年前)	2001	汽油发动机模块 (ECM) (B4184SJ)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004 年前)	2001	自动变速箱控制模块 (TCM) (AW55-50SN)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004 年前)	2001	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004 年前)	2001	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S40(2004 年前)	2001	防盗器 (IMM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004 年前)	2001	保护锁死与报警模块 (VGLA)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004 年前)	2001	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004 年前)	2001	防旋转模块 (DSA)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004 年前)	2001	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004 年前)	2001	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004 年前)	2001	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004 年前)	2000	汽油发动机模块 (ECM) (B4184SM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004 年前)	2000	汽油发动机模块 (ECM) (B4184S2)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004 年前)	2000	汽油发动机模块 (ECM) (B4204S2)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004 年前)	2000	汽油发动机模块 (ECM) (B4194T2)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004 年前)	2000	汽油发动机模块 (ECM) (B4184S3)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004 年前)	2000	汽油发动机模块 (ECM) (B4164S2)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004 年前)	2000	汽油发动机模块 (ECM) (B4204T2 GWT)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004 年前)	2000	自动变速箱控制模块 (TCM) (AW50-42)	✓	✓	✓	✓		S0051
S 系列	S40(2004 年前)	2000	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004 年前)	2000	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓			
S 系列	S40(2004 年前)	2000	防盗器 (IMM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004 年前)	2000	保护锁死与报警模块 (VGLA)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004 年前)	2000	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004 年前)	2000	防旋转模块 (DSA)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004 年前)	2000	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004 年前)	2000	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004 年前)	2000	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004 年前)	1999	汽油发动机模块 (ECM) (B4184S)	✓	✓	✓	✓	✓	

S 系列	S40(2004 年前)	1999	汽油发动机模块 (ECM) (B4184SM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004 年前)	1999	汽油发动机模块 (ECM) (B4204S)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004 年前)	1999	汽油发动机模块 (ECM) (B4194T)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004 年前)	1999	汽油发动机模块 (ECM) (B4164S)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004 年前)	1999	汽油发动机模块 (ECM) (B4204T)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004 年前)	1999	自动变速箱控制模块 (TCM) (AW50-42)	√	√	√	√		S0051
S 系列	S40(2004 年前)	1999	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004 年前)	1999	安全气囊 (SRS)	√	√	√			
S 系列	S40(2004 年前)	1999	防盗器 (IMM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004 年前)	1999	保护锁死与报警模块 (VGLA)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004 年前)	1999	燃烧预热模块 (CPM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004 年前)	1999	防旋转模块 (DSA)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004 年前)	1999	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004 年前)	1999	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004 年前)	1999	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004 年前)	1998	汽油发动机模块 (ECM) (B4184S)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004 年前)	1998	汽油发动机模块 (ECM) (B4204T)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004 年前)	1998	汽油发动机模块 (ECM) (B4204S)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004 年前)	1998	汽油发动机模块 (ECM) (B4194T)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004 年前)	1998	汽油发动机模块 (ECM) (B4164S)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004 年前)	1998	汽油发动机模块 (ECM) (B4184SM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004 年前)	1998	自动变速箱控制模块 (TCM) (AW50-42)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004 年前)	1998	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004 年前)	1998	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004 年前)	1998	组合仪表板模块 (CI)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004 年前)	1998	防旋转模块 (DSA)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004 年前)	1998	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004 年前)	1998	道路交通信息 (RTI)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004 年前)	1998	防盗器 (IMM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004 年前)	1998	保护锁死与报警模块 (VGLA)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004 年前)	1998	燃烧预热模块 (CPM)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004 年前)	1997	汽油发动机模块 (ECM) (B4184S)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004 年前)	1997	汽油发动机模块 (ECM) (B4184SM)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004 年前)	1997	汽油发动机模块 (ECM) (B4164S)	√	√	√	√	√	
S 系列	S40(2004 年前)	1997	汽油发动机模块 (ECM) (B4204T)	√	√	√	√		
S 系列	S40(2004 年前)	1997	汽油发动机模块 (ECM) (B4204S)	√	√	√	√	√	

S 系列	S40(2004年前)	1997	汽油发动机模块 (ECM) (B4194T)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S40(2004年前)	1997	自动变速箱控制模块 (TCM) (AW50-42)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S40(2004年前)	1997	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年前)	1997	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S40(2004年前)	1997	组合仪表板模块 (CI)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年前)	1997	防盗器 (IMM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年前)	1997	保护锁死与报警模块 (VGLA)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年前)	1997	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年前)	1997	防旋转模块 (DSA)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年前)	1997	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年前)	1997	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年前)	1996	汽油发动机模块 (ECM) (B4184S)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年前)	1996	汽油发动机模块 (ECM) (B4184SM)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S40(2004年前)	1996	汽油发动机模块 (ECM) (B4204S)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年前)	1996	汽油发动机模块 (ECM) (B4194T)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S40(2004年前)	1996	汽油发动机模块 (ECM) (B4164S)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年前)	1996	汽油发动机模块 (ECM) (B4204T)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S40(2004年前)	1996	自动变速箱控制模块 (TCM) (AW50-42)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S40(2004年前)	1996	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年前)	1996	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		
S 系列	S40(2004年前)	1996	组合仪表板模块 (CI)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年前)	1996	防盗器 (IMM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年前)	1996	保护锁死与报警模块 (VGLA)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年前)	1996	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年前)	1996	防旋转模块 (DSA)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年前)	1996	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	
S 系列	S40(2004年前)	1996	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V90	2020	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0001,S0002,S0003,S0004,S0005,S0006,S0007,S0008
V 系列	V90	2020	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓		S0009,S0010,S0011,S0012
V 系列	V90	2020	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0013
V 系列	V90	2020	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0014
V 系列	V90	2020	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓		S0020,S0021
V 系列	V90	2020	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0015,S0016,S0017
V 系列	V90	2020	主动式安全网域主机 (ASDM)	✓	✓	✓	✓		S0030
V 系列	V90	2020	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V90	2020	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	✓	✓	✓			
V 系列	V90	2020	备用蓄电池发声器 (BBS)	✓					
V 系列	V90	2020	车内动作传感器 (IMS)	✓					

V 系列	V90	2020	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√		S0018,S0019
V 系列	V90	2020	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0022
V 系列	V90	2020	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0022
V 系列	V90	2020	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		S0023,S0024
V 系列	V90	2020	电视模块 (TVM)	√	√	√			
V 系列	V90	2020	变速杆模块 (GSM)	√					
V 系列	V90	2020	中央控制台显示器 (CCD)	√					
V 系列	V90	2020	头顶控制台模块 (OHC)	√					
V 系列	V90	2020	方向盘模块 (SWM)	√					
V 系列	V90	2020	抬头显示器模块 (HUD)	√					
V 系列	V90	2020	转向柱锁模块 (SCL)	√	√	√			
V 系列	V90	2020	外装声音模块 (ESM)	√	√	√			
V 系列	V90	2020	约束模块左侧 (RML)	√	√	√	√		
V 系列	V90	2020	约束模块右侧 (RMR)	√	√	√	√		
V 系列	V90	2020	音频模块 (AUD)	√	√	√	√		S0029
V 系列	V90	2020	广角视觉模块 (WAM)	√	√	√	√		S0025
V 系列	V90	2020	OBD防火墙模块 (OFM)	√					
V 系列	V90	2020	悬挂模块 (SUM)	√	√	√	√		
V 系列	V90	2020	左侧障碍检测控制模块 (SODL)	√	√	√	√		S0031,S0032
V 系列	V90	2020	右侧障碍检测控制模块 (SODR)	√	√	√	√		S0031,S0032
V 系列	V90	2020	驾驶座电动座椅模块 (PSMD)	√	√	√	√		
V 系列	V90	2020	乘客电动座椅模块 (PSMP)	√	√	√	√		
V 系列	V90	2020	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V90	2020	动力转向控制模块 (PSCM)	√	√	√	√		
V 系列	V90	2020	信息娱乐主机 (IHU)	√	√	√	√	√	S0026,S0027,S0028
V 系列	V90	2020	车辆连线模块 (VCM)	√	√	√	√	√	S0033,S0034
V 系列	V90	2020	附加网关单元 (AGU)	√	√	√			
V 系列	V90	2020	蓄电池监测模块 (BMS)	√					
V 系列	V90	2020	车辆动态网域主机 (VDDM)	√	√	√	√		
V 系列	V90	2020	尾门动力操作模块 (POT)	√	√	√	√		S0035,S0036
V 系列	V90	2020	变速箱制动器控制模块 (TACM)	√	√	√	√		
V 系列	V90	2020	板载式充电器模块 (OBC)	√	√	√	√		
V 系列	V90	2020	变频发电机模块 (IGM)	√	√	√	√		
V 系列	V90	2020	电子档位选择器模块 (EGSM)	√	√	√	√		
V 系列	V90	2020	变频器电动后轴驱动模块 (IEM)	√	√	√	√		
V 系列	V90	2020	蓄电池能源管理模块 (BECM)	√	√	√	√		
V 系列	V90	2020	氮氧化物减少控制模块 (NRCM)	√	√	√	√		
V 系列	V90	2020	左侧大灯控制模块 (HCML)	√	√	√			

V 系列	V90	2020	右侧大灯控制模块 (HCMR)	✓	✓	✓			
V 系列	V90	2020	防抱死刹车系统2(ABS2)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V90	2020	车辆运算单元1(VCU1)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V90	2019	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0001,S0002,S0003,S0004,S0005,S0006,S0007,S0008
V 系列	V90	2019	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓		S0009,S0010,S0011,S0012
V 系列	V90	2019	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0013
V 系列	V90	2019	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0014
V 系列	V90	2019	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓		S0020,S0021
V 系列	V90	2019	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0015,S0016,S0017
V 系列	V90	2019	主动式安全网域主机 (ASDM)	✓	✓	✓	✓		S0030
V 系列	V90	2019	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V90	2019	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	✓	✓	✓			
V 系列	V90	2019	备用蓄电池发声器 (BBS)	✓					
V 系列	V90	2019	车内动作传感器 (IMS)	✓					
V 系列	V90	2019	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		S0018,S0019
V 系列	V90	2019	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0022
V 系列	V90	2019	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0022
V 系列	V90	2019	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		S0023,S0024
V 系列	V90	2019	电视模块 (TVM)	✓	✓	✓			
V 系列	V90	2019	变速杆模块 (GSM)	✓					
V 系列	V90	2019	中央控制台显示器 (CCD)	✓					
V 系列	V90	2019	头顶控制台模块 (OHC)	✓					
V 系列	V90	2019	方向盘模块 (SWM)	✓					
V 系列	V90	2019	抬头显示器模块 (HUD)	✓					
V 系列	V90	2019	转向柱锁模块 (SCL)	✓	✓	✓			
V 系列	V90	2019	外装声音模块 (ESM)	✓	✓	✓			
V 系列	V90	2019	约束模块左侧 (RML)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V90	2019	约束模块右侧 (RMR)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V90	2019	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓	✓		S0029
V 系列	V90	2019	广角视觉模块 (WAM)	✓	✓	✓	✓		S0025
V 系列	V90	2019	OBD防火墙模块 (OFM)	✓					
V 系列	V90	2019	悬挂模块 (SUM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V90	2019	左侧障碍检测控制模块 (SODL)	✓	✓	✓	✓		S0031,S0032
V 系列	V90	2019	右侧障碍检测控制模块 (SODR)	✓	✓	✓	✓		S0031,S0032
V 系列	V90	2019	驾驶座电动座椅模块 (PSMD)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V90	2019	乘客电动座椅模块 (PSMP)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V90	2019	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V90	2019	动力转向控制模块 (PSCM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V90	2019	信息娱乐主机 (IHU)	✓	✓	✓	✓	✓	S0026,S0027,S0028
V 系列	V90	2019	车辆连线模块 (VCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0033,S0034
V 系列	V90	2019	附加网关单元 (AGU)	✓	✓	✓			

V 系列	V90	2019	蓄电池监测模块 (BMS)	√					
V 系列	V90	2019	车辆动态网域主机 (VDDM)	√	√	√	√		
V 系列	V90	2019	尾门动力操作模块 (POT)	√	√	√	√		S0035,S0036
V 系列	V90	2019	变速箱制动器控制模块 (TACM)	√	√	√	√		
V 系列	V90	2019	板载式充电器模块 (OBC)	√	√	√	√		
V 系列	V90	2019	变频发电机模块 (IGM)	√	√	√	√		
V 系列	V90	2019	电子档位选择器模块 (EGSM)	√	√	√	√		
V 系列	V90	2019	变频器电动后轴驱动模块 (IEM)	√	√	√	√		
V 系列	V90	2019	蓄电池能源管理模块 (BECM)	√	√	√	√		
V 系列	V90	2019	氮氧化物减少控制模块 (NRCM)	√	√	√	√		
V 系列	V90	2019	左侧大灯控制模块 (HCML)	√	√	√			
V 系列	V90	2019	右侧大灯控制模块 (HCMR)	√	√	√			
V 系列	V90	2018	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0001,S0002,S0003,S0004,S0005,S0006,S0007,S0008
V 系列	V90	2018	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√		S0009,S0010,S0011,S0012
V 系列	V90	2018	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√	√	S0013
V 系列	V90	2018	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0014
V 系列	V90	2018	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√		S0020,S0021
V 系列	V90	2018	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	S0015,S0016,S0017
V 系列	V90	2018	主动式安全网域主机 (ASDM)	√	√	√	√		S0030
V 系列	V90	2018	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
V 系列	V90	2018	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	√	√	√			
V 系列	V90	2018	备用蓄电池发声器 (BBS)	√					
V 系列	V90	2018	车内动作传感器 (IMS)	√					
V 系列	V90	2018	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√		S0018,S0019
V 系列	V90	2018	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0022
V 系列	V90	2018	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0022
V 系列	V90	2018	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		S0023,S0024
V 系列	V90	2018	电视模块 (TVM)	√	√	√			
V 系列	V90	2018	变速杆模块 (GSM)	√					
V 系列	V90	2018	中央控制台显示器 (CCD)	√					
V 系列	V90	2018	头顶控制台模块 (OHC)	√					
V 系列	V90	2018	方向盘模块 (SWM)	√					
V 系列	V90	2018	抬头显示器模块 (HUD)	√					
V 系列	V90	2018	转向柱锁模块 (SCL)	√	√	√			
V 系列	V90	2018	外装声音模块 (ESM)	√	√	√			
V 系列	V90	2018	约束模块左侧 (RML)	√	√	√	√		
V 系列	V90	2018	约束模块右侧 (RMR)	√	√	√	√		
V 系列	V90	2018	音频模块 (AUD)	√	√	√	√		S0029

V 系列	V90	2018	广角视觉模块 (WAM)	√	√	√	√		S0025
V 系列	V90	2018	泊车辅助模块 (PAM)	√	√	√	√		
V 系列	V90	2018	悬挂模块 (SUM)	√	√	√	√		
V 系列	V90	2018	左侧障碍检测控制模块 (SODL)	√	√	√	√		S0031,S0032
V 系列	V90	2018	右侧障碍检测控制模块 (SODR)	√	√	√	√		S0031,S0032
V 系列	V90	2018	驾驶座电动座椅模块 (PSMD)	√	√	√	√		
V 系列	V90	2018	乘客电动座椅模块 (PSMP)	√	√	√	√		
V 系列	V90	2018	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V90	2018	动力转向控制模块 (PSCM)	√	√	√	√		
V 系列	V90	2018	信息娱乐主机 (IHU)	√	√	√	√	√	S0026,S0027,S0028
V 系列	V90	2018	车辆连线模块 (VCM)	√	√	√	√	√	S0033,S0034
V 系列	V90	2018	附加网关单元 (AGU)	√	√	√			
V 系列	V90	2018	蓄电池监测模块 (BMS)	√					
V 系列	V90	2018	车辆动态网域主机 (VDDM)	√	√	√	√		
V 系列	V90	2018	尾门动力操作模块 (POT)	√	√	√	√		S0035,S0036
V 系列	V90	2018	变速箱制动器控制模块 (TACM)	√	√	√	√		
V 系列	V90	2018	板载式充电器模块 (OBC)	√	√	√	√		
V 系列	V90	2018	变频发电机模块 (IGM)	√	√	√	√		
V 系列	V90	2018	电子档位选择器模块 (EGSM)	√	√	√	√		
V 系列	V90	2018	变频器电动后轴驱动模块 (IEM)	√	√	√	√		
V 系列	V90	2018	蓄电池能源管理模块 (BECM)	√	√	√	√		
V 系列	V90	2017	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0001,S0002,S0003,S0004,S0005,S0006,S0007,S0008
V 系列	V90	2017	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√		S0009,S0010,S0011,S0012
V 系列	V90	2017	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√	√	S0013
V 系列	V90	2017	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0014
V 系列	V90	2017	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√		S0020,S0021
V 系列	V90	2017	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	S0015,S0016,S0017
V 系列	V90	2017	主动式安全网域主机 (ASDM)	√	√	√	√		S0030
V 系列	V90	2017	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
V 系列	V90	2017	自动发动机固定模块 (AEEM)	√					
V 系列	V90	2017	备用蓄电池发声器 (BBS)	√					
V 系列	V90	2017	车内动作传感器 (IMS)	√					
V 系列	V90	2017	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√		S0018,S0019
V 系列	V90	2017	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0022
V 系列	V90	2017	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0022
V 系列	V90	2017	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		S0023,S0024
V 系列	V90	2017	电视模块 (TVM)	√	√	√			
V 系列	V90	2017	变速杆模块 (GSM)	√					
V 系列	V90	2017	中央控制台显示器 (CCD)	√					
V 系列	V90	2017	头顶控制台模块 (OHC)	√					

V 系列	V90	2017	方向盘模块 (SWM)	✓					
V 系列	V90	2017	抬头显示器模块 (HUD)	✓					
V 系列	V90	2017	转向柱锁模块 (SCL)	✓	✓	✓			
V 系列	V90	2017	外装声音模块 (ESM)	✓	✓	✓			
V 系列	V90	2017	约束模块左侧 (RML)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V90	2017	约束模块右侧 (RMR)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V90	2017	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓	✓		S0029
V 系列	V90	2017	广角视觉模块 (WAM)	✓	✓	✓	✓		S0025
V 系列	V90	2017	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V90	2017	悬挂模块 (SUM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V90	2017	左侧障碍检测控制模块 (SODL)	✓	✓	✓	✓		S0031,S0032
V 系列	V90	2017	右侧障碍检测控制模块 (SODR)	✓	✓	✓	✓		S0031,S0032
V 系列	V90	2017	驾驶座电动座椅模块 (PSMD)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V90	2017	乘客电动座椅模块 (PSMP)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V90	2017	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V90	2017	动力转向控制模块 (PSCM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V90	2017	信息娱乐主机 (IHU)	✓	✓	✓	✓	✓	S0026,S0027,S0028
V 系列	V90	2017	车辆连线模块 (VCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0033,S0034
V 系列	V90	2017	附加网关单元 (AGU)	✓	✓	✓			
V 系列	V90	2017	蓄电池监测模块 (BMS)	✓					
V 系列	V90	2017	车辆动态网域主机 (VDDM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V90	2017	尾门动力操作模块 (POT)	✓	✓	✓	✓		S0035,S0036
V 系列	V90 Cross Country	2020	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0001,S0002,S0003,S0004,S0005,S0006,S0007,S0008
V 系列	V90 Cross Country	2020	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓		S0009,S0010,S0011,S0012
V 系列	V90 Cross Country	2020	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0013
V 系列	V90 Cross Country	2020	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0014
V 系列	V90 Cross Country	2020	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0015,S0016,S0017
V 系列	V90 Cross Country	2020	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓		S0020,S0021
V 系列	V90 Cross Country	2020	主动式安全网域主机 (ASDM)	✓	✓	✓	✓		S0030
V 系列	V90 Cross Country	2020	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V90 Cross Country	2020	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		S0018,S0019
V 系列	V90 Cross Country	2020	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0022
V 系列	V90 Cross Country	2020	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0022
V 系列	V90 Cross Country	2020	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		S0023,S0024
V 系列	V90 Cross Country	2020	电视模块 (TVM)	✓	✓	✓			
V 系列	V90 Cross Country	2020	头顶控制台模块 (OHC)	✓					
V 系列	V90 Cross Country	2020	方向盘模块 (SWM)	✓					
V 系列	V90 Cross Country	2020	抬头显示器模块 (HUD)	✓					
V 系列	V90 Cross Country	2020	车内动作传感器 (IMS)	✓					
V 系列	V90 Cross Country	2020	变速杆模块 (GSM)	✓					
V 系列	V90 Cross Country	2020	中央控制台显示器 (CCD)	✓					
V 系列	V90 Cross Country	2020	转向柱锁模块 (SCL)	✓	✓	✓			
V 系列	V90 Cross Country	2020	外装声音模块 (ESM)	✓	✓	✓			
V 系列	V90 Cross Country	2020	约束模块左侧 (RML)	✓	✓	✓	✓		

V 系列	V90 Cross Country	2020	约束模块右侧 (RMR)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V90 Cross Country	2020	驾驶座电动座椅模块 (PSMD)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V90 Cross Country	2020	乘客电动座椅模块 (PSMP)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V90 Cross Country	2020	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	✓	✓	✓			
V 系列	V90 Cross Country	2020	备用蓄电池发声器 (BBS)	✓					
V 系列	V90 Cross Country	2020	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓	✓		S0029
V 系列	V90 Cross Country	2020	广角视觉模块 (WAM)	✓	✓	✓	✓		S0025
V 系列	V90 Cross Country	2020	OBD防火墙模块 (OFM)	✓					
V 系列	V90 Cross Country	2020	悬挂模块 (SUM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V90 Cross Country	2020	信息娱乐主机 (IHU)	✓	✓	✓	✓	✓	S0026,S0027,S0028
V 系列	V90 Cross Country	2020	车辆连线模块 (VCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0033,S0034
V 系列	V90 Cross Country	2020	附加网关单元 (AGU)	✓	✓	✓			
V 系列	V90 Cross Country	2020	左侧障碍检测控制模块 (SODL)	✓	✓	✓	✓		S0031,S0032
V 系列	V90 Cross Country	2020	右侧障碍检测控制模块 (SODR)	✓	✓	✓	✓		S0031,S0032
V 系列	V90 Cross Country	2020	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V90 Cross Country	2020	动力转向控制模块 (PSCM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V90 Cross Country	2020	车辆动态网域主机 (VDDM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V90 Cross Country	2020	尾门动力操作模块 (POT)	✓	✓	✓	✓		S0035,S0036
V 系列	V90 Cross Country	2020	蓄电池监测模块 (BMS)	✓					
V 系列	V90 Cross Country	2020	氮氧化物减少控制模块 (NRCM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V90 Cross Country	2020	左侧大灯控制模块 (HCML)	✓	✓	✓			
V 系列	V90 Cross Country	2020	右侧大灯控制模块 (HCRM)	✓	✓	✓			
V 系列	V90 Cross Country	2020	变速箱制动器控制模块 (TACM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V90 Cross Country	2020	电子档位选择器模块 (EGSM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V90 Cross Country	2020	防抱死刹车系统2 (ABS2)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V90 Cross Country	2020	车辆运算单元1 (VCU1)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V90 Cross Country	2019	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0001,S0002,S0003,S0004,S0005,S0006,S0007,S0008
V 系列	V90 Cross Country	2019	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓		S0009,S0010,S0011,S0012
V 系列	V90 Cross Country	2019	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0013
V 系列	V90 Cross Country	2019	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0014
V 系列	V90 Cross Country	2019	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0015,S0016,S0017
V 系列	V90 Cross Country	2019	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓		S0020,S0021
V 系列	V90 Cross Country	2019	主动式安全网域主机 (ASDM)	✓	✓	✓	✓		S0030
V 系列	V90 Cross Country	2019	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V90 Cross Country	2019	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		S0018,S0019
V 系列	V90 Cross Country	2019	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0022
V 系列	V90 Cross Country	2019	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0022
V 系列	V90 Cross Country	2019	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		S0023,S0024
V 系列	V90 Cross Country	2019	电视模块 (TVM)	✓	✓	✓			
V 系列	V90 Cross Country	2019	头顶控制台模块 (OHC)	✓					
V 系列	V90 Cross Country	2019	方向盘模块 (SWM)	✓					
V 系列	V90 Cross Country	2019	抬头显示器模块 (HUD)	✓					
V 系列	V90 Cross Country	2019	车内动作传感器 (IMS)	✓					
V 系列	V90 Cross Country	2019	变速杆模块 (GSM)	✓					

V 系列	V90 Cross Country	2019	中央控制台显示器 (CCD)	√					
V 系列	V90 Cross Country	2019	转向柱锁模块 (SCL)	√	√	√			
V 系列	V90 Cross Country	2019	外装声音模块 (ESM)	√	√	√			
V 系列	V90 Cross Country	2019	约束模块左侧 (RML)	√	√	√	√		
V 系列	V90 Cross Country	2019	约束模块右侧 (RMR)	√	√	√	√		
V 系列	V90 Cross Country	2019	驾驶座电动座椅模块 (PSMD)	√	√	√	√		
V 系列	V90 Cross Country	2019	乘客电动座椅模块 (PSMP)	√	√	√	√		
V 系列	V90 Cross Country	2019	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	√	√	√			
V 系列	V90 Cross Country	2019	备用蓄电池发声器 (BBS)	√					
V 系列	V90 Cross Country	2019	音频模块 (AUD)	√	√	√	√		S0029
V 系列	V90 Cross Country	2019	广角视觉模块 (WAM)	√	√	√	√		S0025
V 系列	V90 Cross Country	2019	OBD防火墙模块 (OFM)	√					
V 系列	V90 Cross Country	2019	悬挂模块 (SUM)	√	√	√	√		
V 系列	V90 Cross Country	2019	信息娱乐主机 (IHU)	√	√	√	√	√	S0026,S0027,S0028
V 系列	V90 Cross Country	2019	车辆连线模块 (VCM)	√	√	√	√	√	S0033,S0034
V 系列	V90 Cross Country	2019	附加网关单元 (AGU)	√	√	√			
V 系列	V90 Cross Country	2019	左侧障碍检测控制模块 (SODL)	√	√	√	√		S0031,S0032
V 系列	V90 Cross Country	2019	右侧障碍检测控制模块 (SODR)	√	√	√	√		S0031,S0032
V 系列	V90 Cross Country	2019	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V90 Cross Country	2019	动力转向控制模块 (PSCM)	√	√	√	√		
V 系列	V90 Cross Country	2019	车辆动态网域主机 (VDDM)	√	√	√	√		
V 系列	V90 Cross Country	2019	尾门动力操作模块 (POT)	√	√	√	√		S0035,S0036
V 系列	V90 Cross Country	2019	蓄电池监测模块 (BMS)	√					
V 系列	V90 Cross Country	2019	氮氧化物减少控制模块 (NRCM)	√	√	√	√		
V 系列	V90 Cross Country	2019	左侧大灯控制模块 (HCML)	√	√	√			
V 系列	V90 Cross Country	2019	右侧大灯控制模块 (HCMR)	√	√	√			
V 系列	V90 Cross Country	2018	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0001,S0002,S0003,S0004,S0005,S0006,S0007,S0008
V 系列	V90 Cross Country	2018	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√		S0009,S0010,S0011,S0012
V 系列	V90 Cross Country	2018	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√	√	S0013
V 系列	V90 Cross Country	2018	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0014
V 系列	V90 Cross Country	2018	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	S0015,S0016,S0017
V 系列	V90 Cross Country	2018	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√		S0020,S0021
V 系列	V90 Cross Country	2018	主动式安全网域主机 (ASDM)	√	√	√	√		S0030
V 系列	V90 Cross Country	2018	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
V 系列	V90 Cross Country	2018	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√		S0018,S0019
V 系列	V90 Cross Country	2018	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0022
V 系列	V90 Cross Country	2018	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0022
V 系列	V90 Cross Country	2018	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		S0023,S0024
V 系列	V90 Cross Country	2018	电视模块 (TVM)	√	√	√			
V 系列	V90 Cross Country	2018	头顶控制台模块 (OHC)	√					
V 系列	V90 Cross Country	2018	方向盘模块 (SWM)	√					
V 系列	V90 Cross Country	2018	抬头显示器模块 (HUD)	√					
V 系列	V90 Cross Country	2018	车内动作传感器 (IMS)	√					
V 系列	V90 Cross Country	2018	变速杆模块 (GSM)	√					

V 系列	V90 Cross Country	2018	中央控制台显示器 (CCD)	√					
V 系列	V90 Cross Country	2018	转向柱锁模块 (SCL)	√	√	√			
V 系列	V90 Cross Country	2018	外装声音模块 (ESM)	√	√	√			
V 系列	V90 Cross Country	2018	约束模块左侧 (RML)	√	√	√	√		
V 系列	V90 Cross Country	2018	约束模块右侧 (RMR)	√	√	√	√		
V 系列	V90 Cross Country	2018	驾驶座电动座椅模块 (PSMD)	√	√	√	√		
V 系列	V90 Cross Country	2018	乘客电动座椅模块 (PSMP)	√	√	√	√		
V 系列	V90 Cross Country	2018	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	√	√	√			
V 系列	V90 Cross Country	2018	备用蓄电池发声器 (BBS)	√					
V 系列	V90 Cross Country	2018	音频模块 (AUD)	√	√	√	√		S0029
V 系列	V90 Cross Country	2018	广角视觉模块 (WAM)	√	√	√	√		S0025
V 系列	V90 Cross Country	2018	泊车辅助模块 (PAM)	√	√	√	√		
V 系列	V90 Cross Country	2018	悬挂模块 (SUM)	√	√	√	√		
V 系列	V90 Cross Country	2018	信息娱乐主机 (IHU)	√	√	√	√	√	S0026,S0027,S0028
V 系列	V90 Cross Country	2018	车辆连线模块 (VCM)	√	√	√	√	√	S0033,S0034
V 系列	V90 Cross Country	2018	附加网关单元 (AGU)	√	√	√			
V 系列	V90 Cross Country	2018	左侧障碍检测控制模块 (SODL)	√	√	√	√		S0031,S0032
V 系列	V90 Cross Country	2018	右侧障碍检测控制模块 (SODR)	√	√	√	√		S0031,S0032
V 系列	V90 Cross Country	2018	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V90 Cross Country	2018	动力转向控制模块 (PSCM)	√	√	√	√		
V 系列	V90 Cross Country	2018	车辆动态网域主机 (VDDM)	√	√	√	√		
V 系列	V90 Cross Country	2018	尾门动力操作模块 (POT)	√	√	√	√		S0035,S0036
V 系列	V90 Cross Country	2018	蓄电池监测模块 (BMS)	√					
V 系列	V90 Cross Country	2017	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0001,S0002,S0003,S0004,S0005,S0006,S0007,S0008
V 系列	V90 Cross Country	2017	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√		S0009,S0010,S0011,S0012
V 系列	V90 Cross Country	2017	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√	√	S0013
V 系列	V90 Cross Country	2017	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0014
V 系列	V90 Cross Country	2017	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	S0015,S0016,S0017
V 系列	V90 Cross Country	2017	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√		S0020,S0021
V 系列	V90 Cross Country	2017	主动式安全网域主机 (ASDM)	√	√	√	√		S0030
V 系列	V90 Cross Country	2017	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
V 系列	V90 Cross Country	2017	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√		S0018,S0019
V 系列	V90 Cross Country	2017	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0022
V 系列	V90 Cross Country	2017	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0022
V 系列	V90 Cross Country	2017	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		S0023,S0024
V 系列	V90 Cross Country	2017	电视模块 (TVM)	√	√	√			
V 系列	V90 Cross Country	2017	头顶控制台模块 (OHC)	√					
V 系列	V90 Cross Country	2017	方向盘模块 (SWM)	√					
V 系列	V90 Cross Country	2017	抬头显示器模块 (HUD)	√					
V 系列	V90 Cross Country	2017	车内动作传感器 (IMS)	√					
V 系列	V90 Cross Country	2017	变速杆模块 (GSM)	√					
V 系列	V90 Cross Country	2017	中央控制台显示器 (CCD)	√					
V 系列	V90 Cross Country	2017	转向柱锁模块 (SCL)	√	√	√			
V 系列	V90 Cross Country	2017	外装声音模块 (ESM)	√	√	√			

V 系列	V90 Cross Country	2017	约束模块左侧 (RML)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V90 Cross Country	2017	约束模块右侧 (RMR)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V90 Cross Country	2017	驾驶座电动座椅模块 (PSMD)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V90 Cross Country	2017	乘客电动座椅模块 (PSMP)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V90 Cross Country	2017	自动发动机固定模块 (AEEM)	✓					
V 系列	V90 Cross Country	2017	备用蓄电池发声器 (BBS)	✓					
V 系列	V90 Cross Country	2017	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓	✓		S0029
V 系列	V90 Cross Country	2017	广角视觉模块 (WAM)	✓	✓	✓	✓		S0025
V 系列	V90 Cross Country	2017	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V90 Cross Country	2017	悬挂模块 (SUM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V90 Cross Country	2017	信息娱乐主机 (IHU)	✓	✓	✓	✓	✓	S0026,S0027,S0028
V 系列	V90 Cross Country	2017	车辆连线模块 (VCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0033,S0034
V 系列	V90 Cross Country	2017	附加网关单元 (AGU)	✓	✓	✓			
V 系列	V90 Cross Country	2017	左侧障碍检测控制模块 (SODL)	✓	✓	✓	✓		S0031,S0032
V 系列	V90 Cross Country	2017	右侧障碍检测控制模块 (SODR)	✓	✓	✓	✓		S0031,S0032
V 系列	V90 Cross Country	2017	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V90 Cross Country	2017	动力转向控制模块 (PSCM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V90 Cross Country	2017	车辆动态网域主机 (VDDM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V90 Cross Country	2017	尾门动力操作模块 (POT)	✓	✓	✓	✓		S0035,S0036
V 系列	V90 Cross Country	2017	蓄电池监测模块 (BMS)	✓					
V 系列	V70(2008年后)	2016	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
V 系列	V70(2008年后)	2016	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
V 系列	V70(2008年后)	2016	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
V 系列	V70(2008年后)	2016	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
V 系列	V70(2008年后)	2016	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0198,S0266
V 系列	V70(2008年后)	2016	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
V 系列	V70(2008年后)	2016	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓		S0020,S0078,S0088,S0089,S0245,S0246,S0247,S0248,S0249,S0250,S0251,S0252
V 系列	V70(2008年后)	2016	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2008年后)	2016	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓		S0260
V 系列	V70(2008年后)	2016	悬挂模块 (SUM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2008年后)	2016	驻车制动模块 (PBM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2008年后)	2016	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓		S0219
V 系列	V70(2008年后)	2016	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
V 系列	V70(2008年后)	2016	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253

V 系列	V70(2008年后)	2016	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V70(2008年后)	2016	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0253
V 系列	V70(2008年后)	2016	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√	√	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
V 系列	V70(2008年后)	2016	音频模块 (AUD)	√	√	√			S0029,S0259
V 系列	V70(2008年后)	2016	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		S0254,S0255
V 系列	V70(2008年后)	2016	信息控制模块 (ICM)	√	√	√	√		S0200,S0201,S0202
V 系列	V70(2008年后)	2016	尾门动力操作模块 (POT)	√	√	√	√		S0261,S0262,S0263
V 系列	V70(2008年后)	2016	向前感应模块 (FSM)	√	√	√	√		S0216,S0217,S0218
V 系列	V70(2008年后)	2016	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		S0103,S0258
V 系列	V70(2008年后)	2016	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	√	√	√			S0095,S0264,S0265
V 系列	V70(2008年后)	2016	动力转向控制模块 (PSCM)	√	√	√	√		S0256
V 系列	V70(2008年后)	2016	遥控数字音频接收器 (RDAR)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2016	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2016	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2016	闭合速度模块 (CVM)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2016	数字音频广播模块 (DABM)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2015	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
V 系列	V70(2008年后)	2015	柴油发动机 (DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
V 系列	V70(2008年后)	2015	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
V 系列	V70(2008年后)	2015	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√	√	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
V 系列	V70(2008年后)	2015	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0198,S0266
V 系列	V70(2008年后)	2015	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
V 系列	V70(2008年后)	2015	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√		S0020,S0078,S0088,S0089,S0245,S0246,S0247,S0248,S0249,S0250,S0251,S0252
V 系列	V70(2008年后)	2015	泊车辅助模块 (PAM)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2015	集成音频模块 (IAM)	√	√	√	√		S0260
V 系列	V70(2008年后)	2015	悬挂模块 (SUM)	√	√	√	√	√	

V 系列	V70(2008年后)	2015	驻车制动模块 (PBM)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2015	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0253
V 系列	V70(2008年后)	2015	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V70(2008年后)	2015	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0253
V 系列	V70(2008年后)	2015	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√	√	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
V 系列	V70(2008年后)	2015	音频模块 (AUD)	√	√	√			S0029,S0259
V 系列	V70(2008年后)	2015	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		S0254,S0255
V 系列	V70(2008年后)	2015	信息控制模块 (ICM)	√	√	√	√		S0200,S0201,S0202
V 系列	V70(2008年后)	2015	燃烧预热模块 (CPM)	√	√	√	√		S0219
V 系列	V70(2008年后)	2015	无钥匙车辆模块 (KVM)	√	√	√	√		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
V 系列	V70(2008年后)	2015	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2015	闭合速度模块 (CVM)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2015	尾门动力操作模块 (POT)	√	√	√	√		S0261,S0262,S0263
V 系列	V70(2008年后)	2015	向前感应模块 (FSM)	√	√	√	√		S0216,S0217,S0218
V 系列	V70(2008年后)	2015	遥控数字音频接收器 (RDAR)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2015	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2015	数字音频广播模块 (DABM)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2015	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		S0103,S0258
V 系列	V70(2008年后)	2015	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	√	√	√			S0095,S0264,S0265
V 系列	V70(2008年后)	2015	动力转向控制模块 (PSCM)	√	√	√	√		S0256
V 系列	V70(2008年后)	2014	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
V 系列	V70(2008年后)	2014	柴油发动机 (DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
V 系列	V70(2008年后)	2014	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
V 系列	V70(2008年后)	2014	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√	√	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
V 系列	V70(2008年后)	2014	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0198,S0266

V 系列	V70(2008年后)	2014	安全气囊低速(SRS_LS)	√	√	√	√		S0198,S0266
V 系列	V70(2008年后)	2014	中央电子模块(CEM)	√	√	√	√	√	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S024,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
V 系列	V70(2008年后)	2014	驾驶员资讯模块(DIM)	√	√	√	√		S0020,S0078,S0088,S0089,S0245,S0246,S0247,S0248,S0249,S0250,S0251,S0252
V 系列	V70(2008年后)	2014	乘客车门模块(PDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0253
V 系列	V70(2008年后)	2014	电动座椅模块(PSM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V70(2008年后)	2014	驾驶员车门模块(DDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0253
V 系列	V70(2008年后)	2014	泊车辅助模块(PAM)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2014	集成音频模块(IAM)	√	√	√	√		S0260
V 系列	V70(2008年后)	2014	悬挂模块(SUM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V70(2008年后)	2014	驻车制动模块(PBM)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2014	燃烧预热模块(CPM)	√	√	√	√		S0219
V 系列	V70(2008年后)	2014	无钥匙车辆模块(KVM)	√	√	√	√		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
V 系列	V70(2008年后)	2014	高位显示前部模块(HLDF)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2014	尾门动力操作模块(POT)	√	√	√	√		S0261,S0262,S0263
V 系列	V70(2008年后)	2014	向前感应模块(FSM)	√	√	√	√		S0216,S0217,S0218
V 系列	V70(2008年后)	2014	遥控数字音频接收器(RDAR)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2014	音频模块(AUD)	√	√	√			S0029,S0259
V 系列	V70(2008年后)	2014	差速器电子模块(DEM)	√	√	√	√		S0254,S0255
V 系列	V70(2008年后)	2014	信息控制模块(ICM)	√	√	√	√		S0200,S0201,S0202
V 系列	V70(2008年后)	2014	方向盘转角传感器模块(SAS)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2014	电话模块(PHM)	√	√	√	√		S0103,S0258
V 系列	V70(2008年后)	2014	驻车辅助摄像头模块(PAC)	√	√	√			S0095,S0264,S0265
V 系列	V70(2008年后)	2014	动力转向控制模块(PSCM)	√	√	√	√		S0256
V 系列	V70(2008年后)	2014	后座椅娱乐模块(RSE)	√	√	√	√		S0257
V 系列	V70(2008年后)	2014	挂车模块(TRM)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2014	低音炮模块(SUB)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2014	闭合速度模块(CVM)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2014	数字音频广播模块(DABM)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2014	空调控制模块(CCM)	√	√	√	√	√	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209

V 系列	V70(2008年后)	2013	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
V 系列	V70(2008年后)	2013	柴油发动机 (DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
V 系列	V70(2008年后)	2013	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
V 系列	V70(2008年后)	2013	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√	√	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
V 系列	V70(2008年后)	2013	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0198,S0266
V 系列	V70(2008年后)	2013	安全气囊低速 (SRS_LS)	√	√	√	√		S0198,S0266
V 系列	V70(2008年后)	2013	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
V 系列	V70(2008年后)	2013	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√		S0020,S0069,S0078,S0080,S0086,S0087,S0088,S0245,S0247,S0267,S0268,S0269,S0270
V 系列	V70(2008年后)	2013	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0253
V 系列	V70(2008年后)	2013	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V70(2008年后)	2013	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0253
V 系列	V70(2008年后)	2013	音频模块 (AUD)	√	√	√			S0029,S0259
V 系列	V70(2008年后)	2013	燃烧预热模块 (CPM)	√	√	√	√		S0219
V 系列	V70(2008年后)	2013	无钥匙车辆模块 (KVM)	√	√	√	√		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
V 系列	V70(2008年后)	2013	高位显示前部模块 (HLDF)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2013	尾门动力操作模块 (POT)	√	√	√	√		S0261,S0262,S0263
V 系列	V70(2008年后)	2013	向前感应模块 (FSM)	√	√	√	√		S0216,S0217,S0218
V 系列	V70(2008年后)	2013	泊车辅助模块 (PAM)	√	√	√	√		S0094
V 系列	V70(2008年后)	2013	集成音频模块 (IAM)	√	√	√	√		S0260
V 系列	V70(2008年后)	2013	悬挂模块 (SUM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V70(2008年后)	2013	驻车制动模块 (PBM)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2013	遥控数字音频接收器 (RDAR)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2013	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		S0254,S0255
V 系列	V70(2008年后)	2013	信息控制模块 (ICM)	√	√	√	√		S0200,S0201,S0202
V 系列	V70(2008年后)	2013	数字音频广播模块 (DABM)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2013	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		S0103,S0258
V 系列	V70(2008年后)	2013	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	√	√	√			S0095,S0264,S0265
V 系列	V70(2008年后)	2013	动力转向控制模块 (PSCM)	√	√	√	√		S0256
V 系列	V70(2008年后)	2013	后座椅娱乐模块 (RSE)	√	√	√	√		S0257
V 系列	V70(2008年后)	2013	电视模块 (TVM)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2013	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		

V 系列	V70(2008年后)	2013	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2013	低音炮模块 (SUB)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2013	闭合速度模块 (CVM)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2013	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√	√	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
V 系列	V70(2008年后)	2012	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
V 系列	V70(2008年后)	2012	柴油发动机 (DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
V 系列	V70(2008年后)	2012	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
V 系列	V70(2008年后)	2012	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√	√	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
V 系列	V70(2008年后)	2012	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0198,S0266
V 系列	V70(2008年后)	2012	安全气囊高速 (SRS HS)	√	√	√	√		S0198
V 系列	V70(2008年后)	2012	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
V 系列	V70(2008年后)	2012	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√		S0020,S0069,S0078,S0080,S0086,S0087,S0088,S0245,S0247,S0267,S0268,S0269,S0270
V 系列	V70(2008年后)	2012	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0253
V 系列	V70(2008年后)	2012	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V70(2008年后)	2012	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0253
V 系列	V70(2008年后)	2012	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√	√	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
V 系列	V70(2008年后)	2012	音频模块 (AUD)	√	√	√			S0029,S0259
V 系列	V70(2008年后)	2012	多媒体模块 (MMM)	√	√	√			
V 系列	V70(2008年后)	2012	集成音频模块 (IAM)	√	√	√	√		S0260
V 系列	V70(2008年后)	2012	蓝牙电话模块 (BPM)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2012	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		S0254,S0255
V 系列	V70(2008年后)	2012	悬挂模块 (SUM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V70(2008年后)	2012	驻车制动模块 (PBM)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2012	燃烧预热模块 (CPM)	√	√	√	√		S0219
V 系列	V70(2008年后)	2012	车头灯控制模块 (HCM)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2012	无钥匙车辆模块 (KVM)	√	√	√	√		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
V 系列	V70(2008年后)	2012	信息控制模块 (ICM)	√	√	√	√		S0200,S0201,S0202
V 系列	V70(2008年后)	2012	高位显示前部模块 (HLDF)	√	√	√	√		

V 系列	V70(2008年后)	2012	尾门动力操作模块 (POT)	✓	✓	✓	✓		S0261,S0262,S0263
V 系列	V70(2008年后)	2012	附件USB单元模块 (AUU)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2008年后)	2012	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2008年后)	2012	低音炮模块 (SUB)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2008年后)	2012	闭合速度模块 (CVM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2008年后)	2012	数字音频广播模块 (DABM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2008年后)	2012	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0103,S0258
V 系列	V70(2008年后)	2012	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	✓	✓	✓			S0095,S0264,S0265
V 系列	V70(2008年后)	2012	向前感应模块 (FSM)	✓	✓	✓	✓		S0216,S0217,S0218
V 系列	V70(2008年后)	2012	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2008年后)	2012	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2008年后)	2012	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		S0094
V 系列	V70(2008年后)	2011	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
V 系列	V70(2008年后)	2011	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
V 系列	V70(2008年后)	2011	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
V 系列	V70(2008年后)	2011	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
V 系列	V70(2008年后)	2011	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0198,S0266
V 系列	V70(2008年后)	2011	安全气囊高速 (SRS_HS)	✓	✓	✓	✓		S0198
V 系列	V70(2008年后)	2011	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
V 系列	V70(2008年后)	2011	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓		S0020,S0069,S0078,S0080,S0086,S0087,S0088,S0245,S0247,S0267,S0268,S0269,S0270
V 系列	V70(2008年后)	2011	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
V 系列	V70(2008年后)	2011	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2008年后)	2011	多媒体模块 (MMM)	✓	✓	✓			
V 系列	V70(2008年后)	2011	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓		S0260
V 系列	V70(2008年后)	2011	蓝牙电话模块 (BPM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2008年后)	2011	悬挂模块 (SUM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2008年后)	2011	驻车制动模块 (PBM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2008年后)	2011	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓		S0219
V 系列	V70(2008年后)	2011	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2008年后)	2011	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
V 系列	V70(2008年后)	2011	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
V 系列	V70(2008年后)	2011	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			S0029,S0259

V 系列	V70(2008年后)	2011	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		S0254,S0255
V 系列	V70(2008年后)	2011	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		S0200,S0201,S0202
V 系列	V70(2008年后)	2011	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
V 系列	V70(2008年后)	2011	高位显示前部模块 (HLDF)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2008年后)	2011	尾门动力操作模块 (POT)	✓	✓	✓	✓		S0261,S0262,S0263
V 系列	V70(2008年后)	2011	附件USB单元模块 (AUU)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2008年后)	2011	向前感应模块 (FSM)	✓	✓	✓	✓		S0216,S0217,S0218
V 系列	V70(2008年后)	2011	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2008年后)	2011	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2008年后)	2011	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2008年后)	2011	低音炮模块 (SUB)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2008年后)	2011	闭合速度模块 (CVM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2008年后)	2011	数字音频广播模块 (DABM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2008年后)	2011	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0103,S0258
V 系列	V70(2008年后)	2011	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	✓	✓	✓			S0095,S0264,S0265
V 系列	V70(2008年后)	2011	添加剂定量供给模块 (ADM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2008年后)	2011	动力转向控制模块 (PSCM)	✓	✓	✓	✓		S0256
V 系列	V70(2008年后)	2011	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		S0094
V 系列	V70(2008年后)	2010	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
V 系列	V70(2008年后)	2010	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
V 系列	V70(2008年后)	2010	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
V 系列	V70(2008年后)	2010	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
V 系列	V70(2008年后)	2010	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0198,S0266
V 系列	V70(2008年后)	2010	安全气囊高速 (SRS HS)	✓	✓	✓	✓		S0198
V 系列	V70(2008年后)	2010	多媒体模块 (MMM)	✓	✓	✓			
V 系列	V70(2008年后)	2010	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		S0094
V 系列	V70(2008年后)	2010	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓		S0260
V 系列	V70(2008年后)	2010	蓝牙电话模块 (BPM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2008年后)	2010	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
V 系列	V70(2008年后)	2010	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
V 系列	V70(2008年后)	2010	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2008年后)	2010	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
V 系列	V70(2008年后)	2010	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209

V 系列	V70(2008年后)	2010	音频模块 (AUD)	√	√	√			S0029,S0259
V 系列	V70(2008年后)	2010	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		S0254,S0255
V 系列	V70(2008年后)	2010	信息控制模块 (ICM)	√	√	√	√		S0200,S0201,S0202
V 系列	V70(2008年后)	2010	悬挂模块 (SUM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V70(2008年后)	2010	驻车制动模块 (PBM)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2010	燃烧预热模块 (CPM)	√	√	√	√		S0219
V 系列	V70(2008年后)	2010	车头灯控制模块 (HCM)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2010	无钥匙车辆模块 (KVM)	√	√	√	√		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
V 系列	V70(2008年后)	2010	高位显示前部模块 (HLDF)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2010	尾门动力操作模块 (POT)	√	√	√	√		S0261,S0262,S0263
V 系列	V70(2008年后)	2010	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2010	附件USB单元模块 (AUU)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2010	向前感应模块 (FSM)	√	√	√	√		S0216,S0217,S0218
V 系列	V70(2008年后)	2010	遥控数字音频接收器 (RDAR)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2010	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2010	低音炮模块 (SUB)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2010	闭合速度模块 (CVM)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2010	数字音频广播模块 (DABM)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2010	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	√	√	√			S0095,S0264,S0265
V 系列	V70(2008年后)	2010	添加剂定量供给模块 (ADM)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2010	动力转向控制模块 (PSCM)	√	√	√	√		S0256
V 系列	V70(2008年后)	2010	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√		S0020,S0069,S0078,S0080,S0086,S0087,S0088,S0245,S0247,S0267,S0268,S0269,S0270
V 系列	V70(2008年后)	2009	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
V 系列	V70(2008年后)	2009	柴油发动机 (DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
V 系列	V70(2008年后)	2009	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
V 系列	V70(2008年后)	2009	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√	√	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
V 系列	V70(2008年后)	2009	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0198,S0266
V 系列	V70(2008年后)	2009	安全气囊高速 (SRS_HS)	√	√	√	√		S0198
V 系列	V70(2008年后)	2009	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
V 系列	V70(2008年后)	2009	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√		S0020,S0069,S0078,S0080,S0086,S0087,S0088,S0245,S0247,S0267,S0268,S0269,S0270

V 系列	V70(2008年后)	2009	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0253
V 系列	V70(2008年后)	2009	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V70(2008年后)	2009	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0253
V 系列	V70(2008年后)	2009	泊车辅助模块 (PAM)	√	√	√	√		S0094
V 系列	V70(2008年后)	2009	集成音频模块 (IAM)	√	√	√	√		S0260
V 系列	V70(2008年后)	2009	蓝牙电话模块 (BPM)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2009	悬挂模块 (SUM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V70(2008年后)	2009	驻车制动模块 (PBM)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2009	燃烧预热模块 (CPM)	√	√	√	√		S0219
V 系列	V70(2008年后)	2009	车头灯控制模块 (HCM)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2009	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√	√	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
V 系列	V70(2008年后)	2009	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2009	低音炮模块 (SUB)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2009	闭合速度模块 (CVM)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2009	数字音频广播模块 (DABM)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2009	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	√	√	√			S0095,S0264,S0265
V 系列	V70(2008年后)	2009	音频模块 (AUD)	√	√	√			S0029,S0259
V 系列	V70(2008年后)	2009	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		S0254,S0255
V 系列	V70(2008年后)	2009	信息控制模块 (ICM)	√	√	√	√		S0200,S0201,S0202
V 系列	V70(2008年后)	2009	无钥匙车辆模块 (KVM)	√	√	√	√		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
V 系列	V70(2008年后)	2009	高位显示前部模块 (HLDF)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2009	尾门动力操作模块 (POT)	√	√	√	√		S0261,S0262,S0263
V 系列	V70(2008年后)	2009	附件USB单元模块 (AUU)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2009	向前感应模块 (FSM)	√	√	√	√		S0216,S0217,S0218
V 系列	V70(2008年后)	2009	遥控数字音频接收器 (RDAR)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2009	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2009	多媒体模块 (MMM)	√	√	√			
V 系列	V70(2008年后)	2008	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
V 系列	V70(2008年后)	2008	柴油发动机 (DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
V 系列	V70(2008年后)	2008	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
V 系列	V70(2008年后)	2008	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√	√	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
V 系列	V70(2008年后)	2008	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0198,S0266
V 系列	V70(2008年后)	2008	安全气囊高速 (SRS_HS)	√	√	√	√		S0198

V 系列	V70(2008年后)	2008	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
V 系列	V70(2008年后)	2008	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√		S0020,S0069,S0078,S0080,S0086,S0087,S0088,S0245,S0247,S0267,S0268,S0269,S0270
V 系列	V70(2008年后)	2008	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0253
V 系列	V70(2008年后)	2008	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V70(2008年后)	2008	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0253
V 系列	V70(2008年后)	2008	音频模块 (AUD)	√	√	√			S0029,S0259
V 系列	V70(2008年后)	2008	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		S0254,S0255
V 系列	V70(2008年后)	2008	信息控制模块 (ICM)	√	√	√	√		S0200,S0201,S0202
V 系列	V70(2008年后)	2008	驻车制动模块 (PBM)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2008	燃烧预热模块 (CPM)	√	√	√	√		S0219
V 系列	V70(2008年后)	2008	车头灯控制模块 (HCM)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2008	无钥匙车辆模块 (KVM)	√	√	√	√		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
V 系列	V70(2008年后)	2008	高位显示前部模块 (HLDF)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2008	多媒体模块 (MMM)	√	√	√			
V 系列	V70(2008年后)	2008	泊车辅助模块 (PAM)	√	√	√	√		S0094
V 系列	V70(2008年后)	2008	集成音频模块 (IAM)	√	√	√	√		S0260
V 系列	V70(2008年后)	2008	蓝牙电话模块 (BPM)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2008	悬挂模块 (SUM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V70(2008年后)	2008	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2008	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2008	低音炮模块 (SUB)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2008	闭合速度模块 (CVM)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2008	数字音频广播模块 (DABM)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2008	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	√	√	√			S0095,S0264,S0265
V 系列	V70(2008年后)	2008	尾门动力操作模块 (POT)	√	√	√	√		S0261,S0262,S0263
V 系列	V70(2008年后)	2008	附件USB单元模块 (AUU)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2008	向前感应模块 (FSM)	√	√	√	√		S0216,S0217,S0218
V 系列	V70(2008年后)	2008	遥控数字音频接收器 (RDAR)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2008年后)	2008	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√	√	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
V 系列	V70(2000年至2008年)	2008	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2008	柴油发动机 (DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2008	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2008	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2008	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2008	后电子模块 (REM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2008	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2008	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2008	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	

V 系列	V70(2000年至2008年)	2008	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2008	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2008	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2008	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2008	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2008	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2008	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2008	上方电子模块 (UEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2008	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2008	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2008	音乐模块 (AUM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2008	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓			
V 系列	V70(2000年至2008年)	2008	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2008	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2008	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2007	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2007	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2007	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2007	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2007	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2007	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2007	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2007	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2007	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2007	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2007	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2007	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2007	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2007	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2007	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2007	上方电子模块 (UEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2007	后电子模块 (REM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2007	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2007	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2007	音乐模块 (AUM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2007	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓			
V 系列	V70(2000年至2008年)	2007	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2007	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2007	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2006	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	

V 系列	V70(2000年至2008年)	2006	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2006	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2006	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2006	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2006	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2006	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2006	上方电子模块 (UEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2006	后电子模块 (REM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2006	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2006	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2006	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2006	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2006	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2006	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2006	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2006	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2006	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2006	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2006	音乐模块 (AUM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2006	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓			
V 系列	V70(2000年至2008年)	2006	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2006	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2006	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2005	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2005	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2005	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2005	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2005	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2005	上方电子模块 (UEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2005	后电子模块 (REM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2005	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2005	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2005	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2005	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2005	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2005	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2005	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2005	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2005	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2005	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		

V 系列	V70(2000年至2008年)	2005	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2005	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2005	音乐模块 (AUM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2005	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓			
V 系列	V70(2000年至2008年)	2005	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2005	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2005	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2004	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2004	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2004	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2004	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2004	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2004	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2004	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2004	电子节气门模块 (ETM)	✓			✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2004	悬挂模块 (SUM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2004	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2004	音乐模块 (AUM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2004	方向盘模块 (SWM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2004	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓			
V 系列	V70(2000年至2008年)	2004	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2004	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2004	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2004	上方电子模块 (UEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2004	后电子模块 (REM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2004	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2004	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2004	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2004	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2004	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2003	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2003	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2003	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2003	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2003	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2003	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2003	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2003	电子节气门模块 (ETM)	✓			✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2003	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2003	音乐模块 (AUM)	✓	✓	✓	✓		

V 系列	V70(2000年至2008年)	2003	方向盘模块(SWM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2003	道路交通信息(RTI)	✓	✓	✓			
V 系列	V70(2000年至2008年)	2003	附件电子模块(AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2003	燃烧预热模块(CPM)	✓			✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2003	中央电子模块(CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2003	上方电子模块(UEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2003	后电子模块(REM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2003	驾驶员资讯模块(DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2003	乘客车门模块(PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2003	电动座椅模块(PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2003	驾驶员车门模块(DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2003	空调控制模块(CCM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2002	汽油发动机模块(ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2002	柴油发动机(DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2002	自动变速箱控制模块(TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2002	防抱死刹车模块(ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2002	安全气囊(SRS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2002	方向盘转角传感器模块(SAS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2002	电子节气门模块(ETM)	✓			✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2002	电话模块(PHM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2002	音乐模块(AUM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2002	方向盘模块(SWM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2002	道路交通信息(RTI)	✓	✓	✓			
V 系列	V70(2000年至2008年)	2002	附件电子模块(AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2002	燃烧预热模块(CPM)	✓			✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2002	中央电子模块(CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2002	上方电子模块(UEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2002	后电子模块(REM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2002	驾驶员资讯模块(DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2002	乘客车门模块(PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2002	电动座椅模块(PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2002	驾驶员车门模块(DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2002	空调控制模块(CCM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2001	汽油发动机模块(ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2001	柴油发动机(DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2001	自动变速箱控制模块(TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2001	防抱死刹车模块(ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2001	安全气囊(SRS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2001	方向盘转角传感器模块(SAS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2001	电子节气门模块(ETM)	✓			✓		

V 系列	V70(2000年至2008年)	2001	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2001	音乐模块 (AUM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2001	方向盘模块 (SWM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2001	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓			
V 系列	V70(2000年至2008年)	2001	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2001	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2001	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2001	上方电子模块 (UEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2001	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2001	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2001	后电子模块 (REM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2001	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2001	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2001	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2000	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2000	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2000	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2000	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2000	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2000	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2000	电子节气门模块 (ETM)	✓			✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2000	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2000	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2000	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2000	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2000	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2000	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2000	上方电子模块 (UEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2000	后电子模块 (REM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年至2008年)	2000	方向盘模块 (SWM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2000	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓			
V 系列	V70(2000年至2008年)	2000	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2000	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年至2008年)	2000	音乐模块 (AUM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年前)	2000	汽油发动机模块 (ECM) (B5244SG2)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年前)	2000	汽油发动机模块 (ECM) (B5244SG)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年前)	2000	汽油发动机模块 (ECM) (B5244S2)	✓	✓	✓	✓	✓	

V 系列	V70(2000年前)	2000	汽油发动机模块 (ECM) (B5244S)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年前)	2000	汽油发动机模块 (ECM) (B5244T)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年前)	2000	汽油发动机模块 (ECM) (B5204T3)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年前)	2000	汽油发动机模块 (ECM) (B5204T4)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年前)	2000	汽油发动机模块 (ECM) (B5234T3)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年前)	2000	汽油发动机模块 (ECM) (B5234T7)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年前)	2000	汽油发动机模块 (ECM) (B5244T2)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年前)	2000	汽油发动机模块 (ECM) (D5252T MSA 15.8)	✓	✓	✓	✓	✓	S0048,S0150
V 系列	V70(2000年前)	2000	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0048,S0150
V 系列	V70(2000年前)	2000	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓		S0051
V 系列	V70(2000年前)	2000	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0056,S0135,S0152
V 系列	V70(2000年前)	2000	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年前)	2000	左侧电动座椅模块 (PSL)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年前)	2000	右侧电动座椅模块 (PSR)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年前)	2000	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年前)	2000	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年前)	2000	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年前)	2000	组合仪表板模块 (CI)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020
V 系列	V70(2000年前)	2000	防盗器 (IMM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年前)	2000	保护锁死与报警模块 (VGLA)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年前)	1999	汽油发动机模块 (ECM) (B5202FS)		✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年前)	1999	汽油发动机模块 (ECM) (B5254T)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年前)	1999	汽油发动机模块 (ECM) (B5204T4)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年前)	1999	汽油发动机模块 (ECM) (B5204T3)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年前)	1999	汽油发动机模块 (ECM) (B5234FS)		✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年前)	1999	汽油发动机模块 (ECM) (B5234T7)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年前)	1999	汽油发动机模块 (ECM) (B5234T3)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年前)	1999	汽油发动机模块 (ECM) (B5252FS)		✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年前)	1999	汽油发动机模块 (ECM) (B5234T8)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年前)	1999	汽油发动机模块 (ECM) (B5254S DENSO)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年前)	1999	汽油发动机模块 (ECM) (D5252T MSA 15.7)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年前)	1999	汽油发动机模块 (ECM) (D5252T MSA 15.8)	✓	✓	✓	✓	✓	S0048,S0150
V 系列	V70(2000年前)	1999	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0048,S0150
V 系列	V70(2000年前)	1999	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓		S0051
V 系列	V70(2000年前)	1999	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0056,S0135,S0152
V 系列	V70(2000年前)	1999	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年前)	1999	组合仪表板模块 (CI)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020

V 系列	V70(2000年前)	1999	防盗器 (IMM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年前)	1999	保护锁死与报警模块 (VGLA)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年前)	1999	左侧电动座椅模块 (PSL)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年前)	1999	右侧电动座椅模块 (PSR)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年前)	1999	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年前)	1999	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年前)	1999	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年前)	1998	汽油发动机模块 (ECM) (Fenix 5.2)		✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年前)	1998	汽油发动机模块 (ECM) (MOTRONIC 4.4)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年前)	1998	汽油发动机模块 (ECM) (D5252T MSA 15.7)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年前)	1998	自动变速箱控制模块 (TCM) (AW50-42)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年前)	1998	自动变速箱控制模块 (TCM) (AW42 AWD)	✓	✓	✓	✓		S0051
V 系列	V70(2000年前)	1998	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年前)	1998	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年前)	1998	组合仪表盘模块 (CI)						
V 系列	V70(2000年前)	1998	防盗器 (IMM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年前)	1998	保护锁死与报警模块 (VGLA)	✓	✓	✓			
V 系列	V70(2000年前)	1998	左侧电动座椅模块 (PSL)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年前)	1998	右侧电动座椅模块 (PSR)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年前)	1998	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年前)	1998	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70(2000年前)	1997	汽油发动机模块 (ECM) (Fenix 5.2)		✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年前)	1997	汽油发动机模块 (ECM) (MOTRONIC 4.4)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年前)	1997	汽油发动机模块 (ECM) (D5252T MSA 15.7)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年前)	1997	自动变速箱控制模块 (TCM) (AW50-42)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年前)	1997	自动变速箱控制模块 (TCM) (AW42 AWD)	✓	✓	✓	✓		S0051
V 系列	V70(2000年前)	1997	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年前)	1997	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年前)	1997	组合仪表盘模块 (CI)						
V 系列	V70(2000年前)	1997	防盗器 (IMM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年前)	1997	保护锁死与报警模块 (VGLA)	✓	✓	✓			
V 系列	V70(2000年前)	1997	左侧电动座椅模块 (PSL)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年前)	1997	右侧电动座椅模块 (PSR)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70(2000年前)	1997	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓	✓	

V 系列	V70(2000年前)	1997	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70XC	2007	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0127,S0128,S0129,S0130
V 系列	V70XC	2007	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0048,S0138,S0139,S0140,S0141,S0142,S0143,S0144,S0145,S0146
V 系列	V70XC	2007	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0049,S0050,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133
V 系列	V70XC	2007	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓		S0056,S0134,S0135
V 系列	V70XC	2007	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0057,S0058,S0059
V 系列	V70XC	2007	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
V 系列	V70XC	2007	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
V 系列	V70XC	2007	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0108
V 系列	V70XC	2007	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
V 系列	V70XC	2007	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0123,S0136,S0137
V 系列	V70XC	2007	上方电子模块 (UEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0104,S0105,S0106,S0107
V 系列	V70XC	2007	后电子模块 (REM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0092,S0093,S0094
V 系列	V70XC	2007	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓			
V 系列	V70XC	2007	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70XC	2007	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		S0096
V 系列	V70XC	2007	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		S0124,S0125,S0126
V 系列	V70XC	2007	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
V 系列	V70XC	2007	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0101,S0102,S0103
V 系列	V70XC	2007	音乐模块 (AUM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70XC	2007	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0147,S0148
V 系列	V70XC	2007	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70XC	2007	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70XC	2007	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70XC	2007	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70XC	2006	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0127,S0128,S0129,S0130
V 系列	V70XC	2006	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0048,S0138,S0139,S0140,S0141,S0142,S0143,S0144,S0145,S0146
V 系列	V70XC	2006	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0049,S0050,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133
V 系列	V70XC	2006	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓		S0056,S0134,S0135
V 系列	V70XC	2006	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0057,S0058,S0059
V 系列	V70XC	2006	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70XC	2006	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70XC	2006	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0101,S0102,S0103
V 系列	V70XC	2006	音乐模块 (AUM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70XC	2006	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓			

V 系列	V70XC	2006	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70XC	2006	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		S0096
V 系列	V70XC	2006	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		S0124,S0125,S0126
V 系列	V70XC	2006	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0147,S0148
V 系列	V70XC	2006	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0123,S0136,S0137
V 系列	V70XC	2006	上方电子模块 (UEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0104,S0105,S0106,S0107
V 系列	V70XC	2006	后电子模块 (REM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0092,S0093,S0094
V 系列	V70XC	2006	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
V 系列	V70XC	2006	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
V 系列	V70XC	2006	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0108
V 系列	V70XC	2006	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
V 系列	V70XC	2006	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
V 系列	V70XC	2006	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70XC	2006	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70XC	2005	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0127,S0128,S0129,S0130
V 系列	V70XC	2005	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0048,S0138,S0139,S0140,S0141,S0142,S0143,S0144,S0145,S0146
V 系列	V70XC	2005	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0049,S0050,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133
V 系列	V70XC	2005	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓		S0056,S0134,S0135
V 系列	V70XC	2005	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0057,S0058,S0059
V 系列	V70XC	2005	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70XC	2005	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		S0096
V 系列	V70XC	2005	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		S0124,S0125,S0126
V 系列	V70XC	2005	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0147,S0148
V 系列	V70XC	2005	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70XC	2005	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70XC	2005	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
V 系列	V70XC	2005	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0101,S0102,S0103
V 系列	V70XC	2005	音乐模块 (AUM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70XC	2005	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70XC	2005	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70XC	2005	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0123,S0136,S0137
V 系列	V70XC	2005	上方电子模块 (UEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0104,S0105,S0106,S0107
V 系列	V70XC	2005	后电子模块 (REM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0092,S0093,S0094
V 系列	V70XC	2005	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091

V 系列	V70XC	2005	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
V 系列	V70XC	2005	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0108
V 系列	V70XC	2005	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
V 系列	V70XC	2005	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓			
V 系列	V70XC	2004	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0128,S0129,S0130,S0149
V 系列	V70XC	2004	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0048,S0150
V 系列	V70XC	2004	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133,S0151
V 系列	V70XC	2004	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0056,S0135,S0152
V 系列	V70XC	2004	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0057,S0058,S0059
V 系列	V70XC	2004	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0113,S0114,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0121,S0122,S0123
V 系列	V70XC	2004	上方电子模块 (UEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0104,S0105,S0106,S0107
V 系列	V70XC	2004	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0101,S0102,S0103
V 系列	V70XC	2004	音乐模块 (AUM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70XC	2004	方向盘模块 (SWM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70XC	2004	后电子模块 (REM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0092,S0093,S0094
V 系列	V70XC	2004	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
V 系列	V70XC	2004	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
V 系列	V70XC	2004	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0108
V 系列	V70XC	2004	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
V 系列	V70XC	2004	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
V 系列	V70XC	2004	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓			
V 系列	V70XC	2004	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70XC	2004	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		S0096
V 系列	V70XC	2004	电子节气门模块 (ETM)	✓			✓		
V 系列	V70XC	2004	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70XC	2004	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70XC	2003	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0128,S0129,S0130,S0149
V 系列	V70XC	2003	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0048,S0150
V 系列	V70XC	2003	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133,S0151
V 系列	V70XC	2003	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0056,S0135,S0152
V 系列	V70XC	2003	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0057,S0058,S0059
V 系列	V70XC	2003	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0113,S0114,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0121,S0122,S0123
V 系列	V70XC	2003	上方电子模块 (UEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0104,S0105,S0106,S0107
V 系列	V70XC	2003	后电子模块 (REM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0092,S0093,S0094
V 系列	V70XC	2003	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
V 系列	V70XC	2003	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098

V 系列	V70XC	2003	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0108
V 系列	V70XC	2003	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
V 系列	V70XC	2003	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
V 系列	V70XC	2003	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓			
V 系列	V70XC	2003	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70XC	2003	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		S0096
V 系列	V70XC	2003	电子节气门模块 (ETM)	✓			✓		
V 系列	V70XC	2003	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0101,S0102,S0103
V 系列	V70XC	2003	音乐模块 (AUM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70XC	2003	方向盘模块 (SWM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70XC	2003	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70XC	2003	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70XC	2002	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0128,S0129,S0130,S0149
V 系列	V70XC	2002	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133,S0151
V 系列	V70XC	2002	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0056,S0135,S0152
V 系列	V70XC	2002	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0057,S0058,S0059
V 系列	V70XC	2002	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0101,S0102,S0103
V 系列	V70XC	2002	音乐模块 (AUM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70XC	2002	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓			
V 系列	V70XC	2002	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70XC	2002	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		S0096
V 系列	V70XC	2002	电子节气门模块 (ETM)	✓			✓		
V 系列	V70XC	2002	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0113,S0114,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0121,S0122,S0123
V 系列	V70XC	2002	上方电子模块 (UEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0104,S0105,S0106,S0107
V 系列	V70XC	2002	后电子模块 (REM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0092,S0093,S0094
V 系列	V70XC	2002	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
V 系列	V70XC	2002	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
V 系列	V70XC	2002	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0108
V 系列	V70XC	2002	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
V 系列	V70XC	2002	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
V 系列	V70XC	2002	方向盘模块 (SWM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70XC	2002	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70XC	2001	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0128,S0129,S0130,S0149
V 系列	V70XC	2001	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133,S0151
V 系列	V70XC	2001	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0056,S0135,S0152
V 系列	V70XC	2001	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0057,S0058,S0059
V 系列	V70XC	2001	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0113,S0114,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0121,S0122,S0123
V 系列	V70XC	2001	上方电子模块 (UEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0104,S0105,S0106,S0107

V 系列	V70XC	2001	后电子模块 (REM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0092,S0093,S0094
V 系列	V70XC	2001	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
V 系列	V70XC	2001	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓			
V 系列	V70XC	2001	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70XC	2001	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		S0096
V 系列	V70XC	2001	电子节气门模块 (ETM)	✓			✓		
V 系列	V70XC	2001	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
V 系列	V70XC	2001	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0108
V 系列	V70XC	2001	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0098
V 系列	V70XC	2001	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		S0060,S0061,S0062,S0063,S0064,S0065,S0066,S0067,S0068
V 系列	V70XC	2001	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0101,S0102,S0103
V 系列	V70XC	2001	音乐模块 (AUM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70XC	2001	方向盘模块 (SWM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70XC	2001	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70XC	2000	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0128,S0129,S0130,S0149
V 系列	V70XC	2000	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓		S0051
V 系列	V70XC	2000	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0056,S0135,S0152
V 系列	V70XC	2000	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70XC	2000	组合仪表板模块 (CI)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020
V 系列	V70XC	2000	防盗器 (IMM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70XC	2000	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70XC	2000	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70XC	2000	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70XC	2000	保护锁死与报警模块 (VGLA)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70XC	2000	左侧电动座椅模块 (PSL)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70XC	2000	右侧电动座椅模块 (PSR)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70XC	1999	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0128,S0129,S0130,S0149
V 系列	V70XC	1999	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓		S0051
V 系列	V70XC	1999	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0056,S0135,S0152
V 系列	V70XC	1999	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70XC	1999	组合仪表板模块 (CI)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020
V 系列	V70XC	1999	防盗器 (IMM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70XC	1999	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70XC	1999	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70XC	1999	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70XC	1999	左侧电动座椅模块 (PSL)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70XC	1999	右侧电动座椅模块 (PSR)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70XC	1999	保护锁死与报警模块 (VGLA)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V70XC	1998	汽油发动机模块 (ECM) (D5252T MSA 15. 7)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V70XC	1998	汽油发动机模块 (ECM) (D5244T23)	✓	✓	✓	✓		

V 系列	V70XC	1998	自动变速箱控制模块(TCM) (AW50-42)	√	√	√	√		
V 系列	V70XC	1998	自动变速箱控制模块(TCM) (AW42 AWD)	√	√	√	√		S0051
V 系列	V70XC	1998	防抱死刹车模块(ABS)	√	√	√	√		
V 系列	V70XC	1998	安全气囊(SRS)	√	√	√	√		
V 系列	V70XC	1998	组合仪表板模块(CI)						
V 系列	V70XC	1998	防盗器(IMM)	√	√	√	√		
V 系列	V70XC	1998	保护锁死与报警模块(VGLA)	√	√	√			
V 系列	V70XC	1998	左侧电动座椅模块(PSL)	√	√	√	√		
V 系列	V70XC	1998	右侧电动座椅模块(PSR)	√	√	√	√		
V 系列	V70XC	1998	道路交通信息(RTI)	√	√	√	√	√	
V 系列	V60	2020	汽油发动机模块(ECM)	√	√	√	√	√	S0001,S0002,S0003,S0004,S0005,S0006,S0007,S0008
V 系列	V60	2020	自动变速箱控制模块(TCM)	√	√	√	√		S0009,S0010,S0011,S0012
V 系列	V60	2020	防抱死刹车模块(ABS)	√	√	√	√	√	S0013
V 系列	V60	2020	安全气囊(SRS)	√	√	√	√		S0014
V 系列	V60	2020	中央电子模块(CEM)	√	√	√	√	√	S0015,S0016,S0017
V 系列	V60	2020	驾驶员资讯模块(DIM)	√	√	√	√		S0020,S0021
V 系列	V60	2020	主动式安全网域主机(ASDM)	√	√	√	√		S0030
V 系列	V60	2020	方向盘转角传感器模块(SAS)	√	√	√	√		
V 系列	V60	2020	空调控制模块(CCM)	√	√	√	√		S0018,S0019
V 系列	V60	2020	乘客车门模块(PDM)	√	√	√	√	√	S0022
V 系列	V60	2020	驾驶员车门模块(DDM)	√	√	√	√	√	S0022
V 系列	V60	2020	差速器电子模块(DEM)	√	√	√	√		S0023,S0024
V 系列	V60	2020	电视模块(TVM)	√	√	√			
V 系列	V60	2020	头顶控制台模块(OHC)	√					
V 系列	V60	2020	方向盘模块(SWM)	√					
V 系列	V60	2020	抬头显示器模块(HUD)	√					
V 系列	V60	2020	车内动作传感器(IMS)	√					
V 系列	V60	2020	变速杆模块(GSM)	√					
V 系列	V60	2020	中央控制台显示器(CCD)	√					
V 系列	V60	2020	转向柱锁模块(SCL)	√	√	√			
V 系列	V60	2020	外装声音模块(ESM)	√	√	√			
V 系列	V60	2020	约束模块左侧(RML)	√	√	√	√		
V 系列	V60	2020	约束模块右侧(RMR)	√	√	√	√		
V 系列	V60	2020	驾驶座电动座椅模块(PSMD)	√	√	√	√		
V 系列	V60	2020	乘客电动座椅模块(PSMP)	√	√	√	√		
V 系列	V60	2020	驻车辅助摄像头模块(PAC)	√	√	√			
V 系列	V60	2020	备用蓄电池发声器(BBS)	√					
V 系列	V60	2020	音频模块(AUD)	√	√	√	√		S0029
V 系列	V60	2020	广角视觉模块(WAM)	√	√	√	√		S0025
V 系列	V60	2020	OBD防火墙模块(OFM)	√					
V 系列	V60	2020	悬挂模块(SUM)	√	√	√	√		
V 系列	V60	2020	信息娱乐主机(IHU)	√	√	√	√	√	S0026,S0027,S0028

V 系列	V60	2020	车辆连线模块 (VCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0033,S0034
V 系列	V60	2020	附加网关单元 (AGU)	✓	✓	✓			
V 系列	V60	2020	左侧障碍检测控制模块 (SODL)	✓	✓	✓	✓		S0031,S0032
V 系列	V60	2020	右侧障碍检测控制模块 (SODR)	✓	✓	✓	✓		S0031,S0032
V 系列	V60	2020	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V60	2020	动力转向控制模块 (PSCM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2020	车辆动态网域主机 (VDDM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2020	尾门动力操作模块 (POT)	✓	✓	✓	✓		S0035,S0036
V 系列	V60	2020	蓄电池监测模块 (BMS)	✓					
V 系列	V60	2020	氮氧化物减少控制模块 (NRCM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2020	左侧大灯控制模块 (HCML)	✓	✓	✓			
V 系列	V60	2020	右侧大灯控制模块 (HCRM)	✓	✓	✓			
V 系列	V60	2020	变速箱制动器控制模块 (TACM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2020	变频发电机模块 (IGM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2020	电子档位选择器模块 (EGSM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2020	变频器电动后轴驱动模块 (IEM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2020	蓄电池能源管理模块 (BECM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2020	板载式充电器模块 (OBC)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2020	防抱死刹车系统2(ABS2)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2020	车辆运算单元1(VCU1)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2019	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0001,S0002,S0003,S0004,S0005,S0006,S0007,S0008
V 系列	V60	2019	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓		S0009,S0010,S0011,S0012
V 系列	V60	2019	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0013
V 系列	V60	2019	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0014
V 系列	V60	2019	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0015,S0016,S0017
V 系列	V60	2019	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓		S0020,S0021
V 系列	V60	2019	主动式安全网域主机 (ASDM)	✓	✓	✓	✓		S0030
V 系列	V60	2019	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2019	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		S0018,S0019
V 系列	V60	2019	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0022
V 系列	V60	2019	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0022
V 系列	V60	2019	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		S0023,S0024
V 系列	V60	2019	电视模块 (TVM)	✓	✓	✓			
V 系列	V60	2019	头顶控制台模块 (OHC)	✓					
V 系列	V60	2019	方向盘模块 (SWM)	✓					
V 系列	V60	2019	抬头显示器模块 (HUD)	✓					
V 系列	V60	2019	车内动作传感器 (IMS)	✓					
V 系列	V60	2019	变速杆模块 (GSM)	✓					
V 系列	V60	2019	中央控制台显示器 (CCD)	✓					
V 系列	V60	2019	转向柱锁模块 (SCL)	✓	✓	✓			
V 系列	V60	2019	外装声音模块 (ESM)	✓	✓	✓			
V 系列	V60	2019	约束模块左侧 (RML)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2019	约束模块右侧 (RMR)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2019	驾驶座电动座椅模块 (PSMD)	✓	✓	✓	✓		

V 系列	V60	2019	乘客电动座椅模块 (PSMP)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2019	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	✓	✓	✓			
V 系列	V60	2019	备用蓄电池发声器 (BBS)	✓					
V 系列	V60	2019	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓	✓		S0029
V 系列	V60	2019	广角视觉模块 (WAM)	✓	✓	✓	✓		S0025
V 系列	V60	2019	OBD防火墙模块 (OFM)	✓					
V 系列	V60	2019	悬挂模块 (SUM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2019	信息娱乐主机 (IHU)	✓	✓	✓	✓	✓	S0026,S0027,S0028
V 系列	V60	2019	车辆连线模块 (VCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0033,S0034
V 系列	V60	2019	附加网关单元 (AGU)	✓	✓	✓			
V 系列	V60	2019	左侧障碍检测控制模块 (SODL)	✓	✓	✓	✓		S0031,S0032
V 系列	V60	2019	右侧障碍检测控制模块 (SODR)	✓	✓	✓	✓		S0031,S0032
V 系列	V60	2019	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V60	2019	动力转向控制模块 (PSCM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2019	车辆动态网域主机 (VDDM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2019	尾门动力操作模块 (POT)	✓	✓	✓	✓		S0035,S0036
V 系列	V60	2019	蓄电池监测模块 (BMS)	✓					
V 系列	V60	2019	氮氧化物减少控制模块 (NRCM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2019	左侧大灯控制模块 (HCML)	✓	✓	✓			
V 系列	V60	2019	右侧大灯控制模块 (HCMR)	✓	✓	✓			
V 系列	V60	2019	变速箱制动器控制模块 (TACM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2019	变频发电机模块 (IGM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2019	电子档位选择器模块 (EGSM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2019	变频器电动后轴驱动模块 (IEM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2019	蓄电池能源管理模块 (BECM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2019	板载式充电器模块 (OBC)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2018	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
V 系列	V60	2018	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
V 系列	V60	2018	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
V 系列	V60	2018	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
V 系列	V60	2018	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0198,S0199
V 系列	V60	2018	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2018	驻车制动模块 (PBM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2018	向前感应模块 (FSM)	✓	✓	✓	✓		S0216,S0217,S0218
V 系列	V60	2018	闭合速度模块 (CVM)	✓	✓	✓	✓		

V 系列	V60	2018	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
V 系列	V60	2018	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√		S0020,S0078,S0088,S0089,S0245,S0246,S0247,S0248,S0249,S0250,S0251,S0252
V 系列	V60	2018	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0253
V 系列	V60	2018	集成音频模块 (IAM)	√	√	√	√		S0260
V 系列	V60	2018	燃烧预热模块 (CPM)	√	√	√	√		S0219
V 系列	V60	2018	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√	√	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
V 系列	V60	2018	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0253
V 系列	V60	2018	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V60	2018	无钥匙车辆模块 (KVM)	√	√	√	√		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
V 系列	V60	2018	泊车辅助模块 (PAM)	√	√	√	√		
V 系列	V60	2018	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√		
V 系列	V60	2018	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	√	√	√			S0095,S0264,S0265
V 系列	V60	2018	悬挂模块 (SUM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V60	2018	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		S0254,S0255
V 系列	V60	2018	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		S0103,S0258
V 系列	V60	2018	音频模块 (AUD)	√	√	√			S0029,S0259
V 系列	V60	2018	电视模块 (TVM)	√	√	√	√		
V 系列	V60	2018	左侧障碍检测控制模块 (SODL)	√	√	√	√		
V 系列	V60	2018	右侧障碍检测控制模块 (SODR)	√	√	√	√		
V 系列	V60	2018	数字音频广播模块 (DABM)	√	√	√	√		
V 系列	V60	2018	遥控数字音频接收器 (RDAR)	√	√	√	√		
V 系列	V60	2018	动力转向控制模块 (PSCM)	√	√	√	√		S0256
V 系列	V60	2018	信息控制模块 (ICM)	√	√	√	√		S0200,S0201,S0202
V 系列	V60	2018	空调控制模块 (ACCM)	√	√	√	√		
V 系列	V60	2018	蓄电池能源管理模块 (BECM)	√	√	√	√		
V 系列	V60	2017	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
V 系列	V60	2017	柴油发动机 (DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
V 系列	V60	2017	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
V 系列	V60	2017	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√	√	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
V 系列	V60	2017	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0198,S0199
V 系列	V60	2017	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		

V 系列	V60	2017	驻车制动模块 (PBM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2017	向前感应模块 (FSM)	✓	✓	✓	✓		S0216,S0217,S0218
V 系列	V60	2017	闭合速度模块 (CVM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2017	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
V 系列	V60	2017	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓		S0020,S0078,S0088,S0089,S0245,S0246,S0247,S0248,S0249,S0250,S0251,S0252
V 系列	V60	2017	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
V 系列	V60	2017	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓		S0260
V 系列	V60	2017	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓		S0219
V 系列	V60	2017	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
V 系列	V60	2017	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
V 系列	V60	2017	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V60	2017	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
V 系列	V60	2017	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2017	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2017	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	✓	✓	✓			S0095,S0264,S0265
V 系列	V60	2017	悬挂模块 (SUM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V60	2017	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		S0254,S0255
V 系列	V60	2017	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0103,S0258
V 系列	V60	2017	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			S0029,S0259
V 系列	V60	2017	电视模块 (TVM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2017	左侧障碍检测控制模块 (SODL)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2017	右侧障碍检测控制模块 (SODR)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2017	数字音频广播模块 (DABM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2017	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2017	动力转向控制模块 (PSCM)	✓	✓	✓	✓		S0256
V 系列	V60	2017	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		S0200,S0201,S0202
V 系列	V60	2017	空调控制模块 (ACCM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2017	蓄电池能源管理模块 (BECM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2016	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
V 系列	V60	2016	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191

V 系列	V60	2016	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
V 系列	V60	2016	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
V 系列	V60	2016	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0198,S0199
V 系列	V60	2016	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2016	驻车制动模块 (PBM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2016	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓		S0219
V 系列	V60	2016	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
V 系列	V60	2016	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
V 系列	V60	2016	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V60	2016	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
V 系列	V60	2016	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2016	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2016	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	✓	✓	✓			S0095,S0264,S0265
V 系列	V60	2016	向前感应模块 (FSM)	✓	✓	✓	✓		S0216,S0217,S0218
V 系列	V60	2016	闭合速度模块 (CVM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2016	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
V 系列	V60	2016	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓		S0020,S0078,S0088,S0089,S0245,S0246,S0247,S0248,S0249,S0250,S0251,S0252
V 系列	V60	2016	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
V 系列	V60	2016	悬挂模块 (SUM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V60	2016	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		S0254,S0255
V 系列	V60	2016	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0103,S0258
V 系列	V60	2016	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			S0029,S0259
V 系列	V60	2016	电视模块 (TVM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2016	右侧障碍检测控制模块 (SODR)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2016	左侧障碍检测控制模块 (SODL)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2016	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓		S0260
V 系列	V60	2016	数字音频广播模块 (DABM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2016	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2016	动力转向控制模块 (PSCM)	✓	✓	✓	✓		S0256
V 系列	V60	2016	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		S0200,S0201,S0202
V 系列	V60	2016	空调控制模块 (ACCM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2016	蓄电池能源管理模块 (BECM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2016	动力转向控制模块 (PSCM)	✓	✓	✓	✓		S0256

V 系列	V60	2015	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
V 系列	V60	2015	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
V 系列	V60	2015	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
V 系列	V60	2015	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
V 系列	V60	2015	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0198,S0199
V 系列	V60	2015	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2015	驻车制动模块 (PBM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2015	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓		S0219
V 系列	V60	2015	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
V 系列	V60	2015	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
V 系列	V60	2015	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V60	2015	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
V 系列	V60	2015	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2015	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2015	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓		S0260
V 系列	V60	2015	数字音频广播模块 (DABM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2015	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2015	向前感应模块 (FSM)	✓	✓	✓	✓		S0216,S0217,S0218
V 系列	V60	2015	闭合速度模块 (CVM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2015	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
V 系列	V60	2015	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓		S0020,S0078,S0088,S0089,S0245,S0246,S0247,S0248,S0249,S0250,S0251,S0252
V 系列	V60	2015	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
V 系列	V60	2015	悬挂模块 (SUM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V60	2015	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		S0254,S0255
V 系列	V60	2015	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0103,S0258
V 系列	V60	2015	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			S0029,S0259
V 系列	V60	2015	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	✓	✓	✓			S0095,S0264,S0265
V 系列	V60	2015	电视模块 (TVM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2015	右侧障碍检测控制模块 (SODR)	✓	✓	✓	✓		

V 系列	V60	2015	左侧障碍检测控制模块 (SODL)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2015	动力转向控制模块 (PSCM)	✓	✓	✓	✓		S0256
V 系列	V60	2015	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		S0200,S0201,S0202
V 系列	V60	2015	空调控制模块 (ACCM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2015	蓄电池能源管理模块 (BECM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2014	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
V 系列	V60	2014	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
V 系列	V60	2014	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
V 系列	V60	2014	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
V 系列	V60	2014	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0198,S0199
V 系列	V60	2014	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2014	驻车制动模块 (PBM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2014	悬挂模块 (SUM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V60	2014	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		S0254,S0255
V 系列	V60	2014	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0103,S0258
V 系列	V60	2014	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			S0029,S0259
V 系列	V60	2014	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓		S0260
V 系列	V60	2014	向前感应模块 (FSM)	✓	✓	✓	✓		S0216,S0217,S0218
V 系列	V60	2014	闭合速度模块 (CVM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2014	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
V 系列	V60	2014	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓		S0020,S0078,S0088,S0089,S0245,S0246,S0247,S0248,S0249,S0250,S0251,S0252
V 系列	V60	2014	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
V 系列	V60	2014	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
V 系列	V60	2014	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
V 系列	V60	2014	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V60	2014	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
V 系列	V60	2014	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2014	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2014	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	✓	✓	✓			S0095,S0264,S0265

V 系列	V60	2014	电视模块 (TVM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2014	数字音频广播模块 (DABM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2014	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2014	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓		S0219
V 系列	V60	2014	左侧障碍检测控制模块 (SODL)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2014	右侧障碍检测控制模块 (SODR)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2014	动力转向控制模块 (PSCM)	✓	✓	✓	✓		S0256
V 系列	V60	2014	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		S0200,S0201,S0202
V 系列	V60	2014	空调控制模块 (ACCM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2014	蓄电池能源管理模块 (BECM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2013	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
V 系列	V60	2013	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
V 系列	V60	2013	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
V 系列	V60	2013	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
V 系列	V60	2013	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0198,S0199
V 系列	V60	2013	动力转向控制模块 (PSCM)	✓	✓	✓	✓		S0256
V 系列	V60	2013	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2013	驻车制动模块 (PBM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2013	悬挂模块 (SUM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V60	2013	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		S0254,S0255
V 系列	V60	2013	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		S0200,S0201,S0202
V 系列	V60	2013	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
V 系列	V60	2013	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
V 系列	V60	2013	向前感应模块 (FSM)	✓	✓	✓	✓		S0216,S0217,S0218
V 系列	V60	2013	闭合速度模块 (CVM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2013	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓		S0219
V 系列	V60	2013	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
V 系列	V60	2013	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0069,S0070,S0071,S0072,S0073,S0074,S0075,S0076,S0077,S0078,S0079,S0080,S0081,S0082,S0083,S0084,S0085,S0086,S0087,S0088,S0089,S0090,S0091
V 系列	V60	2013	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
V 系列	V60	2013	电视模块 (TVM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2013	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓		S0260
V 系列	V60	2013	数字音频广播模块 (DABM)	✓	✓	✓	✓		

V 系列	V60	2013	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2013	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0103,S0258
V 系列	V60	2013	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			S0029,S0259
V 系列	V60	2013	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V60	2013	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2013	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	✓	✓	✓			S0095,S0264,S0265
V 系列	V60	2013	蓄电池能源管理模块 (BECM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2013	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		S0094
V 系列	V60	2013	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
V 系列	V60	2012	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
V 系列	V60	2012	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
V 系列	V60	2012	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
V 系列	V60	2012	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
V 系列	V60	2012	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0198,S0199
V 系列	V60	2012	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0103,S0258
V 系列	V60	2012	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		S0254,S0255
V 系列	V60	2012	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2012	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓		S0219
V 系列	V60	2012	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2012	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
V 系列	V60	2012	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2012	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
V 系列	V60	2012	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓		S0020,S0069,S0078,S0080,S0086,S0087,S0088,S0245,S0247,S0267,S0268,S0269,S0270
V 系列	V60	2012	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
V 系列	V60	2012	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	

V 系列	V60	2012	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
V 系列	V60	2012	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
V 系列	V60	2012	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓		S0260
V 系列	V60	2012	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			S0029,S0259
V 系列	V60	2012	数字音频广播模块 (DABM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2012	悬挂模块 (SUM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V60	2012	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	✓	✓	✓			S0095,S0264,S0265
V 系列	V60	2012	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		S0094
V 系列	V60	2012	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2012	驻车制动模块 (PBM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2012	向前感应模块 (FSM)	✓	✓	✓	✓		S0216,S0217,S0218
V 系列	V60	2012	闭合速度模块 (CVM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2012	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		S0200,S0201,S0202
V 系列	V60	2011	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
V 系列	V60	2011	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
V 系列	V60	2011	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
V 系列	V60	2011	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
V 系列	V60	2011	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0198,S0199
V 系列	V60	2011	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0103,S0258
V 系列	V60	2011	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		S0254,S0255
V 系列	V60	2011	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2011	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
V 系列	V60	2011	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓		S0020,S0069,S0078,S0080,S0086,S0087,S0088,S0245,S0247,S0267,S0268,S0269,S0270
V 系列	V60	2011	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
V 系列	V60	2011	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V60	2011	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253

V 系列	V60	2011	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
V 系列	V60	2011	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓		S0219
V 系列	V60	2011	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2011	驻车制动模块 (PBM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2011	向前感应模块 (FSM)	✓	✓	✓	✓		S0216,S0217,S0218
V 系列	V60	2011	闭合速度模块 (CVM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2011	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		S0200,S0201,S0202
V 系列	V60	2011	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓		S0260
V 系列	V60	2011	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2011	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
V 系列	V60	2011	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2011	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			S0029,S0259
V 系列	V60	2011	数字音频广播模块 (DABM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60	2011	悬挂模块 (SUM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V60	2011	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	✓	✓	✓			S0095,S0264,S0265
V 系列	V60	2011	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		S0094
V 系列	V60 Cross Country	2020	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0001,S0002,S0003,S0004,S0005,S0006,S0007,S0008
V 系列	V60 Cross Country	2020	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓		S0009,S0010,S0011,S0012
V 系列	V60 Cross Country	2020	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0013
V 系列	V60 Cross Country	2020	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0014
V 系列	V60 Cross Country	2020	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0015,S0016,S0017
V 系列	V60 Cross Country	2020	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓		S0020,S0021
V 系列	V60 Cross Country	2020	主动式安全网域主机 (ASDM)	✓	✓	✓	✓		S0030
V 系列	V60 Cross Country	2020	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60 Cross Country	2020	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		S0018,S0019
V 系列	V60 Cross Country	2020	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0022
V 系列	V60 Cross Country	2020	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0022
V 系列	V60 Cross Country	2020	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		S0023,S0024
V 系列	V60 Cross Country	2020	电视模块 (TVM)	✓	✓	✓			

V 系列	V60 Cross Country	2020	头顶控制台模块 (OHC)	✓					
V 系列	V60 Cross Country	2020	方向盘模块 (SWM)	✓					
V 系列	V60 Cross Country	2020	抬头显示器模块 (HUD)	✓					
V 系列	V60 Cross Country	2020	车内动作传感器 (IMS)	✓					
V 系列	V60 Cross Country	2020	变速杆模块 (GSM)	✓					
V 系列	V60 Cross Country	2020	中央控制台显示器 (CCD)	✓					
V 系列	V60 Cross Country	2020	转向柱锁模块 (SCL)	✓	✓	✓			
V 系列	V60 Cross Country	2020	外装声音模块 (ESM)	✓	✓	✓			
V 系列	V60 Cross Country	2020	约束模块左侧 (RML)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60 Cross Country	2020	约束模块右侧 (RMR)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60 Cross Country	2020	驾驶座电动座椅模块 (PSMD)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60 Cross Country	2020	乘客电动座椅模块 (PSMP)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60 Cross Country	2020	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	✓	✓	✓			
V 系列	V60 Cross Country	2020	备用蓄电池发声器 (BBS)	✓					
V 系列	V60 Cross Country	2020	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓	✓		S0029
V 系列	V60 Cross Country	2020	广角视觉模块 (WAM)	✓	✓	✓	✓		S0025
V 系列	V60 Cross Country	2020	OBD防火墙模块 (OFM)	✓					
V 系列	V60 Cross Country	2020	悬挂模块 (SUM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60 Cross Country	2020	信息娱乐主机 (IHU)	✓	✓	✓	✓	✓	S0026,S0027,S0028
V 系列	V60 Cross Country	2020	车辆连线模块 (VCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0033,S0034
V 系列	V60 Cross Country	2020	附加网关单元 (AGU)	✓	✓	✓			
V 系列	V60 Cross Country	2020	左侧障碍检测控制模块 (SODL)	✓	✓	✓	✓		S0031,S0032
V 系列	V60 Cross Country	2020	右侧障碍检测控制模块 (SODR)	✓	✓	✓	✓		S0031,S0032
V 系列	V60 Cross Country	2020	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V60 Cross Country	2020	动力转向控制模块 (PSCM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60 Cross Country	2020	车辆动态网域主机 (VDDM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60 Cross Country	2020	尾门动力操作模块 (POT)	✓	✓	✓	✓		S0035,S0036
V 系列	V60 Cross Country	2020	蓄电池监测模块 (BMS)	✓					
V 系列	V60 Cross Country	2020	氮氧化物减少控制模块 (NRCM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60 Cross Country	2020	变速箱制动器控制模块 (TACM)	✓	✓	✓	✓		

V 系列	V60 Cross Country	2020	左侧大灯控制模块 (HCML)	✓	✓	✓			
V 系列	V60 Cross Country	2020	右侧大灯控制模块 (HCMR)	✓	✓	✓			
V 系列	V60 Cross Country	2020	电子档位选择器模块 (EGSM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60 Cross Country	2020	防抱死刹车系统2(ABS2)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60 Cross Country	2020	车辆运算单元1(VCU1)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60 Cross Country	2019	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0001,S0002,S0003,S0004,S0005,S0006,S0007,S0008
V 系列	V60 Cross Country	2019	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓		S0009,S0010,S0011,S0012
V 系列	V60 Cross Country	2019	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0013
V 系列	V60 Cross Country	2019	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0014
V 系列	V60 Cross Country	2019	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0015,S0016,S0017
V 系列	V60 Cross Country	2019	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓		S0020,S0021
V 系列	V60 Cross Country	2019	主动式安全网域主机 (ASDM)	✓	✓	✓	✓		S0030
V 系列	V60 Cross Country	2019	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60 Cross Country	2019	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		S0018,S0019
V 系列	V60 Cross Country	2019	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0022
V 系列	V60 Cross Country	2019	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0022
V 系列	V60 Cross Country	2019	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		S0023,S0024
V 系列	V60 Cross Country	2019	电视模块 (TVM)	✓	✓	✓			
V 系列	V60 Cross Country	2019	头顶控制台模块 (OHC)	✓					
V 系列	V60 Cross Country	2019	方向盘模块 (SWM)	✓					
V 系列	V60 Cross Country	2019	抬头显示器模块 (HUD)	✓					
V 系列	V60 Cross Country	2019	车内动作传感器 (IMS)	✓					
V 系列	V60 Cross Country	2019	变速杆模块 (GSM)	✓					
V 系列	V60 Cross Country	2019	中央控制台显示器 (CCD)	✓					
V 系列	V60 Cross Country	2019	转向柱锁模块 (SCL)	✓	✓	✓			
V 系列	V60 Cross Country	2019	外装声音模块 (ESM)	✓	✓	✓			
V 系列	V60 Cross Country	2019	约束模块左侧 (RML)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60 Cross Country	2019	约束模块右侧 (RMR)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60 Cross Country	2019	驾驶座电动座椅模块 (PSMD)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60 Cross Country	2019	乘客电动座椅模块 (PSMP)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60 Cross Country	2019	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	✓	✓	✓			
V 系列	V60 Cross Country	2019	备用蓄电池发声器 (BBS)	✓					
V 系列	V60 Cross Country	2019	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓	✓		S0029
V 系列	V60 Cross Country	2019	广角视觉模块 (WAM)	✓	✓	✓	✓		S0025
V 系列	V60 Cross Country	2019	OBD防火墙模块(OFM)	✓					
V 系列	V60 Cross Country	2019	悬挂模块 (SUM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60 Cross Country	2019	信息娱乐主机 (IHU)	✓	✓	✓	✓	✓	S0026,S0027,S0028
V 系列	V60 Cross Country	2019	车辆连线模块 (VCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0033,S0034
V 系列	V60 Cross Country	2019	附加网关单元 (AGU)	✓	✓	✓			
V 系列	V60 Cross Country	2019	左侧障碍检测控制模块 (SODL)	✓	✓	✓	✓		S0031,S0032
V 系列	V60 Cross Country	2019	右侧障碍检测控制模块 (SODR)	✓	✓	✓	✓		S0031,S0032
V 系列	V60 Cross Country	2019	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V60 Cross Country	2019	动力转向控制模块 (PSCM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60 Cross Country	2019	车辆动态网域主机 (VDDM)	✓	✓	✓	✓		

V 系列	V60 Cross Country	2019	尾门动力操作模块 (POT)	✓	✓	✓	✓		S0035,S0036
V 系列	V60 Cross Country	2019	蓄电池监测模块 (BMS)	✓					
V 系列	V60 Cross Country	2019	氮氧化物减少控制模块 (NRCM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V60 Cross Country	2019	左侧大灯控制模块 (HCML)	✓	✓	✓			
V 系列	V60 Cross Country	2019	右侧大灯控制模块 (HCMR)	✓	✓	✓			
V 系列	V50	2012	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0127,S0128,S0129,S0130
V 系列	V50	2012	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0048,S0138,S0139,S0140,S0141,S0142,S0143,S0144,S0145,S0146
V 系列	V50	2012	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0049,S0050,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133
V 系列	V50	2012	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓		S0056,S0134,S0135
V 系列	V50	2012	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2012	中央电子模块1 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0123,S0136,S0137
V 系列	V50	2012	方向盘模块 (SWM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2012	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2012	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2012	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2012	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2012	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2012	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2012	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			
V 系列	V50	2012	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2012	多媒体模块 (MMM)	✓	✓	✓			
V 系列	V50	2012	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2012	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2012	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2012	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2012	添加剂定量供给模块 (ADM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2012	电动助力转向模块 (EPS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2012	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		S0124,S0125,S0126
V 系列	V50	2012	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2012	中央电子模块2 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2012	AM/FM模块 (AFM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2012	媒体播放机模块 (MPM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2012	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		
V 系列	V50	2012	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2012	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2012	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2012	蓝牙电话模块 (BPM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2011	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0127,S0128,S0129,S0130
V 系列	V50	2011	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0048,S0138,S0139,S0140,S0141,S0142,S0143,S0144,S0145,S0146

V 系列	V50	2011	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0049,S0050,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133
V 系列	V50	2011	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓		S0056,S0134,S0135
V 系列	V50	2011	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2011	中央电子模块1 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0123,S0136,S0137
V 系列	V50	2011	方向盘模块 (SWM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2011	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2011	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2011	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2011	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2011	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2011	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2011	添加剂定量供给模块 (ADM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2011	电动助力转向模块 (EPS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2011	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		S0124,S0125,S0126
V 系列	V50	2011	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2011	中央电子模块2 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2011	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2011	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			
V 系列	V50	2011	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2011	多媒体模块 (MMM)	✓	✓	✓			
V 系列	V50	2011	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2011	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2011	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2011	AM/FM模块 (AFM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2011	媒体播放机模块 (MPM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2011	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		
V 系列	V50	2011	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2011	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2011	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2011	蓝牙电话模块 (BPM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2010	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2010	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2010	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2010	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2010	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2010	中央电子模块1 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2010	方向盘模块 (SWM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2010	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2010	添加剂定量供给模块 (ADM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2010	电动助力转向模块 (EPS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2010	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2010	中央电子模块2 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	

V 系列	V50	2010	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2010	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2010	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2010	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			
V 系列	V50	2010	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2010	多媒体模块 (MMM)	✓	✓	✓			
V 系列	V50	2010	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2010	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2010	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2010	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2010	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2010	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2010	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2010	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2010	蓝牙电话模块 (BPM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2010	AM/FM模块 (AFM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2010	媒体播放机模块 (MPM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2010	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		
V 系列	V50	2010	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2009	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2009	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2009	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2009	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2009	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2009	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2009	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2009	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2009	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2009	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2009	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2009	中央电子模块1 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2009	方向盘模块 (SWM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2009	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2009	添加剂定量供给模块 (ADM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2009	电动助力转向模块 (EPS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2009	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2009	中央电子模块2 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2009	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			
V 系列	V50	2009	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2009	多媒体模块 (MMM)	✓	✓	✓			
V 系列	V50	2009	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	

V 系列	V50	2009	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2009	AM/FM模块 (AFM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2009	媒体播放机模块 (MPM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2009	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		
V 系列	V50	2009	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2009	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2009	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2009	蓝牙电话模块 (BPM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2009	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2008	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2008	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2008	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2008	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2008	中央电子模块1 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2008	方向盘模块 (SWM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2008	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2008	添加剂定量供给模块 (ADM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2008	电动助力转向模块 (EPS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2008	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2008	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			
V 系列	V50	2008	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2008	多媒体模块 (MMM)	✓	✓	✓			
V 系列	V50	2008	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2008	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2008	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2008	AM/FM模块 (AFM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2008	媒体播放机模块 (MPM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2008	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		
V 系列	V50	2008	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2008	中央电子模块2 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2008	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2008	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2008	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2008	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2008	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2008	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2008	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2008	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2008	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2007	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2007	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	

V 系列	V50	2007	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2007	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2007	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2007	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2007	方向盘模块 (SWM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2007	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2007	添加剂定量供给模块 (ADM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2007	电动助力转向模块 (EPS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2007	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2007	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			
V 系列	V50	2007	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2007	多媒体模块 (MMM)	✓	✓	✓			
V 系列	V50	2007	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2007	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2007	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2007	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2007	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2007	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2007	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2007	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2007	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2007	AM/FM模块 (AFM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2007	媒体播放机模块 (MPM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2007	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		
V 系列	V50	2007	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2007	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2007	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2006	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2006	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2006	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2006	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2006	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2006	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2006	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2006	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2006	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2006	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2006	中央电子模块1 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2006	方向盘模块 (SWM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2006	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2006	添加剂定量供给模块 (ADM)	✓	✓	✓	✓		

V 系列	V50	2006	电动助力转向模块 (EPS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2006	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2006	中央电子模块2 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2006	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2006	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			
V 系列	V50	2006	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2006	多媒体模块 (MMM)	✓	✓	✓			
V 系列	V50	2006	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2006	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2006	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2006	AM/FM模块 (AFM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2006	媒体播放机模块 (MPM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2006	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		
V 系列	V50	2006	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2006	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2006	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2005	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2005	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2005	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2005	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2005	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2005	中央电子模块1 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2005	方向盘模块 (SWM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2005	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2005	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2005	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2005	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2005	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2005	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2005	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			
V 系列	V50	2005	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2005	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2005	添加剂定量供给模块 (ADM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2005	电动助力转向模块 (EPS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2005	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2005	中央电子模块2 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2005	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2005	AM/FM模块 (AFM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2005	媒体播放机模块 (MPM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2005	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		
V 系列	V50	2005	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2005	多媒体模块 (MMM)	✓	✓	✓			
V 系列	V50	2005	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2005	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		

V 系列	V50	2005	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2005	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2004	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2004	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2004	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2004	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2004	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2004	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2004	方向盘模块 (SWM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2004	电动助力转向模块 (EPS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2004	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2004	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2004	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			
V 系列	V50	2004	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2004	多媒体模块 (MMM)	✓	✓	✓			
V 系列	V50	2004	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2004	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2004	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2004	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2004	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2004	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2004	AM/FM模块 (AFM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2004	媒体播放机模块 (MPM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2004	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		
V 系列	V50	2004	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V50	2004	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V50	2004	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2019	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
V 系列	V40(2013年后)	2019	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
V 系列	V40(2013年后)	2019	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
V 系列	V40(2013年后)	2019	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
V 系列	V40(2013年后)	2019	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0198,S0199
V 系列	V40(2013年后)	2019	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2019	向前感应模块 (FSM)	✓	✓	✓	✓		S0216,S0217,S0218
V 系列	V40(2013年后)	2019	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓		S0260
V 系列	V40(2013年后)	2019	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			S0029,S0259
V 系列	V40(2013年后)	2019	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0103,S0258
V 系列	V40(2013年后)	2019	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253

V 系列	V40(2013年后)	2019	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2013年后)	2019	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
V 系列	V40(2013年后)	2019	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2019	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2019	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓		S0219
V 系列	V40(2013年后)	2019	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
V 系列	V40(2013年后)	2019	闭合速度模块 (CVM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2019	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
V 系列	V40(2013年后)	2019	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓		S0020,S0078,S0088,S0089,S0245,S0246,S0247,S0248,S0249,S0250,S0251,S0252
V 系列	V40(2013年后)	2019	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
V 系列	V40(2013年后)	2019	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		S0200,S0201,S0202
V 系列	V40(2013年后)	2019	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	✓	✓	✓			S0095,S0264,S0265
V 系列	V40(2013年后)	2019	电视模块 (TVM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2019	数字音频广播模块 (DABM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2019	行人保护模块 (PPM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2019	右侧障碍检测控制模块 (SODR)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2019	左侧障碍检测控制模块 (SODL)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2019	动力转向控制模块 (PSCM)	✓	✓	✓	✓		S0256
V 系列	V40(2013年后)	2018	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
V 系列	V40(2013年后)	2018	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
V 系列	V40(2013年后)	2018	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
V 系列	V40(2013年后)	2018	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
V 系列	V40(2013年后)	2018	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0198,S0199
V 系列	V40(2013年后)	2018	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2018	向前感应模块 (FSM)	✓	✓	✓	✓		S0216,S0217,S0218
V 系列	V40(2013年后)	2018	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓		S0260
V 系列	V40(2013年后)	2018	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			S0029,S0259
V 系列	V40(2013年后)	2018	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0103,S0258
V 系列	V40(2013年后)	2018	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
V 系列	V40(2013年后)	2018	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2013年后)	2018	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
V 系列	V40(2013年后)	2018	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2018	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		

V 系列	V40(2013年后)	2018	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓		S0219
V 系列	V40(2013年后)	2018	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
V 系列	V40(2013年后)	2018	闭合速度模块 (CVM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2018	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
V 系列	V40(2013年后)	2018	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓		S0020,S0078,S0088,S0089,S0245,S0246,S0247,S0248,S0249,S0250,S0251,S0252
V 系列	V40(2013年后)	2018	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
V 系列	V40(2013年后)	2018	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		S0200,S0201,S0202
V 系列	V40(2013年后)	2018	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	✓	✓	✓			S0095,S0264,S0265
V 系列	V40(2013年后)	2018	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		S0254,S0255
V 系列	V40(2013年后)	2018	电视模块 (TVM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2018	数字音频广播模块 (DABM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2018	右侧障碍检测控制模块 (SODR)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2018	左侧障碍检测控制模块 (SODL)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2018	动力转向控制模块 (PSCM)	✓	✓	✓	✓		S0256
V 系列	V40(2013年后)	2018	行人保护模块 (PPM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2018	驻车制动模块 (PBM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2017	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
V 系列	V40(2013年后)	2017	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
V 系列	V40(2013年后)	2017	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
V 系列	V40(2013年后)	2017	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
V 系列	V40(2013年后)	2017	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0198,S0199
V 系列	V40(2013年后)	2017	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2017	向前感应模块 (FSM)	✓	✓	✓	✓		S0216,S0217,S0218
V 系列	V40(2013年后)	2017	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓		S0260
V 系列	V40(2013年后)	2017	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			S0029,S0259
V 系列	V40(2013年后)	2017	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0103,S0258
V 系列	V40(2013年后)	2017	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
V 系列	V40(2013年后)	2017	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2013年后)	2017	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
V 系列	V40(2013年后)	2017	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2017	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2017	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓		S0219

V 系列	V40(2013年后)	2017	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
V 系列	V40(2013年后)	2017	闭合速度模块 (CVM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2017	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
V 系列	V40(2013年后)	2017	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓		S0020,S0078,S0088,S0089,S0245,S0246,S0247,S0248,S0249,S0250,S0251,S0252
V 系列	V40(2013年后)	2017	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
V 系列	V40(2013年后)	2017	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		S0200,S0201,S0202
V 系列	V40(2013年后)	2017	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	✓	✓	✓			S0095,S0264,S0265
V 系列	V40(2013年后)	2017	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		S0254,S0255
V 系列	V40(2013年后)	2017	电视模块 (TVM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2017	数字音频广播模块 (DABM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2017	右侧障碍检测控制模块 (SODR)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2017	左侧障碍检测控制模块 (SODL)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2017	动力转向控制模块 (PSCM)	✓	✓	✓	✓		S0256
V 系列	V40(2013年后)	2017	行人保护模块 (PPM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2017	驻车制动模块 (PBM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2016	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
V 系列	V40(2013年后)	2016	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
V 系列	V40(2013年后)	2016	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
V 系列	V40(2013年后)	2016	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
V 系列	V40(2013年后)	2016	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0198,S0199
V 系列	V40(2013年后)	2016	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2016	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			S0029,S0259
V 系列	V40(2013年后)	2016	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0103,S0258
V 系列	V40(2013年后)	2016	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
V 系列	V40(2013年后)	2016	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
V 系列	V40(2013年后)	2016	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2013年后)	2016	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
V 系列	V40(2013年后)	2016	数字音频广播模块 (DABM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2016	向前感应模块 (FSM)	✓	✓	✓	✓		S0216,S0217,S0218
V 系列	V40(2013年后)	2016	闭合速度模块 (CVM)	✓	✓	✓	✓		

V 系列	V40(2013年后)	2016	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
V 系列	V40(2013年后)	2016	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√		S0020,S0078,S0088,S0089,S0245,S0246,S0247,S0248,S0249,S0250,S0251,S0252
V 系列	V40(2013年后)	2016	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0253
V 系列	V40(2013年后)	2016	信息控制模块 (ICM)	√	√	√	√		S0200,S0201,S0202
V 系列	V40(2013年后)	2016	集成音频模块 (IAM)	√	√	√	√		S0260
V 系列	V40(2013年后)	2016	燃烧预热模块 (CPM)	√	√	√	√		S0219
V 系列	V40(2013年后)	2016	泊车辅助模块 (PAM)	√	√	√	√		
V 系列	V40(2013年后)	2016	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√		
V 系列	V40(2013年后)	2016	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	√	√	√			S0095,S0264,S0265
V 系列	V40(2013年后)	2016	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		S0254,S0255
V 系列	V40(2013年后)	2016	电视模块 (TVM)	√	√	√	√		
V 系列	V40(2013年后)	2016	左侧障碍检测控制模块 (SODL)	√	√	√	√		
V 系列	V40(2013年后)	2016	右侧障碍检测控制模块 (SODR)	√	√	√	√		
V 系列	V40(2013年后)	2016	动力转向控制模块 (PSCM)	√	√	√	√		S0256
V 系列	V40(2013年后)	2016	行人保护模块 (PPM)	√	√	√	√		
V 系列	V40(2013年后)	2016	驻车制动模块 (PBM)	√	√	√	√		
V 系列	V40(2013年后)	2015	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
V 系列	V40(2013年后)	2015	柴油发动机 (DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
V 系列	V40(2013年后)	2015	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
V 系列	V40(2013年后)	2015	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√	√	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
V 系列	V40(2013年后)	2015	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		S0198,S0199
V 系列	V40(2013年后)	2015	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
V 系列	V40(2013年后)	2015	音频模块 (AUD)	√	√	√			S0029,S0259
V 系列	V40(2013年后)	2015	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		S0103,S0258
V 系列	V40(2013年后)	2015	向前感应模块 (FSM)	√	√	√	√		S0216,S0217,S0218
V 系列	V40(2013年后)	2015	闭合速度模块 (CVM)	√	√	√	√		
V 系列	V40(2013年后)	2015	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
V 系列	V40(2013年后)	2015	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√		S0020,S0078,S0088,S0089,S0245,S0246,S0247,S0248,S0249,S0250,S0251,S0252
V 系列	V40(2013年后)	2015	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0253
V 系列	V40(2013年后)	2015	信息控制模块 (ICM)	√	√	√	√		S0200,S0201,S0202

V 系列	V40(2013年后)	2015	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓		S0260
V 系列	V40(2013年后)	2015	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓		S0219
V 系列	V40(2013年后)	2015	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
V 系列	V40(2013年后)	2015	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
V 系列	V40(2013年后)	2015	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2013年后)	2015	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
V 系列	V40(2013年后)	2015	数字音频广播模块 (DABM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2015	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2015	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2015	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	✓	✓	✓			S0095,S0264,S0265
V 系列	V40(2013年后)	2015	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		S0254,S0255
V 系列	V40(2013年后)	2015	电视模块 (TVM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2015	动力转向控制模块 (PSCM)	✓	✓	✓	✓		S0256
V 系列	V40(2013年后)	2015	行人保护模块 (PPM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2015	驻车制动模块 (PBM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2015	左侧障碍检测控制模块 (SODL)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2015	右侧障碍检测控制模块 (SODR)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2014	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
V 系列	V40(2013年后)	2014	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
V 系列	V40(2013年后)	2014	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
V 系列	V40(2013年后)	2014	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
V 系列	V40(2013年后)	2014	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0198,S0199
V 系列	V40(2013年后)	2014	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2014	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓		S0219
V 系列	V40(2013年后)	2014	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209
V 系列	V40(2013年后)	2014	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
V 系列	V40(2013年后)	2014	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2013年后)	2014	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
V 系列	V40(2013年后)	2014	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2014	向前感应模块 (FSM)	✓	✓	✓	✓		S0216,S0217,S0218
V 系列	V40(2013年后)	2014	闭合速度模块 (CVM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2014	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244

V 系列	V40(2013年后)	2014	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓		S0020,S0078,S0088,S0089,S0245,S0246,S0247,S0248,S0249,S0250,S0251,S0252
V 系列	V40(2013年后)	2014	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
V 系列	V40(2013年后)	2014	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		S0200,S0201,S0202
V 系列	V40(2013年后)	2014	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓		S0260
V 系列	V40(2013年后)	2014	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			S0029,S0259
V 系列	V40(2013年后)	2014	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		S0103,S0258
V 系列	V40(2013年后)	2014	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2014	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	✓	✓	✓			S0095,S0264,S0265
V 系列	V40(2013年后)	2014	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		S0254,S0255
V 系列	V40(2013年后)	2014	电视模块 (TVM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2014	动力转向控制模块 (PSCM)	✓	✓	✓	✓		S0256
V 系列	V40(2013年后)	2014	行人保护模块 (PPM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2014	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2014	数字音频广播模块 (DABM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2014	左侧障碍检测控制模块 (SODL)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2014	右侧障碍检测控制模块 (SODR)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2013	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0128,S0153,S0154,S0155,S0156,S0157,S0158,S0159,S0160,S0161,S0162,S0163,S0164,S0165,S0166,S0167,S0168
V 系列	V40(2013年后)	2013	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0039,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0047,S0048,S0166,S0168,S0169,S0170,S0171,S0172,S0173,S0174,S0175,S0176,S0177,S0178,S0179,S0180,S0181,S0182,S0183,S0184,S0185,S0186,S0187,S0188,S0189,S0190,S0191
V 系列	V40(2013年后)	2013	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0050,S0051,S0052,S0053,S0054,S0055,S0132,S0192
V 系列	V40(2013年后)	2013	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0193,S0194,S0195,S0196,S0197
V 系列	V40(2013年后)	2013	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		S0198,S0199
V 系列	V40(2013年后)	2013	动力转向控制模块 (PSCM)	✓	✓	✓	✓		S0256
V 系列	V40(2013年后)	2013	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2013	向前感应模块 (FSM)	✓	✓	✓	✓		S0216,S0217,S0218
V 系列	V40(2013年后)	2013	闭合速度模块 (CVM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2013	行人保护模块 (PPM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2013年后)	2013	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0050,S0116,S0121,S0122,S0123,S0220,S0221,S0222,S0223,S0224,S0225,S0226,S0227,S0228,S0229,S0230,S0231,S0232,S0233,S0234,S0235,S0236,S0237,S0238,S0239,S0240,S0241,S0242,S0243,S0244
V 系列	V40(2013年后)	2013	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓		S0020,S0078,S0088,S0089,S0245,S0246,S0247,S0248,S0249,S0250,S0251,S0252
V 系列	V40(2013年后)	2013	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0097,S0253
V 系列	V40(2013年后)	2013	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓		S0219
V 系列	V40(2013年后)	2013	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0060,S0064,S0066,S0068,S0203,S0204,S0205,S0206,S0207,S0208,S0209

V 系列	V40(2013年后)	2013	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	S0097,S0253
V 系列	V40(2013年后)	2013	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V40(2013年后)	2013	无钥匙车辆模块 (KVM)	√	√	√	√		S0210,S0211,S0212,S0213,S0214,S0215
V 系列	V40(2013年后)	2013	信息控制模块 (ICM)	√	√	√	√		S0200,S0201,S0202
V 系列	V40(2013年后)	2013	集成音频模块 (IAM)	√	√	√	√		S0260
V 系列	V40(2013年后)	2013	音频模块 (AUD)	√	√	√			S0029,S0259
V 系列	V40(2013年后)	2013	电视模块 (TVM)	√	√	√	√		
V 系列	V40(2013年后)	2013	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		S0103,S0258
V 系列	V40(2013年后)	2013	泊车辅助模块 (PAM)	√	√	√	√		
V 系列	V40(2013年后)	2013	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√		
V 系列	V40(2013年后)	2013	驻车辅助摄像头模块 (PAC)	√	√	√			S0095,S0264,S0265
V 系列	V40(2013年后)	2013	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		S0254,S0255
V 系列	V40(2013年后)	2013	左侧障碍检测控制模块 (SODL)	√	√	√	√		
V 系列	V40(2013年后)	2013	右侧障碍检测控制模块 (SODR)	√	√	√	√		
V 系列	V40(2013年后)	2013	遥控数字音频接收器 (RDAR)	√	√	√	√		
V 系列	V40(2013年后)	2013	数字音频广播模块 (DABM)	√	√	√	√		
V 系列	V40(2004年前)	2004	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V40(2004年前)	2004	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V40(2004年前)	2004	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√		
V 系列	V40(2004年前)	2004	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		
V 系列	V40(2004年前)	2004	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V40(2004年前)	2004	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V40(2004年前)	2004	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V40(2004年前)	2004	防盗器 (IMM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V40(2004年前)	2004	保护锁死与报警模块 (VGLA)	√	√	√	√	√	
V 系列	V40(2004年前)	2004	燃烧预热模块 (CPM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V40(2004年前)	2004	防旋转模块 (DSA)	√	√	√	√	√	
V 系列	V40(2004年前)	2003	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V40(2004年前)	2003	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V40(2004年前)	2003	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√		
V 系列	V40(2004年前)	2003	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		
V 系列	V40(2004年前)	2003	防旋转模块 (DSA)	√	√	√	√	√	
V 系列	V40(2004年前)	2003	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V40(2004年前)	2003	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V40(2004年前)	2003	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V40(2004年前)	2003	防盗器 (IMM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V40(2004年前)	2003	保护锁死与报警模块 (VGLA)	√	√	√	√	√	
V 系列	V40(2004年前)	2003	燃烧预热模块 (CPM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V40(2004年前)	2002	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V40(2004年前)	2002	自动变速箱控制模块 (TCM) (AW55-50SN)	√	√	√	√	√	
V 系列	V40(2004年前)	2002	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√		
V 系列	V40(2004年前)	2002	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		
V 系列	V40(2004年前)	2002	防盗器 (IMM)	√	√	√	√	√	

V 系列	V40(2004年前)	2002	保护锁死与报警模块 (VGLA)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	2002	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	2002	防旋转模块 (DSA)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	2002	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	2002	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	2002	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	2001	汽油发动机模块 (ECM) (B4204T3)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	2001	汽油发动机模块 (ECM) (B4204T5)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	2001	汽油发动机模块 (ECM) (B4164S2)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	2001	汽油发动机模块 (ECM) (B4184SM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	2001	汽油发动机模块 (ECM) (B4184S2)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	2001	汽油发动机模块 (ECM) (B4204S2)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	2001	汽油发动机模块 (ECM) (B4184S3)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	2001	汽油发动机模块 (ECM) (B4184S10)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	2001	汽油发动机模块 (ECM) (B4184S9)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	2001	汽油发动机模块 (ECM) (B4184SJ)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	2001	自动变速箱控制模块 (TCM) (AW55-50SN)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	2001	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2004年前)	2001	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2004年前)	2001	防盗器 (IMM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	2001	保护锁死与报警模块 (VGLA)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	2001	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	2001	防旋转模块 (DSA)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	2001	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	2001	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	2001	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	2000	汽油发动机模块 (ECM) (B4184SM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	2000	汽油发动机模块 (ECM) (B4184S2)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	2000	汽油发动机模块 (ECM) (B4204T2)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	2000	汽油发动机模块 (ECM) (B4204S2)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	2000	汽油发动机模块 (ECM) (B4184S3)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	2000	汽油发动机模块 (ECM) (B4194T2)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	2000	汽油发动机模块 (ECM) (B4164S2)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	2000	汽油发动机模块 (ECM) (B4204T2)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	2000	自动变速箱控制模块 (TCM) (AW50-42)	✓	✓	✓	✓		S0051
V 系列	V40(2004年前)	2000	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2004年前)	2000	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2004年前)	2000	防盗器 (IMM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	2000	保护锁死与报警模块 (VGLA)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	2000	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	2000	防旋转模块 (DSA)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	2000	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	

V 系列	V40(2004年前)	2000	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V40(2004年前)	2000	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V40(2004年前)	1999	汽油发动机模块 (ECM) (B4184S)	√	√	√	√	√	
V 系列	V40(2004年前)	1999	汽油发动机模块 (ECM) (B4204T)	√	√	√	√	√	
V 系列	V40(2004年前)	1999	汽油发动机模块 (ECM) (B4204S)	√	√	√	√	√	
V 系列	V40(2004年前)	1999	汽油发动机模块 (ECM) (B4194T)	√	√	√	√	√	
V 系列	V40(2004年前)	1999	汽油发动机模块 (ECM) (B4164S)	√	√	√	√	√	
V 系列	V40(2004年前)	1999	汽油发动机模块 (ECM) (B4184SM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V40(2004年前)	1999	自动变速箱控制模块 (TCM) (AW50-42)	√	√	√	√		S0051
V 系列	V40(2004年前)	1999	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√		
V 系列	V40(2004年前)	1999	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		
V 系列	V40(2004年前)	1999	防盗器 (IMM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V40(2004年前)	1999	保护锁死与报警模块 (VGLA)	√	√	√	√	√	
V 系列	V40(2004年前)	1999	燃烧预热模块 (CPM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V40(2004年前)	1999	防旋转模块 (DSA)	√	√	√	√	√	
V 系列	V40(2004年前)	1999	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V40(2004年前)	1999	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V40(2004年前)	1999	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V40(2004年前)	1998	汽油发动机模块 (ECM) (B4184SM)	√	√	√	√		
V 系列	V40(2004年前)	1998	汽油发动机模块 (ECM) (B4184S)	√	√	√	√	√	
V 系列	V40(2004年前)	1998	汽油发动机模块 (ECM) (B4204T)	√	√	√	√		
V 系列	V40(2004年前)	1998	汽油发动机模块 (ECM) (B4204S)	√	√	√	√	√	
V 系列	V40(2004年前)	1998	汽油发动机模块 (ECM) (B4194T)	√	√	√	√		
V 系列	V40(2004年前)	1998	汽油发动机模块 (ECM) (B4164S)	√	√	√	√	√	
V 系列	V40(2004年前)	1998	自动变速箱控制模块 (TCM) (AW50-42)	√	√	√	√		
V 系列	V40(2004年前)	1998	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√	√	
V 系列	V40(2004年前)	1998	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		
V 系列	V40(2004年前)	1998	组合仪表板模块 (CI)	√	√	√	√	√	
V 系列	V40(2004年前)	1998	防盗器 (IMM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V40(2004年前)	1998	保护锁死与报警模块 (VGLA)	√	√	√	√	√	
V 系列	V40(2004年前)	1998	燃烧预热模块 (CPM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V40(2004年前)	1998	防旋转模块 (DSA)	√	√	√	√	√	
V 系列	V40(2004年前)	1998	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√	√	
V 系列	V40(2004年前)	1998	道路交通信息 (RTI)	√	√	√	√	√	
V 系列	V40(2004年前)	1997	汽油发动机模块 (ECM) (B4184S)	√	√	√	√	√	
V 系列	V40(2004年前)	1997	汽油发动机模块 (ECM) (B4194T)	√	√	√	√		
V 系列	V40(2004年前)	1997	汽油发动机模块 (ECM) (B4204S)	√	√	√	√	√	
V 系列	V40(2004年前)	1997	汽油发动机模块 (ECM) (B4204T)	√	√	√	√		
V 系列	V40(2004年前)	1997	汽油发动机模块 (ECM) (B4164S)	√	√	√	√	√	
V 系列	V40(2004年前)	1997	汽油发动机模块 (ECM) (B4184SM)	√	√	√	√		
V 系列	V40(2004年前)	1997	自动变速箱控制模块 (TCM) (AW50-42)	√	√	√	√		

V 系列	V40(2004年前)	1997	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	1997	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2004年前)	1997	组合仪表板模块 (CI)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	1997	防盗器 (IMM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	1997	保护锁死与报警模块 (VGLA)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	1997	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	1997	防旋转模块 (DSA)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	1997	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	1997	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	1996	汽油发动机模块 (ECM) (B4184S)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	1996	汽油发动机模块 (ECM) (B4204T)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2004年前)	1996	汽油发动机模块 (ECM) (B4204S)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	1996	汽油发动机模块 (ECM) (B4194T)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2004年前)	1996	汽油发动机模块 (ECM) (B4164S)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	1996	汽油发动机模块 (ECM) (B4184SM)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2004年前)	1996	自动变速箱控制模块 (TCM) (AW50-42)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2004年前)	1996	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	1996	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		
V 系列	V40(2004年前)	1996	组合仪表板模块 (CI)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	1996	防盗器 (IMM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	1996	保护锁死与报警模块 (VGLA)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	1996	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	1996	防旋转模块 (DSA)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	1996	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	
V 系列	V40(2004年前)	1996	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Coupe	2002	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0128,S0129,S0130,S0149
C 系列	C70 Coupe	2002	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133,S0151
C 系列	C70 Coupe	2002	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0056,S0135,S0152
C 系列	C70 Coupe	2002	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C70 Coupe	2002	防盗器 (IMM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Coupe	2002	组合仪表板模块 (CI)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020
C 系列	C70 Coupe	2002	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Coupe	2002	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Coupe	2002	左侧电动座椅模块 (PSL)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Coupe	2002	右侧电动座椅模块 (PSR)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Coupe	2002	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Coupe	2002	保护锁死与报警模块 (VGLA)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Coupe	2001	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0128,S0129,S0130,S0149

C 系列	C70 Coupe	2001	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133,S0151
C 系列	C70 Coupe	2001	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0056,S0135,S0152
C 系列	C70 Coupe	2001	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C70 Coupe	2001	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Coupe	2001	防盗器 (IMM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Coupe	2001	组合仪表板模块 (CI)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020
C 系列	C70 Coupe	2001	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Coupe	2001	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Coupe	2001	左侧电动座椅模块 (PSL)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Coupe	2001	右侧电动座椅模块 (PSR)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Coupe	2001	保护锁死与报警模块 (VGLA)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Coupe	2000	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Coupe	2000	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓		S0051
C 系列	C70 Coupe	2000	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0056,S0135,S0152
C 系列	C70 Coupe	2000	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C70 Coupe	2000	防盗器 (IMM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Coupe	2000	组合仪表板模块 (CI)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020
C 系列	C70 Coupe	2000	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Coupe	2000	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Coupe	2000	左侧电动座椅模块 (PSL)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Coupe	2000	右侧电动座椅模块 (PSR)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Coupe	2000	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Coupe	2000	保护锁死与报警模块 (VGLA)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Coupe	1999	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Coupe	1999	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓		S0051
C 系列	C70 Coupe	1999	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0056,S0135,S0152
C 系列	C70 Coupe	1999	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C70 Coupe	1999	防盗器 (IMM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Coupe	1999	组合仪表板模块 (CI)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020
C 系列	C70 Coupe	1999	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Coupe	1999	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Coupe	1999	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Coupe	1999	左侧电动座椅模块 (PSL)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Coupe	1999	右侧电动座椅模块 (PSR)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Coupe	1999	保护锁死与报警模块 (VGLA)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Conv	2005	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0128,S0129,S0130,S0149
C 系列	C70 Conv	2005	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133,S0151
C 系列	C70 Conv	2005	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0056,S0135,S0152

C 系列	C70 Conv	2005	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		
C 系列	C70 Conv	2005	组合仪表板模块 (CI)	√	√	√	√	√	S0020
C 系列	C70 Conv	2005	防盗器 (IMM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70 Conv	2005	燃烧预热模块 (CPM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70 Conv	2005	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70 Conv	2005	道路交通信息 (RTI)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70 Conv	2005	驾驶室控制模块 (CAB)	√	√	√	√		
C 系列	C70 Conv	2005	翻滚保护 (ROP)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70 Conv	2005	左侧电动座椅模块 (PSL)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70 Conv	2005	右侧电动座椅模块 (PSR)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70 Conv	2005	保护锁死与报警模块 (VGLA)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70 Conv	2004	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0128,S0129,S0130,S0149
C 系列	C70 Conv	2004	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	S0010,S0012,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133,S0151
C 系列	C70 Conv	2004	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√	√	S0056,S0135,S0152
C 系列	C70 Conv	2004	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		
C 系列	C70 Conv	2004	组合仪表板模块 (CI)	√	√	√	√	√	S0020
C 系列	C70 Conv	2004	燃烧预热模块 (CPM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70 Conv	2004	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70 Conv	2004	驾驶室控制模块 (CAB)	√	√	√	√		
C 系列	C70 Conv	2004	翻滚保护 (ROP)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70 Conv	2004	左侧电动座椅模块 (PSL)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70 Conv	2004	右侧电动座椅模块 (PSR)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70 Conv	2004	道路交通信息 (RTI)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70 Conv	2004	防盗器 (IMM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70 Conv	2004	保护锁死与报警模块 (VGLA)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70 Conv	2003	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0128,S0129,S0130,S0149
C 系列	C70 Conv	2003	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	S0010,S0012,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133,S0151
C 系列	C70 Conv	2003	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√	√	S0056,S0135,S0152
C 系列	C70 Conv	2003	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		
C 系列	C70 Conv	2003	组合仪表板模块 (CI)	√	√	√	√	√	S0020
C 系列	C70 Conv	2003	防盗器 (IMM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70 Conv	2003	驾驶室控制模块 (CAB)	√	√	√	√		
C 系列	C70 Conv	2003	翻滚保护 (ROP)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70 Conv	2003	燃烧预热模块 (CPM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70 Conv	2003	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70 Conv	2003	道路交通信息 (RTI)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70 Conv	2003	左侧电动座椅模块 (PSL)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70 Conv	2003	右侧电动座椅模块 (PSR)	√	√	√	√	√	

C 系列	C70 Conv	2003	保护锁死与报警模块 (VGLA)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Conv	2002	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0128,S0129,S0130,S0149
C 系列	C70 Conv	2002	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133,S0151
C 系列	C70 Conv	2002	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0056,S0135,S0152
C 系列	C70 Conv	2002	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C70 Conv	2002	组合仪表板模块 (CI)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020
C 系列	C70 Conv	2002	防盗器 (IMM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Conv	2002	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Conv	2002	驾驶室控制模块 (CAB)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C70 Conv	2002	翻滚保护 (ROP)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Conv	2002	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Conv	2002	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Conv	2002	左侧电动座椅模块 (PSL)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Conv	2002	右侧电动座椅模块 (PSR)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Conv	2002	保护锁死与报警模块 (VGLA)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Conv	2001	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0128,S0129,S0130,S0149
C 系列	C70 Conv	2001	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133,S0151
C 系列	C70 Conv	2001	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0056,S0135,S0152
C 系列	C70 Conv	2001	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C70 Conv	2001	组合仪表板模块 (CI)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020
C 系列	C70 Conv	2001	防盗器 (IMM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Conv	2001	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Conv	2001	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Conv	2001	驾驶室控制模块 (CAB)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C70 Conv	2001	翻滚保护 (ROP)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Conv	2001	左侧电动座椅模块 (PSL)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Conv	2001	右侧电动座椅模块 (PSR)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Conv	2001	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Conv	2001	保护锁死与报警模块 (VGLA)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Conv	2000	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Conv	2000	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓		S0051
C 系列	C70 Conv	2000	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0056,S0135,S0152
C 系列	C70 Conv	2000	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C70 Conv	2000	组合仪表板模块 (CI)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020
C 系列	C70 Conv	2000	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Conv	2000	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Conv	2000	翻滚保护 (ROP)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Conv	2000	左侧电动座椅模块 (PSL)	✓	✓	✓	✓	✓	

C 系列	C70 Conv	2000	右侧电动座椅模块 (PSR)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Conv	2000	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Conv	2000	防盗器 (IMM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Conv	2000	保护锁死与报警模块 (VGLA)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Conv	2000	驾驶室控制模块 (CAB)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C70 Conv	1999	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0128,S0129,S0130,S0149
C 系列	C70 Conv	1999	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓		S0051
C 系列	C70 Conv	1999	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓	✓	S0056,S0135,S0152
C 系列	C70 Conv	1999	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C70 Conv	1999	燃烧预热模块 (CPM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Conv	1999	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Conv	1999	道路交通信息 (RTI)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Conv	1999	驾驶室控制模块 (CAB)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C70 Conv	1999	翻滚保护 (ROP)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Conv	1999	左侧电动座椅模块 (PSL)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Conv	1999	右侧电动座椅模块 (PSR)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Conv	1999	防盗器 (IMM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70 Conv	1999	组合仪表板模块 (CI)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020
C 系列	C70 Conv	1999	保护锁死与报警模块 (VGLA)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70(2006年后)	2013	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70(2006年后)	2013	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0048,S0138,S0139,S0140,S0141,S0142,S0143,S0144,S0145,S0146
C 系列	C70(2006年后)	2013	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0049,S0050,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133
C 系列	C70(2006年后)	2013	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓		S0056,S0134,S0135
C 系列	C70(2006年后)	2013	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C70(2006年后)	2013	电动助力转向模块 (EPS)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C70(2006年后)	2013	中央电子模块1 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0123,S0136,S0137
C 系列	C70(2006年后)	2013	中央电子模块2 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70(2006年后)	2013	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70(2006年后)	2013	活动顶篷模块 (CRM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C70(2006年后)	2013	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		S0124,S0125,S0126
C 系列	C70(2006年后)	2013	多媒体模块 (MMM)	✓	✓	✓			
C 系列	C70(2006年后)	2013	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			
C 系列	C70(2006年后)	2013	低音炮模块 (SUB)	✓	✓	✓			
C 系列	C70(2006年后)	2013	方向盘模块 (SWM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C70(2006年后)	2013	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70(2006年后)	2013	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C70(2006年后)	2013	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		

C 系列	C70(2006年后)	2013	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2013	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2013	附件USB单元模块 (AUU)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2013	集成音频模块 (IAM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2013	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2013	蓝牙电话模块 (BPM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2013	左侧电动座椅模块 (PSL)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2013	右侧电动座椅模块 (PSR)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2013	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2013	附件电子模块 (AEM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2013	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2013	泊车辅助模块 (PAM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2013	遥控数字音频接收器 (RDAR)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2012	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	S0038,S0127,S0128,S0129,S0130
C 系列	C70(2006年后)	2012	柴油发动机 (DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	S0038,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0048,S0138,S0139,S0140,S0141,S0142,S0143,S0144,S0145,S0146
C 系列	C70(2006年后)	2012	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	S0010,S0012,S0049,S0050,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133
C 系列	C70(2006年后)	2012	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√		S0056,S0134,S0135
C 系列	C70(2006年后)	2012	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2012	中央电子模块1 (CEM)	√	√	√	√	√	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0123,S0136,S0137
C 系列	C70(2006年后)	2012	中央电子模块2 (CEM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2012	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2012	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2012	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2012	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2012	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2012	方向盘模块 (SWM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2012	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2012	添加剂定量供给模块 (ADM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2012	电动助力转向模块 (EPS)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2012	车头灯控制模块 (HCM)	√	√	√	√		S0124,S0125,S0126
C 系列	C70(2006年后)	2012	方向盘转角传感器模块 (SAS)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2012	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2012	蓝牙电话模块 (BPM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2012	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2012	音频模块 (AUD)	√	√	√			
C 系列	C70(2006年后)	2012	信息控制模块 (ICM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2012	多媒体模块 (MMM)	√	√	√			

C 系列	C70(2006年后)	2012	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70(2006年后)	2012	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C70(2006年后)	2012	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70(2006年后)	2012	AM/FM模块 (AFM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C70(2006年后)	2012	媒体播放器模块 (MPM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70(2006年后)	2012	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		
C 系列	C70(2006年后)	2012	活动顶篷模块 (CRM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C70(2006年后)	2012	全球定位模块 (GPS)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C70(2006年后)	2012	低音炮模块 (SUB)	✓	✓	✓			
C 系列	C70(2006年后)	2012	交通信息频道模块 (TMC)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C70(2006年后)	2012	左侧电动座椅模块 (PSL)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70(2006年后)	2012	右侧电动座椅模块 (PSR)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70(2006年后)	2012	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70(2006年后)	2012	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C70(2006年后)	2011	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0127,S0128,S0129,S0130
C 系列	C70(2006年后)	2011	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0048,S0138,S0139,S0140,S0141,S0142,S0143,S0144,S0145,S0146
C 系列	C70(2006年后)	2011	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0049,S0050,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133
C 系列	C70(2006年后)	2011	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓		S0056,S0134,S0135
C 系列	C70(2006年后)	2011	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C70(2006年后)	2011	中央电子模块1 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0123,S0136,S0137
C 系列	C70(2006年后)	2011	中央电子模块2 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70(2006年后)	2011	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70(2006年后)	2011	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70(2006年后)	2011	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70(2006年后)	2011	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70(2006年后)	2011	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C70(2006年后)	2011	方向盘模块 (SWM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C70(2006年后)	2011	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C70(2006年后)	2011	添加剂定量供给模块 (ADM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C70(2006年后)	2011	电动助力转向模块 (EPS)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C70(2006年后)	2011	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		S0124,S0125,S0126
C 系列	C70(2006年后)	2011	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C70(2006年后)	2011	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C70(2006年后)	2011	蓝牙电话模块 (BPM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C70(2006年后)	2011	AM/FM模块 (AFM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C70(2006年后)	2011	媒体播放器模块 (MPM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C70(2006年后)	2011	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		

C 系列	C70(2006年后)	2011	活动顶篷模块 (CRM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2011	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2011	音频模块 (AUD)	√	√	√			
C 系列	C70(2006年后)	2011	信息控制模块 (ICM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2011	多媒体模块 (MMM)	√	√	√			
C 系列	C70(2006年后)	2011	附件电子模块 (AEM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2011	泊车辅助模块 (PAM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2011	集成音频模块 (IAM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2011	全球定位模块 (GPS)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2011	低音炮模块 (SUB)	√	√	√			
C 系列	C70(2006年后)	2011	交通信息频道模块 (TMC)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2011	左侧电动座椅模块 (PSL)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2011	右侧电动座椅模块 (PSR)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2011	无钥匙车辆模块 (KVM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2011	遥控数字音频接收器 (RDAR)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2010	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2010	柴油发动机 (DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2010	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2010	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2010	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2010	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2010	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2010	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2010	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2010	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2010	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2010	方向盘模块 (SWM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2010	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2010	添加剂定量供给模块 (ADM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2010	电动助力转向模块 (EPS)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2010	车头灯控制模块 (HCM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2010	遥控数字音频接收器 (RDAR)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2010	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2010	蓝牙电话模块 (BPM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2010	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2010	音频模块 (AUD)	√	√	√			
C 系列	C70(2006年后)	2010	信息控制模块 (ICM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2010	多媒体模块 (MMM)	√	√	√			
C 系列	C70(2006年后)	2010	附件电子模块 (AEM)	√	√	√	√	√	

C 系列	C70(2006年后)	2010	泊车辅助模块(PAM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2010	集成音频模块(IAM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2010	AM/FM模块(AFM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2010	媒体播放器模块(MPM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2010	燃烧预热模块(CPM)	√			√		
C 系列	C70(2006年后)	2010	活动顶篷模块(CRM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2010	全球定位模块(GPS)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2010	低音炮模块(SUB)	√	√	√			
C 系列	C70(2006年后)	2010	交通信息频道模块(TMC)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2010	左侧电动座椅模块(PSL)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2010	右侧电动座椅模块(PSR)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2010	无钥匙车辆模块(KVM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2009	汽油发动机模块(ECM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2009	柴油发动机(DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2009	自动变速箱控制模块(TCM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2009	防抱死刹车模块(ABS)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2009	安全气囊(SRS)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2009	中央电子模块1(CEM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2009	中央电子模块2(CEM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2009	方向盘模块(SWM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2009	差速器电子模块(DEM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2009	添加剂定量供给模块(ADM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2009	电动助力转向模块(EPS)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2009	车头灯控制模块(HCM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2009	电话模块(PHM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2009	音频模块(AUD)	√	√	√			
C 系列	C70(2006年后)	2009	信息控制模块(ICM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2009	多媒体模块(MMM)	√	√	√			
C 系列	C70(2006年后)	2009	附件电子模块(AEM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2009	泊车辅助模块(PAM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2009	集成音频模块(IAM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2009	驾驶员资讯模块(DIM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2009	乘客车门模块(PDM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2009	电动座椅模块(PSM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2009	驾驶员车门模块(DDM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2009	空调控制模块(CCM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2009	挂车模块(TRM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2009	蓝牙电话模块(BPM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2009	AM/FM模块(AFM)	√	√	√	√		

C 系列	C70(2006年后)	2009	媒体播放机模块 (MPM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2009	燃烧预热模块 (CPM)	√			√		
C 系列	C70(2006年后)	2009	活动顶篷模块 (CRM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2009	全球定位模块 (GPS)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2009	低音炮模块 (SUB)	√	√	√			
C 系列	C70(2006年后)	2009	交通信息频道模块 (TMC)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2009	左侧电动座椅模块 (PSL)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2009	右侧电动座椅模块 (PSR)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2009	无钥匙车辆模块 (KVM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2009	遥控数字音频接收器 (RDAR)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2008	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2008	柴油发动机 (DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2008	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2008	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2008	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2008	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2008	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2008	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2008	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2008	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2008	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2008	方向盘模块 (SWM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2008	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2008	添加剂定量供给模块 (ADM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2008	电动助力转向模块 (EPS)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2008	车头灯控制模块 (HCM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2008	无钥匙车辆模块 (KVM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2008	遥控数字音频接收器 (RDAR)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2008	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2008	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2008	音频模块 (AUD)	√	√	√			
C 系列	C70(2006年后)	2008	信息控制模块 (ICM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2008	多媒体模块 (MMM)	√	√	√			
C 系列	C70(2006年后)	2008	附件电子模块 (AEM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2008	泊车辅助模块 (PAM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2008	集成音频模块 (IAM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2008	AM/FM模块 (AFM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2008	媒体播放机模块 (MPM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2008	燃烧预热模块 (CPM)	√			√		

C 系列	C70(2006年后)	2008	活动顶篷模块 (CRM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2008	全球定位模块 (GPS)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2008	低音炮模块 (SUB)	√	√	√			
C 系列	C70(2006年后)	2008	交通信息频道模块 (TMC)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2008	左侧电动座椅模块 (PSL)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2008	右侧电动座椅模块 (PSR)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2007	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2007	柴油发动机 (DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2007	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2007	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2007	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2007	中央电子模块 (CEM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2007	方向盘模块 (SWM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2007	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2007	添加剂定量供给模块 (ADM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2007	电动助力转向模块 (EPS)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2007	车头灯控制模块 (HCM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2007	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2007	音频模块 (AUD)	√	√	√			
C 系列	C70(2006年后)	2007	信息控制模块 (ICM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2007	多媒体模块 (MMM)	√	√	√			
C 系列	C70(2006年后)	2007	附件电子模块 (AEM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2007	泊车辅助模块 (PAM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2007	集成音频模块 (IAM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2007	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2007	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2007	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2007	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2007	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2007	左侧电动座椅模块 (PSL)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2007	右侧电动座椅模块 (PSR)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2007	无钥匙车辆模块 (KVM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2007	遥控数字音频接收器 (RDAR)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2007	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2007	AM/FM模块 (AFM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2007	媒体播放机模块 (MPM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2007	燃烧预热模块 (CPM)	√			√		
C 系列	C70(2006年后)	2007	活动顶篷模块 (CRM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2007	全球定位模块 (GPS)	√	√	√	√		

C 系列	C70(2006年后)	2007	低音炮模块 (SUB)	√	√	√			
C 系列	C70(2006年后)	2007	交通信息频道模块 (TMC)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2006	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2006	柴油发动机 (DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2006	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2006	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2006	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2006	中央电子模块1 (CEM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2006	中央电子模块2 (CEM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2006	方向盘模块 (SWM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2006	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2006	添加剂定量供给模块 (ADM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2006	电动助力转向模块 (EPS)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2006	车头灯控制模块 (HCM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2006	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2006	音频模块 (AUD)	√	√	√			
C 系列	C70(2006年后)	2006	信息控制模块 (ICM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2006	多媒体模块 (MMM)	√	√	√			
C 系列	C70(2006年后)	2006	附件电子模块 (AEM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2006	泊车辅助模块 (PAM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2006	集成音频模块 (IAM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2006	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2006	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2006	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2006	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2006	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2006	低音炮模块 (SUB)	√	√	√			
C 系列	C70(2006年后)	2006	交通信息频道模块 (TMC)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2006	左侧电动座椅模块 (PSL)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2006	右侧电动座椅模块 (PSR)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2006	无钥匙车辆模块 (KVM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2006	遥控数字音频接收器 (RDAR)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2006	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2006	AM/FM模块 (AFM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2006	媒体播放机模块 (MPM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C70(2006年后)	2006	燃烧预热模块 (CPM)	√			√		
C 系列	C70(2006年后)	2006	活动顶篷模块 (CRM)	√	√	√	√		
C 系列	C70(2006年后)	2006	全球定位模块 (GPS)	√	√	√	√		
C 系列	C30	2013	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	

C 系列	C30	2013	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0048,S0138,S0139,S0140,S0141,S0142,S0143,S0144,S0145,S0146
C 系列	C30	2013	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0049,S0050,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133
C 系列	C30	2013	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓		S0056,S0134,S0135
C 系列	C30	2013	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2013	电动助力转向模块 (EPS)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2013	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		S0124,S0125,S0126
C 系列	C30	2013	方向盘模块 (SWM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2013	中央电子模块1 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0123,S0136,S0137
C 系列	C30	2013	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2013	中央电子模块2 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2013	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2013	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2013	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2013	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2013	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2013	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2013	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2013	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2013	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2013	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			
C 系列	C30	2013	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2013	多媒体模块 (MMM)	✓	✓	✓			
C 系列	C30	2013	附件USB单元模块 (AUU)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2013	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2013	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2013	蓝牙电话模块 (BPM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2013	左侧电动座椅模块 (PSL)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2013	右侧电动座椅模块 (PSR)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2012	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0127,S0128,S0129,S0130
C 系列	C30	2012	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0048,S0138,S0139,S0140,S0141,S0142,S0143,S0144,S0145,S0146
C 系列	C30	2012	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0049,S0050,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133
C 系列	C30	2012	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓		S0056,S0134,S0135
C 系列	C30	2012	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2012	中央电子模块1 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0123,S0136,S0137
C 系列	C30	2012	中央电子模块2 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	

C 系列	C30	2012	方向盘模块 (SWM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2012	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2012	添加剂定量供给模块 (ADM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2012	电动助力转向模块 (EPS)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2012	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		S0124,S0125,S0126
C 系列	C30	2012	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2012	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2012	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			
C 系列	C30	2012	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2012	多媒体模块 (MMM)	✓	✓	✓			
C 系列	C30	2012	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2012	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2012	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2012	AM/FM模块 (AFM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2012	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2012	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2012	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2012	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2012	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2012	蓝牙电话模块 (BPM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2012	媒体播放机模块 (MPM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2012	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		
C 系列	C30	2012	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2012	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2012	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2012	左侧电动座椅模块 (PSL)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2012	右侧电动座椅模块 (PSR)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2011	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0127,S0128,S0129,S0130
C 系列	C30	2011	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	S0038,S0040,S0041,S0042,S0043,S0044,S0045,S0046,S0048,S0138,S0139,S0140,S0141,S0142,S0143,S0144,S0145,S0146
C 系列	C30	2011	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0010,S0012,S0049,S0050,S0051,S0054,S0131,S0132,S0133
C 系列	C30	2011	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓		S0056,S0134,S0135
C 系列	C30	2011	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2011	中央电子模块1 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	S0020,S0109,S0110,S0111,S0112,S0115,S0116,S0117,S0118,S0119,S0120,S0123,S0136,S0137
C 系列	C30	2011	中央电子模块2 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2011	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2011	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2011	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	

C 系列	C30	2011	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2011	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2011	方向盘模块 (SWM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2011	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2011	添加剂定量供给模块 (ADM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2011	电动助力转向模块 (EPS)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2011	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		S0124,S0125,S0126
C 系列	C30	2011	方向盘转角传感器模块 (SAS)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2011	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2011	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			
C 系列	C30	2011	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2011	多媒体模块 (MMM)	✓	✓	✓			
C 系列	C30	2011	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2011	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2011	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2011	AM/FM模块 (AFM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2011	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2011	右侧电动座椅模块 (PSR)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2011	左侧电动座椅模块 (PSL)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2011	蓝牙电话模块 (BPM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2011	媒体播放机模块 (MPM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2011	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		
C 系列	C30	2011	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2011	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2010	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2010	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2010	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2010	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2010	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2010	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2010	方向盘模块 (SWM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2010	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2010	添加剂定量供给模块 (ADM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2010	电动助力转向模块 (EPS)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2010	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2010	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2010	多媒体模块 (MMM)	✓	✓	✓			
C 系列	C30	2010	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2010	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		

C 系列	C30	2010	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2010	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2010	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2010	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2010	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2010	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2010	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2010	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			
C 系列	C30	2010	挂车模块 (TRM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2010	右侧电动座椅模块 (PSR)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2010	蓝牙电话模块 (BPM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2010	AM/FM模块 (AFM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2010	媒体播放机模块 (MPM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2010	燃烧预热模块 (CPM)	✓			✓		
C 系列	C30	2010	无钥匙车辆模块 (KVM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2010	遥控数字音频接收器 (RDAR)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2009	汽油发动机模块 (ECM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2009	柴油发动机 (DIESEL ENG)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2009	自动变速箱控制模块 (TCM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2009	防抱死刹车模块 (ABS)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2009	安全气囊 (SRS)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2009	中央电子模块 (CEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2009	方向盘模块 (SWM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2009	差速器电子模块 (DEM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2009	添加剂定量供给模块 (ADM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2009	电动助力转向模块 (EPS)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2009	车头灯控制模块 (HCM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2009	信息控制模块 (ICM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2009	多媒体模块 (MMM)	✓	✓	✓			
C 系列	C30	2009	附件电子模块 (AEM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2009	泊车辅助模块 (PAM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2009	集成音频模块 (IAM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2009	驾驶员资讯模块 (DIM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2009	乘客车门模块 (PDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2009	电动座椅模块 (PSM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2009	驾驶员车门模块 (DDM)	✓	✓	✓	✓	✓	
C 系列	C30	2009	空调控制模块 (CCM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2009	电话模块 (PHM)	✓	✓	✓	✓		
C 系列	C30	2009	音频模块 (AUD)	✓	✓	✓			

C 系列	C30	2009	无钥匙车辆模块 (KVM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C30	2009	遥控数字音频接收器 (RDAR)	√	√	√	√		
C 系列	C30	2009	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√		
C 系列	C30	2009	蓝牙电话模块 (BPM)	√	√	√	√		
C 系列	C30	2009	AM/FM模块 (AFM)	√	√	√	√		
C 系列	C30	2009	媒体播放机模块 (MPM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C30	2009	燃烧预热模块 (CPM)	√			√		
C 系列	C30	2008	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C30	2008	柴油发动机 (DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	
C 系列	C30	2008	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C30	2008	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√		
C 系列	C30	2008	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		
C 系列	C30	2008	中央电子模块1 (CEM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C30	2008	方向盘模块 (SWM)	√	√	√	√		
C 系列	C30	2008	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		
C 系列	C30	2008	添加剂定量供给模块 (ADM)	√	√	√	√		
C 系列	C30	2008	电动助力转向模块 (EPS)	√	√	√	√		
C 系列	C30	2008	车头灯控制模块 (HCM)	√	√	√	√		
C 系列	C30	2008	中央电子模块2 (CEM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C30	2008	信息控制模块 (ICM)	√	√	√	√		
C 系列	C30	2008	多媒体模块 (MMM)	√	√	√			
C 系列	C30	2008	附件电子模块 (AEM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C30	2008	泊车辅助模块 (PAM)	√	√	√	√		
C 系列	C30	2008	集成音频模块 (IAM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C30	2008	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C30	2008	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C30	2008	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C30	2008	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C30	2008	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√		
C 系列	C30	2008	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		
C 系列	C30	2008	音频模块 (AUD)	√	√	√			
C 系列	C30	2008	AM/FM模块 (AFM)	√	√	√	√		
C 系列	C30	2008	媒体播放机模块 (MPM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C30	2008	燃烧预热模块 (CPM)	√			√		
C 系列	C30	2008	无钥匙车辆模块 (KVM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C30	2008	遥控数字音频接收器 (RDAR)	√	√	√	√		
C 系列	C30	2008	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√		
C 系列	C30	2007	汽油发动机模块 (ECM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C30	2007	柴油发动机 (DIESEL ENG)	√	√	√	√	√	

C 系列	C30	2007	自动变速箱控制模块 (TCM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C30	2007	防抱死刹车模块 (ABS)	√	√	√	√		
C 系列	C30	2007	安全气囊 (SRS)	√	√	√	√		
C 系列	C30	2007	中央电子模块1 (CEM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C30	2007	中央电子模块2 (CEM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C30	2007	方向盘模块 (SWM)	√	√	√	√		
C 系列	C30	2007	差速器电子模块 (DEM)	√	√	√	√		
C 系列	C30	2007	添加剂定量供给模块 (ADM)	√	√	√	√		
C 系列	C30	2007	电动助力转向模块 (EPS)	√	√	√	√		
C 系列	C30	2007	车头灯控制模块 (HCM)	√	√	√	√		
C 系列	C30	2007	信息控制模块 (ICM)	√	√	√	√		
C 系列	C30	2007	多媒体模块 (MMM)	√	√	√			
C 系列	C30	2007	附件电子模块 (AEM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C30	2007	泊车辅助模块 (PAM)	√	√	√	√		
C 系列	C30	2007	集成音频模块 (IAM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C30	2007	AM/FM模块 (AFM)	√	√	√	√		
C 系列	C30	2007	媒体播放机模块 (MPM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C30	2007	燃烧预热模块 (CPM)	√			√		
C 系列	C30	2007	无钥匙车辆模块 (KVM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C30	2007	遥控数字音频接收器 (RDAR)	√	√	√	√		
C 系列	C30	2007	挂车模块 (TRM)	√	√	√	√		
C 系列	C30	2007	驾驶员资讯模块 (DIM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C30	2007	乘客车门模块 (PDM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C30	2007	电动座椅模块 (PSM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C30	2007	驾驶员车门模块 (DDM)	√	√	√	√	√	
C 系列	C30	2007	空调控制模块 (CCM)	√	√	√	√		
C 系列	C30	2007	电话模块 (PHM)	√	√	√	√		
C 系列	C30	2007	音频模块 (AUD)	√	√	√			

特殊功能列表

编号	功能名称	系统名称
S0001	重设燃料/空气混合(燃油修正)的适配功能	汽油发动机模块(ECM)
S0002	不点火计数器	汽油发动机模块(ECM)
S0003	保养后输入发动机机油油位	汽油发动机模块(ECM)
S0004	快速测试EVAP	汽油发动机模块(ECM)
S0005	重设燃料泵低压侧的适配功能	汽油发动机模块(ECM)
S0006	重设燃料/空气混合的适配功能	汽油发动机模块(ECM)
S0007	重设节流阀装置适应性	汽油发动机模块(ECM)
S0008	重设汽油微粒过滤器的适应值	汽油发动机模块(ECM)
S0009	齿轮位置传感器校正	自动变速箱控制模块(TCM)
S0010	重设调整	自动变速箱控制模块(TCM)
S0011	读出变速箱油温	自动变速箱控制模块(TCM)
S0012	启动档位指示	自动变速箱控制模块(TCM)
S0013	手刹车维修位置(更换刹车片)	防抱死刹车模块(ABS)
S0014	发生碰撞时检查安全相关组件	安全气囊(SRS)
S0015	12V电源概览	中央电子模块(CEM)
S0016	车顶天窗或全景天窗的初始化和操作	中央电子模块(CEM)
S0017	校正刹车踏板位置传感器	中央电子模块(CEM)
S0018	控制模块的识别	空调控制模块(CCM)
S0019	校正风门马达	空调控制模块(CCM)
S0020	保养灯归零	驾驶员资讯模块(DIM)
S0021	读出上次保养后迄今的距离, 时间和发动机时间	驾驶员资讯模块(DIM)
S0022	初始化前门车窗	乘客车门模块(PDM)
S0023	油泵DEM排气	差速器电子模块(DEM)
S0024	校正差动电子模块	差速器电子模块(DEM)
S0025	广角视觉模块, 摄影机学习	广角视觉模块(WAM)
S0026	PIN代码重设	信息娱乐主机(IHU)
S0027	IHU pin 代码重设	信息娱乐主机(IHU)
S0028	移除地图, IHU	信息娱乐主机(IHU)
S0029	检查扬声器	音频模块(AUD)
S0030	ASDM雷达与摄影机校正	主动式安全网域主机(ASDM)
S0031	完成左侧障碍物侦测控制模块(SODL)与右侧障碍物侦测控制模块(SODR)的校正	左侧障碍检测控制模块(SODL)
S0032	左/右两侧障碍物侦测控制模块(SODL/SODR)的标准校正	左侧障碍检测控制模块(SODL)

S0033	改变WiFi侦测及连接模式	车辆连线模块 (VCM)
S0034	车辆连线模块 (VCM) 中的进行中遥控更新重设	车辆连线模块 (VCM)
S0035	尾门操作控制	尾门动力操作模块 (POT)
S0036	行李箱盖马达的初始化	尾门动力操作模块 (POT)
S0037	重设车用信息通讯模块备用电池算法	车用信息通讯模块 (TEM)
S0038	重设调整值	汽油发动机模块 (ECM)
S0039	检查机油位	柴油发动机 (DIESEL ENG)
S0040	重设微粒过滤器的计数器	柴油发动机 (DIESEL ENG)
S0041	调整旋转通道节气门	柴油发动机 (DIESEL ENG)
S0042	调整涡轮控制马达	柴油发动机 (DIESEL ENG)
S0043	调整微粒过滤器的差压传感器	柴油发动机 (DIESEL ENG)
S0044	调整燃油压力控制阀	柴油发动机 (DIESEL ENG)
S0045	调整节气门模块	柴油发动机 (DIESEL ENG)
S0046	废气再循环 (EGR) 阀自适应	柴油发动机 (DIESEL ENG)
S0047	调整空气流量传感器	柴油发动机 (DIESEL ENG)
S0048	检查喷油器	柴油发动机 (DIESEL ENG)
S0049	启动适应	自动变速箱控制模块 (TCM)
S0050	位置传感器的校正	自动变速箱控制模块 (TCM)
S0051	重设变速箱换油计数器	自动变速箱控制模块 (TCM)
S0052	激活挡位指示	自动变速箱控制模块 (TCM)
S0053	挡位传感器校准	自动变速箱控制模块 (TCM)
S0054	控制模块匹配	自动变速箱控制模块 (TCM)
S0055	复位自适应	自动变速箱控制模块 (TCM)
S0056	检查刹车灯开关调整	防抱死刹车模块 (ABS)
S0057	乘客侧体重传感器标定	安全气囊 (SRS)
S0058	配置座椅数	安全气囊 (SRS)
S0059	标定OWS (乘员体重传感器)	安全气囊 (SRS)
S0060	读取可编程参数	空调控制模块 (CCM)
S0061	调整参数	空调控制模块 (CCM)
S0062	马达最终停止位置自调节	空调控制模块 (CCM)
S0063	编程座椅温度	空调控制模块 (CCM)
S0064	识别风门马达模块	空调控制模块 (CCM)
S0065	标定气候控制模块 (CCM)	空调控制模块 (CCM)
S0066	读取电子风门马达, 实际/预设范围和公差限制	空调控制模块 (CCM)
S0067	机舱风扇后吹状态	空调控制模块 (CCM)

S0068	编程气候控制模块 (CCM)	空调控制模块 (CCM)
S0069	编程时钟	驾驶员资讯模块 (DIM)
S0070	编程温度测量单位 (用户可编程)	驾驶员资讯模块 (DIM)
S0071	编程保养时间参数	驾驶员资讯模块 (DIM)
S0072	编程发动机保养时间参数	驾驶员资讯模块 (DIM)
S0073	编程保养行驶距离	驾驶员资讯模块 (DIM)
S0074	驻车制动警告音	驾驶员资讯模块 (DIM)
S0075	编程零点 (用户可编程)	驾驶员资讯模块 (DIM)
S0076	编程旅程电脑单元 (用户可编程)	驾驶员资讯模块 (DIM)
S0077	启用/禁用安全带警告	驾驶员资讯模块 (DIM)
S0078	各仪表测试	驾驶员资讯模块 (DIM)
S0079	编程驻车制动告警	驾驶员资讯模块 (DIM)
S0080	编程座椅安全带提示器音频确认信号	驾驶员资讯模块 (DIM)
S0081	编程仪表板照明	驾驶员资讯模块 (DIM)
S0082	读取已编程的参数	驾驶员资讯模块 (DIM)
S0083	编程保养发动机运转时间	驾驶员资讯模块 (DIM)
S0084	编程保养行驶时间	驾驶员资讯模块 (DIM)
S0085	DSTC 信息显示	驾驶员资讯模块 (DIM)
S0086	编程旅程电脑单位	驾驶员资讯模块 (DIM)
S0087	编程温度单位	驾驶员资讯模块 (DIM)
S0088	编程后排座椅安全带提示器	驾驶员资讯模块 (DIM)
S0089	编程司机信息模块 (DIM)	驾驶员资讯模块 (DIM)
S0090	编程前座椅安全带提示器	驾驶员资讯模块 (DIM)
S0091	编程换挡指示灯	驾驶员资讯模块 (DIM)
S0092	读取静态数据	后电子模块 (REM)
S0093	校准双氙气灯的位置传感器	后电子模块 (REM)
S0094	驻车辅助模块 (PAM) 编程	后电子模块 (REM)
S0095	安装图像的激活	驻车辅助摄像头模块 (PAC)
S0096	编程额外加热器及驻车加热器	燃烧预热模块 (CPM)
S0097	初始化车窗位置	乘客车门模块 (PDM)
S0098	检查后车门车窗	乘客车门模块 (PDM)
S0099	娱乐系统控制模块编程	信息控制模块 (ICM)
S0100	其他设置编程	信息控制模块 (ICM)
S0101	复位话机编码	电话模块 (PHM)
S0102	沃尔沃随车管家保养检查	电话模块 (PHM)

S0103	重装蓄电池	电话模块 (PHM)
S0104	防盗警报器的装配	上方电子模块 (UEM)
S0105	读取所设定的值	上方电子模块 (UEM)
S0106	设定控制单元	上方电子模块 (UEM)
S0107	激活并读出天窗参数	上方电子模块 (UEM)
S0108	对遥控控制设置编程	电动座椅模块 (PSM)
S0109	重设工厂设置	中央电子模块 (CEM)
S0110	复位碰撞模式	中央电子模块 (CEM)
S0111	短闪光程序的编程	中央电子模块 (CEM)
S0112	计数器在低电压情况下归零	中央电子模块 (CEM)
S0113	倒档时的后刮水器	中央电子模块 (CEM)
S0114	鼓风电动机继续运转	中央电子模块 (CEM)
S0115	读取并对车辆模式进行编程	中央电子模块 (CEM)
S0116	倒车时后车窗雨刷的编程设定	中央电子模块 (CEM)
S0117	点火开关钥匙位置	中央电子模块 (CEM)
S0118	位置传感器氙气灯	中央电子模块 (CEM)
S0119	气体充电灯 (GDL) 位置传感器标定	中央电子模块 (CEM)
S0120	车窗全开/全关编程	中央电子模块 (CEM)
S0121	更换电瓶监测传感器时, 归零电源信息	中央电子模块 (CEM)
S0122	更换电瓶时, 归零电源信息	中央电子模块 (CEM)
S0123	遥控防盗系统状态	中央电子模块 (CEM)
S0124	编程HCM(头灯控制模块) 开关功能	车头灯控制模块 (HCM)
S0125	位置传感器标定	车头灯控制模块 (HCM)
S0126	HCM的快速测试	车头灯控制模块 (HCM)
S0127	燃油泵 (FP) 测试	汽油发动机模块 (ECM)
S0128	节气门匹配	汽油发动机模块 (ECM)
S0129	进气凸轮轴控制快速测试	汽油发动机模块 (ECM)
S0130	废气凸轮轴控制快速测试	汽油发动机模块 (ECM)
S0131	将自学习值复位到零	自动变速箱控制模块 (TCM)
S0132	复位更换变速器油计数器	自动变速箱控制模块 (TCM)
S0133	变速器自适应	自动变速箱控制模块 (TCM)
S0134	读取配置	防抱死刹车模块 (ABS)
S0135	校准 (仅限于具有DSTC的车辆)	防抱死刹车模块 (ABS)
S0136	基本设置, 自动HRC	中央电子模块 (CEM)
S0137	复位碰撞检测信号	中央电子模块 (CEM)

S0138	对最优参数编程	柴油发动机 (DIESEL ENG)
S0139	复位微粒过滤器里程表	柴油发动机 (DIESEL ENG)
S0140	快速测试喷油器	柴油发动机 (DIESEL ENG)
S0141	自适应复位, 控制阀进气 (节气门)	柴油发动机 (DIESEL ENG)
S0142	积碳微粒, 微粒容器燃烧	柴油发动机 (DIESEL ENG)
S0143	调节计算油量	柴油发动机 (DIESEL ENG)
S0144	重新设置机油计数器	柴油发动机 (DIESEL ENG)
S0145	复位机油质量计数器	柴油发动机 (DIESEL ENG)
S0146	复位电流消耗信息	柴油发动机 (DIESEL ENG)
S0147	已编程值, 无匙设置	无钥匙车辆模块 (KVM)
S0148	读出已编程遥控钥匙的数量	无钥匙车辆模块 (KVM)
S0149	油箱系统快速测试	汽油发动机模块 (ECM)
S0150	编程怠速速度	柴油发动机 (DIESEL ENG)
S0151	开始档位指示器模式	自动变速箱控制模块 (TCM)
S0152	校准 (DSTC (动态稳定牵引力控制))	防抱死刹车模块 (ABS)
S0153	蒸发排放控制再生阀	汽油发动机模块 (ECM)
S0154	重新设置机油质量计数器	汽油发动机模块 (ECM)
S0155	复位飞轮自适应值	汽油发动机模块 (ECM)
S0156	复位凸轮轴自适应值	汽油发动机模块 (ECM)
S0157	复位燃油自适应值	汽油发动机模块 (ECM)
S0158	复位气缸平衡系统的自适应值	汽油发动机模块 (ECM)
S0159	复位排气凸轮轴调节自适应值	汽油发动机模块 (ECM)
S0160	复位空或燃混合气的自适应值 (燃油修正)	汽油发动机模块 (ECM)
S0161	复位进气凸轮轴调节自适应值	汽油发动机模块 (ECM)
S0162	复位节气门自适应值	汽油发动机模块 (ECM)
S0163	复位后加热式氧传感器调节自适应值	汽油发动机模块 (ECM)
S0164	复位自适应值和机械增压器的磨损计数器	汽油发动机模块 (ECM)
S0165	复位燃油泵, 低压力侧自适应值	汽油发动机模块 (ECM)
S0166	空挡传感器自适应	汽油发动机模块 (ECM)
S0167	EVAP (蒸发排放) 阀快速测试	汽油发动机模块 (ECM)
S0168	保养后输入发动机机油液位	汽油发动机模块 (ECM)
S0169	已阻止的发动机自动停止的发生次数的读出	柴油发动机 (DIESEL ENG)
S0170	匹配涡轮增压器系统	柴油发动机 (DIESEL ENG)
S0171	复位自适应参数	柴油发动机 (DIESEL ENG)
S0172	废气再循环阀基本设置	柴油发动机 (DIESEL ENG)

S0173	激活AV涡轮增压器 (VNT调节器)	柴油发动机 (DIESEL ENG)
S0174	已阻止的发动机自动停止的最后10个事件的原因的读出	柴油发动机 (DIESEL ENG)
S0175	系统已请求的发动机自动启动的发生次数的读出	柴油发动机 (DIESEL ENG)
S0176	系统请求的内燃机运行的数量的读出	柴油发动机 (DIESEL ENG)
S0177	已阻止的内燃机运行的数量的读出	柴油发动机 (DIESEL ENG)
S0178	内燃机运行的已阻止停止数量的读出	柴油发动机 (DIESEL ENG)
S0179	复位微粒过滤器差压传感器的自适应	柴油发动机 (DIESEL ENG)
S0180	复位前部加热式氧传感器的自适应	柴油发动机 (DIESEL ENG)
S0181	复位后部加热式氧传感器的自适应	柴油发动机 (DIESEL ENG)
S0182	复位柴油机微粒过滤器的自适应	柴油发动机 (DIESEL ENG)
S0183	复位废气再循环 (EGR) 阀的自适应	柴油发动机 (DIESEL ENG)
S0184	测试燃油压力控制阀	柴油发动机 (DIESEL ENG)
S0185	复位燃油流量调节阀的自适应	柴油发动机 (DIESEL ENG)
S0186	燃油流量调节阀的测试	柴油发动机 (DIESEL ENG)
S0187	复位涡流阻尼器的自适应	柴油发动机 (DIESEL ENG)
S0188	复位涡轮增压器控制的自适应	柴油发动机 (DIESEL ENG)
S0189	读出关闭准备就绪	柴油发动机 (DIESEL ENG)
S0190	复位喷射器的自适应	柴油发动机 (DIESEL ENG)
S0191	检查主动进气格栅	柴油发动机 (DIESEL ENG)
S0192	挡位指示校准	自动变速箱控制模块 (TCM)
S0193	制动压力传感器零位标定	防抱死刹车模块 (ABS)
S0194	零位调整, 转向盘角度传感器	防抱死刹车模块 (ABS)
S0195	标定	防抱死刹车模块 (ABS)
S0196	标定内部传感器, 车身控制模块	防抱死刹车模块 (ABS)
S0197	标定惯性测量装置	防抱死刹车模块 (ABS)
S0198	检查PAD (乘客安全气囊解除) 灯	安全气囊 (SRS)
S0199	检查碰撞时座椅安全带相关的元件	安全气囊 (SRS)
S0200	对控制模块进行编程	信息控制模块 (ICM)
S0201	检查MOST通信	信息控制模块 (ICM)
S0202	MOST通信	信息控制模块 (ICM)
S0203	乘客舱温度下降和冷风动作	空调控制模块 (CCM)
S0204	编程蒸发器, 气候控制模块	空调控制模块 (CCM)
S0205	后部乘客车厢的空气流量设置	空调控制模块 (CCM)
S0206	标定气候控制模块	空调控制模块 (CCM)
S0207	在LIN网络上识别属于气候控制系统的元件	空调控制模块 (CCM)

S0208	后视镜光敏感度	空调控制模块 (CCM)
S0209	车厢风扇后吹	空调控制模块 (CCM)
S0210	内存存储器测试	无钥匙车辆模块 (KVM)
S0211	检查与遥控接收器的通讯	无钥匙车辆模块 (KVM)
S0212	遥控	无钥匙车辆模块 (KVM)
S0213	快速锁止马达激活	无钥匙车辆模块 (KVM)
S0214	检查所有天线	无钥匙车辆模块 (KVM)
S0215	检车车门把手	无钥匙车辆模块 (KVM)
S0216	激活内部测试程序	向前感应模块 (FSM)
S0217	激活加热线圈, FSM	向前感应模块 (FSM)
S0218	雷达和摄像头的校准	向前感应模块 (FSM)
S0219	加热器的识别	燃烧预热模块 (CPM)
S0220	读取电源位置	中央电子模块 (CEM)
S0221	检查安装, 制动灯开关和制动踏板位置开关	中央电子模块 (CEM)
S0222	检查制动灯开关和制动踏板控制开关调整	中央电子模块 (CEM)
S0223	钥匙弹出	中央电子模块 (CEM)
S0224	修复安全气囊系统	中央电子模块 (CEM)
S0225	读取警报原因	中央电子模块 (CEM)
S0226	为仪表设置白天和夜晚模式	中央电子模块 (CEM)
S0227	激活雨刮器, 前/后	中央电子模块 (CEM)
S0228	不带燃油泵模块 (PEM) 车辆的燃油泵激活	中央电子模块 (CEM)
S0229	供应踏板传感器	中央电子模块 (CEM)
S0230	离合器踏板传感器	中央电子模块 (CEM)
S0231	离合器踏板开关	中央电子模块 (CEM)
S0232	油门踏板 (AP) 位置传感器模拟信号	中央电子模块 (CEM)
S0233	制动灯开关	中央电子模块 (CEM)
S0234	制动踏板开关	中央电子模块 (CEM)
S0235	读取并重置防醉驾锁	中央电子模块 (CEM)
S0236	读取电瓶监测传感器的电流	中央电子模块 (CEM)
S0237	操作和启动天窗	中央电子模块 (CEM)
S0238	读取静态电流信息	中央电子模块 (CEM)
S0239	遥控防盗系统原因	中央电子模块 (CEM)
S0240	发动机远程启动 (ERS) 的停用/激活	中央电子模块 (CEM)
S0241	检查ABL功能	中央电子模块 (CEM)
S0242	读出警报原因	中央电子模块 (CEM)

S0243	启动遮阳板	中央电子模块 (CEM)
S0244	激活方向盘加热	中央电子模块 (CEM)
S0245	读取燃油量	驾驶员资讯模块 (DIM)
S0246	机油车速显示	驾驶员资讯模块 (DIM)
S0247	编程座椅安全带提示器文本信息	驾驶员资讯模块 (DIM)
S0248	编程值, 驻车制动告警	驾驶员资讯模块 (DIM)
S0249	复位维修通告	驾驶员资讯模块 (DIM)
S0250	启用或禁用座椅记忆配置	驾驶员资讯模块 (DIM)
S0251	更改车道偏离警告系统 (LDW) 的音量	驾驶员资讯模块 (DIM)
S0252	启用/禁用驻车制动器警告	驾驶员资讯模块 (DIM)
S0253	中间锁马达, 激活中	乘客人门模块 (PDM)
S0254	正在进行机油压力泵排气	差速器电子模块 (DEM)
S0255	差速器电子模块 (DEM) 的标定	差速器电子模块 (DEM)
S0256	转向齿轮偏转极限的调节	动力转向控制模块 (PSCM)
S0257	检查AUX-面板	后座椅娱乐模块 (RSE)
S0258	设置点火打开按钮到沃尔沃随叫随到	电话模块 (PHM)
S0259	检查耳机插孔	音频模块 (AUD)
S0260	删除电话簿	集成音频模块 (IAM)
S0261	尾门位置的起始, 电动尾门模块	尾门动力操作模块 (POT)
S0262	行李箱盖打开关闭的激活	尾门动力操作模块 (POT)
S0263	正在复位已学习的最大打开角度	尾门动力操作模块 (POT)
S0264	驻车摄像机, 激活 (V40/V40 Cross Country; 2013年第46周之后的	驻车辅助摄像头模块 (PAC)
S0265	驻车摄像机, 设置 (V40/V40 Cross Country; 2013年第46周之后的	驻车辅助摄像头模块 (PAC)
S0266	安全气囊配置	安全气囊低速 (SRS LS)
S0267	复位里程表设置	驾驶员资讯模块 (DIM)
S0268	仪表组合中的启用/禁用安全带警告	驾驶员资讯模块 (DIM)
S0269	编程较大的可听到信号, 座椅安全带提醒器	驾驶员资讯模块 (DIM)
S0270	机油检查显示	驾驶员资讯模块 (DIM)
S0271	检查4C (连续控制底盘原则) 按键单元	悬挂模块 (SUM)