



深圳市朗仁科技有限公司
Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

一汽丰田功能表V14.20

提示及说明：

- * 表示此功能为新增功能。
- ✓ 表示此功能支持。
- 表示此功能不支持。
- ※ 表示此功能部分支持。

区域	车型	模式	年份	系统	读取故障码	清除故障码	读取数据流	读取冻结帧	动作测试	特殊功能
中国区	AVALON (亚洲龙)	AXXH50	全部年款	发动机	✓	✓	✓	✓	0053, 0062, 0063, 0092, 0093, 0096, 0119, 0131, 0137, 0140, 0150, 0162, 0164, 0167, 0169, 0170, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0186, 0188, 0193, 0218, 0219, 0231, 0232, 0236, 0240, 0244, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222	
中国区	AVALON (亚洲龙)	AXXH50	全部年款	变速箱	✓	✓	✓	✓	0053, 0062, 0063, 0092, 0093, 0096, 0119, 0131, 0150, 0162, 0164, 0167, 0169, 0170, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0186, 0188, 0193, 0218, 0219, 0231, 0232, 0236, 0240, 0244, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222	

中国区	AVALON (亚洲龙)	AXXH50	全部年款	自启停系统	√	√	√		1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481	
中国区	AVALON (亚洲龙)	AXXH50	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
中国区	AVALON (亚洲龙)	AXXH50	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	
中国区	AVALON (亚洲龙)	AXXH50	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0401, 0402, 0403, 0404	
中国区	AVALON (亚洲龙)	AXXH50	全部年款	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 0319, 0320, 0322, 0323, 0404, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838	
中国区	AVALON (亚洲龙)	AXXH50	全部年款	胎压监测	√	√	√			
中国区	AVALON (亚洲龙)	AXXH50	全部年款	电子动力方向	√	√	√	√		

中国区	AVALON (亚洲龙)	AXXH50	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0042	
中国区	AVALON (亚洲龙)	AXXH50	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报	√	√	√	√	0750, 0751	
中国区	AVALON (亚洲龙)	AXXH50	全部年款	车道保持辅助/车道偏离			√			
中国区	AVALON (亚洲龙)	AXXH50	全部年款	全景监视	√	√	√	√		
中国区	AVALON (亚洲龙)	AXXH50	全部年款	转向角度传感	√	√	√			
中国区	AVALON (亚洲龙)	AXXH50	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助	√	√	√	√		
中国区	AVALON (亚洲龙)	AXXH50	全部年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542	
中国区	AVALON (亚洲龙)	AXXH50	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
中国区	AVALON (亚洲龙)	AXXH50	全部年款	预碰撞安全系	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022	SP0044, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068

中国区	AVALON (亚洲龙)	AXXH50	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 0271, 0283, 0285, 0299, 0301, 0303, 0305, 0362, 0363, 0365, 0366, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745	
中国区	AVALON (亚洲龙)	AXXH50	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
中国区	AVALON (亚洲龙)	AXXH50	全部年款	驾驶员门车窗	√	√	√		0457	
中国区	AVALON (亚洲龙)	AXXH50	全部年款	前乘员门车窗	√	√	√		0457	
中国区	AVALON (亚洲龙)	AXXH50	全部年款	左后门车窗控	√	√	√		0457	
中国区	AVALON (亚洲龙)	AXXH50	全部年款	右后门车窗控	√	√	√		0457	
中国区	AVALON (亚洲龙)	AXXH50	全部年款	主开关	√	√	√			
中国区	AVALON (亚洲龙)	AXXH50	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0458	
中国区	AVALON (亚洲龙)	AXXH50	全部年款	滑动遮阳帘	√	√	√		1172	

中国区	AVALON (亚洲龙)	AXXH50	全部年款	组合仪表	√	√	√	0338, 0408, 0421, 0547, 0551, 0553, 0554, 0565, 0575, 0577, 0578, 0579, 0583, 0584, 0586, 0587, 0597, 0598, 0602, 0603, 0611, 0613, 0617, 0620, 0628, 0629, 0631, 0637, 0650, 0651, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0661, 0662, 0663, 0664, 0679, 0680, 1051, 1182, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281,		
中国区	AVALON (亚洲龙)	AXXH50	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
中国区	AVALON (亚洲龙)	AXXH50	全部年款	雨刮器	√	√	√		0028, 0029, 0030, 0031	
中国区	AVALON (亚洲龙)	AXXH50	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426	SP0006
中国区	AVALON (亚洲龙)	AXXH50	全部年款	弯道辅助照明右侧系统	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0027	
中国区	AVALON (亚洲龙)	AXXH50	全部年款	前大灯自动调	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, SP0006	
中国区	AVALON (亚洲龙)	AXXH50	全部年款	大灯自动调平控制 (右侧	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006	

中国区	AVALON (亚洲龙)	AXXH50	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 0431, 0434, 0435, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482	
中国区	AVALON (亚洲龙)	AXXH50	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275	
中国区	AVALON (亚洲龙)	AXXH50	全部年款	起动机起 动控制	√	√	√	√	0238, 0239	
中国区	AVALON (亚洲龙)	AXXH50	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
中国区	AVALON (亚洲龙)	AXXH50	全部年款	盲区 监视系统 (右侧	√	√	√	√		
中国区	AVALON (亚洲龙)	AXXH50	全部年款	盲区 监视系统 (左侧	√	√	√	√		
中国区	AVALON (亚洲龙)	GSX50	全部年款	发动 机	√	√	√	√	0053, 0062, 0063, 0092, 0093, 0096, 0119, 0131, 0137, 0140, 0150, 0162, 0164, 0167, 0169, 0170, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0186, 0188, 0193, 0218, 0219, 0231, 0232, 0236, 0240, 0244, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222	

中国区	AVALON (亚洲龙)	GSX50	全部年款	变速箱	√	√	√	√	0053, 0062, 0063, 0092, 0093, 0096, 0119, 0131, 0150, 0162, 0164, 0167, 0169, 0170, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0186, 0188, 0193, 0218, 0219, 0231, 0232, 0236, 0240, 0244, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1221	
中国区	AVALON (亚洲龙)	GSX50	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
中国区	AVALON (亚洲龙)	GSX50	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	
中国区	AVALON (亚洲龙)	GSX50	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0401, 0402, 0403, 0404	

中国区	AVALON (亚洲龙)	GSX50	全部年款	制动防抱死/稳定防 滑控制/电子驻车	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 0319, 0320, 0322, 0323, 0404, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838	
中国区	AVALON (亚洲龙)	GSX50	全部年款	胎压监测	√	√	√			
中国区	AVALON (亚洲龙)	GSX50	全部年款	电子动力方向	√	√	√	√		
中国区	AVALON (亚洲龙)	GSX50	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0042	
中国区	AVALON (亚洲龙)	GSX50	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道 偏离警报	√	√	√	√	0750, 0751	
中国区	AVALON (亚洲龙)	GSX50	全部年款	车道保持辅助/车道 偏离			√			
中国区	AVALON (亚洲龙)	GSX50	全部年款	全景监视	√	√	√	√		
中国区	AVALON (亚洲龙)	GSX50	全部年款	转向角度传感	√	√	√			

中国区	AVALON (亚洲龙)	GSX50	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助	√	√	√	√		
中国区	AVALON (亚洲龙)	GSX50	全部年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542	
中国区	AVALON (亚洲龙)	GSX50	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
中国区	AVALON (亚洲龙)	GSX50	全部年款	预碰撞安全系	√	√	√	√	0022	
中国区	AVALON (亚洲龙)	GSX50	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 0271, 0283, 0285, 0299, 0301, 0303, 0305, 0362, 0363, 0365, 0366, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745	
中国区	AVALON (亚洲龙)	GSX50	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
中国区	AVALON (亚洲龙)	GSX50	全部年款	驾驶员门车窗	√	√	√		0457	
中国区	AVALON (亚洲龙)	GSX50	全部年款	前乘员门车窗	√	√	√		0457	

中国区	AVALON (亚洲龙)	GSX50	全部年款	左后门车窗控	√	√	√		0457	
中国区	AVALON (亚洲龙)	GSX50	全部年款	右后门车窗控	√	√	√		0457	
中国区	AVALON (亚洲龙)	GSX50	全部年款	驾驶员座椅控制单	√	√	√	√	0026, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446	
中国区	AVALON (亚洲龙)	GSX50	全部年款	主开关	√	√	√			
中国区	AVALON (亚洲龙)	GSX50	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0458	
中国区	AVALON (亚洲龙)	GSX50	全部年款	电动调节转向	√	√	√		1504, 1505	
中国区	AVALON (亚洲龙)	GSX50	全部年款	组合仪表	√	√	√		0338, 0408, 0421, 0547, 0551, 0553, 0554, 0565, 0575, 0577, 0578, 0579, 0583, 0584, 0586, 0587, 0597, 0598, 0602, 0603, 0611, 0613, 0617, 0620, 0628, 0629, 0631, 0637, 0650, 0651, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0661, 0662, 0663, 0664, 0679, 0680, 1051, 1182, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281,	
中国区	AVALON (亚洲龙)	GSX50	全部年款	抬头显示器	√	√	√		1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503	
中国区	AVALON (亚洲龙)	GSX50	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254	

中国区	AVALON (亚洲龙)	GSX50	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254	
中国区	AVALON (亚洲龙)	GSX50	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
中国区	AVALON (亚洲龙)	GSX50	全部年款	雨刮器	√	√	√		0028, 0029, 0030, 0031	
中国区	AVALON (亚洲龙)	GSX50	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426	
中国区	AVALON (亚洲龙)	GSX50	全部年款	弯道辅助照明右侧系统	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0027	
中国区	AVALON (亚洲龙)	GSX50	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	
中国区	AVALON (亚洲龙)	GSX50	全部年款	大灯自动调平控制 (右侧)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006	
中国区	AVALON (亚洲龙)	GSX50	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 0431, 0434, 0435, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482	
中国区	AVALON (亚洲龙)	GSX50	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275	
中国区	AVALON (亚洲龙)	GSX50	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			
中国区	AVALON (亚洲龙)	GSX50	全部年款	远程发动机起	√	√	√	√		
中国区	AVALON (亚洲龙)	GSX50	全部年款	起动机起 动控	√	√	√	√	0238, 0239	
中国区	AVALON (亚洲龙)	GSX50	全部年款	导航系统	√	√	√	√		

中国区	AVALON (亚洲龙)	GSX50	全部年款	盲区 监视系统 (右侧)	√	√	√	√		
中国区	AVALON (亚洲龙)	GSX50	全部年款	盲区 监视系统 (左侧)	√	√	√	√		
中国区	AVALON (亚洲龙)	GSX50	全部年款	主动 噪声控制	√	√	√		1506, 1507, 1508, 1509, 1510	
中国区	AVALON (亚洲龙)	GSX50	全部年款	巡航 控制	√	√	√	√		
中国区	AVALON (亚洲龙)	MXXA50	全部年款	发动机	√	√	√	√	0053, 0062, 0063, 0092, 0093, 0096, 0119, 0131, 0137, 0140, 0150, 0162, 0164, 0167, 0169, 0170, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0186, 0188, 0193, 0218, 0219, 0231, 0232, 0236, 0240, 0244, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222	
中国区	AVALON (亚洲龙)	MXXA50	全部年款	变速箱	√	√	√	√	0053, 0062, 0063, 0092, 0093, 0096, 0119, 0131, 0150, 0162, 0164, 0167, 0169, 0170, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0186, 0188, 0193, 0218, 0219, 0231, 0232, 0236, 0240, 0244, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222	

中国区	AVALON (亚洲龙)	MXXA50	全部年款	自启停系统	√	√	√		1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481	
中国区	AVALON (亚洲龙)	MXXA50	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
中国区	AVALON (亚洲龙)	MXXA50	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	
中国区	AVALON (亚洲龙)	MXXA50	全部年款	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 0319, 0320, 0322, 0323, 0404, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838	
中国区	AVALON (亚洲龙)	MXXA50	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0007, SP0125, SP0126, SP0127
中国区	AVALON (亚洲龙)	MXXA50	全部年款	电子动力方向	√	√	√	√		
中国区	AVALON (亚洲龙)	MXXA50	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助	√	√	√	√		
中国区	AVALON (亚洲龙)	MXXA50	全部年款	前识别摄像头	√	√	√	√	0042	SP0042, SP0043, SP0044, SP0045, SP0152

中国区	AVALON (亚洲龙)	MXXA50	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报	√	√	√	√	0750, 0751	
中国区	AVALON (亚洲龙)	MXXA50	全部年款	车道保持辅助/车道偏离			√			
中国区	AVALON (亚洲龙)	MXXA50	全部年款	全景监视	√	√	√	√		
中国区	AVALON (亚洲龙)	MXXA50	全部年款	转向角度传感	√	√	√			
中国区	AVALON (亚洲龙)	MXXA50	全部年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542	
中国区	AVALON (亚洲龙)	MXXA50	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
中国区	AVALON (亚洲龙)	MXXA50	全部年款	预碰撞安全系	√	√	√	√	0022	SP0044, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068

中国区	AVALON (亚洲龙)	MXXA50	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 0271, 0283, 0285, 0299, 0301, 0303, 0305, 0362, 0363, 0365, 0366, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745	
中国区	AVALON (亚洲龙)	MXXA50	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
中国区	AVALON (亚洲龙)	MXXA50	全部年款	驾驶员门车窗	√	√	√		0457	
中国区	AVALON (亚洲龙)	MXXA50	全部年款	前乘员门车窗	√	√	√		0457	
中国区	AVALON (亚洲龙)	MXXA50	全部年款	左后门车窗控	√	√	√		0457	
中国区	AVALON (亚洲龙)	MXXA50	全部年款	右后门车窗控	√	√	√		0457	
中国区	AVALON (亚洲龙)	MXXA50	全部年款	主开关	√	√	√			
中国区	AVALON (亚洲龙)	MXXA50	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0458	
中国区	AVALON (亚洲龙)	MXXA50	全部年款	滑动遮阳帘	√	√	√		1172	

中国区	AVALON (亚洲龙)	MXXA50	全部年款	组合仪表	√	√	√		0338, 0408, 0421, 0547, 0551, 0553, 0554, 0565, 0575, 0577, 0578, 0579, 0583, 0584, 0586, 0587, 0597, 0598, 0602, 0603, 0611, 0613, 0617, 0620, 0628, 0629, 0631, 0637, 0650, 0651, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0661, 0662, 0663, 0664, 0679, 0680, 1051, 1182, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281,	
中国区	AVALON (亚洲龙)	MXXA50	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
中国区	AVALON (亚洲龙)	MXXA50	全部年款	雨刮器	√	√	√	√	0028, 0029	
中国区	AVALON (亚洲龙)	MXXA50	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426	SP0006
中国区	AVALON (亚洲龙)	MXXA50	全部年款	弯道辅助照明右侧系统	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0027	
中国区	AVALON (亚洲龙)	MXXA50	全部年款	前大灯自动调	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, SP0006	
中国区	AVALON (亚洲龙)	MXXA50	全部年款	大灯自动调平控制 (右侧	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006	

中国区	AVALON (亚洲龙)	MXXA50	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 0431, 0434, 0435, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482	
中国区	AVALON (亚洲龙)	MXXA50	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275	
中国区	AVALON (亚洲龙)	MXXA50	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0238, 0239	
中国区	AVALON (亚洲龙)	MXXA50	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
中国区	AVALON (亚洲龙)	MXXA50	全部年款	盲区监视系统(右侧)	√	√	√	√		
中国区	AVALON (亚洲龙)	MXXA50	全部年款	盲区监视系统(左侧)	√	√	√	√		
中国区	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50	全部年款	发动机	√	√	√	√	0053, 0062, 0063, 0092, 0093, 0096, 0119, 0131, 0137, 0140, 0150, 0162, 0164, 0167, 0169, 0170, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0186, 0188, 0193, 0218, 0219, 0231, 0232, 0236, 0240, 0244, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222	
中国区	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50	全部年款	混合动力控制	√	√	√		0052, 0053, 0061, 0063, 0162, 0176, 0177, 1197, 1198, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486	
中国区	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50	全部年款	电动机发电机	√	√	√	√		

中国区	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50	全部 年款	雷达 巡航1	√	√	√	√		
中国区	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50	全部 年款	雷达 巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	
中国区	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50	全部 年款	制动 防抱死系统/稳定 防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 0319, 0320, 0322, 0323, 0404, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838	SP0004, SP0007, SP0018, SP0019, SP0148, SP0149
中国区	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50	全部 年款	胎压 监测	√	√	√			SP0007, SP0125, SP0126, SP0127
中国区	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50	全部 年款	电子 动力方向	√	√	√	√		
中国区	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50	全部 年款	电动 驻车制动	√	√	√	√	0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337	
中国区	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50	全部 年款	前识 别摄像机	√	√	√	√	0042	

中国区	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报	√	√	√	√	0750, 0751	
中国区	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50	全部年款	车道保持辅助/车道偏离			√			
中国区	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50	全部年款	全景监视	√	√	√	√		
中国区	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50	全部年款	转向角度传感	√	√	√			
中国区	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助	√	√	√	√		
中国区	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50	全部年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542	
中国区	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
中国区	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50	全部年款	预碰撞安全系	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022	SP0044, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068

中国区	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 0271, 0283, 0285, 0299, 0301, 0303, 0305, 0362, 0363, 0365, 0366, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745	
中国区	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		
中国区	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
中国区	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50	全部年款	驾驶员门车窗	√	√	√		0457	
中国区	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50	全部年款	前乘员门车窗	√	√	√		0457	
中国区	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50	全部年款	左后门车窗控	√	√	√		0457	
中国区	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50	全部年款	右后门车窗控	√	√	√		0457	
中国区	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50	全部年款	驾驶员座椅控制单	√	√	√	√	0026, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446	
中国区	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50	全部年款	主开关	√	√	√			
中国区	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0458	
中国区	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50	全部年款	电动调节转向	√	√	√		1504, 1505	

中国区	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50	全部年款	组合仪表	√	√	√	0338, 0408, 0421, 0547, 0551, 0553, 0554, 0565, 0575, 0577, 0578, 0579, 0583, 0584, 0586, 0587, 0597, 0598, 0602, 0603, 0611, 0613, 0617, 0620, 0628, 0629, 0631, 0637, 0650, 0651, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0661, 0662, 0663, 0664, 0679, 0680, 1051, 1182, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281,		
中国区	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50	全部年款	抬头显示器	√	√	√	1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503		
中国区	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254	
中国区	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254	
中国区	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50	全部年款	智能驻车辅助/智能间隙声呐/	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
中国区	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50	全部年款	雨水/湿度传感器单	√	√	√			
中国区	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50	全部年款	雨刮器	√	√	√	√	0028, 0029	

中国区	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426	SP0006
中国区	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50	全部年款	弯道辅助照明右侧系统	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0027	
中国区	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50	全部年款	前大灯自动调	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, SP0006	
中国区	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50	全部年款	大灯自动调平控制 (右侧)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006	
中国区	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 0431, 0434, 0435, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482	
中国区	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275	
中国区	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√	√		
中国区	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50	全部年款	远程发动机起	√	√	√	√		
中国区	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
中国区	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50	全部年款	盲区监视系统 (右侧)	√	√	√	√		
中国区	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50	全部年款	盲区监视系统 (左侧)	√	√	√	√		
中国区	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50	全部年款	电动格栅百叶	√	√	√		0034, 0035, 0036, 0037	
中国区	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50	全部年款	车辆接近警示	√	√	√		0039, 0040, 0041	

中国区	亚洲龙 (Avalon) HV	AXXH50	全部 年款	滑动 遮阳 帘	√	√	√		1172	
中国区	C-HR/ 奕泽 IOZA	MAXA10	全部 年款	发动 机	√	√	√	√	0053, 0062, 0063, 0092, 0093, 0096, 0119, 0131, 0137, 0140, 0150, 0162, 0164, 0167, 0169, 0170, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0186, 0188, 0193, 0218, 0219, 0231, 0232, 0236, 0240, 0244, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222	
中国区	C-HR/ 奕泽 IOZA	MAXA10	全部 年款	变速 箱	√	√	√	√	0053, 0062, 0063, 0092, 0093, 0096, 0119, 0131, 0150, 0162, 0164, 0167, 0169, 0170, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0186, 0188, 0193, 0218, 0219, 0231, 0232, 0236, 0240, 0244, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222	SP0001, SP0002, SP0004, SP0005, SP0061, SP0141
中国区	C-HR/ 奕泽 IOZA	MAXA10	全部 年款	自启 停系 统	√	√	√		1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481	
中国区	C-HR/ 奕泽 IOZA	MAXA10	全部 年款	雷达 巡航1	√	√	√	√		
中国区	C-HR/ 奕泽 IOZA	MAXA10	全部 年款	雷达 巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	

中国区	C-HR/ 奕泽 IOZA	MAXA10	全部 年款	制动 防抱 死/稳 定防 滑控 制/电 子驻 车	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 0319, 0320, 0322, 0323, 0404, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838	SP0005, SP0007, SP0017, SP0018
中国区	C-HR/ 奕泽 IOZA	MAXA10	全部 年款	胎压 监测	√	√	√			
中国区	C-HR/ 奕泽 IOZA	MAXA10	全部 年款	电子 动力 方向	√	√	√	√		
中国区	C-HR/ 奕泽 IOZA	MAXA10	全部 年款	前识 别摄 像机	√	√	√	√	0042	SP0043, SP0044, SP0045
中国区	C-HR/ 奕泽 IOZA	MAXA10	全部 年款	车道 保持 辅助 (LKA) /车道 偏离 警报	√	√	√	√	0750, 0751	

中国区	C-HR/ 奕泽 IOZA	MAXA10	全部 年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542	
中国区	C-HR/ 奕泽 IOZA	MAXA10	全部 年款	防盗 系统	√	√	√		0295, 0299, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435	
中国区	C-HR/ 奕泽 IOZA	MAXA10	全部 年款	安全 气囊	√	√	√	√		
中国区	C-HR/ 奕泽 IOZA	MAXA10	全部 年款	预碰 撞安 全系	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022	
中国区	C-HR/ 奕泽 IOZA	MAXA10	全部 年款	主车 身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 0271, 0283, 0285, 0299, 0301, 0303, 0305, 0362, 0363, 0365, 0366, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745	
中国区	C-HR/ 奕泽 IOZA	MAXA10	全部 年款	中央 网关	√	√	√	√		
中国区	C-HR/ 奕泽 IOZA	MAXA10	全部 年款	驾驶 员门 车窗	√	√	√		0457	
中国区	C-HR/ 奕泽 IOZA	MAXA10	全部 年款	前乘 员门 车窗	√	√	√		0457	

中国区	C-HR/ 奕泽 IOZA	MAXA10	全部 年款	左后 门车 窗控	√	√	√		0457	
中国区	C-HR/ 奕泽 IOZA	MAXA10	全部 年款	右后 门车 窗控	√	√	√		0457	
中国区	C-HR/ 奕泽 IOZA	MAXA10	全部 年款	主开 关	√	√	√			
中国区	C-HR/ 奕泽 IOZA	MAXA10	全部 年款	滑动 天窗	√	√	√		0458	
中国区	C-HR/ 奕泽 IOZA	MAXA10	全部 年款	组合 仪表	√	√	√		0338, 0408, 0421, 05 47, 0551, 0553, 0554 , 0565, 0575, 0577, 0 578, 0579, 0583, 058 4, 0586, 0587, 0597, 0598, 0602, 0603, 06 11, 0613, 0617, 0620 , 0628, 0629, 0631, 0 637, 0650, 0651, 065 5, 0656, 0657, 0658, 0659, 0661, 0662, 06 63, 0664, 0679, 0680 , 1051, 1182, 1223, 1 224, 1225, 1226, 122 7, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 12 34, 1235, 1236, 1237 , 1238, 1239, 1240, 1 241, 1242, 1243, 124 4, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 12 51, 1252, 1253, 1254 , 1255, 1256, 1257, 1 258, 1259, 1260, 126 1, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 12 68, 1269, 1270, 1271 , 1272, 1273, 1274, 1 275, 1276, 1277, 127 8, 1279, 1280, 1281,	
中国区	C-HR/ 奕泽 IOZA	MAXA10	全部 年款	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 04 07, 0408, 0409, 0410 , 0411, 0412, 0413, 0 414, 0415, 0416, 041 7, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 04 24, 0425, 0426	
中国区	C-HR/ 奕泽 IOZA	MAXA10	全部 年款	前大 灯自 动调 平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 00 04, 0005, 0006, 0007 , 0008, 0009, 0010, 0 011, 0012, 0013, 001 4, 0015	

中国区	C-HR/ 奕泽 IOZA	MAXA10	全部 年款	智能 进入 和起 动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 04 31, 0434, 0435, 0459 , 0460, 0461, 0462, 0 463, 0464, 0465, 046 6, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 04 73, 0474, 0475, 0476 , 0477, 0478, 0479, 0 480, 0481, 0482	
中国区	C-HR/ 奕泽 IOZA	MAXA10	全部 年款	电源 控制	√	√	√	√	0269, 0270, 0271, 02 72, 0273, 0274, 0275	
中国区	C-HR/ 奕泽 IOZA	MAXA10	全部 年款	座椅 乘员 检测	√	√	√	√		
中国区	C-HR/ 奕泽 IOZA	MAXA10	全部 年款	启动 机起 动控	√	√	√	√	0238, 0239	
中国区	C-HR/ 奕泽 IOZA	MAXA10	全部 年款	盲区 监视 系统 (右侧	√	√	√	√		
中国区	C-HR/ 奕泽 IOZA	MAXA10	全部 年款	盲区 监视 系统 (左侧	√	√	√	√		
中国区	C-HR/ 奕泽 IOZA	MAXA10	全部 年款	停机 系统 状态 由认 证ECU 或智 能钥	√	√	√		0434	
中国区	C-HR HV	ZYX10	全部 年款	发动 机	√	√	√	√	0053, 0062, 0063, 00 92, 0093, 0096, 0119 , 0131, 0137, 0140, 0 150, 0162, 0164, 016 7, 0169, 0170, 0172, 0173, 0174, 0175, 01 76, 0177, 0186, 0188 , 0193, 0218, 0219, 0 231, 0232, 0236, 024 0, 0244, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 11 89, 1190, 1191, 1192 , 1193, 1194, 1195, 1 196, 1197, 1198, 119 9, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 12 06, 1207, 1208, 1209 , 1210, 1211, 1212, 1 213, 1214, 1215, 121 6, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222	

中国区	C-HR HV	ZYX10	全部 年款	混合 动力 控制	√	√	√		0052, 0053, 0061, 00 63, 0162, 0176, 0177 , 1197, 1198, 1482, 1 483, 1484, 1485, 148 6	
中国区	C-HR HV	ZYX10	全部 年款	电动 机发	√	√	√	√		
中国区	C-HR HV	ZYX10	全部 年款	雷达 巡航1	√	√	√	√		
中国区	C-HR HV	ZYX10	全部 年款	雷达 巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	
中国区	C-HR HV	ZYX10	全部 年款	制动 防抱 死系 统/稳 定防 滑控 制系 统	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 03 19, 0320, 0322, 0323 , 0404, 0748, 0749, 0 752, 0753, 0754, 075 5, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 07 62, 0763, 0764, 0765 , 0766, 0767, 0768, 0 769, 0770, 0771, 077 2, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 07 79, 0780, 0781, 0782 , 0783, 0784, 0785, 0 786, 0787, 0788, 078 9, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 07 96, 0797, 0798, 0799 , 0800, 0801, 0802, 0 803, 0804, 0805, 080 6, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 08 13, 0814, 0815, 0816 , 0817, 0818, 0819, 0 820, 0821, 0822, 082 3, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 08 30, 0831, 0832, 0833 , 0834, 0835, 0836, 0 837, 0838	
中国区	C-HR HV	ZYX10	全部 年款	胎压 监测	√	√	√			
中国区	C-HR HV	ZYX10	全部 年款	电子 动力 方向	√	√	√	√		
中国区	C-HR HV	ZYX10	全部 年款	电动 驻车 制动	√	√	√	√	0316, 0317, 0318, 03 19, 0320, 0321, 0322 , 0323, 0324, 0325, 0 326, 0327, 0328, 032 9, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 03 36, 0337	
中国区	C-HR HV	ZYX10	全部 年款	前识 别摄	√	√	√	√	0042	

中国区	C-HR HV	ZYX10	全部 年款	车道 保持 辅助 (LKA) /车道 偏离 警报	√	√	√	√	0750, 0751	
中国区	C-HR HV	ZYX10	全部 年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542	
中国区	C-HR HV	ZYX10	全部 年款	防盗 系统	√	√	√		0295, 0299, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435	
中国区	C-HR HV	ZYX10	全部 年款	安全 气囊	√	√	√	√		
中国区	C-HR HV	ZYX10	全部 年款	预碰 撞安 全系	√	√	√	√	0022	
中国区	C-HR HV	ZYX10	全部 年款	主车 身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 0271, 0283, 0285, 0299, 0301, 0303, 0305, 0362, 0363, 0365, 0366, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745	
中国区	C-HR HV	ZYX10	全部 年款	附件 控制	√	√	√			
中国区	C-HR HV	ZYX10	全部 年款	中央 网关	√	√	√	√		

中国区	C-HR HV	ZYX10	全部 年款	驾驶员门 车窗	√	√	√		0457	
中国区	C-HR HV	ZYX10	全部 年款	前乘员门 车窗	√	√	√		0457	
中国区	C-HR HV	ZYX10	全部 年款	左后 门车窗控	√	√	√		0457	
中国区	C-HR HV	ZYX10	全部 年款	路标 侦测	√	√	√	√	1173	
中国区	C-HR HV	ZYX10	全部 年款	右后 门车窗控	√	√	√		0457	
中国区	C-HR HV	ZYX10	全部 年款	主开 关	√	√	√			
中国区	C-HR HV	ZYX10	全部 年款	组合 仪表	√	√	√	√	0338, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643,	
中国区	C-HR HV	ZYX10	全部 年款	智能 驻车辅助/ 智能 间隙 声呐/	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	

中国区	C-HR HV	ZYX10	全部 年款	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 04 07, 0408, 0409, 0410 , 0411, 0412, 0413, 0 414, 0415, 0416, 041 7, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 04 24, 0425, 0426	
中国区	C-HR HV	ZYX10	全部 年款	前大 灯自 动调 平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 00 04, 0005, 0006, 0007 , 0008, 0009, 0010, 0 011, 0012, 0013, 001 4, 0015	
中国区	C-HR HV	ZYX10	全部 年款	智能 进入 和起 动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 04 31, 0434, 0435, 0459 , 0460, 0461, 0462, 0 463, 0464, 0465, 046 6, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 04 73, 0474, 0475, 0476 , 0477, 0478, 0479, 0 480, 0481, 0482	
中国区	C-HR HV	ZYX10	全部 年款	电源 控制	√	√	√	√	0269, 0270, 0271, 02 72, 0273, 0274, 0275	
中国区	C-HR HV	ZYX10	全部 年款	导航 系统	√	√	√	√		
中国区	C-HR HV	ZYX10	全部 年款	盲区 监视 系统 (右侧)	√	√	√	√		
中国区	C-HR HV	ZYX10	全部 年款	盲区 监视 系统 (左侧)	√	√	√	√		
中国区	C-HR HV	ZYX10	全部 年款	电动 格栅 百叶	√	√	√		0034, 0035, 0036, 00 37	
中国区	C-HR HV	ZYX10	全部 年款	巡航 控制	√	√	√	√		

中国区	COASTER(考斯特)	BB	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0229, 0237, 0238, 0239, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907	SP0004, SP0005, SP0060
中国区	COASTER(考斯特)	BB	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0758, 0767, 0775, 0776, 0781, 0782, 0783, 0784, 0803, 0816, 0817, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0836, 0837, 0838, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142	SP0004, SP0007, SP0018, SP0020
中国区	COASTER(考斯特)	BB	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		

中国区	COASTER(考斯特)	BB	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0338, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643,	
中国区	COASTER(考斯特)	BZB	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0151, 0237, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0856, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152	SP0004, SP0005

中国区	COASTER(考斯特)	BZB	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0758, 0767, 0775, 0776, 0781, 0782, 0783, 0784, 0803, 0816, 0817, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0836, 0837, 0838, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142	SP0004, SP0007, SP0018, SP0020
中国区	COASTER(考斯特)	BZB	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0338, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643,	SP0086

中国区	COASTER(考斯特)	GRB	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161,	SP0001, SP0002, SP0003, SP0004, SP0005, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0102, SP0105, SP0124, SP0141
-----	--------------	-----	------	-------------	---	---	---	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

中国区	COASTER(考斯特)	GRB	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 0319, 0320, 0322, 0323, 0404, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098,	SP0004, SP0007, SP0017, SP0018, SP0019, SP0020, SP0087
中国区	COASTER(考斯特)	GRB	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0014

中国区	COASTER(考斯特)	GRB	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0338, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643,	SP0086
中国区	COASTER(考斯特)	HZB	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0229, 0237, 0238, 0239, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907	SP0004, SP0005, SP0060

中国区	COASTER(考斯特)	HZB	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0758, 0767, 0775, 0776, 0781, 0782, 0783, 0784, 0803, 0816, 0817, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0836, 0837, 0838, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142	SP0004, SP0007, SP0018, SP0020
中国区	COASTER(考斯特)	HZB	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		

中国区	COASTER(考斯特)	HZB	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0338, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643,
-----	--------------	-----	------	------	---	---	---	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

中国区	COASTER(考斯特)	TRB	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161,	SP0001, SP0002, SP0003, SP0004, SP0005, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0062, SP0063, SP0064, SP0102, SP0105, SP0141
-----	--------------	-----	------	-------------	---	---	---	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

中国区	COASTER(考斯特)	TRB	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 0319, 0320, 0322, 0323, 0404, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098,	SP0004, SP0007, SP0017, SP0018, SP0019, SP0020, SP0087
中国区	COASTER(考斯特)	TRB	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0007
中国区	COASTER(考斯特)	TRB	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0014
中国区	COASTER(考斯特)	TRB	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0543, 0546, 0586, 0587, 0593, 0599, 0604, 0605, 0607, 0608, 0619, 0624, 0625, 0629, 0644, 0646, 0647, 0648, 0649, 0665, 0666, 0671, 0680, 0687, 0689, 0691, 0692, 0693, 0696, 0697, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 1181, 1182, 1183	

中国区	COASTER(考斯特)	XZB	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161,	SP0003, SP0004, SP0005, SP0021, SP0023, SP0024, SP0025, SP0050, SP0051, SP0052, SP0053, SP0054, SP0055, SP0056, SP0057, SP0058, SP0059, SP0060, SP0062, SP0063, SP0104, SP0110, SP0112, SP0113, SP0141, SP0171
-----	--------------	-----	------	-------------	---	---	---	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

中国区	COASTER(考斯特)	XZB	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 0319, 0320, 0322, 0323, 0404, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098,	SP0004, SP0007, SP0017, SP0018, SP0019, SP0020, SP0087
中国区	COASTER(考斯特)	XZB	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0007
中国区	COASTER(考斯特)	XZB	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0014

中国区	COASTER(考斯特)	XZB	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0338, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643,	SP0086
中国区	COASTER(考斯特)	XZB	全部年款	催化还原尿素选择	√	√	√			
中国区	COASTER(考斯特)	XZB	全部年款	前识别摄像机	√	√	√	√	0042	SP0042, SP0043, SP0044, SP0045
中国区	COASTER(考斯特)	XZB	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报	√	√	√	√	0750, 0751	
中国区	COASTER(考斯特)	XZB	全部年款	车道保持辅助/车道偏离			√			
中国区	COASTER(考斯特)	XZB	全部年款	预碰撞安全系	√	√	√	√	0022	

中国区	COASTER(考斯特)	XZB	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 0271, 0283, 0285, 0299, 0301, 0303, 0305, 0362, 0363, 0365, 0366, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745	SP0013, SP0014, SP0015, SP0016
中国区	COROLLA(卡拉)	CDE	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0229, 0237, 0238, 0239, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907	SP0004, SP0005, SP0060

中国区	COROLLA (卡拉)	CDE	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0758, 0767, 0775, 0776, 0781, 0782, 0783, 0784, 0803, 0816, 0817, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0836, 0837, 0838, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142	SP0004, SP0007, SP0018, SP0020
中国区	COROLLA (卡拉)	CDE	全部年款	电子动力方向	√	√	√	√		SP0007, SP0008, SP0009
中国区	COROLLA (卡拉)	CDE	全部年款	安全气囊	√	√	√			SP0007
中国区	COROLLA (卡拉)	MZEA11	全部年款	发动机	√	√	√	√	0053, 0062, 0063, 0092, 0093, 0096, 0119, 0131, 0137, 0140, 0150, 0162, 0164, 0167, 0169, 0170, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0186, 0188, 0193, 0218, 0219, 0231, 0232, 0236, 0240, 0244, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222	

中国区	COROLL A(卡拉 拉)	MZEA11	全部 年款	变速 箱	√	√	√	√	0053, 0062, 0063, 00 92, 0093, 0096, 0119 , 0131, 0150, 0162, 0 164, 0167, 0169, 017 0, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 01 86, 0188, 0193, 0218 , 0219, 0231, 0232, 0 236, 0240, 0244, 118 4, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 11 91, 1192, 1193, 1194 , 1195, 1196, 1197, 1 198, 1199, 1200, 120 1, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 12 08, 1209, 1210, 1211 , 1212, 1213, 1214, 1 215, 1216, 1217, 121 8, 1219, 1221	
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	MZEA11	全部 年款	雷达 巡航1	√	√	√	√		
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	MZEA11	全部 年款	雷达 巡航2	√	√	√		1493, 1494	
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	MZEA11	全部 年款	防抱 死制 动/电 子驻	√	√	√		0404, 0757, 0766, 08 14, 0838, 1487, 1488 , 1489, 1490, 1491, 1 492	
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	MZEA11	全部 年款	胎压 监测	√	√	√			
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	MZEA11	全部 年款	电子 动力 方向	√	√	√			
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	MZEA11	全部 年款	前识 别摄 像机	√	√	√			
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	MZEA11	全部 年款	车道 控制	√	√	√		0751, 1000	
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	MZEA11	全部 年款	转向 角度 传感	√	√	√			

中国区	COROLL A(卡拉 拉)	MZEA11	全部 年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 04 86, 0487, 0488, 0489 , 0490, 0491, 0492, 0 493, 0494, 0495, 049 6, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 05 03, 0504, 0505, 0506 , 0507, 0508, 0509, 0 510, 0511, 0512, 051 3, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 05 20, 0521, 0522, 0523 , 0524, 0525, 0526, 0 527, 0528, 0529, 053 0, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 05 37, 0538, 0539, 0540 , 0541, 0542	
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	MZEA11	全部 年款	安全 气囊	√	√	√	√		
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	MZEA11	全部 年款	预碰 撞系 统	√	√	√		1515, 1516, 1517	
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	MZEA11	全部 年款	主车 身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 02 71, 0283, 0285, 0299 , 0301, 0303, 0305, 0 362, 0363, 0365, 036 6, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 04 31, 0432, 0433, 0434 , 0435, 0710, 0711, 0 712, 0713, 0714, 071 5, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 07 22, 0723, 0724, 0725 , 0726, 0727, 0728, 0 729, 0730, 0731, 073 2, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 07 39, 0740, 0741, 0742 , 0743, 0744, 0745	
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	MZEA11	全部 年款	中央 网关	√	√	√	√		
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	MZEA11	全部 年款	驾驶 员门 车窗	√	√	√		0457	
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	MZEA11	全部 年款	前乘 员门 车窗	√	√	√		0457	
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	MZEA11	全部 年款	左后 门车 窗控	√	√	√		0457	

中国区	COROLL A(卡拉 拉)	MZEA11	全部 年款	右后 门车 窗控	√	√	√		0457	
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	MZEA11	全部 年款	主开 关	√	√	√			
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	MZEA11	全部 年款	滑动 天窗	√	√	√		0458	
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	MZEA11	全部 年款	组合 仪表	√	√	√		0338, 0408, 0421, 05 47, 0551, 0553, 0554 , 0565, 0575, 0577, 0 578, 0579, 0583, 058 4, 0586, 0587, 0597, 0598, 0602, 0603, 06 11, 0613, 0617, 0620 , 0628, 0629, 0631, 0 637, 0650, 0651, 065 5, 0656, 0657, 0658, 0659, 0661, 0662, 06 63, 0664, 0679, 0680 , 1051, 1182, 1223, 1 224, 1225, 1226, 122 7, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 12 34, 1235, 1236, 1237 , 1238, 1239, 1240, 1 241, 1242, 1243, 124 4, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 12 51, 1252, 1253, 1254 , 1255, 1256, 1257, 1 258, 1259, 1260, 126 1, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 12 68, 1269, 1270, 1271 , 1272, 1273, 1274, 1 275, 1276, 1277, 127 8, 1279, 1280, 1281,	
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	MZEA11	全部 年款	前识 别摄 像机 (大灯	√	√	√			
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	MZEA11	全部 年款	智能 进入 和起 动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 04 31, 0434, 0435, 0459 , 0460, 0461, 0462, 0 463, 0464, 0465, 046 6, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 04 73, 0474, 0475, 0476 , 0477, 0478, 0479, 0 480, 0481, 0482	
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	MZEA11	全部 年款	电源 控制	√	√	√	√	0269, 0270, 0271, 02 72, 0273, 0274, 0275	

中国区	COROLLA (卡罗拉)	MZEA11	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0238, 0239	
中国区	COROLLA (卡罗拉)	MZEA11	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
中国区	COROLLA (卡罗拉)	MZEA11	全部年款	前雷达传感器	√	√	√			
中国区	COROLLA (卡罗拉)	MZEA11	全部年款	车载通信服务	√	√	√		1512, 1513	
中国区	COROLLA (卡罗拉)	MZEA11	全部年款	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙	√	√	√		0434	
中国区	COROLLA (卡罗拉)	MZEA12	全部年款	发动机	√	√	√	√	0053, 0062, 0063, 0092, 0093, 0096, 0119, 0131, 0137, 0140, 0150, 0162, 0164, 0167, 0169, 0170, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0186, 0188, 0193, 0218, 0219, 0231, 0232, 0236, 0240, 0244, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222	

中国区	COROLL A(卡拉 拉)	MZEA12	全部 年款	变速 箱	√	√	√	√	0053, 0062, 0063, 00 92, 0093, 0096, 0119 , 0131, 0150, 0162, 0 164, 0167, 0169, 017 0, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 01 86, 0188, 0193, 0218 , 0219, 0231, 0232, 0 236, 0240, 0244, 118 4, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 11 91, 1192, 1193, 1194 , 1195, 1196, 1197, 1 198, 1199, 1200, 120 1, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 12 08, 1209, 1210, 1211 , 1212, 1213, 1214, 1 215, 1216, 1217, 121 8, 1219, 1221	
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	MZEA12	全部 年款	巡航 控制	√	√	√	√		
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	MZEA12	全部 年款	防抱 死制 动/电 子驻	√	√	√		0404, 0757, 0766, 08 14, 0838, 1487, 1488 , 1489, 1490, 1491, 1 492	
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	MZEA12	全部 年款	胎压 监测	√	√	√			
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	MZEA12	全部 年款	电子 动力 方向	√	√	√	√		
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	MZEA12	全部 年款	前识 别摄 像机	√	√	√			
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	MZEA12	全部 年款	车道 控制	√	√	√		0751, 1000	
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	MZEA12	全部 年款	转向 角度 传感	√	√	√			

中国区	COROLL A(卡拉 拉)	MZEA12	全部 年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 04 86, 0487, 0488, 0489 , 0490, 0491, 0492, 0 493, 0494, 0495, 049 6, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 05 03, 0504, 0505, 0506 , 0507, 0508, 0509, 0 510, 0511, 0512, 051 3, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 05 20, 0521, 0522, 0523 , 0524, 0525, 0526, 0 527, 0528, 0529, 053 0, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 05 37, 0538, 0539, 0540 , 0541, 0542	
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	MZEA12	全部 年款	安全 气囊	√	√	√	√		
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	MZEA12	全部 年款	预碰 撞系 统	√	√	√		1515, 1516, 1517	
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	MZEA12	全部 年款	主车 身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 02 71, 0283, 0285, 0299 , 0301, 0303, 0305, 0 362, 0363, 0365, 036 6, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 04 31, 0432, 0433, 0434 , 0435, 0710, 0711, 0 712, 0713, 0714, 071 5, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 07 22, 0723, 0724, 0725 , 0726, 0727, 0728, 0 729, 0730, 0731, 073 2, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 07 39, 0740, 0741, 0742 , 0743, 0744, 0745	
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	MZEA12	全部 年款	附件 控制 网关	√	√	√	√		
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	MZEA12	全部 年款	中央 网关	√	√	√	√		
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	MZEA12	全部 年款	驾驶 员门 车窗	√	√	√		0457	
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	MZEA12	全部 年款	前乘 员门 车窗	√	√	√		0457	

中国区	COROLL A(卡拉拉)	MZEA12	全部年款	左后门车窗控	√	√	√		0457	
中国区	COROLL A(卡拉拉)	MZEA12	全部年款	右后门车窗控	√	√	√		0457	
中国区	COROLL A(卡拉拉)	MZEA12	全部年款	主开关	√	√	√			
中国区	COROLL A(卡拉拉)	MZEA12	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0458	
中国区	COROLL A(卡拉拉)	MZEA12	全部年款	组合仪表	√	√	√		0338, 0408, 0421, 0547, 0551, 0553, 0554, 0565, 0575, 0577, 0578, 0579, 0583, 0584, 0586, 0587, 0597, 0598, 0602, 0603, 0611, 0613, 0617, 0620, 0628, 0629, 0631, 0637, 0650, 0651, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0661, 0662, 0663, 0664, 0679, 0680, 1051, 1182, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281,	
中国区	COROLL A(卡拉拉)	MZEA12	全部年款	抬头显示器	√	√	√		1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503	
中国区	COROLL A(卡拉拉)	MZEA12	全部年款	路标侦测辅助	√	√	√			
中国区	COROLL A(卡拉拉)	MZEA12	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426	

中国区	COROLLA (卡拉)	MZEA12	全部年款	弯道辅助照明右侧系统	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0027	
中国区	COROLLA (卡拉)	MZEA12	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	
中国区	COROLLA (卡拉)	MZEA12	全部年款	大灯自动调平控制(右侧)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006	
中国区	COROLLA (卡拉)	MZEA12	全部年款	前识别摄像机(大灯)	√	√	√			
中国区	COROLLA (卡拉)	MZEA12	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 0431, 0434, 0435, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482	SP0013
中国区	COROLLA (卡拉)	MZEA12	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275	
中国区	COROLLA (卡拉)	MZEA12	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			
中国区	COROLLA (卡拉)	MZEA12	全部年款	远程发动机起	√	√	√	√		
中国区	COROLLA (卡拉)	MZEA12	全部年款	起动机启动控	√	√	√	√	0238, 0239	
中国区	COROLLA (卡拉)	MZEA12	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
中国区	COROLLA (卡拉)	MZEA12	全部年款	前雷达传感器	√	√	√			
中国区	COROLLA (卡拉)	MZEA12	全部年款	盲区监视系统(右侧)	√	√	√	√		
中国区	COROLLA (卡拉)	MZEA12	全部年款	盲区监视系统(左侧)	√	√	√	√		

中国区	COROLLA (卡拉)	MZEA12	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
中国区	COROLLA (卡拉)	MZEA12	全部年款	雷达巡航2	√	√	√		1493, 1494	
中国区	COROLLA (卡拉)	MZEA12	全部年款	停机系统状态由认证ECU或智能钥	√	√	√		0434, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1000	
中国区	COROLLA (卡拉)	NDE	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161,	
中国区	COROLLA (卡拉)	NDE	全部年款	多模式手动变	√	√	√	√	0447, 0448, 0449	
中国区	COROLLA (卡拉)	NDE	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

中国区	COROLLA (卡拉)	NDE	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0758, 0767, 0775, 0776, 0781, 0782, 0783, 0784, 0803, 0816, 0817, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0836, 0837, 0838, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142	SP0004, SP0007, SP0018, SP0020
中国区	COROLLA (卡拉)	NDE	全部年款	电子动力方向	√	√	√	√		SP0007, SP0008
中国区	COROLLA (卡拉)	NDE	全部年款	安全气囊	√	√	√			SP0007

中国区	COROLLA (卡拉)	NRE	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161,	SP0001, SP0002, SP0003, SP0004, SP0005, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0141
中国区	COROLLA (卡拉)	NRE	全部年款	自启停系统	√	√	√	√	0026, 0255, 0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265, 0266, 0267	SP0002, SP0005, SP0039, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134

中国区	COROLLA (卡拉)	NRE	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 0319, 0320, 0322, 0323, 0404, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838	SP0007, SP0017, SP0018
中国区	COROLLA (卡拉)	NRE	全部年款	电子动力方向	√	√	√	√		SP0007, SP0008, SP0009
中国区	COROLLA (卡拉)	NRE	全部年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542	SP0010, SP0011, SP0012

中国区	COROLLA (卡罗拉)	NRE	全部年款	停机系统状态由认证ECU或智能钥	√	√	√		0434, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1000	SP0027, SP0028
中国区	COROLLA (卡罗拉)	NRE	全部年款	防盗系统	√	√	√		0295, 0299, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435	
中国区	COROLLA (卡罗拉)	NRE	全部年款	安全气囊	√	√	√			SP0007
中国区	COROLLA (卡罗拉)	NRE	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 0271, 0283, 0285, 0299, 0301, 0303, 0305, 0362, 0363, 0365, 0366, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745	SP0013, SP0014, SP0015, SP0016
中国区	COROLLA (卡罗拉)	NRE	全部年款	驾驶员门车窗	√	√	√		0457	
中国区	COROLLA (卡罗拉)	NRE	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0458	

中国区	COROLLA (卡拉)	NRE181	全部年款	发动机	√	√	√	√	0053, 0062, 0063, 0092, 0093, 0096, 0119, 0131, 0137, 0140, 0150, 0162, 0164, 0167, 0169, 0170, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0186, 0188, 0193, 0218, 0219, 0231, 0232, 0236, 0240, 0244, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222	SP0001, SP0002, SP0003, SP0005, SP0024, SP0062, SP0064, SP0098, SP0099, SP0100, SP0103, SP0104, SP0124, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141
中国区	COROLLA (卡拉)	NRE181	全部年款	变速箱	√	√	√	√	0053, 0062, 0063, 0092, 0093, 0096, 0119, 0131, 0150, 0162, 0164, 0167, 0169, 0170, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0186, 0188, 0193, 0218, 0219, 0231, 0232, 0236, 0240, 0244, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222	SP0001, SP0005, SP0024, SP0141
中国区	COROLLA (卡拉)	NRE181	全部年款	自启停系统	√	√	√	√	0026, 0255, 0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265, 0266, 0267	SP0002, SP0005, SP0039, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135

中国区	COROLL A(卡拉拉)	NRE181	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 0319, 0320, 0322, 0323, 0404, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838	SP0007, SP0017, SP0018
中国区	COROLL A(卡拉拉)	NRE181	全部年款	电子动力方向	√	√	√	√		SP0007, SP0008, SP0009
中国区	COROLL A(卡拉拉)	NRE181	全部年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542	SP0010, SP0011, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085
中国区	COROLL A(卡拉拉)	NRE181	全部年款	防盗系统	√	√	√		0295, 0299, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435	

中国区	COROLLA (卡拉)	NRE181	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0007
中国区	COROLLA (卡拉)	NRE181	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 0271, 0283, 0285, 0299, 0301, 0303, 0305, 0362, 0363, 0365, 0366, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745	SP0013, SP0014, SP0015, SP0016
中国区	COROLLA (卡拉)	NRE181	全部年款	驾驶员门车窗	√	√	√		0457	
中国区	COROLLA (卡拉)	NRE181	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0458	

中国区	COROLL A (卡拉)	NRE181	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0338, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643,	SP0086
中国区	COROLL A (卡拉)	NRE181	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 0431, 0434, 0435, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482	SP0013, SP0014, SP0031, SP0032, SP0033, SP0034, SP0035
中国区	COROLL A (卡拉)	NRE181	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275	SP0072
中国区	COROLL A (卡拉)	NRE181	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0238, 0239	
中国区	COROLL A (卡拉)	NRE181	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
中国区	COROLL A (卡拉)	NRE181	全部年款	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙	√	√	√		0434	SP0027, SP0028

中国区	COROLLA (卡拉)	NRE181	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
中国区	COROLLA (卡拉)	NRE181	全部年款	前大灯自动调	√	√	√		0007, 0008, 0009	
中国区	COROLLA (卡拉)	NRE185	全部年款	发动机	√	√	√	√	0053, 0062, 0063, 0092, 0093, 0096, 0119, 0131, 0137, 0140, 0150, 0162, 0164, 0167, 0169, 0170, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0186, 0188, 0193, 0218, 0219, 0231, 0232, 0236, 0240, 0244, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222	SP0001, SP0003, SP0005, SP0024, SP0062, SP0064, SP0124, SP0139, SP0141
中国区	COROLLA (卡拉)	NRE185	全部年款	变速箱	√	√	√	√	0053, 0062, 0063, 0092, 0093, 0096, 0119, 0131, 0150, 0162, 0164, 0167, 0169, 0170, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0186, 0188, 0193, 0218, 0219, 0231, 0232, 0236, 0240, 0244, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222	
中国区	COROLLA (卡拉)	NRE185	全部年款	自启停系统	√	√	√	√	0026, 0255, 0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265, 0266, 0267	SP0002, SP0005, SP0039, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135
中国区	COROLLA (卡拉)	NRE185	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

中国区	COROLLA (卡拉)	NRE185	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 0319, 0320, 0322, 0323, 0404, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838	SP0007, SP0017, SP0018, SP0146
中国区	COROLLA (卡拉)	NRE185	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0007, SP0026
中国区	COROLLA (卡拉)	NRE185	全部年款	电子动力方向	√	√	√	√		SP0007, SP0008, SP0009
中国区	COROLLA (卡拉)	NRE185	全部年款	预碰撞/车道偏离警报/路标探测/前方车	√	√	√	√	0032, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178	SP0042, SP0045

中国区	COROLLA (卡拉)	NRE185	全部年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542	SP0011, SP0012
中国区	COROLLA (卡拉)	NRE185	全部年款	防盗系统	√	√	√		0295, 0299, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435	
中国区	COROLLA (卡拉)	NRE185	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0007
中国区	COROLLA (卡拉)	NRE185	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 0271, 0283, 0285, 0299, 0301, 0303, 0305, 0362, 0363, 0365, 0366, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745	SP0013, SP0014, SP0015, SP0016
中国区	COROLLA (卡拉)	NRE185	全部年款	驾驶员门车窗	√	√	√		0457	SP0004
中国区	COROLLA (卡拉)	NRE185	全部年款	前乘员门车窗	√	√	√		0457	SP0004
中国区	COROLLA (卡拉)	NRE185	全部年款	左后门车窗控	√	√	√		0457	SP0004
中国区	COROLLA (卡拉)	NRE185	全部年款	右后门车窗控	√	√	√		0457	SP0004

中国区	COROLLA (卡拉)	NRE185	全部年款	主开关	√	√	√			
中国区	COROLLA (卡拉)	NRE185	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0458	
中国区	COROLLA (卡拉)	NRE185	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0338, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643,	
中国区	COROLLA (卡拉)	NRE185	全部年款	间隙雷达/简单智能泊车辅助	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
中国区	COROLLA (卡拉)	NRE185	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426	SP0006

中国区	COROLLA (卡拉)	NRE185	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 0431, 0434, 0435, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482	SP0013, SP0014, SP0032, SP0033, SP0034, SP0035
中国区	COROLLA (卡拉)	NRE185	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275	SP0072
中国区	COROLLA (卡拉)	NRE185	全部年款	充电控制	√	√	√	√	0240	
中国区	COROLLA (卡拉)	NRE185	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0238, 0239	
中国区	COROLLA (卡拉)	NRE185	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0029, SP0030, SP0078, SP0079, SP0144
中国区	COROLLA (卡拉)	NRE185	全部年款	停机系统状态由认证ECU或智能钥	√	√	√		0434	SP0027, SP0028
中国区	COROLLA (卡拉)	NRE210	全部年款	发动机	√	√	√	√	0053, 0062, 0063, 0092, 0093, 0096, 0119, 0131, 0137, 0140, 0150, 0162, 0164, 0167, 0169, 0170, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0186, 0188, 0193, 0218, 0219, 0231, 0232, 0236, 0240, 0244, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222	SP0002, SP0003, SP0005, SP0062, SP0064, SP0104, SP0124, SP0138, SP0139

中国区	COROLLA (卡拉)	NRE210	全部年款	变速箱	√	√	√	√	0053, 0062, 0063, 0092, 0093, 0096, 0119, 0131, 0150, 0162, 0164, 0167, 0169, 0170, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0186, 0188, 0193, 0218, 0219, 0231, 0232, 0236, 0240, 0244, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1221	
中国区	COROLLA (卡拉)	NRE210	全部年款	自启停系统	√	√	√		1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481	
中国区	COROLLA (卡拉)	NRE210	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
中国区	COROLLA (卡拉)	NRE210	全部年款	雷达巡航2	√	√	√		1493, 1494	
中国区	COROLLA (卡拉)	NRE210	全部年款	防抱死制动/电子驻	√	√	√		0404, 0757, 0766, 0814, 0838, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492	
中国区	COROLLA (卡拉)	NRE210	全部年款	胎压监测	√	√	√			
中国区	COROLLA (卡拉)	NRE210	全部年款	电子动力方向	√	√	√			
中国区	COROLLA (卡拉)	NRE210	全部年款	前识别摄像机	√	√	√			
中国区	COROLLA (卡拉)	NRE210	全部年款	车道控制	√	√	√		0751, 1000	
中国区	COROLLA (卡拉)	NRE210	全部年款	转向角度传感	√	√	√			

中国区	COROLL A(卡拉 拉)	NRE210	全部 年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 04 86, 0487, 0488, 0489 , 0490, 0491, 0492, 0 493, 0494, 0495, 049 6, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 05 03, 0504, 0505, 0506 , 0507, 0508, 0509, 0 510, 0511, 0512, 051 3, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 05 20, 0521, 0522, 0523 , 0524, 0525, 0526, 0 527, 0528, 0529, 053 0, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 05 37, 0538, 0539, 0540 , 0541, 0542	
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	NRE210	全部 年款	安全 气囊	√	√	√	√		
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	NRE210	全部 年款	预碰 撞系 统	√	√	√		1515, 1516, 1517	
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	NRE210	全部 年款	主车 身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 02 71, 0283, 0285, 0299 , 0301, 0303, 0305, 0 362, 0363, 0365, 036 6, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 04 31, 0432, 0433, 0434 , 0435, 0710, 0711, 0 712, 0713, 0714, 071 5, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 07 22, 0723, 0724, 0725 , 0726, 0727, 0728, 0 729, 0730, 0731, 073 2, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 07 39, 0740, 0741, 0742 , 0743, 0744, 0745	
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	NRE210	全部 年款	中央 网关	√	√	√	√		
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	NRE210	全部 年款	驾驶 员门 车窗	√	√	√		0457	
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	NRE210	全部 年款	前乘 员门 车窗	√	√	√		0457	
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	NRE210	全部 年款	左后 门车 窗控	√	√	√		0457	

中国区	COROLL A(卡拉 拉)	NRE210	全部 年款	右后 门车 窗控	√	√	√		0457	
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	NRE210	全部 年款	主开 关	√	√	√			
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	NRE210	全部 年款	滑动 天窗	√	√	√		0458	
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	NRE210	全部 年款	组合 仪表	√	√	√		0338, 0408, 0421, 05 47, 0551, 0553, 0554 , 0565, 0575, 0577, 0 578, 0579, 0583, 058 4, 0586, 0587, 0597, 0598, 0602, 0603, 06 11, 0613, 0617, 0620 , 0628, 0629, 0631, 0 637, 0650, 0651, 065 5, 0656, 0657, 0658, 0659, 0661, 0662, 06 63, 0664, 0679, 0680 , 1051, 1182, 1223, 1 224, 1225, 1226, 122 7, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 12 34, 1235, 1236, 1237 , 1238, 1239, 1240, 1 241, 1242, 1243, 124 4, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 12 51, 1252, 1253, 1254 , 1255, 1256, 1257, 1 258, 1259, 1260, 126 1, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 12 68, 1269, 1270, 1271 , 1272, 1273, 1274, 1 275, 1276, 1277, 127 8, 1279, 1280, 1281,	
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	NRE210	全部 年款	前识 别摄 像机 (大灯	√	√	√			
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	NRE210	全部 年款	智能 进入 和起 动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 04 31, 0434, 0435, 0459 , 0460, 0461, 0462, 0 463, 0464, 0465, 046 6, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 04 73, 0474, 0475, 0476 , 0477, 0478, 0479, 0 480, 0481, 0482	
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	NRE210	全部 年款	电源 控制	√	√	√	√	0269, 0270, 0271, 02 72, 0273, 0274, 0275	

中国区	COROLL A(卡拉拉)	NRE210	全部年款	起动机起 动控	√	√	√	√	0238, 0239	
中国区	COROLL A(卡拉拉)	NRE210	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
中国区	COROLL A(卡拉拉)	NRE210	全部年款	前雷达传 感器	√	√	√			
中国区	COROLL A(卡拉拉)	NRE210	全部年款	车载通信 服务	√	√	√		1512, 1513	SP0046, SP0150, SP0151
中国区	COROLL A(卡拉拉)	NRE210	全部年款	停机系统 状态由认 证ECU或 智能钥	√	√	√		0434	
中国区	COROLL A(卡拉拉)	NZE	全部年款	发动机和 自动变速 箱系统	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161,	SP0001, SP0002, SP0003, SP0004, SP0005, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0124, SP0141

中国区	COROLLA (卡拉)	NZE	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 0319, 0320, 0322, 0323, 0404, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098,	SP0004, SP0007, SP0017, SP0018, SP0019, SP0020, SP0087, SP0146
中国区	COROLLA (卡拉)	NZE	全部年款	电子动力方向	√	√	√	√		SP0005, SP0007, SP0008, SP0009
中国区	COROLLA (卡拉)	NZE	全部年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542	SP0010, SP0011, SP0012, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085
中国区	COROLLA (卡拉)	NZE	全部年款	防盗系统	√	√	√		0295, 0299, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435	

中国区	COROLLA (卡拉)	NZE	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0007
中国区	COROLLA (卡拉)	NZE	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 0271, 0283, 0285, 0299, 0301, 0303, 0305, 0362, 0363, 0365, 0366, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745	SP0013, SP0014, SP0015, SP0016
中国区	COROLLA (卡拉)	NZE	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		SP0014
中国区	COROLLA (卡拉)	NZE	全部年款	驾驶员门车窗	√	√	√		0457	SP0004
中国区	COROLLA (卡拉)	NZE	全部年款	前乘员门车窗	√	√	√		0457	SP0004
中国区	COROLLA (卡拉)	NZE	全部年款	左后门车窗控	√	√	√		0457	SP0004
中国区	COROLLA (卡拉)	NZE	全部年款	右后门车窗控	√	√	√		0457	SP0004
中国区	COROLLA (卡拉)	NZE	全部年款	主开关	√	√	√			
中国区	COROLLA (卡拉)	NZE	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0458	

中国区	COROLLA (卡拉)	NZE	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0338, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643,	SP0086
中国区	COROLLA (卡拉)	NZE	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 0431, 0434, 0435, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482	SP0013, SP0014, SP0031, SP0032, SP0033, SP0034, SP0035
中国区	COROLLA (卡拉)	NZE	全部年款	停机状态由认证ECU或智能钥	√	√	√		0434, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1000	SP0027, SP0028, SP0032, SP0033, SP00170
中国区	COROLLA (卡拉)	NZE	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426	SP0006
中国区	COROLLA (卡拉)	NZE	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0007, SP0026, SP0125, SP0126, SP0127

中国区	COROLLA (卡拉)	NZE	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275	SP0072
中国区	COROLLA (卡拉)	NZE	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0238, 0239	
中国区	COROLLA (卡拉)	NZE	全部年款	预碰撞/车道偏离警报/路标探测/前方车	√	√	√	√	0032, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178	SP0042, SP0044, SP0045, SP0129
中国区	COROLLA (卡拉)	NZE	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0029, SP0030, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0144
中国区	COROLLA (卡拉)	ZRE	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161,	SP0001, SP0002, SP0003, SP0004, SP0005, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0124, SP0141
中国区	COROLLA (卡拉)	ZRE	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

中国区	COROLLA (卡拉)	ZRE	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 0319, 0320, 0322, 0323, 0404, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098,	SP0004, SP0007, SP0017, SP0018, SP0019, SP0020, SP0087
中国区	COROLLA (卡拉)	ZRE	全部年款	电子动力方向	√	√	√	√		SP0007, SP0008, SP0009
中国区	COROLLA (卡拉)	ZRE	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助	√	√	√	√		
中国区	COROLLA (卡拉)	ZRE	全部年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542	SP0010, SP0011, SP0012, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085

中国区	COROLL A(卡拉 拉)	ZRE	全部 年款	防盗 系统	√	√	√		0295, 0299, 0427, 04 28, 0429, 0430, 0431 , 0432, 0433, 0434, 0 435	
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	ZRE	全部 年款	安全 气囊	√	√	√	√		SP0007
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	ZRE	全部 年款	主车 身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 02 71, 0283, 0285, 0299 , 0301, 0303, 0305, 0 362, 0363, 0365, 036 6, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 04 31, 0432, 0433, 0434 , 0435, 0710, 0711, 0 712, 0713, 0714, 071 5, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 07 22, 0723, 0724, 0725 , 0726, 0727, 0728, 0 729, 0730, 0731, 073 2, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 07 39, 0740, 0741, 0742 , 0743, 0744, 0745	SP0013, SP0014, S P0015, SP0016
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	ZRE	全部 年款	驾驶 员门 车窗	√	√	√		0457	
中国区	COROLL A(卡拉 拉)	ZRE	全部 年款	滑动 天窗	√	√	√		0458	

中国区	COROLLA (卡拉)	ZRE	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0338, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643,	SP0086
中国区	COROLLA (卡拉)	ZRE	全部年款	前大灯自动调	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, SP0006	
中国区	COROLLA (卡拉)	ZRE	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 0431, 0434, 0435, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482	SP0013, SP0014, SP0031, SP0032, SP0033, SP0034, SP0035
中国区	COROLLA (卡拉)	ZRE	全部年款	停机状态由认证ECU或智能钥	√	√	√		0434, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1000	SP0027, SP0028
中国区	COROLLA (卡拉)	ZRE	全部年款	网关	√	√		√		SP0014
中国区	COROLLA (卡拉)	ZRE	全部年款	多模式手动变	√	√	√	√	0447, 0448, 0449	SP0020

中国区	COROLLA (卡拉)	ZRE	全部年款	自启停系统	√	√	√	√	0026, 0255, 0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265, 0266, 0267	SP0002, SP0005, SP0039, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135
中国区	COROLLA (卡拉)	ZRE	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275	SP0072
中国区	COROLLA (卡拉)	ZRE	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0238, 0239	
中国区	COROLLA (卡拉)	ZRE	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0029, SP0030
中国区	COROLLA (卡拉)	ZRE	全部年款	胎压监测	√	√	√			
中国区	COROLLA (卡拉)	ZZE	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0151, 0237, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0856, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152	SP0004, SP0005

中国区	COROLLA (卡拉)	ZZE	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0758, 0767, 0775, 0776, 0781, 0782, 0783, 0784, 0803, 0816, 0817, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0836, 0837, 0838, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142	SP0004, SP0007, SP0018, SP0020
中国区	COROLLA (卡拉)	ZZE	全部年款	停机系统状态由认证ECU或智能钥	√	√	√			SP0032, SP0033, SP0170
中国区	COROLLA (卡拉)	ZZE	全部年款	安全气囊	√	√				
中国区	COROLLA (卡拉)	ZZE	全部年款	电子动力方向	√	√	√	√		SP0007, SP0008, SP0009

中国区	卡罗拉 (COROLLA) AXIO	NZE	全部 年款	发动 机和 自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161,	SP0001, SP0002, SP0003, SP0004, SP0005, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0141
-----	--------------------------	-----	----------	---------------------------------	---	---	---	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

中国区	卡罗拉 (COROLLA) AXIO	NZE	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 0319, 0320, 0322, 0323, 0404, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838	SP0004, SP0007, SP0017, SP0018, SP0019, SP0020
中国区	卡罗拉 (COROLLA) AXIO	NZE	全部年款	电子动力方向机	√	√	√	√		SP0007, SP0008, SP0009
中国区	卡罗拉 (COROLLA) AXIO	NZE	全部年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542	SP0010, SP0011, SP0012
中国区	卡罗拉 (COROLLA) AXIO	NZE	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0007

中国区	卡罗拉 (COROLLA) AXIO	NZE	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 0271, 0283, 0285, 0299, 0301, 0303, 0305, 0362, 0363, 0365, 0366, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745	SP0013, SP0014, SP0015, SP0016
中国区	卡罗拉 (COROLLA) AXIO	NZE	全部年款	驾驶员门车窗控制	√	√	√		0457	
中国区	卡罗拉 (COROLLA) AXIO	NZE	全部年款	前乘员门车窗控制	√	√	√		0457	
中国区	卡罗拉 (COROLLA) AXIO	NZE	全部年款	左后门车窗控制	√	√	√		0457	
中国区	卡罗拉 (COROLLA) AXIO	NZE	全部年款	右后门车窗控制	√	√	√		0457	
中国区	卡罗拉 (COROLLA) AXIO	NZE	全部年款	主开关	√	√	√			

中国区	卡罗拉 (COROLLA) AXIO	NZE	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0338, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643,	
中国区	卡罗拉 (COROLLA) AXIO	NZE	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426	SP0006
中国区	卡罗拉 (COROLLA) AXIO	NZE	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√		0007, 0008, 0009	
中国区	卡罗拉 (COROLLA) AXIO	NZE	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 0431, 0434, 0435, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482	SP0013, SP0014, SP0031, SP0032, SP0033, SP0034, SP0035
中国区	卡罗拉 (COROLLA) AXIO	NZE	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275	SP0072

中国区	卡罗拉 (COROLLA) AXIO	NZE	全部年款	启动机启动控制	√	√	√	√	0238, 0239	
中国区	卡罗拉 (COROLLA) AXIO	NZE	全部年款	防盗系统	√	√	√		0295, 0299, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435	
中国区	卡罗拉混动 (COROLLA) HV	MZEH12	全部年款	发动机	√	√	√	√	0053, 0062, 0063, 0092, 0093, 0096, 0119, 0131, 0137, 0140, 0150, 0162, 0164, 0167, 0169, 0170, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0186, 0188, 0193, 0218, 0219, 0231, 0232, 0236, 0240, 0244, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222	
中国区	卡罗拉混动 (COROLLA) HV	MZEH12	全部年款	混合动力控制	√	√	√		0052, 0053, 0061, 0063, 0162, 0176, 0177, 1197, 1198, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486	
中国区	卡罗拉混动 (COROLLA) HV	MZEH12	全部年款	电动机发电机	√	√	√	√		
中国区	卡罗拉混动 (COROLLA) HV	MZEH12	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
中国区	卡罗拉混动 (COROLLA) HV	MZEH12	全部年款	雷达巡航2	√	√	√		1493, 1494	
中国区	卡罗拉混动 (COROLLA) HV	MZEH12	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0401, 0402, 0403, 0404	

中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	MZEH12	全部 年款	制动 防抱 死系 统/稳 定防 滑控 制系 统	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 03 19, 0320, 0322, 0323 , 0404, 0748, 0749, 0 752, 0753, 0754, 075 5, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 07 62, 0763, 0764, 0765 , 0766, 0767, 0768, 0 769, 0770, 0771, 077 2, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 07 79, 0780, 0781, 0782 , 0783, 0784, 0785, 0 786, 0787, 0788, 078 9, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 07 96, 0797, 0798, 0799 , 0800, 0801, 0802, 0 803, 0804, 0805, 080 6, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 08 13, 0814, 0815, 0816 , 0817, 0818, 0819, 0 820, 0821, 0822, 082 3, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 08 30, 0831, 0832, 0833 , 0834, 0835, 0836, 0 837, 0838	SP0004, SP0007, S P0018, SP0019, SP 0148, SP0149
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	MZEH12	全部 年款	胎压 监测	√	√	√			
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	MZEH12	全部 年款	电子 动力 方向 机	√	√	√	√		
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	MZEH12	全部 年款	电动 驻车 制动	√	√	√	√	0316, 0317, 0318, 03 19, 0320, 0321, 0322 , 0323, 0324, 0325, 0 326, 0327, 0328, 032 9, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 03 36, 0337	
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	MZEH12	全部 年款	前识 别摄 像机	√	√	√			
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	MZEH12	全部 年款	车道 控制	√	√	√		0751, 1000	
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	MZEH12	全部 年款	转向 角度 传感 器	√	√	√			

中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	MZEH12	全部 年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 04 86, 0487, 0488, 0489 , 0490, 0491, 0492, 0 493, 0494, 0495, 049 6, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 05 03, 0504, 0505, 0506 , 0507, 0508, 0509, 0 510, 0511, 0512, 051 3, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 05 20, 0521, 0522, 0523 , 0524, 0525, 0526, 0 527, 0528, 0529, 053 0, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 05 37, 0538, 0539, 0540 , 0541, 0542	
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	MZEH12	全部 年款	安全 气囊	√	√	√	√		
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	MZEH12	全部 年款	预碰 撞系 统	√	√	√		1515, 1516, 1517	
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	MZEH12	全部 年款	主车 身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 02 71, 0283, 0285, 0299 , 0301, 0303, 0305, 0 362, 0363, 0365, 036 6, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 04 31, 0432, 0433, 0434 , 0435, 0710, 0711, 0 712, 0713, 0714, 071 5, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 07 22, 0723, 0724, 0725 , 0726, 0727, 0728, 0 729, 0730, 0731, 073 2, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 07 39, 0740, 0741, 0742 , 0743, 0744, 0745	
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	MZEH12	全部 年款	附件 控制 网关	√	√	√	√		
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	MZEH12	全部 年款	中央 网关	√	√	√	√		
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	MZEH12	全部 年款	后门	√	√	√	√	0450, 0451, 0452, 04 53, 0454, 0455, 0456	

中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	MZEH12	全部 年款	驾驶 员门 车窗 控制	√	√	√		0457	
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	MZEH12	全部 年款	前乘 员门 车窗 控制	√	√	√		0457	
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	MZEH12	全部 年款	左后 门车 窗控 制	√	√	√		0457	
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	MZEH12	全部 年款	右后 门车 窗控 制	√	√	√		0457	
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	MZEH12	全部 年款	主开 关	√	√	√			
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	MZEH12	全部 年款	滑动 天窗	√	√	√		0458	
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	MZEH12	全部 年款	组合 仪表	√	√	√		0338, 0408, 0421, 0547, 0551, 0553, 0554, 0565, 0575, 0577, 0578, 0579, 0583, 0584, 0586, 0587, 0597, 0598, 0602, 0603, 0611, 0613, 0617, 0620, 0628, 0629, 0631, 0637, 0650, 0651, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0661, 0662, 0663, 0664, 0679, 0680, 1051, 1182, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281,	

中国区	卡罗拉混动 (COROLLA) HV	MZEH12	全部年款	抬头显示器	√	√	√		1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503	
中国区	卡罗拉混动 (COROLLA) HV	MZEH12	全部年款	路标侦测辅助	√	√	√			
中国区	卡罗拉混动 (COROLLA) HV	MZEH12	全部年款	间隙警报	√	√	√		0023, 0024	
中国区	卡罗拉混动 (COROLLA) HV	MZEH12	全部年款	雨水/湿度传感器单	√	√	√			
中国区	卡罗拉混动 (COROLLA) HV	MZEH12	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426	
中国区	卡罗拉混动 (COROLLA) HV	MZEH12	全部年款	弯道辅助照明右侧系统	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0027	
中国区	卡罗拉混动 (COROLLA) HV	MZEH12	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	
中国区	卡罗拉混动 (COROLLA) HV	MZEH12	全部年款	大灯自动调平控制 (右侧)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006	
中国区	卡罗拉混动 (COROLLA) HV	MZEH12	全部年款	前识别摄像机 (大灯)	√	√	√			
中国区	卡罗拉混动 (COROLLA) HV	MZEH12	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 0431, 0434, 0435, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482	
中国区	卡罗拉混动 (COROLLA) HV	MZEH12	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275	

中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	MZEH12	全部 年款	导航 系统	√	√	√	√		
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	MZEH12	全部 年款	前雷 达传 感器	√	√	√			
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	MZEH12	全部 年款	盲区 监视 系统 (右侧	√	√	√	√		
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	MZEH12	全部 年款	盲区 监视 系统 (左侧	√	√	√	√		
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	MZEH12	全部 年款	电动 格栅 百叶 窗控	√	√	√		0034, 0035, 0036, 0037	
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	MZEH12	全部 年款	车载 通信 服务 系统	√	√	√	√	0033	
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	MZEH12	全部 年款	巡航 控制	√	√	√	√		
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	MZEH12	全部 年款	自适 应可 变悬 架系 统	√	√	√	√	0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0401, 0402, 0403, 0404	

中国区	卡罗拉混动 (COROLLA) HV	ZWE	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161,	SP0001, SP0002, SP0003, SP0004, SP0005, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0102, SP0105, SP0124, SP0141
中国区	卡罗拉混动 (COROLLA) HV	ZWE	全部年款	混合动力控制	√	√	√		0052, 0053, 0061, 0063, 0162, 0176, 0177, 1197, 1198, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486	SP0119
中国区	卡罗拉混动 (COROLLA) HV	ZWE	全部年款	电动机发电机	√	√	√	√		SP0145
中国区	卡罗拉混动 (COROLLA) HV	ZWE	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	ZWE	全部 年款	制动 防抱 死系 统/稳 定防 滑控 制系 统	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 03 19, 0320, 0322, 0323 , 0404, 0748, 0749, 0 752, 0753, 0754, 075 5, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 07 62, 0763, 0764, 0765 , 0766, 0767, 0768, 0 769, 0770, 0771, 077 2, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 07 79, 0780, 0781, 0782 , 0783, 0784, 0785, 0 786, 0787, 0788, 078 9, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 07 96, 0797, 0798, 0799 , 0800, 0801, 0802, 0 803, 0804, 0805, 080 6, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 08 13, 0814, 0815, 0816 , 0817, 0818, 0819, 0 820, 0821, 0822, 082 3, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 08 30, 0831, 0832, 0833 , 0834, 0835, 0836, 0 837, 0838	SP0004, SP0007, S P0018, SP0019, SP 0020, SP0128
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	ZWE	全部 年款	电子 动力 方向 机	√	√	√	√		SP0007, SP0008, S P0009
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	ZWE	全部 年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 04 86, 0487, 0488, 0489 , 0490, 0491, 0492, 0 493, 0494, 0495, 049 6, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 05 03, 0504, 0505, 0506 , 0507, 0508, 0509, 0 510, 0511, 0512, 051 3, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 05 20, 0521, 0522, 0523 , 0524, 0525, 0526, 0 527, 0528, 0529, 053 0, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 05 37, 0538, 0539, 0540 , 0541, 0542	SP0010, SP0011, S P0012, SP0081, SP 0082, SP0083, SP0 084, SP0085
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	ZWE	全部 年款	防盗 系统	√	√	√		0295, 0299, 0427, 04 28, 0429, 0430, 0431 , 0432, 0433, 0434, 0 435	

中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	ZWE	全部 年款	安全 气囊	√	√	√	√		SP0007
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	ZWE	全部 年款	主车 身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 0271, 0283, 0285, 0299, 0301, 0303, 0305, 0362, 0363, 0365, 0366, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745	SP0013, SP0014, SP0015, SP0016
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	ZWE	全部 年款	中央 网关	√	√	√	√		SP0014
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	ZWE	全部 年款	驾驶 员门 车窗 控制	√	√	√		0457	SP0004
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	ZWE	全部 年款	滑动 天窗	√	√	√		0458	

中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	ZWE	全部 年款	组合 仪表	√	√	√	√	0338, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643,	SP0086
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	ZWE	全部 年款	间隙 声纳 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0036, SP0080, SP0143
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	ZWE	全部 年款	前大 灯自 动调 平	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426	SP0006
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	ZWE	全部 年款	自动 远光 灯 (AHB)	√	√		√	0032	
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	ZWE	全部 年款	智能 进入 和起 动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 0431, 0434, 0435, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482	SP0013, SP0014, SP0031, SP0032, SP0033, SP0034, SP0035

中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	ZWE	全部 年款	电源 控制	√	√	√	√	0269, 0270, 0271, 02 72, 0273, 0274, 0275	SP0072
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	ZWE	全部 年款	导航 系统	√	√	√	√		SP0029, SP0030, S P0078, SP0079, SP 0144
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	ZWE	全部 年款	胎压 监测	√	√	√			
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	ZWE211	全部 年款	发动 机	√	√	√	√	0053, 0062, 0063, 00 92, 0093, 0096, 0119 , 0131, 0137, 0140, 0 150, 0162, 0164, 016 7, 0169, 0170, 0172, 0173, 0174, 0175, 01 76, 0177, 0186, 0188 , 0193, 0218, 0219, 0 231, 0232, 0236, 024 0, 0244, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 11 89, 1190, 1191, 1192 , 1193, 1194, 1195, 1 196, 1197, 1198, 119 9, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 12 06, 1207, 1208, 1209 , 1210, 1211, 1212, 1 213, 1214, 1215, 121 6, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222	
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	ZWE211	全部 年款	混合 动力 控制	√	√	√		0052, 0053, 0061, 00 63, 0162, 0176, 0177 , 1197, 1198, 1482, 1 483, 1484, 1485, 148 6	
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	ZWE211	全部 年款	电动 机发 电机	√	√	√	√		
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	ZWE211	全部 年款	雷达 巡航1	√	√	√	√		
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	ZWE211	全部 年款	雷达 巡航2	√	√	√		1493, 1494	

中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	ZWE211	全部 年款	制动 防抱 死系 统/稳 定防 滑控 制系 统	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 03 19, 0320, 0322, 0323 , 0404, 0748, 0749, 0 752, 0753, 0754, 075 5, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 07 62, 0763, 0764, 0765 , 0766, 0767, 0768, 0 769, 0770, 0771, 077 2, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 07 79, 0780, 0781, 0782 , 0783, 0784, 0785, 0 786, 0787, 0788, 078 9, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 07 96, 0797, 0798, 0799 , 0800, 0801, 0802, 0 803, 0804, 0805, 080 6, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 08 13, 0814, 0815, 0816 , 0817, 0818, 0819, 0 820, 0821, 0822, 082 3, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 08 30, 0831, 0832, 0833 , 0834, 0835, 0836, 0 837, 0838	SP0004, SP0007, S P0018, SP0019, SP 0148, SP0149
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	ZWE211	全部 年款	胎压 监测	√	√	√			
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	ZWE211	全部 年款	电子 动力 方向 机	√	√	√			
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	ZWE211	全部 年款	电动 驻车 制动	√	√	√	√	0316, 0317, 0318, 03 19, 0320, 0321, 0322 , 0323, 0324, 0325, 0 326, 0327, 0328, 032 9, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 03 36, 0337	
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	ZWE211	全部 年款	前识 别摄 像机	√	√	√			
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	ZWE211	全部 年款	车道 控制	√	√	√		0751, 1000	
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	ZWE211	全部 年款	转向 角度 传感 器	√	√	√			

中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	ZWE211	全部 年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542	
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	ZWE211	全部 年款	安全 气囊	√	√	√	√		
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	ZWE211	全部 年款	预碰 撞系 统	√	√	√		1515, 1516, 1517	
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	ZWE211	全部 年款	主车 身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 0271, 0283, 0285, 0299, 0301, 0303, 0305, 0362, 0363, 0365, 0366, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745	
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	ZWE211	全部 年款	中央 网关	√	√	√	√		
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	ZWE211	全部 年款	驾驶 员门 车窗 控制	√	√	√		0457	
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	ZWE211	全部 年款	前乘 员门 车窗 控制	√	√	√		0457	

中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	ZWE211	全部 年款	左后 门车 窗控 制	√	√	√		0457	
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	ZWE211	全部 年款	右后 门车 窗控 制	√	√	√		0457	
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	ZWE211	全部 年款	主开 关	√	√	√			
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	ZWE211	全部 年款	滑动 天窗	√	√	√		0458	
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	ZWE211	全部 年款	组合 仪表	√	√	√		0338, 0408, 0421, 05 47, 0551, 0553, 0554 , 0565, 0575, 0577, 0 578, 0579, 0583, 058 4, 0586, 0587, 0597, 0598, 0602, 0603, 06 11, 0613, 0617, 0620 , 0628, 0629, 0631, 0 637, 0650, 0651, 065 5, 0656, 0657, 0658, 0659, 0661, 0662, 06 63, 0664, 0679, 0680 , 1051, 1182, 1223, 1 224, 1225, 1226, 122 7, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 12 34, 1235, 1236, 1237 , 1238, 1239, 1240, 1 241, 1242, 1243, 124 4, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 12 51, 1252, 1253, 1254 , 1255, 1256, 1257, 1 258, 1259, 1260, 126 1, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 12 68, 1269, 1270, 1271 , 1272, 1273, 1274, 1 275, 1276, 1277, 127 8, 1279, 1280, 1281,	
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	ZWE211	全部 年款	前识 别摄 像机 (大灯	√	√	√			

中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	ZWE211	全部 年款	智能 进入 和起 动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 04 31, 0434, 0435, 0459 , 0460, 0461, 0462, 0 463, 0464, 0465, 046 6, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 04 73, 0474, 0475, 0476 , 0477, 0478, 0479, 0 480, 0481, 0482	
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	ZWE211	全部 年款	电源 控制	√	√	√	√	0269, 0270, 0271, 02 72, 0273, 0274, 0275	
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	ZWE211	全部 年款	导航 系统	√	√	√	√		
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	ZWE211	全部 年款	前雷 达传 感器	√	√	√			
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	ZWE211	全部 年款	车辆 接近 警示 系统	√	√	√	√	0039, 0040, 0041	
中国区	卡罗拉 混动 (COROL LA)HV	ZWE211	全部 年款	车载 通信 服务 系统	√	√	√		1512, 1513	

中国区	卡罗拉 插电式 PHV	ZWE	全部 年款	发动 机和 自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161,	SP0001, SP0002, SP0003, SP0004, SP0005, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0105, SP0124, SP0141
中国区	卡罗拉 插电式 PHV	ZWE	全部 年款	混合 动力 控制	√	√	√		0052, 0053, 0061, 0063, 0162, 0176, 0177, 1197, 1198, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486	
中国区	卡罗拉 插电式 PHV	ZWE	全部 年款	电动 机发 电机	√	√	√	√		
中国区	卡罗拉 插电式 PHV	ZWE	全部 年款	混动 电池 系统	√	√	√		1483, 1511	
中国区	卡罗拉 插电式 PHV	ZWE	全部 年款	电动 车辆 插电 充电	√	√	√		1514	
中国区	卡罗拉 插电式 PHV	ZWE	全部 年款	巡航 控制	√	√	√	√		

中国区	卡罗拉 插电式 PHV	ZWE	全部 年款	制动 防抱 死系 统/稳 定防 滑控 制系 统	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 0319, 0320, 0322, 0323, 0404, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838	SP0004, SP0007, SP0018, SP0019, SP0020, SP0128
中国区	卡罗拉 插电式 PHV	ZWE	全部 年款	胎压 监测	√	√	√			
中国区	卡罗拉 插电式 PHV	ZWE	全部 年款	电子 动力 方向	√	√	√	√		SP0007, SP0008, SP0009
中国区	卡罗拉 插电式 PHV	ZWE	全部 年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542	
中国区	卡罗拉 插电式 PHV	ZWE	全部 年款	安全 气囊	√	√	√	√		

中国区	卡罗拉 插电式 PHV	ZWE	全部 年款	主车 身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 0271, 0283, 0285, 0299, 0301, 0303, 0305, 0362, 0363, 0365, 0366, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745	
中国区	卡罗拉 插电式 PHV	ZWE	全部 年款	中央 网关	√	√	√	√		
中国区	卡罗拉 插电式 PHV	ZWE	全部 年款	驾驶 员门 车窗	√	√	√		0457	
中国区	卡罗拉 插电式 PHV	ZWE	全部 年款	滑动 天窗	√	√	√		0458	

中国区	卡罗拉 插电式 PHV	ZWE	全部 年款	组合 仪表	√	√	√	√	0338, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643,	
中国区	卡罗拉 插电式 PHV	ZWE	全部 年款	前大 灯自 动调 平	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426	
中国区	卡罗拉 插电式 PHV	ZWE	全部 年款	智能 进入 和起 动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 0431, 0434, 0435, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482	
中国区	卡罗拉 插电式 PHV	ZWE	全部 年款	电源 控制	√	√	√	√	0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275	
中国区	卡罗拉 插电式 PHV	ZWE	全部 年款	导航 系统	√	√	√	√		
中国区	卡罗拉 插电式 PHV	ZWE	全部 年款	车辆 接近 警示	√	√	√	√	0039, 0040, 0041	

中国区	卡罗拉 (COROLLA) VERSO	AUR	全部 年款	发动 机和 自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161,	SP0003, SP0004, SP0005, SP0053, SP0054, SP0055, SP0056, SP0057, SP0058, SP0059, SP0060, SP0171
中国区	卡罗拉 (COROLLA) VERSO	AUR	全部 年款	巡航 控制	√	√	√	√		

中国区	卡罗拉 (COROLLA) VERSO	AUR	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0758, 0767, 0775, 0776, 0781, 0782, 0783, 0784, 0803, 0816, 0817, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0836, 0837, 0838, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142	SP0007, SP0018, SP0020
中国区	卡罗拉 (COROLLA) VERSO	AUR	全部年款	停机系统状态由认证ECU或智能钥	√	√	√		0434, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1000	SP0027, SP0028
中国区	卡罗拉 (COROLLA) VERSO	AUR	全部年款	安全气囊	√	√	√			SP0007
中国区	卡罗拉 (COROLLA) VERSO	AUR	全部年款	车身	√	√	√		0028, 0029, 0285, 0297, 0299, 0301, 0303, 0305, 0370, 0431, 0432, 0433, 0434, 0710, 0711, 0712, 0728, 0729, 0732, 0733, 0734, 0736, 0742, 0743, 0934, 0935, 0936, 0954, 0962, 0964, 0965, 0966, 0967, 0968, 0969, 0970, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980, 0981, 0982, 0983	SP0014
中国区	卡罗拉 (COROLLA) VERSO	AUR	全部年款	电源控制	√	√	√		0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275, 0745, 0926	

中国区	卡罗拉 /AURIS	ADE	全部 年款	发动 机和 自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161,	SP0003, SP0004, SP0005, SP0021, SP0023, SP0024, SP0025, SP0050, SP0051, SP0052, SP0053, SP0054, SP0055, SP0056, SP0057, SP0058, SP0059, SP0060, SP0112, SP0113, SP0141, SP0171
中国区	卡罗拉 /AURIS	ADE	全部 年款	巡航 控制	√	√	√	√		

中国区	卡罗拉 /AURIS	ADE	全部 年款	制动 防抱 死系 统/稳 定防 滑控 制系 统	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 0319, 0320, 0322, 0323, 0404, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838	SP0007, SP0017, SP0018
中国区	卡罗拉 /AURIS	ADE	全部 年款	电子 动力 方向	√	√	√	√		SP0007, SP0008, SP0009
中国区	卡罗拉 /AURIS	ADE	全部 年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542	SP0010, SP0011, SP0012
中国区	卡罗拉 /AURIS	ADE	全部 年款	防盗 系统	√	√	√		0295, 0299, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435	
中国区	卡罗拉 /AURIS	ADE	全部 年款	安全 气囊	√	√	√			SP0007

中国区	卡罗拉/AURIS	ADE	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 0271, 0283, 0285, 0299, 0301, 0303, 0305, 0362, 0363, 0365, 0366, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745	SP0013, SP0014, SP0015, SP0016
中国区	卡罗拉/AURIS	ADE	全部年款	驾驶员门车窗	√	√	√		0457	
中国区	卡罗拉/AURIS	ADE	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0458	
中国区	卡罗拉/AURIS	ADE	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426	SP0006
中国区	卡罗拉/AURIS	ADE	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 0431, 0434, 0435, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482	SP0014, SP0031, SP0032, SP0033, SP0034, SP0035
中国区	卡罗拉/AURIS	ADE	全部年款	停机状态由认证ECU或智能钥	√	√	√		0434, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1000	SP0027, SP0028

中国区	卡罗拉 /AURIS	NDE	全部 年款	发动 机和 自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161,	SP0003, SP0004, SP0021, SP0023, SP0024, SP0025, SP0050, SP0051, SP0052, SP0053, SP0054, SP0055, SP0056, SP0057, SP0058, SP0059, SP0060, SP0112, SP0113, SP0141, SP0171
中国区	卡罗拉 /AURIS	NDE	全部 年款	多模 式手 动变	√	√	√	√	0447, 0448, 0449	SP0020

中国区	卡罗拉 /AURIS	NDE	全部 年款	制动 防抱 死系 统/稳 定防 滑控 制系 统	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 0319, 0320, 0322, 0323, 0404, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838	SP0007, SP0017, SP0018
中国区	卡罗拉 /AURIS	NDE	全部 年款	电子 动力 方向	√	√	√	√		SP0007, SP0008, SP0009
中国区	卡罗拉 /AURIS	NDE	全部 年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542	SP0010, SP0011, SP0012

中国区	卡罗拉/AURIS	NDE	全部年款	停机系统状态由认证ECU或智能钥	√	√	√		0434, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1000	SP0027, SP0028
中国区	卡罗拉/AURIS	NDE	全部年款	防盗系统	√	√	√		0295, 0299, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435	
中国区	卡罗拉/AURIS	NDE	全部年款	安全气囊	√	√	√			SP0007
中国区	卡罗拉/AURIS	NDE	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 0271, 0283, 0285, 0299, 0301, 0303, 0305, 0362, 0363, 0365, 0366, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745	SP0013, SP0014, SP0015, SP0016
中国区	卡罗拉/AURIS	NDE	全部年款	驾驶员门车窗	√	√	√		0457	
中国区	卡罗拉/AURIS	NDE	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0458	
中国区	卡罗拉/AURIS	NDE	全部年款	充电控制	√	√	√	√	0240	

中国区	皇冠 (CROWN)	ARS212	全部 年款	发动 机	√	√	√	√	0053, 0062, 0063, 0092, 0093, 0096, 0119, 0131, 0137, 0140, 0150, 0162, 0164, 0167, 0169, 0170, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0186, 0188, 0193, 0218, 0219, 0231, 0232, 0236, 0240, 0244, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222	SP0001, SP0003, SP0005, SP0024, SP0062, SP0064, SP0098, SP0099, SP0100, SP0103, SP0124, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141
中国区	皇冠 (CROWN)	ARS212	全部 年款	变速 箱	√	√	√	√	0053, 0062, 0063, 0092, 0093, 0096, 0119, 0131, 0150, 0162, 0164, 0167, 0169, 0170, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0186, 0188, 0193, 0218, 0219, 0231, 0232, 0236, 0240, 0244, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222	SP0001, SP0005, SP0024, SP0141
中国区	皇冠 (CROWN)	ARS212	全部 年款	自启 停系 统	√	√	√	√	0026, 0255, 0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265, 0266, 0267	SP0002, SP0005, SP0039, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135
中国区	皇冠 (CROWN)	ARS212	全部 年款	雷达 巡航	√	√	√	√	0017, 0018	SP0044, SP0088, SP0089

中国区	皇冠 (CROWN)	ARS212	全部 年款	空气 悬架	√	√	√	√	0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0401, 0402, 0403, 0404	SP0007, SP0136
中国区	皇冠 (CROWN)	ARS212	全部 年款	制动 防抱死系统/稳定 防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 0319, 0320, 0322, 0323, 0404, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838	SP0004, SP0007, SP0017, SP0018, SP0019, SP0020, SP0087, SP0146
中国区	皇冠 (CROWN)	ARS212	全部 年款	胎压 监测	√	√	√			SP0007, SP0026, SP0125, SP0126, SP0127
中国区	皇冠 (CROWN)	ARS212	全部 年款	电子 动力 方向	√	√	√	√		SP0007, SP0008, SP0009
中国区	皇冠 (CROWN)	ARS212	全部 年款	全景 监视	√	√	√	√		

中国区	皇冠 (CROWN)	ARS212	全部年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542	SP0010, SP0011, SP0012, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085
中国区	皇冠 (CROWN)	ARS212	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0007
中国区	皇冠 (CROWN)	ARS212	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0268	SP0014, SP0044, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071
中国区	皇冠 (CROWN)	ARS212	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 0271, 0283, 0285, 0299, 0301, 0303, 0305, 0362, 0363, 0365, 0366, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745	SP0013, SP0014, SP0015, SP0016
中国区	皇冠 (CROWN)	ARS212	全部年款	网关	√	√		√		SP0014
中国区	皇冠 (CROWN)	ARS212	全部年款	后门	√	√	√	√	0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456	
中国区	皇冠 (CROWN)	ARS212	全部年款	驾驶员门车窗	√	√	√		0457	SP0004
中国区	皇冠 (CROWN)	ARS212	全部年款	前乘员门车窗	√	√	√		0457	SP0004

中国区	皇冠 (CROWN)	ARS212	全部 年款	左后 门车 窗控	√	√	√		0457	SP0004
中国区	皇冠 (CROWN)	ARS212	全部 年款	右后 门车 窗控	√	√	√		0457	SP0004
中国区	皇冠 (CROWN)	ARS212	全部 年款	驾驶 员座 椅控 制单	√	√	√	√	0026, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446	
中国区	皇冠 (CROWN)	ARS212	全部 年款	主开 关	√	√	√			
中国区	皇冠 (CROWN)	ARS212	全部 年款	驾驶 员座 椅开 关单 元	√	√	√	√	0338, 0339, 0340, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361	
中国区	皇冠 (CROWN)	ARS212	全部 年款	滑动 天窗	√	√	√		0458	
中国区	皇冠 (CROWN)	ARS212	全部 年款	电动 调节 转向	√	√	√	√	0405, 0406	
中国区	皇冠 (CROWN)	ARS212	全部 年款	组合 仪表	√	√	√	√	0338, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643,	SP0086

中国区	皇冠 (CROWN)	ARS212	全部 年款	间隙 声纳 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 00 26	SP0036, SP0080, S P0143
中国区	皇冠 (CROWN)	ARS212	全部 年款	前大 灯自 动调 平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 00 05, 0006, 0007, 0008 , 0009, 0013, 0014, 0 015	
中国区	皇冠 (CROWN)	ARS212	全部 年款	智能 进入 和起 动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 04 31, 0434, 0435, 0459 , 0460, 0461, 0462, 0 463, 0464, 0465, 046 6, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 04 73, 0474, 0475, 0476 , 0477, 0478, 0479, 0 480, 0481, 0482	SP0013, SP0014, S P0031, SP0032, SP 0033, SP0034, SP0 035
中国区	皇冠 (CROWN)	ARS212	全部 年款	电源 控制	√	√	√	√	0269, 0270, 0271, 02 72, 0273, 0274, 0275	SP0072
中国区	皇冠 (CROWN)	ARS212	全部 年款	起动 机起 动控	√	√	√	√	0238, 0239	
中国区	皇冠 (CROWN)	ARS212	全部 年款	导航 系统	√	√	√	√		SP0029, SP0030, S P0076, SP0077, SP 0078, SP0079, SP0 144
中国区	皇冠 (CROWN)	ARS212	全部 年款	右前 车门 模块	√	√	√	√	0245, 0246, 0247, 02 48, 0249, 0250, 0251 , 0252, 0253, 0254	
中国区	皇冠 (CROWN)	ARS212	全部 年款	左前 车门 模块	√	√	√	√	0245, 0246, 0247, 02 48, 0249, 0250, 0251 , 0252, 0253, 0254	
中国区	皇冠 (CROWN)	ARS212	全部 年款	盲区 监视 系统 (右侧	√	√	√	√		SP0090, SP0091, S P0092, SP0093
中国区	皇冠 (CROWN)	ARS212	全部 年款	盲区 监视 系统 (左侧	√	√	√	√		SP0094, SP0095, S P0096, SP0097
中国区	皇冠 (CROWN)	ARS212	全部 年款	中央 网关	√	√	√	√		SP0014

中国区	皇冠 (CROWN)	GRS1_	全部 年款	发动 机	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161,	SP0001, SP0002, SP0003, SP0005, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0141
-----	---------------	-------	----------	---------	---	---	---	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

中国区	皇冠 (CROWN)	GRS1_	全部 年款	自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0078, 0079, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0131, 0141, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187,	SP0004, SP0005, SP0023, SP0024, SP0141
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS1_	全部 年款	巡航 控制	√	√	√	√		

中国区	皇冠 (CROWN)	GRS1_	全部 年款	制动 防抱 死系统/稳 定防 滑控 制系 统	√	√	√	√	0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0758, 0767, 0775, 0776, 0781, 0782, 0783, 0784, 0803, 0816, 0817, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0836, 0837, 0838, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142	SP0004, SP0007, SP0018, SP0020
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS1_	全部 年款	电子 动力 方向	√	√	√	√		SP0007, SP0008, SP0009
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS1_	全部 年款	空调	√	√	√		0483, 0484, 0485, 0488, 0489, 0496, 0500, 0512, 0513, 0515, 0521, 0525, 0526, 0537, 0538, 0541, 0542, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044	
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS1_	全部 年款	停机 系统 状态 由认 证ECU 或智 能钥	√	√	√		0434, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1000	SP0027, SP0028, SP0034
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS1_	全部 年款	安全 气囊	√	√	√			SP0007

中国区	皇冠 (CROWN)	GRS1_	全部 年款	车身	√	√	√	0028, 0029, 0285, 02 97, 0299, 0301, 0303 , 0305, 0370, 0431, 0 432, 0433, 0434, 071 0, 0711, 0712, 0728, 0729, 0732, 0733, 07 34, 0736, 0742, 0743 , 0934, 0935, 0936, 0 954, 0962, 0964, 096 5, 0966, 0967, 0968, 0969, 0970, 0971, 09 72, 0973, 0974, 0975 , 0976, 0977, 0978, 0 979, 0980, 0981, 098 2, 0983	SP0014, SP0015, S P0016
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS1_	全部 年款	网关	√	√	√		
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS1_	全部 年款	3号车 身	√	√	√	0028, 0029, 0278, 02 79, 0280, 0281, 0282 , 0286, 0287, 0291, 0 295, 0296, 0298, 030 3, 0304, 0732, 0933, 0934, 0935, 0936, 09 37, 0938, 0939, 0940 , 0941, 0942, 0943, 0 944, 0945, 0946, 094 7, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 09 54, 0955, 0956, 0957 , 0958, 0959, 0960, 0 961, 0962	
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS1_	全部 年款	4号车 身	√		√	0028, 0029, 0278, 02 79, 0280, 0281, 0282 , 0286, 0287, 0291, 0 295, 0296, 0298, 030 3, 0304, 0732, 0933, 0934, 0935, 0936, 09 40, 0941, 0942, 0943 , 0944, 0945, 0946, 0 947, 0948, 0949, 095 0, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 09 57, 0958, 0959, 0960 , 0961, 0962	

中国区	皇冠 (CROWN)	GRS1_	全部 年款	5号车 身			√		0028, 0029, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0286, 0287, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299, 0303, 0304, 0732, 0933, 0934, 0935, 0936, 0940, 0941, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962	
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS1_	全部 年款	驾驶 员车 门	√	√	√		0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254, 0283, 0369, 0370, 0457, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007	
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS1_	全部 年款	乘客 车门	√	√	√		0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254, 0283, 0369, 0370, 0457, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007	
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS1_	全部 年款	左后 门	√	√	√		0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254, 0283, 0369, 0370, 0457, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007	
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS1_	全部 年款	右后 车门	√	√	√		0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254, 0283, 0369, 0370, 0457, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007	
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS1_	全部 年款	驾驶 员座 椅控			√		0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444	
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS1_	全部 年款	主开 关			√		0929, 0930, 0931, 0932	
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS1_	全部 年款	滑动 天窗			√		0458	
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS1_	全部 年款	电动 调节 转向	√	√	√	√	0405, 0406, 1021	

中国区	皇冠 (CROWN)	GRS1_	全部 年款	组合 仪表			√	0543, 0544, 0545, 0546, 0556, 0589, 0592, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0619, 0646, 0672, 0673, 0676, 0683, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 1016, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085	
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS1_	全部 年款	组合 开关			√		
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS1_	全部 年款	智能 进入 和起 动	√	√	√	0461, 0465, 0466, 0471, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0734, 0927, 0928	SP0033, SP0035
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS1_	全部 年款	电源 控制	√	√	√	0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275, 0745, 0926	

中国区	皇冠 (CROWN)	GRS2_	全部 年款	发动 机和 自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161,	SP0001, SP0002, SP0003, SP0004, SP0005, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0124, SP0141
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS2_	全部 年款	巡航 控制	√	√	√	√		
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS2_	全部 年款	空气 悬架	√	√	√	√	0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0401, 0402, 0403, 0404	SP0007, SP0136

中国区	皇冠 (CROWN)	GRS2_	全部 年款	制动 防抱 死系 统/稳 定防 滑控 制系 统	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 0319, 0320, 0322, 0323, 0404, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838	SP0004, SP0007, SP0017, SP0018, SP0019, SP0020, SP0087, SP0146
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS2_	全部 年款	电子 动力 方向	√	√	√	√		SP0007, SP0008, SP0009
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS2_	全部 年款	可变 齿比 转向	√	√	√	√		SP0007, SP0008, SP0137
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS2_	全部 年款	智能 驻车 辅助/ 驻车 辅助	√	√	√	√		

中国区	皇冠 (CROWN)	GRS2_	全部 年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542	SP0010, SP0011, SP0012, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS2_	全部 年款	安全 气囊	√	√	√	√		SP0007
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS2_	全部 年款	主车 身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 0271, 0283, 0285, 0299, 0301, 0303, 0305, 0362, 0363, 0365, 0366, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745	SP0013, SP0014, SP0015, SP0016
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS2_	全部 年款	PM1网 关	√	√	√	√		SP0014
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS2_	全部 年款	PM2网 关	√	√	√	√		SP0014
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS2_	全部 年款	驾驶 员门 车窗	√	√	√		0457	SP0004
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS2_	全部 年款	前乘 员门 车窗	√	√	√		0457	SP0004
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS2_	全部 年款	左后 门车 窗控	√	√	√		0457	SP0004

中国区	皇冠 (CROWN)	GRS2_	全部 年款	右后 门车 窗控	√	√	√		0457	SP0004
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS2_	全部 年款	驾驶 员座 椅控 制单	√	√	√	√	0026, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446	
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS2_	全部 年款	主开 关	√	√	√			
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS2_	全部 年款	左后 座椅 空调	√	√	√		0312, 0313, 0314, 0315	
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS2_	全部 年款	右后 座椅 空调	√	√	√		0312, 0313, 0314, 0315	
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS2_	全部 年款	滑动 天窗	√	√	√		0458	
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS2_	全部 年款	电动 调节 转向	√	√	√	√	0405, 0406	
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS2_	全部 年款	组合 仪表	√	√	√	√	0338, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643,	SP0086
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS2_	全部 年款	间隙 声纳 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0036, SP0080, SP0143

中国区	皇冠 (CROWN)	GRS2_	全部 年款	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 04 07, 0408, 0409, 0410 , 0411, 0412, 0413, 0 414, 0415, 0416, 041 7, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 04 24, 0425, 0426	SP0006, SP0041
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS2_	全部 年款	智能 进入 和起 动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 04 31, 0434, 0435, 0459 , 0460, 0461, 0462, 0 463, 0464, 0465, 046 6, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 04 73, 0474, 0475, 0476 , 0477, 0478, 0479, 0 480, 0481, 0482	SP0013, SP0014, S P0031, SP0032, SP 0033, SP0034, SP0 035
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS2_	全部 年款	电源 控制	√	√	√	√	0269, 0270, 0271, 02 72, 0273, 0274, 0275	SP0072
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS2_	全部 年款	起动 机起 动控	√	√	√	√	0238, 0239	
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS2_	全部 年款	导航 系统	√	√	√	√		SP0029, SP0030, S P0076, SP0077, SP 0078, SP0079, SP0 144
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS2_	全部 年款	雷达 巡航	√	√	√	√		SP0088, SP0089
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS2_	全部 年款	预碰 撞安 全系	√	√	√	√	0308, 0309, 0310, 03 11	
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS2_	全部 年款	预碰 撞安 全系 统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 00 20, 0021, 0022, 0268	SP0014, SP0044, S P0065, SP0066, SP 0067, SP0068, SP0 069, SP0070, SP00 71, SP0142
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS2_	全部 年款	胎压 监测	√	√	√			SP0007, SP0026, S P0125, SP0126, SP 0127
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS2_	全部 年款	全景 监视	√	√	√	√		
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS2_	全部 年款	网关	√	√		√		SP0014
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS2_	全部 年款	后门	√	√	√	√	0450, 0451, 0452, 04 53, 0454, 0455, 0456	
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS2_	全部 年款	驾驶 员座 椅开 关单 元	√	√	√	√	0338, 0339, 0340, 03 41, 0342, 0343, 0344 , 0345, 0346, 0347, 0 348, 0349, 0350, 035 1, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 03 58, 0359, 0360, 0361	

中国区	皇冠 (CROWN)	GRS2_	全部 年款	前大 灯自 动调 平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 00 05, 0006, 0007, 0008 , 0009, 0013, 0014, 0 015	
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS2_	全部 年款	右前 车门 模块	√	√	√	√	0245, 0246, 0247, 02 48, 0249, 0250, 0251 , 0252, 0253, 0254	
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS2_	全部 年款	左前 车门 模块	√	√	√	√	0245, 0246, 0247, 02 48, 0249, 0250, 0251 , 0252, 0253, 0254	
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS2_	全部 年款	盲区 监视 系统 (右侧)	√	√	√	√		SP0090, SP0091, S P0092, SP0093
中国区	皇冠 (CROWN)	GRS2_	全部 年款	盲区 监视 系统 (左侧)	√	√	√	√		SP0094, SP0095, S P0096, SP0097
中国区	皇冠 (CROWN)	GS	全部 年款	发动 机和 自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0151, 0237, 0846, 08 47, 0848, 0849, 0850 , 0851, 0852, 0853, 0 856, 0871, 0872, 087 3, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 08 80, 0881, 0882, 0883 , 0884, 0885, 0886, 0 887, 0888, 0889, 089 0, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 08 97, 0898, 0899, 0900 , 0901, 0902, 0903, 0 904, 0905, 0906, 114 3, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 11 50, 1151, 1152	SP0004, SP0005
中国区	皇冠 (CROWN)	GS	全部 年款	安全 气囊	√	√				

中国区	皇冠 (CROWN)	UZS	全部 年款	发动 机和 自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161,	SP0001, SP0002, SP0003, SP0004, SP0005, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0141
中国区	皇冠 (CROWN)	UZS	全部 年款	雷达 巡航	√	√	√	√		SP0088, SP0089
中国区	皇冠 (CROWN)	UZS	全部 年款	空气 悬架	√	√	√	√	0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0401, 0402, 0403, 0404	SP0007, SP0136

中国区	皇冠 (CROWN)	UZS	全部 年款	制动 防抱 死系 统/稳 定防 滑控 制系 统	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 0319, 0320, 0322, 0323, 0404, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838	SP0004, SP0007, SP0017, SP0018, SP0019, SP0020
中国区	皇冠 (CROWN)	UZS	全部 年款	电子 动力 方向	√	√	√	√		SP0007, SP0008, SP0009
中国区	皇冠 (CROWN)	UZS	全部 年款	可变 齿比 转向	√	√	√	√		SP0007, SP0008, SP0137
中国区	皇冠 (CROWN)	UZS	全部 年款	智能 驻车 辅助/ 驻车 辅助	√	√	√	√		

中国区	皇冠 (CROWN)	UZS	全部 年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542	SP0010, SP0011, SP0012
中国区	皇冠 (CROWN)	UZS	全部 年款	安全 气囊	√	√	√	√		SP0007
中国区	皇冠 (CROWN)	UZS	全部 年款	预碰 撞安 全系	√	√	√	√	0308, 0309, 0310, 0311	
中国区	皇冠 (CROWN)	UZS	全部 年款	预碰 撞安 全系	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0268	SP0014, SP0069, SP0070, SP0071
中国区	皇冠 (CROWN)	UZS	全部 年款	主车 身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 0271, 0283, 0285, 0299, 0301, 0303, 0305, 0362, 0363, 0365, 0366, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745	SP0013, SP0014, SP0015, SP0016
中国区	皇冠 (CROWN)	UZS	全部 年款	PM1网 关	√	√	√	√		SP0014
中国区	皇冠 (CROWN)	UZS	全部 年款	PM2网 关	√	√	√	√		SP0014
中国区	皇冠 (CROWN)	UZS	全部 年款	驾驶 员门 车窗	√	√	√		0457	

中国区	皇冠 (CROWN)	UZS	全部 年款	前乘 员门 车窗	√	√	√		0457	
中国区	皇冠 (CROWN)	UZS	全部 年款	左后 门车 窗控	√	√	√		0457	
中国区	皇冠 (CROWN)	UZS	全部 年款	右后 门车 窗控	√	√	√		0457	
中国区	皇冠 (CROWN)	UZS	全部 年款	驾驶 员座 椅控 制单	√	√	√	√	0026, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446	
中国区	皇冠 (CROWN)	UZS	全部 年款	主开 关	√	√	√			
中国区	皇冠 (CROWN)	UZS	全部 年款	左后 座椅 空调	√	√	√		0312, 0313, 0314, 0315	
中国区	皇冠 (CROWN)	UZS	全部 年款	右后 座椅 空调	√	√	√		0312, 0313, 0314, 0315	
中国区	皇冠 (CROWN)	UZS	全部 年款	滑动 天窗	√	√	√		0458	
中国区	皇冠 (CROWN)	UZS	全部 年款	电动 调节 转向	√	√	√	√	0405, 0406	

中国区	皇冠 (CROWN)	UZS	全部 年款	组合 仪表	√	√	√	√	0338, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643,	
中国区	皇冠 (CROWN)	UZS	全部 年款	间隙 声纳 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0036
中国区	皇冠 (CROWN)	UZS	全部 年款	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426	SP0006
中国区	皇冠 (CROWN)	UZS	全部 年款	智能 进入 和起 动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 0431, 0434, 0435, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482	SP0014, SP0031, SP0032, SP0033, SP0034, SP0035
中国区	皇冠 (CROWN)	UZS	全部 年款	电源 控制	√	√	√	√	0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275	SP0072
中国区	皇冠 (CROWN)	UZS	全部 年款	启动 机起 动控	√	√	√	√	0238, 0239	

中国区	皇冠 (CROWN)	UZS	全部 年款	导航 系统	√	√	√	√		SP0029, SP0030
中国区	Crown Comfort (皇冠 舒适 版)	TSS	全部 年款	发动 机和 自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161,	SP0001, SP0002, SP0003, SP0004, SP0005, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0124, SP0141

中国区	Crown Comfort(皇冠舒适版)	TSS	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 0319, 0320, 0322, 0323, 0404, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098,	SP0004, SP0007, SP0017, SP0018, SP0019, SP0020
中国区	Crown Comfort(皇冠舒适版)	TSS	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0007

中国区	Crown Comfort(皇冠舒适版)	TSS	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0338, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643,	
中国区	Crown Comfort(皇冠舒适版)	YXS	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0151, 0237, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0856, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152	SP0004, SP0005
中国区	Crown Comfort(皇冠舒适版)	YXS	全部年款	安全气囊	√	√				

中国区	FJ酷路泽 (FJ CRUISE R)	GSJ	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161,	SP0001, SP0002, SP0003, SP0004, SP0005, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0062, SP0063, SP0064, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0141
中国区	FJ酷路泽 (FJ CRUISE R)	GSJ	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

中国区	FJ酷路泽 (FJ CRUISE R)	GSJ	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 0319, 0320, 0322, 0323, 0404, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098,	SP0004, SP0007, SP0017, SP0018, SP0019, SP0020, SP0087
中国区	FJ酷路泽 (FJ CRUISE R)	GSJ	全部年款	停机系统状态由认证ECU或智能钥	√	√	√		0434, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1000	SP0027, SP0028
中国区	FJ酷路泽 (FJ CRUISE R)	GSJ	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0007
中国区	FJ酷路泽 (FJ CRUISE R)	GSJ	全部年款	车身	√	√	√		0028, 0029, 0285, 0297, 0299, 0301, 0303, 0305, 0370, 0431, 0432, 0433, 0434, 0710, 0711, 0712, 0728, 0729, 0732, 0733, 0734, 0736, 0742, 0743, 0934, 0935, 0936, 0954, 0962, 0964, 0965, 0966, 0967, 0968, 0969, 0970, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980, 0981, 0982, 0983	SP0014, SP0015, SP0016

中国区	FJ酷路泽 (FJ CRUISE R)	GSJ	全部年款	后门	√	√	√		0282, 0370, 0451, 0452, 0453, 0454, 0456, 0457, 0961, 1008	
中国区	FJ酷路泽 (FJ CRUISE R)	GSJ	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			SP0038, SP0039, SP0040
中国区	FJ酷路泽 (FJ CRUISE R)	GSJ	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0338, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643,	SP0086
中国区	FJ酷路泽 (FJ CRUISE R)	GSJ	全部年款	驾驶员座椅开关单元	√	√	√	√	0338, 0339, 0340, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361	
中国区	FJ酷路泽 (FJ CRUISE R)	GSJ	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0007, SP0026
中国区	FJ酷路泽 (FJ CRUISE R)	GSJ	全部年款	防盗系统	√	√	√		0287, 0299, 0303, 0427, 0428, 0431, 0433, 0434, 0712, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020	

中国区	IZOA EV	KPX10	全部年款	EV	√	√	√		0052, 0053, 0061, 0063, 0162, 0176, 0177, 1197, 1198, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486	
中国区	IZOA EV	KPX10	全部年款	电动机发	√	√	√			
中国区	IZOA EV	KPX10	全部年款	电动驱动电池管理	√	√	√		1483, 1511	SP0005, SP0116, SP0119, SP0120, SP0122, SP0155, SP0156
中国区	IZOA EV	KPX10	全部年款	电动车辆插电充电	√	√	√		1514	SP0005
中国区	IZOA EV	KPX10	全部年款	插电式直流快充	√	√	√			SP0005, SP0160
中国区	IZOA EV	KPX10	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
中国区	IZOA EV	KPX10	全部年款	雷达巡航2	√	√	√		1493, 1494	
中国区	IZOA EV	KPX10	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 0319, 0320, 0322, 0323, 0404, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838	SP0004, SP0007, SP0018, SP0019, SP0148, SP0149
中国区	IZOA EV	KPX10	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0007, SP0026, SP0125, SP0126, SP0127

中国区	IZOA EV	KPX10	全部年款	电子动力方向	√	√	√	√		SP0005, SP0007, SP0008, SP0009
中国区	IZOA EV	KPX10	全部年款	电动驻车制动	√	√	√	√	0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337	SP0004, SP0005
中国区	IZOA EV	KPX10	全部年款	前识别摄像头	√	√	√			SP0042, SP0043, SP0045, SP0157
中国区	IZOA EV	KPX10	全部年款	车道控制	√	√	√		0751, 1000	
中国区	IZOA EV	KPX10	全部年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542	SP0010, SP0011
中国区	IZOA EV	KPX10	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0007
中国区	IZOA EV	KPX10	全部年款	预碰撞系	√	√	√		1515, 1516, 1517	
中国区	IZOA EV	KPX10	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 0271, 0283, 0285, 0299, 0301, 0303, 0305, 0362, 0363, 0365, 0366, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745	SP0013, SP0014, SP0015, SP0016
中国区	IZOA EV	KPX10	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0014

中国区	IZOA EV	KPX10	全部年款	驾驶员门车窗	√	√	√		0457	
中国区	IZOA EV	KPX10	全部年款	前乘员门车窗	√	√	√		0457	
中国区	IZOA EV	KPX10	全部年款	左后门车窗控	√	√	√		0457	
中国区	IZOA EV	KPX10	全部年款	右后门车窗控	√	√	√		0457	
中国区	IZOA EV	KPX10	全部年款	主开关	√	√	√			
中国区	IZOA EV	KPX10	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0458	
中国区	IZOA EV	KPX10	全部年款	组合仪表	√	√	√		0338, 0408, 0421, 0547, 0551, 0553, 0554, 0565, 0575, 0577, 0578, 0579, 0583, 0584, 0586, 0587, 0597, 0598, 0602, 0603, 0611, 0613, 0617, 0620, 0628, 0629, 0631, 0637, 0650, 0651, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0661, 0662, 0663, 0664, 0679, 0680, 1051, 1182, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281,	
中国区	IZOA EV	KPX10	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	SP0006, SP0041
中国区	IZOA EV	KPX10	全部年款	前识别摄像机(大灯	√	√	√			

中国区	IZOA EV	KPX10	全部 年款	智能 进入 和起 动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 04 31, 0434, 0435, 0459 , 0460, 0461, 0462, 0 463, 0464, 0465, 046 6, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 04 73, 0474, 0475, 0476 , 0477, 0478, 0479, 0 480, 0481, 0482	SP0013, SP0014, S P0031, SP0032, SP 0034, SP0035
中国区	IZOA EV	KPX10	全部 年款	电源 控制	√	√	√	√	0269, 0270, 0271, 02 72, 0273, 0274, 0275	SP0072
中国区	IZOA EV	KPX10	全部 年款	前雷 达传	√	√	√			SP0066, SP0067, S P0159
中国区	IZOA EV	KPX10	全部 年款	盲区 监视 系统 (右侧	√	√	√	√		SP0090, SP0091, S P0092, SP0093
中国区	IZOA EV	KPX10	全部 年款	盲区 监视 系统 (左侧	√	√	√	√		SP0094, SP0095, S P0096, SP0097
中国区	IZOA EV	KPX10	全部 年款	电动 格栅 百叶	√	√	√	√	0034, 0035, 0036, 00 37, 0038	SP0161, SP0162
中国区	IZOA EV	KPX10	全部 年款	车辆 接近 警示	√	√	√	√	0039, 0040, 0041	
中国区	IZOA EV	KPX10	全部 年款	车载 通信 服务	√	√	√		1512, 1513	SP0046, SP0151, S P0158

中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GDJ15#	全部 年款	发动 机和 自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161,	SP0003, SP0004, SP0005, SP0023, SP0024, SP0050, SP0051, SP0052, SP0053, SP0054, SP0055, SP0056, SP0057, SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0141, SP0171
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GDJ15#	全部 年款	巡航 控制	√	√	√	√		
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GDJ15#	全部 年款	空气 悬架	√	√	√	√	0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0401, 0402, 0403, 0404	SP0007
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GDJ15#	全部 年款	运动 动态 悬挂 系统	√	√	√		1179, 1180	

中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GDJ15#	全部 年款	制动 防抱 死系 统/稳 定防 滑控 制系 统	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 0319, 0320, 0322, 0323, 0404, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838	SP0004, SP0007, SP0017, SP0018, SP0019, SP0020, SP0087, SP0146
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GDJ15#	全部 年款	胎压 监测	√	√	√			SP0007, SP0026
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GDJ15#	全部 年款	电控 液压 动力 转向	√	√	√	√		
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GDJ15#	全部 年款	智能 驻车 辅助/ 驻车 辅助	√	√	√	√		

中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GDJ15#	全部 年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542	SP0010, SP0011, SP0012, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GDJ15#	全部 年款	安全 气囊	√	√	√	√		SP0007
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GDJ15#	全部 年款	主车 身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 0271, 0283, 0285, 0299, 0301, 0303, 0305, 0362, 0363, 0365, 0366, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745	SP0013, SP0014, SP0015, SP0016
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GDJ15#	全部 年款	PM1网 关	√	√	√	√		SP0014
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GDJ15#	全部 年款	PM2网 关	√	√	√	√		SP0014
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GDJ15#	全部 年款	驾驶 员门 车窗 控制	√	√	√		0457	SP0004

中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GDJ15#	全部 年款	前乘 员门 车窗 控制	√	√	√		0457	SP0004
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GDJ15#	全部 年款	左后 门车 窗控 制	√	√	√		0457	SP0004
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GDJ15#	全部 年款	右后 门车 窗控 制	√	√	√		0457	SP0004
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GDJ15#	全部 年款	驾驶 员座 椅控 制单 元	√	√	√	√	0026, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446	
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GDJ15#	全部 年款	主开 关	√	√	√			
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GDJ15#	全部 年款	驾驶 员座 椅开 关单 元	√	√	√	√	0338, 0339, 0340, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361	
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GDJ15#	全部 年款	滑动 天窗	√	√	√		0458	
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GDJ15#	全部 年款	电动 调节 转向 柱	√	√	√	√	0405, 0406	

中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GDJ15#	全部 年款	组合 仪表	√	√	√	√	0338, 0408, 0421, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641,	SP0086
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GDJ15#	全部 年款	间隙 声纳 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0036, SP0080
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GDJ15#	全部 年款	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426	SP0006, SP0041
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GDJ15#	全部 年款	智能 进入 和起 动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 0431, 0434, 0435, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482	SP0013, SP0014, SP0031, SP0032, SP0033, SP0034, SP0035
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GDJ15#	全部 年款	电源 控制	√	√	√	√	0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275	SP0072

中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GDJ15#	全部 年款	远程 发动机起 动	√	√	√	√		SP0073, SP0074, S P0075
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GDJ15#	全部 年款	启动 机起 动控制	√	√	√	√	0238, 0239	
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GDJ15#	全部 年款	导航 系统	√	√	√	√		SP0029, SP0030, S P0076, SP0077, SP 0078, SP0079, SP0 144
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GDJ15#	全部 年款	盲区 监视系 统(右侧 单元)	√	√	√	√		SP0090, SP0091, S P0092, SP0093
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GDJ15#	全部 年款	盲区 监视系 统(左侧 单元)	√	√	√	√		SP0094, SP0095, S P0096, SP0097
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GDJ15#	全部 年款	车载 通信服 务系统	√	√	√	√		SP0046, SP0047, S P0048, SP0049
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GDJ15#	全部 年款	四轮 驱动	√	√	√			
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GDJ15#	全部 年款	前识 别摄 像机	√	√	√	√	0042	SP0042, SP0043, S P0044, SP0045
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GDJ15#	全部 年款	车道 保持 辅助 (LKA) /车道 偏离 警报	√	√	√	√	0750, 0751	
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GDJ15#	全部 年款	车道 保持 辅助/ 车道 偏离			√			

中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GDJ15#	全部 年款	预碰撞 安全系 统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 00 20, 0021, 0022, 0268	SP0014, SP0044, S P0065, SP0066, SP 0067, SP0068, SP0 069, SP0070, SP00 71
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GDJ15#	全部 年款	附件 控制 网关	√	√	√	√		SP0014
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GDJ15#	全部 年款	中央 网关	√	√	√	√		SP0014
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GDJ15#	全部 年款	左侧 后视 镜	√	√	√	√	0245, 0246, 0247, 02 48, 0249, 0250, 0251 , 0252, 0253, 0254	
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GDJ15#	全部 年款	右侧 后视 镜	√	√	√	√	0245, 0246, 0247, 02 48, 0249, 0250, 0251 , 0252, 0253, 0254	
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GDJ15#	全部 年款	前大 灯自 动调 平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 00 04, 0005, 0006, 0007 , 0008, 0009, 0010, 0 011, 0012, 0013, 001 4, 0015	SP0006, SP0041
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GDJ15#	全部 年款	雷达 巡航	√	√	√	√		SP0088, SP0089
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GDJ15#	全部 年款	预碰撞 安全系 统	√	√	√	√	0308, 0309, 0310, 03 11	
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GDJ15#	全部 年款	雷达 巡航1	√	√	√	√		
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GDJ15#	全部 年款	雷达 巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	SP0044, SP0088, S P0089

中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ	全部 年款	发动 机和 自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161,	SP0001, SP0002, SP0003, SP0004, SP0005, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0062, SP0063, SP0064, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0141
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ	全部 年款	巡航 控制	√	√	√	√		
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ	全部 年款	空气 悬架	√	√	√	√	0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0401, 0402, 0403, 0404	SP0007
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ	全部 年款	运动 动态 悬挂 系统	√	√	√		1179, 1180	

中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ	全部 年款	制动 防抱 死系 统/稳 定防 滑控 制系 统	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 0319, 0320, 0322, 0323, 0404, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838	SP0004, SP0007, SP0017, SP0018, SP0019, SP0020, SP0087
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ	全部 年款	电控 液压 动力 转向	√	√	√	√		
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ	全部 年款	智能 驻车 辅助/ 驻车 辅助	√	√	√	√		

中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ	全部 年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542	SP0010, SP0011, SP0012, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ	全部 年款	安全 气囊	√	√	√	√		SP0007
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ	全部 年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0268	SP0014, SP0069, SP0070, SP0071
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ	全部 年款	主车 身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 0271, 0283, 0285, 0299, 0301, 0303, 0305, 0362, 0363, 0365, 0366, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745	SP0013, SP0014, SP0015, SP0016
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ	全部 年款	PM1网 关	√	√	√	√		SP0014
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ	全部 年款	PM2网 关	√	√	√	√		SP0014

中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ	全部 年款	驾驶员门 车窗控制	√	√	√		0457	
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ	全部 年款	前乘 员门 车窗控制	√	√	√		0457	
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ	全部 年款	左后 门车窗控制	√	√	√		0457	
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ	全部 年款	右后 门车窗控制	√	√	√		0457	
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ	全部 年款	驾驶员座 椅控制单 元	√	√	√	√	0026, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446	
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ	全部 年款	主开 关	√	√	√			
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ	全部 年款	驾驶员座 椅开关单 元	√	√	√	√	0338, 0339, 0340, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361	
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ	全部 年款	滑动 天窗	√	√	√		0458	
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ	全部 年款	电动 调节 转向柱	√	√	√	√	0405, 0406	

中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ	全部 年款	组合 仪表	√	√	√	√	0338, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643,	SP0086
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ	全部 年款	间隙 声纳 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0036, SP0080, SP0143
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ	全部 年款	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426	SP0006, SP0041
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ	全部 年款	智能 进入 和起 动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 0431, 0434, 0435, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482	SP0014, SP0031, SP0032, SP0033, SP0034, SP0035
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ	全部 年款	电源 控制	√	√	√	√	0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275	SP0072

中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ	全部 年款	充电 控制	√	√	√	√	0240	
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ	全部 年款	启动 机起 动控制	√	√	√	√	0238, 0239	
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ	全部 年款	导航 系统	√	√	√	√		SP0029, SP0030, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ	全部 年款	胎压 监测	√	√	√			SP0007, SP0026
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ152	全部 年款	发动 机	√	√	√	√	0053, 0062, 0063, 0092, 0093, 0096, 0119, 0131, 0137, 0140, 0150, 0162, 0164, 0167, 0169, 0170, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0186, 0188, 0193, 0218, 0219, 0231, 0232, 0236, 0240, 0244, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222	SP0001, SP0003, SP0005, SP0024, SP0062, SP0064, SP0098, SP0099, SP0100, SP0103, SP0124, SP0138, SP0139, SP0140, SP0141

中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ152	全部 年款	变速 箱	√	√	√	√	0053, 0062, 0063, 00 92, 0093, 0096, 0119 , 0131, 0150, 0162, 0 164, 0167, 0169, 017 0, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 01 86, 0188, 0193, 0218 , 0219, 0231, 0232, 0 236, 0240, 0244, 118 4, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 11 91, 1192, 1193, 1194 , 1195, 1196, 1197, 1 198, 1199, 1200, 120 1, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 12 08, 1209, 1210, 1211 , 1212, 1213, 1214, 1 215, 1216, 1217, 121 8, 1219, 1221	SP0001, SP0005, S P0024, SP0141
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ152	全部 年款	巡航 控制	√	√	√	√		
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ152	全部 年款	空气 悬架	√	√	√	√	0371, 0372, 0373, 03 74, 0375, 0376, 0377 , 0378, 0379, 0380, 0 381, 0382, 0383, 038 4, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 03 91, 0392, 0393, 0394 , 0395, 0396, 0397, 0 398, 0399, 0400, 040 1, 0402, 0403, 0404	SP0007
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ152	全部 年款	运动 动态 悬挂 系统	√	√	√		1179, 1180	

中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ152	全部 年款	制动 防抱 死系 统/稳 定防 滑控 制系 统	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 0319, 0320, 0322, 0323, 0404, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838	SP0004, SP0007, SP0017, SP0018, SP0019, SP0020, SP0087, SP0146
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ152	全部 年款	胎压 监测	√	√	√			SP0007, SP0026, SP0125, SP0126, SP0127
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ152	全部 年款	电控 液压力 转向	√	√	√	√		
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ152	全部 年款	智能 驻车 辅助/ 驻车 辅助	√	√	√	√		

中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ152	全部 年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542	SP0010, SP0011, SP0012, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ152	全部 年款	安全 气囊	√	√	√	√		SP0007
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ152	全部 年款	主车 身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 0271, 0283, 0285, 0299, 0301, 0303, 0305, 0362, 0363, 0365, 0366, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745	SP0013, SP0014, SP0015, SP0016
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ152	全部 年款	PM1网 关	√	√	√	√		SP0014
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ152	全部 年款	PM2网 关	√	√	√	√		SP0014
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ152	全部 年款	驾驶 员门 车窗 控制	√	√	√		0457	SP0004

中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ152	全部 年款	前乘 员门 车窗 控制	√	√	√		0457	SP0004
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ152	全部 年款	左后 门车 窗控 制	√	√	√		0457	SP0004
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ152	全部 年款	右后 门车 窗控 制	√	√	√		0457	SP0004
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ152	全部 年款	驾 驶 员 座 椅 控 制 单 元	√	√	√	√	0026, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446	
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ152	全部 年款	主开 关	√	√	√			
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ152	全部 年款	驾 驶 员 座 椅 开 关 单 元	√	√	√	√	0338, 0339, 0340, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361	
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ152	全部 年款	滑 动 天 窗	√	√	√		0458	
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ152	全部 年款	电 动 调 节 转 向 柱	√	√	√	√	0405, 0406	

中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ152	全部 年款	组合 仪表	√	√	√	√	0338, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643,	SP0086
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ152	全部 年款	间隙 声纳 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0036, SP0080, SP0143
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ152	全部 年款	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426	SP0006, SP0041
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ152	全部 年款	智能 进入 和起 动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 0431, 0434, 0435, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482	SP0013, SP0014, SP0031, SP0032, SP0033, SP0034, SP0035
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ152	全部 年款	电源 控制	√	√	√	√	0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275	SP0072

中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ152	全部 年款	启动 机起 动控制	√	√	√	√	0238, 0239	
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ152	全部 年款	导航 系统	√	√	√	√		SP0029, SP0030, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0144
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ152	全部 年款	盲区 监视 系统 (右侧 单元)	√	√	√	√		SP0090, SP0091, SP0092, SP0093
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ152	全部 年款	盲区 监视 系统 (左侧 单元)	√	√	√	√		SP0094, SP0095, SP0096, SP0097
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ152	全部 年款	自启 停系 统	√	√	√		1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481	
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ152	全部 年款	四轮 驱动	√	√	√			
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ152	全部 年款	中央 网关	√	√	√	√		SP0014
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ152	全部 年款	左侧 后视 镜	√	√	√	√	0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254	
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	GRJ152	全部 年款	右侧 后视 镜	√	√	√	√	0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254	

中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	KDJ	全部 年款	发动 机	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161,	SP0003, SP0004, SP0005, SP0021, SP0023, SP0024, SP0025, SP0050, SP0051, SP0052, SP0053, SP0054, SP0055, SP0056, SP0057, SP0058, SP0059, SP0060, SP0062, SP0063, SP0064, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0141, SP0171
-----	-----------------------------------	-----	----------	---------	---	---	---	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	KDJ	全部 年款	自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0078, 0079, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0131, 0141, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187,	SP0004, SP0005, SP0023, SP0024, SP0141
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	KDJ	全部 年款	巡航 控制	√	√	√	√		
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	KDJ	全部 年款	空气 悬架	√	√	√	√	0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0401, 0402, 0403, 0404	SP0007
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	KDJ	全部 年款	运动 动态 悬挂 系统	√	√	√		1179, 1180	

中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	KDJ	全部 年款	制动 防抱 死系 统/稳 定防 滑控 制系 统	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 0319, 0320, 0322, 0323, 0404, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838	SP0004, SP0007, SP0017, SP0018, SP0019, SP0020, SP0087, SP0146
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	KDJ	全部 年款	胎压 监测	√	√	√			SP0007, SP0026
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	KDJ	全部 年款	电控 液压 动力 转向	√	√	√	√		
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	KDJ	全部 年款	智能 驻车 辅助/ 驻车 辅助	√	√	√	√		

中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	KDJ	全部 年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542	SP0010, SP0011, SP0012, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	KDJ	全部 年款	安全 气囊	√	√	√	√		SP0007
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	KDJ	全部 年款	主车 身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 0271, 0283, 0285, 0299, 0301, 0303, 0305, 0362, 0363, 0365, 0366, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745	SP0013, SP0014, SP0015, SP0016
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	KDJ	全部 年款	PM1网 关	√	√	√	√		SP0014
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	KDJ	全部 年款	PM2网 关	√	√	√	√		SP0014
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	KDJ	全部 年款	驾驶 员门 车窗 控制	√	√	√		0457	SP0004

中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	KDJ	全部 年款	前乘 员门 车窗 控制	√	√	√		0457	SP0004
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	KDJ	全部 年款	左后 门车 窗控 制	√	√	√		0457	SP0004
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	KDJ	全部 年款	右后 门车 窗控 制	√	√	√		0457	SP0004
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	KDJ	全部 年款	驾驶 员座 椅控 制单 元	√	√	√	√	0026, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446	
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	KDJ	全部 年款	主开 关	√	√	√			
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	KDJ	全部 年款	驾驶 员座 椅开 关单 元	√	√	√	√	0338, 0339, 0340, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361	
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	KDJ	全部 年款	滑动 天窗	√	√	√		0458	
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	KDJ	全部 年款	电动 调节 转向 柱	√	√	√	√	0405, 0406	

中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	KDJ	全部 年款	组合 仪表	√	√	√	√	0338, 0408, 0421, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641,	SP0086
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	KDJ	全部 年款	间隙 声纳 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0036, SP0080, SP0143
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	KDJ	全部 年款	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426	SP0006, SP0041
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	KDJ	全部 年款	智能 进入 和起 动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 0431, 0434, 0435, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482	SP0013, SP0014, SP0031, SP0032, SP0033, SP0034, SP0035
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	KDJ	全部 年款	电源 控制	√	√	√	√	0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275	SP0072

中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	KDJ	全部 年款	远程 发动机起 动	√	√	√	√		SP0073, SP0074, SP0075
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	KDJ	全部 年款	起动机起 动控制	√	√	√	√	0238, 0239	
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	KDJ	全部 年款	导航系 统	√	√	√	√		SP0029, SP0030, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0144
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	KDJ	全部 年款	盲区监 视系统 (右侧 单元)	√	√	√	√		SP0090, SP0091, SP0092, SP0093
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	KDJ	全部 年款	盲区监 视系统 (左侧 单元)	√	√	√	√		SP0094, SP0095, SP0096, SP0097
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	KDJ	全部 年款	雷达巡 航	√	√	√	√		SP0088, SP0089
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	KDJ	全部 年款	预碰撞 安全系 统	√	√	√	√	0308, 0309, 0310, 0311	
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	KDJ	全部 年款	预碰撞 安全系 统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0268	SP0014, SP0044, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071, SP0142
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	KDJ	全部 年款	停机系 统状态 由认证 ECU或 智能钥	√	√	√		0434	SP0027, SP0028
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	KDJ	全部 年款	网关	√	√		√		SP0014

中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	KDJ	全部 年款	车载 通信 服务 系统	√	√	√	√		SP0163, SP0164
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	KDJ	全部 年款	发动 机和 自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161,	SP0003, SP0004, SP0005, SP0023, SP0024, SP0025, SP0050, SP0051, SP0052, SP0053, SP0054, SP0055, SP0056, SP0057, SP0058, SP0059, SP0060, SP0062, SP0063, SP0064, SP0104, SP0110, SP0112, SP0113, SP0141, SP0171
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	KDJ	全部 年款	四轮 驱动	√	√	√			
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	KDJ	全部 年款	前识 别摄 像机	√	√	√	√	0042	SP0042, SP0043, SP0044, SP0045
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	KDJ	全部 年款	车道 保持 辅助 (LKA) /车道 偏离 警报	√	√	√	√	0750, 0751	

中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	KDJ	全部 年款	车道 保持 辅助/ 车道 偏离			√			
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	KDJ	全部 年款	附件 控制 网关	√	√	√	√		SP0014
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	KDJ	全部 年款	中央 网关	√	√	√	√		SP0014
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	KDJ	全部 年款	雷达 巡航1	√	√	√	√		
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	KDJ	全部 年款	雷达 巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	SP0044, SP0088, SP0089
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	KDJ	全部 年款	左侧 后视镜	√	√	√	√	0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254	
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	KDJ	全部 年款	右侧 后视镜	√	√	√	√	0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254	

中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	LJ	全部 年款	发动 机和 自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161,	SP0003, SP0004, SP0005, SP0023, SP0024, SP0025, SP0050, SP0051, SP0052, SP0053, SP0054, SP0055, SP0056, SP0057, SP0058, SP0059, SP0060, SP0062, SP0063, SP0064, SP0104, SP0110, SP0112, SP0113, SP0141, SP0171
-----	-----------------------------------	----	----------	---------------------------------	---	---	---	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	LJ	全部 年款	制动 防抱 死系 统/稳 定防 滑控 制系 统	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 0319, 0320, 0322, 0323, 0404, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838	SP0004, SP0007, SP0017, SP0018, SP0019, SP0020, SP0087, SP0146
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	LJ	全部 年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542	SP0010, SP0011, SP0012, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	LJ	全部 年款	停机 系统 状态 由认 证ECU 或智 能钥	√	√	√		0434, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1000	SP0027, SP0028

中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	LJ	全部 年款	安全 气囊	√	√	√	√		SP0007
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	LJ	全部 年款	主车 身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 0271, 0283, 0285, 0299, 0301, 0303, 0305, 0362, 0363, 0365, 0366, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745	SP0013, SP0014, SP0015, SP0016
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	LJ	全部 年款	驾驶 员门 车窗 控制	√	√	√		0457	SP0004
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	LJ	全部 年款	前乘 员门 车窗 控制	√	√	√		0457	SP0004
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	LJ	全部 年款	左后 门车 窗控 制	√	√	√		0457	SP0004
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	LJ	全部 年款	右后 门车 窗控 制	√	√	√		0457	SP0004
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	LJ	全部 年款	主开 关	√	√	√			
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	LJ	全部 年款	滑动 天窗	√	√	√		0458	

中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	LJ	全部 年款	组合 仪表	√	√	√	√	0338, 0408, 0421, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641,	SP0086
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	LJ	全部 年款	间隙 声纳 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0036, SP0080, SP0143
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	LJ	全部 年款	远程 发动机 启动	√	√	√	√		SP0073, SP0074, SP0075
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	LJ	全部 年款	导航 系统	√	√	√	√		SP0029, SP0030, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0144
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	LJ	全部 年款	附件 控制 网关	√	√	√	√		SP0014

中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	LJ	全部 年款	空气 悬架	√	√	√	√	0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0401, 0402, 0403, 0404	SP0007
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	LJ	全部 年款	运动 动态 悬挂 系统	√	√	√		1179, 1180	
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	LJ	全部 年款	预碰 撞安 全系 统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0268	SP0014, SP0069, SP0070, SP0071
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	LJ	全部 年款	PM1网 关	√	√	√	√		SP0014
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	LJ	全部 年款	驾驶 员座 椅控 制单 元	√	√	√	√	0026, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446	
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	LJ	全部 年款	驾驶 员座 椅开 关单 元	√	√	√	√	0338, 0339, 0340, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361	
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	LJ	全部 年款	电动 调节 转向 柱	√	√	√	√	0405, 0406	
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	LJ	全部 年款	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426	
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	LJ	全部 年款	启动 机起 动控 制	√	√	√	√	0238, 0239	

中国区	普拉多 (Land Cruise r Prado)	LJ	全部 年款	智能 驻车 辅助/ 驻车 辅助	√	√	√	√		
中国区	普拉多 (Land Cruise r Prado)	LJ	全部 年款	胎压 监测	√	√	√			SP0007, SP0026
中国区	普拉多 (Land Cruise r Prado)	LJ	全部 年款	网关	√	√		√		SP0014
中国区	普拉多 (Land Cruise r Prado)	TRJ	全部 年款	发动 机和 自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161,	

中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	TRJ	全部 年款	制动 防抱 死系 统/稳 定防 滑控 制系 统	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 0319, 0320, 0322, 0323, 0404, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838	
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	TRJ	全部 年款	胎压 监测	√	√	√			
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	TRJ	全部 年款	电控 液压 动力 转向	√	√	√	√		

中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	TRJ	全部 年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542	
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	TRJ	全部 年款	安全 气囊	√	√	√	√		
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	TRJ	全部 年款	主车 身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 0271, 0283, 0285, 0299, 0301, 0303, 0305, 0362, 0363, 0365, 0366, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745	
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	TRJ	全部 年款	PM1网 关	√	√	√	√		
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	TRJ	全部 年款	PM2网 关	√	√	√	√		
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	TRJ	全部 年款	驾驶 员门 车窗 控制	√	√	√		0457	

中国区	普拉多 (Land Cruise r Prado)	TRJ	全部 年款	前乘 员门 车窗 控制	√	√	√		0457	
中国区	普拉多 (Land Cruise r Prado)	TRJ	全部 年款	左后 门车 窗控 制	√	√	√		0457	
中国区	普拉多 (Land Cruise r Prado)	TRJ	全部 年款	右后 门车 窗控 制	√	√	√		0457	
中国区	普拉多 (Land Cruise r Prado)	TRJ	全部 年款	主开 关	√	√	√			
中国区	普拉多 (Land Cruise r Prado)	TRJ	全部 年款	滑动 天窗	√	√	√		0458	
中国区	普拉多 (Land Cruise r Prado)	TRJ	全部 年款	组合 仪表	√	√	√	√	0338, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643,	

中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	TRJ	全部 年款	间隙 声纳 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	TRJ	全部 年款	弯道 辅助 照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426	
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	TRJ	全部 年款	智能 进入 和起 动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 0431, 0434, 0435, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482	
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	TRJ	全部 年款	电源 控制	√	√	√	√	0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275	
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	TRJ	全部 年款	启动 机起 动控 制	√	√	√	√	0238, 0239	
中国区	普拉多 (Land Cruiser Prado)	TRJ	全部 年款	导航 系统	√	√	√	√		

中国区	Land Cruiser		全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161,	SP0001, SP0002, SP0003, SP0004, SP0005, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0141
中国区	Land Cruiser		全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
中国区	Land Cruiser		全部年款	空气悬架	√	√	√		0372, 0373, 0379, 0380, 0383, 0384, 0387, 0388, 0389, 0390, 0397, 0398, 0399, 0400, 0402, 0403, 0404, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093	SP0007

中国区	Land Cruiser		全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 0319, 0320, 0322, 0323, 0404, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098,	SP0004, SP0007, SP0017, SP0018, SP0019, SP0020
中国区	Land Cruiser		全部年款	停机系统状态由认证ECU或智能钥	√	√	√		0434, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1000	SP0027, SP0028
中国区	Land Cruiser		全部年款	防盗系统	√	√	√		0287, 0299, 0303, 0427, 0428, 0431, 0433, 0434, 0712, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020	
中国区	Land Cruiser		全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0007

中国区	Land Cruiser		全部年款	车身	√	√	√		0028, 0029, 0285, 0297, 0299, 0301, 0303, 0305, 0370, 0431, 0432, 0433, 0434, 0710, 0711, 0712, 0728, 0729, 0732, 0733, 0734, 0736, 0742, 0743, 0934, 0935, 0936, 0954, 0962, 0964, 0965, 0966, 0967, 0968, 0969, 0970, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980, 0981, 0982, 0983	SP0014, SP0015, SP0016
中国区	Land Cruiser		全部年款	驾驶员车门	√	√	√		0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254, 0283, 0369, 0370, 0457, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007	
中国区	Land Cruiser		全部年款	AHC	√	√	√	√	0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0401, 0402, 0403, 0404	SP0007, SP0136
中国区	Land Cruiser		全部年款	可变齿比转向	√	√	√	√		SP0007, SP0008, SP0137
中国区	Land Cruiser		全部年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542	SP0010, SP0011, SP0012
中国区	Land Cruiser		全部年款	雨水/湿度传感器单	√	√	√			

中国区	Land Cruiser		全部年款	预碰撞安全系	√	√	√	√	0308, 0309, 0310, 0311	
中国区	Land Cruiser		全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 0271, 0283, 0285, 0299, 0301, 0303, 0305, 0362, 0363, 0365, 0366, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745	SP0013, SP0014, SP0015, SP0016
中国区	Land Cruiser		全部年款	网关	√	√		√		SP0014
中国区	Land Cruiser		全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		SP0014
中国区	Land Cruiser		全部年款	4号车身	√	√	√		0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295	
中国区	Land Cruiser		全部年款	5号车身	√	√	√		0028, 0029, 0296, 0297, 0298, 0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307	
中国区	Land Cruiser		全部年款	驾驶员门车窗	√	√	√		0457	
中国区	Land Cruiser		全部年款	前乘员门车窗	√	√	√		0457	
中国区	Land Cruiser		全部年款	左后门车窗控	√	√	√		0457	
中国区	Land Cruiser		全部年款	右后门车窗控	√	√	√		0457	
中国区	Land Cruiser		全部年款	驾驶员座椅控制单	√	√	√	√	0026, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446	

中国区	Land Cruiser		全部年款	主开关	√	√	√			
中国区	Land Cruiser		全部年款	滑动天窗	√	√	√		0458	
中国区	Land Cruiser		全部年款	电动调节转向	√	√	√	√	0405, 0406	
中国区	Land Cruiser		全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0338, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643,	
中国区	Land Cruiser		全部年款	电动后视镜	√	√	√		0248, 0250, 0251, 0252, 0253, 0283, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369, 0370	
中国区	Land Cruiser		全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0036
中国区	Land Cruiser		全部年款	雨量传感器	√	√	√			

中国区	Land Cruiser		全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 0431, 0434, 0435, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482	SP0014, SP0031, SP0032, SP0033, SP0034, SP0035
中国区	Land Cruiser	FZJ	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0151, 0237, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0856, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152	SP0004, SP0005
中国区	Land Cruiser	FZJ	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0758, 0767, 0775, 0776, 0781, 0782, 0783, 0784, 0803, 0816, 0817, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0836, 0837, 0838, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142	SP0004, SP0007, SP0018, SP0020
中国区	Land Cruiser	FZJ	全部年款	安全气囊	√	√	√			SP0007

中国区	Land Cruiser	FZJ	全部 年款	停机 系统 状态 由认 证ECU 或智 能钥	√	√	√		0434, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1000	SP0027, SP0028
中国区	Land Cruiser	FZJ	全部 年款	防盗 系统	√	√	√		0287, 0299, 0303, 0427, 0428, 0431, 0433, 0434, 0712, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020	
中国区	Land Cruiser	FZJ	全部 年款	车身	√	√	√		0028, 0029, 0285, 0297, 0299, 0301, 0303, 0305, 0370, 0431, 0432, 0433, 0434, 0710, 0711, 0712, 0728, 0729, 0732, 0733, 0734, 0736, 0742, 0743, 0934, 0935, 0936, 0954, 0962, 0964, 0965, 0966, 0967, 0968, 0969, 0970, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980, 0981, 0982, 0983	SP0014, SP0015, SP0016

中国区	Land Cruiser	GRJ	全部 年款	发动 机和 自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161,	SP0001, SP0002, SP0003, SP0004, SP0005, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0062, SP0063, SP0064, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0141
中国区	Land Cruiser	GRJ	全部 年款	巡航 控制	√	√	√	√		

中国区	Land Cruiser	GRJ	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 0319, 0320, 0322, 0323, 0404, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098,	SP0004, SP0007, SP0017, SP0018, SP0019, SP0020, SP0087, SP0146
中国区	Land Cruiser	GRJ	全部年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542	SP0010, SP0011, SP0012, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085
中国区	Land Cruiser	GRJ	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0007

中国区	Land Cruiser	GRJ	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 0271, 0283, 0285, 0299, 0301, 0303, 0305, 0362, 0363, 0365, 0366, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745	SP0013, SP0014, SP0015, SP0016
中国区	Land Cruiser	GRJ	全部年款	网关	√	√		√		SP0014
中国区	Land Cruiser	GRJ	全部年款	雨水/湿度传感器单	√	√	√			
中国区	Land Cruiser	GRJ	全部年款	5号车身	√	√	√		0028, 0029, 0296, 0297, 0298, 0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307	
中国区	Land Cruiser	GRJ	全部年款	驾驶员门车窗	√	√	√		0457	SP0004
中国区	Land Cruiser	GRJ	全部年款	前乘员门车窗	√	√	√		0457	SP0004
中国区	Land Cruiser	GRJ	全部年款	左后门车窗控	√	√	√		0457	SP0004
中国区	Land Cruiser	GRJ	全部年款	右后门车窗控	√	√	√		0457	SP0004
中国区	Land Cruiser	GRJ	全部年款	驾驶员座椅控制单	√	√	√	√	0026, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446	
中国区	Land Cruiser	GRJ	全部年款	主开关	√	√	√			
中国区	Land Cruiser	GRJ	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0458	
中国区	Land Cruiser	GRJ	全部年款	电动调节转向	√	√	√	√	0405, 0406	

中国区	Land Cruiser	GRJ	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0338, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643,	SP0086
中国区	Land Cruiser	GRJ	全部年款	电动后视镜	√	√	√		0248, 0250, 0251, 0252, 0253, 0283, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369, 0370	
中国区	Land Cruiser	GRJ	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0036
中国区	Land Cruiser	GRJ	全部年款	雨量传感器	√	√	√			
中国区	Land Cruiser	GRJ	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 0431, 0434, 0435, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482	SP0013, SP0014, SP0031, SP0032, SP0033, SP0034, SP0035
中国区	Land Cruiser	GRJ	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	

中国区	Land Cruiser	GRJ	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0029, SP0030, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0144
中国区	Land Cruiser	GRJ	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		SP0014
中国区	Land Cruiser	GRJ	全部年款	四轮驱动	√	√	√			
中国区	Land Cruiser	GRJ	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0007, SP0026, SP0125, SP0126, SP0127
中国区	Land Cruiser	GRJ	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0014
中国区	Land Cruiser	GRJ	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254	
中国区	Land Cruiser	GRJ	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254	
中国区	Land Cruiser	GRJ	全部年款	自动远光灯	√	√		√	0032	
中国区	Land Cruiser	GRJ	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275	SP0072
中国区	Land Cruiser	GRJ	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0238, 0239	
中国区	Land Cruiser	GRJ	全部年款	空气悬架	√	√	√		0372, 0373, 0379, 0380, 0383, 0384, 0387, 0388, 0389, 0390, 0397, 0398, 0399, 0400, 0402, 0403, 0404, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093	SP0007
中国区	Land Cruiser	GRJ	全部年款	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙	√	√	√		0434, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1000	SP0027, SP0028
中国区	Land Cruiser	GRJ	全部年款	防盗系统	√	√	√		0287, 0299, 0303, 0427, 0428, 0431, 0433, 0434, 0712, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020	

中国区	Land Cruiser	GRJ	全部年款	车身	√	√	√	0028, 0029, 0285, 0297, 0299, 0301, 0303, 0305, 0370, 0431, 0432, 0433, 0434, 0710, 0711, 0712, 0728, 0729, 0732, 0733, 0734, 0736, 0742, 0743, 0934, 0935, 0936, 0954, 0962, 0964, 0965, 0966, 0967, 0968, 0969, 0970, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980, 0981, 0982, 0983	SP0014, SP0015, SP0016
中国区	Land Cruiser	GRJ	全部年款	驾驶员车门	√	√	√	0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254, 0283, 0369, 0370, 0457, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007	
中国区	Land Cruiser	HDJ	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	0229, 0237, 0238, 0239, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907	SP0004, SP0005, SP0060
中国区	Land Cruiser	HDJ	全部年款	巡航控制	√	√	√	√	
中国区	Land Cruiser	HDJ	全部年款	AHC	√	√	√	0372, 0373, 0379, 0380, 0383, 0384, 0387, 0388, 0389, 0390, 0397, 0398, 0399, 0400, 0402, 0403, 0404, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093	SP0007, SP0136

中国区	Land Cruiser	HDJ	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0758, 0767, 0775, 0776, 0781, 0782, 0783, 0784, 0803, 0816, 0817, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0836, 0837, 0838, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142	SP0004, SP0007, SP0018, SP0020
中国区	Land Cruiser	HDJ	全部年款	安全气囊	√	√				
中国区	Land Cruiser	HDJ	全部年款	车身	√	√	√		0028, 0029, 0285, 0297, 0299, 0301, 0303, 0305, 0370, 0431, 0432, 0433, 0434, 0710, 0711, 0712, 0728, 0729, 0732, 0733, 0734, 0736, 0742, 0743, 0934, 0935, 0936, 0954, 0962, 0964, 0965, 0966, 0967, 0968, 0969, 0970, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980, 0981, 0982, 0983	SP0014, SP0015, SP0016
中国区	Land Cruiser	HDJ	全部年款	驾驶员座椅控			√		0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444	
中国区	Land Cruiser	HDJ	全部年款	电动调节转向	√	√	√	√	0405, 0406, 1021	
中国区	Land Cruiser	HDJ	全部年款	电动后视镜			√		0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0984, 0985, 0986, 0987, 0988, 0989, 0990, 0991, 0992, 0993	
中国区	Land Cruiser	HDJ	全部年款	可变齿比转向	√	√	√	√		SP0007, SP0008, SP0137

中国区	Land Cruiser	HDJ	全部年款	停机系统 状态由认证ECU 或智能钥	√	√	√		0434, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1000	SP0027, SP0028
中国区	Land Cruiser	HDJ	全部年款	防盗系统	√	√	√		0287, 0299, 0303, 0427, 0428, 0431, 0433, 0434, 0712, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020	
中国区	Land Cruiser	HDJ	全部年款	雨量传感器			√			
中国区	Land Cruiser	HDJ	全部年款	雨刮器			√		0028, 0029, 0298	
中国区	Land Cruiser	KDJ	全部年款	发动机	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161,	SP0003, SP0004, SP0005, SP0021, SP0023, SP0024, SP0025, SP0050, SP0051, SP0052, SP0053, SP0054, SP0055, SP0056, SP0057, SP0058, SP0059, SP0060, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0114, SP0141, SP0167, SP0171

中国区	Land Cruiser	KDJ	全部年款	自动变速箱系统	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0078, 0079, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0131, 0141, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187,	SP0004, SP0005, SP0023, SP0024, SP0141
中国区	Land Cruiser	KDJ	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
中国区	Land Cruiser	KDJ	全部年款	空气悬架	√	√	√		0372, 0373, 0379, 0380, 0383, 0384, 0387, 0388, 0389, 0390, 0397, 0398, 0399, 0400, 0402, 0403, 0404, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093	SP0007

中国区	Land Cruiser	KDJ	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0758, 0767, 0775, 0776, 0781, 0782, 0783, 0784, 0803, 0816, 0817, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0836, 0837, 0838, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142	SP0004, SP0007, SP0018, SP0020
中国区	Land Cruiser	KDJ	全部年款	停机系统状态由认证ECU或智能钥	√	√	√		0434, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1000	SP0027, SP0028
中国区	Land Cruiser	KDJ	全部年款	防盗系统	√	√	√		0287, 0299, 0303, 0427, 0428, 0431, 0433, 0434, 0712, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020	
中国区	Land Cruiser	KDJ	全部年款	安全气囊	√	√				
中国区	Land Cruiser	KDJ	全部年款	车身	√	√	√		0028, 0029, 0285, 0297, 0299, 0301, 0303, 0305, 0370, 0431, 0432, 0433, 0434, 0710, 0711, 0712, 0728, 0729, 0732, 0733, 0734, 0736, 0742, 0743, 0934, 0935, 0936, 0954, 0962, 0964, 0965, 0966, 0967, 0968, 0969, 0970, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980, 0981, 0982, 0983	SP0014, SP0015, SP0016

中国区	Land Cruiser	KDJ	全部年款	驾驶员车门	√	√	√		0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254, 0283, 0369, 0370, 0457, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007	
中国区	Land Cruiser	KDJ	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0229, 0237, 0238, 0239, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907	SP0004, SP0005, SP0060
中国区	Land Cruiser	KZJ	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0229, 0237, 0238, 0239, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907	SP0004, SP0005, SP0060
中国区	Land Cruiser	KZJ	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
中国区	Land Cruiser	KZJ	全部年款	空气悬架	√	√	√		0372, 0373, 0379, 0380, 0383, 0384, 0387, 0388, 0389, 0390, 0397, 0398, 0399, 0400, 0402, 0403, 0404, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093	SP0007

中国区	Land Cruiser	KZJ	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0758, 0767, 0775, 0776, 0781, 0782, 0783, 0784, 0803, 0816, 0817, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0836, 0837, 0838, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142	SP0004, SP0007, SP0018, SP0020
中国区	Land Cruiser	KZJ	全部年款	停机系统状态由认证ECU或智能钥	√	√	√		0434, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1000	SP0027, SP0028
中国区	Land Cruiser	KZJ	全部年款	防盗系统	√	√	√		0287, 0299, 0303, 0427, 0428, 0431, 0433, 0434, 0712, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020	
中国区	Land Cruiser	KZJ	全部年款	安全气囊	√	√				
中国区	Land Cruiser	KZJ	全部年款	车身	√	√	√		0028, 0029, 0285, 0297, 0299, 0301, 0303, 0305, 0370, 0431, 0432, 0433, 0434, 0710, 0711, 0712, 0728, 0729, 0732, 0733, 0734, 0736, 0742, 0743, 0934, 0935, 0936, 0954, 0962, 0964, 0965, 0966, 0967, 0968, 0969, 0970, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980, 0981, 0982, 0983	SP0014, SP0015, SP0016

中国区	Land Cruiser	KZJ	全部年款	驾驶员车门	√	√	√		0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254, 0283, 0369, 0370, 0457, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007	
中国区	Land Cruiser	LJ	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0229, 0237, 0238, 0239, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907	SP0004, SP0005, SP0060
中国区	Land Cruiser	LJ	全部年款	空气悬架	√	√	√		0372, 0373, 0379, 0380, 0383, 0384, 0387, 0388, 0389, 0390, 0397, 0398, 0399, 0400, 0402, 0403, 0404, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093	SP0007

中国区	Land Cruiser	LJ	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0758, 0767, 0775, 0776, 0781, 0782, 0783, 0784, 0803, 0816, 0817, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0836, 0837, 0838, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142	SP0004, SP0007, SP0018, SP0020
中国区	Land Cruiser	LJ	全部年款	停机状态由认证ECU或智能钥	√	√	√		0434, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1000	SP0027, SP0028
中国区	Land Cruiser	LJ	全部年款	防盗系统	√	√	√		0287, 0299, 0303, 0427, 0428, 0431, 0433, 0434, 0712, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020	
中国区	Land Cruiser	LJ	全部年款	安全气囊	√	√				
中国区	Land Cruiser	LJ	全部年款	车身	√	√	√		0028, 0029, 0285, 0297, 0299, 0301, 0303, 0305, 0370, 0431, 0432, 0433, 0434, 0710, 0711, 0712, 0728, 0729, 0732, 0733, 0734, 0736, 0742, 0743, 0934, 0935, 0936, 0954, 0962, 0964, 0965, 0966, 0967, 0968, 0969, 0970, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980, 0981, 0982, 0983	SP0014, SP0015, SP0016

中国区	Land Cruiser	RZJ	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0151, 0237, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0856, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152	SP0004, SP0005
中国区	Land Cruiser	RZJ	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0758, 0767, 0775, 0776, 0781, 0782, 0783, 0784, 0803, 0816, 0817, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0836, 0837, 0838, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142	SP0004, SP0007, SP0018, SP0020
中国区	Land Cruiser	RZJ	全部年款	停机系统状态由认证ECU或智能钥	√	√	√		0434, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1000	SP0168, SP0169
中国区	Land Cruiser	RZJ	全部年款	防盗系统	√	√	√		0287, 0299, 0303, 0427, 0428, 0431, 0433, 0434, 0712, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020	

中国区	Land Cruiser	RZJ	全部年款	安全气囊	√	√				
中国区	Land Cruiser	RZJ	全部年款	车身	√	√	√		0028, 0029, 0285, 0297, 0299, 0301, 0303, 0305, 0370, 0431, 0432, 0433, 0434, 0710, 0711, 0712, 0728, 0729, 0732, 0733, 0734, 0736, 0742, 0743, 0934, 0935, 0936, 0954, 0962, 0964, 0965, 0966, 0967, 0968, 0969, 0970, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980, 0981, 0982, 0983	SP0014, SP0015, SP0016
中国区	Land Cruiser	RZJ	全部年款	驾驶员车门	√	√	√		0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254, 0283, 0369, 0370, 0457, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007	
中国区	Land Cruiser	TRJ	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161,	SP0001, SP0002, SP0003, SP0004, SP0005

中国区	Land Cruiser	TRJ	全部年款	空气悬架	√	√	√		0372, 0373, 0379, 0380, 0383, 0384, 0387, 0388, 0389, 0390, 0397, 0398, 0399, 0400, 0402, 0403, 0404, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093	SP0007
中国区	Land Cruiser	TRJ	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0758, 0767, 0775, 0776, 0781, 0782, 0783, 0784, 0803, 0816, 0817, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0836, 0837, 0838, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142	SP0004, SP0007, SP0018, SP0020
中国区	Land Cruiser	TRJ	全部年款	停机状态由认证ECU或智能钥	√	√	√		0434, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1000	SP0027, SP0028
中国区	Land Cruiser	TRJ	全部年款	防盗系统	√	√	√		0287, 0299, 0303, 0427, 0428, 0431, 0433, 0434, 0712, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020	
中国区	Land Cruiser	TRJ	全部年款	安全气囊	√	√				

中国区	Land Cruiser	TRJ	全部年款	车身	√	√	√		0028, 0029, 0285, 0297, 0299, 0301, 0303, 0305, 0370, 0431, 0432, 0433, 0434, 0710, 0711, 0712, 0728, 0729, 0732, 0733, 0734, 0736, 0742, 0743, 0934, 0935, 0936, 0954, 0962, 0964, 0965, 0966, 0967, 0968, 0969, 0970, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980, 0981, 0982, 0983	SP0014, SP0015, SP0016
中国区	Land Cruiser	TRJ	全部年款	驾驶员车门	√	√	√		0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254, 0283, 0369, 0370, 0457, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007	
中国区	Land Cruiser	URJ	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161,	SP0001, SP0002, SP0003, SP0004, SP0005, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0102, SP0105, SP0124, SP0141
中国区	Land Cruiser	URJ	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

中国区	Land Cruiser	URJ	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 0319, 0320, 0322, 0323, 0404, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838	SP0004, SP0007, SP0017, SP0018, SP0019, SP0020, SP0087, SP0146
中国区	Land Cruiser	URJ	全部年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542	SP0010, SP0011, SP0012, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085
中国区	Land Cruiser	URJ	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0007

中国区	Land Cruiser	URJ	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 0271, 0283, 0285, 0299, 0301, 0303, 0305, 0362, 0363, 0365, 0366, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745	SP0013, SP0014, SP0015, SP0016
中国区	Land Cruiser	URJ	全部年款	网关	√	√		√		SP0014
中国区	Land Cruiser	URJ	全部年款	4号车身	√	√	√		0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295	
中国区	Land Cruiser	URJ	全部年款	5号车身	√	√	√		0028, 0029, 0296, 0297, 0298, 0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307	
中国区	Land Cruiser	URJ	全部年款	后门	√	√	√	√	0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456	
中国区	Land Cruiser	URJ	全部年款	驾驶员门车窗	√	√	√		0457	SP0004
中国区	Land Cruiser	URJ	全部年款	前乘员门车窗	√	√	√		0457	SP0004
中国区	Land Cruiser	URJ	全部年款	左后门车窗控	√	√	√		0457	SP0004
中国区	Land Cruiser	URJ	全部年款	雨水/湿度传感器单	√	√	√			
中国区	Land Cruiser	URJ	全部年款	右后门车窗控	√	√	√		0457	SP0004
中国区	Land Cruiser	URJ	全部年款	驾驶员座椅控制单	√	√	√	√	0026, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446	

中国区	Land Cruiser	URJ	全部年款	主开关	√	√	√			
中国区	Land Cruiser	URJ	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0458	
中国区	Land Cruiser	URJ	全部年款	电动调节转向	√	√	√	√	0405, 0406	
中国区	Land Cruiser	URJ	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0338, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643,	SP0086
中国区	Land Cruiser	URJ	全部年款	电动后视镜	√	√	√		0248, 0250, 0251, 0252, 0253, 0283, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369, 0370	
中国区	Land Cruiser	URJ	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0036, SP0080, SP0143
中国区	Land Cruiser	URJ	全部年款	雨量传感器	√	√	√			
中国区	Land Cruiser	URJ	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0013, 0014, 0015	

中国区	Land Cruiser	URJ	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 0431, 0434, 0435, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482	SP0013, SP0014, SP0031, SP0032, SP0033, SP0034, SP0035
中国区	Land Cruiser	URJ	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0029, SP0030, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0144
中国区	Land Cruiser	URJ	全部年款	四轮驱动	√	√	√			
中国区	Land Cruiser	URJ	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0007, SP0026, SP0125, SP0126, SP0127
中国区	Land Cruiser	URJ	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助	√	√	√	√		
中国区	Land Cruiser	URJ	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0014
中国区	Land Cruiser	URJ	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254	
中国区	Land Cruiser	URJ	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254	
中国区	Land Cruiser	URJ	全部年款	自动远光灯	√	√		√	0032	
中国区	Land Cruiser	URJ	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275	SP0072
中国区	Land Cruiser	URJ	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0238, 0239	
中国区	Land Cruiser	URJ	全部年款	盲区监视系统(右侧)	√	√	√	√		SP0090, SP0091, SP0092, SP0093
中国区	Land Cruiser	URJ	全部年款	盲区监视系统(左侧)	√	√	√	√		SP0094, SP0095, SP0096, SP0097

中国区	Land Cruiser	UZJ	全部 年款	发动 机	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161,	SP0001, SP0002, SP0003, SP0005, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0141
-----	-----------------	-----	----------	---------	---	---	---	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

中国区	Land Cruiser	UZJ	全部年款	自动变速箱系统	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0078, 0079, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0131, 0141, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187,	SP0004, SP0005, SP0023, SP0024, SP0141
中国区	Land Cruiser	UZJ	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

中国区	Land Cruiser	UZJ	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 0319, 0320, 0322, 0323, 0404, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098,	SP0004, SP0007, SP0017, SP0018, SP0019, SP0020
中国区	Land Cruiser	UZJ	全部年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542	SP0010, SP0011, SP0012
中国区	Land Cruiser	UZJ	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0007

中国区	Land Cruiser	UZJ	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 0271, 0283, 0285, 0299, 0301, 0303, 0305, 0362, 0363, 0365, 0366, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745	SP0013, SP0014, SP0015, SP0016
中国区	Land Cruiser	UZJ	全部年款	雨水/湿度传感器单	√	√	√			
中国区	Land Cruiser	UZJ	全部年款	网关	√	√		√		SP0014
中国区	Land Cruiser	UZJ	全部年款	5号车身	√	√	√		0028, 0029, 0296, 0297, 0298, 0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307	
中国区	Land Cruiser	UZJ	全部年款	驾驶员门车窗	√	√	√		0457	
中国区	Land Cruiser	UZJ	全部年款	前乘员门车窗	√	√	√		0457	
中国区	Land Cruiser	UZJ	全部年款	左后门车窗控	√	√	√		0457	
中国区	Land Cruiser	UZJ	全部年款	右后门车窗控	√	√	√		0457	
中国区	Land Cruiser	UZJ	全部年款	驾驶员座椅控制单	√	√	√	√	0026, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446	
中国区	Land Cruiser	UZJ	全部年款	主开关	√	√	√			
中国区	Land Cruiser	UZJ	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0458	
中国区	Land Cruiser	UZJ	全部年款	电动调节转向	√	√	√	√	0405, 0406, 1021	

中国区	Land Cruiser	UZJ	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0338, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643,	
中国区	Land Cruiser	UZJ	全部年款	电动后视镜	√	√	√		0248, 0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0283, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369, 0370, 0984, 0985, 0986, 0987, 0988, 0989, 0990, 0991, 0992, 0993	
中国区	Land Cruiser	UZJ	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0036
中国区	Land Cruiser	UZJ	全部年款	雨量传感器	√	√	√			
中国区	Land Cruiser	UZJ	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 0431, 0434, 0435, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482	SP0014, SP0031, SP0032, SP0033, SP0034, SP0035

中国区	Land Cruiser	UZJ	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助	√	√	√	√		
中国区	Land Cruiser	UZJ	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		SP0014
中国区	Land Cruiser	UZJ	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0029, SP0030
中国区	Land Cruiser	UZJ	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0151, 0237, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0856, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152	SP0004, SP0005
中国区	Land Cruiser	UZJ	全部年款	AHC	√	√	√		0372, 0373, 0379, 0380, 0383, 0384, 0387, 0388, 0389, 0390, 0397, 0398, 0399, 0400, 0402, 0403, 0404, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093	SP0007, SP0136
中国区	Land Cruiser	UZJ	全部年款	停机系统状态由认证ECU或智能钥	√	√	√		0434, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1000	SP0027, SP0028, SP0032, SP0033, SP0170

中国区	Land Cruiser	UZJ	全部年款	车身	√	√	√	0028, 0029, 0285, 0297, 0299, 0301, 0303, 0305, 0370, 0431, 0432, 0433, 0434, 0710, 0711, 0712, 0728, 0729, 0732, 0733, 0734, 0736, 0742, 0743, 0934, 0935, 0936, 0954, 0962, 0964, 0965, 0966, 0967, 0968, 0969, 0970, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980, 0981, 0982, 0983, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029	SP0014, SP0015, SP0016
中国区	Land Cruiser	UZJ	全部年款	可变齿比转向	√	√	√	√	SP0007, SP0008, SP0137
中国区	Land Cruiser	UZJ	全部年款	防盗系统	√	√	√	0287, 0299, 0303, 0427, 0428, 0431, 0433, 0434, 0712, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020	
中国区	Land Cruiser	UZJ	全部年款	驾驶员车门	√	√	√	0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254, 0283, 0369, 0370, 0457, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007	
中国区	Land Cruiser	UZJ	全部年款	雨刮器			√	0028, 0029, 0298	

中国区	Land Cruiser	VDJ	全部 年款	发动 机	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161,	SP0003, SP0004, SP0005, SP0021, SP0023, SP0024, SP0025, SP0050, SP0051, SP0052, SP0053, SP0054, SP0055, SP0056, SP0057, SP0058, SP0059, SP0060, SP0062, SP0063, SP0064, SP0106, SP0107, SP0108, SP0109, SP0110, SP0111, SP0112, SP0113, SP0141, SP0167, SP0171
-----	-----------------	-----	----------	---------	---	---	---	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	自动变速箱系统	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0078, 0079, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0131, 0141, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187,	SP0004, SP0005, SP0023, SP0024, SP0141
中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	AHC	√	√	√	√	0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0401, 0402, 0403, 0404	SP0007, SP0136

中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 0319, 0320, 0322, 0323, 0404, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838	SP0004, SP0007, SP0017, SP0018, SP0019, SP0020, SP0087, SP0146
中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	可变齿比转向	√	√	√	√		SP0005, SP0007, SP0008, SP0137
中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助	√	√	√	√		
中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	雨水/湿度传感器单	√	√	√			

中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542	SP0010, SP0011, SP0012, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085
中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0007
中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	预碰撞安全系	√	√	√	√	0308, 0309, 0310, 0311	
中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 0271, 0283, 0285, 0299, 0301, 0303, 0305, 0362, 0363, 0365, 0366, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745	SP0013, SP0014, SP0015, SP0016
中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	网关	√	√		√		SP0014
中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	附件控制网关	√	√	√	√		SP0014
中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	5号车身	√	√	√		0028, 0029, 0296, 0297, 0298, 0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307	
中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	驾驶员门车窗	√	√	√		0457	SP0004

中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	前乘员门车窗	√	√	√		0457	SP0004
中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	左后门车窗控	√	√	√		0457	SP0004
中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	右后门车窗控	√	√	√		0457	SP0004
中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	驾驶员座椅控制单	√	√	√	√	0026, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446	
中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	主开关	√	√	√			
中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0458	
中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	电动调节转向	√	√	√	√	0405, 0406	
中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0338, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643,	SP0086

中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	电动后视镜	√	√	√		0248, 0250, 0251, 0252, 0253, 0283, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369, 0370	
中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	间隙声纳雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0036, SP0080, SP0143
中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	雨量传感器	√	√	√			
中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 0431, 0434, 0435, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482	SP0013, SP0014, SP0031, SP0032, SP0033, SP0034, SP0035
中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0029, SP0030, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0144
中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	电控液压力	√	√	√	√		
中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	4号车身	√	√	√		0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295	
中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	后门	√	√	√	√	0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456	
中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426	SP0006, SP0041
中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426	SP0006, SP0041

中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙	√	√	√		0434, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1000	SP0027, SP0028
中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	车载通信服务	√	√	√	√		SP0046, SP0047, SP0048, SP0049, SP0163, SP0164
中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161,	SP0003, SP0004, SP0005, SP0023, SP0024, SP0050, SP0051, SP0052, SP0053, SP0054, SP0055, SP0056, SP0057, SP0058, SP0059, SP0060, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0110, SP0141, SP0171
中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	四轮驱动	√	√	√			
中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0007, SP0026, SP0125, SP0126, SP0127
中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	前识别摄像头	√	√	√	√	0042	SP0042, SP0043, SP0044, SP0045
中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报	√	√	√	√	0750, 0751	

中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	车道保持辅助/车道偏离			√			
中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0268	SP0014, SP0044, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071
中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0014
中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	左侧后视镜	√	√	√	√	0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254	
中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	右侧后视镜	√	√	√	√	0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254	
中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275	SP0072
中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	远程发动机起	√	√	√	√		SP0073, SP0074, SP0075
中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	起动机起 动控制	√	√	√	√	0238, 0239	
中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	盲区 监视系统 (右侧)	√	√	√	√		SP0090, SP0091, SP0092, SP0093
中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	盲区 监视系统 (左侧)	√	√	√	√		SP0094, SP0095, SP0096, SP0097
中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	自动 远光灯	√	√		√	0032	
中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	雷达 巡航1	√	√	√	√		
中国区	Land Cruiser	VDJ	全部年款	雷达 巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	SP0044, SP0088, SP0089

中国区	Land Cruiser	VZJ	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0151, 0237, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0856, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152	SP0004, SP0005
中国区	Land Cruiser	VZJ	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
中国区	Land Cruiser	VZJ	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0758, 0767, 0775, 0776, 0781, 0782, 0783, 0784, 0803, 0816, 0817, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0836, 0837, 0838, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142	SP0004, SP0007, SP0018, SP0020
中国区	Land Cruiser	VZJ	全部年款	停机系统状态由认证ECU或智能钥	√	√	√			SP0032, SP0033, SP0170
中国区	Land Cruiser	VZJ	全部年款	安全气囊	√	√				

中国区	PRIUS (普锐斯)	NHW	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161,	SP0001, SP0002, SP0003, SP0004, SP0005, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0062, SP0063, SP0064, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0141
中国区	PRIUS (普锐斯)	NHW	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0057, 0058, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063, 0099, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171	SP0003, SP0004, SP0005, SP0017
中国区	PRIUS (普锐斯)	NHW	全部年款	混动电池系统	√	√	√	√	0043, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0057, 0059, 0925	SP0014
中国区	PRIUS (普锐斯)	NHW	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

中国区	PRIUS (普锐斯)	NHW	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0758, 0767, 0775, 0776, 0781, 0782, 0783, 0784, 0803, 0816, 0817, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0836, 0837, 0838, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142	SP0004, SP0007, SP0018, SP0019, SP0020
中国区	PRIUS (普锐斯)	NHW	全部年款	电子动力方向	√	√	√	√		SP0007, SP0008, SP0009
中国区	PRIUS (普锐斯)	NHW	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助	√	√	√	√		
中国区	PRIUS (普锐斯)	NHW	全部年款	变速器控制	√	√	√	√		
中国区	PRIUS (普锐斯)	NHW	全部年款	空调	√	√	√		0483, 0484, 0485, 0488, 0489, 0496, 0500, 0512, 0513, 0515, 0521, 0525, 0526, 0537, 0538, 0541, 0542, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044	
中国区	PRIUS (普锐斯)	NHW	全部年款	停机系统状态由认证ECU或智能钥	√	√	√		0434, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1000	SP0027, SP0028, SP0034
中国区	PRIUS (普锐斯)	NHW	全部年款	安全气囊	√	√	√			SP0007

中国区	PRIUS (普锐斯)	NHW	全部年款	车身	√	√	√		0028, 0029, 0285, 0297, 0299, 0301, 0303, 0305, 0370, 0431, 0432, 0433, 0434, 0710, 0711, 0712, 0728, 0729, 0732, 0733, 0734, 0736, 0742, 0743, 0934, 0935, 0936, 0954, 0962, 0964, 0965, 0966, 0967, 0968, 0969, 0970, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980, 0981, 0982, 0983	SP0014, SP0015, SP0016
中国区	PRIUS (普锐斯)	NHW	全部年款	网关	√	√	√			
中国区	PRIUS (普锐斯)	NHW	全部年款	智能进入和启动	√	√	√		0461, 0465, 0466, 0471, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0734, 0927, 0928	SP0032, SP0033, SP0035
中国区	PRIUS (普锐斯)	NHW	全部年款	电源控制	√	√	√		0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275, 0745, 0926	
中国区	PRIUS (普锐斯)	ZVW3#	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161,	SP0001, SP0002, SP0003, SP0004, SP0005, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0124, SP0141

中国区	PRIUS (普锐斯)	ZVW3#	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063	SP0003, SP0004, SP0005, SP0014, SP0017, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123
中国区	PRIUS (普锐斯)	ZVW3#	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
中国区	PRIUS (普锐斯)	ZVW3#	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 0319, 0320, 0322, 0323, 0404, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838	SP0004, SP0007, SP0018, SP0019, SP0020, SP0128
中国区	PRIUS (普锐斯)	ZVW3#	全部年款	电子动力方向	√	√	√	√		SP0007, SP0008, SP0009
中国区	PRIUS (普锐斯)	ZVW3#	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助	√	√	√	√		
中国区	PRIUS (普锐斯)	ZVW3#	全部年款	变速器控制	√	√	√	√		

中国区	PRIUS (普锐斯)	ZVW3#	全部年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542	SP0010, SP0011, SP0012
中国区	PRIUS (普锐斯)	ZVW3#	全部年款	防盗系统	√	√	√		0295, 0299, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435	
中国区	PRIUS (普锐斯)	ZVW3#	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0007
中国区	PRIUS (普锐斯)	ZVW3#	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 0271, 0283, 0285, 0299, 0301, 0303, 0305, 0362, 0363, 0365, 0366, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745	SP0013, SP0014, SP0015, SP0016
中国区	PRIUS (普锐斯)	ZVW3#	全部年款	PM1网关	√	√	√	√		SP0014
中国区	PRIUS (普锐斯)	ZVW3#	全部年款	PM2网关	√	√	√	√		SP0014
中国区	PRIUS (普锐斯)	ZVW3#	全部年款	驾驶员门车窗	√	√	√		0457	
中国区	PRIUS (普锐斯)	ZVW3#	全部年款	前乘员门车窗	√	√	√		0457	

中国区	PRIUS (普锐斯)	ZVW3#	全部年款	左后门车窗控	√	√	√		0457	
中国区	PRIUS (普锐斯)	ZVW3#	全部年款	右后门车窗控	√	√	√		0457	
中国区	PRIUS (普锐斯)	ZVW3#	全部年款	主开关	√	√	√			
中国区	PRIUS (普锐斯)	ZVW3#	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0458	
中国区	PRIUS (普锐斯)	ZVW3#	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0338, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643,	
中国区	PRIUS (普锐斯)	ZVW3#	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 0431, 0434, 0435, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482	SP0014, SP0031, SP0032, SP0033, SP0034, SP0035
中国区	PRIUS (普锐斯)	ZVW3#	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275	SP0072

中国区	PRIUS (普锐斯)	ZVW3#	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0029, SP0030
中国区	PRIUS +/PRIUS V	ZVW	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161,	SP0001, SP0002, SP0003, SP0004, SP0005, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0102, SP0105, SP0124, SP0141
中国区	PRIUS +/PRIUS V	ZVW	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063	SP0003, SP0004, SP0005, SP0014, SP0017, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123
中国区	PRIUS +/PRIUS V	ZVW	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√	0017, 0018	SP0088, SP0089

中国区	PRIUS +/PRIUS S V	ZVW	全部 年款	制动 防抱 死系 统/稳 定防 滑控 制系 统	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 0319, 0320, 0322, 0323, 0404, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838	SP0004, SP0007, SP0018, SP0019, SP0020, SP0128
中国区	PRIUS +/PRIUS S V	ZVW	全部 年款	胎压 监测	√	√	√			SP0007, SP0026
中国区	PRIUS +/PRIUS S V	ZVW	全部 年款	电子 动力 方向	√	√	√	√		SP0007, SP0008, SP0009
中国区	PRIUS +/PRIUS S V	ZVW	全部 年款	智能 驻车 辅助/ 驻车 辅助	√	√	√	√		
中国区	PRIUS +/PRIUS S V	ZVW	全部 年款	车道 偏离 警报	√	√	√	√	0750, 0751	SP0042, SP0045
中国区	PRIUS +/PRIUS S V	ZVW	全部 年款	变速 器控 制	√	√	√	√		

中国区	PRIUS +/PRIU S V	ZVW	全部 年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542	SP0010, SP0011, SP0012, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085
中国区	PRIUS +/PRIU S V	ZVW	全部 年款	防盗系统	√	√	√		0295, 0299, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435	
中国区	PRIUS +/PRIU S V	ZVW	全部 年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0007
中国区	PRIUS +/PRIU S V	ZVW	全部 年款	预碰撞安全系	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0268	SP0014, SP0069, SP0070, SP0071, SP0142
中国区	PRIUS +/PRIU S V	ZVW	全部 年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 0271, 0283, 0285, 0299, 0301, 0303, 0305, 0362, 0363, 0365, 0366, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745	SP0013, SP0014, SP0015, SP0016
中国区	PRIUS +/PRIU S V	ZVW	全部 年款	PM1网关	√	√	√	√		SP0014
中国区	PRIUS +/PRIU S V	ZVW	全部 年款	PM2网关	√	√	√	√		SP0014
中国区	PRIUS +/PRIU S V	ZVW	全部 年款	驾驶员门车窗	√	√	√		0457	SP0004

中国区	PRIUS +/PRIU S V	ZVW	全部 年款	前乘 员门 车窗	√	√	√		0457	SP0004
中国区	PRIUS +/PRIU S V	ZVW	全部 年款	左后 门车 窗控	√	√	√		0457	SP0004
中国区	PRIUS +/PRIU S V	ZVW	全部 年款	右后 门车 窗控	√	√	√		0457	SP0004
中国区	PRIUS +/PRIU S V	ZVW	全部 年款	主开 关	√	√	√			
中国区	PRIUS +/PRIU S V	ZVW	全部 年款	滑动 天窗	√	√	√		0458	
中国区	PRIUS +/PRIU S V	ZVW	全部 年款	组合 仪表	√	√	√	√	0338, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643,	SP0086
中国区	PRIUS +/PRIU S V	ZVW	全部 年款	前大 灯自 动调 平	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426	SP0006

中国区	PRIUS +/PRIUS S V	ZVW	全部 年款	智能 进入 和起 动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 0431, 0434, 0435, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482	SP0013, SP0014, SP0031, SP0032, SP0033, SP0034, SP0035
中国区	PRIUS +/PRIUS S V	ZVW	全部 年款	电源 控制	√	√	√	√	0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275	SP0072
中国区	PRIUS +/PRIUS S V	ZVW	全部 年款	座椅 乘员 检测	√	√	√			SP0038, SP0039, SP0040
中国区	PRIUS +/PRIUS S V	ZVW	全部 年款	远程 发动机 起	√	√	√	√		SP0073, SP0074, SP0075
中国区	PRIUS +/PRIUS S V	ZVW	全部 年款	导航 系统	√	√	√	√		SP0029, SP0030, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0144
中国区	PRIUS +/PRIUS S V	ZVW	全部 年款	车辆 接近 警示	√	√	√		0039, 0040, 0041	
中国区	PRIUS +/PRIUS S V	ZVW	全部 年款	巡航 控制	√	√	√	√		
中国区	PRIUS +/PRIUS S V	ZVW	全部 年款	中央 网关	√	√	√	√		SP0014

中国区	PRIUS +/PRIUS V	ZVW4#	全部 年款	发动 机和 自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161,	SP0001, SP0002, SP0003, SP0004, SP0005, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0102, SP0105, SP0124, SP0141
中国区	PRIUS +/PRIUS V	ZVW4#	全部 年款	混合 动力 控制	√	√	√	√	0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063	SP0003, SP0004, SP0005, SP0014, SP0017, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123
中国区	PRIUS +/PRIUS V	ZVW4#	全部 年款	巡航 控制	√	√	√	√		

中国区	PRIUS +/PRIU S V	ZVW4#	全部 年款	制动 防抱 死系 统/稳 定防 滑控 制系 统	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 03 19, 0320, 0322, 0323 , 0404, 0748, 0749, 0 752, 0753, 0754, 075 5, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 07 62, 0763, 0764, 0765 , 0766, 0767, 0768, 0 769, 0770, 0771, 077 2, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 07 79, 0780, 0781, 0782 , 0783, 0784, 0785, 0 786, 0787, 0788, 078 9, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 07 96, 0797, 0798, 0799 , 0800, 0801, 0802, 0 803, 0804, 0805, 080 6, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 08 13, 0814, 0815, 0816 , 0817, 0818, 0819, 0 820, 0821, 0822, 082 3, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 08 30, 0831, 0832, 0833 , 0834, 0835, 0836, 0 837, 0838	SP0004, SP0007, S P0018, SP0019, SP 0020, SP0128
中国区	PRIUS +/PRIU S V	ZVW4#	全部 年款	电子 动力 方向	√	√	√	√		SP0007, SP0008, S P0009
中国区	PRIUS +/PRIU S V	ZVW4#	全部 年款	智能 驻车 辅助/ 驻车 辅助	√	√	√	√		
中国区	PRIUS +/PRIU S V	ZVW4#	全部 年款	变速 器控 制	√	√	√	√		

中国区	PRIUS +/PRIU S V	ZVW4#	全部 年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542	SP0010, SP0011, SP0012, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085
中国区	PRIUS +/PRIU S V	ZVW4#	全部 年款	防盗 系统	√	√	√		0295, 0299, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435	
中国区	PRIUS +/PRIU S V	ZVW4#	全部 年款	安全 气囊	√	√	√	√		SP0007
中国区	PRIUS +/PRIU S V	ZVW4#	全部 年款	主车 身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 0271, 0283, 0285, 0299, 0301, 0303, 0305, 0362, 0363, 0365, 0366, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745	SP0013, SP0014, SP0015, SP0016
中国区	PRIUS +/PRIU S V	ZVW4#	全部 年款	PM1网 关	√	√	√	√		SP0014
中国区	PRIUS +/PRIU S V	ZVW4#	全部 年款	PM2网 关	√	√	√	√		SP0014
中国区	PRIUS +/PRIU S V	ZVW4#	全部 年款	驾驶 员门 车窗	√	√	√		0457	SP0004
中国区	PRIUS +/PRIU S V	ZVW4#	全部 年款	前乘 员门 车窗	√	√	√		0457	SP0004

中国区	PRIUS +/PRIU S V	ZVW4#	全部 年款	左后 门车 窗控	√	√	√		0457	SP0004
中国区	PRIUS +/PRIU S V	ZVW4#	全部 年款	右后 门车 窗控	√	√	√		0457	SP0004
中国区	PRIUS +/PRIU S V	ZVW4#	全部 年款	主开 关	√	√	√			
中国区	PRIUS +/PRIU S V	ZVW4#	全部 年款	滑动 天窗	√	√	√		0458	
中国区	PRIUS +/PRIU S V	ZVW4#	全部 年款	组合 仪表	√	√	√	√	0338, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643,	SP0086
中国区	PRIUS +/PRIU S V	ZVW4#	全部 年款	前大 灯自 动调 平	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426	SP0006

中国区	PRIUS +/PRIUS V	ZVW4#	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 0431, 0434, 0435, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482	SP0013, SP0014, SP0031, SP0032, SP0033, SP0034, SP0035
中国区	PRIUS +/PRIUS V	ZVW4#	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275	SP0072
中国区	PRIUS +/PRIUS V	ZVW4#	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0029, SP0030, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0144
中国区	PRIUS +/PRIUS V	ZVW4#	全部年款	车辆接近警示	√	√	√		0039, 0040, 0041	
中国区	PRIUS +/PRIUS V	ZVW4#	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	
中国区	PRIUS +/PRIUS V	ZVW4#	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0308, 0309, 0310, 0311	
中国区	PRIUS +/PRIUS V	ZVW4#	全部年款	预碰撞安全系统	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0268	SP0014, SP0069, SP0070, SP0071, SP0142
中国区	PRIUS +/PRIUS V	ZVW4#	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0007, SP0026
中国区	PRIUS +/PRIUS V	ZVW4#	全部年款	车道偏离警报	√	√	√	√	0750, 0751	SP0042, SP0045
中国区	PRIUS +/PRIUS V	ZVW4#	全部年款	座椅乘员检测	√	√	√			SP0038, SP0039, SP0040
中国区	PRIUS +/PRIUS V	ZVW4#	全部年款	远程发动机起	√	√	√	√		SP0073, SP0074, SP0075
中国区	PRIUS +/PRIUS V	ZVW4#	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√	0017, 0018	SP0088, SP0089
中国区	PRIUS +/PRIUS V	ZVW4#	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0014

中国区	Prius C	NHP10	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161,	SP0001, SP0002, SP0003, SP0004, SP0005, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0102, SP0105, SP0124, SP0141
中国区	Prius C	NHP10	全部年款	混合动力控制	√	√	√	√	0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063	SP0003, SP0004, SP0005, SP0014, SP0017, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123
中国区	Prius C	NHP10	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

中国区	Prius C	NHP10	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 0319, 0320, 0322, 0323, 0404, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838	SP0004, SP0007, SP0018, SP0019, SP0020, SP0128
中国区	Prius C	NHP10	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0007, SP0026, SP0125, SP0126, SP0127
中国区	Prius C	NHP10	全部年款	电子动力方向	√	√	√	√		SP0007, SP0008, SP0009
中国区	Prius C	NHP10	全部年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542	SP0010, SP0011, SP0012, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085

中国区	Prius C	NHP10	全部年款	防盗系统	√	√	√		0295, 0299, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435	
中国区	Prius C	NHP10	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0007
中国区	Prius C	NHP10	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 0271, 0283, 0285, 0299, 0301, 0303, 0305, 0362, 0363, 0365, 0366, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745	SP0013, SP0014, SP0015, SP0016
中国区	Prius C	NHP10	全部年款	驾驶员门车窗	√	√	√		0457	SP0004
中国区	Prius C	NHP10	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0458	

中国区	Prius C	NHP10	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0338, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643,	SP0086
中国区	Prius C	NHP10	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426	SP0006
中国区	Prius C	NHP10	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 0431, 0434, 0435, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482	SP0013, SP0014, SP0031, SP0032, SP0033, SP0034, SP0035
中国区	Prius C	NHP10	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275	SP0072
中国区	Prius C	NHP10	全部年款	座椅乘员	√	√	√			SP0038, SP0039, SP0040
中国区	Prius C	NHP10	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0029, SP0030, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0144

中国区	Prius C	NHP10	全部年款	车辆接近警示	√	√	√		0039, 0040, 0041	
中国区	Prius C	NHP10	全部年款	停机系统状态由认证ECU或智能钥	√	√	√		0434	SP0027, SP0028
中国区	Prius C	NHP10	全部年款	预碰撞/车道偏离警报/路标侦测/前方车	√	√	√	√	0032, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178	SP0042, SP0044, SP0045, SP0129
中国区	Prius C	NHP10	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0014
中国区	Prius C	NHP10	全部年款	远程发动机起	√	√	√	√		SP0073, SP0074, SP0075
中国区	普锐斯插入式混动	ZVW3#	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161,	SP0001, SP0002, SP0003, SP0004, SP0005, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0061, SP0062, SP0063, SP0102, SP0105, SP0124, SP0141

中国区	普锐斯 插入式 混动	ZVW3#	全部 年款	混合 动力 控制	√	√	√	√	0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063	SP0003, SP0004, SP0005, SP0014, SP0017, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123
中国区	普锐斯 插入式 混动	ZVW3#	全部 年款	混动 电池 系统	√	√	√	√	0057	SP0005, SP0165
中国区	普锐斯 插入式 混动	ZVW3#	全部 年款	巡航 控制	√	√	√	√		
中国区	普锐斯 插入式 混动	ZVW3#	全部 年款	制动 防抱 死系统/稳 定防 滑控制 系统	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 0319, 0320, 0322, 0323, 0404, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838	SP0004, SP0007, SP0018, SP0019, SP0020, SP0128
中国区	普锐斯 插入式 混动	ZVW3#	全部 年款	电子 动力 方向	√	√	√	√		SP0007, SP0008, SP0009
中国区	普锐斯 插入式 混动	ZVW3#	全部 年款	变速 器控 制	√	√	√	√		

中国区	普锐斯 插入式 混动	ZVW3#	全部 年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542	SP0010, SP0011, SP0012, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085
中国区	普锐斯 插入式 混动	ZVW3#	全部 年款	防盗 系统	√	√	√		0295, 0299, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435	
中国区	普锐斯 插入式 混动	ZVW3#	全部 年款	安全 气囊	√	√	√	√		SP0007
中国区	普锐斯 插入式 混动	ZVW3#	全部 年款	主车 身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 0271, 0283, 0285, 0299, 0301, 0303, 0305, 0362, 0363, 0365, 0366, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745	SP0013, SP0014, SP0015, SP0016
中国区	普锐斯 插入式 混动	ZVW3#	全部 年款	PM1网 关	√	√	√	√		SP0014
中国区	普锐斯 插入式 混动	ZVW3#	全部 年款	PM2网 关	√	√	√	√		SP0014
中国区	普锐斯 插入式 混动	ZVW3#	全部 年款	驾驶 员门 车窗	√	√	√		0457	
中国区	普锐斯 插入式 混动	ZVW3#	全部 年款	前乘 员门 车窗	√	√	√		0457	

中国区	普锐斯 插入式 混动	ZVW3#	全部 年款	左后 门车 窗控	√	√	√		0457	
中国区	普锐斯 插入式 混动	ZVW3#	全部 年款	右后 门车 窗控	√	√	√		0457	
中国区	普锐斯 插入式 混动	ZVW3#	全部 年款	主开 关	√	√	√			
中国区	普锐斯 插入式 混动	ZVW3#	全部 年款	组合 仪表	√	√	√	√	0338, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643,	SP0086
中国区	普锐斯 插入式 混动	ZVW3#	全部 年款	智能 进入 和起 动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 0431, 0434, 0435, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482	SP0014, SP0031, SP0032, SP0033, SP0034, SP0035
中国区	普锐斯 插入式 混动	ZVW3#	全部 年款	电源 控制	√	√	√	√	0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275	SP0072
中国区	普锐斯 插入式 混动	ZVW3#	全部 年款	导航 系统	√	√	√	√		SP0029, SP0030, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079

中国区	普锐斯 插入式 混动	ZVW3#	全部 年款	电动 车辆 插电 充电	√	√	√	√		SP0005
中国区	普锐斯 插入式 混动	ZVW3#	全部 年款	胎压 监测	√	√	√			SP0007, SP0026
中国区	普锐斯 插入式 混动	ZVW3#	全部 年款	智能 驻车 辅助/ 驻车 辅助	√	√	√	√		
中国区	普锐斯 插入式 混动	ZVW3#	全部 年款	前大 灯自 动调 平	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 04 07, 0408, 0409, 0410 , 0411, 0412, 0413, 0 414, 0415, 0416, 041 7, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 04 24, 0425, 0426	SP0006
中国区	普锐斯 插入式 混动	ZVW3#	全部 年款	座椅 乘员 检测	√	√	√			SP0038, SP0039, S P0040
中国区	普锐斯 插入式 混动	ZVW3#	全部 年款	车辆 接近 警示	√	√	√		0039, 0040, 0041	
中国区	普锐斯 插入式 混动	ZVW3#	全部 年款	雷达 巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	SP0044, SP0088, S P0089
中国区	普锐斯 插入式 混动	ZVW3#	全部 年款	预碰 撞安 全系	√	√	√	√	0308, 0309, 0310, 03 11	
中国区	普锐斯 插入式 混动	ZVW3#	全部 年款	预碰 撞安 全系	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 00 20, 0021, 0022, 0268	SP0014, SP0069, S P0070, SP0071, SP 0142

中国区	RAV4(荣放)	ACA	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161,	SP0001, SP0002, SP0003, SP0004, SP0005, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0062, SP0063, SP0064, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0141
中国区	RAV4(荣放)	ACA	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

中国区	RAV4(荣放)	ACA	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 0319, 0320, 0322, 0323, 0404, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098,	SP0004, SP0007, SP0017, SP0018, SP0019, SP0020, SP0087
中国区	RAV4(荣放)	ACA	全部年款	4WD	√	√	√	√	0746, 0747, 0748, 0749	SP0004, SP0037, SP0147
中国区	RAV4(荣放)	ACA	全部年款	电子动力方向	√	√	√	√		SP0007, SP0008, SP0009
中国区	RAV4(荣放)	ACA	全部年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542	SP0010, SP0011, SP0012, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085
中国区	RAV4(荣放)	ACA	全部年款	安全气囊	√	√	√			SP0007

中国区	RAV4(荣放)	ACA	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 0271, 0283, 0285, 0299, 0301, 0303, 0305, 0362, 0363, 0365, 0366, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745	SP0013, SP0014, SP0015, SP0016
中国区	RAV4(荣放)	ACA	全部年款	驾驶员门车窗	√	√	√		0457	
中国区	RAV4(荣放)	ACA	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0458	
中国区	RAV4(荣放)	ACA	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0338, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643,	SP0086

中国区	RAV4(荣放)	ACA	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 0431, 0434, 0435, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482	SP0014, SP0031, SP0032, SP0033, SP0034, SP0035
中国区	RAV4(荣放)	ACA	全部年款	停机状态由认证ECU或智能钥	√	√	√		0434, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1000	SP0027, SP0028, SP0032, SP0033, SP0168, SP0169, SP0170
中国区	RAV4(荣放)	ACA	全部年款	防盗系统	√	√	√		0295, 0299, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435	
中国区	RAV4(荣放)	ASA	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161,	SP0001, SP0002, SP0003, SP0004, SP0005, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0102, SP0105, SP0124, SP0141
中国区	RAV4(荣放)	ASA	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

中国区	RAV4(荣放)	ASA	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 0319, 0320, 0322, 0323, 0404, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838	SP0004, SP0007, SP0017, SP0018, SP0019, SP0020, SP0087, SP0146
中国区	RAV4(荣放)	ASA	全部年款	4WD	√	√	√	√	0746, 0747, 0748, 0749	SP0004, SP0037
中国区	RAV4(荣放)	ASA	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0007, SP0026
中国区	RAV4(荣放)	ASA	全部年款	电子动力方向	√	√	√	√		SP0007, SP0008, SP0009
中国区	RAV4(荣放)	ASA	全部年款	车道偏离	√	√	√	√	0750, 0751	SP0042, SP0045
中国区	RAV4(荣放)	ASA	全部年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542	SP0010, SP0011, SP0012, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085

中国区	RAV4(荣放)	ASA	全部年款	防盗系统	√	√	√		0295, 0299, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435	
中国区	RAV4(荣放)	ASA	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0007
中国区	RAV4(荣放)	ASA	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 0271, 0283, 0285, 0299, 0301, 0303, 0305, 0362, 0363, 0365, 0366, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745	SP0013, SP0014, SP0015, SP0016
中国区	RAV4(荣放)	ASA	全部年款	后门	√	√	√	√	0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456	
中国区	RAV4(荣放)	ASA	全部年款	驾驶员门车窗	√	√	√		0457	SP0004
中国区	RAV4(荣放)	ASA	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0458	

中国区	RAV4(荣放)	ASA	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0338, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643,	SP0086
中国区	RAV4(荣放)	ASA	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426	SP0006
中国区	RAV4(荣放)	ASA	全部年款	自动远光灯定制设	√	√			0032	
中国区	RAV4(荣放)	ASA	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 0431, 0434, 0435, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482	SP0013, SP0014, SP0031, SP0032, SP0033, SP0034, SP0035
中国区	RAV4(荣放)	ASA	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275	SP0072
中国区	RAV4(荣放)	ASA	全部年款	起动机启动控	√	√	√	√	0238, 0239	

中国区	RAV4(荣放)	ASA	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0029, SP0030, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0144
中国区	RAV4(荣放)	ASA	全部年款	盲区监视系统(右侧)	√	√	√	√		SP0090, SP0091, SP0092, SP0093
中国区	RAV4(荣放)	ASA	全部年款	盲区监视系统(左侧)	√	√	√	√		SP0094, SP0095, SP0096, SP0097
中国区	RAV4(荣放)	ASA	全部年款	自启停系统	√	√	√	√	0026, 0255, 0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265, 0266, 0267	SP0002, SP0005, SP0039, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135
中国区	RAV4(荣放)	ASA	全部年款	四轮驱动	√	√	√	√	0746, 0747, 0748, 0749	SP0004, SP0037, SP0146, SP0147
中国区	RAV4(荣放)	ASA	全部年款	前识别摄	√	√	√	√	0042	SP0042, SP0043, SP0044, SP0045
中国区	RAV4(荣放)	ASA	全部年款	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报	√	√	√	√	0750, 0751	
中国区	RAV4(荣放)	ASA	全部年款	车道保持辅助/车道偏离			√			
中国区	RAV4(荣放)	ASA	全部年款	全景监视	√	√	√	√		
中国区	RAV4(荣放)	ASA	全部年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0268	SP0014, SP0044, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071
中国区	RAV4(荣放)	ASA	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0014
中国区	RAV4(荣放)	ASA	全部年款	自动远光灯	√	√		√	0032	
中国区	RAV4(荣放)	ASA	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
中国区	RAV4(荣放)	ASA	全部年款	雷达巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	SP0044, SP0088, SP0089

中国区	RAV4(荣放)	AXAA5#	全部年款	发动机	√	√	√	√	0053, 0062, 0063, 0092, 0093, 0096, 0119, 0131, 0137, 0140, 0150, 0162, 0164, 0167, 0169, 0170, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0186, 0188, 0193, 0218, 0219, 0231, 0232, 0236, 0240, 0244, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222	
中国区	RAV4(荣放)	AXAA5#	全部年款	变速箱	√	√	√	√	0053, 0062, 0063, 0092, 0093, 0096, 0119, 0131, 0150, 0162, 0164, 0167, 0169, 0170, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0186, 0188, 0193, 0218, 0219, 0231, 0232, 0236, 0240, 0244, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222	
中国区	RAV4(荣放)	AXAA5#	全部年款	自启停系统	√	√	√		1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481	
中国区	RAV4(荣放)	AXAA5#	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
中国区	RAV4(荣放)	AXAA5#	全部年款	雷达巡航2	√	√	√		1493, 1494	
中国区	RAV4(荣放)	AXAA5#	全部年款	防抱死制动/电子驻	√	√	√		0404, 0757, 0766, 0814, 0838, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492	
中国区	RAV4(荣放)	AXAA5#	全部年款	四轮驱动	√	√	√		0749	SP0153, SP0154, SP0155

中国区	RAV4(荣放)	AXAA5#	全部年款	胎压监测	√	√	√			
中国区	RAV4(荣放)	AXAA5#	全部年款	电子动力方向	√	√	√			
中国区	RAV4(荣放)	AXAA5#	全部年款	前识别摄	√	√	√			
中国区	RAV4(荣放)	AXAA5#	全部年款	车道控制	√	√	√		0751, 1000	
中国区	RAV4(荣放)	AXAA5#	全部年款	全景监视	√	√	√	√		
中国区	RAV4(荣放)	AXAA5#	全部年款	转向角度传感	√	√	√			
中国区	RAV4(荣放)	AXAA5#	全部年款	驻车辅助	√	√	√	√		
中国区	RAV4(荣放)	AXAA5#	全部年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542	
中国区	RAV4(荣放)	AXAA5#	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
中国区	RAV4(荣放)	AXAA5#	全部年款	预碰撞系	√	√	√		1515, 1516, 1517	
中国区	RAV4(荣放)	AXAA5#	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 0271, 0283, 0285, 0299, 0301, 0303, 0305, 0362, 0363, 0365, 0366, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745	

中国区	RAV4(荣放)	AXAA5#	全部年款	附件控制	√	√	√	√		
中国区	RAV4(荣放)	AXAA5#	全部年款	中央网关	√	√	√	√		
中国区	RAV4(荣放)	AXAA5#	全部年款	后门	√	√	√	√	0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456	
中国区	RAV4(荣放)	AXAA5#	全部年款	驾驶员门车窗	√	√	√		0457	
中国区	RAV4(荣放)	AXAA5#	全部年款	前乘员门车窗	√	√	√		0457	
中国区	RAV4(荣放)	AXAA5#	全部年款	左后门车窗控	√	√	√		0457	
中国区	RAV4(荣放)	AXAA5#	全部年款	右后门车窗控	√	√	√		0457	
中国区	RAV4(荣放)	AXAA5#	全部年款	驾驶员座椅控制单	√	√	√	√	0026, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446	
中国区	RAV4(荣放)	AXAA5#	全部年款	主开关	√	√	√			
中国区	RAV4(荣放)	AXAA5#	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0458	
中国区	RAV4(荣放)	AXAA5#	全部年款	组合仪表	√	√	√		0338, 0408, 0421, 0547, 0551, 0553, 0554, 0565, 0575, 0577, 0578, 0579, 0583, 0584, 0586, 0587, 0597, 0598, 0602, 0603, 0611, 0613, 0617, 0620, 0628, 0629, 0631, 0637, 0650, 0651, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0661, 0662, 0663, 0664, 0679, 0680, 1051, 1182, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281,	

中国区	RAV4(荣放)	AXAA5#	全部年款	路标侦测	√	√	√			
中国区	RAV4(荣放)	AXAA5#	全部年款	间隙警报	√	√	√		0023, 0024	
中国区	RAV4(荣放)	AXAA5#	全部年款	雨水/湿度传感器单	√	√	√			
中国区	RAV4(荣放)	AXAA5#	全部年款	弯道辅助照明(AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426	
中国区	RAV4(荣放)	AXAA5#	全部年款	弯道辅助照明右侧系统	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0027	
中国区	RAV4(荣放)	AXAA5#	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	
中国区	RAV4(荣放)	AXAA5#	全部年款	大灯自动调平控制(右侧)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006	
中国区	RAV4(荣放)	AXAA5#	全部年款	前识别摄像机(大灯)	√	√	√			
中国区	RAV4(荣放)	AXAA5#	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 0431, 0434, 0435, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482	
中国区	RAV4(荣放)	AXAA5#	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275	
中国区	RAV4(荣放)	AXAA5#	全部年款	座椅乘员	√	√	√			
中国区	RAV4(荣放)	AXAA5#	全部年款	远程发动机起	√	√	√	√		
中国区	RAV4(荣放)	AXAA5#	全部年款	起动机启动控	√	√	√	√	0238, 0239	
中国区	RAV4(荣放)	AXAA5#	全部年款	导航系统	√	√	√	√		

中国区	RAV4(荣放)	AXAA5#	全部年款	前雷达传	√	√	√			
中国区	RAV4(荣放)	AXAA5#	全部年款	盲区监视系统(右侧)	√	√	√	√		
中国区	RAV4(荣放)	AXAA5#	全部年款	盲区监视系统(左侧)	√	√	√	√		
中国区	RAV4(荣放)	AXAA5#	全部年款	电动格栅百叶	√	√	√		0034, 0035, 0036, 0037	
中国区	RAV4(荣放)	AXAA5#	全部年款	车载通信服务	√	√	√	√	0033	
中国区	RAV4(荣放)	AXAA5#	全部年款	停机系统状态由认证ECU或智能钥	√	√	√		0434	
中国区	RAV4(荣放)	AXAA5#	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
中国区	RAV4(荣放)	CLA	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0229, 0237, 0238, 0239, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907	SP0004, SP0005, SP0060

中国区	RAV4(荣放)	CLA	全部年款	制动防抱死系统/稳定防侧滑控制系统	√	√	√	√	0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0758, 0767, 0775, 0776, 0781, 0782, 0783, 0784, 0803, 0816, 0817, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0836, 0837, 0838, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142	SP0004, SP0007, SP0018, SP0020
中国区	RAV4(荣放)	CLA	全部年款	安全气囊	√	√				
中国区	RAV4(荣放)	GSA	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161,	SP0001, SP0002, SP0003, SP0004, SP0005, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0062, SP0063, SP0064, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0141

中国区	RAV4(荣放)	GSA	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
中国区	RAV4(荣放)	GSA	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 0319, 0320, 0322, 0323, 0404, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838	SP0004, SP0007, SP0017, SP0018, SP0019, SP0020, SP0087
中国区	RAV4(荣放)	GSA	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0007, SP0026
中国区	RAV4(荣放)	GSA	全部年款	电子动力方向	√	√	√	√		SP0007, SP0008, SP0009
中国区	RAV4(荣放)	GSA	全部年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542	SP0010, SP0011, SP0012, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085

中国区	RAV4(荣放)	GSA	全部年款	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙	√	√	√		0434, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1000	SP0027, SP0028
中国区	RAV4(荣放)	GSA	全部年款	安全气囊	√	√	√			SP0007
中国区	RAV4(荣放)	GSA	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 0271, 0283, 0285, 0299, 0301, 0303, 0305, 0362, 0363, 0365, 0366, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745	SP0013, SP0014, SP0015, SP0016
中国区	RAV4(荣放)	GSA	全部年款	驾驶员门车窗	√	√	√		0457	
中国区	RAV4(荣放)	GSA	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0458	

中国区	RAV4(荣放)	GSA	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0338, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643,	SP0086
中国区	RAV4(荣放)	GSA	全部年款	4WD	√	√	√	√	0746, 0747, 0748, 0749	SP0004, SP0037, SP0147
中国区	RAV4(荣放)	GSA	全部年款	防盗系统	√	√	√		0295, 0299, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435	
中国区	RAV4(荣放)	GSA	全部年款	附件控制	√	√	√	√		SP0014
中国区	RAV4(荣放)	GSA	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 0431, 0434, 0435, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482	SP0014, SP0031, SP0032, SP0033, SP0034, SP0035
中国区	RAV4(荣放)	GSA	全部年款	座椅乘员	√	√	√			SP0038, SP0039, SP0040
中国区	RAV4(荣放)	GSA	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0029, SP0030

中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	发动机	√	√	√	√	0053, 0062, 0063, 0092, 0093, 0096, 0119, 0131, 0137, 0140, 0150, 0162, 0164, 0167, 0169, 0170, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0186, 0188, 0193, 0218, 0219, 0231, 0232, 0236, 0240, 0244, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222	
中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	变速箱	√	√	√	√	0053, 0062, 0063, 0092, 0093, 0096, 0119, 0131, 0150, 0162, 0164, 0167, 0169, 0170, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0186, 0188, 0193, 0218, 0219, 0231, 0232, 0236, 0240, 0244, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222	
中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	自启停系统	√	√	√		1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481	
中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	雷达巡航1	√	√	√	√		
中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	雷达巡航2	√	√	√		1493, 1494	
中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	防抱死制动/电子驻	√	√	√		0404, 0757, 0766, 0814, 0838, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492	
中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	四轮驱动	√	√	√		0749	

中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	胎压监测	√	√	√			
中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	电子动力方向	√	√	√	√		SP0007, SP0008, SP0009
中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	前识别摄	√	√	√			
中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	车道控制	√	√	√		0751, 1000	
中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	全景监视	√	√	√	√		
中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	转向角度传感	√	√	√			
中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542	
中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		
中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	预碰撞系	√	√	√		1515, 1516, 1517	
中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 0271, 0283, 0285, 0299, 0301, 0303, 0305, 0362, 0363, 0365, 0366, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745	
中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	中央网关	√	√	√	√		

中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	驾驶员门车窗	√	√	√		0457	
中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	前乘员门车窗	√	√	√		0457	
中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	左后门车窗控	√	√	√		0457	
中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	右后门车窗控	√	√	√		0457	
中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	主开关	√	√	√			
中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0458	
中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	组合仪表	√	√	√		0338, 0408, 0421, 0547, 0551, 0553, 0554, 0565, 0575, 0577, 0578, 0579, 0583, 0584, 0586, 0587, 0597, 0598, 0602, 0603, 0611, 0613, 0617, 0620, 0628, 0629, 0631, 0637, 0650, 0651, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0661, 0662, 0663, 0664, 0679, 0680, 1051, 1182, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281,	
中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	间隙声纳	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	
中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	前识别摄像机(大灯	√	√	√			

中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 0431, 0434, 0435, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482	
中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275	
中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	起动机起停控制	√	√	√	√	0238, 0239	
中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	雷达传	√	√	√			
中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	车载通信服务	√	√	√	√	0033, 1512, 1513	SP0046, SP0150, SP0151, SP0158
中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		
中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙	√	√	√		0434, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1000	
中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	全景监视	√	√	√	√		
中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	驻车辅助	√	√	√	√		
中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	附件控制	√	√	√	√		
中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	后门	√	√	√	√	0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456	
中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	驾驶员座椅控制单	√	√	√	√	0026, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446	
中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	间隙警报	√	√	√		0023, 0024	
中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	路标探测	√	√	√			
中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	雨水/湿度传感器单	√	√	√			
中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	弯道辅助照明(AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426	

中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	弯道辅助照明右侧系统	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0027	
中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015	
中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	大灯自动调平控制(右侧)	√	√	√		0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006	
中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	远程发动机起	√	√	√	√		
中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	导航系统	√	√	√	√		
中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	盲区监视系统(右侧)	√	√	√	√		
中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	盲区监视系统(左侧)	√	√	√	√		
中国区	RAV4(荣放)	MXAA5#	全部年款	电动格栅百叶	√	√	√		0034, 0035, 0036, 0037	

中国区	RAV4(荣放)	ZSA	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161,	SP0001, SP0002, SP0003, SP0004, SP0005, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0102, SP0105, SP0124, SP0141
中国区	RAV4(荣放)	ZSA	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

中国区	RAV4(荣放)	ZSA	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 0319, 0320, 0322, 0323, 0404, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838	SP0004, SP0007, SP0017, SP0018, SP0019, SP0020, SP0087, SP0146
中国区	RAV4(荣放)	ZSA	全部年款	4WD	√	√	√	√	0746, 0747, 0748, 0749	SP0004, SP0037, SP0146, SP0147
中国区	RAV4(荣放)	ZSA	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0007, SP0026, SP0125, SP0126, SP0127
中国区	RAV4(荣放)	ZSA	全部年款	电子动力方向	√	√	√	√		SP0007, SP0008, SP0009
中国区	RAV4(荣放)	ZSA	全部年款	车道偏离	√	√	√	√	0750, 0751	SP0042, SP0045

中国区	RAV4(荣放)	ZSA	全部年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542	SP0010, SP0011, SP0012, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085
中国区	RAV4(荣放)	ZSA	全部年款	防盗系统	√	√	√		0295, 0299, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435	
中国区	RAV4(荣放)	ZSA	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0007
中国区	RAV4(荣放)	ZSA	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 0271, 0283, 0285, 0299, 0301, 0303, 0305, 0362, 0363, 0365, 0366, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745	SP0013, SP0014, SP0015, SP0016
中国区	RAV4(荣放)	ZSA	全部年款	驾驶员门车窗	√	√	√		0457	SP0004
中国区	RAV4(荣放)	ZSA	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0458	

中国区	RAV4(荣放)	ZSA	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0338, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643,	SP0086
中国区	RAV4(荣放)	ZSA	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 0431, 0434, 0435, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482	SP0013, SP0014, SP0031, SP0032, SP0033, SP0034, SP0035
中国区	RAV4(荣放)	ZSA	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275	SP0072
中国区	RAV4(荣放)	ZSA	全部年款	起动机启动控制	√	√	√	√	0238, 0239	
中国区	RAV4(荣放)	ZSA	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0029, SP0030, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079, SP0144
中国区	RAV4(荣放)	ZSA	全部年款	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙	√	√	√		0434	SP0027, SP0028

中国区	RAV4(荣放)	ZSA	全部年款	后门	√	√	√	√	0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456	
中国区	RAV4(荣放)	ZSA	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426	SP0006
中国区	RAV4(荣放)	ZSA	全部年款	自动远光灯定制设	√	√			0032	
中国区	RAV4(荣放)	ZSA	全部年款	自启停系统	√	√	√	√	0026, 0255, 0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265, 0266, 0267	SP0002, SP0005, SP0039, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135
中国区	RAV4(荣放)	ZSA	全部年款	四轮驱动	√	√	√	√	0746, 0747, 0748, 0749	SP0004, SP0037, SP0146, SP0147
中国区	RAV4(荣放)	ZSA	全部年款	全景监视	√	√	√	√		
中国区	RAV4(荣放)	ZSA	全部年款	中央网关	√	√	√	√		SP0014
中国区	RAV4(荣放)	ZSA	全部年款	自动远光灯	√	√		√	0032	

中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4#	全部 年款	发动 机和 自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161,	SP0001, SP0002, SP0003, SP0004, SP0005, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0102, SP0105, SP0124, SP0141
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4#	全部 年款	混合 动力 控制	√	√	√	√	0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063	SP0003, SP0004, SP0005, SP0014, SP0017, SP0115, SP0116, SP0117, SP0118, SP0119, SP0120, SP0121, SP0122, SP0123
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4#	全部 年款	巡航 控制	√	√	√	√		

中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4#	全部 年款	制动 防抱 死系 统/稳 定防 滑控 制系 统	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 0319, 0320, 0322, 0323, 0404, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838	SP0004, SP0007, SP0018, SP0019, SP0020, SP0128
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4#	全部 年款	胎压 监测	√	√	√			SP0007, SP0026, SP0125, SP0126, SP0127
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4#	全部 年款	电子 动力 方向 机	√	√	√	√		SP0005, SP0007, SP0008
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4#	全部 年款	智能 驻车 辅助/ 驻车 辅助	√	√	√	√		
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4#	全部 年款	前识 别摄 像机	√	√	√	√	0042	SP0042, SP0043, SP0044, SP0045
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4#	全部 年款	车道 保持 辅助 (LKA) /车道 偏离 警报	√	√	√	√	0750, 0751	

中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4#	全部 年款	车道 保持 辅助/ 车道 偏离			√			
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4#	全部 年款	全景 监视	√	√	√	√		
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4#	全部 年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542	SP0010, SP0011, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4#	全部 年款	防盗 系统	√	√	√		0295, 0299, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435	
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4#	全部 年款	安全 气囊	√	√	√	√		SP0007
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4#	全部 年款	预碰撞安全系统2	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0268	SP0014, SP0044, SP0065, SP0066, SP0067, SP0068, SP0069, SP0070, SP0071

中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4#	全部 年款	主车 身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 0271, 0283, 0285, 0299, 0301, 0303, 0305, 0362, 0363, 0365, 0366, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745	SP0013, SP0014, SP0015, SP0016
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4#	全部 年款	中央 网关	√	√	√	√		SP0014
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4#	全部 年款	后门	√	√	√	√	0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456	
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4#	全部 年款	驾驶员门 车窗控制	√	√	√		0457	
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4#	全部 年款	驾驶员座 椅控制单	√	√	√	√	0026, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446	
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4#	全部 年款	滑动 天窗	√	√	√		0458	

中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4#	全部 年款	组合 仪表	√	√	√	√	0338, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643,	SP0086
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4#	全部 年款	间隙 声纳 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0036, SP0080
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4#	全部 年款	前大 灯自 动调 平	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426	SP0006
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4#	全部 年款	智能 进入 和起 动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 0431, 0434, 0435, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482	SP0013, SP0014, SP0031, SP0032, SP0033, SP0034, SP0035
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4#	全部 年款	电源 控制	√	√	√	√	0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275	SP0072

中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4#	全部 年款	座椅 乘员 检测	√	√	√			SP0038, SP0039, S P0040
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4#	全部 年款	远程 发动 机起 动	√	√	√	√		SP0073, SP0074, S P0075
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4#	全部 年款	导航 系统	√	√	√	√		SP0029, SP0030, S P0076, SP0077, SP 0078, SP0079
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4#	全部 年款	盲区 监视 系统 (右侧)	√	√	√	√		SP0090, SP0091, S P0092, SP0093
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4#	全部 年款	盲区 监视 系统 (左侧)	√	√	√	√		SP0094, SP0095, S P0096, SP0097
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4#	全部 年款	车辆 接近 警示 系统	√	√	√		0039, 0040, 0041	
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4#	全部 年款	车载 通信 服务 系统	√	√	√	√		SP0046, SP0047, S P0048, SP0049
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4#	全部 年款	雷达 巡航1	√	√	√	√		
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AVA4#	全部 年款	雷达 巡航2	√	√	√	√	0017, 0018	SP0044, SP0088, S P0089

中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH5#	全部 年款	发动 机	√	√	√	√	0053, 0062, 0063, 00 92, 0093, 0096, 0119 , 0131, 0137, 0140, 0 150, 0162, 0164, 016 7, 0169, 0170, 0172, 0173, 0174, 0175, 01 76, 0177, 0186, 0188 , 0193, 0218, 0219, 0 231, 0232, 0236, 024 0, 0244, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 11 89, 1190, 1191, 1192 , 1193, 1194, 1195, 1 196, 1197, 1198, 119 9, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 12 06, 1207, 1208, 1209 , 1210, 1211, 1212, 1 213, 1214, 1215, 121 6, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222	
中国区	荣放混 动 (RAV4 HV)	AXAH5#	全部 年款	混合 动力 控制	√	√	√		0052, 0053, 0061, 00 63, 0162, 0176, 0177 , 1197, 1198, 1482, 1 483, 1484, 1485, 148 6	
中国区	荣放混 动 (RAV4 HV)	AXAH5#	全部 年款	电动 机发 电机	√	√	√	√		
中国区	荣放混 动 (RAV4 HV)	AXAH5#	全部 年款	后部 电动 机发 电机	√	√	√	√		
中国区	荣放混 动 (RAV4 HV)	AXAH5#	全部 年款	雷达 巡航1	√	√	√	√		
中国区	荣放混 动 (RAV4 HV)	AXAH5#	全部 年款	雷达 巡航2	√	√	√		1493, 1494	

中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH5#	全部 年款	制动 防抱 死/稳 定防 滑控 制/电 子驻 车	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 0319, 0320, 0322, 0323, 0404, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838	
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH5#	全部 年款	胎压 监测	√	√	√			
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH5#	全部 年款	电子 动力 方向 机	√	√	√	√		
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH5#	全部 年款	电动 驻车 制动	√	√	√	√	0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337	
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH5#	全部 年款	前识 别摄 像机	√	√	√			
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH5#	全部 年款	车道 控制	√	√	√		0751, 1000	
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH5#	全部 年款	全景 监视	√	√	√	√		

中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH5#	全部 年款	转向 角度 传感器	√	√	√			
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH5#	全部 年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542	
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH5#	全部 年款	安全 气囊	√	√	√	√		
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH5#	全部 年款	预碰 撞系 统	√	√	√		1515, 1516, 1517	
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH5#	全部 年款	主车 身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 0271, 0283, 0285, 0299, 0301, 0303, 0305, 0362, 0363, 0365, 0366, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745	
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH5#	全部 年款	中央 网关	√	√	√	√		
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH5#	全部 年款	后门	√	√	√	√	0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456	

中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH5#	全部 年款	驾驶员门 车窗控制	√	√	√		0457	
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH5#	全部 年款	前乘员门 车窗控制	√	√	√		0457	
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH5#	全部 年款	左后门车 窗控制	√	√	√		0457	
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH5#	全部 年款	右后门车 窗控制	√	√	√		0457	
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH5#	全部 年款	主开关	√	√	√			
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH5#	全部 年款	滑动天窗	√	√	√		0458	
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH5#	全部 年款	组合仪表	√	√	√		0338, 0408, 0421, 0547, 0551, 0553, 0554, 0565, 0575, 0577, 0578, 0579, 0583, 0584, 0586, 0587, 0597, 0598, 0602, 0603, 0611, 0613, 0617, 0620, 0628, 0629, 0631, 0637, 0650, 0651, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0661, 0662, 0663, 0664, 0679, 0680, 1051, 1182, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281,	

中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH5#	全部 年款	间隙 声纳 雷达	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 00 26	
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH5#	全部 年款	雨水/ 湿度 传感器单	√	√	√			
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH5#	全部 年款	前识 别摄 像机 (大灯	√	√	√			
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH5#	全部 年款	智能 进入 和起 动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 04 31, 0434, 0435, 0459 , 0460, 0461, 0462, 0 463, 0464, 0465, 046 6, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 04 73, 0474, 0475, 0476 , 0477, 0478, 0479, 0 480, 0481, 0482	
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH5#	全部 年款	电源 控制	√	√	√	√	0269, 0270, 0271, 02 72, 0273, 0274, 0275	
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH5#	全部 年款	前雷 达传 感器	√	√	√			
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH5#	全部 年款	电动 格栅 百叶 窗控	√	√	√		0034, 0035, 0036, 00 37	
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH5#	全部 年款	车辆 接近 警示 系统	√	√	√	√	0039, 0040, 0041	
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH5#	全部 年款	车载 通信 服务 系统	√	√	√		1512, 1513	
中国区	荣放混动 (RAV4 HV)	AXAH5#	全部 年款	巡航 控制	√	√	√	√		

中国区	锐志	GRX	全部 年款	发动 机	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161,	SP0001, SP0002, SP0003, SP0005, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0141
-----	----	-----	----------	---------	---	---	---	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

中国区	锐志	GRX	全部年款	自动变速箱系统	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0078, 0079, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0131, 0141, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187,	SP0004, SP0005, SP0023, SP0024, SP0141
中国区	锐志	GRX	全部年款	巡航控制	√	√	√	√		

中国区	锐志	GRX	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 0319, 0320, 0322, 0323, 0404, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098,	SP0004, SP0007, SP0017, SP0018, SP0019, SP0020, SP0087
中国区	锐志	GRX	全部年款	电子动力方向	√	√	√	√		SP0007, SP0008, SP0009
中国区	锐志	GRX	全部年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044	SP0010, SP0011, SP0012, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085

中国区	锐志	GRX	全部年款	安全气囊	√	√	√	√		SP0007
中国区	锐志	GRX	全部年款	车身	√	√	√		0028, 0029, 0285, 0297, 0299, 0301, 0303, 0305, 0370, 0431, 0432, 0433, 0434, 0710, 0711, 0712, 0728, 0729, 0732, 0733, 0734, 0736, 0742, 0743, 0934, 0935, 0936, 0954, 0962, 0964, 0965, 0966, 0967, 0968, 0969, 0970, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980, 0981, 0982, 0983	SP0014, SP0015, SP0016
中国区	锐志	GRX	全部年款	网关	√	√	√			
中国区	锐志	GRX	全部年款	5号车身			√		0028, 0029, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0286, 0287, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299, 0303, 0304, 0732, 0933, 0934, 0935, 0936, 0940, 0941, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962	
中国区	锐志	GRX	全部年款	主开关	√	√	√		0929, 0930, 0931, 0932	
中国区	锐志	GRX	全部年款	滑动天窗	√	√	√		0458	

中国区	锐志	GRX	全部年款	组合仪表	√	√	√	√	0338, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643,	SP0086
中国区	锐志	GRX	全部年款	弯道辅助照明 (AFS)	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0963	SP0006, SP0041
中国区	锐志	GRX	全部年款	智能进入和启动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 0431, 0434, 0435, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0734, 0927, 0928	SP0014, SP0031, SP0032, SP0033, SP0034, SP0035
中国区	锐志	GRX	全部年款	电源控制	√	√	√	√	0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275, 0745, 0926	SP0072

中国区	锐志	GRX	全部年款	停机系统状态由认证ECU或智能钥	√	√	√		0434, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1000	SP0027, SP0028
中国区	锐志	GRX	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161,	SP0001, SP0002, SP0003, SP0004, SP0005, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0062, SP0063, SP0064, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0141
中国区	锐志	GRX	全部年款	雷达巡航	√	√	√	√		SP0088, SP0089, SP0166
中国区	锐志	GRX	全部年款	空气悬架	√	√	√	√	0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0401, 0402, 0403, 0404	SP0007, SP0136
中国区	锐志	GRX	全部年款	可变齿比转向	√	√	√	√		SP0007, SP0008, SP0137

中国区	锐志	GRX	全部年款	智能驻车辅助/驻车辅助	√	√	√	√		
中国区	锐志	GRX	全部年款	预碰撞安全系	√	√	√	√	0016, 0017, 0018, 0020, 0021, 0022, 0268	SP0014, SP0069, SP0070, SP0071, SP0142
中国区	锐志	GRX	全部年款	主车身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 0271, 0283, 0285, 0299, 0301, 0303, 0305, 0362, 0363, 0365, 0366, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745	SP0013, SP0014, SP0015, SP0016
中国区	锐志	GRX	全部年款	PM1网关	√	√	√	√		SP0014
中国区	锐志	GRX	全部年款	PM2网关	√	√	√	√		SP0014
中国区	锐志	GRX	全部年款	驾驶员门车窗	√	√	√		0457	
中国区	锐志	GRX	全部年款	前乘员门车窗	√	√	√		0457	
中国区	锐志	GRX	全部年款	左后门车窗控	√	√	√		0457	
中国区	锐志	GRX	全部年款	右后门车窗控	√	√	√		0457	
中国区	锐志	GRX	全部年款	驾驶员座椅控制单	√	√	√	√	0026, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446	
中国区	锐志	GRX	全部年款	电动调节转向	√	√	√	√	0405, 0406	
中国区	锐志	GRX	全部年款	间隙声纳	√	√	√	√	0023, 0024, 0025, 0026	SP0036, SP0080, SP0143
中国区	锐志	GRX	全部年款	起动机启动控	√	√	√	√	0238, 0239	

中国区	锐志	GRX	全部年款	导航系统	√	√	√	√		SP0029, SP0030, SP0076, SP0077, SP0078, SP0079
中国区	锐志	GRX	全部年款	预碰撞安全系	√	√	√	√	0308, 0309, 0310, 0311	
中国区	锐志	GRX	全部年款	前大灯自动调平	√	√	√	√	0007, 0008, 0009, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426	SP0006
中国区	威驰(VIOS)	AXP	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0151, 0237, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0856, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152	SP0004, SP0005
中国区	威驰(VIOS)	AXP	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0758, 0767, 0775, 0776, 0781, 0782, 0783, 0784, 0803, 0816, 0817, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0836, 0837, 0838, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142	SP0004, SP0007, SP0018, SP0020

中国区	威驰 (V IOS)	AXP	全部 年款	停机 系统 状态 由认 证ECU 或智 能钥	√	√	√			SP0032, SP0033, S P0170
中国区	威驰 (V IOS)	AXP	全部 年款	安全 气囊	√	√				
中国区	威驰 (V IOS)	NCP	全部 年款	发动 机和 自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0151, 0237, 0846, 08 47, 0848, 0849, 0850 , 0851, 0852, 0853, 0 856, 0871, 0872, 087 3, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 08 80, 0881, 0882, 0883 , 0884, 0885, 0886, 0 887, 0888, 0889, 089 0, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 08 97, 0898, 0899, 0900 , 0901, 0902, 0903, 0 904, 0905, 0906, 114 3, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 11 50, 1151, 1152	SP0004, SP0005
中国区	威驰 (V IOS)	NCP	全部 年款	制动 防抱 死系 统/稳 定防 滑控 制系 统	√	√	√	√	0748, 0749, 0752, 07 53, 0754, 0755, 0756 , 0758, 0767, 0775, 0 776, 0781, 0782, 078 3, 0784, 0803, 0816, 0817, 0826, 0827, 08 28, 0829, 0830, 0831 , 0832, 0833, 0834, 0 836, 0837, 0838, 109 4, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 11 01, 1102, 1103, 1104 , 1105, 1106, 1107, 1 108, 1109, 1110, 111 1, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 11 18, 1119, 1120, 1121 , 1122, 1123, 1124, 1 125, 1126, 1127, 112 8, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 11 35, 1136, 1137, 1138 , 1139, 1140, 1141, 1 142	SP0004, SP0007, S P0018, SP0020
中国区	威驰 (V IOS)	NCP	全部 年款	安全 气囊	√	√				

中国区	威驰 (VIOS)	NCP15#	全部 年款	发动 机和 自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161,	SP0001, SP0002, SP0003, SP0004, SP0005, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0124, SP0141
-----	--------------	--------	----------	---------------------------------	---	---	---	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

中国区	威驰 (V IOS)	NCP15#	全部 年款	制动 防抱 死系 统/稳 定防 滑控 制系 统	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 0319, 0320, 0322, 0323, 0404, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838	SP0004, SP0007, SP0017, SP0018, SP0019, SP0020
中国区	威驰 (V IOS)	NCP15#	全部 年款	电子 动力 方向	√	√	√	√		SP0007, SP0008, SP0009
中国区	威驰 (V IOS)	NCP15#	全部 年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542	SP0010, SP0011, SP0012
中国区	威驰 (V IOS)	NCP15#	全部 年款	安全 气囊	√	√	√	√		SP0007

中国区	威驰 (VIOS)	NCP15#	全部 年款	组合 仪表	√	√	√	√	0338, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643,	
中国区	威驰 (VIOS)	NCP15#	全部 年款	智能 进入 和起 动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 0431, 0434, 0435, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482	SP0013, SP0014, SP0031, SP0032, SP0033, SP0034, SP0035
中国区	威驰 (VIOS)	NCP15#	全部 年款	电源 控制	√	√	√	√	0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275	SP0072
中国区	威驰 (VIOS)	NCP15#	全部 年款	启动 机起 动控	√	√	√	√	0238, 0239	
中国区	威驰 (VIOS)	NCP15#	全部 年款	停机 系统 状态 由认 证ECU 或智 能钥	√	√	√		0434	SP0027, SP0028

中国区	威驰 (VIOS)	NCP9#	全部 年款	发动 机和 自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161,	SP0001, SP0002, SP0003, SP0004, SP0005, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0062, SP0063, SP0064, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0141
-----	--------------	-------	----------	---------------------------------	---	---	---	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

中国区	威驰 (V IOS)	NCP9#	全部 年款	制动 防抱 死系 统/稳 定防 滑控 制系 统	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 0319, 0320, 0322, 0323, 0404, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838	SP0004, SP0007, SP0017, SP0018, SP0019, SP0020, SP0087
中国区	威驰 (V IOS)	NCP9#	全部 年款	电子 动力 方向	√	√	√	√		SP0007, SP0008, SP0009
中国区	威驰 (V IOS)	NCP9#	全部 年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542	SP0010, SP0011, SP0012, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085

中国区	威驰 (V10S)	NCP9#	全部 年款	停机 系统 状态 由认 证ECU 或智 能钥	√	√	√		0434, 0994, 0995, 09 96, 0997, 0998, 0999 , 1000	SP0027, SP0028
中国区	威驰 (V10S)	NCP9#	全部 年款	防盗 系统	√	√	√		0295, 0299, 0427, 04 28, 0429, 0430, 0431 , 0432, 0433, 0434, 0 435	
中国区	威驰 (V10S)	NCP9#	全部 年款	安全 气囊	√	√	√			SP0007
中国区	威驰 (V10S)	NCP9#	全部 年款	主车 身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 02 71, 0283, 0285, 0299 , 0301, 0303, 0305, 0 362, 0363, 0365, 036 6, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 04 31, 0432, 0433, 0434 , 0435, 0710, 0711, 0 712, 0713, 0714, 071 5, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 07 22, 0723, 0724, 0725 , 0726, 0727, 0728, 0 729, 0730, 0731, 073 2, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 07 39, 0740, 0741, 0742 , 0743, 0744, 0745	SP0013, SP0014, S P0015, SP0016
中国区	威驰 (V10S)	NCP9#	全部 年款	滑动 天窗	√	√	√		0458	

中国区	威驰 (VIOS)	NCP9#	全部 年款	组合 仪表	√	√	√	√	0338, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643,	SP0086
中国区	威驰 (VIOS)	NCP9#	全部 年款	驾驶员门 车窗	√	√	√		0457	
中国区	威驰 (VIOS)	NCP9#	全部 年款	智能 进入 和起 动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 0431, 0434, 0435, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482	SP0014, SP0031, SP0032, SP0033, SP0034, SP0035

中国区	威驰 (VIOS)	NSP15#	全部 年款	发动 机和 自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161,	SP0001, SP0002, SP0003, SP0004, SP0005, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0061, SP0062, SP0063, SP0064, SP0102, SP0105, SP0124, SP0141
中国区	威驰 (VIOS)	NSP15#	全部 年款	巡航 控制	√	√	√	√		

中国区	威驰 (V10S)	NSP15#	全部 年款	制动 防抱 死系 统/稳 定防 滑控 制系 统	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 0319, 0320, 0322, 0323, 0404, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838	SP0004, SP0007, SP0017, SP0018, SP0019, SP0020, SP0087
中国区	威驰 (V10S)	NSP15#	全部 年款	电子 动力 方向	√	√	√	√		SP0007, SP0008, SP0009
中国区	威驰 (V10S)	NSP15#	全部 年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542	
中国区	威驰 (V10S)	NSP15#	全部 年款	安全 气囊	√	√	√	√		SP0007

中国区	威驰 (V IOS)	NSP15#	全部 年款	组合 仪表	√	√	√	√	0338, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643,	
中国区	威驰 (V IOS)	NSP15#	全部 年款	智能 进入 和起 动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 0431, 0434, 0435, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482	SP0013, SP0014, SP0031, SP0032, SP0033, SP0034, SP0035
中国区	威驰 (V IOS)	NSP15#	全部 年款	电源 控制	√	√	√	√	0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275	SP0072
中国区	威驰 (V IOS)	NSP15#	全部 年款	启动 机起 动控	√	√	√	√	0238, 0239	
中国区	威驰 (V IOS)	NSP15#	全部 年款	停机 系统 状态 由认 证ECU 或智 能钥	√	√	√		0434	SP0027, SP0028
中国区	威驰 (V IOS)	NSP15#	全部 年款	自启 停系 统	√	√	√	√	0026, 0255, 0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265, 0266, 0267	SP0002, SP0005, SP0039, SP0130, SP0131, SP0132, SP0133, SP0134, SP0135

中国区	威驰 (V10S)	NSP15#	全部年款	胎压监测	√	√	√			SP0007, SP0026
中国区	威驰 (V10S)	SCP	全部年款	发动机和自动变速箱系统	√	√	√	√	0151, 0237, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0856, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152	SP0004, SP0005
中国区	威驰 (V10S)	SCP	全部年款	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统	√	√	√	√	0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0758, 0767, 0775, 0776, 0781, 0782, 0783, 0784, 0803, 0816, 0817, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0836, 0837, 0838, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142	SP0004, SP0007, SP0018, SP0020
中国区	威驰 (V10S)	SCP	全部年款	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙	√	√	√			SP0032, SP0033, SP0170
中国区	威驰 (V10S)	SCP	全部年款	安全气囊	√	√				
中国区	威驰 (V10S)	SCP	全部年款	发动机	√	√	√	√	0905, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916	

中国区	威驰 (V10S)	SCP	全部 年款	自动 变速 箱系	√	√	√	√	0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844	SP0004
中国区	威驰 (V10S)	ZSP92	全部 年款	发动 机和 自动 变速 箱系 统	√	√	√	√	0053, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161,	SP0001, SP0002, SP0003, SP0004, SP0005, SP0021, SP0022, SP0023, SP0024, SP0025, SP0062, SP0063, SP0064, SP0098, SP0099, SP0100, SP0101, SP0102, SP0103, SP0104, SP0105, SP0141

中国区	威驰 (V IOS)	ZSP92	全部 年款	制动 防抱 死系 统/稳 定防 滑控 制系 统	√	√	√	√	0026, 0316, 0317, 0319, 0320, 0322, 0323, 0404, 0748, 0749, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838	SP0004, SP0007, SP0017, SP0018, SP0019, SP0020, SP0087
中国区	威驰 (V IOS)	ZSP92	全部 年款	电子 动力 方向	√	√	√	√		SP0007, SP0008, SP0009
中国区	威驰 (V IOS)	ZSP92	全部 年款	空调	√	√	√	√	0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542	SP0010, SP0011, SP0012, SP0081, SP0082, SP0083, SP0084, SP0085

中国区	威驰 (V10S)	ZSP92	全部 年款	停机 系统 状态 由认 证ECU 或智 能钥	√	√	√		0434, 0994, 0995, 09 96, 0997, 0998, 0999 , 1000	SP0027, SP0028
中国区	威驰 (V10S)	ZSP92	全部 年款	防盗 系统	√	√	√		0295, 0299, 0427, 04 28, 0429, 0430, 0431 , 0432, 0433, 0434, 0 435	
中国区	威驰 (V10S)	ZSP92	全部 年款	安全 气囊	√	√	√			SP0007
中国区	威驰 (V10S)	ZSP92	全部 年款	主车 身	√	√	√	√	0005, 0252, 0270, 02 71, 0283, 0285, 0299 , 0301, 0303, 0305, 0 362, 0363, 0365, 036 6, 0367, 0368, 0370, 0423, 0429, 0430, 04 31, 0432, 0433, 0434 , 0435, 0710, 0711, 0 712, 0713, 0714, 071 5, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 07 22, 0723, 0724, 0725 , 0726, 0727, 0728, 0 729, 0730, 0731, 073 2, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 07 39, 0740, 0741, 0742 , 0743, 0744, 0745	SP0013, SP0014, S P0015, SP0016
中国区	威驰 (V10S)	ZSP92	全部 年款	滑动 天窗	√	√	√		0458	

中国区	威驰 (V IOS)	ZSP92	全部 年款	组合 仪表	√	√	√	√	0338, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643,	SP0086
中国区	威驰 (V IOS)	ZSP92	全部 年款	驾驶 员门 车窗	√	√	√		0457	
中国区	威驰 (V IOS)	ZSP92	全部 年款	智能 进入 和起 动	√	√	√	√	0295, 0299, 0429, 0431, 0434, 0435, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482	SP0014, SP0031, SP0032, SP0033, SP0034, SP0035

动作测试列表

编号	动作测试名称	系统名称
0001	大灯清洁器	弯道辅助照明右侧系统 (AFS), 前大灯自动调平, 大灯自动调平控制 (右侧单元)
0002	示宽灯 (小灯)	弯道辅助照明右侧系统 (AFS), 前大灯自动调平, 大灯自动调平控制 (右侧单元)
0003	前大灯近光	弯道辅助照明右侧系统 (AFS), 前大灯自动调平, 大灯自动调平控制 (右侧单元)
0004	前大灯远光	弯道辅助照明右侧系统 (AFS), 前大灯自动调平, 大灯自动调平控制 (右侧单元)
0005	日间行车灯	主车身, 弯道辅助照明右侧系统 (AFS), 前大灯自动调平, 大灯自动调平控制 (右侧单元)
0006	转弯灯	前大灯自动调平, 大灯自动调平控制 (右侧单元)
0007	水平驱动器驱动大灯向上	弯道辅助照明 (AFS), 前大灯自动调平
0008	启动水平驱动器	弯道辅助照明 (AFS), 前大灯自动调平
0009	水平驱动器驱动大灯向下	弯道辅助照明 (AFS), 前大灯自动调平
0010	前大灯指示灯	前大灯自动调平
0011	前大灯调平指示灯	前大灯自动调平
0012	电控单元状态指示灯	前大灯自动调平
0013	前雾灯	前大灯自动调平
0014	右转信号灯	前大灯自动调平
0015	左转信号灯	前大灯自动调平
0016	面向方位检查	预碰撞安全系统2, 预碰撞安全系统2
0017	雷达巡停止蜂鸣器	雷达巡航2, 预碰撞安全系统2, 雷达巡航, 预碰撞安全系统2
0018	雷达巡航接近警报蜂鸣器	雷达巡航2, 预碰撞安全系统2, 雷达巡航, 预碰撞安全系统2
0019	预碰撞安全系统碰撞报警蜂鸣	预碰撞安全系统2
0020	预碰撞安全系统接近警报蜂鸣	预碰撞安全系统2, 预碰撞安全系统2
0021	车道保持辅助车道出界报警蜂鸣器	预碰撞安全系统2, 预碰撞安全系统2
0022	红外信号状态	预碰撞安全系统2, 预碰撞安全系统2
0023	前蜂鸣器	间隙声纳雷达, 智能驻车辅助/智能间隙声纳/间隙声纳, 间隙雷达/简单智能泊车辅助 (IPA), 间隙警报
0024	后蜂鸣器	间隙声纳雷达, 智能驻车辅助/智能间隙声纳/间隙声纳, 间隙雷达/简单智能泊车辅助 (IPA), 间隙警报
0025	前后蜂鸣器	间隙声纳雷达, 智能驻车辅助/智能间隙声纳/间隙声纳, 间隙雷达/简单智能泊车辅助 (IPA)
0026	蜂鸣器	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 间隙声纳雷达, 驾驶员座椅控制单元, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 智能驻车辅助/智能间隙声纳/间隙声纳, 自启停系统, 间隙雷达/简单智能泊车辅助 (IPA)
0027	转弯时前侧照明灯	弯道辅助照明右侧系统 (AFS)
0028	雨刮器电机 (低速)	雨刮器, 车身, 3号车身, 4号车身, 5号车身
0029	雨刮器电机 (高速)	雨刮器, 车身, 3号车身, 4号车身, 5号车身
0030	前洗衣机	雨刮器
0031	后垫圈	雨刮器
0032	自动远光灯定制设置状态	预碰撞/车道偏离警报/路标侦测/前方车距预警, 自动远光灯 (AHB), 自动远光灯定制设置状态
0033	提示音	车载通信服务系统
0034	百叶窗打开操作锁止检测	电动格栅百叶窗控制, 电动格栅百叶窗控制

0035	百叶窗闭合操作固定长度	电动格栅百叶窗控制, 电动格栅百叶窗控制
0036	百叶窗打开操作固定长度	电动格栅百叶窗控制, 电动格栅百叶窗控制
0037	百叶窗闭合操作锁止检测	电动格栅百叶窗控制, 电动格栅百叶窗控制
0038	百叶窗半开操作	电动格栅百叶窗控制
0039	接近提醒指示灯	车辆接近警示系统, 车辆接近警示系统
0040	接近提醒(车辆停止)	车辆接近警示系统, 车辆接近警示系统
0041	接近提醒(低速)	车辆接近警示系统, 车辆接近警示系统
0042	预碰撞安全系统蜂鸣器	前识别摄像机
0043	蓄电池检查	混动电池系统
0044	冷却风扇中速状态	混动电池系统
0045	冷却风扇低速状态	混动电池系统
0046	冷却风扇停止	混动电池系统
0047	冷却风扇速度	混动电池系统
0048	冷却风扇高速状态	混动电池系统
0049	关闭平均配置继电器	混动电池系统
0050	电池充电	混合动力控制
0051	反相器驱动的强迫停止	混合动力控制
0052	压缩测试	混合动力控制, EV
0053	激活电磁阀 (SL1)	发动机, 变速箱, 混合动力控制, 发动机和自动变速箱系统, 自动变速箱系统, EV
0054	激活电磁阀(管路压力)	混合动力控制
0055	变速器冷却器机油泵	混合动力控制
0056	激活(逆变器)水泵	混合动力控制
0057	驱动电瓶冷却风扇	混合动力控制, 混动电池系统
0058	激活油泵(500rpm)	混合动力控制
0059	放电检查弱电池	混合动力控制, 混动电池系统
0060	激活油泵(1000rpm)	混合动力控制
0061	连接OBD诊断接口TC和TE1端子状态	混合动力控制, 发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, EV
0062	挡位位置控制	发动机, 变速箱, 发动机和自动变速箱系统, 自动变速箱系统, 混合动力控制
0063	激活电磁阀 (SL2)	发动机, 变速箱, 混合动力控制, 发动机和自动变速箱系统, 自动变速箱系统, EV
0064	HICM系统检查	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0065	控制空燃比传感器喷油量(压缩天然气)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0066	控制喷油量(压缩天然气)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0067	控制调节器截止阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0068	控制选择气缸燃油切断(压缩天然气)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0069	制动助力器真空喷射器真空电磁阀检查	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0070	控制所有气缸燃油切断(压缩天然气)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0071	怠速控制(ISC)步进位置控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0072	喷射正时选择气缸	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0073	柴油喷油嘴预燃喷射油量	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0074	选择气缸预喷油量	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0075	喷油正时	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0076	喷油正时值	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0077	预喷油量	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0078	激活电磁阀(SC)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0079	激活电磁阀(SLP)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0080	柴油节气门目标角度 - 2号	发动机和自动变速箱系统, 发动机

0081	测试涡轮增压器步进电机#2	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0082	激活燃油路径转换阀继电器	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0083	激活进油泵继电器	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0084	激活燃油回流管阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0085	VN可变喷嘴涡轮增压器打开激	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0086	激活电磁阀 (SLN)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0087	激活空气泵加热器	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0088	激活制动喷射真空电磁阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0089	激活电磁阀 (DSU)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0090	激活电磁阀 (SLC)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0091	激活真空转换阀 (VSV) — 漩涡控制阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0092	控制所有气缸燃油切断	发动机, 变速箱, 发动机和自动变速箱系统, 自动变速箱系统
0093	检查汽缸压缩情况	发动机, 变速箱, 发动机和自动变速箱系统, 自动变速箱系统
0094	测试涡轮增压器步进电机	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0095	柴油节气门目标角度	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0096	控制选择气缸燃油切断	发动机, 变速箱, 发动机和自动变速箱系统
0097	激活水流量阀2	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0098	激活水流量阀1	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0099	激活水泵	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统, 混合动力控制
0100	2列电机控制进气可变气门正时线性控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0101	激活水流阀5	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0102	激活水流阀4	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0103	激活水流阀3	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0104	1列电机控制进气可变气门正时线性控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0105	激活真空转换阀 (VSV) — 碳罐控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0106	激活排气切换阀VSV	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0107	燃油泵转速控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0108	2列可变气门升程系统控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0109	1列可变气门升程系统控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0110	激活真空转换阀 (VSV) — 油箱旁通	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0111	激活 Evap(净化)控制的 VSV	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0112	激活真空转换阀 (VSV) — 蒸发排放系统 (EVAP) 控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0113	控制空调电磁离合器	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0114	激活真空转换阀 (VSV) — 净化切断阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0115	空调切断信号控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0116	激活进气控制VSV2	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0117	2列VVT可变气门正时系统控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0118	激活蒸气压力的 VSV	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0119	激活真空转换阀 (VSV) — 进气控制	发动机, 变速箱, 发动机和自动变速箱系统, 自动变速箱系统
0120	废气再循环系统 (EGR) 控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0121	激活真空电磁阀 — 燃油压力增压控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0122	激活可变进气控制真空电磁阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统

0123	激活真空转换阀 (VSV) - 涡轮压力	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0124	手册项目8和支票类型支持I	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0125	手册项目7和检查类型支持J	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0126	手动项目10和检查类型支持Y.	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0127	手册项目9和检查类型支持X	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0128	手册项目2和检查类型支持G	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0129	手册项目1和检查类型支持H	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0130	手册项目4和检查类型支持E	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0131	激活燃油蒸发-密封阀	发动机, 变速箱, 发动机和自动变速箱系统, 自动变速箱系统
0132	手册项目3和检查类型支持F	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0133	手册项目6和支票类型支持C	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0134	手册项目5和检查类型支持D	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0135	激活放空阀和真空泵的VSV	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0136	控制气缸燃油切断	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0137	D-4S (喷油量)	发动机, 发动机和自动变速箱系统
0138	喷油量	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0139	自动项目 1	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0140	D-4S (A/F控制)	发动机, 发动机和自动变速箱系统
0141	喷油方式控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0142	D-4S (燃油切断)	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0143	激活排气制动真空电磁阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0144	激活废气再循环系统 (EGR) 冷却器旁通的VSV	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0145	净化稀释阀占空比控制缸组1	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0146	净化稀释阀占空比控制缸组2	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0147	燃油泵占空比控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0148	暖机后激活连续可变气门升程功能 (VALVEMATIC)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0149	暖机前激活连续可变气门升程功能 (VALVEMATIC)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0150	激活电子水泵	发动机, 变速箱, 发动机和自动变速箱系统, 自动变速箱系统
0151	子油箱真空电磁阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0152	激活连续可变气门升程功能 (VALVEMATIC) (发动机熄火)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0153	激活连续可变气门升程功能 (VALVEMATIC) (发动机启动)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0154	激活燃油泵2的转速控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0155	激活该回位电磁阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0156	激活该LPG电磁阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0157	激活紧急电磁阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0158	激活燃油压力切换阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0159	激活真空转换阀 (VSV)-空调怠速提速控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0160	激活真空转换阀 (VSV) - 排气旁通控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0161	激活电磁阀 (SLS)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0162	激活电磁阀 (SLT)	发动机, 变速箱, 混合动力控制, 发动机和自动变速箱系统, 自动变速箱系统, EV
0163	激活电磁阀 (SB)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0164	激活电磁阀 (SR)	发动机, 变速箱, 发动机和自动变速箱系统, 自动变速箱系统

0165	激活电磁阀 (ST)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0166	控制SLS压力	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0167	激活电磁阀 (S1)	发动机, 变速箱, 发动机和自动变速箱系统, 自动变速箱系统
0168	激活电磁阀 (DSL)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0169	激活电磁阀 (SLU)	发动机, 变速箱, 发动机和自动变速箱系统, 自动变速箱系统
0170	激活电磁阀 (SL)	发动机, 变速箱, 发动机和自动变速箱系统, 自动变速箱系统
0171	激活电磁阀 (DS1)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0172	激活电磁阀 (S4)	发动机, 变速箱, 发动机和自动变速箱系统, 自动变速箱系统
0173	激活电磁阀 (S3)	发动机, 变速箱, 发动机和自动变速箱系统, 自动变速箱系统
0174	激活电磁阀 (S2)	发动机, 变速箱, 发动机和自动变速箱系统, 自动变速箱系统
0175	激活电磁阀 (SL5)	发动机, 变速箱, 发动机和自动变速箱系统, 自动变速箱系统
0176	激活电磁阀 (SL4)	发动机, 变速箱, 混合动力控制, 发动机和自动变速箱系统, 自动变速箱系统, EV
0177	激活电磁阀 (SL3)	发动机, 变速箱, 混合动力控制, 发动机和自动变速箱系统, 自动变速箱系统, EV
0178	激活电磁阀 (DS2)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0179	激活柴油颗粒滤清器再生 (S)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0180	激活柴油颗粒滤清器再生 (PM)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0181	锁止	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0182	检查暖通空调系统真空电磁阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0183	激活暖通空调系统真空电磁阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0184	燃油压力减压阀关闭	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0185	燃油压力减压阀打开	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0186	激活燃油滤清器打开装置	发动机, 变速箱, 发动机和自动变速箱系统, 自动变速箱系统
0187	激活真空电磁阀—废气再循环系统 (EGR) 切断阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0188	废气再循环 (EGR) 步进位置控制	发动机, 变速箱, 发动机和自动变速箱系统, 自动变速箱系统
0189	激活EGR阀闭合	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0190	控制废气再循环的步进马达位置#2	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0191	激活真空转换阀 (VSV) —排气	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0192	输送关断阀控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0193	ACM电控机脚胶系统禁止控制	发动机, 变速箱, 发动机和自动变速箱系统, 自动变速箱系统
0194	锁止控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0195	激活真空转换阀 (VSV) —HCAC 系统	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0196	燃烧分层充压 (气) 控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0197	燃烧论量比控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0198	管路压力增压控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0199	C/D控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0200	O/D切断控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0201	机油供给系统控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0202	激活VVT系统 (组1)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0203	机械增压器控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统

0204	激活防滑控制系统	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0205	激活真空转换阀 (VSV) — 放气控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0206	激活真空转换阀 (VSV) — 进气控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0207	激活真空转换阀 (VSV) — 废气控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0208	激活空气泵	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0209	激活空气开关阀	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0210	SCV 占空比控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0211	怠速空气控制 (IAC) 占空比控	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0212	测试燃油泄漏	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0213	1列排气可变气门正时线性控	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0214	2列排气可变气门正时线性控	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0215	1列进气VVT可变气门正时线性控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0216	1列VVT可变气门正时系统控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0217	2列进气VVT可变气门正时线性控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0218	智能电子节气门控制系统 (ETCS) 打开/关闭慢速控制	发动机, 变速箱, 发动机和自动变速箱系统, 自动变速箱系统
0219	智能电子节气门控制系统 (ETCS) 打开/关闭快速控制	发动机, 变速箱, 发动机和自动变速箱系统, 自动变速箱系统
0220	喷油正时控制#1	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0221	喷油正时控制#2	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0222	喷油正时控制#6	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0223	喷油正时控制#5	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0224	喷油正时控制#4	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0225	喷油正时控制#3	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0226	喷油正时控制#8	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0227	喷油正时控制#7	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0228	目标燃油压力控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0229	电动冷却风扇控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0230	激活真空转换阀 (VSV) — AICS	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0231	激活真空泵	发动机, 变速箱, 发动机和自动变速箱系统, 自动变速箱系统
0232	激活真空转换阀 (VSV) — 通风阀	发动机, 变速箱, 发动机和自动变速箱系统, 自动变速箱系统
0233	怠速燃油切断禁止控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0234	禁止催化剂过热失火引起阻止燃油切断	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0235	怠速燃油切断缸组2	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0236	喷油量控制 — 空燃比传感器	发动机, 变速箱, 发动机和自动变速箱系统, 自动变速箱系统
0237	空燃比控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0238	激活点火开关ACC电源切断继电器	起动机起动控制, 发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0239	激活起动机继电器	起动机起动控制, 发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0240	控制交流发电机电压	发动机, 变速箱, 发动机和自动变速箱系统, 充电控制, 自动变速箱系统
0241	激活真空转换阀 (VSV) — 涡轮增压控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统

0242	激活真空电磁阀一二次空气喷射控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0243	激活燃油泵转速控制	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
0244	喷油量控制	发动机, 变速箱, 发动机和自动变速箱系统, 自动变速箱系统
0245	车内照明灯定制设置状态	左侧后视镜, 右侧后视镜, 右前车门模块, 左前车门
0246	电动车窗开关LED	左侧后视镜, 右侧后视镜, 右前车门模块, 左前车门
0247	门把手内侧灯	左侧后视镜, 右侧后视镜, 右前车门模块, 左前车门
0248	门控灯	左侧后视镜, 右侧后视镜, 右前车门模块, 左前车门模块, 电动后视镜
0249	后视镜折叠/回位	左侧后视镜, 右侧后视镜, 右前车门模块, 左前车门模块, 驾驶员车门, 乘客车门, 左后门, 右后门, 电动后视镜
0250	左/右后视镜	左侧后视镜, 右侧后视镜, 右前车门模块, 左前车门模块, 驾驶员车门, 乘客车门, 左后门, 右后门, 电动后视镜
0251	后视镜上升/下降	左侧后视镜, 右侧后视镜, 右前车门模块, 左前车门模块, 驾驶员车门, 乘客车门, 左后门, 右后门, 电动后视镜
0252	后视镜加热	主车身, 左侧后视镜, 右侧后视镜, 右前车门模块, 左前车门模块, 驾驶员车门, 乘客车门, 左后门, 右后车门, 电动后视镜
0253	踏板灯	左侧后视镜, 右侧后视镜, 右前车门模块, 左前车门模块, 驾驶员车门, 乘客车门, 左后门, 右后门, 电动后视镜
0254	烟灰缸灯	左侧后视镜, 右侧后视镜, 右前车门模块, 左前车门模块, 驾驶员车门, 乘客车门, 左后门, 右后车门
0255	起动电动机的磁铁驱动开关	自启停系统
0256	小齿轮柱塞	自启停系统
0257	起动机工作状态	自启停系统
0258	许可条件(电池)	自启停系统
0259	许可条件(发动机)	自启停系统
0260	自动变速器油泵(高)	自启停系统
0261	自动变速器油泵(低)	自启停系统
0262	允许条件(空调)	自启停系统
0263	许可条件(防抱死制动系统)	自启停系统
0264	前提条件(控制)	自启停系统
0265	许可条件(环境温度)	自启停系统
0266	前提条件2(控制)	自启停系统
0267	启动条件(发动机罩控灯)	自启停系统
0268	预碰撞安全系统碰撞警报蜂鸣	预碰撞安全系统2, 预碰撞安全系统2
0269	IGP点火开关ON位置电源信号	电源控制
0270	指示灯状况	主车身, 电源控制
0271	动力转向锁	主车身, 电源控制
0272	自适应巡航控制	电源控制
0273	启动开关	电源控制
0274	点火2	电源控制
0275	点火1	电源控制
0276	前雨刮器清洗器喷嘴加热器状	4号车身
0277	后踏板灯	4号车身
0278	行李灯控制	3号车身, 4号车身, 5号车身
0279	刹车灯	3号车身, 4号车身, 5号车身
0280	后雾灯	3号车身, 4号车身, 5号车身
0281	高位刹车灯	3号车身, 4号车身, 5号车身

0282	倒车灯	3号车身, 4号车身, 5号车身, 后门
0283	车内把手照明	主车身, 驾驶员车门, 乘客车门, 左后门, 右后车门, 4号车身, 电动后视镜
0284	前乘客侧安全带扣灯	4号车身
0285	照明进入系统	主车身, 车身, 4号车身
0286	油箱盖打开	3号车身, 4号车身, 5号车身
0287	行李箱盖打开	3号车身, 4号车身, 5号车身, 防盗系统
0288	后挡板打开	4号车身
0289	驾驶侧安全带扣灯	4号车身
0290	前乘客侧肩锚定器	4号车身
0291	后遮阳板操作	3号车身, 4号车身
0292	后雨刷低位	4号车身
0293	后部空调电磁阀	4号车身
0294	驾驶员侧安全带肩锚定器	4号车身
0295	尾灯	智能进入和起动, 防盗系统, 3号车身, 4号车身, 5号车身
0296	喇叭继电器操作	3号车身, 4号车身, 5号车身
0297	无线蜂鸣器(连续声响)	车身, 5号车身
0298	清洗器电机操作	3号车身, 4号车身, 5号车身, 雨刮器
0299	防盗喇叭	主车身, 智能进入和起动, 防盗系统, 车身, 5号车身
0300	雨刮器防冰装置	5号车身
0301	大灯清洗器	主车身, 车身, 5号车身
0302	后除雾器操作	5号车身
0303	前雾灯继电器	主车身, 车身, 3号车身, 4号车身, 5号车身, 防盗系统
0304	示宽灯操作	3号车身, 4号车身, 5号车身
0305	大灯(远光)	主车身, 车身, 5号车身
0306	前大灯远光日间行车灯操作	5号车身
0307	前大灯(近光)	5号车身
0308	安全带电机向后操作	预碰撞安全系统
0309	驾驶员安全带电机	预碰撞安全系统
0310	乘客安全带电机	预碰撞安全系统
0311	驾驶员和乘客安全带马达	预碰撞安全系统
0312	座椅加热器目标温度	左后座椅空调, 右后座椅空调
0313	气流	左后座椅空调, 右后座椅空调
0314	暖风	左后座椅空调, 右后座椅空调
0315	冷风	左后座椅空调, 右后座椅空调
0316	自动模式	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 电动驻车制动
0317	驻车制动锁止控制	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 电动驻车制动
0318	锁定显示	电动驻车制动
0319	电子驻车制动系统警示灯	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 电动驻车制动
0320	驻车制动释放控制	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 电动驻车制动
0321	松开显示	电动驻车制动
0322	驻车制动灯	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 电动驻车制动

0323	PKB完全释放控制	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 电动驻车制动
0324	驻车挡显示	电动驻车制动
0325	自动灯光状态	电动驻车制动
0326	过热显示	电动驻车制动
0327	检查显示	电动驻车制动
0328	电动驻车系统不可用警告显示	电动驻车制动
0329	驻车制动释放1	电动驻车制动
0330	全释放模式失效	电动驻车制动
0331	测试模式	电动驻车制动
0332	驻车制动锁1	电动驻车制动
0333	全释放模式激活	电动驻车制动
0334	锁定显示错误	电动驻车制动
0335	联锁换挡关闭显示	电动驻车制动
0336	互锁换挡打开显示	电动驻车制动
0337	电动驻车系统拖车救援运输警告显示	电动驻车制动
0338	缓行指示灯	组合仪表, 驾驶员座椅开关单元
0339	越野指导指示灯	驾驶员座椅开关单元
0340	BSM(盲点检测系统)开关指示灯(夜间/移动)	驾驶员座椅开关单元
0341	BSM(盲点检测系统)开关指示灯(夜间/停止)	驾驶员座椅开关单元
0342	BSM(盲点检测系统)开关指示灯(白天)	驾驶员座椅开关单元
0343	2档起步开关激活	驾驶员座椅开关单元
0344	间隙声呐系统开关激活	驾驶员座椅开关单元
0345	越野3指示灯(夜间)	驾驶员座椅开关单元
0346	越野4指示灯(夜间)	驾驶员座椅开关单元
0347	越野开关灯	驾驶员座椅开关单元
0348	夜晚照明	驾驶员座椅开关单元
0349	越野3指示灯(日间)	驾驶员座椅开关单元
0350	越野1指示灯(日间)	驾驶员座椅开关单元
0351	越野2指示灯(日间)	驾驶员座椅开关单元
0352	转向加热器活动请求(直线)	驾驶员座椅开关单元
0353	越野4指示灯(日间)	驾驶员座椅开关单元
0354	越野2指示灯(夜间)	驾驶员座椅开关单元
0355	越野1指示灯(夜间)	驾驶员座椅开关单元
0356	间隙声呐系统指示灯(夜间运	驾驶员座椅开关单元
0357	后视镜自动指示灯(夜间停止)	驾驶员座椅开关单元
0358	间隙声呐系统指示灯(夜间停	驾驶员座椅开关单元
0359	后视镜自动指示灯(夜间运行)	驾驶员座椅开关单元
0360	后视镜自动指示灯(日间)	驾驶员座椅开关单元
0361	间隙声呐系统指示灯(白天)	驾驶员座椅开关单元
0362	后视镜折叠	主车身, 电动后视镜
0363	后视镜回位	主车身, 电动后视镜
0364	座椅记忆灯	电动后视镜
0365	右后视镜向右/向左	主车身, 电动后视镜
0366	左后视镜向上/向下	主车身, 电动后视镜
0367	左后视镜向右/向左	主车身, 电动后视镜
0368	右后视镜向上/向下	主车身, 电动后视镜
0369	双重锁未设定	驾驶员车门, 乘客车门, 左后门, 右后门, 电动后视

0370	车门上锁状态	主车身, 车身, 驾驶员车门, 乘客车门, 左后门, 右后车门, 后门, 电动后视镜
0371	前轮向上/向下	空气悬架, 自适应可变悬架系统, AHC
0372	排气电磁阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统, AHC
0373	后闸阀状态	空气悬架, 自适应可变悬架系统, AHC
0374	四轮阻尼力最软	空气悬架, 自适应可变悬架系统, AHC
0375	四轮阻尼力最硬	空气悬架, 自适应可变悬架系统, AHC
0376	左后高度电磁阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统, AHC
0377	前闸阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统, AHC
0378	后闸阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统, AHC
0379	左前电磁阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统, AHC
0380	右前电磁阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统, AHC
0381	压缩机电机继电器	空气悬架, 自适应可变悬架系统, AHC
0382	KDSS稳定器控制电磁阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统, AHC
0383	左后电磁阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统, AHC
0384	右后电磁阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统, AHC
0385	前轮由蓄电池升起	空气悬架, 自适应可变悬架系统, AHC
0386	用储能器来升高后轮	空气悬架, 自适应可变悬架系统, AHC
0387	右前轮向上/向下	空气悬架, 自适应可变悬架系统, AHC
0388	左前轮向上/向下	空气悬架, 自适应可变悬架系统, AHC
0389	右后电动车窗升/降	空气悬架, 自适应可变悬架系统, AHC
0390	左后轮向上/向下	空气悬架, 自适应可变悬架系统, AHC
0391	右前高度电磁阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统, AHC
0392	气泵电机继电器	空气悬架, 自适应可变悬架系统, AHC
0393	左前空气弹簧开关阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统, AHC
0394	右前空气弹簧开关阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统, AHC
0395	右后高度电磁阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统, AHC
0396	左前高度电磁阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统, AHC
0397	右前减震器等级	空气悬架, 自适应可变悬架系统, AHC
0398	左前减震器等级	空气悬架, 自适应可变悬架系统, AHC
0399	右后减震器等级	空气悬架, 自适应可变悬架系统, AHC
0400	后部调平阀状态	空气悬架, 自适应可变悬架系统, AHC
0401	后轮向上/向下	空气悬架, 自适应可变悬架系统, AHC
0402	低压油罐电磁阀	空气悬架, 自适应可变悬架系统, AHC
0403	左后减震器等级	空气悬架, 自适应可变悬架系统, AHC
0404	气泵电动机继电器	空气悬架, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 防抱死制动/电子驻车, 自适应可变悬架系统, AHC
0405	倾斜操作	电动调节转向柱
0406	伸缩操作	电动调节转向柱
0407	右驱动旋转电机 - 右	弯道辅助照明 (AFS), 前大灯自动调平
0408	弯道辅助照明系统关闭指示灯	组合仪表, 弯道辅助照明 (AFS), 前大灯自动调平
0409	右驱动旋转电机	弯道辅助照明 (AFS), 前大灯自动调平
0410	左驱动旋转电机	弯道辅助照明 (AFS), 前大灯自动调平
0411	左侧/右侧可变色光光束	弯道辅助照明 (AFS), 前大灯自动调平
0412	左侧可变色光光束	弯道辅助照明 (AFS), 前大灯自动调平
0413	右侧可变色光光束	弯道辅助照明 (AFS), 前大灯自动调平
0414	额外远光灯	弯道辅助照明 (AFS), 前大灯自动调平
0415	AHS	弯道辅助照明 (AFS), 前大灯自动调平
0416	右大灯	弯道辅助照明 (AFS), 前大灯自动调平
0417	自动远光灯控制指示灯	弯道辅助照明 (AFS), 前大灯自动调平
0418	自动远光灯警告指示灯	弯道辅助照明 (AFS), 前大灯自动调平
0419	弯道辅助照明系统报警显示	弯道辅助照明 (AFS), 前大灯自动调平

0420	左侧远光	弯道辅助照明 (AFS), 前大灯自动调平
0421	远光灯指示灯	组合仪表, 弯道辅助照明 (AFS), 前大灯自动调平
0422	建议显示	弯道辅助照明 (AFS), 前大灯自动调平
0423	自动远光灯操作	主车身, 弯道辅助照明 (AFS), 前大灯自动调平
0424	右驱动旋转电机 - 左	弯道辅助照明 (AFS), 前大灯自动调平
0425	左侧旋转电机驱动大灯向左	弯道辅助照明 (AFS), 前大灯自动调平
0426	左侧旋转电机驱动大灯向右	弯道辅助照明 (AFS), 前大灯自动调平
0427	附件输出呼叫器	防盗系统
0428	附件输出蜂鸣器	防盗系统
0429	入侵传感器电源	主车身, 智能进入和起动, 防盗系统
0430	入侵传感器2电源	主车身, 防盗系统
0431	防盗喇叭2	主车身, 智能进入和起动, 防盗系统, 车身
0432	行车喇叭	主车身, 防盗系统, 车身
0433	大灯继电器	主车身, 防盗系统, 车身
0434	防盗指示灯	主车身, 智能进入和起动, 防盗系统, 停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定, 车身
0435	倾角传感器电源	主车身, 智能进入和起动, 防盗系统
0436	后排座椅腰部调节	驾驶员座椅控制单元
0437	侧面支撑操作	驾驶员座椅控制单元
0438	盆骨支撑操作	驾驶员座椅控制单元
0439	头枕操作	驾驶员座椅控制单元
0440	坐垫长度	驾驶员座椅控制单元
0441	座椅倾斜	驾驶员座椅控制单元
0442	前垂直操作	驾驶员座椅控制单元
0443	座椅升降操作	驾驶员座椅控制单元
0444	座椅滑动操作	驾驶员座椅控制单元
0445	腰部提升	驾驶员座椅控制单元
0446	腰部滑动	驾驶员座椅控制单元
0447	目标离合器控制	多模式手动变速箱
0448	离合器调整	多模式手动变速箱
0449	目标挡位控制	多模式手动变速箱
0450	电动后门打开/关闭	后门
0451	门控开关信号	后门
0452	电动后门电机	后门
0453	电动后门离合器	后门
0454	电动后门蜂鸣器	后门
0455	电动后门关闭开关灯	后门
0456	释放栓锁	后门
0457	电动车窗	驾驶员门车窗控制, 前乘员门车窗控制, 左后门车窗控制, 右后门车窗控制, 驾驶员车门, 乘客车门, 左后门, 右后车门, 后门
0458	滑动天窗	滑动天窗
0459	电源开关灯	智能进入和起动
0460	多通道开关	智能进入和起动
0461	背门侧触摸传感器	智能进入和起动
0462	无线蜂鸣器操作	智能进入和起动
0463	乘客座椅传感器电源	智能进入和起动
0464	驾驶员后排座椅传感器电源	智能进入和起动
0465	左后侧触摸传感器	智能进入和起动
0466	右后侧触摸传感器	智能进入和起动
0467	电源/发动机开关指示灯	智能进入和起动
0468	防盗指示灯	智能进入和起动
0469	乘客后排座椅传感器电源	智能进入和起动
0470	后门传感器电源	智能进入和起动

0471	左后智能钥匙振荡器	智能进入和起动
0472	右后智能钥匙振荡器	智能进入和起动
0473	副驾驶侧触摸传感器	智能进入和起动
0474	行李箱侧门锁接收器	智能进入和起动
0475	进入车门控制的门锁接收器	智能进入和起动
0476	后座室内钥匙振荡器	智能进入和起动
0477	行李箱内部振荡器	智能进入和起动
0478	行李箱外部振荡器	智能进入和起动
0479	驾驶员侧触摸传感器	智能进入和起动
0480	副驾驶侧智能钥匙振荡器	智能进入和起动
0481	控制台室内钥匙振荡器	智能进入和起动
0482	驾驶员侧智能钥匙振荡器	智能进入和起动
0483	除冰器继电器(前)	空调
0484	后视镜加热器继电器	空调
0485	后窗玻璃除雾继电器	空调
0486	空滤器模式	空调
0487	辅助风扇	空调
0488	电动风扇	空调
0489	水泵	空调
0490	加热器激活级别	空调
0491	HWD继电器	空调
0492	电动水加热器	空调
0493	电池电磁阀	空调
0494	蒸发器电磁阀	空调
0495	电磁阀操作	空调
0496	前乘员侧出风模式切换风门伺服电机目标脉冲	空调
0497	离子发生器	空调
0498	空气净化器(离子)	空调
0499	空气净化器(净化)	空调
0500	压缩机目标转速	空调
0501	乘客侧后排气口伺服脉冲	空调
0502	乘客侧冷气旁通脉冲	空调
0503	发射脉冲(后)	空调
0504	扩散脉冲(后)	空调
0505	驾驶员侧后排气口伺服脉冲	空调
0506	乘客侧前后排气口伺服脉冲	空调
0507	驾驶员侧前后排气口伺服脉冲	空调
0508	后排空气混合伺服目标脉冲	空调
0509	电池下部冷却伺服电机目标脉	空调
0510	排气口标定伺服脉冲(驾驶员)	空调
0511	乘客后部空气混合伺服脉冲	空调
0512	后鼓风机电机	空调
0513	前乘员侧空气混合风门伺服电机目标脉冲	空调
0514	热交换阀截止阀	空调
0515	驾驶员侧空气混合风门伺服电机目标脉冲	空调
0516	加热三向阀	空调
0517	高压电磁阀	空调
0518	低压电磁阀	空调
0519	除湿电磁阀	空调
0520	加热器错误	空调
0521	电热器2	空调

0522	电热器3	空调
0523	后空调电磁阀	空调
0524	氧气驱动	空调
0525	电磁离合器继电器	空调
0526	电热器1	空调
0527	空气混合伺服目标脉冲(驾驶员侧)	空调
0528	驾驶员侧前后空气混合伺服脉	空调
0529	M/H支管冷风伺服脉冲	空调
0530	乘客脚部排气口伺服脉冲	空调
0531	M/H支管热风伺服脉冲	空调
0532	乘客面部排气口伺服脉冲	空调
0533	驾驶员面部排气伺服脉冲	空调
0534	驾驶员脚部排气口伺服脉冲	空调
0535	乘客侧冷气混合伺服脉冲	空调
0536	乘客侧热风口空气混合伺服脉	空调
0537	内外循环1号鼓风机风门电机目标脉冲	空调
0538	冷气旁通风门伺服电机目标脉	空调
0539	驾驶员侧热出风口空气混合伺服脉冲	空调
0540	冷气混合伺服脉冲(驾驶员侧)	空调
0541	驾驶员侧出风模式切换风门伺服电机目标脉冲	空调
0542	鼓风机电机	空调
0543	自动变速器指示灯操作2	组合仪表
0544	耗油表操作	组合仪表
0545	功率计操作	组合仪表
0546	自动变速器指示灯操作1	组合仪表
0547	电子驻车制动系统自动关闭指示灯	组合仪表
0548	燃油指示灯(压缩天然气)	组合仪表
0549	燃油表操作(压缩天然气)	组合仪表
0550	请到经销店保养检查提示	组合仪表
0551	超速关闭指示灯	组合仪表
0552	制动失效指示灯	组合仪表
0553	压缩天然气模式指示灯	组合仪表
0554	拖车牵引指示灯	组合仪表
0555	车辆停止指示灯	组合仪表
0556	主电池(HV)指示灯	组合仪表
0557	智能间隙声呐关闭指示灯	组合仪表
0558	就绪(EV)指示灯	组合仪表
0559	EV系统指示灯	组合仪表
0560	充电警告指示灯	组合仪表
0561	充电状态仪表	组合仪表
0562	ASL警告指示灯	组合仪表
0563	充电状态警告指示灯	组合仪表
0564	充电指示器	组合仪表
0565	功率受限指示灯	组合仪表
0566	右车道偏离警告控制指示灯	组合仪表
0567	右车道偏离警告指示灯	组合仪表
0568	盲点监控系统控制指示灯	组合仪表
0569	左侧车道偏离警告控制指示灯	组合仪表
0570	左侧车道偏离警告指示灯	组合仪表

0571	检查发动机指示灯	组合仪表
0572	车道偏离警告控制指示灯	组合仪表
0573	车道偏离警告指示灯	组合仪表
0574	保养指示灯	组合仪表
0575	HV/EV动力系统警告	组合仪表
0576	雷达巡航指示灯	组合仪表
0577	车辆接近警告关闭指示灯	组合仪表
0578	后内轮控制指示灯	组合仪表
0579	后内轮控制警告	组合仪表
0580	蠕行警告灯	组合仪表
0581	主动牵引力控制系统警告灯	组合仪表
0582	座椅安全带信息指示灯	组合仪表
0583	停止和启动开启指示灯	组合仪表
0584	停止和启动关闭指示灯	组合仪表
0585	盲点监测指示灯	组合仪表
0586	智能钥匙系统指示灯	组合仪表
0587	智能钥匙系统警告	组合仪表
0588	自动远光灯指示灯	组合仪表
0589	直观驻车辅助LCD指示灯	组合仪表
0590	经济模式指示灯	组合仪表
0591	锂电池充电指示	组合仪表
0592	尾灯取消指示灯	组合仪表
0593	钥匙指示灯	组合仪表
0594	正时皮带指示灯	组合仪表
0595	EV(纯电动)模式指示灯	组合仪表
0596	就绪(HV)指示灯	组合仪表
0597	主警告状态	组合仪表
0598	超速指示灯	组合仪表
0599	电动助力转向系统指示灯	组合仪表
0600	偏航	组合仪表
0601	雷达巡航就绪指示灯	组合仪表
0602	间隙声呐LCD指示灯	组合仪表
0603	高度高指示灯	组合仪表
0604	自动变速器油温	组合仪表
0605	ABS指示灯	组合仪表
0606	预碰撞指示灯	组合仪表
0607	胎压警告系统指示灯	组合仪表
0608	前雾灯指示灯	组合仪表
0609	燃油过滤器指示灯	组合仪表
0610	KDSS指示灯	组合仪表
0611	越野引导指示灯	组合仪表
0612	空气悬挂(高)指示灯	组合仪表
0613	空气悬架标准指示灯	组合仪表
0614	空气悬挂(低)指示灯	组合仪表
0615	空调自动指示器	组合仪表
0616	后座安全带	组合仪表
0617	行李模式指示灯	组合仪表
0618	尾灯关闭指示灯	组合仪表
0619	设置指示灯	组合仪表
0620	ASL指示器	组合仪表
0621	运动模式(CVT运动模式)指示	组合仪表
0622	指示经济模式	组合仪表
0623	A/T P指示器	组合仪表
0624	SIL指示灯(向上)	组合仪表

0625	SIL指示灯(向下)	组合仪表
0626	后部差速锁指示灯	组合仪表
0627	低速四驱指示灯	组合仪表
0628	驾驶模式指示器	组合仪表
0629	车身稳定控制关闭指示灯	组合仪表
0630	SIL指示灯	组合仪表
0631	二挡启动指示灯	组合仪表
0632	控制差速锁指示灯	组合仪表
0633	TEMS舒适模式指示灯	组合仪表
0634	驻车指示灯	组合仪表
0635	NAVI无级变速器指示灯	组合仪表
0636	四轮驱动自动指示灯	组合仪表
0637	自动限滑差速器指示灯	组合仪表
0638	显示下坡辅助控制	组合仪表
0639	指示制动保持	组合仪表
0640	指示保持	组合仪表
0641	多模手动变速器M模式指示灯	组合仪表
0642	多模手动变速器E模式指示灯	组合仪表
0643	四轮驱动锁指示灯	组合仪表
0644	前排乘客侧车门打开	组合仪表
0645	右侧后门打开指示灯	组合仪表
0646	前排乘客侧座椅安全带	组合仪表
0647	车门全部打开指示灯	组合仪表
0648	驾驶员侧车门打开	组合仪表
0649	仪表显示2	组合仪表
0650	平视显示器指示灯	组合仪表
0651	柴油颗粒滤清器警告	组合仪表
0652	HV系统指示灯	组合仪表
0653	HV系统认证模式指示灯	组合仪表
0654	LED大灯警告	组合仪表
0655	左转信号指示灯	组合仪表
0656	右转信号指示灯	组合仪表
0657	驻车挡指示灯	组合仪表
0658	锂电池过热指示灯	组合仪表
0659	纯电动模式指示灯	组合仪表
0660	HV单元热警告灯	组合仪表
0661	锂电池检查指示灯	组合仪表
0662	巡航控制指示灯状态	组合仪表
0663	雷达巡航指示灯	组合仪表
0664	线控换挡警告	组合仪表
0665	自动变速箱指示器操作3	组合仪表
0666	仪表显示1	组合仪表
0667	动力转向指示灯	组合仪表
0668	辅助电池充电警告	组合仪表
0669	左后门打开指示灯	组合仪表
0670	水位指示灯	组合仪表
0671	指示经济模式	组合仪表
0672	四轮驱动指示灯	组合仪表
0673	电控悬架系统运动模式指示灯	组合仪表
0674	冷却液温度低指示灯	组合仪表
0675	冷却液温度高指示灯	组合仪表
0676	预热指示灯	组合仪表
0677	机油压力指示灯	组合仪表
0678	电控制动指示灯	组合仪表

0679	主动牵引力控制系统指示灯	组合仪表
0680	VSC车身稳定控制/TRC牵引力控制指示器	组合仪表
0681	四轮驱动警告指示灯	组合仪表
0682	指示大灯自动调平	组合仪表
0683	弯道辅助照明系统指示灯	组合仪表
0684	行李箱门开启指示灯	组合仪表
0685	后门开启指示灯	组合仪表
0686	发动机罩门开启指示灯	组合仪表
0687	尾灯指示灯	组合仪表
0688	前灯指示灯	组合仪表
0689	后雾灯指示灯	组合仪表
0690	电控变速箱动力模式指示灯	组合仪表
0691	电控变速箱雪地模式指示灯	组合仪表
0692	巡航指示灯	组合仪表
0693	燃油指示灯	组合仪表
0694	后部灯光指示灯	组合仪表
0695	机油液位指示灯	组合仪表
0696	驾驶员侧座椅安全带	组合仪表
0697	制动系统警告灯	组合仪表
0698	充电指示灯	组合仪表
0699	转速表操作	组合仪表
0700	燃油表操作	组合仪表
0701	水温表操作	组合仪表
0702	速度表操作	组合仪表
0703	车辆稳定性控制系统指示灯	组合仪表
0704	打滑指示灯	组合仪表
0705	远光指示灯	组合仪表
0706	安全气囊指示灯	组合仪表
0707	喷洗器指示灯	组合仪表
0708	电压表操作	组合仪表
0709	油压表操作	组合仪表
0710	左转向灯继电器操作	主车身, 车身
0711	右转向灯继电器操作	主车身, 车身
0712	尾灯继电器	主车身, 车身, 防盗系统
0713	高级照明系统	主车身
0714	内部照明灯1	主车身
0715	内部照明灯2	主车身
0716	电动踏脚板强制缩回	主车身
0717	车内灯自动切断继电器功能	主车身
0718	油箱盖锁定	主车身
0719	油箱盖开启器	主车身
0720	倒挡信号	主车身
0721	白天/夜间时间信号	主车身
0722	后雨刮器喷洗器电机继电器	主车身
0723	后雨刮器电源	主车身
0724	后尾箱指示灯	主车身
0725	车外后视镜下角照明灯	主车身
0726	踏板灯	主车身
0727	驻车制动信号	主车身
0728	后雾灯继电器	主车身, 车身
0729	解锁震动检测	主车身, 车身
0730	右侧门控灯	主车身
0731	左门控灯	主车身

0732	车内仪表板继电器	主车身, 车身, 3号车身, 4号车身, 5号车身
0733	亮度调节器信号	主车身, 车身
0734	遥控门锁应答蜂鸣器	主车身, 车身, 智能进入和起动
0735	后部照明灯	主车身
0736	点火开关关闭时电动车窗控制允许输出	主车身, 车身
0737	车门锁止/解锁状态指示灯	主车身
0738	中控台照明灯	主车身
0739	脚步空间灯	主车身
0740	车顶灯	主车身
0741	后尾门玻璃窗打开状态	主车身
0742	后备箱和背门打开	主车身, 车身
0743	危险警告灯	主车身, 车身
0744	驾驶员门解锁状态	主车身
0745	指示灯照明	主车身, 电源控制
0746	4WD四驱锁止指示灯	4WD, 四轮驱动
0747	4WD四驱自动模式指示灯	4WD, 四轮驱动
0748	防滑指示灯	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 4WD, 四轮驱动
0749	4WD警告灯	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 4WD, 四轮驱动
0750	车道偏离警告蜂鸣器	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA), 车道偏离警报
0751	方向盘振动	车道保持辅助(LKA)/车道偏离警报(LDA), 车道控制, 车道偏离警报
0752	车身稳定性控制系统/牵引力控制系统关闭指示灯	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0753	制动系统警示灯	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0754	防滑调节系统警告灯	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0755	防抱死制动系统警示灯	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0756	防滑警告灯	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0757	电子制动系统继电器	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 防抱死制动/电子驻车
0758	蓄能器零点下降	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0759	轮胎压力监测系统警告灯	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0760	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统

0761	主动牵引力控制系统指示灯	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0762	车身稳定控制关闭指示灯	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0763	牵引力控制系统关闭指示灯	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0764	电控制动电磁阀 (SCC)	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0765	电控制动电磁阀 (SSC)	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0766	电子控制制动系统主继电器工作请求	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 防抱死制动/电子驻车
0767	冲程模拟器切断阀模式	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0768	ECB电磁阀 (SRC)	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0769	电控制动电磁阀 (SMC)	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0770	电控制动电磁阀 (SC2)	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0771	电控制动电磁阀 (SC1)	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0772	电控制动电磁阀 (SMC/SRC/SCC)	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0773	下坡辅助控制指示灯	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0774	自动防滑差速器指示灯	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0775	右后轮排气模式	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0776	左后轮排气模式	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0777	电控制动控制无效	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0778	胎压指示灯	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统

0779	电控制动警告灯	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0780	DAB指示灯	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0781	电子控制制动系统主继电器2工作请求	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0782	电源排气模式1	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0783	电源排气模式2	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0784	执行器空气排放模式	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0785	电控制动电磁阀(左后SLR)阀门打开	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0786	电控制动电磁阀(右后SLR)阀门打开	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0787	电控制动电磁阀(左后SLA)阀门打开	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0788	电控制动电磁阀(右前SLR)阀门打开	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0789	电控制动电磁阀(左前SLA)阀门打开	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0790	电控制动电磁阀(左前SLR)阀门打开	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0791	电控制动电磁阀(右后SLA)阀门打开	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0792	电控制动电磁阀(SLR)阀门关闭	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0793	电控制动电磁阀(SLA)阀门关闭	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0794	电控制动电磁阀(右前SLA)阀门打开	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0795	电控制动电磁阀(右后SLR)阀门关闭	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0796	电控制动电磁阀(左后SLA)阀门关闭	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统

0797	电控制动电磁阀(左后SLR) 阀门关闭	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0798	电控制动电磁阀(右前SLR) 阀门关闭	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0799	电控制动电磁阀(左前SLA) 阀门关闭	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0800	电控制动电磁阀(左前SLR) 阀门关闭	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0801	电控制动电磁阀(右后SLA) 阀门关闭	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0802	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀(SPFL)	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0803	电动助力转向电磁阀	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0804	电控制动电磁阀(右前SLA) 阀门关闭	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0805	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀(SMR)	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0806	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀(SPFR)	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0807	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀(SMF)	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0808	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀(SRMF)	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0809	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀(SRMR)	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0810	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀(SRCR)	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0811	侧倾控制信号蜂鸣器	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0812	电子控制制动系统电机继电器工作请求	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0813	电子控制制动系统电机继电器2工作请求	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0814	防抱死制动系统电磁阀	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 防抱死制动/电子驻车

0815	刹车灯系统指示灯	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0816	排水系统排气模式	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0817	泵检查模式	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0818	预碰撞制动系统关闭指示灯	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0819	制动保持备用指示灯	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0820	制动保持工作指示灯	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0821	低速巡航开启指示灯	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0822	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统电磁阀 (SRCF)	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0823	电控制动电磁阀 (SCSS)	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0824	电控制动电磁阀 (SMC1)	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0825	电控制动电磁阀 (SMC2)	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0826	防抱死制动系统电磁线圈 (右后释放)	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0827	防抱死制动系统电磁线圈 (右后保持)	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0828	防抱死制动系统电磁线圈 (左后释放)	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0829	防抱死制动系统电磁线圈 (左前释放)	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0830	防抱死制动系统电磁线圈 (右前释放)	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0831	防抱死制动系统电磁线圈 (右前保持)	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0832	防抱死制动系统电磁线圈 (左前保持)	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统

0833	防抱死制动系统电磁线圈（左后保持）	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0834	H/B电机继电器	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0835	牵引力控制系统电机继电器	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0836	预充电泵	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0837	刹车灯控制继电器或刹车灯开关总成端子 STP2 输入	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
0838	电磁阀继电器	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 防抱死制动/电子驻车
0839	控制SR离合器压力控制和B1制动器继动阀控制的电磁阀状态	自动变速箱系统
0840	控制电磁阀 (SL3)	自动变速箱系统
0841	控制电磁阀 (DSU)	自动变速箱系统
0842	控制电磁阀 (SL)	自动变速箱系统
0843	控制电磁阀 (SL1)	自动变速箱系统
0844	控制电磁阀 (SL2)	自动变速箱系统
0845	净化真空切换阀 (单独)	发动机和自动变速箱系统
0846	燃油泵	发动机和自动变速箱系统
0847	净化喷口控制阀	发动机和自动变速箱系统
0848	空调电磁离合器继电器	发动机和自动变速箱系统
0849	怠速提升真空开关阀	发动机和自动变速箱系统
0850	1列可变气门正时升程控制	发动机和自动变速箱系统
0851	碳罐压力控制真空转换阀	发动机和自动变速箱系统
0852	油箱压力旁通真空转换阀	发动机和自动变速箱系统
0853	E-ABV步	发动机和自动变速箱系统
0854	柴油颗粒氮氧化物减少再生 (PM)	发动机和自动变速箱系统
0855	柴油颗粒氮氧化物减少再生 (S)	发动机和自动变速箱系统
0856	蒸发气压力真空转换阀	发动机和自动变速箱系统
0857	3号喷油器切断	发动机和自动变速箱系统
0858	4号喷油器切断	发动机和自动变速箱系统
0859	废气涡轮增压器步进电机测试	发动机和自动变速箱系统
0860	废气再循环系统位置	发动机和自动变速箱系统
0861	加热器继电器2	发动机和自动变速箱系统
0862	加热器继电器3	发动机和自动变速箱系统
0863	1号喷油器切断	发动机和自动变速箱系统
0864	2号喷油器切断	发动机和自动变速箱系统
0865	加热系统测试	发动机和自动变速箱系统
0866	真空转换阀废气再循环关闭	发动机和自动变速箱系统
0867	涡轮压力传感器真空转换阀	发动机和自动变速箱系统
0868	加热器继电器1	发动机和自动变速箱系统
0869	怠速空气控制阀电机	发动机和自动变速箱系统
0870	燃油泄漏测试	发动机和自动变速箱系统
0871	废气控制真空转换阀 (VSV)	发动机和自动变速箱系统

0872	废气旁通阀	发动机和自动变速箱系统
0873	增压压力控制阀	发动机和自动变速箱系统
0874	自动变速器机油供给	发动机和自动变速箱系统
0875	放气	发动机和自动变速箱系统
0876	进气控制真空切换阀	发动机和自动变速箱系统
0877	1列可变气门正时控制	发动机和自动变速箱系统
0878	进气控制真空转换阀2	发动机和自动变速箱系统
0879	增压器控制继电器	发动机和自动变速箱系统
0880	2列可变气门正时控制	发动机和自动变速箱系统
0881	净化真空开关阀	发动机和自动变速箱系统
0882	HC吸收器和催化剂真空转换阀	发动机和自动变速箱系统
0883	正时电磁阀	发动机和自动变速箱系统
0884	电控机脚胶	发动机和自动变速箱系统
0885	输送管燃油关断阀	发动机和自动变速箱系统
0886	压力调节器燃油切断阀	发动机和自动变速箱系统
0887	管路压力上升电磁阀	发动机和自动变速箱系统
0888	防滑控制电磁阀	发动机和自动变速箱系统
0889	怠速燃油切断禁止	发动机和自动变速箱系统
0890	OBD诊断接口TC或TE1端子状态	发动机和自动变速箱系统
0891	超速切断电磁阀	发动机和自动变速箱系统
0892	C/D 控制电磁阀	发动机和自动变速箱系统
0893	2列可变气门正时升程控制	发动机和自动变速箱系统
0894	锁定电磁阀	发动机和自动变速箱系统
0895	燃油压力上升VSV	发动机和自动变速箱系统
0896	废气再循环系统	发动机和自动变速箱系统
0897	进气控制真空转换阀1	发动机和自动变速箱系统
0898	怠速空气控制步数	发动机和自动变速箱系统
0899	废气再循环系统步进	发动机和自动变速箱系统
0900	空调切断信号	发动机和自动变速箱系统
0901	可变进气真空转换阀(VSV)	发动机和自动变速箱系统
0902	怠速空气控制占空比	发动机和自动变速箱系统
0903	二次空气真空转换阀	发动机和自动变速箱系统
0904	SCV真空电磁阀	发动机和自动变速箱系统
0905	燃油泵继电器	发动机和自动变速箱系统, 发动机
0906	换挡状态	发动机和自动变速箱系统
0907	喷油量	发动机和自动变速箱系统
0908	VSV全	发动机
0909	怠速控制步数	发动机
0910	怠速控制占空比	发动机
0911	真空转换阀1	发动机
0912	真空转换阀2	发动机
0913	燃油蒸发排放控制系统真空转换阀	发动机
0914	TC端子状态	发动机
0915	RDFN 1 阶段	发动机
0916	RDFN 2 stage	发动机
0917	控制气缸#1 燃油切断	自动变速箱系统
0918	控制气缸#8 燃油切断	自动变速箱系统
0919	控制气缸#4 燃油切断	自动变速箱系统
0920	控制气缸#3 燃油切断	自动变速箱系统
0921	控制气缸#2 燃油切断	自动变速箱系统
0922	控制气缸#7 燃油切断	自动变速箱系统
0923	控制气缸#6 燃油切断	自动变速箱系统
0924	控制气缸#5 燃油切断	自动变速箱系统

0925	外部充电器继电器	混动电池系统
0926	钥匙锁定	电源控制
0927	防盗指示灯	智能进入和起动
0928	右后智能钥匙振荡器	智能进入和起动
0929	左后电动车窗	主开关
0930	驾驶员侧电动车窗	主开关
0931	乘客侧电动车窗	主开关
0932	右后车窗	主开关
0933	行李箱盖指示灯	3号车身, 4号车身, 5号车身
0934	后车厢灯	车身, 3号车身, 4号车身, 5号车身
0935	中控台照明操作	车身, 3号车身, 4号车身, 5号车身
0936	踏板灯操作	车身, 3号车身, 4号车身, 5号车身
0937	内部灯操作	3号车身
0938	车内灯调光操作	3号车身
0939	外部脚踏灯操作	3号车身
0940	座椅灯操作	3号车身, 4号车身, 5号车身
0941	转向灯操作	3号车身, 4号车身, 5号车身
0942	换挡指示灯操作	3号车身, 4号车身, 5号车身
0943	转向灯左转状态	3号车身, 4号车身, 5号车身
0944	油膜清洗器电机操作	3号车身, 4号车身, 5号车身
0945	转向灯右转状态	3号车身, 4号车身, 5号车身
0946	插扣灯1	3号车身, 4号车身, 5号车身
0947	加热器继电器	3号车身, 4号车身, 5号车身
0948	倒车信号控制	3号车身, 4号车身, 5号车身
0949	左后车厢灯	3号车身, 4号车身, 5号车身
0950	右后车厢灯	3号车身, 4号车身, 5号车身
0951	前车厢灯	3号车身, 4号车身, 5号车身
0952	交流发电机 L 信号输出	3号车身, 4号车身, 5号车身
0953	插扣灯2	3号车身, 4号车身, 5号车身
0954	后除霜器	车身, 3号车身, 4号车身, 5号车身
0955	安全带肩式固定器操作	3号车身, 4号车身, 5号车身
0956	前大灯 (远光)	3号车身, 4号车身, 5号车身
0957	前大灯近光	3号车身, 4号车身, 5号车身
0958	左转向灯操作	3号车身, 4号车身, 5号车身
0959	右转向灯操作	3号车身, 4号车身, 5号车身
0960	前照灯远光灯日间行车灯功能	3号车身, 4号车身, 5号车身
0961	牌照灯	3号车身, 4号车身, 5号车身, 后门
0962	雨刷角度控制	车身, 3号车身, 4号车身, 5号车身
0963	检查大灯指示灯	弯道辅助照明 (AFS)
0964	驾驶员侧插扣指示灯输出	车身
0965	乘客安全带扣灯输出	车身
0966	后安全带扣灯	车身
0967	日间行车灯继电器	车身
0968	牌照灯磨损	车身
0969	右后电动窗升降上/下	车身
0970	左后电动车窗升/降	车身
0971	乘客电动窗上升/下降	车身
0972	车顶灯继电器切断	车身
0973	倒挡信号	车身
0974	入侵传感器电源	车身
0975	切断其他电控单元电力	车身
0976	地图和门控照明灯	车身
0977	车门打开警告灯	车身
0978	肩带上调/下调	车身

0979	变阻器取消操作	车身
0980	钥匙提醒蜂鸣器	车身
0981	后窗清洗器继电器操作	车身
0982	后雨刮器电机	车身
0983	雨刮器电机	车身
0984	乘客位后视镜折迭/回位	电动后视镜
0985	乘客脚灯	电动后视镜
0986	乘客后视镜加热器	电动后视镜
0987	驾驶座脚灯	电动后视镜
0988	驾驶座后视镜加热器	电动后视镜
0989	后视镜上升/下降	电动后视镜
0990	乘客座后视镜向右/向左	电动后视镜
0991	驾驶座后视镜向上/向下	电动后视镜
0992	驾驶座后视镜向右/向左	电动后视镜
0993	驾驶座后视镜折叠/复位	电动后视镜
0994	仪表发出连续警报声音	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
0995	不在驻车挡警报	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
0996	电缆断裂警报	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
0997	钥匙警报不匹配	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
0998	转向卡住警报	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
0999	测量仪鸣响	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
1000	测量仪蜂鸣器	车道控制, 停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
1001	电动滑门蜂鸣器	驾驶员车门, 乘客车门, 左后门, 右后车门
1002	电动滑门电机	驾驶员车门, 乘客车门, 左后门, 右后车门
1003	电动滑门离合器	驾驶员车门, 乘客车门, 左后门, 右后车门
1004	驻车挡手动开关LED指示灯	驾驶员车门, 乘客车门, 左后门, 右后车门
1005	记忆取消灯	驾驶员车门, 乘客车门, 左后门, 右后车门
1006	门控灯	驾驶员车门, 乘客车门, 左后门, 右后车门
1007	释放执行器	驾驶员车门, 乘客车门, 左后门, 右后车门
1008	后雨刮器	后门
1009	驾驶座发射器	防盗系统
1010	乘客位发射器	防盗系统
1011	前发射器	防盗系统
1012	智能指示灯	防盗系统
1013	Rr发射器	防盗系统
1014	行李发射器内	防盗系统
1015	行李发射器	防盗系统
1016	钥匙剩余蜂鸣器	组合仪表, 防盗系统
1017	危险警告灯	防盗系统
1018	蜂鸣器响应声	防盗系统
1019	顶置调谐器	防盗系统
1020	内置行李调谐器	防盗系统
1021	座椅安全带固定座操作	电动调节转向柱
1022	所有门控灯输出	车身
1023	变阻器操作	车身
1024	总线切断继电器1	车身
1025	总线切断继电器2	车身
1026	超级声波挡风玻璃镜	车身
1027	交流发电机 L 信号输出	车身
1028	后备箱和背门打开	车身
1029	无线蜂鸣器(连续声响)	车身
1030	乘客侧出风口伺服电机步进	空调
1031	后排气风门位置	空调

1032	后部空气混合风门伺服电机目标脉冲	空调
1033	后出风口风门位置	空调
1034	驾驶员侧出风口伺服电机步进	空调
1035	驾驶员侧空气混合伺服电机步	空调
1036	乘客侧空气混合伺服电机步进	空调
1037	进气口风门位置(线性)	空调
1038	驾驶员侧冷却空气旁通风门	空调
1039	乘客侧冷却空气旁通风门	空调
1040	驾驶员侧空气混合风门	空调
1041	乘客侧空气混合风门	空调
1042	驾驶员侧出风口风门位置	空调
1043	乘客侧出风口风门位置	空调
1044	启动器检查	空调
1045	自动变速箱指示灯操作	组合仪表
1046	冷却液温度液晶屏	组合仪表
1047	智能钥匙指示等	组合仪表
1048	需要维护	组合仪表
1049	可变齿比转向系统指示灯	组合仪表
1050	多功能显示器	组合仪表
1051	夜视指示灯	组合仪表
1052	电控制动指示灯	组合仪表
1053	自动挡LCD指示灯	组合仪表
1054	里程表/行程显示指示灯	组合仪表
1055	超速关闭指示灯	组合仪表
1056	L巡航就绪指示灯	组合仪表
1057	L巡航检测指示灯	组合仪表
1058	雷达巡航显示指示灯	组合仪表
1059	牵引力控制系统关闭指示灯	组合仪表
1060	日行灯关闭指示灯	组合仪表
1061	电路模式指示灯	组合仪表
1062	速度计液晶显示	组合仪表
1063	经济模式开启指示灯	组合仪表
1064	发动机(超速发动机不停转模	组合仪表
1065	指示DABS	组合仪表
1066	前大灯自动调整指示灯	组合仪表
1067	车辆稳定性控制关闭指示灯	组合仪表
1068	罗盘显示器指示灯	组合仪表
1069	速度蜂鸣器	组合仪表
1070	警告蜂鸣器	组合仪表
1071	就绪蜂鸣器	组合仪表
1072	变矩器油温指示灯	组合仪表
1073	蜂鸣器运动挡换挡失败	组合仪表
1074	倒挡蜂鸣器	组合仪表
1075	安全带蜂鸣器	组合仪表
1076	灯光仍然照亮蜂鸣器	组合仪表
1077	激光巡航控制处在恒速	组合仪表
1078	节能指示灯	组合仪表
1079	车门指示灯	组合仪表
1080	排气温度指示灯	组合仪表
1081	机油指示灯	组合仪表
1082	发动机指示灯	组合仪表
1083	防滑调节系统指示灯	组合仪表
1084	左转指示灯	组合仪表

1085	右转指示灯	组合仪表
1086	蓄能器电磁阀	空气悬架, AHC
1087	前方调平电磁阀	空气悬架, AHC
1088	前门电磁阀	空气悬架, AHC
1089	右后减震器测试	空气悬架, AHC
1090	主继电器的状态	空气悬架, AHC
1091	右前减震器测试	空气悬架, AHC
1092	右后高度	空气悬架, AHC
1093	右前高度	空气悬架, AHC
1094	ECB电子控制刹车功能取消	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1095	胎压警告灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1096	电子控制制动系统指示灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1097	主切断阀2	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1098	电子控制制动系统主继电器1	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1099	牵引力控制系统电磁阀 (SPFL)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1100	主切断阀1	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1101	牵引力控制系统电磁阀 (SMR)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1102	牵引力控制系统电磁阀 (SPFR)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1103	牵引力控制系统电磁阀 (SRMF和SRMR)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1104	牵引力控制系统电磁阀 (SMF)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1105	牵引力控制系统电磁阀 (SRMF)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1106	牵引力控制系统电磁阀 (SRMR)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1107	牵引力控制系统电磁阀 (SRCR)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1108	牵引力控制系统电磁阀 (SRCF和SRCR)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1109	牵引力控制系统电磁阀 (SA1)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1110	牵引力控制系统电磁阀 (SA2)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1111	牵引力控制系统电磁阀 (SRLR和SRLH)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1112	牵引力控制系统电磁阀 (SMFL)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1113	防抱死制动系统电磁阀 (左前释放 & 左前保持)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1114	牵引力控制系统电磁阀 (SMFR)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1115	排气制动切断继电器	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1116	副油门	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1117	牵引力控制系统电机继电器	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1118	防抱死制动系统电机继电器	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1119	ES起动灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1120	驱动防滑系统/牵引力控制系统警示灯	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1121	电机继电器2	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1122	ES起动蜂鸣器	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1123	电机继电器1	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1124	牵引力控制系统电磁阀 (SMR和SPFR)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1125	牵引力控制系统电磁阀 (SRCF)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1126	牵引力控制系统电磁阀 (SMFR和SMFL)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1127	牵引力控制系统电磁阀 (SRRR和SRRH)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1128	牵引力控制系统电磁阀 (SRH)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1129	牵引力控制系统电磁阀 (SFRH和SFLH)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统

1130	牵引力控制系统电磁阀(SA1和SA2)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1131	牵引力控制系统电磁阀(SFLR和SFLH)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1132	牵引力控制系统电磁阀(SFRR和SFRH)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1133	牵引力控制系统电磁阀(SS)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1134	电磁阀SLA	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1135	电磁阀SLR	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1136	牵引力控制系统电磁阀(SMC1)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1137	牵引力控制系统电磁阀(SMC2)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1138	车身稳定控制系统H/B警报蜂鸣器	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1139	防抱死制动系统电磁线圈(右后释放 & 右后保持)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1140	防抱死制动系统电磁线圈(右前保持 & 左前保持)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1141	防抱死制动系统电磁线圈(右前释放 & 右前保持)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1142	防抱死制动系统电磁线圈(左后释放 & 左后保持)	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
1143	压力电磁阀	发动机和自动变速箱系统
1144	怠速空气控制阀电机	发动机和自动变速箱系统
1145	燃油压力	发动机和自动变速箱系统
1146	风扇电机	发动机和自动变速箱系统
1147	ACIS谐振控制进气系统控制阀	发动机和自动变速箱系统
1148	排气阀	发动机和自动变速箱系统
1149	带碳罐泵模块系统泄露检测泵	发动机和自动变速箱系统
1150	SB电磁阀	发动机和自动变速箱系统
1151	SLS电磁阀	发动机和自动变速箱系统
1152	喷油量	发动机和自动变速箱系统
1153	MG1磁力测试	混合动力控制
1154	MG1和MG2解析器测试	混合动力控制
1155	脉宽调制输出测试	混合动力控制
1156	发动机输出测试	混合动力控制
1157	充放电大电量	混合动力控制
1158	充放电电流控制	混合动力控制
1159	MG1/MG2 加热	混合动力控制
1160	再生测试	混合动力控制
1161	放电请求高	混合动力控制
1162	放电请求低	混合动力控制
1163	MG2开环控制	混合动力控制
1164	MG1开环控制	混合动力控制
1165	充电请求高	混合动力控制
1166	充电请求低	混合动力控制
1167	电机敏感模式	混合动力控制
1168	只读存储器和随机存储器检查	混合动力控制
1169	起动请求	混合动力控制
1170	电机驱动	混合动力控制
1171	检测模式	混合动力控制
1172	滑动遮阳帘	滑动遮阳帘
1173	后悬架臂简单显示请求	路标侦测辅助, 预碰撞/车道偏离警报/路标侦测/前方车距预警
1174	LVN指示灯	预碰撞/车道偏离警报/路标侦测/前方车距预警

1175	LVN蜂鸣器请求	预碰撞/车道偏离警报/路标侦测/前方车距预警
1176	LVN HMI请求	预碰撞/车道偏离警报/路标侦测/前方车距预警
1177	预碰撞安全系统蜂鸣器请求	预碰撞/车道偏离警报/路标侦测/前方车距预警
1178	仪表蜂鸣器请求	预碰撞/车道偏离警报/路标侦测/前方车距预警
1179	KDSS稳定器控制下腔室电磁阀	运动动态悬挂系统
1180	KDSS稳定器控制上腔室电磁阀	运动动态悬挂系统
1181	巡航警告	组合仪表
1182	检查发动机警告	组合仪表
1183	运动指示灯	组合仪表
1184	激活EVAP清除VSV	发动机, 变速箱
1185	控制进气VVT OCV占空比组1	发动机, 变速箱
1186	控制排气VVT OCV占空比组1	发动机, 变速箱
1187	控制目标燃油压力偏移	发动机, 变速箱
1188	控制中冷器水泵	发动机, 变速箱
1189	控制燃油泵占空比	发动机, 变速箱
1190	控制发动机冷却风扇占空比	发动机, 变速箱
1191	启动空气旁路阀	发动机, 变速箱
1192	控制废气阀门占空比	发动机, 变速箱
1193	激活OBD诊断接头TC端子	发动机, 变速箱
1194	激活燃油压力排放	发动机, 变速箱
1195	启动电路继电器	发动机, 变速箱
1196	控制发动机冷却风扇	发动机, 变速箱
1197	激活电磁阀(SC2)	发动机, 变速箱, 混合动力控制, EV
1198	激活电磁阀(SC1)	发动机, 变速箱, 混合动力控制, EV
1199	激活电磁阀(SLP)	发动机, 变速箱
1200	激活电磁阀(SLS)最大 / 最小	发动机, 变速箱
1201	激活电磁阀(SLS)高/低	发动机, 变速箱
1202	激活电磁阀(SC)	发动机, 变速箱
1203	ACM禁用激活	发动机, 变速箱
1204	启动冷却水路径切换阀	发动机, 变速箱
1205	控制进气VVT OCV占空比组2	发动机, 变速箱
1206	控制排气VVT OCV占空比组2	发动机, 变速箱
1207	ACIS谐振控制进气系统控制阀电机占空比控制	发动机, 变速箱
1208	燃油泵单相通电	发动机, 变速箱
1209	激活电磁阀(SL6)	发动机, 变速箱
1210	激活电磁阀(SC3)	发动机, 变速箱
1211	控制电动恒温器占空比	发动机, 变速箱
1212	控制1组VVT-iE可变气门正时开角	发动机, 变速箱
1213	激活冷却水路径切换阀2	发动机, 变速箱
1214	激活发动机油压控制阀	发动机, 变速箱
1215	控制2组VVT-iE可变气门正时开角2组	发动机, 变速箱
1216	禁止怠速燃油切断	发动机, 变速箱
1217	禁止催化剂过热失火防止燃油切断	发动机, 变速箱
1218	控制燃油喷射模式	发动机, 变速箱
1219	激活锁定电磁阀	发动机, 变速箱
1220	D-4S(4缸燃油切断)	发动机
1221	控制换挡区域(CVT)	发动机, 变速箱
1222	D-4S(6缸燃油切断)	发动机
1223	蜂鸣器操作(800Hz, Vol L, 带阻尼)	组合仪表

1224	蜂鸣器操作 (800Hz, Vol L, 不带阻尼)	组合仪表
1225	蜂鸣器操作 (800Hz, Vol S, 带阻尼)	组合仪表
1226	蜂鸣器操作 (800Hz, Vol S, 不带阻尼)	组合仪表
1227	蜂鸣器操作 (1.6kHz, Vol S, 不带阻尼)	组合仪表
1228	蜂鸣器操作 (2.0kHz, Vol S, 不带阻尼)	组合仪表
1229	蜂鸣器操作 (2.4kHz, Vol L, 不带阻尼)	组合仪表
1230	多功能显示器所有 (白色)	组合仪表
1231	多功能显示器默认屏幕	组合仪表
1232	燃油量表指示灯	组合仪表
1233	车辆停止警告	组合仪表
1234	转至服务警告	组合仪表
1235	前照灯指示灯	组合仪表
1236	尾灯指示灯	组合仪表
1237	前雾灯指示灯	组合仪表
1238	后雾灯指示灯	组合仪表
1239	自动调平前照灯指示灯	组合仪表
1240	自动远光指示灯 (绿色)	组合仪表
1241	自动远光指示灯 (黄色)	组合仪表
1242	LED头灯警告	组合仪表
1243	尾灯指示灯	组合仪表
1244	驾驶员侧座椅安全带警告	组合仪表
1245	乘客侧安全带警告	组合仪表
1246	后座安全带警告	组合仪表
1247	喷洗器警告	组合仪表
1248	门打开警告	组合仪表
1249	安全气囊警告	组合仪表
1250	行人保护警告	组合仪表
1251	自动空调指示灯	组合仪表
1252	紧急出口警告	组合仪表
1253	油压警告	组合仪表
1254	油位警告	组合仪表
1255	预热警告	组合仪表
1256	冷却液热警告灯	组合仪表
1257	冷却液冷却警告灯	组合仪表
1258	水位警告	组合仪表
1259	节能指示灯	组合仪表
1260	维修警告	组合仪表
1261	正时皮带警告	组合仪表
1262	燃油滤清器警告	组合仪表
1263	燃油警告 (压缩天然气)	组合仪表
1264	LPG指示灯	组合仪表
1265	还原剂警告	组合仪表
1266	电控变速器电源指示灯	组合仪表
1267	电控变速器雪地模式指示器	组合仪表
1268	运动指示器 (CVT 运动)	组合仪表
1269	节能模式指示灯	组合仪表
1270	MMT E模式警告	组合仪表
1271	SIL指示灯 (向上)	组合仪表

1272	SIL指示灯(向下)	组合仪表
1273	自动变速器油温警告	组合仪表
1274	自动变速器压力警告	组合仪表
1275	四轮驱动警告	组合仪表
1276	四轮驱动自动指示灯	组合仪表
1277	四轮驱动指示灯(绿色)	组合仪表
1278	四轮驱动指示灯(黄色)	组合仪表
1279	中央差速锁指示灯	组合仪表
1280	后差速锁指示灯	组合仪表
1281	四轮驱动锁定指示灯	组合仪表
1282	低速四驱指示灯	组合仪表
1283	iMT指示灯(绿色)	组合仪表
1284	iMT指示器(黄色)	组合仪表
1285	NAVI无极变速器指示灯	组合仪表
1286	刹车警告	组合仪表
1287	驻车警告	组合仪表
1288	防抱死制动系统警告	组合仪表
1289	电控制动警告	组合仪表
1290	防滑警告灯	组合仪表
1291	ACTIVE TRC警告	组合仪表
1292	制动保持指示灯	组合仪表
1293	自动保持指示器	组合仪表
1294	下坡辅助控制指示灯	组合仪表
1295	下坡辅助控制警告	组合仪表
1296	缓行警告灯	组合仪表
1297	关闭道路指导警告	组合仪表
1298	轮胎压力警告系统指示灯	组合仪表
1299	电动助力转向警告	组合仪表
1300	电子动力转向警告	组合仪表
1301	可变齿比转向系统警告	组合仪表
1302	自适应可变悬架系统运动指示	组合仪表
1303	自适应可变悬架系统舒适指示	组合仪表
1304	KDSS警告	组合仪表
1305	高度高警告	组合仪表
1306	空气悬架指示灯(高)	组合仪表
1307	空气悬架指示灯(低)	组合仪表
1308	行李箱模式指示灯(黄色)	组合仪表
1309	预碰撞安全系统关闭警告	组合仪表
1310	预碰撞安全系统警告	组合仪表
1311	雷达巡航指示灯(黄色)	组合仪表
1312	巡航指示灯(黄色)	组合仪表
1313	SET指示灯	组合仪表
1314	车道偏离警告转向控制指示灯	组合仪表
1315	车道漂移指示灯	组合仪表
1316	车道漂移警告	组合仪表
1317	LDA车道偏离警示指示灯	组合仪表
1318	车道偏离警告	组合仪表
1319	左车道偏离警告指示灯	组合仪表
1320	左车道偏离警告	组合仪表
1321	右车道偏离警告指示灯	组合仪表
1322	右车道偏离警告	组合仪表
1323	ASL警告	组合仪表
1324	盲点监控系统指示灯	组合仪表
1325	盲点监测系统警告	组合仪表

1326	RCTA指示灯	组合仪表
1327	智能间隙声呐关闭警告	组合仪表
1328	智能停车辅助指示灯	组合仪表
1329	制动优先警告	组合仪表
1330	READY指示灯	组合仪表
1331	纯电动驱动指示灯	组合仪表
1332	高压单元热警告	组合仪表
1333	SOC警告	组合仪表
1334	充电指示灯	组合仪表
1335	充电警告	组合仪表
1336	氢气泄漏警告	组合仪表
1337	所有指示器	组合仪表
1338	辅助电池警告	组合仪表
1339	ODO/TRIP切换开关	组合仪表
1340	TRIP复位开关	组合仪表
1341	多功能显示器选择开关	组合仪表
1342	仪表白天模式灯	组合仪表
1343	灯控开关(单个)	组合仪表
1344	定时器开关(单路)	组合仪表
1345	车速表操作(0km / h, 0MPH)	组合仪表
1346	车速表操作(40km / h, 40MPH)	组合仪表
1347	车速表操作(80km / h, 80MPH)	组合仪表
1348	车速表操作(120km / h, 120MPH)	组合仪表
1349	车速表操作(160km / h, 160MPH)	组合仪表
1350	车速表操作(200km / h, 200MPH)	组合仪表
1351	车速表操作(240km / h, 240MPH)	组合仪表
1352	车速表操作(280km / h, 280MPH)	组合仪表
1353	车速表操作(320km / h, 320MPH)	组合仪表
1354	车速表操作(360km / h, 360MPH)	组合仪表
1355	车速表操作(400km / h, 400MPH)	组合仪表
1356	转速表操作(0转/分钟)	组合仪表
1357	转速表操作(1000rpm)	组合仪表
1358	转速表操作(2000rpm)	组合仪表
1359	转速表操作(3000rpm)	组合仪表
1360	转速表操作(4000rpm)	组合仪表
1361	转速表操作(5000rpm)	组合仪表
1362	转速表操作(6000rpm)	组合仪表
1363	转速表操作(7000rpm)	组合仪表
1364	转速表操作(8000rpm)	组合仪表
1365	转速表操作(9000rpm)	组合仪表
1366	转速表操作(10000rpm)	组合仪表
1367	燃油表操作(引向器E)	组合仪表
1368	燃油表操作(空)	组合仪表
1369	燃油表操作(警告)	组合仪表
1370	燃油表操作(1/4)	组合仪表
1371	燃油表操作(1/2)	组合仪表

1372	燃油表操作 (3/4)	组合仪表
1373	燃油表操作 (满)	组合仪表
1374	燃油表操作 (引向器F)	组合仪表
1375	子燃油量表操作 (引向器E)	组合仪表
1376	子燃油量表操作 (空)	组合仪表
1377	子燃油量表操作 (1/4)	组合仪表
1378	子燃油量表操作 (1/2)	组合仪表
1379	子燃油量表操作 (3/4)	组合仪表
1380	子燃油量表操作 (满)	组合仪表
1381	子燃油量表操作 (引向器F)	组合仪表
1382	水温计操作 (50C, 122F)	组合仪表
1383	水温表操作 (60C, 140F)	组合仪表
1384	水温表操作 (70C, 158F)	组合仪表
1385	水温表操作 (80C, 176F)	组合仪表
1386	水温表操作 (中)	组合仪表
1387	水温表操作 (110C, 230F)	组合仪表
1388	水温表操作 (120C, 248F)	组合仪表
1389	水温计操作 (127C, 260F)	组合仪表
1390	电压表操作 (0V)	组合仪表
1391	电压表操作 (3V)	组合仪表
1392	电压表操作 (6V)	组合仪表
1393	电压表操作 (9V)	组合仪表
1394	电压表操作 (12V)	组合仪表
1395	电压表操作 (15V)	组合仪表
1396	电压表操作 (18V)	组合仪表
1397	油压表操作 (低)	组合仪表
1398	油压表操作 (1/4)	组合仪表
1399	油压表操作 (1/2)	组合仪表
1400	油压表操作 (3/4)	组合仪表
1401	油压表操作 (高)	组合仪表
1402	HV系统指示灯 (最小)	组合仪表
1403	HV系统指示灯 (-50%)	组合仪表
1404	HV系统指示灯 (0%)	组合仪表
1405	HV系统指示灯 (100%)	组合仪表
1406	高压系统指示灯 (200%)	组合仪表
1407	HV系统指示灯 (300%)	组合仪表
1408	HV系统指示灯 (400%)	组合仪表
1409	HV系统指示灯 (最大)	组合仪表
1410	SOC 指示器 (最低)	组合仪表
1411	SOC 指示器 (1/4)	组合仪表
1412	SOC 指示器 (1/2)	组合仪表
1413	SOC 指示器 (3/4)	组合仪表
1414	SOC 指示器 (最高)	组合仪表
1415	CNG的燃油计操作 (引向器E)	组合仪表
1416	CNG的燃油计操作 (空)	组合仪表
1417	CNG的燃油计操作 (警告)	组合仪表
1418	CNG的燃油计操作 (1/4)	组合仪表
1419	CNG的燃油计操作 (1/2)	组合仪表
1420	CNG的燃油计操作 (3/4)	组合仪表
1421	CNG的燃油计操作 (满)	组合仪表
1422	CNG的燃油计操作 (引向器F)	组合仪表
1423	仪表显示 (全部)	组合仪表
1424	仪表显示 (0)	组合仪表
1425	仪表显示 (1)	组合仪表

1426	仪表显示(2)	组合仪表
1427	仪表显示(3)	组合仪表
1428	仪表显示(4)	组合仪表
1429	仪表显示(5)	组合仪表
1430	仪表显示(6)	组合仪表
1431	仪表显示(7)	组合仪表
1432	仪表显示(8)	组合仪表
1433	仪表显示(9)	组合仪表
1434	自动变速箱指示器操作(驻车	组合仪表
1435	自动变速箱指示器操作(倒挡)	组合仪表
1436	自动变速箱指示器操作(空挡)	组合仪表
1437	自动变速箱指示器操作(前进	组合仪表
1438	自动变速箱指示器操作(4)	组合仪表
1439	自动变速箱指示器操作(3)	组合仪表
1440	自动变速箱指示器操作(2)	组合仪表
1441	自动变速箱指示器操作(低速	组合仪表
1442	自动变速箱指示器操作(制动	组合仪表
1443	自动变速箱指示器操作(运动	组合仪表
1444	自动变速箱指示器操作(运动	组合仪表
1445	自动变速箱指示器操作(运动	组合仪表
1446	速度信号输入(0)	组合仪表
1447	速度信号输入(40)	组合仪表
1448	速度信号输入(80)	组合仪表
1449	速度信号输入(120)	组合仪表
1450	速度信号输入(160)	组合仪表
1451	速度信号输入(200)	组合仪表
1452	速度信号输入(240)	组合仪表
1453	速度信号输入(280)	组合仪表
1454	速度信号输入(320)	组合仪表
1455	速度信号输入(360)	组合仪表
1456	速度信号输入(400)	组合仪表
1457	灯控开关(向上)	组合仪表
1458	灯控开关(向下)	组合仪表
1459	定时器开关(H)	组合仪表
1460	定时器开关(M)	组合仪表
1461	定时器开关(00)	组合仪表
1462	多路开关(向上)	组合仪表
1463	多路开关(向下)	组合仪表
1464	多路开关(左)	组合仪表
1465	多路开关(右)	组合仪表
1466	多路开关(输入)	组合仪表
1467	多路开关(向后)	组合仪表
1468	多路开关(顶部)	组合仪表
1469	启停系统蜂鸣器状态	自启停系统
1470	加热器水泵	自启停系统
1471	停止和启动许可条件(发动机)	自启停系统
1472	停止和启动许可条件(电池)	自启停系统
1473	停止和启动许可条件(防抱死 制动系统)	自启停系统
1474	停止和启动许可条件(空调)	自启停系统
1475	停止和启动前提条件2(控制)	自启停系统
1476	电磁油泵	自启停系统
1477	蓄能器驱动器	自启停系统
1478	起动机(发动机盖关闭)	自启停系统

1479	起动机单向齿轮(发动机盖关	自启停系统
1480	起动机磁吸开关(发动机盖关	自启停系统
1481	油泵	自启停系统
1482	激活逆变器水泵	混合动力控制, EV
1483	控制HV/EV动力电池冷却风扇	混合动力控制, 混动电池系统, EV, 电动驱动电池管
1484	混动电池充电	混合动力控制, EV
1485	控制电动机/发电机冷却油泵	混合动力控制, EV
1486	控制变速箱油泵	混合动力控制, EV
1487	刹车灯继电器	防抱死制动/电子驻车
1488	EXO刹车灯控制继电器控制	防抱死制动/电子驻车
1489	电控制动电磁阀(SLR)	防抱死制动/电子驻车
1490	电控制动电磁阀(SLA)	防抱死制动/电子驻车
1491	车身稳定控制系统电磁阀	防抱死制动/电子驻车
1492	电控制动电磁阀	防抱死制动/电子驻车
1493	雷达巡航接近警告蜂鸣器	雷达巡航2
1494	雷达巡航停止蜂鸣器发声	雷达巡航2
1495	显示器亮度	抬头显示器
1496	显示位置	抬头显示器
1497	色彩测试屏(黑色)	抬头显示器
1498	色彩测试屏(白色)	抬头显示器
1499	色彩测试屏(红色)	抬头显示器
1500	色彩测试屏(绿色)	抬头显示器
1501	色彩测试屏(蓝色)	抬头显示器
1502	色彩测试屏(彩条)	抬头显示器
1503	色彩测试屏幕(调整)	抬头显示器
1504	倾斜电机	电动调节转向柱
1505	伸缩电机	电动调节转向柱
1506	声音(所有CH)	主动噪声控制
1507	声音' CH1'	主动噪声控制
1508	声音' CH2'	主动噪声控制
1509	声音' CH3'	主动噪声控制
1510	声音' CH4'	主动噪声控制
1511	HV/EV动力电池加热器工作状	混动电池系统, 电动驱动电池管理
1512	绿色指示灯	车载通信服务系统
1513	红色指示灯	车载通信服务系统
1514	激活充电器冷却风扇	电动车辆插电充电控制
1515	PCS蜂鸣器	预碰撞系统
1516	PCS提醒蜂鸣器	预碰撞系统
1517	PCS防撞辅助	预碰撞系统

特殊功能列表

编号	功能名称	系统名称
SP0001	无级变速器油压校准	变速箱, 发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0002	减速传感器零点校准	变速箱, 发动机和自动变速箱系统, 自启停系统, 发
SP0003	车辆识别码 (VIN)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 混合动力控制
SP0004	重置记忆	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 变速箱, 发动机和自动变速箱系统, 驾驶员门车窗控制, 前乘员门车窗控制, 左后门车窗控制, 右后门车窗控制, 自动变速箱系统, 电动驻车制动, 发动机, 混合动力控制, 4WD, 四轮驱动
SP0005	检测模式	变速箱, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 发动机和自动变速箱系统, 自启停系统, 发动机, 电子动力方向机, 自动变速箱系统, 电动驱动电池管理, 电动车辆插电充电控制, 插电式直流快充控制, 电动驻车制动, 可变齿比转向系统, 混合动力控制, 混动电
SP0006	高度传感器初始化	弯道辅助照明 (AFS), 前大灯自动调平
SP0007	信号检测	胎压监测, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 安全气囊, 电子动力方向机, 空气悬架, 可变齿比转向系统, AHC
SP0008	异常工作状况历史	电子动力方向机, 可变齿比转向系统
SP0009	扭矩传感器校准	电子动力方向机
SP0010	鼓风机马达电刷磨损量初始化	空调
SP0011	制冷剂气体容量检查	空调
SP0012	伺服马达初始化	空调
SP0013	无线门锁诊断模式	主车身, 智能进入和起动
SP0014	程序初始化	中央网关, 主车身, 智能进入和起动, 附件控制网关, 网关, 车身, 预碰撞安全系统2, PM1网关, PM2网关, 混动电池系统, 混合动力控制, 预碰撞安全系统2
SP0015	无线码擦除	主车身, 车身
SP0016	无线码登记	主车身, 车身
SP0017	检测模式	制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车, 制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 混合动力控制
SP0018	测试模式	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 制动防抱死/稳定防滑控制/电子驻车
SP0019	ECB电子制动系统多功能工具	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
SP0020	排气	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 多模式手动变速箱
SP0021	底盘测功机模式	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0022	加热式喷油器控制模块电阻学习值重置	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0023	自动变速器单元校正 (初始化)	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
SP0024	自动变速器编码注册	发动机和自动变速箱系统, 发动机, 变速箱, 自动变速箱系统
SP0025	电节气门学习	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0026	ID 注册	胎压监测
SP0027	应答器编码注册	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
SP0028	应答器编码清除	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
SP0029	地图信息	导航系统
SP0030	视频设备连接检查	导航系统

SP0031	驾驶员信息登记	智能进入和起动
SP0032	钥匙码登记	智能进入和起动, 停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
SP0033	钥匙代码清除	智能进入和起动, 停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
SP0034	ECU通信标识登记	智能进入和起动, 停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
SP0035	通信检查(钥匙通话模式)	智能进入和起动
SP0036	转向初始化	间隙声纳雷达
SP0037	控制模式更改	4WD, 四轮驱动
SP0038	零点位置校准	座椅乘员检测
SP0039	更换电控单元	自启停系统, 座椅乘员检测
SP0040	灵敏度检查	座椅乘员检测
SP0041	ECU信息同步	弯道辅助照明(AFS), 前大灯自动调平
SP0042	识别摄像机光轴调整	前识别摄像机, 预碰撞/车道偏离警报/路标侦测/前方车距预警, 车道偏离警报
SP0043	初始轴调整值显示	前识别摄像机
SP0044	历史记录清除	预碰撞安全系统2, 前识别摄像机, 预碰撞/车道偏离警报/路标侦测/前方车距预警, 雷达巡航, 预碰撞安全系统2, 雷达巡航2
SP0045	识别摄像机 / 目标位置记忆	前识别摄像机, 预碰撞/车道偏离警报/路标侦测/前方车距预警, 车道偏离警报
SP0046	备用电池更换重置	车载通信服务系统
SP0047	紧急呼叫设置	车载通信服务系统
SP0048	身份证信息显示	车载通信服务系统
SP0049	紧急呼叫检查	车载通信服务系统
SP0050	i-ART 学习值重置	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0051	发动机机油压力控制检查	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0052	柴油颗粒过滤器恶化记录清除	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0053	识别值确认	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0054	预喷油量学习(详细)	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0055	气缸间宽度修正学习值初始化	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0056	空燃比传感器学习值初始化	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0057	预喷油量学习	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0058	催化剂记录清除	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0059	供应泵学习值初始化	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0060	喷油嘴补偿	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0061	自动变速器油热降解评估重置	变速箱, 发动机和自动变速箱系统
SP0062	切换机油保养显示	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0063	iMT 安装信息重置	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0064	切换蓄电池类型	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0065	控制模式	预碰撞安全系统2, 预碰撞安全系统2
SP0066	前光轴调整	预碰撞安全系统2, 预碰撞安全系统2, 前雷达传感器
SP0067	前光轴未对准读数	预碰撞安全系统2, 预碰撞安全系统2, 前雷达传感器
SP0068	前光轴偏移读数	预碰撞安全系统2, 预碰撞安全系统2
SP0069	识别电控单元高温历史重置	预碰撞安全系统2, 预碰撞安全系统2
SP0070	照相机光轴学习	预碰撞安全系统2, 预碰撞安全系统2
SP0071	摄像机/目标位置记忆	预碰撞安全系统2, 预碰撞安全系统2
SP0072	自动电源关闭取消	电源控制
SP0073	清除故障原因代码	远程发动机起动
SP0074	遥控发动机起动机 ID 注册	远程发动机起动

SP0075	遥控发动机起动机初始注册	远程发动机起动
SP0076	代客模式取消	导航系统
SP0077	相机同步错误历史记录	导航系统
SP0078	软件错误历史记录	导航系统
SP0079	光盘错误历史	导航系统
SP0080	间隙声呐检测调整(简单)	间隙声呐雷达
SP0081	制冷剂填充模式	空调
SP0082	制冷剂高压历史清除	空调
SP0083	制冷剂回收准备模式	空调
SP0084	空调操作限制历史记录计数清除	空调
SP0085	中压差阀状态检查	空调
SP0086	巡航航程复位	组合仪表
SP0087	VSC系列排气	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
SP0088	光束轴调整	雷达巡航, 雷达巡航2
SP0089	光束轴未对准读取	雷达巡航, 雷达巡航2
SP0090	BSM主光轴调整	盲区监视系统(右侧单元)
SP0091	BSM主光轴显示	盲区监视系统(右侧单元)
SP0092	主 BSM 异常历史记录	盲区监视系统(右侧单元)
SP0093	盲点监视器主光束轴检查	盲区监视系统(右侧单元)
SP0094	BSM副盲点异常历史	盲区监视系统(左侧单元)
SP0095	BSM副盲点光轴检查	盲区监视系统(左侧单元)
SP0096	BSM从光轴调整	盲区监视系统(左侧单元)
SP0097	BSM从光轴显示	盲区监视系统(左侧单元)
SP0098	GPF沉积值保存	发动机, 发动机和自动变速箱系统
SP0099	GPF沉积值写入	发动机, 发动机和自动变速箱系统
SP0100	GPF沉积值清除	发动机, 发动机和自动变速箱系统
SP0101	PM再生模式	发动机和自动变速箱系统
SP0102	二次空气喷射检查	发动机和自动变速箱系统
SP0103	PM恢复活力模式	发动机, 发动机和自动变速箱系统
SP0104	喷油嘴维护学习值重置	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0105	燃油浓度学习值重置	发动机和自动变速箱系统
SP0106	DOC去除检查模式	发动机
SP0107	催化剂记录读取	发动机
SP0108	催化剂记录转移	发动机
SP0109	压力释放阀检查	发动机
SP0110	净化通过量学习	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0111	发动机历史记录实用程序	发动机
SP0112	引燃油量识别值复位	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0113	车辆里程写入	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0114	空燃比传感器补偿复位	发动机
SP0115	电池状态信息重置	混合动力控制
SP0116	高压熔丝累计负载历史复位	电动驱动电池管理, 混合动力控制
SP0117	正常蓄电池组的平均电压计算	混合动力控制
SP0118	高压蓄电池单元低电压READY指示灯打开预防取消	混合动力控制
SP0119	蓄电池状态信息更新	混合动力控制, 电动驱动电池管理
SP0120	电池诊断	电动驱动电池管理, 混合动力控制
SP0121	车辆临时起动	混合动力控制
SP0122	预诊断电池充电	电动驱动电池管理, 混合动力控制
SP0123	排气 - 组1	混合动力控制

SP0124	学习值重置	发动机和自动变速箱系统, 发动机
SP0125	ID注册/轮胎编号注册	胎压监测
SP0126	ID注册/轮胎位置写入	胎压监测
SP0127	写轮胎位置	胎压监测
SP0128	电控制动-R 工具	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
SP0129	加热器连接设置	预碰撞/车道偏离警报/路标侦测/前方车距预警
SP0130	集成电流值初始化	自启停系统
SP0131	减速传感器零点清除	自启停系统
SP0132	油泵放气	自启停系统
SP0133	空调信息重置	自启停系统
SP0134	更换启动机	自启停系统
SP0135	发动机起动重置总次数	自启停系统
SP0136	高度偏置	空气悬架, AHC
SP0137	转向角度调整	可变齿比转向系统
SP0138	发动机严重爆震历史	发动机
SP0139	发动机活塞冷却机油喷嘴控制检查	发动机
SP0140	交换机规格信息	发动机
SP0141	自动变速器码复位	变速箱, 发动机和自动变速箱系统, 发动机, 自动变速箱系统
SP0142	后光轴调整	预碰撞安全系统2
SP0143	清除声呐检测调整	间隙声纳雷达
SP0144	诊断模式	导航系统
SP0145	前解析器学习/初始化	电动机发电机
SP0146	车辆稳定控制系统/牵引力控制系统/四轮驱动控制禁止模式	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统, 四轮驱动, 4WD
SP0147	四轮驱动控制禁止模式	4WD, 四轮驱动
SP0148	执行器强制刷新	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
SP0149	排气/AHB-R实用程序	制动防抱死系统/稳定防滑控制系统
SP0150	遥控门锁设置	车载通信服务系统
SP0151	DCM固件更新	车载通信服务系统
SP0152	大灯类型设置	前识别摄像机
SP0153	断开系统功能检查	四轮驱动
SP0154	ECU数据初始化	四轮驱动
SP0155	ECU数据保存	电动驱动电池管理, 四轮驱动
SP0156	ECU数据写入	电动驱动电池管理
SP0157	前识别摄像头轴未对准读取	前识别摄像机
SP0158	取消通讯功能暂停	车载通信服务系统
SP0159	转变到在线轴对齐模式	前雷达传感器
SP0160	快速充电继电器诊断	插电式直流快充控制
SP0161	格栅隔板控制模式切换	电动格栅百叶窗控制
SP0162	格栅隔板初始化	电动格栅百叶窗控制
SP0163	辅助蓄电池更换	车载通信服务系统
SP0164	数据通信模块模式设置	车载通信服务系统
SP0165	电池控制数据初始化	混动电池系统
SP0166	激光/雷达巡航初始化	雷达巡航
SP0167	微量习得值清除	发动机
SP0168	应答器代码擦除2	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
SP0169	应答器代码注册2	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
SP0170	自动注册关闭	停机系统状态由认证ECU或智能钥匙ECU确定
SP0171	空燃比传感器补偿复位	发动机和自动变速箱系统, 发动机