

凯瑞伟柯斯功能表

V21.00

提示及说明: * 表示此功能为新增功能. √ 表示此功能支持. 表示此功能不支持. ※ 表示此功能部分支持.									
系统	系统	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	读取冻结帧	动作测试	特殊功能	备注
凯瑞伟柯斯		√	√	√	√		√		动作测试 1. 计量泵自检
凯瑞伟柯斯 (红岩杰狮)		√	√	√	√		√		动作测试 1. 计量泵自检

