



### 南京依维柯(天然气)功能表 V21.00

**提示及说明:**

- \* 表示此功能为新增功能。
- √ 表示此功能支持。
- 表示此功能不支持。
- ※ 表示此功能部分支持。

系统	系统	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	读取冻结帧	动作测试	特殊功能	备注
依维柯天然气发动机系统	依维柯MetaFuel 3 天然气发动机	√	√	√	√		√		动作测试 1. 闪现代码 W/LAMP 2. 红色灯 W/灯 3. 1缸喷油嘴喷射 4. 2缸喷油嘴喷射 5. 3缸喷油嘴喷射 6. 4缸喷油嘴喷射 7. 5缸喷油嘴喷射 8. 6缸喷油嘴喷射 9. 指令线圈1 10. 指令线圈2 11. 指令线圈3 12. 指令线圈4 13. 指令线圈5 14. 指令线圈6