

雷诺动力功能表V21.00

提示及说明:

- * 表示此功能为新增功能。
- √ 表示此功能支持。
- 表示此功能不支持。
- ※ 表示此功能部分支持。

系统路径			读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	读取冻结帧	动作测试	特殊功能	备注
柴油发动机	博世EDC7UC31系统	EDC7UC31 (K)	√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机 2. 计量单元 3. 空调继电器驱动测试 4. 冷启动灯测试 5. 排气制动阀 6. 风扇信号占空比测试 特殊功能 1. 断缸测试/压缩测试1 2. 压缩测试2 3. 高压测试 4. RUN_UP测试/高速测试
柴油发动机	博世EDC7UC31系统	EDC7UC31 (CANBUS)	√	√	√	√		√	√	博世EDC7UC31 P509 V46 1. 动作测试 2. 特殊功能 博世EDC7UC31 P509 V48 1. 动作测试 2. 特殊功能
柴油发动机	博世EDC16UC40系统	EDC16 (K)	静态数据诊断	√	√	√		√		动作测试 1. 高压测试 2. 加速测试 3. 断缸测试 4. 压缩测试 5. 启动故障信息 6. 空调继电器驱动测试 7. 冷启动灯测试 8. 排气制动阀
柴油发动机	博世EDC16UC40系统	EDC16 (K)	动态数据诊断	√		√		√	√	动作测试 1. 故障灯 2. 冷启动灯 特殊功能 1. 启动故障信息 2. 压缩测试 3. 怠速转速比较 4. 高压测试 5. 高速测试
柴油发动机	博世EDC16UC40系	EDC16 (CANBUS)		√	√	√	√			
柴油发动机	博世EDC17系统	雷诺P1188 EDC17CV44带尿素 (K)		√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机 2. 增压器执行器 3. 废气再循环执行器 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 6. 故障灯测试 7. 燃油计量执行器测试 8. 系统灯测试 9. 节气门执行器测试 10. 可变涡流执行器测试 11. 替代轨压设定点信号测试 12. 外部测试值 13. 选定缸喷油特性状态测试 14. SCR-喷射阀 15. SCR-加热压力曲线 16. SCR-尿素罐加热 17. AdBlue供给泵 18. AdBlue4/2通路阀 19. SCR加热回流曲线

柴油发动机	博世EDC17系统	雷诺P1188 EDC17CV44带尿素(CAN)		√	√	√	√		√	√	动作测试(部分) 1. 执行器测试 2. 启动测试 3. 转速比较测试 4. 断缸测试 5. 保养提醒清除 动作测试 1. 空调压缩机 2. 增压器执行器 3. 预热指示灯测试 4. 故障灯测试 5. 燃油计量执行器测试 6. 系统灯测试 7. 节气阀执行器测试 8. 可变涡流执行器测试 9. 替代轨压设定点信号测试 10. 外部测试值 11. 选定缸喷油特性状态测试 功能测试 1. 断缸(喷射关闭)测试
柴油发动机	博世 VECU(KWP2000)			√	√	√	√				车辆配置
柴油发动机	博世VECU(CANBUS)			√	√	√	√		√		动作测试 1. 制动灯继电器 2. 电源主继电器
柴油发动机	博世MS6.3			√	√	√	√		√		动作测试 1. 断缸测试
柴油发动机	东风雷诺国六(MDG1)			√	√	√	√		√		动作测试 1. 转速比较测试 2. 尿素罐加热电磁阀测试 3. 尿素管路加热电磁阀测试 4. 空调继电器驱动测试 5. 排气制动电磁阀测试 6. 断缸测试
柴油发动机	东风雷诺X7国六(MD1)			√	√	√	√				
天然气系统	德尔福 MT20(LNG/LNG N)			√	√	√	√				