深圳市朗仁科技有限公司
Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

洋马机械功能表 V20.32

提示及说明：

* 表示此功能为新增功能.
√ 表示此功能支持。
表示此功能不支持。
※ 表示此功能部分支持。

系统	系统	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	特殊功能	备注
日野发动机	日野欧四P11C-VL发动机	√	√	√	√	√	√	动作测试 1.燃料泄漏检查 2.排气制动电磁阀强制驱动 3.减速器2电磁阀强制驱动 4.减速器1电磁阀强制驱动 5.发动机停机强制驱动 6.进气加热强制工作 7.PM允许复位开关阻塞 8.DPR模式 9.重置尿素选择性催化还原SCR相关存储器 10.复位燃烧室的保养里程 11.重置尿素选择性催化器还原SCR保养里程 12.复位尿素过滤器的保养里程 13.复位DPR保养里程 14.复位DPR有关的记忆 15.启用尿素质量重调 16.还原剂喷油嘴强制传动 17.FCV强制传动 18.重置行车历史记录 19.废气阀门强制传动 20.EGR开度 21.VNT开度
日野发动机	发动机系统(ENG)	√			√	√		动作测试 1.故障灯 2.冷启动灯 功能测试 1.启动故障信息 2.压缩测试 3.怠速转速比较 4.高压测试 5.高速测试 6.汽缸关断