

X300P 复位王

高效 智能 便携

使用前请仔细确认本手册

商标:

深圳市朗仁科技有限公司已进行了商标注册,其标志为**义行OL** 即仁在深 圳市朗仁科技有限公司之商标、服务标志、域名、图标和公司名称还未注册 之国家,深圳市朗仁科技有限公司声明其对未注册商标服务标志、域名、图 标和公司名称仍享有其所有权。本操作手册所提及的其它产品及公司名称商 标仍属于原注册公司所有。在未得到拥有人的书面同意之前,任何人不得使 用深圳市朗仁科技有限公司或所提及的其它公司之商标、服务标志、域名、 图标和公司名称。

版权:

未经深圳市朗仁科技有限公司的书面同意,任何公司或个人不得以任何形式 (电子、机械、影印、录制或其它形式)对本操作手册进行复制或备份。 责任:

本操作手册仅提供使用方法,因使用本产品或资料而触犯国家法律,使用者 承担一切后果,我公司不承担任何法律责任。因使用者个人或第三方导致的 意外事故;或因使用者滥用、误用该设备;或因擅自更改,拆解该设备;或 因未按本操作手册操作而导致设备损坏、遗失所产生的费用及损失等,深圳 市朗仁科技有限公司不承担任何法律责任。本操作手册是根据产品的现有配 置和功能编写,如产品增加新的配置或功能时,新版操作手册也随之更改,



恕不另行通知。

售后:

售后服务热线(400-880-3086)

官网 http://www.xtooltech.com

安全:

- 本产品仅供汽车维修专业技术人员使用。
- 发动机正在运转时,请保持维修区域通风良好,妥善连接发动机与建筑的排气系统,发动机产生的一氧化碳会导致人体反应迟钝,甚至产生严重的人身伤害或者死亡。
- 操作时需佩戴符合 ANSI 标准的护目镜,并让衣服、头发、手、工具、
 诊断仪等远离正在运转或发热的发动机部件。



目录

第一章 产品认知4
1.1 产品概述
1.2 设备外观和接口 4
1.3 设备技术参数 5
第二章 产品使用6
2.1 主页功能选择 6
2.2 特殊功能7
2.3 系统设置
第三章 X300P产品软件升级方法14
3.1 WIFI 一键升级 14
3.2 USB 有线升级 16



第一章 产品认知

1.1 产品概述

X300P 是深圳市朗仁科技有限公司推出的一款针对汽车特殊功能的匹配仪。 设备包含保养灯归零、EPB 电子刹车、OBD II、齿讯学习、蓄电池匹配、节 气门匹配、胎压复位、电子转向匹配、ABS 制动排气功能。

设备抗摔抗震、持久耐用,满足汽修厂、快修店等不同用户实际使用需求。

1.2 设备外观和接口







1	LCD 显示器	显示产品功能菜单	
2	返回	取消选择(或操作)或返回上一级	
		菜单	
3	方向按键	上/下键:在菜单模式下向上/下移	
		动菜单; 左/右键: 可以查看上/	
		下一个屏幕上的信息	
4	触发	WIFI 连接按键	
5	DB15 连接器	将 X300P 连接到车辆的 OBD II 诊	
		断座	
6	帮助	提供帮助信息	
\bigcirc	ОК	确认选择	
8	USB 接口	将 X300P 连接到办公电脑进行软	
		件更新	
9	预留按键		

1.3 设备技术参数

显示器:	320x480 dpi TFT 彩色显示屏
工作电压:	9V-18V
工作温度:	−10°C−60°C
储存温度:	−20−70°C
外观尺寸:	$200 \times 92 \times 33$ mm
重量:	0. 35kg



第二章 产品使用

2.1 主页功能选择

使用上/下键及左/右键切换,选择对应的功能点击 OK 键进入。





2.2 特殊功能

选择特殊功能,可通过上/下键选择您需要的功能,按 0K 键进入。

<u>林主元生下十分5</u>
行外外引起
备电池匹配
电子转向匹配
节气门匹配
ABS排气
胎压复位
齿讯学习
Χτοοι



2.3 系统设置

选择设置进入,可以通过上/下键选择 WIFI 设置、语言设置、单位设置、软件升级等。

设置
WIFI设置
语言
单位设置
提示音设置
关于
升级
Χτοοι



2.3.1 WIFI 设置

进入 WIFI 设置, 点击 OK 键打开 WIFI 开关, 选择要连接的 WIFI 点击 OK 键, 输入密码后按触发按键连接, 如下图。

WIFI设置	<u>رې</u>
无线局域网开关	
WIFI开关状态	打开
选取网络	
Χτοσι	



2.3.2 语言设置

本设备操作系统支持中文、英文双语切换。通过上/下键选择您需要的语言,按 0K 键切换,如下图。

设备自带诊断软件只支持原配置语言,随意切换语言会造成设备无法使用。





2.3.3 单位设置

根据需求,通过上/下键选择公制或英制,按 0K 键切换,如下图。





2.3.4 提示音设置

根据需求,通过上/下键选择是否打开按键提示音,按 0K 键切换,如下图。





2.3.5 关于

在关于页面可以查看当前软件版本与硬件版本号。





第三章 X300P 产品软件升级方法

3.1 WIFI 一键升级

产品支持通过 WIFI 升级进行一键升级,可以通过上/下键选择要升级的模块 或者选择一键升级全部模块,可以按返回键返回。









3.2 USB 有线升级

产品支持通过 USB 连接办公电脑升级, 根据提示信息下载升级程序对设备进行升级。

USB升级
升级方法: 1.登陆朗仁官网 http://www.xtooltech.com,在 【服务与支持】页面选择【升级工具 与下载】,下载并安装升级工具。
2.打开升级软件,输入产品序列号 和激活码登陆软件;
3.通过USB连接线将X300P手 持设备和办公电脑连接;
4.将X300P手持设备开机,电脑 软件会自动连接设备并登陆;
5.电脑软件选择安装项,升级程序;
6.断开USB连接,重启X300P手持设备 ,开始使用升级好的软件。
XTOOL

深圳市朗仁科技有限公司

- 公司地址: 深圳市福田区梅林街道中康路 128 号卓越城 1 期 2 栋 2 楼
- 工厂地址: 深圳市宝安区石岩街道塘头第三工业区 12 栋 2 楼
- 服务热线: 400-880-3086
- 传真: 0755-83461644
- 网址: www.xtooltech.com